Machine de Turing

ALLEGRE-COMMINGES Clément et BROUARD Romain

Table des matières

1	Intr	oduction	2
	1.1	Un peu d'histoire	2
	1.2	Fonctionnement d'une MTU	
2	Cor	ception	5
	2.1	Cahier des charges	5
		2.1.1 Partie 1	5
		2.1.2 Partie 2	5
		2.1.3 Partie 3	5
	2.2	Définition des besoins	6
		2.2.1 Diagramme bête à corne	6
		2.2.2 Matrice Moscow	6
	2.3	Conception Matérielle	7
		2.3.1 SFN1	7
		2.3.2 SFnD	8
		2.3.3 Choix des technologies	12
		2.3.4 Spécifications des fonctions et de leurs signaux de communication	12
		2.3.5 Choix des composants	23
		2.3.6 Schéma représentatif et schéma structurels	
		2.3.7 Tests	
		2.3.8 Conception Logicielle	
		2.3.9 Diagramme de Séquences	
		2.3.10 Algorithme	
3	Anı	${f exes}$	30
	3.1	code	30
	3.2	Sources	30

Introduction

1.1 Un peu d'histoire...

En 1928, Le mathématicien allemand David Hilbert énonce le "problème de la décision". Il se demande s'il est possible de trouver une méthode « effectivement calculable » pour décider si une proposition est démontrable. Pour résoudre ce problème, il faut caractériser ce qu'est un procédé effectivement calculable. C'est alors qu'Alan Turing, alors en thèse à Cambridge, conceptualise une machine universelle et prouve grâce à cette dernière que le problème de l'arrêt est indécidable, ce qui permet de donner une réponse négative au problème d'Hilbert pour l'arithmétique. C'est alors qu'Alan Turing introduit les concepts de programme et programmation.

Ce concept de machine universelle, que nous appellerons désormais Machine de Turing Universelle (MTU) n'est pas réalisable puisqu'il s'agit d'un objet mathématique, dont on va détailler le fonctionnement plus tard. Néanmoins, une Machine de Turing à état fini peut-être construite, et la première vit donc le jour à Bletchley Park pendant la Seconde Guerre Mondiale, où Turing lui-même et une équipe de scientifique triés sur le volet par le MI6 ¹ construisirent une Machine de Turing pour casser les codes allemands générés par la machine Enigma.

1.2 Fonctionnement d'une MTU

Une MTU se compose de quatre éléments essentiels :

- un ruban de taille infinie, divisé en cases.
- une tête de lecture/écriture (qu'on appellera simplement tête de lecture, même si elle permet également d'écrire sur le ruban)
- un état interne
- une table de transition.

Une machine de Turing traite des symboles. L'ensemble des symboles est appelé Alphabet. Le ruban permet d'accueillir des symboles qui seront lus et écrits par la tête de lecture. La tête de lecture permet de lire et écrire un symbole. Elle peut se déplacer vers la gauche ou la droite.

Une machine de Turing fonctionne donc de la manière suivante :

- 1. La tête de lecture lit le symbole qu'elle pointe sur le ruban.
- 2. En fonction de son état et du symbole lu, la tête de lecture écrit un symbole à la place de celui qu'elle a lu précédemment.

^{1.} Services de renseignement britanniques

- 3. Un déplacement est choisi en fonction de l'état de la tête de lecture et du symbole lu.
- 4. La tête de lecture change d'état.
- 5. Le ruban se déplace vers la droite ou vers la gauche selon le déplacement choisi précédemment.
- 6. Puis on recommence depuis le 1.

On peut donc résumer le fonctionnement comme cela : à chaque "cycle", on choisi un symbole à écrire, un nouvel état pour la tête de lecture, et un déplacement, en fonction d'un symbole lu et de l'état actuel. On peut donc définir une fonction de transition, qui va se charger de déterminer l'état futur d'une MTU en fonction de ton état courant. L'ensemble des fonctions de transition permettant de traiter un "mot" peut être représenté sous la forme d'une table de transitions ou d'un graphe de transitions.

Un mot traité est dit accepté si une Machine de Turing s'arrête en état final après l'avoir intégralement traité.

Une MTU possède forcément un nombre fini d'états, et elle a au moins deux états obligatoires : q_O l'état initial, et F un ensemble d'états d'acceptation.

Une machine de Turing est donc définie par :

- -Q un ensemble fini d'états.
- $-q_0$ un état initial tel que $q_0 \in Q$.
- -F un ensemble d'états d'acceptation tel que $F \subseteq Q$.
- $-\Gamma$ un ensemble fini de symboles.
- $-\Sigma$ un ensemble fini de symboles d'entrée tel que $\Sigma \subset \Gamma$.
- -B un symbole de ruban vide tel que $B \in \Gamma \setminus \Sigma$.
- $-\delta$ une fonction de transition.

Une fonction de transition se formalise donc comme ceci:

$$\delta(q, Z) \to (p, Y, D)$$

avec q l'état de la tête de lecture, Z le symbole pointé, p le nouvel état, Y le nouveau symbole et D le déplacement.

Exemple d'une table de transition pour une Machine de Turing acceptant le langage $L = \{a^k b^k \mid k > 0\}$ avec q_0 comme état initial (représenté par une \rightarrow), et q_4 comme état d'acceptation (représenté par *):

	symboles				
	a	b	X	Y	Blank
→ q0	(q1, X, R)			(q3, Y, R)	
q1	(q1, a, R)	(q2, Y, L)		(q1, Y, R)	
q2	(q2, a, L)		(q0, X, R)	(q2, Y, L)	
q3				(q3, Y, R)	(q4, B, R)
* q4					

Le but de ce projet va donc être de concevoir une Machine de Turing telle que définie ci-dessus.

Conception

2.1 Cahier des charges

Le cahier des charges est composé de trois parties. La partie 1 doit être traitée absolument, les parties 2 et 3 seront traitées si le temps nous le permet.

2.1.1 Partie 1

Dans un premier temps, le système conçu doit être capable de :

- exécuter un programme prédéfini (codé en dur dans le programme microcontrôleur).
- avoir un mode pas à pas pour l'exécution du programme.
- avoir un mode continu pour l'exécution du programme.
- gérer l'affichage de l'état du ruban.
- gérer l'affichage de la position de la tête de lecture.
- gérer l'affichage de la table de transition.

2.1.2 Partie 2

Dans un second temps, il faut rajouter :

- la possibilité de sélectionner un programme via un menu.
- le stockage des programmes à sélectionner.
- l'initialisation manuelle du ruban et de la position de la tête de lecture.


2.1.3 Partie 3

Enfin pour obtenir un système complet, il faut implémenter :

- la programmation directement sur la machine d'une table de transition.
- l'enregistrement de la table de transition programmée dans le support de stockage.
- un reset de la programmation de la ligne en cours.
- l'affichage d'une description du programme.

2.2 Définition des besoins

2.2.1 Diagramme bête à corne



2.2.2 Matrice Moscow


Must Have Should Have La possibilité de sélectionner un Machine de Turing capable au moins de programme via un menu faire l'addition de 2 nombres Mode continu/pas à pas pour l'exécution Stockage des programmes à sélectionner Initialisation manuelle du ruban et de la du programme - Affichage de l'état du ruban position de la tête de lecture. - Affichage de la position de la tête de lecture Gérer l'affichage de la table de transition **Could Have Won't Have** Programmation directement sur la machine d'une table de transition Enregistrement de la table de transition programmée dans le support de stockage Reset de la programmation de la ligne en Affichage d'une description du programme

2.3 Conception Matérielle

Pour concevoir notre système, nous avons décidé de traiter les trois parties en même temps, ce qui nous évite de devoir repasser par une phase de conception et d'adaptation lors de la réalisation des parties 2 et 3.

2.3.1 SFN1


Nous avons donc commencé par dessiner un Schéma fonctionnel de premier niveau, pour définir les différentes entrées et sorties de notre système :



2.3.2 SFnD

On peut désormais rentrer un peu plus dans le détail avec un SF1D :






On voit qu'on a quatre fonctions principales : une qui s'occupe de la gestion des entrées (FP2), une qui gère les sorties (FP3), une fonction de stockage pour stocker les tables de transitions (FP4), et du traitement numérique qui va piloter tout ça (FP1).

On a aussi deux fonctions annexes : la fonction alimentation qui va se charger de fournir le courant nécessaire pour que la machine puisse fonctionner, et la fonction de programmation in-situ qui va faciliter le chargement du code dans la machine et nous éviter d'avoir à sortir le micro-contrôleur (MCU) à chaque fois.

On voit que les fonctions FP2 et FP3 sont encore floues, on va donc les affiner en faisant des SF2D pour qu'on se rende compte de leur fonctionnement :


FP2:



On voit clairement que FP2 est bien plus complexe qu'elle ne le parait, et forme un ensemble

de fonctions plus spécifiques qui vont permettre à l'utilisateur omachine, dans le but de la configurer, programmer, etc.	d'interagir physiquement avec la

FP3:



De la même manière que pour FP2, FP3 est en réalité un ensemble de fonctions plus spécifiques qui vont chacune avoir un rôle bien précis dans le retour des informations utilisateur. On a donc une grande variété de fonctions d'affichage qui vont, de la même manière que pour les sous-

fonctions de FP2, être spécifiées ci-dessous.

2.3.3 Choix des technologies

Communication

Bus I²C Le nombre élevé d'entrées-sorties, du aux grand nombre de boutons poussoirs et composants d'affichage, nous a orienté sur l'utilisation d'expandeurs. Nous nous sommes orientés vers des expandeurs I²C, car l'utilisation du bus I²C nous permettait de gérer toutes nos entrées / sorties en utilisant uniquement deux broches sur le MCU (SDL et SCL). Nous avons ainsi essayé d'avoir un maximum de composants en I²C.

SPI Nous nous sommes posés la question de l'utilisation du bus SPI pour notre ruban de LEDs. Nous avions aussi besoin de choisir notre type de communication avec la carte SD, et il se trouve que le bus SPI est très utilisé pour ce type de communication.

2.3.4 Spécifications des fonctions et de leurs signaux de communication

Nous avons donc spécifié ci-dessous, pour chaque fonction, son rôle ainsi que ses signaux d'entrée et/ou de sortie. Nous avons également précisé le rôle ainsi que ce qui fait l'essence même de chaque signal (type, etc.).

Tableaux de description des fonctions et des signaux

Description d'une fonction

Fonction	FP1	Traitements numériques
Description / rôle Réalise tous les traitements numéri		ments numériques nécessaires au bon fonctionnement du système.
Signaux d'entrée > MISC		
Signaux de sortie	➤ MOSI, SCLK,	SS, SCL
Signaux E/S	➤ SDA, ISCP	

Fonction	FS2.1	Sélection du mode	
Description / rôle	Description / rôle Fonction qui sert à sélectionner le mode d'exécution, entre pas à pas ou continu.		
Signaux d'entrée	> CmdSelMode		
Signaux de sortie > CmdMode			
Signaux E/S	➤ NA		

Fonction	FS2.2	Navigation Menu	
Description / rôle	Fonction qui sert à na	viguer dans le menu.	
Signaux d'entrée > CmdNavMenu			
Signaux de sortie	➤ CmdNav<0:2>		
Signaux E/S > NA			

Fonction	FS2.3	Programmation Etat Actuel
Description / rôle Fonction qui permet de programmer l'état actuel de la table de transition.		le programmer l'état actuel de la table de transition.

Signaux d'entrée	CmdProgEtatA
Signaux de sortie	> CmdEtatA<0:3>
Signaux E/S	> NA

Fonction	FS2.4	Programmation Etat Futur
Description / rôle	Fonction qui permet o	le programmer l'état actuel de la table de transition.
Signaux d'entrée > CmdProgEtatF		F
Signaux de sortie	CmdEtatF<0:	3>
Signaux E/S	➤ NA	

Fonction	FS2.5	Initialisation Programme
Description / rôle Fonction qui permet d'initialiser les symboles et la position de la tête de lecture.		l'initialiser les symboles et la position de la tête de lecture.
Signaux d'entrée > CmdInit		
Signaux de sortie ➤ Start, ChgColor, Valid		or, Valid
Signaux E/S > NA		

Fonction	FS2.6	Interfaçage Entrée	
Description / rôle			
Signaux d'entrée	> CmdMode, CmdNav<0 :2>, CmdEtatA<0:3>, CmdEtatF<0:3>, Start, ChgColor, Valid		
Signaux de sortie	➢ SCL		
Signaux E/S ➤ SDA			

Fonction	FS3.1	Affichage Symboles
Description / rôle	Réalise l'affichage des	symboles (représente le ruban).
Signaux d'entrée	➤ MOSI, SS, SC	LK

Signaux de sortie	MISO, Displa	ySymboles					
Signaux E/S	> NA						
Fonction	FS3.2	Affichage tête de lecture					
Description / rôle	Réalise l'affichage de	a tête de lecture.					
Signaux d'entrée	➤ MOSI, SS, CLI	(
Signaux de sortie	MISO, Displa	yTete					
Signaux E/S	> NA						
Fonction	FS3.3	Affichage Symbole Futur					
Description / rôle	Affiche le symbole fut	ur (après transition).					
Signaux d'entrée	CmdSymbole	F<0:2>					
Signaux de sortie	DisplaySymb	oleF					
Signaux E/S	≻ NA						
	_						
Fonction	FS3.4	Affichage Symbole Actuel					
Description / rôle	Affiche le symbole co	urant (avant transition).					
Signaux d'entrée	CmdSymbole	A<0:2>					
Signaux de sortie	DisplaySylbo	DisplaySylboleA					
Signaux E/S	➤ NA						
Fonction	FS3.5	Affichage Etat Futur					
Description / rôle	Affichage l'état futur	de la tête de lecture (après transition).					
Signaux d'entrée	CmdEtatF<0:	7>					
Signaux de sortie	DisplayEtatF						

Signaux E/S	> NA	
Fonction	FS3.6	Affichage Etat Actuel
Description / rôle	Affiche l'état courant	de la tête de lecture (avant transition).
Signaux d'entrée	➤ CmdEtatA<0	:7>
Signaux de sortie	DisplayEtatA	
Signaux E/S	≻ NA	
	1	
Fonction	FS3.7	Affichage Menu
Description / rôle	Affiche le menu.	
Signaux d'entrée	> CmdMenu<0	r:6>
Signaux de sortie	DisplayMenu	
Signaux E/S	➤ NA	
Fonction	FS3.8	Interfaçage sortie
Description / rôle		
Signaux d'entrée	CmdSymbole	F<0:2>, CmdSymboleA<0:2>, CmdEtatF<0:7>, CmdEtatA<0:7>, CmdMenu<0:6>
Signaux de sortie	➢ SCL	
Signaux E/S	➤ SDA	
Fonction	FP4	Stockage
Description / rôle	Permet le stockage de	es tables de transitions.
Signaux d'entrée	➤ MOSI, SCLK,	SS
Signaux de sortie	> MISO	
Signaux E/S	> NA	
	1	

Fonction	FA1	Alimentation
Description / rôle	Alimente le système e	en électricité.
Signaux d'entrée	Energie	
Signaux de sortie	> vcc	
Signaux E/S	≻ NA	

Fonction	FA2	Programmation In Situ							
Description / rôle	Permet de charger le	met de charger le programme dans le MCU.							
Signaux d'entrée	≻ NA	≻ NA							
Signaux de sortie	> NA								
Signaux E/S	Données USE	B, ISCP							

Description des signaux

Description a	cs signau											
Signal MISO MOSI SCLK	Fonctions concernées	Nature du signal (A/N/GP)	Taille entité	Grandeur et unité (U, I)	Plage de variation - Niveaux	Excursion en fréquence	Valeur au repos	Contraintes temporelles	Conformité à une norme			
	Description											
MISO	FP1, FS3.1, FS3.2, FA2	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	SPI			
MOSI	Signal généré par l'esclave communiquer avec le maître.											
MOSI	FP1, FS3.1, FS3.2, FA2	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	SPI			
		Signal généré par le maître pour communiquer avec l'esclave.										
SCLK	FP1, FS3.1, FS3.2, FA2	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	SPI			
	Horloge transmise par le maître.											
SS	FP1, FS3.1, FS3.2, FA2	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	SPI			
		Sélection de l'esclave par le maître.										
SDA	FP1, FS2.6, FS3.8	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	1	NA	I2C			

Signal	Fonctions concernées	Nature du signal (A/N/GP)	Taille entité	Grandeur et unité (U, I)	Plage de variation - Niveaux	Excursion en fréquence	Valeur au repos	Contraintes temporelles	Conformité à une norme				
		Description											
		Signal de transmission des données											
SCL	FP1, FS2.6, FS3.8	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	1	NA	I2C				
		<u> </u>		Sign	al de transmissio	n de l'horloge							
CondColMada	FS2.1	GP	NA	Newton (N)	NA	NA	NA	NA	NA				
CmdSelMode	Bascule du commutateur de sélection du mode.												
CmdMode	FS2.1	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA				
	Image du mode (Niveau Bas : mode pas à pas, Niveau haut : mode continu)												
CmdNavMenu	FS2.2	GP	NA	N	NA	NA	NA	NA	NA				
Cilialvaviviella	Appui sur les boutons de navigation dans le menu.												
CmdNav	FS2.2	N	3	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA				
	Image de l'appui sur les boutons (3 signaux car 3 boutons).												
CmdProgEtatA	FS2.3	GP	NA	N	NA	NA	NA	NA	NA				
Ciliai TogetatA		<u> </u>	Α	ppui sur les bo	utons de program	nmation de l'état	courant.						
CmdEtatA	FS2.3	N	4	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA				

Signal	Fonctions concernées	Nature du signal (A/N/GP)	Taille entité	Grandeur et unité (U, I)	Plage de variation - Niveaux	Excursion en fréquence	Valeur au repos	Contraintes temporelles	Conformité à une norme		
		Description									
			In	nage de l'appu	i sur les boutons (4 signaux car 4 b	outons).				
CmdProgEtatF	FS2.4	GP	NA	N	NA	NA	NA	NA	NA		
Ciliuriogelatr			,	Appui sur les b	outons de progra	mmation de l'éta	nt futur.				
CmdEtatF	FS2.4	N	4	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA		
		Image de l'appui sur les boutons (3 signaux car 3 boutons).									
CmdInit	FS2.5	GP	NA	N	NA	NA	NA	NA	NA		
		Appui sur les boutons d'initialisation et lancement du programme.									
Start	FS2.5	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA		
	Image de l'appui sur le bouton de lancement.										
ChgColor	FS2.5	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA		
	Image de l'appui sur le bouton d'initialisation des symboles et de la tête de lecture.										
Valid	FS2.5	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA		
		Image de l'appui sur le bouton de validation.									
Energie	FA1	Α	1	U (V)	230V CC	NA	NA	NA	NA		

Signal	Fonctions concernées	Nature du signal (A/N/GP)	Taille entité	Grandeur et unité (U, I)	Plage de variation - Niveaux	Excursion en fréquence	Valeur au repos	Contraintes temporelles	Conformité à une norme				
		Description											
VCC	FA1	А	1	U (V)	5V CC 3.3V CC	NA	NA	NA	NA				
ISCP	FP1, FA2	N	1	NA	Niveau haut – niveau bas	NA	0	NA	NA				
			Signa	l de transmissi	ion des données p	our la programn	nation in situ						
DisplaySymboles	FS3.1	GP	NA	Lux	NA	NA	NA	NA	NA				
- Displaysylliboles	Affichage de la fonction FS3.1												
DisplayTete	FS3.2	GP	NA	Lux	NA	NA	NA	NA	NA				
DisplayTete	Affichage de la fonction FS3.2												
CmdSymboleF	FS3.3, FS3.8	N	3	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA				
	Signaux de sortie de la fonction FS3.8, qui commandent les entrés de la fonction FS3.3												
DisplaySymboleF	FS3.3	GP	NA	Lux	NA	NA	NA	NA	NA				
Displaysylliboler				A	ffichage de la fon	ction FS3.3							
CmdSymboleA	FS3.4, FS3.8	N	3	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA				

Signal	Fonctions concernées	Nature du signal (A/N/GP)	Taille entité	Grandeur et unité (U, I)	Plage de variation - Niveaux	Excursion en fréquence	Valeur au repos	Contraintes temporelles	Conformité à une norme				
		Description											
		Signaux de sortie de la fonction FS3.8, qui commandent les entrés de la fonction FS3.4											
DisplaySymboleA	FS3.4	GP	NA	Lux	NA	NA	NA	NA	NA				
DisplaySylliboleA				A	ffichage de la fon	ction FS3.4							
CmdEtatF	FS3.5, FS3.8	N	8	U (V)	0 – 3,3V	NA	NA	NA	NA				
		Signau	ıx de sort	ie de la fonctio	on FS3.8, qui com	mandent les entr	és de la fonctio	n FS3.5					
DisplayEtatF	FS3.5	GP	NA	Lux	NA	NA	NA	NA	NA				
DisplayEtate	Affichage de la fonction FS3.5												
CmdEtatA	FS3.6, FS3.8	N	8	U (V)	0 – 3,3V	NA	NA	NA	NA				
	Signaux de sortie de la fonction FS3.8, qui commandent les entrés de la fonction FS3.6												
DisplayEtatA	FS3.6	GP	NA	Lux	NA	NA	NA	NA	NA				
DisplayEtatA	Affichage de la fonction FS3.6												
CmdMenu	FS3.7, FS3.8	N	7	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA				
		Signau	ıx de sort	ie de la fonctio	on FS3.8, qui com	mandent les entr	és de la fonctio	n FS3.7					
DisplayMenu	FS3.7	GP	NA	Lux	NA	NA	NA	NA	NA				
Dispiayiviellu				А	ffichage de la fon	ction FS3.7							

2.3.5 Choix des composants

Composants

Nous avions donc besoin des composants suivants :

- 2 rubans de LEDs RGB communicant en SPI
- 2 afficheurs 7 segments
- 1 écran LCD communicant en I²C
- 2 LEDs RBG
- 2 LEDs pour indiquer le mouvement, et 1 LED d'erreur
- 15 boutons poussoirs
- 2 commutateurs à bascule
- 1 lecteur de carte micro-SD communicant en SPI
- 3 expandeurs E/S I²C de 16 I/O

Choix du micro contrôleur

Nous avions déjà un PIC24FJ64GA002 car c'est le micro-contrôleur que le groupe précédent utilisait. Ce micro-contrôleur s'alimente en 3,3V et possède deux modules I²C et deux modules SPI. Comme nous utilisons des expandeurs pour toutes nous E/S, nous pouvons reprendre ce micro-contrôleur pour notre machine de Turing.

Commandes

Initialement, nous avions fait un premier choix de composants qui correspondait à nos spécificités. Toute la commande était prévue chez Farnell, mais nous avons dû nous raviser et mettre au point une autre liste à cause du délai de commande trop important.

Commande initiale Farnell


- rubans de LEDs adressables SK9822
- afficheurs 7 segments HDSM-283B
- LEDs RGB L-59EYC
- expandeurs E/S I²C MCP23017
- écran LCD I2C MC21605C6W-BNMLWI-V2
- boutons poussoirs ESE20C321
- commutateurs 2AS2T2A1M7RE

Commande réelle (RS et Amazon)

- rubans de LEDs adressables SK9822
- expandeurs E/S I²C MCP23017
- écran LCD I²C NHD-C0220BiZ-FSW-FBW-3V3M
- LEDs RGB L-154A4SURKQBDZGW

2.3.6 Schéma représentatif et schéma structurels

Le schéma ci-dessous nous donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler notre machine de Turing une fois tous les composants montés :



Légende :

- 1 : Interrupteur d'alimentation
- 2 : Ruban de LEDs pour l'affichage des symboles
- 3 : Ruban de LEDs pour l'affichage de la tête de lecture
- 4 : Commutateur pour choisir entre le mode pas à pas et automatique
- 5 : Bouton de réinitialisation lors de l'initialisation manuelle des rubans de LEDs
- 6 : Ecran LCD pour l'affichage du menu
- 7, 8, 9: Boutons de navigation dans le menu (monter, sélectionner, descendre)
- 10 : Bouton de lancement du programme. Sert également à passer à l'étape suivante en mode pas à pas
- 11 | 20 : Afficheurs 7 segments pour l'affichage de l'état courant | de l'état suivant
- 12 | 21 : LEDs RGB pour l'affichage du symbole courant | du symbole suivant
- 13, 14, 15, 16 | 22, 23, 24, 25 : Boutons de décrémentation, validation, incrémentation, ré-initialisation de l'état et du symbole courant | de l'état et du symbole futur
- 17 : Bouton de changement du déplacement pour l'état suivant
- 18, 19 : LED représentant le déplacement pour l'état suivant (gauche si LED 18 allumée, droite si LED 19 allumée)

- 26 : Bouton de sélection d'un état d'acceptation
- 27 : Lecteur de carte micro-SD

2.3.7 Tests


2.3.8 Conception Logicielle


Cette section ne traitera que la partie 1 du cahier des charges, les parties 2 et 3 ne pouvant être réalisées par manque de temps.

2.3.9 Diagramme de Séquences

Les deux diagrammes de séquence ci-dessous montrent respectivement la phase d'initialisation et la phase de déroulement du programme au niveau du micro-contrôleur (on ne prend pas en compte les actions de l'utilisateur).

Ce sont des diagrammes "best-case", c'est à dire qu'on ne prend pas en compte les erreurs qui pourraient survenir, et on déroule le fonctionnement du programme en supposant que tout se passe bien. Cela permet principalement de ne pas faire trop de diagrammes, ni de diagrammes trop longs.





2.3.10 Algorithme

```
LIB_MACHINE_DE_TURING
      VARIABLES
        mcp23017_desc_t mpc23017_7_seg
        mcp23017_desc_t mcp23017_bp
        mcp23017_desc_t mcp23017_general
5
        i2c_desc_t I2CModule
6
      ENUMERATIONS
        mcp23017_err_t
        MCP23017_OK
10
        MCP23017_ERROR
12
      mcp23017_i2c_init_type_t
13
        INIT_WITH_I2C1
14
        INIT_WITH_I2C2
        INIT_ALREADY_DONE
16
17
```

```
working_mode_t
         {\tt MANUAL\_MODE}
19
         AUTOMATIC_MODE
20
21
      STRUCTURES
22
       mcp23017_desc_t
23
         i2c_desc_t *pi2c
24
         uint8_t
                      i2c_Address
25
26
      mcp23017_config_t
         i2c_desc_t *pi2c;
28
         mcp23017_i2c_init_type_t
                                        initType;
2.9
         uint8_t i2c_Address;
30
31
32
      machine_de_turing_desc_t
33
         uint8_t state
35
         uint8_t symbol
         uint8_t next_state
36
         uint8_t next_symbol
37
         uint8_t next_move
39
       CONSTANTES
40
         MCP23017_7_SEG_ADDRESS
                                        0100001
41
         MCP23017_BP_ADDRESS
42
                                        0100010
         MCP23017_GENERAL_ADDRESS
43
                                        0100011
44
         MCP23017_IOCONA_ADDRESS
                                        A O x O
45
         MCP23017_IOA_ADDRESS
                                        0x12
         MCP23017_IOB_ADDRESS
                                        0 x 13
47
48
      DEBUT
49
         PROCEDURE Initialiser()
50
         VARIABLES
51
           mcp23017_err_t
                             Res;
52
           mcp23017_config_t mcpCfg;
53
         DEBUT
54
           Configuration du port B en sortie
55
56
           // MPC23017 7 segs
           mcpCfg.pi2c = &I2CModule;
58
           Initialisation avec I2C_1
59
           Adresse = MCP23017_7_SEG_ADRESS;
60
           Res = mcp23017_init(@mpc23017_7_seg, @mcpCfg)
62
           SI Res != MCP23017_OK ALORS
63
             error_handler()
           FIN SI
66
           // MPC23017 BP
67
           mcpCfg.pi2c = &I2CModule;
68
           Initialisation avec I2C_1
           Adresse = MCP23017_BP_ADDRESS;
70
           Res = mcp23017_init(@mpc23017_bp, @mcpCfg)
72
           SI Res != MCP23017_OK ALORS
             error_handler()
74
           FIN SI
76
           // MPC23017 GENERAL
```

```
mcpCfg.pi2c = &I2CModule;
           Initialisation avec I2C_1
           Adresse = MCP23017_GENERAL_ADDRESS;
80
81
           Res = mcp23017_init(@mpc23017_bp, @mcpCfg)
82
           SI Res != MCP23017_OK ALORS
83
             error_handler()
84
           FIN SI
85
86
         FIN Initialiser()
88
         PROCEDURE MainTask()
8.9
         VARIABLES
90
           uint8_t working_mode
91
           uint8_t next_step
92
           led_color_t rw_pointer_color
93
         DEBUT
           Res = mcp23017_read_reg(@mcp23017_bp, MCP23017_IOA_ADDRESS,
      @working_mode)
           SI Res != MCP23017_OK ALORS
96
             working_mode = MANUAL_MODE
           FIN SI
9.8
99
           TANT QUE mtu->state != ACCEPT_STATE FAIRE
             get_next_state(mtu->state, mtu->symbol, mtu->next_state)
             get_next_symbol(mtu->state, mtu->symbol, mtu->next_symbol)
             get_next_move(mtu->state, mtu->symbol, mtu->next_move)
             set_next_move(mtu->position, mtu->next_move)
104
             sk9822_set_LED_rgb(sk9822_1, mtu->position, mtu->symbol)
             sk9822_set_LED_rgb(sk9822_1, mtu->position, rw_pointer_color)
             RegValue = int_to_bin(mtu->state)
             Res = mcp23017_write_reg(@mcp23017_7_seg, MCP23017_IOA_ADDRESS,
      RegValue)
             SI Res != MCP23017_OK ALORS
               error_handler()
112
             FIN SI
113
114
             RegValue = int_to_bin(mtu->next_state)
             Res = mcp23017_write_reg(@mcp23017_7_seg, MCP23017_IOB_ADDRESS,
116
      RegValue)
             SI Res != MCP23017_OK ALORS
117
               error_handler()
118
             FIN SI
119
             RegValue = generate_general_reg(mtu->symbol, mtu->next_symbol, mtu
      ->next_move)
             Res = mcp23017_write_reg(@mcp23017_general, MCP23017_IOA_ADDRESS,
      RegValue)
             SI Res != MCP23017_OK ALORS
               error_handler()
             FIN SI
             mtu->state = mtu->next_state
             mtu->symbol = mtu->next_symbol
             SI working_mode = MANUAL_MODE ALORS
130
               TANT QUE next_step = O FAIRE
131
132
               FIN TANT QUE
```

```
SINON
133
                attendre(2000)
134
135
             FIN SI
          FIN TANT QUE
136
      FIN MainTask()
137
138
      PROCEDURE error_handler()
139
        allumer_led()
140
        TANT QUE 1 FAIRE
141
       FIN TANT QUE
      FIN error_handler
143
144
```

Annexes

- 3.1 code
- 3.2 Sources