МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ КАФЕДРА АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

Лабораторна робота № 3

Варіант 1

По дисципліні «Програмування мікроконтролерних систем»

Тема: «Система переривань мікроконтролера. Програмування мікроконтролера для формування сигналів потрібної форми з використанням переривань таймерів»

	Виконали:
	студенти групи IT-51
	Бессмертний Р.С.
	Цитовцева А.С.
	(підпис, дата)
	Перевірив:
	ст. викладач кафедри АУТС
	Катін П. Ю.
	 (пілпис. лата)

Хід роботи:

Варіант 1

Побудувати структурну схему, що містить кнопку на GPIOB і два світлодіода на GPIOA. На першому світлодіоді сформувати сигнал, що має тривалість 0.5 ms і період 1 ms. На другому світлодіоді сформувати сигнал ШИМ, що дає можливість керувати потужністю від 10 % до 100% при натисканні кнопки з кроком у 5%.

Написати і налагодити програми. Протестувати програми на реальному обладнанні, зробити вимірювання з використанням осцилографу. При необхідності зробити корекцію у програмних і апаратних налаштуваннях.




Рис.1 Структурна схема

1. Ініціалізація обробників кнопок та системного таймера разом з налаштуванням його тактування в методі Маіп.

```
btn_init_in_c (GPIO_Pin_15);
btn_init_in_c (GPIO_Pin_13);
SetSysClockToHSE ();
TIMER4_PWM_init (PERIOD); // pwm period
TIMER2_init (2); // button check period
```

Функції:

```
uil:
void SetSysClockToHSE (void)
{
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration*/
/* RCC system reset (for debug purpose) * /
RCC_DeInit ();

/* Enable HSE * /
RCC_HSEConfig (RCC_HSE_ON);

/* Wait till HSE is ready * /
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp ();

if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
{
/* HCLK = SYSCLK * /
RCC_HCLKConfig (RCC_SYSCLK_Div1);
```

```
/ * PCLK2 = HCLK * /
RCC_PCLK2Config (RCC_HCLK_Div1);
/ * PCLK1 = HCLK * /
RCC_PCLK1Config (RCC_HCLK_Div1);
/ * Select HSE as system clock source * /
RCC_SYSCLKConfig (RCC_SYSCLKSource_HSE);
/ * Wait till PLL is used as a system clock source * /
while (RCC GetSYSCLKSource ()! = 0x04)
{}
}
else
{/* If the HSE file is start-up, the application will have a wrong clock configuration.
User can add here some code to deal with this error * /
/ * Go to infinite loop * /
while (1)
{}
void TIMER4_PWM_init (int period)
GPIO_InitTypeDef port;
TIM_TimeBaseInitTypeDef timer;
TIM_OCInitTypeDef timerPWM;
RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
GPIO StructInit (& port);
port.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
port.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init (GPIOB, & port);
TIM_TimeBaseStructInit (& timer);
timer.TIM\_Prescaler = 4;
timer.TIM_Period = period;
timer.TIM_ClockDivision = 0;
timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit (TIM4, & timer);
TIM OCStructInit (& timerPWM);
timerPWM.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
timerPWM.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
timerPWM.TIM_Pulse = 10;
timerPWM.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init (TIM4, & timerPWM);
TIM_Cmd (TIM4, ENABLE);
void TIMER2_init (int period)
//TIMER2
TIM TimeBaseInitTypeDef TIMER InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
```

RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); // Enable Timing TIM4 timer

```
TIM TimeBaseStructInit (& TIMER InitStructure);
               TIMER_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // Account mode
               TIMER InitStructure.TIM Prescaler = 8000; // Timer frequency separator
               // You must also consider the configured dividers RCC_HCLKConfig (RCC_SYSCLK_Div1);
               RCC_PCLK1Config (RCC_HCLK_Div1);
               // In our case, both = RCC_SYSCLK_Div1, that is, the timer divider comes in the frequency of external
               quartz (8MHz)
               TIMER_InitStructure.TIM_Period = period; // The period through which the overflow interrupt is
               executed // F = 8000000/8000/500 = 2 \text{ times / sec.}
               TIM TimeBaseInit (TIM2, & TIMER InitStructure);
               TIM_ITConfig (TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); // Enable timer overrun interrupt
               TIM_Cmd (TIM2, ENABLE); // Turn on the timer
               / * NVIC Configuration * /
               / * Enable the TIM4 IRQn Interrupt * /
               NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
               NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
               NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
               NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
               NVIC Init (& NVIC InitStructure);
               }
       Безкінечний цикл, в якому відповідно до натиснутої кнопки збільшується
або зменшується яркість світлодіода.
while(1)
               switch(finite state)
                      case C15 PRESS:
                              if (pulse_width < FULL_POWER)</pre>
                                      pulse_width += POWER_STEP;
    TIM4->CCR1 = PERIOD * FULL POWER * pulse width;
```

finite_state = DEFAULT;

finite_state = DEFAULT;

if (pulse_width > MIN_POWER)

pulse_width = sin_array[sin_counter];

sin_counter++;

else sin counter=0;

finite_state = DEFAULT;

TIM4->CCR1 = PERIOD * pulse_width / 255;

if (sin_counter < MAX_SIN-1) //occurs every TIM4 tic

pulse width -= POWER STEP;

break; case C13_PRESS:

TIM4->CCR1 = PERIOD * FULL_POWER * pulse_width;

break; case SIN_UPDATE:

break;

```
3.
       Робота з генератором описана у наступних чотирьох методах.
              PWM_Generator update_PWM(PWM_Generator gen)
                     //power counter goes from MIN POWER to FULL POWER with POWER STEP
                     if (gen.power counter < gen.FULL POWER)
                            gen.power_counter += gen.POWER_STEP;
                     } else
                            gen.power\_counter = 0;
                     return gen;
              int PWM_signal(PWM_Generator gen)
                     //until power_counter hits current_power, the lsignal is on. Then it's off
                     if (gen.power_counter < gen.current_power){</pre>
                            return 1;
                     } else
                            return 0;
              PWM_Generator increase_power(PWM_Generator gen)
                     //increase current power by CONTROL_STEP
                     if (gen.current_power < gen.FULL_POWER)
                            gen.current_power += gen.CONTROL_STEP;
                     return gen;
              PWM_Generator decrease_power(PWM_Generator gen)
                     //decrease current power by CONTROL_STEP
                     if (gen.current_power > gen.MIN_POWER)
                            gen.current_power -= gen.CONTROL_STEP;
                     return gen;
              }
```

Висновки: В даній лабораторній роботі ми працювали з налаштуванням системного таймеру, його тактування та за допомогою їх переривань налаштовували період сигналу для регуляції потужності сигналу.

https://github.com/roman-bessmertnyi/Seventh-semester/tree/master/Subjects/%D0%9F%D0%9C%D0%A1/lab3