

Projekt sterownia silnikami prądu stałego przy pomocy STM32 Discovery

Technologia mikroporocesorowa

Paweł Batko, Krzysztof Romanowski

Spis treści

Przedmiot projektu	3
Parametry techniczne modułu jezdnego	3
Użyte komponenty	3
Rozwiązanie	
Specyfikacja układu zapewniania zasilania oraz logiki	5
Schemat elektryczny:	5
Wygląd płytki:	6
Specyfikacja moduł sterowania silnikiem	7
Schemat elektryczny:	7
Wygląd na płytce:	8
Opis protokołu komunikacyjnego	9
Kod źródłowy aplikacji:	9
Inicjalizjacja WatchDoga	9
inicjalizacja PWM	10
Inicjalizacja USART'a	11
Reszta inicjalizacji	12
Funkcje sterujące silnikami	12
Ustawianie wartości PWM'ów	13
Pobieranie wartości z USART'a	13
Sterowanie silnikiem	13
Wybór silników	14
Koniec pracy	14
Główna pętla	14
Funkcja obsługii przerwania	15
Wykonanie Projektu:	16
Efekt finalny:	16

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie sterowania dla modułu jezdnego napędzanego dwoma silnikami prądu stałego. Rozwiązanie miało bazować na mikrokontrolerze STM32 Discovery oraz być sterowane z zewnątrz przez port Szeregowy (USART).

Parametry techniczne modułu jezdnego

Parametry silników jakie udało nam się ustalić

napięcie: 12 V

natężenie prądu bez dużego obciążenia: 1 A
natężenie prądu przy dużym obciążeniu: 3,5 A

• zasilanie z 12 V baterii

 brak skrętnych osi – sterowanie na zasadzie modyfikacji momentu obrotowego prawego lub lewego silnika

Użyte komponenty

Mikrokontroler: STM32F100

Zestaw ewaluacyjny: STM32VLDISCOVERY

Mostki: L298N

Stabilizator napięcia: L7805

Na płytce dołączone są Data Sheet'y tych elementów.

Pełna lista elementów:

- DUAL FULL-BRIDGE DRIVER L298 x2
- POSITIVE VOLTAGE REGULATOR L7805 x1
- SCHOTTKY DIODE 3A x8
- STM32VLDISCOVERY x1
- BLUE LED x2
- 100nF CAPACITOR x6
- 470uF CAPACITOR x4
- 0,50HM RESISTOR x4
- 4300HM RESISTOR x2


Rozwiązanie

Po analizie problemu doszliśmy do wniosku, że wykonanie jednej płytki z całym układem może być niekorzystne. Podzieliśmy projekt na 3 mniejsze części: Układ zapewniający szukane napięcia oraz logikę, oraz układy sterowania każdym z silników (analogiczne) Ma to szereg zalet:


- Możliwość wymiany wadliwych elementów
- Możliwość wymiany całych modułów np. zasępienie układu sterowania
- Fizyczna separacja nagrzewających się elementów (mostków)
- Łatwiejsze umieszczanie układu w module jezdnym.

Specyfikacja układu zapewniania zasilania oraz logiki

Schemat elektryczny:




Wygląd płytki:




Specyfikacja moduł sterowania silnikiem.

Schemat elektryczny:



Wygląd na płytce:



Opis protokołu komunikacyjnego

Z układem można komunikować się przy pomocy następującego protokołu: Wiadomość zawsze się z 3 bajtów: ([LRB][FBS]Value)

gdzie jeśli nie podano inaczej przesyłamy watość danego znaku w kodzie ANSI

- 1 bajt który silnik sterujemy
 - x L − oznacza lewy silnik
 - x R oznacza prawy silnik
 - x B oznacza oba silniki
- 2 bajt stan pracy silnika
 - x F do przodu
 - \mathbf{x} B do tył
 - x S wyłącz silnik
- 3 bajt procent mocy silnika wartość od 0 do 99

lub 1 bajtu H – oznacza zakończenie pracy i wyłączenie silników

lub dowolnego ciągu bajtów nie dłuższego niż 3 i zakończonego X- pusta komenda.

Po wysłaniu wiadomości układ pozostaje w podanym stanie aż do otrzymania kolejnej przez programowalny czas (sprzętowy watch dog).

Kod źródłowy aplikacji:

```
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
```

Inicjalizjacja WatchDoga

```
void initWatchDog() {
    // Zezwolenie za zappis rejestrow IWDG
    IWDG WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
    // IWDG taktowany zegarem 40kHz/128 = 312Hz
    IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_128);
    IWDG_SetReload(0xFFF); // Przepelnienie IWDG po okolo 13s
    IWDG_ReloadCounter(); // Przeladowaie IWDG
    IWDG_Enable(); // Wlaczenie IWDG i LSI
}
```

inicjalizacja PWM

```
void initPWM() {
         GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct;
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
         GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure); // Reset init structure
         // Setup Blue & Green LED on STM32-Discovery Board to use PWM. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = //GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |
                             GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
         GPI0_InitStructure.GPI0_Speed = GPI0_Speed_50MHz;
GPI0_InitStructure.GPI0_Mode = GPI0_Mode_AF_PP; // Alt_Function - Push Pull
         GPI0_Init(GPIOC, &GPI0_InitStructure);
          // Map TIM3 CH3 to GPIOC.Pin8, TIM3 CH4 to GPIOC.Pin9
         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE);
         // Let PWM frequency equal 100Hz. 
 // Let period equal 1000. Therefore, timer runs from zero to 1000.
         // Gives 0.1Hz resolution.
         // Solving for <u>prescaler</u> gives 240.
         TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseInitStruct);
         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV4;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = 1000 - 1; // 0..999
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = 240 - 1; // Div 240
         TIM_TimeBaseInit(<u>TIM3</u>, &TIM_TimeBaseInitStruct);
         TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStruct);
         TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
         TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
          // Initial duty cycle equals 0%. Value can range from zero to 1000.
         TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = 0; // 0 .. 1000 (0=Always Off, 1000=Always On) TIM_OCIInit(<u>TIM3</u>, &TIM_OCInitStruct); // Channel 3 Blue LED // PC6
         TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStruct);
         TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = <u>TIM_OutputState_Enable</u>;
         TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
// Initial duty cycle equals 0%. Value can range from zero to 1000.
         TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = 0; // 0 .. 1000 (0=Always Off, 1000=Always On)
         TIM_OC2Init(<u>TIM3</u>, &TIM_OCInitStruct); // PC7
         TIM_Cmd(<u>TIM3</u>, <u>ENABLE</u>);
}
```

Inicjalizacja USART'a

```
void initUSART() {
               RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPI0A | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
               NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
                ///////////InterruptConfig
               NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
               NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
               GPIO InitTypeDef structGPIO Init;
               //kofiguracja PA9 jako tx
               structGPIO_Init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
structGPIO_Init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
               structGPI0_Init.GPI0_Speed = GPI0_Speed_50MHz;
               GPIO Init(GPIOA, &structGPIO Init);
               //kofiguracja PA10 jako rx
structGPIO_Init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
               structGPI0_Init.GPI0_Mode = GPI0_Mode_IN_FLOATING;
               structGPIO Init.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
               GPI0_Init(GPIOA, &structGPI0_Init);
               //konf usart
               USART_InitTypeDef structUSART_Init;
               structUSART_Init.USART_BaudRate = 19200;
               structUSART_Init.USART_Baudrate = 19200,
structUSART_Init.USART_WordLength = <u>USART_WordLength_8b</u>;
structUSART_Init.USART_StopBits = <u>USART_StopBits_1</u>;
structUSART_Init.USART_Parity = <u>USART_Parity_No</u>;
               structUSART_Init.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
structUSART_Init.USART_Mode = USART_Mode_Rx;
               USART_Init(USART1, &structUSART_Init);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
               USART_Cmd(USART1, ENABLE);
     }
```

Reszta inicjalizacji

Funkcje sterujące silnikami

```
void motor left forward() {
         GPIOA->BSRR = GPIO_Pin_1;
GPIOA->BRR = GPIO_Pin_2;
void motor_left_backward() {
     GPIOA->BRR = GPIO_Pin_1;
         GPIOA -> BSRR = GPIO_Pin_2;
void motor_left_free() {
         GPIOA->BRR = GPIO_Pin_1;
GPIOA->BRR = GPIO_Pin_2;
         TIM3 -> CCR2 = 0;
}
void motor_right_backward() {
         GPIOA->BSRR = GPIO Pin 3;
         GPIOA \rightarrow BRR = GPIO_Pin_4;
void motor_right_forward() {
     GPIOA->BRR = GPIO_Pin_3;
         GPIOA->BSRR = GPIO_Pin_4;
}
void motor_right_free() {
         GPIOA->BRR = GPIO_Pin_3;
         GPIOA->BRR = GPIO_Pin_4;
         TIM3->CCR1 = 0;
}
```

Ustawianie wartości PWM'ów

```
void set_right_PWMSpeed(uint16_t fillPercentage) {
        if (fillPercentage > 99)
                return;
        if (fillPercentage < 0)</pre>
                return;
        uint16 t value = fillPercentage * 10;
        TIM3 - \overline{C}CR1 = value;
}
void set_left_PWMSpeed(uint16_t fillPercentage) {
        if (fillPercentage > 99)
                return;
        if (fillPercentage < 0)</pre>
                return;
        uint16_t value = fillPercentage * 10;
        TIM3 - > \overline{CCR2} = value;
}
```

Pobieranie wartości z USART'a

```
char getCharFromUsart() {
    char tmp;

while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
    ;

tmp = USART_ReceiveData(USART1);
    return tmp;
}
```

Sterowanie silnikiem

```
void runMotor_left(char mode, char power) {
        set_left_PWMSpeed(power);
        if (mode == 'F') {
                 motor_left_forward();
        } else if (mode == 'B') {
        motor_left_backward();
} else if (mode == 'S') {
                 motor_left_free();
}
void runMotor_right(char mode, char power) {
        set_right_PWMSpeed(power);
if (mode == 'F') {
                 motor_right_forward();
        } else if (mode == 'B') {
        motor_right_backward();
} else if (mode == 'S') {
                 motor_right_free();
        }
}
```

Wybór silników

```
void doAction(char motor_select, char motor_mode, char power_perc) {
    if (motor_select == 'L') {
            runMotor_left(motor_mode, power_perc);
    } else if (motor_select == 'R') {
            runMotor_right(motor_mode, power_perc);
    } else if (motor_select == 'B') {
            runMotor_left(motor_mode, power_perc);
            runMotor_right(motor_mode, power_perc);
            runMotor_right(motor_mode, power_perc);
    }
}
```

Koniec pracy.

```
void finalize() {
    uint16_t pwm;
    uint16_t i = 0;
    pwm = 0;
    set_right_PWMSpeed(pwm);
    set_left_PWMSpeed(pwm);
    while (1) {
        i = i + 1;
        motor_right_free();
        motor_left_free();
    }
}
```

Główna pętla

```
int main(void) {
    init();

    while (run)
    ;

    finalize();
}
```

Funkcja obsługii przerwania

Wykonanie Projektu:

Projekt realizowany był w domowych warunkach, przy użyciu często mało profesjonalnych narzędzi. Załączamy zdjęcia oraz krótki filmik z pracy nad przygotowaniem płytek.

Efekt finalny:

