

ETWS-1810 雷达信处 软件设计讨论

部门: 研发部

编 制: 罗敏

版 本: 1.0

使用 LATEX 撰写于 2018 年 12 月 24 日

摘 要

本文主要是关于雷达系统自研信号处理分系统软件设计讨论,目的是确定信号处理分系统软件和算法处理部分的详细工作。因对于信号处理部分均是从零起步,一个好的实现方案和计划更显的尤为重要,本文从信号处理分系统输出目标出发,逐步详细阐述各个设计目标的计算和实现过程。

关键字: 雷达系统 信号处理 算法 实现

目录

1 设计目标	1
1.1 输出指标	1
1.2 硬件架构	1
2 设计原理	3
2.1 数据模型	3
2.1.1 三维数据模型	3
2.1.2 数据模型理解	4
2.2 指标算法	5
2.2.1 反射率强度	5
2.2.2 径向速度	8
2.2.3 速度谱宽	11
3 设计实现	12
3.1 数据获取	12
3.1.1 数据接收	12
3.1.2 数据存储	12
3.2 数据处理	13
4 详细设计	14
4.1 协议设计	14
4.2 软件框架	14
5 总结	15
参考文献	15

第一章 设计目标

1.1 输出指标

本节主要是对雷达信号处理分系统的设计指标进行确认,确定设计输出的指标之后,才能够更好的针对设计指标进行软件设计和规划。在图 1.1 中根据《X 波段双偏振天气雷达改




图 1.1 信处输出原始产品

造升级项目立项报告》列了一下信处分系统应该要输出的原始产品。

1.2 硬件架构

目前硬件架构已经基本确认,具体如图 1.2 所示主要采用 AD 板 + 接口板 + X86 板的方案。AD 板与接口板之间采用 SIRO 接口连接,接口板与 X86 板之间采用 PCIe3.0 接口连接。如图所示,AD 板主要负责下变频、抽取、滤波等工作,接口板则负责接收 AD 板采集的数据,然后对数据进行 DBF、脉冲压缩等处理,同时需要控制伺服、波控等组件,X86 板则接收接口板处理后的数据做后半段的信号数据处理,最终输出上一节中提到的输出指标。




图 1.2 硬件设计

因本文主要讨论软件的设计实现,主要会聚焦于 X86 板的信号处理部分,目前接口板与 X86 板的数据通道已经是对接过,可以从接口板读取相关数据,后续的工作便是两个主要的 工作:

- 设计接口板与 X86 板接收数据的协议
- 处理理接收到的数据

第二章 设计原理

2.1 数据模型

2.1.1 三维数据模型

需要对雷达回波进行数据处理,首先要将回波数据抽象成一个数据处理模型,在这里采用了三维数据块作为一个数据处理模型^[1],这一处理方法引用自雷达信号处理基础第三章,基本处理模型如图 2.1 所示:




图 2.1 信号处理数据块

可以看到, 在上图中的 x 轴方向标注为快时间维度, 本质就是一个 PRI(脉冲重复间隔) 内的回波采样数据.y 轴标注为慢时间维度, 本质是一个 CPI(相干处理间隔) 内的多组回波数

据。z轴标注的是接收通道维度,本质就是对应天线的接收通道数目。

2.1.2 数据模型理解

上一节是介绍了基本的数据模型,在本节中还需要深入的理解一下设计的数据模型,在 图 2.2 中,针对数据模型的三个维度进行了进一步的标注。




图 2.2 信号处理数据块

x 轴方向标注为距离采样 1,脉冲压缩处理便是在这一维度做处理,而多普勒处理则是沿 y 轴方向,y 轴方向还有一个很重要的含义,便是脉冲发射后经历相同时延接收到的回波,z 轴代表不同的接收通道,不同的接收通道具有不同的相位,波束赋形便是在 z 轴方向来处理 的。

在这里我们将一个接收通道的采样数据拿出来详细研究一下,如图 2.3 所示,将 x 轴和 y 轴方向的数据转换到时间轴,一个距离库对应一个小方块,同时对应的就是一个采样周期 内的采样数据,一列数据便是一个 PRT 内采集到的数据,而一个 CPI 内的数据,则是多个 PRT 内的数据采集到一起进行数据处理。




图 2.3 CPI 数据

根据上面两节的叙述基本建立了一个数据处理的模型,后面的计算和处理均会在这个三维模型来进行展开。

2.2 指标算法

有了数据处理模型,还需要知道如何处理这个数据模型,现在就像做菜,菜的原材料已经有了,但是还需要食谱,然后根据食谱做出想吃的菜,本节就是描述如何进行处理这些原材料。首先需要面对的就是 3 个最基本的指标,反射率强度 (Z),径向速度 (V),速度谱宽 (W),下面就逐个指标来进行计算。

2.2.1 反射率强度

反射率强度 (Z) 是雷达回波的最基本指标,在这里主要引用《雷达信号处理基础 (第二版)》[1] 中 2.2.4 节中的计算模型,雷达气象学通常采用称为反射率的归一化因子来表示气象

目标的散射特性,通常用 Z 表示,体反射率 (RCS) 公式如下:

公式 1 (体反射率)

$$\eta = \frac{\pi^5 |K|^2}{\lambda} Z \tag{2.1}$$

 $|K^2|$: 对于由水构成的散射体其值近似为 0.93,由冰构成的散射体近似为 0.197 λ : 雷达波长

当给出一个回波功率测量值,就可以用雷达方程估计出 η ,然后利用公式 2.1 换算成 Z,再对取 $10 \log Z$ 即得到 dBZ。

《雷达信号处理基础 (第二版)》[1] 中 2.2.2 节给出的体散射目标的雷达方程如下:

公式 2 (体散射雷达方程)

$$p_r(t_0) = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \eta \Delta R \theta_3 \phi_3}{(4\pi)^3 R_0^2 L_s L_a(R_0)}$$
(2.2)

 $p_r(t_0):t_0$ 时刻回波接收功率

Pt: 雷达辐射功率

G: 天线增益

λ: 雷达波长

ΔR: 一个距离分辨单元的长度

 θ_3 : 方位 3dB 波東宽度

 ϕ_3 : 俯仰 3dB 波東宽度

R₀: 分辨单元中心距离

 L_s : 系统损耗因子

 $L_a(R_0)$: R_0 处的大气衰减

根据公式 2.1 和 2.2 便可以解出 Z, 综合后的公式如下:

公式 3 (体散射雷达方程)

$$Z = \frac{64}{\pi^2} * \frac{L_s L_a (R_0)}{P_t G^2 \lambda |K|^2 \Delta R \theta_3 \phi_3} * R_0^2 P_r(t_0)$$
(2.3)

根据公式 2.3 可以看出只要从上一节中的距离库获取 R_0 和 $P_r(t_0)$ 便可以解出 Z 的值,公式中的其它部分则可以根据相关的系统属性计算为一个常数。

 R_0 的值是比较好计算的,直接使用下面的公式:

公式 4 (目标距离计算)

$$R_0 = \frac{c * t_0}{2} \tag{2.4}$$

c: 光速

to: 接收机接收回波的时间

下面重点介绍一下 $P_r(t_0)$ 的计算,为了得到更好的信噪比,回波功率需要在一个 CPI 上来计算信号功率,相干积累可以增加信噪比主要源于下面三个公式。

公式 5 (相干积累)

$$\chi_1 = \frac{A^2}{\sigma_w^2} \tag{2.5}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} \left\{ A e^{j\phi} + w [n] \right\} = N A e^{j\phi} + \sum_{n=0}^{N-1} w [n]$$
 (2.6)

$$\chi_N = \frac{(NA)^2}{N\sigma_{sv}^2} = N\chi_1 \tag{2.7}$$

χ₁: 单脉冲的 SNR

A: 复回波 $Ae^{j\phi}$ 的幅度值

 Σ_w^2 : 高斯白噪声的信号功率

w[n]: 噪声信号

 χ_N :N 个相干信号累计的 SNR

根据相干积累公式中的原理,采样得到的总功率等于有效回波信号的功率加上噪声功率,而每个距离库采样信号的值表示为 I+jQ 两路的数据,总功率可以通过 $\sqrt{I^2+Q^2}$ 来计算。又根据相干积累中信噪比可以提升 N 倍,这样有利于判断是否接收到的信号为有效的回波,当然为了计算接收回波的功率,还需要计算噪声的功率。

噪声功率的计算方法: 取最大俯仰角的接收通道, 最远距离的 256 个距离库计算平均功率。


有了总功率和噪声功率,很自然便可以得到回波信号的功率 $P_r(to)$ 。

2.2.2 径向速度

径向速度的计算主要在慢时间维度 (即数据块的 y 轴方向) 进行处理,处理的原理主要是基于多普勒定律,针对我司的气象雷达信号处理中多普勒处理主要有以下两个个方法:

1) MTI(运动目标指示)

MTI 处理的目的主要是设计一个高通滤波器滤除杂波, 如图 2.4 所示,








图 2.4 MIT 处理

2) 脉冲对处理 (PPP)^{[1][2] [4]} 在气象雷达中脉冲对处理主要是为了计算目标谱峰的参数,速度计算如公式 6 所示,处理原理主要是依据目标速度比较慢,频谱偏移比较小,采用计算相位的办法更为合适,具体的阐述可以看引用网页^[3],在上面做了比较清晰的解释。

具体的推导原理就是根据图 2.5。





根据图中所示,做如下推导:

公式 6 (相位计算推导公式)

$$\phi = \phi_0 + \frac{4\pi r}{\lambda} \tag{2.8}$$

 ϕ_0 : 发射信号的相位

φ: 接收信号的相位

等式两边做微分可得:

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{4\pi}{\lambda} \frac{dr}{dt} \tag{2.9}$$

dt:dt 就是两个采样之间的时间间隔 T

 $\frac{dr}{dt}$: 就是速度 V

$$V = \frac{\lambda}{4\pi T} d\phi \tag{2.10}$$

在这里主要希望计算的是相位的变化。

公式 7 (速度计算公式[4])

$$R[T] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} s[k+1]s^*[k]$$
 (2.11)

$$V_0 = \frac{\lambda}{4\pi T} arg \left\{ R(T) \right\} \tag{2.12}$$

R(T): 相邻两个脉冲的自相关函数

 s_k : 复通向 (I) 和正交 (Q) 信号样本

V₀: 径向速度

P_n: 噪声功率

T: 连续两次取样的时间间隔

λ: 波长

2.2.3 速度谱宽

计算出径向速度之后,也可以使用自相关函数计算出谱宽,谱宽计算在这里直接采用雷达手册中给出的公式,如公式7所示。

公式 8 (谱宽计算公式[4])

$$\sigma^2 \approx \frac{\lambda}{8\pi^2 T^2} arg \left\{ 1 - \frac{R(T)}{R(0) - P_n} \right\}$$
 (2.13)

R(T): 相邻两个脉冲的自相关函数

R(0): 相当于将自己与自己的复共轭相乘之后除以 N

 s_k : 复通向 (I) 和正交 (Q) 信号样本

V₀: 径向速度

T: 连续两次取样的时间间隔

λ: 波长

第三章 设计实现

上一章主要讨论了雷达回波几个关键参数的处理原理,这一章主要讲的是结合硬件设备的软件实现。首先需要考虑的问题便是数据的获取,其次便是如何处理数据。

3.1 数据获取

3.1.1 数据接收

在第一章的硬件框图中可以看到,x86 板主要通过 PCIe 接口从 FPGA 接收数据,接收数据的过程中,主要需要考虑的就是接受的数据的数据量大小,而接收数据量大小又和发射脉冲、接收通道等有关,下面列出了一个单通道一个 CPI 数据量评估公式:

公式 9 (数据量算公式)

$$Data = 4L_{dist} * C_{prt} + C_{prt} * H (3.1)$$

4: 表示需要 4 个字节用来存放 IQ 两路采样数据

 L_{dist} : 距离库数目,根据探测距离决定

 $C_n rt$:PRT 个数,在我司研发的系统中采用的是 64 个 PRT

H: 每个距离库的头部信息字节数

这里可以大概根据公式评估数据量,假设 L_{dist} 值为 1500,H 为 64 字节,则大致可以计算出一个 CPI 内单通道数据为 379KBvte。

目前 PCIe 驱动已经完成了调试,接收数据通道目前基本已经打通。

3.1.2 数据存储

完成数据的接收之后,主要考虑的是数据要按照计算要求进行存储,以便于进行数据处理。讨论到计算处理,需要先来看一下结构。

宜通华盛研发部

3.2 数据处理

第四章 详细设计

- 4.1 协议设计
- 4.2 软件框架

第五章 总结

整个网关网络管理还是比较纷繁复杂的,主要是因为设备分散,且网关后面又连接了一定数量的子设备,且网关一般是位于内网,需要穿透公网对网络设备进行网络管理和配置,本文基于功能设计。

参考文献

- [1] Mark A.Richards . 雷达信号处理基础 (第二版) [M]. 2008.
- [2] 张培昌. 雷达气象学 [M]. 气象出版社, 1988.
- $[3] \ http://apollo.lsc.vsc.edu/classes/remote/lecture_notes/radar/doppler/two_pulses.html$
- [4] 斯科尼克 (Skolnik,M.I.) 雷达手册: 第 3 版/(美) 南京电子研究所, 2010.