Desafio Técnico - Analista de Firmware Pleno: Módulo de Telemetria

Contexto

Olá! Seja bem-vindo(a) ao nosso processo seletivo.

Nossa startup está desenvolvendo um novo módulo de telemetria (MTE-100) para monitorar plataformas elevatórias em tempo real. Este dispositivo precisa coletar dados vitais do barramento CAN da máquina, processá-los e enviá-los para nossa plataforma na nuvem via MQTT, utilizando uma conexão Ethernet cabeada.

Para este desafio, você desenvolverá o coração do firmware deste dispositivo. **Junto com esta descrição, você receberá um diagrama esquemático (esquematico_mte-100.pdf) do nosso hardware.**

Seu trabalho será dividido em duas partes principais:

- 1. Escrever o código de inicialização dos periféricos do microcontrolador com base no esquemático.
- 2. Desenvolver a lógica da aplicação que simula a coleta e o envio de dados.

Parte 1: Análise de Hardware e Configuração de Periféricos

Com base no esquemático fornecido, que utiliza um microcontrolador **STM32F767VIT6**, você deve criar um arquivo (bsp.c - Board Support Package) que contenha a função void BSP Init(void). Esta função deve realizar a configuração inicial dos seguintes periféricos:

- System Clock: Configure o sistema para rodar com um clock estável e de alta performance, utilizando o oscilador interno de alta velocidade (HSI) e o PLL, conforme a ausência de um cristal externo (HSE) no esquemático.
- Interface Ethernet (RMII): Identifique no esquemático os pinos da interface RMII
 conectados ao PHY Ethernet LAN8742A e configure o periférico ETH (MAC e DMA) do
 microcontrolador.
- GPIOs para o CAN: Identifique no esquemático os pinos CAN_TX (PA12) e CAN_RX (PA11) e configure o periférico CAN1 e os pinos GPIO correspondentes em modo "Alternate Function".
- Controle do Resistor de Terminação CAN: O esquemático mostra um jumper (JP1)
 para habilitar o resistor de terminação. Configure um pino GPIO à sua escolha (ex: PGO)
 como saída (Output Push-Pull) para simular o controle programático deste recurso

(CAN TERM EN).

• **GPIO para LED de Status:** Identifique o pino conectado ao LED de status (PC13) e configure-o como saída (Output Push-Pull).

Importante: Dentro do seu código de inicialização, adicione comentários que justifiquem as configurações, fazendo referência direta ao esquemático. Ex: // Configura o pino PA12 como CAN1_TX (AF11) conforme esquemático MTE-100.

Note que o esquemático não provê uma interface UART para debug. A depuração deverá ser considerada via outros meios (ex: piscando o LED de status).

Parte 2: Lógica da Aplicação

Considerando que a inicialização da Parte 1 foi executada, desenvolva a aplicação principal. Como você não possui o hardware, a lógica da aplicação pode ser desenvolvida de forma mais abstrata, ou utilizando uma placa de desenvolvimento que você possua.

Requisitos Técnicos da Aplicação:

1. Leitura e Simulação do Barramento CAN:

- O firmware n\u00e3o ler\u00e1 um barramento CAN f\u00edsico. Em vez disso, ele deve simular o recebimento de mensagens CAN periodicamente (a cada 2 segundos).
- As mensagens CAN a serem simuladas são:
 - ID CAN 0x100 (Status da Plataforma):
 - Payload (8 bytes): [altura_msb, altura_lsb, peso_msb, peso_lsb, status_flags, 0x00, 0x00, 0x00]
 - altura: uint16 t em centímetros.
 - peso: uint16 t em quilogramas.
 - status flags: uint8 t, um bitmask:
 - Bit O: Motor ligado (1) / desligado (0)
 - Bit 1: Cesto nivelado (1) / não nivelado (0)
 - Bit 2: Sobrecarga (1) / normal (0)
 - ID CAN 0x200 (Bateria e Horímetro):
 - Payload (8 bytes): [tensao, 0x00, 0x00, 0x00, horimetro_b3, horimetro_b2, horimetro_b1, horimetro_b0]
 - tensao: uint8 t, valor * 0.5 Volts (Ex: valor 48 = 24V).
 - horimetro: uint32 t, total de horas de operação.

2. Processamento dos Dados e Feedback Visual:

- Sua aplicação deve decodificar os bytes para extrair os valores corretos.
- A cada mensagem CAN processada, o LED_STATUS (configurado na Parte 1) deve piscar uma vez.

3. Comunicação MQTT:

- A cada 5 minutos, o firmware deve agregar os últimos dados recebidos e publicar uma única mensagem JSON em um tópico MQTT.
- Broker MQTT: Use o broker público broker.hivemq.com na porta 1883.
- **Tópico:** telemetria/plataforma/CLIENT_ID/dados (substitua CLIENT_ID por um identificador único).

```
Payload (JSON):
{
    "altura_m": 15.5,
    "peso_kg": 250,
    "tensao_v": 24.5,
    "horimetro_h": 1234,
    "motor_ligado": true,
    "cesto_nivelado": true,
    "sobrecarga": false
}
```

4. Uso de Sistema Operacional de Tempo Real (Desejável):

• A utilização de um RTOS (como o FreeRTOS) é um grande diferencial.

O que você deve nos entregar:

- 1. **Código-Fonte Completo:** Incluindo os arquivos bsp.c e bsp.h da Parte 1, e o restante da lógica da aplicação.
- 2. **Arquivo README.md:** Explique sua arquitetura, decisões de design, instruções de compilação/execução, bibliotecas e premissas.

Prazo:

Você terá 3 dias para a conclusão e entrega do desafio.

Boa sorte! Estamos ansiosos para ver sua solução.