

# פרויקט החלפת מודול חימום במכונת הזרקת פלסטיק

גרסה 0.1

רוני שמי ונדיה ברנדס


עודכן בתאריך: 06.12.12



## תוכנת חימום במכונת הזרקת פלסטיק

## תיאור כללי של מבנה מכונת הזרקת פלסטיק 🗲


תמונה כללית של מבנה המכונה.





ראה סרטון המסביר את המבנה הכללי כאן: http://youtu.be/l1jNrmpx-Rw

במכונת הזרקת פלסטיק יש בקר מרכזי שאחראי על כל פעולות המכונה. הוא מקבל ערכי הטמפרטורה האמתיים מגששי הטמפרטורה המחוברים לכרטיס האנלוגי שלו. שליטה על הטמפרטורה מתבצעת ע"י הזרמת זרם חשמלי דרך גופי חימום בעזרת Solid state relay המחוברים לכרטיס היציאות של הבקר. כרטיס יציאות יכול להיות דיגיטלי או אנלוגי.

ראה סרטון המראה באופן כללי את המכונה בפעולה: http://www.youtube.com/watch?v=YA8X8egacfM












אזור חימום של הבורג מורכב ממספר גופי חימום. גופי חימום אלה שומרים על הפלסטיק מותך.

זו היא תמונה של גוף חימום בודד:




נוסף על כך לכל אזור חימום יש גשש טמפרטורה אשר מודד את הטמפרטורה האמתית.

## מצ"ב תמונה של הגשש:



## <u>תמונת חתך של התבנית:</u>




הפלסטיק המחומם נכנס לתוך התבנית וזורם בתעלה חמה לעבר הכניסות של המוצרים. בתבנית יכולים להיות בין אפס לעשרות אזורי חימום תלוי בסוג תבנית. כל אזור חימום מורכב ממספר גופי חימום וגששים בדומה למבנה של חימום הבורג.



## תיאור פעולת החימום של אזור אחד 🗲


משתמש מכניס ערך רצוי של טמפרטורה. הבקר בודק מול הטמפרטורה בפועל בעזרת הגשש ומתקן ע"י שליטה ב- Solid state relay את הטמפרטורה עד להגעה לערך הרצוי. כל זה מתבצע בחוג סגור.

Proportional Integral Derivative –PID - נוסחת בקרה הקושרת בין גודל השגיאה, משך השגיאה וקצב שינוי השגיאה עם יציאת הבקרה.



במקרה של חוג פתוח מתבצעת עקיפה של ה- PID והערך הרצוי משתנה לאחוזים.

#### <u>דיאגרמת אפשרויות חימום אזור אחד</u>





## שלב מקדים בהפעלה ראשונית

- 1) קביעת מספר אזורי חימום במכונה לכל הקבוצות.
- 2) בדיקת תקינות גששים ועדכון במסכים המתאימים.

#### שלבי הפעלה של קבוצת הבורג

- 1) ביצוע קונפיגורציה של קבוצת הבורג לפני הפעלה ראשונה. הקונפיגורציה כוללת: קביעת טמפרטורה מקסימלית לקבוצה, קביעת זמן הגנה לקפיאת שינויי הטמפרטורה.
- 2) הפעלת חימום ראשונה של אזור חימום אחד. בזמן הפעלת אזור חימום בפעם הראשונה חייבים לבצע קונפיגורציה של האזור ולאחריו כיול. קונפיגורציה כוללת סוג קבוצה (בורג, תבנית או קירור), סוג יציאה (אנלוגית/ דיגיטלית), מצב (PID ,PID soft start, manual, optimization), ערכי PID וזמן מחזור התחלתיים.
  - 3) לאחר סיום הגדרות במסך הקונפיגורציה עוברים למסך חימום הבורג . קובעים את ערכי הטמפרטורה הרצויים ואת שינויי הטמפרטורה המותרים.

## שלבי הפעלה של קבוצת התבנית

- ביצוע קונפיגורציה של קבוצת התבנית לפני הפעלה ראשונה. הקונפיגורציה כוללת: קביעת טמפרטורה מקסימלית לקבוצה, קביעת זמן הגנה לקפיאת שינויי הטמפרטורה וקביעת צורת soft start, עבודה (soft start), הגבלת אחוז יציאה של ה-controller, טמפרטורה של ה-controller
- 2) הפעלת חימום ראשונה של אזור חימום אחד. בזמן הפעלת אזור חימום בפעם הראשונה חייבים לבצע קונפיגורציה של האזור ולאחריו כיול. קונפיגורציה כוללת סוג קבוצה (בורג, תבנית או קירור), סוג יציאה (אנלוגית/ דיגיטלית), מצב (PID ,PID soft start, manual, optimization), ערכי
  - 3) לאחר סיום הגדרות במסך הקונפיגורציה עוברים למסך חימום התבנית . קובעים את ערכי הטמפרטורה הרצויים ואת שינויי הטמפרטורה המותרים.

#### <u>שלבי הפעלה של קבוצת הקירור</u>

 מתבצעים אותם השלבים כמו בקבוצת הבורג בשינו אחד: במקרה של קירור שמן צריך להוסיף זמן במסך כיול אשר יאפשר להניע את המנוע של המכונה במקרה של חימום יתר של השמן.



#### :מקרא

- **חוג סגור/ חוג פתוח** מדובר בחוג בקרת הטמפרטורה. במידה והגשש מתקלקל ניתן לעבוד לחוג פתוח.
- ערך רצוי במעלות מגדירים את ערכי הטמפרטורה במעלות בעבודה בחוג סגור (מסך טמפרטורה)
- ערך רצוי באחוזים מגדירים את ערכי הטמפרטורה באחוזים בעבודה בחוג פתוח (מסך כיול טמפרטורה).
  - ערך אמיתי מהגשש. ערך אמיתי מהגשש.
  - זמן השהייה אחרי הגעה לטמפרטורה הרצויה ברגע שהטמפרטורה של כל האזורים מעל ערך המינימום בהפעלה ראשונה מחקים עוד פרק זמן ספציפי על מנת לוודא שהפלסטיק במצב מותך.
    - **קבוצת הבורג** מספר אזורי חימום במכונה ספציפית. ➤
    - קבוצת תבנית מספר אזורי חימום בתבנית ספציפית.
- עמפרטורת מקסימום טמפרטורת מקסימום לקבוצה. במקרה ועוברים את טמפרטורת המקסימום מתנתק מגען חימום ראשי של הקבוצה.
- שלא יעלה מעל ההפרש המכסימלי. ביחד של כיגור מספר אזורים יחד שלא יעלה מעל ההפרש המכסימלי.
  - ערכי PID ערכים אלו נקבעים באופן אוטומטי לאחר כיול או במקרה ויש בעיה בצורה PID ערכית.
  - זמן מחזור- מדובר על זמן מחזור תוכנה של ה-Controller. ערכים אלו נקבעים באופן > אוטומטי לאחר כיול או במקרה ויש בעיה בצורה ידנית.
- זמן קיפאון פרק זמן שבו היציאה של ה- Controller שווה 100% וערך הטמפרטורה האמיתית לא משתנה. במקרה כזה מתנתק מגען חימום ראשי של הקבוצה. בשני המקרים גם בטמפרטורת יתר (מקסימום) וגם בזמן הקיפאון המפעיל צריך לבוא, לכבות מפסק חימום ולהדליק אותו שוב, אחרת התקלה לא מתבטלת.
  - controller הזמן שה- controller מחכה לצורך ייבוש גופי החימום של התבנית.
  - יציאה אנלוגית/ דיגיטלית זה תלוי בסוג של ה- solid state. במקרה ויש יציאה דיגיטלית זה תלוי בסוג של ה- PWM(Pulse Width Modulator). צריך להוסיף ביציאה של ה-
    - הפרש טמפרטורה להתחלת כיול



## ערחישים ✓

## תרחיש 1

יוסי מחליף תבניות- בעבודתו מבצע setup , מוודא שהטמפרטורה במכונה זהה לפרוגראמה.

במידה והתבנית עובדת פעם הראשונה על המכונה עליו להיכנס ולשנות את הטמפרטורה במסך טמפרטורת בורג ותבנית (אם נדרש) עפ"י הפרוגראמה.

במידה והתבנית עבדה על המכונה בעבר, יוסי הולך למחשב המרכזי ומוריד הקלטה למכונה.

באחריותו של יוסי לוודא שההקלטה מעודכנת וירדה באופן תקין למכונה.

#### תרחיש 2

ציפי טכנולוגית הזרקה- במסגרת עבודתה אחראית ציפי על הזרקות ניסיון בתבניות חדשות.

היא קובעת טמפרטורות לייצור בבורג המכונה ובתבניות החדשות : ציפי קובעת את הפרש הטמפרטורה הגבוהה והנמוך מהערך הרצוי.

ציפי אחראית לקבוע את פרופיל עליית הטמפרטורה בתבנית.

לצורך שינוי קונפיגורציה של מסכי החימום היא נכנסת למסך סיסמת משתמש ,מכניסה סיסמת משתמש בכיר ומעדכנת מספר אזורי חמום פעילים בתבנית, וקובעת טמפרטורת מקסימום מותרת.

#### תרחיש 3

בני חשמלאי, תפקידו להחליף גוף חימום או sold state שהתקלקלו.

הוא מכבה את מפסק חימום הראשי, ומבצע את החלפת החלק.

בני צריך לבצע פעולת כיול טמפרטורת בורג.

לצורך כניסה לדפי קונפיגורציה של מסכי החימום, הוא נכנס עם סיסמת משתמש בכיר ומפעיל את אזורי החימום אותם צריך לכייל , לאחר מכן הוא מפעיל את פעולת הכיול.

#### 4 תרחיש

שלומה עובד בצוות האחזקה, תפקידו לפתוח ראש בורג על מנת לטפל בבורג.

על מנת לפתוח את ראש הבורג יש צורך להעלות טמפרטורה לסביבות 320 מעלות.

לצורך פעולה זאת שלומה נכנס למסך סיסמת משתמש ומכניס סיסמת אחזקה.

לאחר מכן הוא נכנס למסך קונפיגורציה של מסכי חימום ומעלה את הטמפרטורה המכסימלית.


לאחר גמר העבודה שלומה מחזיר את הטמפרטורה המכסימלית לערך הישן.



## מטרות עתידיות שאינן כלולות בגרסה זו ✓

בעתיד ניתן יהיה לראות ולשנות פרמטרים במסכי המכונה באמצעות הטלפון החכם ובין השאר כניסה למסכי הטמפרטורה על מנת לראות או לבצע שינויים בערכים.

## ערשים זרימה של מסכי טמפרטורה ✓





## א הסבר על המסכים הקיימים ✓

בהסבר זה נתייחס למסכי טמפרטורה בלבד אשר רלוונטיים לפרויקט זה. בחלקם יבוצעו שינויים כתוצאה מהוספת אפשרויות בתוכנה.

כלל הנכון לכל המסכים במכונה: הערכים בצבע ירוק הם ערכים הניתנים לשינוי ע"י המשתמש והערכים בצהוב הם ערכים מהשטח.

## <u>דוגמא למסך חימום בורג של מכונה עם 4 אזורי חימום:</u>

COLD START	il_temp_not_ready  0 MIN 0			OIL PREWARMING							
	NOZZLE	ĵ	1		ZONE3	ZONE2	ZONE1	FEED	OIL		
ACTUAL	210.1				195.6	186.2	175.2	44.5	24.		
SET	210.0				195.0	185.0	175.0	45.0	40		
TOL +	30.0				30.0	30.0	20.0	25.0	10		
TOL -	30.0				20.0	20.0	20.0	20.0	5		
PROP%	39				0	1	12	100	100		
TEMP. correction	-1.9				0.2	2.8	0.4	0.5	0		
IEMP. correction	-1.9	,	1		0.2	2.0	0.4	0.5			

מסך זה מתאר את נתוני הטמפרטורה בקבוצת הבורג כאשר השורה של TEMP.correction מופיעה רק למשתמש הבכיר.

כל עמודה מתייחסת לאזור חימום ספציפי בבורג ( Controller בתוכנה). בנוסף יש 2 עמודות כל עמודה מתייחסת לאזור חימום ספציפי בבורג ( solid state אשר בהן הרכיב הפיזי אינו



FEED ZONE – זהו אזור כניסת גרגירי חומר הגלם לבורג. באזור זה חשוב להגן על טמפרטורה המכסימלית סביב 80 מעלות על מנת למנוע מיציקת פלסטיק בתוך מיכל הזנת חומר הגלם. זאת הסיבה שאזור זה שייך לקבוצת הבורג ולא לקבוצת הקירור.

OIL ZONE – זהו אזור קירור השמן ההידראולי. אזור זה שייך לקבוצת הקירור ומופיעה בדף זה לצורך נוחות.

## פירוט השורות במסך זו:

- ערכי הטמפרטורה המצויה בשורת ה- ACTUAL
  - ערכי הטמפרטורה הרצויה בשורת ה-SET ●
- TOL-/TOL+ הפרשי טמפרטורה מכסימלי ומינימאלי מהערך הרצוי בשורות
  - יציאה של כל Controller באחוזים בשורה
- TEMP.correction ערכי תיקון שגיאה בקריאה של הגששים בפועל בשורה


## בנוסף בתחילת המסך ישנם ערכים נוספים:

- נתוני Cold Start ברגע שהטמפרטורה של כל האזורים מעל ערך המינימום בהפעלה ראשונה מחקים עוד פרק זמן ספציפי על מנת לוודא שהפלסטיק במצב מותך. זמן זה מוגדר בדקות (MIN).
  - חימום שמן הידראולי במקרה וטמפרטורת השמן נמוכה. Oil prewarming



## פרויקט החלפת מודול חימום

## : דוגמא למסך חימום תבנית עם 8 אזורי חימום



מסך זה מתאר את נתוני הטמפרטורה בקבוצת התבנית.

כל עמודה מתייחסת לאזור חימום ספציפי בתבנית ( Controller בתוכנה).

#### פירוט השורות במסך זו:

- ערכי הטמפרטורה המצויה בשורת ה- ACTUAL
  - VET ערכי הטמפרטורה הרצויה בשורת ה-SET
- הפרשי טמפרטורה מכסימלי ומינימאלי מהערך הרצוי בשורות +TOL-/TOL
  - PROP% באחוזים בשורה Controller יציאה של כל

## בנוסף בתחילת המסך ישנם ערכים נוספים:

נתוני Cold Start Protection - ברגע שהטמפרטורה של כל האזורים מעל ערך המינימום
 בהפעלה ראשונה מחקים עוד פרק זמן ספציפי על מנת לוודא שהפלסטיק במצב מותך. זמן
 זה מוגדר בדקות (MIN).



## מסך קונפיגורציה של קבוצת הבורג:

plasson-35b1691 ( 172									-101	
% <b> </b>		% <del>8</del> 4 4	2					172.17.206	.43	
AUTO GROUP cyl=0,mould=1		0								
START AUTOTUNE							SET TIME	ACT TIM	ΛE	
MAX CYLINDER TEMP		320.0	EXTRA	TIME HO	T OIL(sec	)	0.0	.00		
NUMBER OF ZONES		16	ZONE F	REEZ TIN	/IE(min)		5			
CYCLE TIME C	HANGE									
PID PAR. CHAI	NGE									
	ON/OFF	CONTROL TUNED	DELTA TEMP	CYCLE TIME	WITH %	%	Р	l	D	
OIL			10.0	32		0	32000	0	0	
FEED ZONE			5.0	32		0	32000	0	0	
CYL ZONE 1			50.0	11		0	673	67	158	
CYL ZONE 2			50.0	11		0	717	72	158	
CYL ZONE 3			50.0	11		0	1041	111	162	
CYL ZONE 4			70.0	2		0	2488	400	185	

מסך זה מתאר את נתוני הקונפיגורציה בקבוצת הבורג.


כל שורה מתייחסת לאזור חימום ספציפי בקבוצת הבורג ( Controller בתוכנה).

## פירוט העמודות במסך זו:

- ON/OFF הפעלת אזור
- .Control Tuned אזור לביצוע כיול פרמטרים אוטומטי
- Delta Temp הפרש טמפרטורה להתחלת כיול מתחת לערך הרצוי
  - Cycle Time Controller זמן מחזור של כל
    - With % − (on/off) עבודה בחוג פתוח •
  - % הערך באחוזים בעת העבודה בחוג פתוח
    - . PID − ערכי מקדמי הקבועים בנוסחה.

## בנוסף בתחילת המסך ישנם ערכים נוספים:

- Auto Group Number קבוצת החימום לכיול (0- קבוצת הבורג, 1- קבוצת התבנית).
  - Start Auto Tune התחלת תהליך הכיול.





- שמפרטורה מכסימלית לקבוצת הבורג. Max Cylinder Temp
  - . מספר אזורי חימום במערכת Number Of Zones
- Extra Time Hot Oil במקרה של קירור שמן צריך להוסיף זמן אשר יאפשר להניע את המנוע של המכונה במקרה של חימום יתר של השמן.
- Zone Freeze Time פרק זמן שבו היציאה של ה- Zone Freeze Time פרק זמן שבו היציאה של ה- הטמפרטורה האמיתית לא משתנה. במקרה כזה מתנתק מגען חימום ראשי של הקבוצה.
  - (on/off שינוי זמן מחזור באופן ידני (ע"י Cycle Time Change
    - (on/off שינוי ערכי PID באופן ידני (ע"י PID Par. Change ●



# פרויקט החלפת מודול חימום

## מסך קונפיגורציה של קבוצת חימום תבנית.

plasson-35b1691 (172.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	O AL A A						172.17.206.	43
AUTO GROUP NO' cyl=0,mould=1, START AUTOTUNE NUMBER OF ZONES MAX MOULD TEMP		0	WIT	H SOFTS					
			max softstart temp SOFTSTART TEMP			р	0.0		
		16	sof	tstart d	elay tin	ne	0		
		300.0	ZONI	NE FREEZ TIME(min)			5		
CYCLE TIME CH	HANGE								,
PID PAR. CHANGE								- '	ζ
	ON/OFF	CONTROL TUNED	DELTA TEMP	CYCLE TIME	WITH %	%	Р		D
Mould zone1			5.0	8		0	3612	1600	155
Mould zone2			5.0	1		0	1000	0	0
Mould zone3			5.0	4		0	1000	0	0
Mould zone4			5.0	32		0	3199	800	180
Mould zone5			5.0	32		0	3246	1000	153
Mould zone6			5.0	32		0	3246	1000	154
Mould zone7			5.0	5		0	1000	0	0
Mould zone8			5.0	32		0	1000	0	0

מסך זה מתאר את נתוני הקונפיגורציה בקבוצת התבנית.

כל שורה מתייחסת לאזור חימום ספציפי בקבוצת התבנית ( Controller בתוכנה).

## פירוט העמודות במסך זו:

- ON/OFF הפעלת אזור
- .Control Tuned אזור לביצוע כיול פרמטרים אוטומטי
- Delta Temp הפרש טמפרטורה להתחלת כיול מתחת לערך הרצוי
  - Cycle Time Controller זמן מחזור של כל
    - With % − (on/off) עבודה בחוג פתוח•
  - % הערך באחוזים בעת העבודה בחוג פתוח
    - . PID − ערכי מקדמי הקבועים בנוסחה.

## בנוסף בתחילת המסך ישנם ערכים נוספים:

- Auto Group Number − קבוצת החימום לכיול (0- קבוצת הבורג, 1- קבוצת התבנית).
  - Start Auto Tune התחלת תהליך הכיול.
  - שמפרטורה מכסימלית לקבוצת התבנית. −Max Mold Temp



# פרויקט החלפת מודול חימום

- . מספר אזורי חימום במערכת Number Of Zones
- .(on/off עליית טמפרטורה איטית (ע"י With Soft Start
  - באחוזים. Controller הגבל על יציאת ה- Max Soft Start Temp
- Soft Start Temp קביעת ערך הטמפרטורה הרצוי לפרופיל עליית טמפרטורה איטית במעלות צלזיוס.
- soft start זמן השהייה בטמפרטורת ה- Soft Start Delay Time זמן השהייה בטמפרטורת ה-
- **Zone Freeze Time** פרק זמן שבו היציאה של ה- **Zone Freeze Time** הטמפרטורה האמיתית לא משתנה. במקרה כזה מתנתק מגען חימום ראשי של הקבוצה.
  - (on/off "שינוי זמן מחזור באופן ידני (ע" Cycle Time Change
    - (on/off שינוי ערכי PID באופן ידני (ע"י PID Par. Change ●