```
#include <ros.h> //dedicada à comunicação dos pacotes ROS
#include <ros/time.h> //responsável pela sincronização dos
tempos ROS
#include <sensor_msgs/Range.h> //trata do tipo de mensagem
ROS
#include <NewPing.h> //biblioteca dedicada ao uso de sonares
#include <SimpleKalmanFilter.h> //biblioteca de filtros
digitais
#define SONAR_NUM 4
                        //Número de sonares
#define MAX_DISTANCE 200
                        //Maxima distância de detecção
dos obstáculos
#define PING_INTERVAL 33  //Loop do ping a cada 33
microsecondos.
unsigned long pingTimer[SONAR_NUM]; //tempo de ping para cada
sensor.
                             // Onde as distâncias de
unsigned int cm[SONAR_NUM];
ping são armazenadas.
uint8_t currentSensor = 0;
                              // Mantém o controle de
qual sensor está ativo.
int LOOPING = 40;
                              //Loop a cada 40
milissegundos.
válido dos sensores.
1.
uint8_t twoSensor;
                       //Armazena o valor real do sensor
2.
uint8_t threeSensor;
                       //Armazena o valor real do sensor
                       //Armazena o valor real do sensor
uint8_t fourSensor;
4.
uint8_t oneSensorKalman; //Armazena o valor filtrado do
sensor 1.
uint8_t twoSensorKalman;
                        //Armazena o valor filtrado do
sensor 2.
uint8_t threeSensorKalman; //Armazena o valor filtrado do
sensor 3.
uint8_t fourSensorKalman; //Armazena o valor filtrado do
sensor 4.
NewPing sonar[SONAR_NUM] = //cria objetos newPing para todos
```

```
os sensores.
 NewPing(3, 2, MAX_DISTANCE), //Pino de Trigger, Pino de
echo, distância máxima.
 NewPing(5, 4, MAX_DISTANCE),
 NewPing(7, 6, MAX_DISTANCE),
 NewPing(9, 8, MAX_DISTANCE)
};
//criar objetos de filtro Kalman para os sensores.
SimpleKalmanFilter KF_1(2, 2, 0.01); //(incerteza medição,
incerteza estimada, ruído);
SimpleKalmanFilter KF_2(2, 2, 0.01);
SimpleKalmanFilter KF_3(2, 2, 0.01);
SimpleKalmanFilter KF_4(2, 2, 0.01);
ros::NodeHandle nh; //iniciará o nó na placa Arduino.
void sensorCycle() //loop em todos os sensores
 for (uint8_t i = 0; i < SONAR_NUM; i++) {</pre>
   if (millis() >= pingTimer[i]) {
     pingTimer[i] += PING_INTERVAL * SONAR_NUM;
     if (i == 0 && currentSensor == SONAR_NUM - 1)
oneSensorCycle();
     sonar[currentSensor].timer_stop();
     currentSensor = i;
     cm[currentSensor] = 0;
    sonar[currentSensor].ping_timer(echoCheck);
 }
}
void echoCheck() // Se o ping for recebido, defina a
distância do sensor para array.
 if (sonar[currentSensor].check_timer())
   cm[currentSensor] = sonar[currentSensor].ping_result /
US_ROUNDTRIP_CM;
}
void oneSensorCycle() // Retorna o último valor válido do
sensor.
 oneSensor = returnLastValidRead(0, cm[0]);
 twoSensor = returnLastValidRead(1, cm[1]);
 threeSensor = returnLastValidRead(2, cm[2]);
```

```
fourSensor = returnLastValidRead(3, cm[3]);
}
int returnLastValidRead(uint8_t sensorArray, uint8_t cm)
//Se o valor do sensor for 0, então retorna o último valor
armazenado diferente de 0.
 if (cm != 0) {
   return oldSensorReading[sensorArray] = cm;
  } else {
   return oldSensorReading[sensorArray];
}
void applyKF() //Aplica o Filtro Kalman na leitura do sensor.
 oneSensorKalman = KF_1.updateEstimate(oneSensor);
 twoSensorKalman = KF_2.updateEstimate(twoSensor);
 threeSensorKalman = KF_3.updateEstimate(threeSensor);
 fourSensorKalman = KF_4.updateEstimate(fourSensor);
}
void startTimer() //a função para começar a contar o tempo
usando millis()
 _timerStart = millis();
bool isTimeForLoop(int _mSec) //Verifica se o tempo passou e
retorna true.
 return (millis() - _timerStart) > _mSec;
}
void sensor_msg_init (sensor_msgs::Range &range_name, char
*frame_id_name)
 range_name.radiation_type = sensor_msgs::Range::ULTRASOUND;
 range_name.header.frame_id = frame_id_name;
 range_name.field_of_view = 0.26;
 range_name.min_range = 0.0;
 range_name.max_range = 2.0;
}
//Cria instâncias para mensagens de distância.
sensor_msgs::Range range_1;
```

```
sensor_msgs::Range range_2;
sensor_msqs::Range range_3;
sensor_msgs::Range range_4;
//Cria objetos ROS de todos os sensores para publicação
ros::Publisherpub_range_1("/sonar1", &range_1);
ros::Publisher pub_range_2("/sonar2", &range_2);
ros::Publisher pub_range_3("/sonar3", &range_3);
ros::Publisher pub_range_4("/sonar4", &range_4);
void setup()
 pingTimer[0] = millis() + 75;
  for (uint8_t i = 1; i < SONAR_NUM; i++)
   pingTimer[i] = pingTimer[i - 1] + PING_INTERVAL;
 nh.initNode(); //inicia o nó ROS para o processo
 nh.advertise(pub_range_1);
 nh.advertise(pub_range_2);
 nh.advertise(pub_range_3);
 nh.advertise(pub_range_4);
 sensor_msg_init(range_1, "/sonar1");
 sensor_msg_init(range_2, "/sonar2");
 sensor_msg_init(range_3, "/sonar3");
 sensor_msg_init(range_4, "/sonar4");
}
void loop() {
 if (isTimeForLoop(LOOPING)) {
   sensorCycle();
   oneSensorCycle();
   applyKF();
   range_1.range = oneSensorKalman;
   range_2.range = twoSensorKalman;
   range_3.range = threeSensorKalman;
   range_4.range = fourSensorKalman;
   range_1.header.stamp = nh.now();
   range_2.header.stamp = nh.now();
   range_3.header.stamp = nh.now();
   range_4.header.stamp = nh.now();
   pub_range_1.publish(&range_1);
   pub_range_2.publish(&range_2);
```

```
pub_range_3.publish(&range_3);
pub_range_4.publish(&range_4);

startTimer();
}
nh.spinOnce();//Informa ao ROS que uma nova mensagem chegou.
}
```