Sistema de Controle de Nível de Cisterna

0 Pontos Possíveis

Adicionar comentário

∨ Detalhes

Especificação de Projeto – Atividade de Programação 1

1. Introdução e Contexto

Este documento especifica os requisitos para a primeira fase de um projeto de automação predial. O objetivo final é o desenvolvimento de um sistema completo para o gerenciamento hidráulico de um edifício, assegurando o fornecimento de água.

Nesta fase inicial, o foco é o controle do primeiro componente do sistema: a **cisterna principal** (t1), localizada no subsolo. Este reservatório, que recebe água da rede de saneamento público, constitui a fonte primária para a edificação.

Deverá ser desenvolvida uma aplicação em C++/Qt que implemente a lógica de controle, simule o processo físico associado e forneça uma interface gráfica (IHM) para a visualização do sistema. O projeto visa à solidificação de conceitos de máquinas de estados, programação orientada a objetos e a separação entre lógica e hardware por meio de uma Camada de Abstração de Hardware (HAL) - Hardware Abstraction Layer).

2. Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta atividade, o estudante deverá ser capaz de:





- Projetar e implementar uma Máquina de Estados Finitos (FSM) em C++ para resolver um problema de controle.
- Aplicar o conceito de Camada de Abstração de Hardware (HAL) para desacoplar a lógica de aplicação do hardware simulado.
- Desenvolver uma simulação de um processo físico.
- Utilizar o framework Qt para criar interfaces gráficas e gerenciar eventos e temporizadores.
- Estruturar um projeto de software em camadas com separação de responsabilidades (Controle, Simulação, Visualização).

3. Descrição do Sistema

O sistema a ser desenvolvido consiste em três partes principais:

- 1. O Processo Físico (Simulado): Uma representação da cisterna (t1) com seu volume, sensores e válvula.
- 2. **O Controlador:** Componente responsável pela lógica de controle, implementado como uma máquina de estados, que determina a abertura ou o fechamento da válvula de entrada.
- 3. A Interface de Visualização (GUI): Uma janela que exibe o estado atual do sistema de forma gráfica.

Abaixo, um diagrama simplificado dos componentes:

4. Requisitos Funcionais

4.1. Simulação do Processo Físico (A Cisterna t1)

- **Geometria:** A cisterna deve ser modelada com seção transversal constante. A variação do volume é, portanto, diretamente proporcional à variação da altura do nível da água.
- Dinâmica do Nível: O nível da água deve variar conforme as seguintes regras:
 - Elevação a uma taxa constante quando a válvula de entrada (v1) estiver aberta.
 - Redução a uma taxa constante (inferior à taxa de enchimento) para simular o consumo, quando a válvula estiver fechada.
 - A taxa líquida de variação, com a válvula aberta e consumo simultâneo, será (taxa de enchimento taxa de consumo).
- Transbordamento: O sistema deve detectar e sinalizar a condição de transbordamento (nível > 100%).
- · Sensores:
 - Sensor de Nível Baixo (s11): Localizado a 10% da altura máxima. Retorna 1 se o nível for ≥ 10%, e o caso contrário.
 - Sensor de Nível Alto (s12): Localizado a 90% da altura máxima. Retorna 1 se o nível for ≥ 90%, e o caso contrário.
- Válvula:
 - o Válvula de Admissão (v1): Atuador eletromecânico binário (totalmente aberta ou totalmente fechada).
 - Atraso de Atuação: A válvula possui um tempo de resposta de 15 segundos par vLibras operação de abertura ou fechamento. A interface deve refletir esse estado transitório.





4.2. Lógica de Controle (Máquina de Estados)

- O objetivo do controlador é manter o reservatório com o maior nível de água possível, minimizando o número de acionamentos da válvula.
- A lógica deve ser, obrigatoriamente, implementada como uma Máquina de Estados Finitos.
- Comportamento Requerido:
 - 1. Ao iniciar, o processo de enchimento deve ser ativado se o nível estiver abaixo de 90%.
 - 2. O comando de **abertura** da válvula (v1) deve ser emitido quando o sensor de nível baixo (s11) for desativado (transição de 1 para 0).
 - 3. A válvula deve permanecer aberta até que o sensor de nível alto (s12) seja ativado (transição de para 1).
 - 4. Ao atingir o nível alto, o comando de fechamento da válvula (v1) deve ser emitido.

<

(https://pucpr.instructure.com/courses/57884/modules/items/1397618)

(https://pucpr.instructure.com/courses/57884/mo

>

