# 第十五届 蓝桥杯 嵌入式设计与开发项目 国赛第二部分 程序设计试题 (85分)

# 1. 基本要求

- 1.1 使用大赛组委会提供的四梯嵌入式竞赛实训平台,完成本试题的程序设计与调试。
- 1.2 参考资料:选手在程序设计与调试过程中,可参考组委会提供的"资源数据包"。
- 1.3 **提交要求:**程序编写、调试完成后,选手需通过考试系统提交包含其自行编写的最终版本的. c、. h 源文件(不包含库文件)和. hex 文件的压缩文件。. hex 文件是成绩评审的依据,要求以选手准考证号命名。

### 注意事项

- 需提交的源文件是指选手工程文件中自行编写或修改过的.c 和.h 文件。资源数据包中原有的选手未修改过的.c、.h 源文件和其他文件不需要上传考试系统。.hex文件由 MDK-ARM 集成开发环境编译后生成,选手可以在工程文件相应的输出文件夹中查找。
- 严格按照文件提交与命名要求,不符合以上文件提交要求和命名要求的作品将被评为零分,最终上传的压缩文件大小控制在 30MB 以内。

# 2. 硬件配置

请在80MHz系统主频下完成本试题的全部要求。




图 1 硬件框图

### 3. 功能要求

# 3.1 功能概述

- 1) 通过串口通信单元接收一系列途经地和目的地坐标,自动计算出本次行进的路程距离,支持通过串口设置工作场景。
- 2) 通过 PA6、PA7 引脚输出用于驱动电机的频率、占空比可调的脉冲信号。通

过微控制器 ADC 通道 (PB15) 测量模拟电压信号,实现对电机驱动脉冲 A、B 的占空比控制功能。

- 3) 通过微控制器定时器通道(PA15)测量脉冲信号频率,将频率信号转换为速度信号,实现"行进速度"计算功能。
- 4) 按照试题要求,通过 LCD,完成途经地、目的地的坐标、行进距离、参数等数据显示功能。
- 5) 按照试题要求,通过按键完成界面切换、参数设定、启停控制等功能。
- 6) 按照试题要求,通过 LED 指示灯,完成状态指示功能。

# 3.2 性能要求

- 1) 按键动作响应时间: ≤0.2秒。
- 2) 指示灯动作响应时间: ≤0.2 秒。
- 3) 频率测量

范围: 400Hz - 20KHz

精度: +4%

4) 电机驱动脉冲输出精度

频率: ±4%

占空比: ±2%

- 5) 串口通信指令响应时间: ≤0.8秒。
- 6) 支持设定坐标点 (途经地坐标、目的地坐标): ≥100 个。
- 7) LCD 显示数据刷新时间 0.2 秒,保证显示效果清晰、稳定,无噪点。

### 3.3 功能说明

设备有空闲、等待和运行三种状态。

1) "空闲"状态表示设备未动。行进速度为 0cm/s,此状态下接收到途经地、目的地坐标,可以通过启动按键将设备切换为"运行"状态,设备自动计算从起点位置顺序经各个途经地,最终到达目的地的距离;到达目的地后,自动切换回"空闲"状态。

途经地可以存在多个,如图 2 所示。出发地到目的地的距离是从出发地开始经各途经地,最终到目的地的各条直线线段的长度总和,途经地支持动态删除。




图 2 出发地-目的地示意图

2) "运行"状态表示设备在行进中。行进速度由 PA15 引脚测量到的频率数据

换算得到。"运行"状态下电机驱动脉冲 A、B 输出按照工作场景和 PB15 测量到的模拟电压信号进行配置,"空闲"和"等待"状态下保持低电平。

3) "等待"状态表示行进暂停,由按键触发。等待状态下,设备行进速度为 0 cm/s,恢复"运行"状态,需通过相应按键动作完成,"等待"的前一个 状态必须是"运行"状态。

# 3.4 通信功能

通过 STM32 USART1 完成下列串口通信功能。

串口通信配置:波特率设置为9600bps,8个数据位,1个停止位,无校验。

① 设置途经地、目的地坐标

通过串口调试工具向设备发送一系列的途经地、目的地坐标,数字以英文逗号 分隔,并用括号包裹。

坐标为整数, X、Y 坐标取值范围为 0 - 999, 坐标轴单位为 cm。 举例:

发送:

(48,92)

应答:

Got it

说明:通过计算机向设备串口发送1组坐标(48,92), 若设备处于"空闲"状态,设备应答 Got it, 否则应答 Busy。只有一组坐标数据,表示该组数据为目的地坐标,X坐标为48,Y坐标为92。

举例:

发送:

(48,92,90,100,200,3,20,60)

应答:

Got it

说明:通过计算机向设备串口发送 4 组坐标信息, 若设备处于"空闲"状态,设备应答 Got it, 否则应答 Busy。第一个途经地的 X 坐标为 48, Y 坐标为 92,目的地的 X 坐标为 20, Y 坐标为 60。

② 删除途经地(路径规划)

通过串口调试工具向设备发送{X,Y},表示删除一个途经地坐标。 举例:

发送:

{200,3}

应答:

Got it

说明:只要途经地坐标已经设置,且设备尚未经过该途经地点,均可以删除该途经地坐标。若该途经地不存在或已经失效,返回 Nonexistent。

③ 设置场景

通过串口调试工具向设备发送[1…4],表示配置设备的工作场景。

举例:

发送:

[1]

应答:

Got it

说明: 支持 4 种工作场景配置,在"运行"状态下,向设备发送[1],表示将设备的工作场景配置为场景 1,其它状态下,设备应答 Device offline。

### ④ 查询设备状态

通过串口调试工具向设备发送字符?,表示查询设备当前的状态。举例:

发送:

?

应答:

Idle

说明:向设备发送查询设备状态字符?,若设备处于"空闲"状态,设备应答 Idle,处于"等待"状态,设备应答 Wait, "运行"状态应答 Busy。

⑤ 查询设备位置

通过串口调试工具向设备发送查询位置字符#,表示查询设备的当前位置。 举例:

发送:

#

应答:

(9,100)

- \*\* 所有串口通信指令和应答内容均为 ASCII 字符, 若设备串口接收到未定义的指令或错误设置, 指令不生效, 返回 Error。
- \*\* 严格按照上述格式的约定,设计设备的串口通信功能,区分大小写,勿添加回车、换行等其它内容。

# 3.5 速度测量

通过微控制器定时器通道 PA15 引脚实现频率测量功能,将频率值换算为"行进速度",频率和行进速度的转换关系:

$$V = \pi RF/100 + B$$

π值取3.14。

F为频率值,单位为Hz。

R 和 B 为可调参数, R 取值范围: 1.0 ~ 2.0, 单位为(cm/s)/Hz; B 取值范围, 10 ~ 100, 单位为 cm/s。

速度值 v 保留小数点后 1 位有效数字,单位为 cm/s。

### 3.6 场景配置

设备可以通过串口配置 4 种工作场景,对应电机驱动脉冲 A、B 输出脉冲频率 关系如表 1 所示。

表 1 脉冲频率输出频率与设备工作场景关系表

_	场景编号	驱动脉冲 A 频率	驱动脉冲 B 频率
	1	1KHz	1KHz
	2	4KHz	1KHz
	3	1KHz	4KHz
	4	4KHz	4KHz

# 3.7 驱动控制

电机驱动脉冲 A、B 输出脉冲占空比与 PB15 测量到的模拟电压信号相关,对应 关系如表 2 所示。

驱动脉冲 A 占空比 驱动脉冲 B 占空比 电压条件 V V < 0.510% 5%  $0.5 \le V < 1.0$ 30% 25%  $1.0 \le V < 1.5$ 50% 45%  $1.5 \le V < 2.0$ 70% 65%  $2.0 \le V \le 2.5$ 90% 85%

表 2 脉冲频率输出占空比与模拟电压信号关系表


### 3.8 显示功能

### 1) 行程界面

V≥2.5

显示要素包括界面名称(DATA)、设备状态(ST)、当前坐标(CP)、下一个目标坐标(TP)、当前速度(SE)和剩余行程点数量(RN)。

90%



95%

图 3 行程界面

- ① ST: 代表设备状态,设备有空闲(Idle)、运行(Busy)和等待(Wait) 三种状态。
- ② CP: 代表设备当前的坐标,第一个数字为 X 坐标,第二个数字为 Y 坐标,以英文逗号间隔开,坐标随设备的运行状态动态更新,"空闲"和"等待"时保持不变。
- ③ TP: 代表即将到达的途经地(或目的地)坐标,第一个数字为 X 坐标,第二个数字为 Y 坐标,以英文逗号间隔开,若处于"空闲"状态,TP 的坐标值以 NF 代替,显示 TP=NF。
- ④ SE: 代表"运行"状态下的速度值,保留小数点后 1 位有效数字,

速度值通过 PA15 引脚测量信号频率换算得到,单位为 cm/s,保留小数点后 1 位有效数字。"空闲"和"等待"状态下,SE 值固定为 0.0,与测量频率值无关。

⑤ RN: 代表"运行"和"等待"状态下本次行程的剩余途经地(含目的地)的数量,在"空闲"状态下,RN的值以NF代替,显示RN=NF。

# 2) 参数界面

显示要素包括界面名称 (PARA)、R 参数和 B 参数。




图 4 参数界面

R 参数保留小数点后 1 位有效数字, B 参数为整数, 这两个参数与设备速度 计算相关。

# 3) 统计界面

显示要素包括:界面名称(RECD)、累计行程(TS)和累计运行时长(TT)。




图 5 统计界面

- ① TS:累计行程,单位为 cm,保留小数点后 1 位有效数字。
- ② TT:累计运行时长,单位为秒,整数,不计空闲、等待状态下的时长。
- 4) LCD 通用显示要求
  - 显示背景色(BackColor): 黑色
  - 显示前景色(TextColor): 白色
  - 数据项与对应的数据之间使用"="间隔开。
  - 使用资源数据包中提供的驱动和字库文件,严格按照图示 3、4、5 要求设计各个信息项的名称(区分字母大小写)和行列位置。

### 3.9 按键功能

1) B1: 定义为启动按键,按键功能定义如图 6 所示。




图 6 B1 按键功能定义

- ① "空闲"状态下,若设备当前已接收目的地坐标,按下 S4 按键切换为"运行"状态,② 否则状态不变。PA6、PA7 仅在"运行"状态下保持脉冲输出,其它状态下保持低电平。
- 2) B2:定义为"界面"按键,每次按下切换 LCD 界面显示状态。



图 7 界面切换模式

3) B3: 定义为"选择"按键,在参数界面下,切换当前选择的R或B参数。



图 8 参数选择切换模式

每次从行程界面进入参数界面,默认当前选择的是 R 参数。

- 4) B4: 定义为"调整"按键,在参数界面下有效。
  - ① 若当前选择的是 R 参数, 按下 B4, R 参数加 0.1, 增加到 2.0 后,继续按下 B4 按键, R 参数为 1.0。
  - ② 若当前选择的是 B 参数, 按下 B4, B 参数加 10, 增加到 100 后,继续按下 B4 按键, B 参数为 10。
- 5) 组合按键 (B3、B4): 行程界面下,若设备处于"空闲"状态下,B3、B4 按键均按下,保持2秒后松开,触发重置功能,清零累计行程(TS)和累计 运行时长(TT)数据。

### 按键功能设计要求:

- 按键应进行有效的防抖处理,避免出现一次按键动作触发多次功能等情形。
- 有效区分长、短、组合按键功能。
- 按键动作不应影响数据采集过程和屏幕显示效果,不改变显示字体前景色 和背景色。
- 参数调整应考虑边界值,不出现无效参数。

R 范围: 1.0 ~ 2.0 B 范围: 10 ~ 100

● 当前界面下无功能的按键按下,不触发其它界面的功能。

### 3.10 LED 指示灯功能

7/8

1) LD1 设备状态指示灯:

空闲状态 LD1 熄灭,运行状态点亮,等待状态下,0.2 秒为间隔切换亮灭状态(0.2 秒亮,0.2 秒灭)。

2) LD5-LD8 场景指示灯:

场景指示灯 LD5-LD8 的场景指示功能,在设备处于任何状态下均有效。

- 工作场景 1, LD5 点亮, 其余熄灭。
- 工作场景 2, LD6 点亮, 其余熄灭。
- 工作场景 3, LD7 点亮, 其余熄灭。
- 工作场景 4, LD8 点亮, 其余熄灭。
- 3) 功能未定义指示灯始终处于熄灭状态。

# 4) 初始状态说明

请严格按照下列要求设计作品上电后的初始状态:

- 1) 处于"空闲"状态。
- 2) 参数 R:1.0。
- 3) 参数 B:10。
- 4) 默认工作场景: 1。
- 5) 处于行程界面。
- 6) 累计行程(TS): 0cm。
- 7) 累计运行时长 (TT): 0s。
- 8) 起始位置(设备起始坐标)为(0,0)。