# 第十四届 蓝桥杯 嵌入式设计与开发项目 省赛第二部分 程序设计试题 (85分)

### 1. 基本要求

- 1.1 使用大赛组委会提供的四梯/国信长天嵌入式竞赛实训平台,完成本试题的程 序设计与调试。
- 1.2 选手在程序设计与调试过程中,可参考组委会提供的"资源数据包"。
- 1.3 **请注意**:程序编写、调试完成后,选手需通过考试系统提交包含其自行编写的最终版本的.c、.h源文件(不包含库文件)和.hex文件的压缩文件。
- 1.4 **. hex** 文件是成绩评审的依据,要求以硬件平台版本+选手准考证号命名,举 例说明:
  - 使用新版本竞赛平台(微控制器型号 STM32G431RBT6)参加比赛,将 hex 文件命名为 G 准考证号. hex,如 G12345678. hex。
  - 使用旧版本竞赛平台(微控制器型号 STM32F103RBT6)参加比赛,将 hex 文件命名为 F 准考证号. hex,如 F12345678. hex。

## 说明

- 需提交的. c、. h 源文件是指选手工程文件中自行编写或修改过的. c 和. h 文件。资源数据包中原有的选手未修改过的. c、. h 源文件和其他文件不需要上传考试系统。. hex 文件由 Keil 集成开发环境编译后生成,选手可以在工程文件相应的输出文件夹中查找。
- 请严格遵循 1.3 和 1.4 的文件提交与命名要求,不符合文件提交与命名要求的作品将被评为零分。

## 2. 硬件框图




图 1 系统框图

## 3. 功能要求

#### 3.1 功能概述

- 1) 通过 PA1 引脚输出频率、占空比可调节的脉冲信号。
- 2) 通过 PA7 引脚完成脉冲捕获功能,测量输入到该引脚的信号频率。
- 3) 通过微控制器的 ADC 功能, 检测电位器 R37 上输出的模拟电压信号。
- 4) 依试题要求,通过LCD、LED完成数据显示、报警指示等功能。

5) 依试题要求,通过按键完成界面配置、参数设置等功能。

## 3.2 性能要求

- 1) 按键响应时间: ≤0.1秒。
- 2) 指示灯动作响应时间: ≤0.2秒。

### 3.3 PWM 输出(PA1)

- 1) 低频模式:输出信号频率为4KHz。
- 2) 高频模式:输出信号频率为8KHz。

PA1 输出信号占空比可以通过电位器 R37 进行调节,关系如图 2 所示。




图 2 模拟电压 (R37) -占空比对应关系

当模式切换时,在保证占空比不变的前提下,频率在 5 秒内均匀的升高或降低到目标频率,要求频率步进值小于 200Hz。

## 3.4 频率测量(PA7)

测量输入到 PA7 引脚的信号频率,并将其转换为速度值,速度值( $\mathbf{v}$ )与频率值( $\mathbf{f}$ )的对应关系:

$$v = \frac{f \cdot 2\pi R}{100 \textit{K}}$$

其中f 单位为 Hz,R 和 K 作为参数,可以通过按键进行调整, $\pi$  取小数点后 2 位有效数字。

## 3.5 显示功能

1) 数据界面

显示要素包括界面名称(DATA)、PWM 输出模式(M)、实时占空比(P)、实时速度(V)。




图 3 数据界面

实时速度取小数点后1位有效数字。

输出模式以"H"表示高频模式、"L"表示低频模式,模式切换未完成前, 屏幕显示的输出模式保持不变。

## 2) 参数界面

显示要素包括界面名称(PARA)、参数 R 和 K 的当前值,R 值和 K 值有效范围 1-10,整数。




图 4 参数界面

## 3) 统计界面

显示要素包括:界面名称(RECD)、PWM 输出模式切换次数(N)、高频和低频模式下的速度最大值。




图 5 统计界面

MH: 高频模式最大速度,ML: 低频模式最大速度,显示保留小数点后 1 位有效数字。

- 4) LCD 通用显示要求
  - 显示背景色(BackColor): 黑色
  - 显示前景色(TextColor): 白色
  - 数据项与对应的数据之间使用"="间隔开。
  - 请严格按照图示 3、4、5 要求设计各个信息项的名称(区分字母大小写)和行列位置。

### 3.6 按键功能

1) B1: 定义为"界面"按键,按下B1按键可以往复切换数据、参数和记录三个界面,切换模式如图6所示。



- 2) B2:定义为"选择"按键。
  - ① 在数据界面下,用于切换选择低频或高频模式。按键按下后,5秒内不可再次触发切换功能。
  - ② 在参数界面下,按下 B2 按键,切换选择 R 或 K 参数。每次从数据界面进入参数界面,默认当前可调整的参数为 R 参数;从参数界面退出时,新的 R 参数和 K 参数生效。
- 3) B3:定义为"加"按键。

在参数界面下,按下B3按键,当前可调整的参数加1,参数调整模式:

··· 1 2 3 4 ··· 10 1 2 3 ···

- 4) B4:定义为"减"按键。
  - ① 在参数界面下,按下 B4 按键,当前可调整的参数减 1,参数调整模式:

··· 2 1 10 9 ··· 2 1 10 9 ···

② 在数据界面下,长按 B4 按键超过 2 秒后松开(长按键),可以"锁定"占空比调整功能,此时输出信号占空比保持不变,不受 R37 电位器输出电压控制;处于"锁定"状态后,再次按下 B4 按键(短按键),实现"解锁"功能,恢复 R37 电位器对输出信号占空比的控制。

### 要求:

- 按键应进行有效的防抖处理,避免出现一次按键动作触发多次功能等情形。
- 按键动作不应影响数据采集过程和屏幕显示效果。
- 有效区分长、短按键功能,互不影响。
- 参数调整应考虑边界值,不出现无效参数。
- 当前界面下无功能的按键按下,不触发其它界面的功能。

## 3.7 统计功能

- 1) 低频模式、高频模式切换次数 (N)。
- 2) 高频、低频输出模式下的最大速度分开统计,保持时间不足2秒的速度值不纳入统计。

#### 3.8 LED 指示灯功能

- 1) LD1:处于数据界面,指示灯 LD1 点亮,否则熄灭。
- 2) LD2:低频模式、高频模式切换期间,指示灯 LD2 以 0.1 秒为间隔切换亮、 灭状态,模式切换完成后熄灭。
- 3) LD3: 占空比调整处于"锁定"状态时,指示灯 LD3 点亮,否则熄灭。
- 4) LD4-LD8 指示灯始终处于熄灭状态。

## 4. 初始状态说明

请严格按照下列要求设计作品上电后的初始状态:

- 1) 参数 R 为 1。
- 2) 参数 K 为 1。

- 3) 切换次数 N 为 0。
- 4) PWM 输出模式为低频模式。
- 5) 处于"解锁"状态,R37电位器可以控制信号占空比。
- 6) 处于数据显示界面。