

Disciplina: Software Embarcado

Data: 17/10/2018

Tarefa-04 – Apresentação das Tarefas 02,03 e 05




Sobre a aplicação

- □Sensores usados:
 - •Um joystick;
 - ·Um botão.
- □Atuadores usados:
 - •Um led;
 - Um servo motor.

A Aplicação

□O que faz a aplicação?

- Um botão, com função de "on/off";
- •Quando está no estado "on":
 - 1. Recupera os valores do joystick (X e Y);
 - 2. Faz um cálculo com esses valores, cujo resultado é um inteiro, que pertence ao intervalo [0,180];
 - 3. Esse valor será a nova angulação do servo motor;
 - 4. Caso esse valor passe de um determinado limiar (90°), ativa o led;
 - 5. Caso contrário, deixa o led apagado.
- •Ele fica em estado de "on" por um determinado espaço de tempo, no mínimo.





#include <Servo.h>

```
Servo s;
int v, estado_anterior = 1;
float vx = 0, vy = 0;
int soma;
bool on off = false;
unsigned long c;
ISR(TIMER2_OVF_vect)
                              // rotina de interrupção
 if (on_off) {
  C++;
```



```
void setup ()
 cli();
 DDRD &= ~(1 << 7); // Isto signfica porta digital 7 servindo como
entrada
 DDRB |= 1 << 0; // Isto significa porta digital 8 servindo como saída
 TCCR2A = 0b0:
 TCCR2B = 1 << CS21; // Modo Normal e Prescaler em 8
 TIMSK2 = 0b1; // Habilita interrupção por overflow
 TCNT2 = 0; // Reseta o TCNT2
 s.attach(4);
 s.write(0);
 sei();
 c = 0;
```



```
void loop()
 testaOnOff():
 if (on_off) {
  vx = lerAnalogico(5);
  vy = lerAnalogico(4);
  soma = map(vx + vy, 0, 2048, 0, 180);
  s.write(soma);
  if (soma >= 90)
   PORTB |= 1 << 0; // Comando para fazer acender o led
  else
   PORTB &= ~(1 << 0); // Comando para deixar o led apagado
```



```
void testaOnOff() {
 v = PIND >> 7; // Lendo o valor que está mapeado para o botão
 if (!v) {
  if (estado_anterior) {
   if (on_off) {
     if (c >= 125000) {
      on_off = !on_off;
      c = 0;
   else {
     on off = !on off;
 estado_anterior = v;
```



```
int lerAnalogico(int porta){
 ADMUX = porta;
                          // para indicar porta analógica que será
usada
 ADMUX |= (1 << REFS0); // usa a voltagem pinada como referência
 ADCSRA |= (1 << ADEN); // habilita o conversor analógico digital
 ADCSRA |= (1 << ADSC); // começa a conversão
 while(ADCSRA & (1 << ADSC)); // espera terminar a conversão
 int v = ADCL:
                          // pega os bits menos significativos
 v = (ADCH << 8) + v;
                          // soma com os bits mais significativos
 return v;
```



Ideia para o projeto final

