

# Obiekty Internetu Rzeczy Dokumentacja Projektu

## 1. Architektura oprogramowania

#### Komponenty:

- Obir.ino kod źródłowy
- OBIR\_coap\_server.cpp biblioteka implementująca protokół CoAP
- OBIR\_coap\_server.h biblioteka implementująca protokół CoAP
- platforma EBSimUnoEth używana do uruchomienia serwera
- klient CoAP (wtyczka Copper dla przeglądarki Mozilla Firefox)
- biblioteki Arduino
- biblioteki laboratoryjne z przedmiotu OBIR

#### Interfejsy:

- klient CoAP (wtyczka Copper)
- serwer uruchomiony za pomocą platformy EBSimUnoEth na podstawie utworzonego pliku .hex stworzonego w wyniku kompilacji kodu źródłowego

## Przyjęte rozwiązania programistyczne:

- obliczanie wierzchołków centralnych algorytm Dijkstr'y
  - o przyjęto, że każda dodana krawędź posiada taką samą wagę
  - wykorzystano kod stworzony w ramach przedmiotu AISDE (funkcje minDistance()
    i Dijkstra())
- sortowanie wierzchołków algorytm Bubble Sort
- można dodawać wierzchołki z zakresu 0-9; maksymalna liczba krawędzi wynosi 10 (parametry definiowane w kodzie źródłowym)

## Sposób testowania systemu:

Działanie systemu przetestowaliśmy poprzez wykonywanie na nim różnych operacji - uruchamianie wszystkich dostępnych funkcjonalności dla każdego z zasobów.

Algorytm znajdowania centralnych wierzchołków został dodatkowo dogłębnie przetestowany przed użyciem go w kodzie źródłowym – debugowanie kodu w niezależnym środowisku C++.

## 2. Lista funkcjonalności<sup>1</sup>

## Obsługa wiadomości:

- NON GET 1, 2
- NON PUT 2, 3

#### Obsługa opcji:

- Content-Format 10, 5
- Uri-Path 1, 1
- Accept 10, 5
- Obsługa tokena i MID 1, 1
- Observe 8, 7
- eTag 9, 6

#### Funkcjonalność grafu:

- GET: pobranie wszystkich krawędzi 3, 4
- GET: pobranie wszystkich centrów (wierzchołków centralnych) grafu 4, 5
- PUT: dodanie nowej krawędzi do grafu (Zakłada się, że na każdym etapie dodawania krawędzi graf zachowuje spójność) – 2, 3
- gdy wyczerpie się pamięć przydzielona na krawędzie, serwer powinien odesłać odpowiedni kod błędu – 5, 17

#### Metryki:

- GET: GetNumber pobranie liczby wysłanych żądań GET 6, 18
- GET: PutNumber pobranie liczby wysłanych żądań PUT zasób obserwowalny 7, 18
- GET: SendPackets suma wysłanych pakietów 1, 18

#### Zasoby:

- CentralVertices zasób wylicza centralne wierzchołki. Obsługuje tylko żądanie GET, dla innych kodów żądania zwraca: 4.05 Method Not Allowed. W przypadku braku krawędzi w bazie otrzymamy odpowiedź 4.04 Not Found. Obsługuje następujące opcje ACCEPT: text/plain, application/link-format, application/json.
- Edges zasób pozwala na dodanie nowych krawędzi i zwraca wszystkie dodane krawędzie. Gdy jest pusty lub wykonamy nieobsługiwane żądanie (czyli POST lub DELETE) odpowie w analogiczny sposób jak zasób CentralVertices. W przypadku przepełnienia maksymalnej liczby krawędzi wyśle odpowiedź 5.00 Internal Server Error. Dla błędnie wprowadzonych danych: utworzenie krawędzi dla jednego wierzchołka, dodanie istniejącej krawędzi, wprowadzenie błędnie danych, przerwanie spójności grafu zwróci błąd 4.05 Method Not AllowedObsługuje te same opcje ACCEPT co zasób CentralVertices. Wspiera opcje ETag. Dla operacji PUT należy wprowadzać dane w formacie: "X,Y", gdzie X i Y to numery wierzchołków w zakresie 0-9.
- GetNumber zasób zwraca ilość wysyłanych odpowiedzi na żądania GET. Obsługuje tylko żądanie GET, dla innych kodów żądania zwraca: 4.05 Method Not Allowed.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Cyfry oznaczone kolorem niebieskim znajdujące się po myślnikach oznaczają podpunkty testów, dotyczące wybranej funkcjonalności, a cyfry oznaczone kolorem czerwonym znajdujące się po myślnikach oznaczają podpunkty scenariusza, dotyczące wybranej funkcjonalności.

- PutNumber zasób zwraca ilość wysyłanych odpowiedzi na żądania PUT. Obsługuje tylko żądanie GET, dla innych kodów żądania zwraca: 4.05 Method Not Allowed. Zasób ten może być obserwowany.
- SendPackets zasób zwraca ilość wysyłanych pakietów. Obsługuje tylko żądanie GET, dla innych kodów żądania zwraca: 4.05 Method Not Allowed.
- .well-know/core zwraca pozostałe zasoby w formacie application/link-format. Obsługuje tylko żądanie GET, dla innych kodów żądania zwraca: 4.05 Method Not Allowed.

## 3. Wykonane testy

1. Wysłanie żądania NON-GET do zasobu *SendPackets* zwracającego ilość wysłanych pakietów przez serwer:

CoAP Message Log					
Time	CoAP Message	MID	Token	Options	Payload
22:05:17	NON-GET	32097	0xCE33	Uri-Path: SendPackets, Accept: 50, Block2: 0/0/128	
22:05:17	NON-2.05 Content	32098	0xCE33	Content-Format: 0	1
22:07:02	NON-GET	32098	0xCE33	Uri-Path: SendPackets, Accept: 50, Block2: 0/0/128	
22:07:02	NON-2.05 Content	32099	0xCE33	Content-Format: 0	2
22:07:03	NON-GET	32099	0xCE33	Uri-Path: SendPackets, Accept: 50, Block2: 0/0/128	
22:07:03	NON-2.05 Content	32100	0xCE33	Content-Format: 0	3

2. Wysłanie żądania NON-PUT do zasobu *Edges* przechowującego krawędzie w celu dodania nowych krawędzi:

CoAP Message Log					
Time	CoAP Message	MID	Token	Options	Payload
22:13:22	NON-PUT	38339	0xCE33	Uri-Path: Edges, Accept: 50	1,2
22:13:22	NON-2.01 Created	38340	0xCE33	Content-Format: 0	
22:13:27	NON-PUT	38340	0xCE33	Uri-Path: Edges, Accept: 50	1,3
22:13:27	NON-2.01 Created	38341	0xCE33	Content-Format: 0	
22:13:31	NON-PUT	38341	0xCE33	Uri-Path: Edges, Accept: 50	1,4
22:13:31	NON-2.01 Created	38342	0xCE33	Content-Format: 0	

3. Wysłanie żądania NON-GET do zasobu *Edges* by otrzymać listę wszystkich przechowywanych krawędzi:

CoAP Message Log						
Time	CoAP Message	MID	Token	Options	Payload	
22:19:17	NON-GET	44586	0xCE33	Uri-Path: Edges, Block2: 0/0/128		
22:19:17	NON-2.05 Content	44587	0xCE33	ETag: 0x6101, Content-Format: 0	1-2	
22:19:29	NON-GET	44587	0xCE33	Uri-Path: Edges, Block2: 0/0/128		
22:19:29	NON-2.05 Content	44588	0xCE33	ETag: 0x6201, Content-Format: 0	1-2,1-3	
22:19:41	NON-GET	44588	0xCE33	Uri-Path: Edges, Block2: 0/0/128		
22:19:41	NON-2,05 Content	44589	0xCE33	ETag: 0x6301. Content-Format: 0	1-2.1-3.1-4	


4. Wysłanie żądania NON-GET do zasobu *CentralVertices* by otrzymać listę wszystkich wierzchołków centralnych:

CoAP Message Log						
Time	CoAP Message	MID	Token	Options	Payload	
22:22:05	NON-GET	10390	0xCE33	Uri-Path: CentralVertices, Block2: 0/0/128		
22:22:05	NON-2.05 Content	10391	0xCE33	Content-Format: 0	1,2	
22:22:21	NON-GET	10391	0xCE33	Uri-Path: CentralVertices, Block2: 0/0/128		
22:22:21	NON-2.05 Content	10392	0xCE33	Content-Format: 0	2	
22:22:40	NON-GET	10392	0xCE33	Uri-Path: CentralVertices, Block2: 0/0/128		
22:22:40	NON-2.05 Content	10393	0xCE33	Content-Format: 0	2,3	


5. Wysłanie żądań NON-PUT do zasobu *Edges* przechowującego krawędzie aż do zapełnienia pamięci przeznaczonej na krawędzie:

CoAP Message Log							
Time	CoAP Message	MID	Token	Options	Payload		
22:26:36	NON-2.01 Created	20095	0xCE33	Content-Format: 0			
22:26:42	NON-PUT	20095	0xCE33	Uri-Path: Edges	4,8		
22:26:42	NON-2.01 Created	20096	0xCE33	Content-Format: 0			
22:26:47	NON-PUT	20096	0xCE33	Uri-Path: Edges	4,9		
22:26:47	NON-2.01 Created	20097	0xCE33	Content-Format: 0			
22:26:55	NON-PUT	20097	0xCE33	Uri-Path: Edges	5,9		
22:26:55	NON-5.00 Internal Server Error	r 20098	0xCE33	Content-Format: 0			


6. Wysłanie żądania NON-GET do zasobu *GetNumber* zwracającego ilość odebranych żądań typu GET:




 Wysłanie żądania NON-GET do zasobu Put Number zwracającego ilość odebranych żądań typu PUT:




8. Wysłanie żądania NON-GET do zasobu Put*Number* z opcją Observe (rozpoczęcie obserwowania zasobu).




9. Wysłanie żądań NON-GET do zasobu Edges:



10. Wysłanie żądań NON-GET do zasobu CentralVertices z różnymi opcjami Accept:



11. Po włączeniu opcji "Observe" dla metryki PutNumber, pierwszej wartości (w tym przypadku 0) nadawany jest eTag. Wraz z przesyłaniem kolejnych pakietów, przesyłany jest tylko eTag.




W momencie zmiany wartości parametru PutNumber, kolejne pakiety są przesyłane z pełnym payload'em. W przypadku gdy kolejne 4 pakiety przyjdą z tym samym payload'em, nadawany jest nowy eTag.


12. Opcja Accept i Content-format:

Działanie opcji Accept na przykładzie:

A) GET funkcji Edges:




B) GET funkcji CentralVertices:



## 4. Skrypt demonstracji


- 1. Użycie funkcji Discover znalezienie wszystkich zasobów
- 2. Wykonanie funkcji GET dla wszystkich zasobów
- 3. Dodanie krawędzi 1-2 (Edges->PUT)
- 4. Wyświetlenie dostępnych krawędzi (Edges ->GET)
- 5. Wyświetlenie wierzchołków wewnętrznych we wszystkich formatach ACCEPT (CentralVertices-> GET)
- 6. Pokazanie funkcji Etag dla Edges (Edges->GET)
- 7. Uruchomienie obserwatora dla zasobu PutNumber
- 8. Dodawanie krawędzi (Edges->PUT) Utworzenie ścieżek: 1-2, 2-4, 4-8, 8-5, 5-1. Każdy z wierzchołków jest wierzchołkiem centralnym.



- 9. Pokazanie kodów błędów dla zasobu Edges (Edges->PUT):
- "6-5" niespójny graf;
- "5-5"- takie same wierzchołki;
- "5.5" złe formatowanie;
- "1-2" krawędź już istnieje
- 10. Pokazanie wierzchołków centralnych (CentralVertices->GET)
- 11. Pokazanie działanie obserwatora, a następnie jego zamknięcie
- 12. Pokazanie, że niezaimplementowane funkcje zwracają odpowiedni kod błędu


13. Dodanie krawędzi (Edges->PUT) i wyświetlenie wierzchołków wewnętrznych (CentralVertices->GET)

Dodanie ścieżki 1-0 powoduje, że wierzchołek nr 1 staje się wierzchołkiem wewnętrznym (wierzchołki wewnętrzne są zaznaczone na zielono).




14. Dodanie krawędzi (Edges->PUT) i wyświetlenie wierzchołków wewnętrznych (CentralVertices->GET)


Utworzenie ścieżki 0-2.



15. Dodanie krawędzi (Edges->PUT) i wyświetlenie wierzchołków wewnętrznych (CentralVertices->GET) Dodanie ścieżek 0-3 i 3-9.



16. Dodanie krawędzi (Edges->PUT) i wyświetlenie wierzchołków wewnętrznych (CentralVertices->GET) Dodanie ścieżki 9-6.



- 17. Dodanie krawędzi (Edges->PUT) pokazanie błedu wynikającego z braku pamięci
- 18. Wywołanie funkcji GET dla każdego zasobu
- 19. Wywołanie funkcji GET dla zasobu GetNumber kilka razy w celu ukazania zmieniania się wartości metryki