
آزمایش هفتم

رهام زنده دل نوبری 9731088



در این آزمایش نگاهی به کارکرد یعقوب برقی می اندازیم.

شش دکمه داریم که عبارتند از:


Mode: که بین حالت User و Admin سوییچ می دهد. User زمانی است که می خواهیم سفارش بدهیم و Admin زمانی است که بخواهیم قیمت و تعداد یک کالا را تغییر دهیم.

Up: بین اعضای گروهی که در آن هستیم، به سمت بالا می رود.

Down: بین اعضای گروهی که در آن هستیم، به سمت پایین می رود.


Enter: وارد زیرگروه گروهی میشود و یا وارد قسمت سفارش می شود و یا عدد وارد می کند.

Clr: عدد نوشته شده بر روی LCD را پاک می کند.




در آغاز برنامه، در User Mode هستیم و چراغ Mode روشن است. همچنین موتور های سروو بر روی زاویه 0 درجه تنظیم شده اند و آماده انداختن Item مورد نظر هستند.


LCD نیز Main Menu را نشان می دهد و اگر Enter بزنیم به زیرگروه بعدی وارد می شویم همانند شکل زیر:




حال می توانیم با زدن دکمه Up و Down در این گروه، بین Drinks و Sandwiches بچرخیم و وارد زیرشاخه هر کدام بشویم.




حال با زدن دكمه Enter وارد Sandwiches مي شويم.



وارد زیرشاخه بعدی شده ایم و می توانیم با دکمه های Up و Down بین Cold Sandwiches و Hot و Sandwiches




با دكمه Enter وارد Hot Sandwiches مي شويم.




در این زیرشاخه نیز می توانیم بین Hotdog,Hamburger,Cheeseburger بچرخیم.

اگر در این گروه دکمه Enter زده شود وارد بخش سفارش می شویم.




*فرض شده است که دستگاه نو است و باید اول به دستگاه مقدار داده شود. برای اینکار دکمه Esc را آنقدری می زنیم تا به یکی از منو ها بجز منو سفارش برسیم.

حال دكمه Mode را مي زنيم تا از User Mode به Admin Mode برويم.



همانطور که دیده می شود، این دفعه سروو موتور ها بر روی زاویه 180 درجه تنظیم می شوند تا آیتم ها را تحویل بگیرند.

بار دیگر وارد قسمت سفارش می شویم.




در حالت Admin Mode بايستي دستور وارد كنيم. دو حالت دستور داريم:


n*: تعداد n*: قیمت

اگر بعد از عدد # یا * نباشد برنامه error می دهد.

در شكل بالا با زدن دكمه Enter، به Count دو مقدار اضافه مي شود.





همچنین با زدن دکمه Enter دستگاه دو مرتبه سروو موتور را پاد ساعتگرد می چرخاند و آیتم مورد نظر را وارد می کند.




بعد از اتمام چرخش ها، Count دو می شود.

حال با زدن دستور \$2000 مي توانيم قيمت تعيين كنيم.









تصویری از دادن دستور غلط که به مدت 2 ثانیه می ماند و دوباره به صفحه سفارش بر می گردد.

حال می توانیم به حالت User برویم و هات داگ هایمان را تحویل بگیریم.





مشاهده می کنیم که در حالت User Mode سروو موتور ها دوباره در زاویه 0 درجه قرار دارند تا آیتم ها را بیاندازند.

با دادن عدد و زدن Enter مشخص می کنیم که چه تعداد از آیتم مورد نظر را می خواهیم.




اگر بیشتر از مقدار موجود سفارش دهیم برای 2 ثانیه با پیام فوق مواجه می شویم.





با زدن دکمه Enter، مشاهده می کنیم که سروو موتور هات داگ ساعتگرد دو بار می چرخد.

بعد از اتمام چرخش، Count صفر می شود.



:Code

کتابخانه های جدیدی که در این پروژه داریم، MenuBackend و Bounce2 است.

MenuBackend براى طراحي منو ها و iterate بين آنهاست.

Bounce2 براي طراحي Debounce دكمه ها است.

```
Bounce clr = Bounce();
Bounce mod = Bounce ();
Bounce esc = Bounce ();
Bounce enter = Bounce ();
Bounce left = Bounce ();
Bounce right = Bounce ();
```

```
MenuBackend menu = MenuBackend (menuUse, menuChange);
 MenuItem drinks = MenuItem ("Drinks");
    MenuItem hot drinks = MenuItem ("Hot Drinks");
     MenuItem hot drinks item1 = MenuItem ("Tea");
     MenuItem hot drinks item2 = MenuItem ("Coffee");
     MenuItem hot drinks item3 = MenuItem ("Nescafe");
   MenuItem cold drinks = MenuItem ("Cold Drinks");
     MenuItem cold drinks item1 = MenuItem ("Orange Juice");
     MenuItem cold drinks item2 = MenuItem ("Apple Juice");
     MenuItem cold drinks item3 = MenuItem ("Cherry Juice");
 MenuItem sandwiches = MenuItem ("Sandwiches");
    MenuItem hot sandwiches = MenuItem ("Hot Sandwiches");
     MenuItem hot sandwiches item1 = MenuItem ("Hotdog");
     MenuItem hot sandwiches item2 = MenuItem ("Hamburger");
     MenuItem hot sandwiches item3 = MenuItem ("Cheeseburger");
   MenuItem cold sandwiches = MenuItem ("Cold Sandwiches");
     MenuItem cold sandwiches item1 = MenuItem ("Meat Ham");
     MenuItem cold sandwiches item2 = MenuItem ("Chicken Ham");
     MenuItem cold sandwiches item3 = MenuItem ("Olivia Salad");
```

```
pinMode (buttonPinMode, INPUT PULLUP);
pinMode (buttonPinEsc, INPUT PULLUP);
pinMode (buttonPinEnter, INPUT PULLUP);
pinMode (buttonPinLeft, INPUT PULLUP);
pinMode (buttonPinRight, INPUT PULLUP);
pinMode (21, OUTPUT);
digitalWrite (21, HIGH);
pinMode (39, OUTPUT);
digitalWrite (39, LOW);
clr.attach (buttonPinMode);
mod.attach (buttonPinMode);
esc.attach (buttonPinEsc);
enter.attach (buttonPinEnter);
right.attach (buttonPinRight);
left.attach (buttonPinLeft);
clr.interval (50);
mod.interval (50);
esc.interval (50);
enter.interval (50);
right.interval (50);
left.interval (50);
```

دستور attach. دیبانس را به pin مورد نظر متصل می کند.

دستور interval. نيز حساسيت debounce را به ميلي ثانيه تنظيم مي كند.

```
menu.getRoot().add (drinks);
drinks.addRight(sandwiches);
drinks.add(cold_drinks).addRight(hot_drinks);
  cold_drinks.add(cold_drinks_item1).addRight(cold_drinks_item2).addRight(cold_drinks_item3);
  hot_drinks.add(hot_drinks_item1).addRight(hot_drinks_item2).addRight(hot_drinks_item3);
sandwiches.add(cold_sandwiches).addRight(hot_sandwiches);
  cold_sandwiches.add(cold_sandwiches_item1).addRight(cold_sandwiches_item2).addRight(cold_sandwiches_item3);
  hot_sandwiches.add(hot_sandwiches_item1).addRight(hot_sandwiches_item2).addRight(hot_sandwiches_item3);
  menu.toRoot();
```

```
()addRight به راست یک آیتم گروه، آیتم دیگری اضافه می کند.
                                  ()add. زير گروه اضافه مي كند.
switch ( lastButtonPushed ) {
    case buttonPinEnter:
       if (!(currentMenu.moveDown ()) ) {
         menu.use();
       else{
      menu.moveDown ();
      break:
    case buttonPinEsc:
       if (currentMenu.moveUp())
          menu.moveUp();
       else
          menu.toRoot();
      break:
    case buttonPinRight:
      menu.moveRight();
      break:
    case buttonPinLeft:
      menu.moveLeft();
      break;
       moveDown و moveUp بين فرزند و پدر يک آيتم جابجا مي شوند.
                      toRoot() به گروه (Main Menu) می رود.
```

()getRoot, ریشه گروه را بر می گرداند.

```
()moveRightو ()moveLeft بين اعضاى يک گروه جابجا مي شوند.
     enter.update ();
     right.update ();
     left.update ();
     esc.update ();
     mod.update();
     if (enter.fell ())
        lastButtonPushed = buttonPinEnter;
        }
     else if (esc.fell ())
        lastButtonPushed = buttonPinEsc;
        }
                ()Update وضعيت bounce را جويا مي شود.
()fell. به معنای زده شدن یک دکمه است (پیام از سمت bounce می آید)
```