Koca	Цепь/путь	_Цвет		на, м Длина с запасом			
Капот + торпе	<b>да</b> <i>Правая фара '1'</i> Масса	Чёрный	10.00	0.50	1.5	2.5	0.30%
		_					
	Правая фара '3' (габарит)	Коричневый	2.00	6.40	7.4	1.5	1.28%
	Переключатель корректора фар ЦПС '5'						
	Пред пр '13', вых						
	На багажник к правому заднему габариту На багажник к подсветке номерного знака	Коричневый	2.00	5.00	6	1.5	1.00%
	на оагажник к подсветке номерного знака						
	Правая фара '2' (ближний)	Синий	5.00	5.40	6.4	2.5	1.62%
	Пред лев '4', вых						
	Правая фара '4' (дальний)	Оранжевый	5.00	5.40	6.4	2.5	1.62%
	Пред лев '2', вых						
	Повторитель поворота правый	Зелёный	2.00	5.80	6.8	2.5	0.70%
	Правая фара 'поворот'						
	Переключатель поворотников и света '3' Индикаторная доска 'XP2.2'						
	На багажник к правому заднему повороту (от переключателя поворотников)	Зелёный	2.00	4.10	5.1	2.5	0.49%
		1199	0.00	0.50	4.5	4	0.450/
	Правая фара 'поворот-масса' Масса	Чёрный	2.00	0.50	1.5	1	0.15%
		_					
	Левая фара '1' Масса	Серый	10.00	0.50	1.5	2.5	0.30%
	Wacca						
	Левая фара '3' (габарит)	Чёрный	2.00	3.60	4.6	2.5	0.43%
	<mark>Индикаторная доска 'XP2.8'</mark> Пред пр '6', вых						
	На багажник к освежению багажника	Чёрный	2.00	5.00	6	2.5	0.60%
	На багажник к левому заднему габариту						
	Левая фара '2' (ближний)	Синий	5.00	3.60	4.6	2.5	1.08%
	Пред лев '5', вых						
	Левая фара '4' (дальний)	Оранжевый	5.00	3.60	4.6	2.5	1.08%
	Пред лев '3', вых	•					
	<mark>Индикаторная доска 'XP2.5'</mark>						
	Левая фара 'поворот'	Жёлтый	5.00	3.70	4.7	2.5	1.11%
	Повторитель поворота левый						
	Переключатель поворотников и света '2' Индикаторная доска 'XP2.3'						
	На багажник к левому заднему повороту	Жёлтый	5.00	4.10	5.1	2.5	1.23%
	Левая фара 'поворот-масса'	Серый	5.00	0.50	1.5	1.5	0.25%
	Масса — Масса	Ссрыи	5.00	0.30	1.0	1.0	0.23%
		<b>■</b> •		0.50			0.0551
	Повторитель поворота левый 'масса' Масса	Чёрный	1.00	0.50	1.5	1	0.08%

Повторитель поворота правый 'масса' Масса	Чёрный	1.00	0.50	1.5	1	0.08%
Клаксон 1	Чёрный	20.00	4.50	5.5	2.5	5.40%
Клаксон 2	<u> </u>					
Реле клаксонов '87'						
Фонарь подкапотный	Чёрный	1.00	3.25	4.25	1	0.49%
Пред лев '12', вых						
Генератор 'D'	Розовый	5.00	5.35	6.35	2.5	1.60%
Индикаторная доска 'XP3.7'						
Генератор 'В+'	Чёрный	90.00	4.40	5.4	25	2.38%
БПР '90 А'						
БПР 'шина'	N/A	X	1.80	2.8 ШИНА	A БПР	
АКБ '+'						
Стартер '+' (силовой)						
БПР '40 А' ?	Красный (Белый)	40.00	0.45	1.45	6	0.45%
Реле вентилятора охлаждения '30'						
БПР '40 А' (до разветвления 1)	Серый (Красный)	30.00	1.80	2.8	10	0.81%
ЦПС '1' (от разветвления 1)	Серый (Красный)	20.00	1.45	2.45	4	1.09%
Разветвление 1 – разветвление 2	Серый (Коричневый)	30.00	2.30	3.3	6	1.73%
Реле ближнего света '30' (от разветвления 2)	Серый (Красный)	30.00	0.50	1.5	4	0.56%
Реле дальнего света '30' (от разветвления 2)	Серый (Красный)	30.00	0.50	1.5	4	0.56%
Пред пр '1', вход (от разветвления 2)	Серый (Красный)	30.00	0.50	1.5	4	0.56%
БПР '60 А'	Фиолетовый (Чёрный)	60.00	2.30	3.3	10	2.07%
Реле стартера '30'						
БПР '60 А' (тот же) (до разветвления 1)	Красный	60.00	1.80	2.8	16	1.01%
Выключатель зажигания '30' (от разветвления 1)	Коричневый	35.00	1.45	2.45	6	1.27%
Выключатель зажигания '30/1' (от разветвления 1)	Белый	35.00	1.45	2.45	6	1.27%
Разветвление 1 – разветвление 2	Красный	60.00	2.30	3.3	10	2.07%
Пред лев '1', вход (от разветвления 2)	Красный	25.00	0.50	1.5	4	0.47%
Пред лев '7', вход (от разветвления 2)	Красный	25.00	0.50	1.5	4	0.47%
Пред лев '8', вход (от разветвления 2)	Красный	25.00	0.50	1.5	4	0.47%
Пред лев '10', вход (от разветвления 2)	Красный	25.00	0.50	1.5	4	0.47%
Пред лев '12', вход (от разветвления 2)	Красный	25.00	0.50	1.5	4	0.47%
Пред пр '4', вход (от разветвления 2)	Красный	25.00	0.50	1.5	4	0.47%
Пред пр '5', вход (от разветвления 2)	Красный	25.00	0.50	1.5	4	0.47%
Пред пр '7', вход (от разветвления 2) Пред пр '8', вход (от разветвления 2)	Красный Красный	25.00 25.00	0.50 0.50	1.5 1.5	4 4	0.47% 0.47%
пред про, вход (от разветвления 2)	прасный	25.00	0.50	1.5	4	0.47%
Насос омывайки	Оранжевый	10.00	3.85	4.85	2.5	2.31%
Переключатель дворников '53с'						
Насос омывайки – масса	Чёрный	10.00	0.50	1.5	2.5	0.30%
Macca						

АКБ '-'	N/A			N/A		
<del>Масса (силовой)</del>						
Вентилятор охлаждения '+'	Зелёный (Белый)	40.00	1.40	2.4	6	1.40%
Реле вентилятора охлаждения '87'						
Вентилятор охлаждения '-'	Чёрный (Коричневый)	40.00	1.40	2.4	6	1.40%
Macca						
Прикуриватель '+'	Красный	20.00	2.40	3.4	2.5	2.88%
Пред лев '8', вых						
Прикуриватель 'подсветка'	Жёлтый	1.00	2.40	3.4	1	0.36%
Пред пр '13', вых						
Лампа шкатулки '+'	Чёрный	2.00	0.50	1.5	1	0.15%
Пред лев '12', вых						
Лампа шкатулки '-'	Чёрный	2.00	1.00	2	1	0.30%
Macca						
Вентилятор печки	N/A			N/A		
Реле вентилятора охлаждения '86'	Красный	5.00	2.70	3.7	1	2.03%
Выключатель зажигания '15/2'						
Реле вентилятора охлаждения '85'	Красный	5.00	2.05	3.05	1	1.54%
Датчик включения вентилятора охлаждения '1'						
Датчик включения вентилятора охлаждения '2'	Чёрный	5.00	2.05	3.05	1	1.54%
Macca						
Реле стартера '87'	Чёрный	60.00	1.90	2.9	10	1.71%
Втягивающее реле 'управление'						
Реле стартера '85'	Чёрный (Серый)	5.00	1.00	2	1.5	0.50%
Macca						
Реле стартера '86'	Серый	5.00	1.90	2.9	1.5	0.95%
Выключатель зажигания '50'						
Реле клаксонов '85'	Красный	1.00	0.50	1.5	1	0.08%
Реле клаксонов '30' Пред лев '8', вых	Красный Красный	20.00 1.00	0.50 0.50	1.5 1.5	2.5 1	0.60% 0.08%
предлев о, вых		1.00	0.50	1.5		0.0070
Реле клаксонов '86' Выключатель звуковых сигналов	Синий	5.00	2.80	3.8	2.5	0.84%
Прерыватель поворотников Переключатель поворотников и света	Три провода	X	8.40	9.4 N/A		
Реле ближнего света '87'	Зелёный (Красный)	20.00	0.50	1.5	4	0.38%

Пред лев '4', вход

Пред лев '5', вход						
Реле ближнего света '86' Переключатель поворотников и света '8'	Синий	5.00	2.80	3.8	1	2.10%
Реле ближнего света '85'	Чёрный	5.00	1.00	2	1	0.75%
Macca						
Реле дальнего света '87' Пред лев '2', вход Пред лев '3', вход	Красный	30.00	0.50	1.5	4	0.56%
Реле дальнего света '86' Переключатель поворотников и света '7'	Оранжевый (Красный)	5.00	2.80	3.8	1	2.10%
Реле дальнего света '85' Масса	Чёрный	5.00	1.00	2	1	0.75%
Реле задних ПТФ '30' Пред пр '1', вых	Оранжевый	25.00	0.50	1.5	2.5	0.75%
Реле задних ПТФ '85' Масса	Чёрный	25.00	1.00	2	2.5	1.50%
Реле задних ПТФ '87' На багажник к задним ПТФ	Фиолетовый	10.00	5.00	6	2.5	3.00%
Реле задних ПТФ '87' (тот же) Выключатель задних ПТФ 'лампа-1'	Фиолетовый (Синий)	1.00	0.50	1.5	1	0.08%
Выключатель задних ПТФ 'лампа-2' Масса	Чёрный	1.00	0.50	1.5	1	0.08%
Реле задних ПТФ '86' Выключатель задних ПТФ 'L'	Серый	5.00	0.50	1.5	1	0.38%
Реле обогрева заднего стекла '30' Пред пр '7', вых	Жёлтый	20.00	0.50	1.5	2.5	0.60%
Реле обогрева заднего стекла '87'	Розовый	20.00	5.00	6	2.5	6.00%
На кабину к элементам обогрева заднего стекла 'общая точка' Переключатель обогрева заднего стекла 'лампа-1'	Розовый	1.00	1.90	2.9	1	0.29%
Реле обогрева заднего стекла '85' Масса	Чёрный	1.00	1.00	2	1	0.15%
Реле обогрева заднего стекла '86' Переключатель обогрева заднего стекла 'H'	Зелёный	1.00	0.50	1.5	1	0.08%
Реле контрольных ламп '86' Реле стартера '86'	Серый	1.00	3.30	4.3	1	0.50%

Реле контрольных ламп '85' Реле контрольных ламп '30'	Чёрный (Серый)	5.00	1.00	2	1.5	0.50%
Macca						
Реле контрольных ламп '87' Индикаторная доска 'XP1.11'	Dup			N/A		
Датчик Р масла	Dup			N/A		
Индикаторная доска 'XP1.4'	Бар			14//		
Датчик аварийного падения Р масла Индикаторная доска 'XP1.3'	Dup			N/A		
Датчик t ОЖ	Dup			N/A		
Индикаторная доска 'XP1.1'	Бар			147.		
Датчик перегрева ОЖ Индикаторная доска 'XP1.2'	Dup			N/A		
Датчик спидометра '1'	Красный	15.00	3.20	4.2	1.5	4.80%
Выключатель света заднего хода '1' Пред пр '3', вых						
Датчик спидометра '2'	Dup			N/A		
Индикаторная доска 'XP3.10'						
Датчик спидометра '3' Масса	Чёрный (Серый)	15.00	0.50	1.5	1.5	0.75%
Выключатель света заднего хода '2'	Розовый	15.00	4.10	5.1	2.5	3.69%
На багажник к фонарям света заднего хода						
Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости '1' Индикаторная доска 'XP3.9'	Dup			N/A		
Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости '2'	Чёрный	1.00	0.95	1.95	1	0.14%
Macca	2 2 2	25.00		4.05		0.0404
Выключатель зажигания '15/1' Пред пр '3', вход	Розовый (Белый)	35.00	3.25	4.25	6	2.84%
Пред пр '9', вход Пред пр '11', вход						
Выключатель зажигания '15/2' Пред лев '6', вход	Синий (Коричневый)	35.00	3.25	4.25	6	2.84%
Пред лев 6, вход Пред лев '13', вход Пред пр '2', вход						
Переключатель поворотников и света '1'	Серый	10.00	1.00	2	2.5	0.60%
Macca	СОРЫН	10.00	1.00	_	2.0	3.3070
Переключатель поворотников и света '4' Пред пр '11', вых	Белый	5.00	2.80	3.8	2.5	0.84%
ייף ארן ווף דדי, סטויי						

Переключатель поворотников и света '5'	Красный	10.00	2.80	3.8	2.5	1.68%
Переключатель поворотников и света '6' Пред пр '5', вых	Красный	10.00	2.80	3.8	2.5	1.68%
Переключатель поворотников и света '9'	Чёрный	15.00	1.45	2.45	2.5	1.31%
ЦПС '4'						
Пред лев '9', вход	Чёрный	15.00	1.45	2.45	2.5	1.31%
Выключатель индикатора ручного тормоза '1' Масса	Чёрный	1.00	3.40	4.4	1	0.51%
Выключатель индикатора ручного тормоза '2' Индикаторная доска 'XP2.4'	Dup			N/A		
Мотор стеклоочистителя '1'	Коричневый	10.00	4.60	5.6	2.5	2.76%
Пред лев '13', вых						
Выключатель задних ПТФ 'T' (не обязательно) Масса	Чёрный	1.00	0.50	1.5	1	0.08%
		4.00	4.00			0.450/
Выключатель задних ПТФ 'H' Пред лев '9', вых	Чёрный	1.00	1.00	2	1	0.15%
Выключатель сигнала торможения '1'	Оранжевый	10.00	3.30	4.3	2.5	1.98%
Пред пр '4', вых						
Выключатель сигнала торможения '2'	Синий	5.00	2.70	3.7	2.5	0.81%
На багажник к сигналам торможения и доп-сигналу торможения						
Выключатель звуковых сигналов 'масса'	Чёрный	5.00	1.00	2	1	0.75%
Macca						
ЦПС '3'	Синий (Чёрный)	10.00	2.80	3.8	2.5	1.68%
Пред пр '6', вход Пред пр '13', вход	Синий (Чёрный)	10.00	2.80	3.8	2.5	1.68%
ЦПС '7'	Dup			N/A		
<del>Индикаторная доска 'XP2.7'</del>						
<i>ЦПС '8'</i> Пред лев '12', вых	Чёрный	5.00	2.80	3.8	2.5	0.84%
На кабину к выключателям плафона	Чёрный	5.00	3.30	4.3	2.5	0.99%
ЦПС '9'	Фиолетовый (Синий)	1.00	3.20	4.2	1	0.48%
На кабину к плафону						
Переключатель обогрева заднего стекла 'L'	Фиолетовый	15.00	2.80	3.8	2.5	2.52%
Пред пр '2', вых						
Переключатель обогрева заднего стекла 'V' Переключатель обогрева заднего стекла 'D'	Жёлтый	15.00	0.50	1.5	2.5	0.45%
I TEPENTIONATE TO OUT PEDA SAMINETO CTENTA D						

Переключатель обогрева заднего стекла 'U' Масса	Чёрный	15.00	1.00	2	2.5	0.90%
Переключатель обогрева заднего стекла 'I' На кабину к элементам обогрева заднего стекла '1'	Серый	15.00	5.00	6	2.5	4.50%
<i>Индикаторная доска 'XP1.1'</i> Датчик t ОЖ	Синий	1.00	5.40	6.4	1	0.81%
Индикаторная доска 'XP1.2' Датчик перегрева ОЖ	Зелёный	1.00	5.40	6.4	1	0.81%
<i>Индикаторная доска 'XP1.3'</i> Датчик аварийного падения Р масла	Серый	1.00	5.40	6.4	1	0.81%
<i>Индикаторная доска 'XP1.4'</i> Датчик Р масла	Коричневый	1.00	5.40	6.4	1	0.81%
Индикаторная доска 'XP1.5' На багажник к дачику указателя уровня топлива	Жёлтый	5.00	4.10	5.1	1	3.08%
Индикаторная доска 'XP1.6' На багажник к дачику указателя уровня топлива (лампочка)	Оранжевый (Красный)	5.00	4.10	5.1	1	3.08%
Индикаторная доска 'XP1.11' Реле контрольных ламп '87'	Белый (Коричневый)	5.00	2.80	3.8	1.5	1.40%
Индикаторная доска 'XP2.2' Переключатель поворотников и света '3'	Зелёный	1.00	1.00	2	1	0.15%
	Жёлтый	1.00	1.00	2	1	0.15%
Индикаторная доска 'XP2.4' Выключатель индикатора ручного тормоза '2'	Красный	1.00	5.00	6	1	0.75%
Индикаторная доска 'XP2.5' Пред лев 'З', вых	Оранжевый	5.00	2.80	3.8	2.5	0.84%
Индикаторная доска 'XP2.7' ЦПС '7'	Розовый (Красный)	5.00	1.50	2.5	1.5	0.75%
Индикаторная доска 'XP2.8' Пред пр '6', вых	Чёрный	1.00	2.80	3.8	1	0.42%
Индикаторная доска 'XP3.1' Масса	Чёрный	5.00	1.00	2	2.5	0.30%
Индикаторная доска 'ХРЗ.2' Индикаторная доска 'ХРЗ.8' Пред пр '3', вых	Красный	5.00	2.80	3.8	2.5	0.84%

	Индикаторная доска 'XP3.3'	Чёрный	5.00	1.00	2	2.5	0.30%
	Macca						
	Индикаторная доска 'XP3.5'	Коричневый	5.00	2.80	3.8	1	2.10%
	На ЭБУ к тахометру '2.4'						
	Индикаторная доска 'XP3.7'	Розовый	5.00	5.35	6.35	2.5	1.60%
	Генератор 'D'						
	Индикаторная доска 'ХРЗ.9'	Чёрный	5.00	2.95	3.95	1	2.21%
	Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости '1'	ТСБПЫЙ	3.00	2.55	3.33	_	2.2170
	Индикаторная доска 'XP3.10'	Жёлтый	5.00	2.80	3.8	2.5	0.84%
	Датчик спидометра '2'	желтый	5.00	2.80	3.8	2.5	0.84%
	Индикаторная доска 'ХР4.1' На ЭБУ к лампе диагностики '2.1'	Синий	1.00	3.30	4.3	1	0.50%
	Индикаторная доска 'ХР4.2'	Синий	1.00	3.30	4.3	1	0.50%
	На ЭБУ к лампе диагностики '2.2'						
Антенна							
	Переключатель антенны 'H' Переключатель антенны 'S'	Чёрный	10.00	2.40	3.4	2.5	1.44%
	Мотор антенны '1'						
	Переключатель антенны 'L' Масса	Чёрный	10.00	1	2	2.5	0.60%
	Переключатель антенны 'Т'	Чёрный	10.00	2.40	3.4	2.5	1.44%
	Переключатель антенны 'U' Мотор антенны '2'						
	Переключатель антенны 'I' Пред пр '10', вых	Чёрный	10.00	2.8	3.8	2.5	1.68%
	тред пр то, вых						
ПТФ Передни	<mark>е</mark> Выключатель ПТФ 'L'	20.55	1.00	2.40	2.4	1	0.200/
	Реле ПТФ '86'	Зелёный	1.00	2.40	3.4	1	0.36%
	Выключатель ПТФ 'H' Пред пр '6', вых	Чёрный	1.00	2.4	3.4	1	0.36%
	Выключатель ПТФ 'лампа-1'	Чёрный	1.00	1	2	1	0.15%
	Macca						
	Реле ПТФ '85'	Чёрный	1.00	1	2	1	0.15%
	Macca						
	Реле ПТФ '30'	Красный	10.00	0.50	1.5	2.5	0.30%
	Пред пр '1', вых						
	Реле ПТФ '87'	Фиолетовый	7.50	5.4	6.4	2.5	2.43%
						-	

	ПТФ левая ПТФ правая Выключатель ПТФ 'лампа-2'	Фиолетовый Фиолетовый	7.50 1	5.4 1.9	6.4 2.9	2.5 1	2.43% 0.29%
ЭБН	ЭБН 'питание' Пред лев '11', вход На ЭБУ к топливному насосу '2.3'	Красный	5.00	5.00	6	2.5	1.50%
	ЭБН 'масса' Macca	Чёрный	5.00	0.50	1.5	2.5	0.15%
Колодка ЭБУ	ЭБУ +12B АКБ '1.2' Пред лев '7', вых	Красный	20.00	1.50	2.5	2.5	1.80%
	ЭБУ Вывод 15 '1.1' Пред пр '9', вых	Белый	15.00	1.50	2.5	2.5	1.35%
	ЭБУ Лямбда-зонд '2.7' Пред лев '11', вых	Оранжевый	5	1.50	2.5	2.5	0.45%

oca	Цепь/путь	Цвет		Длина с запасом, м	(empty)
тенна	Пред пр '10', вых	Чёрный	2.5	(empty)	
пот + торпеда	Выключатель задних ПТФ 'Н'	Чёрный	1	2	
	Выключатель задних ПТФ 'L'	Серый	1	(empty)	
	Выключатель задних ПТФ 'Т' (не обязательно)	Чёрный	1	1.5	
	Пред лев '1', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1.5	
	Пред лев '10', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1.5	
	Пред лев '12', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1.5	
	Пред лев '12', вых	Чёрный	1	(empty)	
		· '	2.5	(empty)	
			(empty)	(empty)	
	Пред лев '13', вход	Синий (Коричневый)	6	(empty)	
	Пред лев '13', вых	Коричневый	2.5	(empty)	
	Пред лев '2', вход	Красный	4	(empty)	
	Пред лев '2', вых	Оранжевый	2.5	(empty)	
	Пред лев '3', вход	Красный	4	(empty)	
	Пред лев 3, вход	Оранжевый	2.5	(empty)	
	Пред лев 3, вых	Зелёный (Красный)	4	(empty)	
	Пред лев '4', вых	Синий	2.5		
		Зелёный (Красный)	4	(empty)	
	Пред лев '5', вход	` · · /	2.5	(empty)	
	Пред лев '5', вых	Синий		(empty)	
	Dan (C)	C	(empty)	(empty)	
	Пред лев '6', вход	Синий (Коричневый)	6	(empty)	
	Пред лев '7', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1.5	
	Пред лев '8', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1.5	
	Пред лев '8', вых	Красный	1	1.5	
				(empty)	
			2.5	(empty)	
	Пред лев '9', вход	Чёрный	2.5	2.45	
				(empty)	
	Пред лев '9', вых	Чёрный	1	(empty)	
	Пред пр '1', вход (от разветвления 2)	Серый (Красный)	4	1.5	
			(empty)	(empty)	
	Пред пр '1', вых	Оранжевый	2.5	(empty)	
	Пред пр '11', вход	Розовый (Белый)	6	(empty)	
	Пред пр '11', вых	Белый	2.5	(empty)	
	Пред пр '13', вход	Синий (Чёрный)	2.5	3.8	
			(empty)	(empty)	
	Пред пр '13', вых	Жёлтый	1	(empty)	
		Коричневый	1.5	7.4	
	Пред пр '2', вход	Синий (Коричневый)	6	(empty)	
	Пред пр '2', вых	Фиолетовый	2.5	(empty)	
	Пред пр '3', вход	Розовый (Белый)	6	(empty)	
	Пред пр '3', вых	Красный	1.5	(empty)	
	 	1,500	2.5	(empty)	
	Пред пр '4', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1.5	
	riped in 1, brod (or passerbrieffin 2)	Оранжевый	2.5	(empty)	
	Mora on 'A' Brix		ا <b>د</b> .ن	I/CITIPLY/	
	Пред пр '4', вых	<del>-   '</del>			
	Пред пр '5', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1.5	
		<del>-   '</del>			

## Pivot Table\_Schematic chart\_2

	Пред пр '7', вход (от разветвления 2)	Красный	2.5 4	4.6 1.5	
	Пред пр '7', вых	Жёлтый	2.5	(empty)	
	Пред пр '8', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1.5	
		i i		(empty)	
	Пред пр '9', вход	Розовый (Белый)	6	(empty)	
i	Реле задних ПТФ '30'	Оранжевый	2.5	1.5	
i	Реле задних ПТФ '85'	Чёрный	2.5	2	
i	Реле задних ПТФ '86'	Серый	1	1.5	
i	Реле задних ПТФ '87'	Фиолетовый	2.5	6	
	Реле задних ПТФ '87' (тот же)	Фиолетовый (Синий)	1	1.5	
Колодка ЭБУ	Пред лев '11', вых	Оранжевый	2.5	2.5	
i	Пред лев '7', вых	Красный	2.5	2.5	
i				(empty)	
i	Пред пр '9', вых	Белый	2.5	2.5	
				(empty)	
ПТФ Передние	Пред пр '1', вых	Красный	2.5	(empty)	
i	Пред пр '10', вых	Чёрный	2.5	(empty)	
i	Пред пр '6', вых	Чёрный	1	3.4	
				(empty)	
ЭБН	Пред лев '11', вход	Красный	2.5	6	

Pivot	Table	Schematic	chart	: 1
	_	-		_

		Data	
Сечение, мм2	Цвет	Sum - Длина, м	Sum - Длина с запасом, м
1	Жёлтый	7.50	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Зелёный	9.30	13.3
	Коричневый	8.20	10.2
	Красный	10.75	15.75
	Оранжевый (Красный)	6.90	8.9
	Розовый	1.90	
	Серый	9.20	
	Синий	14.80	
	Фиолетовый	1.90	
	Фиолетовый (Синий)	3.70	
	Чёрный	28.80	
1.5	Белый (Коричневый)	2.80	
	Коричневый	11.40	
	Красный	3.20	
	Розовый (Красный)	1.50	
	Серый	2.40	
	Чёрный (Серый)	2.50	
2.5	Белый	4.30	
	Жёлтый	11.60	
	Зелёный	9.90	
	Коричневый	4.60	
	Красный	18.30	
	Оранжевый	20.95	
	Розовый	19.80	
	Серый	6.50	
	Синий	14.50	
	Синий (Чёрный)	5.60	
	Фиолетовый	18.60	
	Чёрный	36.20	
4	Зелёный (Красный)	0.50	
ľ	Красный	5.00	
	Серый (Красный)	2.95	
6	Белый	1.45	
	Зелёный (Белый)	1.40	
	Коричневый	1.45	
	Красный (Белый)	0.45	
	Розовый (Белый)	′ I	
	Серый (Коричневый)	2.30	
	Синий (Коричневый)	3.25	
	Чёрный (Коричневый)	1.40	
10	Красный	2.30	
	Серый (Красный)	1.80	
	Фиолетовый (Чёрный)	2.30	
	Чёрный	1.90	
16	Красный	1.80	
25	Чёрный	4.40	
(empty)	(empty)	7.40	5.4
N/A	Dup		
1 1/1	N/A		
ĺ	Три провода	8.40	9.4
ШИНА БПР	N/A	1.80	
	1	1 1.00	2.0

Total Result	<u>[(empty)</u>	245.70	404.7
(empty)	(emnty)		

Блок реле находится рядом с блоком предохранителей в кабине, у верха торпеды. Реле стартера переносится под капот.

Датчик спидометра и выключатель света заднего хода – берём от колодки под капотом.

Обжим провода большого сечения в клемме – с втулкой снаружи, как обоймой

"Разветвление" реализуется шиной. Крепление шины изолировано.

Нумерация разветвлений внутри сегмента косы

"Разветвление 1" крепятся около водительских ног на старом месте блока реле.

"Разветвление 2" крепятся за новым местом блока реле под торпедой.

Повторители поворота разводятся от основных поворотников под капотом

Фонарь подкапотной лампы выводится напрямую от БПР через отдельный предохранитель

Силовые провода заводятся в кабину отдельно по месту (от БПР до каждого 'Разветвление 1')

Название размера	Длина, м	Обозначение
Длина капота	1.3	0 Len1
Длина кабины	2.2	0 Len2
Длина багажника	1.4	0 Len3
Ширина кузова	1.8	0 Width
Высота общая	0.5	0 Height
Загиб провода	0.0	5 Corner
Длина провода вглубь торпеды (вдоль кузова)	0.5	0 TorpedoWidth
Запас	1.0	0 Buffer

Удельное сопротивление меди, Ом\*мм2/м 1.8E-08

#### Обозначения в цепях

#### Значение

НаХкҮ Уходит на колодку, которая стыкуется с косой X (капот/кабина/багажник), провод уходит к потребителю Y X 'Y' потребитель/реле/переключатель X, контакт Y

БПР 'шина' шпилька общей шины предохранителей блока предохранителей под капотом БПР 'Х А' шпилька предохранителя на X Ампер в блоке предохранителей под капотом

Пред Х 'Ү', Z Блок предохранителей Х (лев/прав), номер 'Y', контакт Z (вход/выход)

## Endpoints (incl. mid- ones)

			Enapoints (inci. mia- ones)
Конечные потребители/источники			Принадлежность косе
	Капот		
		Головная фара (Л+П)	Капот + торпеда
		ПТФ (Л+П)	Капот + торпеда
		Повторитель поворота (Л+П)	Капот + торпеда
		Муфта компрессора кондиционера	
		Вентилятор кондиционера	
		Клаксоны	Капот + торпеда
		Фонарь подкапотный	Капот + торпеда
		Генератор	Капот + торпеда
		Насос омывайки	Капот + торпеда
		АКБ	Капот + торпеда
		ЭБН	Багажник
		Вентилятор охлаждения	Капот + торпеда
		БПР	Капот + торпеда
	., .	ЭБУ	
	Кабина	14	W
		Индикаторная доска	Капот + торпеда
		Прикуриватель	Капот + торпеда
		Плафон	Кабина
		Лампа шкатулки	Капот + торпеда
		Вентилятор печки	Ma Coma
		Обогрев заднего стекла	Кабина
		Матафон	Кабина
		Дополнительный сигнал торможения	Кабина
		ЭБУ Баруалия (П. П.)	Variation to the same of the s
	<b></b>	Блок предохранителей (Л+П)	Капот + торпеда
	Багажник	Фонарь задний на крыле (Л+П)	Багажник
		Фонарь задний на крыле (Л+П) Фонарь задний на крышке багажника (Л+П)	
		Освещение номерного знака	Багажник Багажник
		Освещение номерного знака Освещение в багажнике	Багажник
Реле		Освещение в оагажнике	<b>Вагажник</b>
Реле	Капот		
	Kanor	Реле вентилятора охлаждения	Капот + торпеда
		Реле вентилятора кондиционера	капот : торпеда
		Реле муфты компрессора кондиционера	
	Кабина	т сло муфты компроссора колдлалопора	
		Реле стартера	Капот + торпеда
		Реле дворников	- International Control of the Contr
		Реле клаксонов	Капот + торпеда
		Прерыватель поворотников	Капот + торпеда
		Реле дальнего света	Капот + торпеда
		Реле ближнего света	Капот + торпеда
		Реле ПТФ	
		Реле задних ПТФ	Капот + торпеда
		Реле обогрева заднего стекла	Капот + торпеда
		Реле контрольных ламп	Капот + торпеда
	Багажник		
		N/A	
Датчики			
••	Капот		
		Датчик Р масла	Капот + торпеда

Endpoints (incl. mid- ones)

	Датчик аварийного падения Р масла	Капот + торпеда
	Датчик t ОЖ	Капот + торпеда
	Датчик перегрева ОЖ	Капот + торпеда
	Датчик включения вентилятора охлаждения	Капот + торпеда
	Датчик спидометра	Капот + торпеда
	Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости	Капот + торпеда
Кабина		
	N/A	
Багажник		
	Датчик уровня топлива	Багажник
Капот		
	Выключатель света заднего хода	Капот + торпеда
Кабина		
	Выключатель зажигания	Капот + торпеда
	Выключатель аварийной сигнализации	Капот + торпеда
	Выключатель индикатора ручного тормоза	Капот + торпеда
	Выключатель печки	
	Переключатель поворотников и света	Капот + торпеда
	Переключатель дворников	Капот + торпеда
	Выключатель нагревателей зеркал	Капот + торпеда
	Выключатель ПТФ	
	Выключатель задних ПТФ	Капот + торпеда
	Выключатель сигнала торможения	Капот + торпеда
	Выключатель звуковых сигналов	Капот + торпеда
	ЦПС	Капот + торпеда
	Переключатель корректора зеркал	Капот + торпеда
	Переключатель обогрева заднего стекла	Капот + торпеда
	Выключатель плафона (дверь) – 2 шт	Кабина
	Переключатель антенны	
	Переключатель ЭСП	
	Выключатель обогрева сидений	
	Переключатель корректора фар	
	Выключатель кондиционера	
Багажник		

Кнопки/переключатели

Page 17

## Distinct wiring harness

# Отдельные косы

Антенна

Дворники

Корректоры фар Подогрев сидений

Колонки

Регулировка и подогрев зеркал ЭСП ЭБН

Кондиционер + вентилятор печки

ПТФ (передние)
Стартер (силовые провода)
ЭБУ