Коса Капот + торпеда	Цепь/путь Правая фара '1'	Цвет Чёрный	Нагрузка, А Дли 10.00	іна, м Дл і 0.50	ина с запасом, м 1		Потери, % от 12 В 0.30%
	Масса						
	Правая фара '3' (габарит)	Коричневый	2.00	6.40	6.9	1.5	1.28%
	Переключатель корректора фар ЦПС '5'						
	Пред пр '13', вых На багажник к правому заднему габариту	Коричневый	2.00	5.00	5.5	1.5	1.00%
	На багажник к подсветке номерного знака	Кори певыи	2.00	3.00	5.5	1.0	1.0070
	Правая фара '2' (ближний)	Синий	5.00	5.40	5.9	2.5	1.62%
	Пред лев '4', вых						
	Правая фара '4' (дальний) Пред лев '2', вых	Оранжевый	5.00	5.40	5.9	2.5	1.62%
	Повторитель поворота правый Правая фара 'поворот'	Зелёный	2.00	5.80	6.3	2.5	0.70%
	Переключатель поворотников и света '3' Индикаторная доска 'XP2.2'						
	на багажник к правому заднему повороту (от переключателя поворотников)	Зелёный	2.00	4.10	4.6	2.5	0.49%
	Правая фара 'поворот-масса'	Чёрный	2.00	0.50	1	1	0.15%
	Macca						
	Левая фара '1'	Серый	10.00	0.50	1	2.5	0.30%
	Macca						
	Левая фара '3' (габарит) Индикаторная доска 'XP2.8'	Чёрный	2.00	3.60	4.1	2.5	0.43%
	Пред пр '6', вых						
	На багажник к освежению багажника На багажник к левому заднему габариту	Чёрный	2.00	5.00	5.5	2.5	0.60%
	Левая фара '2' (ближний)	Синий	5.00	3.60	4.1	2.5	1.08%
	Пред лев '5', вых	Chilini	3.00	3.00	7.1	2.5	1.0070
	Левая фара '4' (дальний)	Оранжевый	5.00	3.60	4.1	2.5	1.08%
	Пред лев '3', вых Индикаторная доска 'XP2.2'						
		w					
	Левая фара 'поворот' Повторитель поворота левый	Жёлтый	5.00	3.20	3.7	2.5	0.96%
	Переключатель поворотников и света '2'						
	Индикаторная доска 'XP2.3' На багажник к левому заднему повороту	Жёлтый	5.00	4.10	4.6	2.5	1.23%
	Левая фара 'поворот-масса'	Серый	5.00	0.50	1	1.5	0.25%
	Macca	• - r - r - r · · · · ·	2.22	2.30	_	110	3.2370
	Повторитель поворота левый 'масса'	Чёрный	1.00	0.50	1	1	0.08%
	Масса						

Повторитель поворота правый 'масса' Масса	Чёрный	1.00	0.50	1	1	0.08%
Клаксон 1 Клаксон 2 Реле клаксонов '87'	Чёрный	20.00	4.50	5	2.5	5.40%
Фонарь подкапотный Пред лев '12', вых	Чёрный	1.00	3.25	3.75	1	0.49%
Генератор 'D' Индикаторная доска 'XP3.7'	Розовый	5.00	5.35	5.85	2.5	1.61%
<i>Генератор 'В+'</i> БПР '90 A'	Чёрный	90.00	4.40	4.9	25	2.38%
<i>БПР 'шина'</i> АКБ '+' Стартер '+' (силовой)	N/A	X	1.80	2.3 ШИНА	БПР	
БПР '40 А' ? Реле вентилятора охлаждения '30'	Красный (Белый)	40.00	0.45	0.95	6	0.45%
БПР '40 A' (до разветвления 1) ЦПС '1' (от разветвления 1) Разветвление 1 — разветвление 2 Реле ближнего света '30' (от разветвления 2) Реле дальнего света '30' (от разветвления 2) Пред пр '1', вход (от разветвления 2)	Серый (Красный) Серый (Красный) Серый (Коричневый) Серый (Красный)	30.00 20.00 30.00 30.00	1.80 1.45 2.30 0.50	2.3 1.95 2.8 1	10 4 6 4	0.81% 1.09% 1.73% 0.56%
БПР '60 А' Реле стартера '30'	Фиолетовый (Чёрный)	60.00	2.30	2.8	10	2.07%
БПР '60 А' (тот же) (до разветвления 1) Выключатель зажигания '30' (от разветвления 1) Выключатель зажигания '30/1' (от разветвления 1)	Красный Красный	60.00 35.00	1.80 1.45	2.3 1.95	16 10	1.01% 0.76%
Разветвление 1 — разветвление 2 Пред лев '1', вход (от разветвления 2) Пред лев '7', вход (от разветвления 2) Пред лев '8', вход (от разветвления 2) Пред лев '10', вход (от разветвления 2)	Красный Красный	60.00 25.00	2.30 0.50	2.8 1	10 4	2.07% 0.47%
Пред лев '12', вход (от разветвления 2) Пред пр '4', вход (от разветвления 2) Пред пр '5', вход (от разветвления 2) Пред пр '7', вход (от разветвления 2) Пред пр '8', вход (от разветвления 2)	Красный	25.00	0.50	1	4	
Насос омывайки Переключатель дворников '53с'	Оранжевый	10.00	3.85	4.35	2.5	2.31%
Насос омывайки – масса Масса	Чёрный	10.00	0.50	1	2.5	0.30%

AKE '-'	N/A			N/A		
Масса (силовой) Вентилятор охлаждения '+'	Зелёный (Белый)	40.00	1.40	1.9	6	1.40%
Реле вентилятора охлаждения '87'	Зеленый (Белый)	40.00	1.40	1.9	O	1.40%
Вентилятор охлаждения '-' Масса	Чёрный (Коричневый)	40.00	1.40	1.9	6	1.40%
Прикуриватель '+'	Красный	20.00	2.40	2.9	2.5	2.88%
Пред лев '8', вых	W X	1.00	0.40	0.0	4	0.0007
Прикуриватель 'подсветка' Пред пр '13', вых	Жёлтый	1.00	2.40	2.9	1	0.36%
Лампа шкатулки '+' Пред лев '12', вых	Чёрный	2.00	0.50	1	1	0.15%
Лампа шкатулки '-'	Чёрный	2.00	1.00	1.5	1	0.30%
Macca	NVA			N/A		
Вентилятор печки	N/A			N/A		
Реле вентилятора охлаждения '86' Выключатель зажигания '15/2'	Красный	5.00	2.70	3.2	1	2.03%
Реле вентилятора охлаждения '85' Датчик включения вентилятора охлаждения '1'	Красный	5.00	2.05	2.55	1	1.54%
Датчик включения вентилятора охлаждения '2' Масса	Чёрный	5.00	2.05	2.55	1	1.54%
Реле стартера '87' Втягивающее реле 'управление'	Чёрный	60.00	1.90	2.4	10	1.71%
Реле стартера '85'	Чёрный (Серый)	5.00	1.00	1.5	1.5	0.50%
Macca	,					
Реле стартера '86' Выключатель зажигания '50'	Серый	5.00	1.90	2.4	1.5	0.95%
Реле клаксонов '85'	Красный	20.00	0.50	1	2.5	0.60%
Реле клаксонов '30' Пред лев '8', вых						
Реле клаксонов '86' Выключатель звуковых сигналов	Синий	5.00	2.80	3.3	2.5	0.84%
Прерыватель поворотников	Три провода	X	8.40	8.9 N/A		
Переключатель поворотников и света	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-			
Реле ближнего света '87'	Зелёный (Красный)	20.00	0.50	1	4	0.38%

Пред лев '4', вход Пред лев '5', вход						
Реле ближнего света '86'	Синий	5.00	2.80	3.3	1	2.10%
Переключатель поворотников и света '8' Реле ближнего света '85'	Чёрный	5.00	1.00	1.5	1	0.75%
Macca						
Реле дальнего света '87' Пред лев '2', вход Пред лев '3', вход	Красный	30.00	0.50	1	4	0.56%
Реле дальнего света '86' Переключатель поворотников и света '7'	Оранжевый (Красный)	5.00	2.80	3.3	1	2.10%
Реле дальнего света '85' Масса	Чёрный	5.00	1.00	1.5	1	0.75%
Реле задних ПТФ '1' Пред пр '1', вых	Оранжевый	25.00	0.50	1	2.5	0.75%
Реле задних ПТФ '2' N/A	N/A			N/A		
Реле задних ПТФ '3' Масса	Чёрный	25.00	1.00	1.5	2.5	1.50%
Реле задних ПТФ '4' На багажник к задним ПТФ	Фиолетовый	10.00	5.00	5.5	2.5	3.00%
Реле задних ПТФ '4' (тот же) Выключатель задних ПТФ 'лампа-1'	Фиолетовый (Синий)	1.00	0.50	1	1	0.08%
Реле задних ПТФ '5' Выключатель задних ПТФ 'I'	Чёрный	5.00	1.90	2.4	1	1.43%
Реле задних ПТФ '6' Пред лев '9', вых	Серый	5.00	0.50	1	1	0.38%
Реле обогрева заднего стекла '30' Пред пр '7', вых	Жёлтый	20.00	0.50	1	2.5	0.60%
Реле обогрева заднего стекла '87' На кабину к элементам обогрева заднего стекла 'общая точка' Переключатель обогрева заднего стекла 'лампа-1'	Розовый	20.00	5.00	5.5	2.5	6.00%
Реле обогрева заднего стекла '85' Масса	Чёрный	1.00	1.00	1.5	1	0.15%
Реле обогрева заднего стекла '86' Переключатель обогрева заднего стекла 'H'	Зелёный	1.00	0.50	1	1	0.08%

Реле контрольных ламп '86' Реле стартера '86'	Серый	1.00	3.30	3.8	1	0.50%
Реле контрольных ламп '85' Реле контрольных ламп '30' Масса	Чёрный (Серый)	5.00	1.00	1.5	1.5	0.50%
Реле контрольных ламп '87' Индикаторная доска 'XP1.11'	Dup			N/A		
<mark>Датчик Р масла</mark> Индикаторная доска 'XP1.4'	Dup			N/A		
<mark>Датчик аварийного падения Р масла</mark> Индикаторная доска 'XP1.3'	Dup			N/A		
Датчик t ОЖ Индикаторная доска 'XP1.1'	Dup			N/A		
<mark>Датчик перегрева ОЖ</mark> Индикаторная доска 'XP1.2'	Dup			N/A		
Датчик спидометра '1' Выключатель света заднего хода '1' Пред пр '3', вых	Красный	15.00	3.20	3.7	1.5	4.80%
<mark>Датчик спидометра '2' Индикаторная доска 'XP3.10'</mark>	Dup			N/A		
Датчик спидометра '3' Масса	Чёрный (Серый)	15.00	0.50	1	1.5	0.75%
Выключатель света заднего хода '2' На багажник к фонарям света заднего хода	Розовый	15.00	4.10	4.6	2.5	3.69%
Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости '1' Индикаторная доска 'XP3.9'	Dup			N/A		
Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости '2' Масса	Чёрный	1.00	0.95	1.45	1	0.14%
Выключатель зажигания '15/1' Пред пр '3', вход Пред пр '9', вход Пред пр '11', вход	Розовый (Белый)	35.00	3.25	3.75	6	2.84%
Выключатель зажигания '15/2' Пред лев '6', вход Пред лев '13', вход Пред пр '2', вход	Синий (Коричневый)	35.00	3.25	3.75	6	2.84%
Переключатель поворотников и света '1' Масса	Серый	10.00	1.00	1.5	2.5	0.60%

Переключатель поворотников и света '4' Пред пр '11', вых	Белый	5.00	2.80	3.3	2.5	0.84%
Переключатель поворотников и света '5' Переключатель поворотников и света '6' Пред пр '5', вых	Красный	10.00	2.80	3.3	2.5	1.68%
Переключатель поворотников и света '9' ЦПС '4'	Чёрный	15.00	1.45	1.95	2.5	1.31%
Пред лев '9', вход Выключатель индикатора ручного тормоза '1'	Чёрный	1.00	3.40	3.9	1	0.51%
Масса Выключатель индикатора ручного тормоза '2'	Dup			N/A		
Индикаторная доска 'XP2.4' Мотор стеклоочистителя '1'	Коричневый	10.00	4.60	5.1	2.5	2.76%
Пред лев '13', вых <i>Выключатель задних ПТФ 'U'</i> N/A	N/A			N/A		
Выключатель задних ПТФ 'S' Выключатель задних ПТФ 'лампа-2'	Серый	1.00	1.00	1.5	1	0.15%
Масса <i>Выключатель сигнала торможения '1'</i> Пред пр '4', вых	Оранжевый	10.00	3.30	3.8	2.5	1.98%
Выключатель сигнала торможения '2' На багажник к сигналам торможения и доп-сигналу торможения	Синий	5.00	2.70	3.2	2.5	0.81%
Выключатель звуковых сигналов 'масса' Масса	Чёрный	5.00	1.00	1.5	1	0.75%
<i>ЦПС '3'</i> Пред пр '6', вход Пред пр '13', вход	Синий (Чёрный)	20.00	2.80	3.3	16	0.53%
<mark>ЦПС '7'</mark> Индикаторная доска 'XP2.7'	Dup			N/A		
ЦПС '8' Пред лев '12', вых На кабину к выключателям плафона	Чёрный	5.00	6.00	6.5	2.5	1.80%
<i>ЦПС '9'</i> На кабину к плафону	Фиолетовый (Синий)	1.00	3.20	3.7	1	0.48%
Переключатель обогрева заднего стекла 'L' Пред пр '2', вых	Фиолетовый	15.00	2.80	3.3	2.5	2.52%

Переключатель обогрева заднего стекла 'V' Переключатель обогрева заднего стекла 'D'	Жёлтый	15.00	0.50	1	2.5	0.45%
Переключатель обогрева заднего стекла 'U' Масса	Чёрный	15.00	1.00	1.5	2.5	0.90%
Переключатель обогрева заднего стекла 'I' На кабину к элементам обогрева заднего стекла '1'	Серый	15.00	5.00	5.5	2.5	4.50%
Индикаторная доска 'XP1.1' Датчик t ОЖ	Синий	1.00	5.40	5.9	1	0.81%
Индикаторная доска 'XP1.2' Датчик перегрева ОЖ	Зелёный	1.00	5.40	5.9	1	0.81%
Индикаторная доска 'XP1.3' Датчик аварийного падения Р масла	Серый	1.00	5.40	5.9	1	0.81%
Индикаторная доска 'XP1.4' Датчик Р масла	Коричневый	1.00	5.40	5.9	1	0.81%
Индикаторная доска 'XP1.5' На багажник к дачику указателя уровня топлива	Жёлтый	5.00	4.10	4.6	1	3.08%
Индикаторная доска 'XP1.6' На багажник к дачику указателя уровня топлива (лампочка)	Оранжевый (Красный)	5.00	4.10	4.6	1	3.08%
Индикаторная доска 'XP1.11' Реле контрольных ламп '87'	Белый (Коричневый)	5.00	2.80	3.3	1.5	1.40%
Индикаторная доска 'XP2.2' Переключатель поворотников и света '3'	Зелёный	1.00	1.00	1.5	1	0.15%
Индикаторная доска 'XP2.3' Переключатель поворотников и света '2'	Жёлтый	1.00	1.00	1.5	1	0.15%
Индикаторная доска 'XP2.4' Выключатель индикатора ручного тормоза '2'	Красный	1.00	5.00	5.5	1	0.75%
Индикаторная доска 'XP2.5' Пред лев '3', вых	Оранжевый	5.00	2.80	3.3	2.5	0.84%
Индикаторная доска 'XP2.7' ЦПС '7'	Розовый (Красный)	5.00	1.50	2	1.5	0.75%
Индикаторная доска 'XP2.8' Пред пр '6', вых	Чёрный	1.00	2.80	3.3	1	0.42%
Индикаторная доска 'XP3.1' Масса	Чёрный	5.00	1.00	1.5	2.5	0.30%
Индикаторная доска 'XP3.2'	Красный	5.00	2.80	3.3	2.5	0.84%

	Индикаторная доска 'XP3.8' Пред пр '3', вых						
	Индикаторная доска 'XP3.3' Масса	Чёрный	5.00	1.00	1.5	2.5	0.30%
	<i>Индикаторная доска 'ХР3.5'</i> На ЭБУ к тахометру '2.4'	Коричневый	5.00	2.80	3.3	1	2.10%
	Индикаторная доска 'XP3.7' Генератор 'D'	Розовый	5.00	5.35	5.85	2.5	1.61%
	индикаторная доска 'XP3.9'	Чёрный	5.00	2.95	3.45	1	2.21%
	Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости '1' <i>Индикаторная доска 'XP3.10'</i>	Жёлтый	5.00	2.80	3.3	2.5	0.84%
	Датчик спидометра '2' <i>Индикаторная доска 'XP4.1</i> '	Синий	1.00	3.30	3.8	1	0.50%
	На ЭБУ к лампе диагностики '2.1'						
	Индикаторная доска 'XP4.2' На ЭБУ к лампе диагностики '2.2'	Синий	1.00	3.30	3.8	1	0.50%
Антенна	Переключатель антенны 'Н' Переключатель антенны 'S' Мотор антенны '1'	Чёрный	10.00	2.40	2.9	2.5	1.44%
	Переключатель антенны 'L' Масса	Чёрный	10.00	1	1.5	2.5	0.60%
	Переключатель антенны 'U' Мотор антенны '2'	Чёрный	10.00	2.40	2.9	2.5	1.44%
	Переключатель антенны 'I' Пред пр '10', вых	Чёрный	10.00	2.8	3.3	2.5	1.68%
ПТФ Передние	Выключатель ПТФ 'H' Реле ПТФ '86'	Зелёный	1.00	0.50	1	1	0.08%
	Выключатель ПТФ 'L' Пред пр '6', вых	Чёрный	1.00	2.4	2.9	2.5	0.14%
	Выключатель ПТФ 'лампа-1' Масса	Чёрный	1.00	1	1.5	1	0.15%
	Реле ПТФ '85' Масса	Чёрный	1.00	1	1.5	1	0.15%
	Реле ПТФ '30'	Красный	10.00	0.50	1	2.5	0.30%

	Пред пр '1', вых						
	Реле ПТФ '87'	Фиолетовый	10.00	5.4	5.9	2.5	3.24%
	Выключатель ПТФ 'лампа-2'						
	ПТФ левая ПТФ правая						
	111Ψ Πράβαλ						
ЭБН	ЭБН 'питание'	Красный	5.00	5.00	5.5	2.5	1.50%
	Пред лев '11', вход						
	На ЭБУ к топливному насосу '2.3'						
	ЭБН 'масса'	Чёрный	5.00	0.50	1	2.5	0.15%
	Macca						
Колодка ЭБУ	ЭБУ +12В АКБ '1.2'	Красный	20.00	1.50	2	2.5	1.80%
	Пред лев '7', вых		_0.00		_		2.5575
	OFV Process 45 (4.4)	F 8	15.00	1.50	2	2.5	4.050/
	ЭБУ Вывод 15 '1.1' Пред пр '9', вых	Белый	15.00	1.50	2	2.5	1.35%
	продпр 3, вых						
	ЭБУ Лямбда-зонд '2.7'	Оранжевый	5	1.50	2	2.5	0.45%
	Пред лев '11', вых						

		Data	
Сечение, мм2	Цвет	Sum - Длина, м	Sum - Длина с запасом, м
1	Жёлтый	7.50	
	Зелёный	7.40	
	Коричневый	8.20	
	Красный	9.75	
	Оранжевый (Красный)	6.90	
	Серый	10.20	
	Синий	14.80	
	Фиолетовый (Синий)	3.70	
	Чёрный	26.30	
1.5	Белый (Коричневый)	2.80	
1.5	Коричневый	11.40	
	Красный	3.20	
	1 -	1.50	_
	Розовый (Красный)	2.40	
	Серый		
2.5	Чёрный (Серый)	2.50	
2.5	Белый	4.30	
	Жёлтый	11.10	
	Зелёный	9.90	
	Коричневый	4.60	
	Красный	15.50	
	Оранжевый	20.95	
	Розовый	19.80	
	Серый	6.50	
	Синий	14.50	
	Фиолетовый	13.20	
	Чёрный	37.05	
4	Зелёный (Красный)	0.50	
	Красный	1.50	
	Серый (Красный)	1.95	
6	Зелёный (Белый)	1.40	
	Красный (Белый)	0.45	
	Розовый (Белый)	3.25	
	Серый (Коричневый)	2.30	
	Синий (Коричневый)	3.25	
	Чёрный (Коричневый)	1.40	
10	Красный	3.75	
	Серый (Красный)	1.80	2.3
	Фиолетовый (Чёрный)	2.30	2.8
	Чёрный	1.90	2.4
16	Красный	1.80	2.3
	Синий (Чёрный)	2.80	3.3
25	Чёрный	4.40	4.9
(empty)	(empty)		
N/A	Dup		
	N/A		
	Три провода	8.40	8.9
ШИНА БПР	N/A	1.80	2.3
(empty)	(empty)		
Total Result		320.90	385.4

Pivot Table_Schematic chart_1

Блок реле находится рядом с блоком предохранителей в кабине, у верха торпеды. Реле стартера остаётся на месте.

Датчик спидометра и выключатель света заднего хода – берём от колодки под капотом.

Обжим провода большого сечения в клемме – с втулкой снаружи, как обоймой

"Разветвление" реализуется шиной. Крепление шины изолировано.

Нумерация разветвлений внутри сегмента косы

"Разветвление 1" крепятся около водительских ног на старом месте блока реле.

"Разветвление 2" крепятся за новым местом блока реле под торпедой.

Название размера	Длина, м	Обозначение
Длина капота	1.30	Len1
Длина кабины	2.20	Len2
Длина багажника	1.40	Len3
Ширина кузова	1.80) Width
Высота общая	0.50) Height
Загиб провода	0.05	Corner
Длина провода вглубь торпеды (вдоль кузова)	0.50) TorpedoWidth
Запас	0.50) Buffer

Удельное сопротивление меди, Ом*мм2/м

1.8E-08

Обозначения в цепях

Значение

На X к Y X 'Y' БПР 'шина' БПР 'X A'

Пред Х 'Ү', Z

Уходит на колодку, которая стыкуется с косой X (капот/кабина/багажник), провод уходит к потребителю Y потребитель/реле/переключатель X, контакт Y

шпилька общей шины предохранителей блока предохранителей под капотом

шпилька предохранителя на X Ампер в блоке предохранителей под капотом Блок предохранителей X (лев/прав), номер 'Y', контакт Z (вход/выход)

Endpoints (incl. mid- ones)

Конечные потребители/источники Принадлежность косе Капот Головная фара (Л+П) Капот + торпеда ПТФ (Л+П) Капот + торпеда Повторитель поворота (Л+П) Капот + торпеда Муфта компрессора кондиционера Вентилятор кондиционера Клаксоны Капот + торпеда Фонарь подкапотный Капот + торпеда Генератор Капот + торпеда Насос омывайки Капот + торпеда АКБ Капот + торпеда ЭБН Багажник Вентилятор охлаждения Капот + торпеда БПР Капот + торпеда ЭБУ Кабина Индикаторная доска Капот + торпеда Прикуриватель Капот + торпеда Плафон Кабина Лампа шкатулки Капот + торпеда Вентилятор печки Обогрев заднего стекла Кабина Матафон Кабина Дополнительный сигнал торможения Кабина ЭБУ Блок предохранителей (Л+П) Капот + торпеда Багажник Фонарь задний на крыле (Л+П) Багажник Фонарь задний на крышке багажника (Л+П) Багажник Освещение номерного знака Багажник Освещение в багажнике Багажник Реле Капот Реле вентилятора охлаждения Капот + торпеда Реле вентилятора кондиционера Реле муфты компрессора кондиционера Кабина Реле стартера Капот + торпеда Реле дворников Реле клаксонов Капот + торпеда Прерыватель поворотников Капот + торпеда Реле дальнего света Капот + торпеда Реле ближнего света Капот + торпеда Реле ПТФ Реле задних ПТФ Капот + торпеда Реле обогрева заднего стекла Капот + торпеда Реле контрольных ламп Капот + торпеда Багажник N/A Датчики Капот Капот + торпеда Датчик Р масла

Page 12

Endpoints (incl. mid- ones)

	Датчик аварийного падения Р масла	Капот + торпеда
	Датчик t ОЖ	Капот + торпеда
	Датчик перегрева ОЖ	Капот + торпеда
	Датчик включения вентилятора охлаждения	Капот + торпеда
	Датчик спидометра	Капот + торпеда
	Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости	Капот + торпеда
Кабина		
	N/A	
Багажник		
	Датчик уровня топлива	Багажник
Капот		
	Выключатель света заднего хода	Капот + торпеда
Кабина		
	Выключатель зажигания	Капот + торпеда
	Выключатель аварийной сигнализации	Капот + торпеда
	Выключатель индикатора ручного тормоза	Капот + торпеда
	Выключатель печки	
	Переключатель поворотников и света	Капот + торпеда
	Переключатель дворников	Капот + торпеда
	Выключатель нагревателей зеркал	Капот + торпеда
	Выключатель ПТФ	
	Выключатель задних ПТФ	Капот + торпеда
	Выключатель сигнала торможения	Капот + торпеда
	Выключатель звуковых сигналов	Капот + торпеда
	ЦПС	Капот + торпеда
	Переключатель корректора зеркал	Капот + торпеда
	Переключатель обогрева заднего стекла	Капот + торпеда
	Выключатель плафона (дверь) – 2 шт	Кабина
	Переключатель антенны	
	Переключатель ЭСП	
	Выключатель обогрева сидений	
	Переключатель корректора фар	
	Выключатель кондиционера	
_		

Кнопки/переключатели

Багажник

N/A

Distinct wiring harness

Отдельные косы

Антенна

Дворники

Корректоры фар Подогрев сидений

Колонки

Регулировка и подогрев зеркал ЭСП ЭБН

Кондиционер + вентилятор печки

ПТФ (передние) Стартер (силовые провода)

ЭБУ