マニピュレーション タスク メモ

バルブ

バルブ例

・3号館大型バルブ(中央)

直径: 350mm高さ: 1255mm

スポークの本数: 5本回すのに必要な力:?

・3号館中型バルブ(左)

直径: 250mm高さ:1090mm

スポークの本数: 3本回すのに必要な力: ?

· lasvegas屋内バルブ

· 直径: 255mm

· 高さ: 1200mm

・ スポークの本数: 4本

· 回すのに必要な力: 0.66kgf

· Lasvegas屋外バルブ

· 直径: 250mm

· 高さ: 1200mm

・ スポークの本数: 4本

· 回すのに必要な力: 0.62kgf


· Testbedバルブ

· 直径: 250mm

· 高さ: 1130mm

・ スポークの本数: 4本

· 回すのに必要な力: 1.7kgf - 2.0kgf






ドア


ドアeusモデル座標系

· :handle-l/r:left

testbed, sagami, lasvegasはこのタイプ

· :handle-l/r :right






ドア認識座標系

· :handle-l/r :left · :handle-l/r :right

・ testbed, sagami, lasvegasはこのタイプ

ドアHRP2姿勢



・ドア開閉姿勢・ 手首がドア枠に干渉する


・ドア通過 ・ モデルにはNightHawkがない

ドアJAXON姿勢



- ドア開閉姿勢
 - · ハンドを開いた状態だと 指がドア枠に干渉する

ドア通過姿勢



ドア開けの最終姿勢から :torso:waist-y:joint-angle-45 :rarm:elbow-p:joint-angle-55 reset-poseから :arms :elbow-p :joint-angle -55 narrow-width-pose

ドアパラメータ

```
(setq *door* (instance param-door :init [ドア幅] [ドアノブ奥行き] [ドアノブ幅] [ドアノブ高さ]
            [ドアノブ位置(float-vector)]
            [ドアノブハンドル(:knob-handle)位置(float-vector)]
            :handle-l/r [ドアノブが右にあるか左にあるか](:leftか:right))
                                                          例1のドアの図
例1(ドアノブが左にある場合):
(setq *door* (instance param-door :init 800 60 110 20
            (float-vector 0 750 860)
             (float-vector -50 700 860)
                                                              50
             :handle-l/r:left)
例2(ドアノブが右にある場合):
(setq *door* (instance param-door :init 800 60 110 20
            (float-vector 0 -750 860)
                                                                        ドアノブ奥行き
             (float-vector -50 -700 860)
             :handle-l/r :right)
                                                     860
```

800

ドア例: drc-lasvegas-outdoor

・ 右ヒンジ, 左ハンドル, 押し


・ドアノブ角度: 45度くらい?






ドア例: drc-lasvegas-outdoor

(setq *door* (instance param-door :init 795 45 120 30 (float-vector 0 735 850) (float-vector -45 675 850) :handle-l/r :left))






ドア例: drc-lasvegas-indoor

・ 右ヒンジ, 左ハンドル, 押し

・ドアノブ角度: 75度くらい?



ドア例: drc-lasvegas-indoor

(setq *door* (instance param-door :init 800 60 110 20 (float-vector 0 750 860) (float-vector -50 700 860) :handle-l/r :left))

