

ساختار کامپیوتر و میکروپروسسر

نيمسال اول ١٣٩٩-١٤٠٠

مدرس: دکتر باقری شورکی

توضیحات پروژه اول _ طراحی میکروپروفسور

نام و نامخانوادگی: صدرا صبوری هلستانی شماره دانشجویی: ۹۷۱۰۱۹۷۲

بخش ١

دستگاهی که در ابتدا طراحی آن هستیم دستگاهی است که وظیفه اجرای دستورات برنامه (به عنوان ورودی) به صورت Real-Time و ذخیره تاثیرات آن روی حافظه برای استفاده کننده از آن را فراهم می سازد، با توجه به نظریه ماشین های اتوماتا طراحی چنین ماشین محاسبی در حالت کلی یک مسئله تصمیم ناپذیر ولی تشخیص پذیر است به این منظور قطعه کدی که روح اصلی برنامه را اجرا خواهد کرد باید توانایی رفتار با خانه های حافظه به همان شکلی که سیستم اصلی با کد اصلی برنامه رفتار میکند را داشته باشد_یعنی \mathbf{r} مرحله \mathbf{r} ولی این بار به صورت نرم افزاری..

مطابق عملکرد نسخه اول همین محصول در دنیای واقعی، عملکرد کلی این دستگاه به این شکل است که ابتدا با فشردن دکمه ADDRESS توسط کاربر دستگاه در وضعیت نمایش اطلاعات خانه های حافظه را به خود بگیرد و با وارد کردن خانه مورد نظر حافظه توسط کاربر، اطلاعات خانه مشخص شده نمایش داده شود، ضمنا بهتر است زمانی که تعداد ارقام وارد شده توسط کاربر از تعداد مشخصی بیشتر شد، ارقام نشان دهنده آدرس از سمت دیگر خارج شوند، همچنین بهتر است برای جلو گیری از اختلاط کد اصلی و حافظه مورد نیاز برنامه اصلی با برنامه کاربر ، آدرس را از مکان مشخصی، مثلا 1000H آغاز کنیم (برای حالتی که کد برنامه را رد 1000H می ریزیم و کد دیتا در 1000H است این ملاحظه نیاز نست).


در گام بعدی، بعد از مشخص شدن مکانی که باید در آن داده را بنویسیم، با فشردن Data میتوانیم داده مورد نظر را در مکان آدرس مورد نظر بنویسیم (این داده میتواند OpCode مربوط به دستورت یا Operand مربوط به دستورات باشد) و نیز برای ذخیره شدن آن از دکمه های + یا - استفاده بکنیم که یک خانه به بالا یا پایین برویم و محتویات آن خانه ها را عوض کنیم.

نمای اولیه طراحی شده برای این پروژه به صورت زیر است:

یکی از معایب پروتئوس این است که کیبرد مناسب به اندازه ۸ در ۸ ندارد و به جای آن از keypad ۴ در ۴ استفاده کردیم و با decompose کردن مدل و ee کردن نام کلیدها آنان را به دلخواه خود در آوردیم، اما مشکل اینجاست که برای وارد کردن ورودی ها که در مبنای ۱۶ است تعداد ارقام است این مشکل در قسمت آدرس با دکمه های + و e قابل حل است ولی برای قسمت داده میتوان هم محدودیت ورودی اعداد ایجاد کرد و هم میتوان عدد ورودی توسط کاربر را به صورت در مبنای ۱۰ تعریف کرد و بدین صورت میتوان از ۰ تا ۲۵۵ را در ۴ سون سگمنت باقی مانده نمایش داد و در آخر باقی مانده تقسیم عدد ورودی توسط کاربر را بر ۲۵۶ به عنوان عدد ورودی مورد استفاده قرار می گیرد.

اجزای اصلی مدار مطابق خواست سوال طراحی شده اند ۲ دیکودر یکی برای تبدیل اعداد به معادل سگمنت های ۷سگمنت و دیگری برای مشخص کردن اینکه الآن کدام یک از ۷ سگمنت ها می بایست روشن شود مورد استفاده قرار میگیرد، این کار باعث میشود که بتوان با تنها استفاده از یکی از پورت های آی سی ۸۰۵۱ کل فرآیند نمایش را کنترل کرد که می دانیم بسیار ارزشمند است، زیرا احتمالا به زودی با مشکل کمبود پورت مواجه خواهیم شد. فرآیند تشخیص کلید زده شده هم مانند آزمایش ۷ ام آزمایشگاه این درس با کلیک شدن حداقل یکی از کلید ها Interrupt مربوط به کلید فعال می شود و CPU

بعد از اتمام این مراحل بهتر است فضایی را برای دیتایی که باید برای نمایش به روی ۷ سگمنت ها استفاده بشوند



شكل ١: نمايي از طراحي اوليه مدار

را در محلی ذخیره کنیم (هر رقم معادل یک بایت است و با در نظر گرفتن ۸ بایت برای نمایش این اعداد می توان پیوسته این اعداد را نمایش داد و از طریق برنامه تنها محتویات این خانه ها را عوض کنیم که این موضوع باعث عوض شدن مقادیری نمایشی توسط ۷سگمنت ها نیز می شود) ضمنا از آنجایی که عملیات نمایش تنها با ۱ سری پورت انجام می شود کافی است ۸ خانه حافظه را در نظر بگیریم و در nible کم ارزش آن عدد مورد نظر برای نمایش روی nible را nible بالایی مروبط به کنترل اندیس nible nible مورد نظر است. مثلا فرض کنیم میخواهیم اعداد nible را روی این مجموعه نمایش دهیم برای این کار کافی است ۸ خانه حافظه را مطابق زیر مقداردهی کنیم:


Adress
Y • • • H
Y••1H
77H
7••*H
74H
۲۰۰۵Η
7009H
Y••vH

دکمه Mod روی این دستگاه برای تعویض مد کاری احتمالی دستگاه است و نیز دکمه PC برای زمانی است که در حالت DATA به جای DATA کلیک شود و در نتیجه آن، برنامه کابر از همان آدرس شروع به اجرا شود. مشکل دیگری که در این طراحی وجود دارد مشکل بعضی دستورات خاص که روند خطی برنامه را مختل میکنند است

مشکل دیگری که در این طراحی وجود دارد مشکل بعضی دستورات خاص که روند خطی برنامه را مختل میکنند است دستوراتی مثل CALL و یا دستورات شرطی که در آن ها مقدار PC به گونه ای غیرقابل بازگشت عوض می شود، در این Stack حالات (با فرض بر اینکه میتوانیم حافظه داده و کد مشترک داشته باشیم) می توانیم از بانک های رجیستری و یا PC برای ذخیره کردن PC قبل از اجرای دستورات برنامه کاربر استفاده کنیم و بعد از اجرای آن ها به روند اصلی برنامه بازگردیم اما مشکل اصلی اینجا است که طراحی PC به ما این اجازه را نمی دهد که حافظه کد و داده یکسان داشته باشیم و به صورت معمولی حافظه کد را PC داخل خود و حافظه برنامه را PC داخل خود در نظر می گیرد _ و این ارتباط هم در حالت کلی غیر قابل شکستن است، تنها کاری که میتوان انجام داد این است که یک PC میشته باشیم و به در حالت کلی غیر قابل شکستن است، تنها کاری که میتوان انجام داد این است که یک PC

شود که حافظه RAM را به عنوان حافظه برنامه تشخیص دهد ولی در این حالت این حافظه غیر قابل تغییر است RAM کاری که میتوان انجام داد این است که همان حافظه ROM را در نظر بگیریم به عنوان حافظه برنامه و برنامه کاربر را در ROM ذخیره کنیم و تمام مراحل شبیه سازی کد را انجام دهیم.

یکی از راه حل های احتمالی برای حل مشکل ورودی ها (چون ممکن است دردسر ساز شوند) استفاده از ۲ ماژول کلید و متصل کردن آن ها به یکدیگر است. به این صورت که ردیف های این دو صفحه کلید را به هم متصل می کنیم و ستون ها را از هم مجزا میکنیم به این ترتیب یک صفحه کلید بزرگتر با ابعاد ۴ در ۸ در اختیار داریم که به ما ۳۲ کلید را می دهد: مشکلی که در این حالت به وجود می آید این است که در صورت نیاز به استفاده از حافظه خارجی با



شكل ٢: نماى تاميم يافته از طراحي مدار

کمبود پورت روبه رو هستیم که برای رفع آن میتوان ساختار کلید ها را به استفاده از ۲ BDL کنترل کرد که در نتیجه تنها نیاز به استفاده از ۸ پورت بود.

بخش ۲

همانطور که گفته شد برای حل این مشکل میتوان ۲ کار کرد راه معمول (که قرار است استفاده بکنیم) از RAM برنامه تعیین ذخیره برنامه کاربر استفاده می کنیم. (در پایین به تفصیل آمده است) و یا اینکه یک محدوده برای کد اصلی برنامه تعیین کرد که کاربر توانایی نوشتن برنامه خود از آن آدرس به بعد را داشته باشد برای اجرای برنامه کاربر میتوانیم کل آن را به کل یک subroutine نگاه کنیم و با ردن دکمه اجرا برنامه را به آدرس مشخص شروع برنامه کاربر را نیز با Opcode مربوط به RET پر بکنیم تا پس از اتمام برنامه کابر برنامه به روند خود این کار آخرین خانه برنامه کاربر را نیز با Opcode مربوط به RET پر بکنیم تا پس از اتمام برنامه کابر برنامه به روند خود این روش (استفاده از حافظه استک برای به یاد داشتن نقطه قبلی اجرای برنامه) هیچ کدام از دستورات شرطی دچار مشکل این روش (استفاده از حافظه استک برای به یاد داشتن نقطه قبلی اجرای برنامه) هیچ کدام از دستورات شرطی دچار مشکل نمی شود (تا زمانی که آدرس های شرطی وارد کد اصلی نشوند، که طبیعتا کاربر می بایست به آدرس دستورات برنامه خود در صورتی که برنامه های کاربردی اجازه دسترسی به حافظه مربوط به سیستم اصلی میکند یک Exception تولید میکند در صورتی که برنامه های کاربردی اجازه دسترسی به حافظه مربوط به سیستم اصلی میکند یک Exception تولید میکند ولی ولی در اینجا برای این کار می بایست نحوه اجرای شرط ها را تغییر دهیم که به صرفه نیست) همچنین برای استفاده از دستور Call نیز مشکلی به وجود نمی آید، تنها تفاوت این است که به جای شروع از خانه اول استک از خانه دوم استک دستور ولی با توجه به مشکلاتی که راجع به جدا بودن حافظه کد و برنامه به آن اشاره کردیم این موضوع در این میکروپروسسور نشدنی است).

اما روندی که قرار است اینجا پی بگیریم به این صورت است که چند خانه انتهایی حافظه (مثلا از FF00H تا آخر) را برای حافظه مربوط به برنامه اصلی _ مثلا اطلاعات مروبط به 7 - segment که بحث آن شد و رجیستر های مجازی) استفاده می کنیم و بقیه حافظه 98 کیلوبایتی رم را برای استفاده برنامه کاربر مورد استفاده قرار دهیم. (بهتر است کاربر در برنامه خود از حافظه های اولیه استفاده نکند تا با کد برنامه خود در تلاقی نشود مثلا از آدرس های 1000H به بعد استفاده کند)

با همان مکانیزمی که در قسمت قبل توضیح داده شد، محتویات خانه های حافظه رم پر میشود و در هر خانه حافظه OpCode و یا Operand قرار می گیرد (در مرحله وارد کردن داده).

حال یک جفت رجیستر از رجیستر ها را به عنوان PC تعریف می کنیم و مقدار اولیه آن را صفر قرار می دهیم که به خانه اول رم اشاره بکند.

با زدن EXE برنامه از آدرس صفر رم شروع به اجرا می شود به این صورت که ابتدا خانه اول حافظه رم خوانده می شود و متناسب با نوع دستور Operand ها مربوطه در رجیستر ها لود می شوند (۱ رجیستر برای Operand و حداکثر ۳ تا برای Operand ها) _ مرحله Operand _ و رجیستر Operand به یک خانه جلوتر می رود که Operand دستور بعدی است. حال با توجه به محتویات مربوط به رجیستر Operand تصمیم میگیریم که باید چه کاری انجام دهیم _ مرحله Operand _ مثلا اگر خواست کاربر این بود که محتویات رجیستر Operand را به Operand منتقل کند این کار را با انتقال محتویات مربوط به رجیستر مجازی Operand (که میتواند در آدرس Operand باشد) به رجیستر مجازی Operand (که میتواند در آدرس Operand باشد) انجام دهیم.

دسته ای از دستورات هستند که روند خطی برنامه را مختل میکند و شاخه ایجاد میکنند دقیقا با همان ایده استفاده از پشته میتوان عملکرد این دستورات را شبیه سازی کرد، ضمنا از آن جایی که استک مستقل از کد اصلی است لازم نیست استک مجازی تعریف کنیم و چون در هنگام شبیه سازی برنامه نوشته شده توسط کاربر پروسسور نباید کاری بکند (میتواند همه وقفه ها را غیر فعال کند) می شود برای صرفه جویی از استک اصلی استفاده کرد و با هر دستور پرش یا CALL محتویات رجیستر شبیه ساز PC را وارد این استک کرد و در وقت لزوم آن را دوباره pop کرد.

ممكن است مقادير گفته شده در مورد آدرس ها در هنگام پياده سازي (متناسب با شرايط) تغيير كند