# بخش دوم: روش گشتاورها برای محاسبه ظرفیت خازنی ۱-۲. مبانی روش گشتاورها:

ایده های اولیه برای تکنیک گشتاورها (MOM) توسط فیزیکدان بزرگ قرن نوزدهم، جیمز کلارک ماکسول ارائه شد. او میخواست ظرفیت الکتریکی یک مربع فلزی را محاسبه کند. برای اینکه روش گشتاورها را درست متوجّه شویم،

بهتر است که نگاهی به کتاب او بیندازیم [5] تا بتوانیم اساس و بنیان روش گشتاورها را دریابیم (شکل ۱-۱).

#### Note 22, Art. 283.

### Electric Capacity of a Square.

I am not aware of any method by which the capacity of a square can be found exactly. I have therefore endeavoured to find an approximate value by dividing the square into 36 equal squares and calculating the charge of each so as to make the potential at the middle of each square equal to unity.

The potential at the middle of a square whose side is 1 and whose charge is 1, distributed with uniform density, is

$$4 \log (1 + \sqrt{2}) = 3.52549.$$

In calculating the potential at the middle of any of the small squares which do not touch the sides of the great square I have used this formula, but for those which touch a side I have supposed the value to be 3·1583, and for a corner square 2·9247.

If the 36 squares are arranged as in the margin, and if the charges of the corner squares be taken for unity, the charges will be as follows:

A B C C B A
B D E E D B
C E F F E C

CEFFEC

B D E E D B A B C C B A

A B C D E F 1·000 ·599 562 ·265 ·210 ·201

and the capacity of a square whose side is 1 will be 0.3607.

The ratio of the capacity of a square to that of a globe whose diameter is equal to a side of the square is therefore 0.7214.

ماکسول برای اینکه بتواند ظرفیت خازنی یک مربع را به دست بیاورد، ابتدا مربع را به ۳۶ مربع کوچکتر تقسیم کرد. گرچه زیاد کردن تعداد مربعهای کوچک دقت محاسبات را بالا می برد، ولی ماکسول نمی توانست تعداد تقسیمات را خیلی زیاد کند. اگر او تعداد تقسیمات را بیشتر می کرد، با تعداد معادلات بیشتری سر و کار پیدا می کرد و مجبور می شد که دستگاه معادلات بزرگ در زمانی که هنوز کامپیوتر می شد که دستگاه معادلات بزرگ در زمانی که هنوز کامپیوتر وجود نداشت کار بسیار مشکلی بود، بنابراین او به همین تعداد مربع کوچک (یا کاشی) اکتفا کرد. سپس به هرکدام از کاشیها، یک چگالی بار یکنواخت نسبت داد. (شکل ۲-۲)

| 1  | b   | μ  | K    | ۵   | ۶    |
|----|-----|----|------|-----|------|
| Υ  | Д   | ٩  | 10   | 11  | u    |
| Ιþ | 110 | 10 | 15   | lΥ  | 从    |
| 19 | D0  | Ы  | qq   | ad  | ગ્રહ |
| pa | ps  | γu | λγ   | hd  | μo   |
| þì | વલ  | щщ | ગ્રવ | છવા | અડ   |

شکل ۲–۲

یعنی فرض کرد که هر یک از ۳۶ مربع، چگالی بار خود را دارند که لزوماً با هم مساوی نیستند، اما در هر مربع کوچک، توزیع چگالی بار را به صورت یکنواخت فرض کرد. به این ترتیب میتوان مربع بزرگ را متشکل از تعدادی مربع کوچکتر دانست که توزیع بار هر یک به صورت یکنواخت است. اگر صفحه مربعی را باردار کنیم، بار الکتریکی مابین هر یک از ۳۶ مربع کوچک (یا کاشیها) تقسیم میشود. همانطور که تأکید کردیم در هر کاشی، توزیع بار الکتریکی یکنواخت است، اما بار الکتریکی کاشیهای مختلف با هم متفاوت است. حال باید به دنبال روشی برای به دست آوردن بار کاشیهای مختلف باشیم.

یکی از روشهای حل این مسأله استفاده از روش کمینه کردن انرژی است. بدیهی است که بار الکتریکی کاشیهای مرکزی بیشتر کاشیهایی که در گوشهها قرار گرفتهاند یعنی کاشیهای ۱، ۶، ۳۱ و ۳۴ و ۳۴ از بار الکتریکی کاشیهای مرکزی بیشتر است. در یک مربع فلزی که بارها می توانند به صورت آزادانه حرکت کنند، توزیع بار الکتریکی مابین کاشیها به

گونهای اتفاق خواهد افتاد که سیستم از لحاظ انرژی الکتریکی در حالت کمینه قرار بگیرد. پس می توان با فرض ثابت بودن کل بار و با کمینه کردن میزان انرژی الکتریکی، توزیع بار میان کاشی ها را به دست آورد. اگر تعداد مربع ها به اندازه کافی زیاد باشد، با دقت خوبی می توان توزیع بار الکتریکی را در صفحه مربعی به دست آورد. برای کمینه کردن انرژی می توان از روش های عددی استفاده کرد. به این ترتیب گرچه نمی توانیم به نحو سرراستی جواب مساله مورد نظر را پیدا کنیم، ولی می توانیم خیلی سریع به جواب های تقریبی دست پیدا کنیم.

البته می توانیم با دیدگاه دیگری مسأله را حل کنیم. به جای اینکه بار ثابتی را در کل مربع پخش کنیم و بعد از آن به دنبال کمینه کردن انرژی باشیم، می توانیم ولتاژ ثابتی را برای همه کاشیها فرض کنیم و بار هر قطعه را طوری به دست آوریم که شرایط لازم برای ثابت ماندن بار به دست آید. یعنی به جای اینکه مقدار بار را ثابت بگیریم و اجازه بدهیم که بارها آزادانه بین کاشیهای مختلف حرکت کنند، می توان با توجه به اینکه در یک سطح فلزی تمام نقاط هم پتانسیل بارها آلکتریکی را ثابت فرض کرد و بار هر قطعه را به دست آورد. این روشی است که در سالهای بعد به نام روش گشتاورها نامگذاری شد.

برای حل مسأله خازن مربعی به روش گشتاورها، ابتدا باید پتانسیل الکتریکی هر یک از کاشیها را برابر مقدار یکسانی بگیریم برای سادگی مقدار همه را برابر عدد یک می گیریم. به بیان دقیق تردر این روش پتانسیل الکتریکی نقطه مرکزی هر کاشی مربعی را برابر واحد می گیریم. برای نگه داشتن پتانسیل همه کاشیها در عدد ثابت یک، بار الکتریکی هر قطعه باید با سایر قطعات متفاوت باشد. مثلاً میدانیم که بار الکتریکی قطعات گوشهای و کناری باید بیشتر از بار قطعات مرکزی باشد. در ادامه بار الکتریکی هر کاشی را به دست خواهیم آورد. فعلاً به هر کاشی بار منحصر به فردی نسبت میدهیم که از معادلات به دست خواهد آمد. پس ۳۶ مقدار مختلف برای ۳۶ کاشی موجود فرض می کنیم. و باید به دنبال ۳۶ معادله برای به دست آوردن این ۳۶ مقدار باشیم. خوب مسلماً در زمان ماکسول حل

| A | В | С | С | В | A |
|---|---|---|---|---|---|
| В | D | Е | Е | D | В |
| С | Е | F | F | Е | С |
| С | Е | F | F | Е | С |
| В | D | Е | Е | D | В |
| A | В | С | С | В | A |

دستگاه معادلهای متشکل از ۳۶ معادله کار چندان آسانی نبود. بنابراین باید با استفاده از تقارن هندسی تعداد معادلات را کاهش داد. تقارن هندسی به ما نشان می دهد که این ۳۶ کاشی را می توان در ۶ دسته مجزا دسته بندی کرد (شکل ۲-۳).

از گوشهها شروع می کنیم، به علت تقارن، بار الکتریکی کاشیهای هر چهار گوشه مربع باید با هم مساوی باشد. پس از آن به سراغ ۸ کاشی واقع در مجاورت گوشههای می رویم. این ۸ کاشی هم از لحاظ هندسی در موقعیت یکسانی قرار دارند و نمی توان بین آنها فرقی قائل شد. این کار را ادامه می دهیم تا هر یک از ۳۶ کاشی را در یکی از دستههای ۶گانه جای دهیم. در نهایت ۶ مقدار مستقل را باید از دستگاهی از ۶ معادله مستقل از هم به دست آورد.

## ۲-۲. دستگاه معادلات یتانسیل

اکنون باید معادلات پتانسیل را بنویسیم و دستگاه معادلات را تشکیل دهیم. در حالت کلی، معادلات هر مسأله، از قیود فرض شده و اعمال شده به مسأله به دست می آیند. تنها قیدی که به این مسأله اعمال شده است شرط ثابت بودن پتانسیل الکتریکی در سرتاسر مربع بزرگ است. حالا که ما در مورد پتانسیل الکتریکی مراکز کاشی ها صحبت می کنیم، می توانیم بگوییم که قید اعمال شده به مسأله این است که پتانسیل الکتریکی در این ۳۶ نقطه برابر مقدار ثابت ۱ باشد. و از آنجا که توانسته ایم با کمک تقارن این ۳۶ کاشی را در ۶ دسته تقسیم بندی کنیم، کافی است که تنها در ۶ نقطه بنویسیم.

اگر توزیع بار الکتریکی را داشته باشیم، ولتاژ الکتریکی هر نقطه را میتوان برحسب چگالی بار تمام نقاط فضا به دست آوریم. (کتاب ریتس)

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{v} \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dv'$$

و برای بارهای سطحی از فرمول زیر استفاده میشود.

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathfrak{s}} \frac{\sigma(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} da'$$

در مسأله مورد نظر، مربع اصلی از ۳۶ کاشی مربعی تشکیل شده است. چگالی بـار سـطحی در هـر یـک از کاشیها، ثابت فرض شده است. اکنون باید پتانسیل ناشی از بار هر قطعه را در مرکز قطعات دیگر به دست بیاوریم. در اینجا فرض می کنیم که کل بار هر قطعه در مرکز آن متمرکز است. این پتانسیل و شکل فرمول پتانسیل در مرکز هر یـک از کاشه ها به صورت زیر در می آید.  $V_{i,j} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_j}{r_i - r_j}$ 

خوب بدیهی است که از این تقریب برای محاسبه ولتاژ ناشی از یک کاشی در مرکز خود نمی توان استفاده کرد. ماکسول با انتگرال گیری روی سطح یک کاشی مقداری برای این پتانسیل به دست آورد. در فصل بعد در رابطه با این مقدار مفصلاً صحبت خواهیم کرد. اگر بخواهیم به صورت کلی صحبت کنیم، رابطهٔ میان پتانسیل مؤثر یک کاشی در یک کاشی دیگر را می توان به صورت ضریب جفت شدگی یا  $P_{i,j}$  تعریف کرد. و در حالت کلی رابطه پتانسیل به این صورت در می آید.

$$V_{i,j} = P_{i,j}Q_j$$

و پتانسیل در مرکز هر کاشی به صورت زیر به دست می آید.

$$V_i = \sum_j P_{i,j} Q_j$$

به سراغ اولین کاشی میرویم و مقدار پتانسیل را بر حسب بار الکتریکی و موقعیت کاشیهای دیگر مینویسیم. شکل (۲-۲)

 $V_1 = P_{1,1}Q_1 + P_{1,2}Q_2 + P_{1,3}Q_3 + P_{1,4}Q_4 + P_{1,5}Q_5 + P_{1,6}Q_6 + P_{1,7}Q_7 + P_{1,8}Q_8 + \ldots + P_{1,36}Q_{36} + P_{1,1}Q_1 + P_$ 

خوب به نظر می رسد که باید برای هر ۳۶ کاشی این معادله را بنویسیم و بعد سعی کنیم که دستگاهی متشکل از ۳۶ معادله را حل کنیم. اما همانطور که توضیح دادیم، به علت تقارن هندسی، در این مسأله صرفاً شش مقدار مستقل پتانسیل الکتریکی موجود است (شکل ۲-۳) و به عنوان مثال در کاشی اول فرمول پتانسیل الکتریکی به این صورت در می آید.

$$V_A = P_{1,1}Q_A + P_{1,2}Q_B + P_{1,3}Q_C + P_{1,4}Q_C + P_{1,5}Q_B + P_{1,6}Q_A + P_{1,7}Q_B + P_{1,8}Q_D + \dots + P_{1,36}Q_A$$

اکنون کافی است که در ۵ کاشی دیگر هم رابطه پتانسیل الکتریکی را بنویسیم. ضمناً باید هر کدام از این ۶ رابطه را بر اساس بار الکتریکی این شش کاشی مرتب کنیم. به عنوان مثال رابطهٔ پتانسیب در کاشی اول به این صورت در می آید.

$$V_A = (P_{1,1} + P_{1_6} + P_{1,31} + P_{1,36})Q_A + (P_{1,2} + P_{1,5} + \dots + P_{1,35})Q_B + \dots + (\dots)Q_F$$

اگر این رابطه را در ۵ نقطه دیگر بنویسیم دستگاه معادلات توصیف کننده مسأله به دست می آید. با حل این معادلات پتانسیل هر قطعه یا کاشی به دست می آید.

## ٢-٣. محاسبة ظرفيت خازني

الآن به جایی رسیده ایم که مقادیر بار الکتریکی را در تمام نقاط صفحه رسانا به دست آورده ایم. البته در این کار تقریبهایی به کار برده ایم. این تقریبها در رویکرد کلی ما مشکلی ایجاد نمی کند. از آنجا که در نهایت دستگاه معادلات با کمک نرم افزارهای کامپیوتری حل خواهد شد، بنابراین خواهیم توانست که تعداد تقسیمات را زیاد و زیادتر کنیم و اندازهٔ کاشی ها را کوچک و کوچکتر کنیم. وقتی تعداد تقسیم بندی ها زیاد می شود، تقریبهای اعمال شده موجب خطای کمتری خواهند شد و خواهیم توانست با دقت خوبی جوابهای مسأله را به دست بیاوریم.

تا الآن با مثالی که در کتاب ماکسول مطرح شده است جلو رفتیم. اما کلیت مسأله همین است و اگر بخواهیم مسائل دیگر را حل کنیم باید دقیقاً از روش بالا استفاده کنیم. یعنی صفحات رسانا را به کاشیهای کوچکتر تقسیم می کنیم. سپس ولتاژ هر کاشی را بر حسب بار و و موقعیت فیزیکی صفحات دیگر می نویسیم. سپس برای هر یک از صفحات پتانسیل الکتریکی مربوطه را به هر یک از کاشیهای تشکیل دهندهٔ آن اعمال می کنیم. یک دستگاه معادلات به دست می آید. در صورت امکان با اعمال تقارنهای هندسی موجود دستگاه را کوچکتر می کنیم. حال با حل دستگاه معادلات، بار الکتریکی هر کاشی به دست می آید. یعنی بار الکتریکی هر کاشی به منظور احقاق شرایط پتانسیل الکتریکی به دست می آید.

آنچه میماند محاسبهٔ ظرفیت خازنی است. کافی است که مجموع بارهای الکتریکی را حساب کنیم. و با تقسیم آن بر پتانسیل مفروض ظرفیت الکتریکی را پیدا کنیم.

$$C = \frac{\sum_{i} Q_i}{V}$$

در رابطه بالا باید حواسمان به پتانسیل الکتریکی باشد، در برخی از مسائل که در آنها از دو صفحه رسانا استفاده می کنیم، باید به جای پتانسیل الکتریکی، اختلاف پتانسیل بین دو صفحه را بگذاریم. در این مسائل مجموع بار الکتریکی کل را نباید حساب کنیم. بدیهی است که مجموع بار در این حالت برابر صفر است. کافی است مجموع بارهای الکتریکی یکی از دو صفحه را حساب کنیم. و در نهایت نباید فراموش کنیم که ظرفیت الکتریکی همواه مقدار مثبت دارد و نمی تواند منفی باشد.

در نهایت در این فصل به صورت اجمالی و با تکیه بر یک مثال خاص کلیات روش مقدار مرزی برای محاسبهٔ ظرفیت الکتریکی خازنها را در نبود مادهٔ دی الکتریک بررسی کردیم. در فصل بعد به سراغ محاسبهٔ دقیق تر ضرایب جفت شدگی می رویم.