
26/03/2021

## **Diagrama General**



<sup>\*\*</sup> se adjunta también un PDF con el diagrama para mejor visualización

## Pseudocódigo ESP32

- 1) Configuración Adafruit y wifi
- 2) Se configuran los feed con punteros
- 3) Se inicia la comunicación serial con el UART2 del ESP32
- 4) Se conecta el servidor Adafruit
- 5) Se verifica si se obtuvo algún cambio en los botones del servidor (esto se hace en paralelo a todo)

- 6) Si se obtuvo algún cambio se guarda en el puntero para cargarlo al feed
- 7) También en esa misma cargada de valor al feed se verifica que fue exactamente lo que se obtuvo y dependiendo lo que se obtuvo se envía un dato al pic por UART
- 8) Se verifica si existe algún dato sin leer (esto se hace en paralelo a todo)


9)

- 10) Si hubiera dato se guarda en una variable
- 11) Luego esa variable se envía al puntero para guardarlo al feed de temperatura.

## Pseudocódigo PIC

- 1) Configuramos pines, Master I2C y UART
- 2) Leemos el valor obtenido del sensor por I2C
- 3) Enviamos el valor obtenido por UART al ESP32
- 4) verificamos si el valor obtenido es "+"
  - a. si es + encendemos el pin RD0 (led rojo)
  - b. si es apagamos el pin RD0(rojo)
- 5) verificamos si el valor obtenido es "/"
  - a. si es / encendemos el pin RD1(led blanco)
  - b. si es & apagamos el pin RD1(led blanco)
- 6) en paralelo a todo esto se tiene la interrupción
- 7) verificamos si hubo interrupción de recepción UART
  - a. si la hubo vemos si hubo error de overrun
  - b. sino guardamos el valor de RCREG en la variable de recibido

#### **Esquemático Físico**



#### Código comentado

#### Main

```
* File: Proyecto 2.c
* Author: Cristopher Sagastume 18640
* Created on 20 de marzo de 2021, 08:46 AM
//*****************************
// PALABRA DE CONFIGURACIÓN
// CONFIG1
#pragma config FOSC = INTRC_CLKOUT// Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: CLKOUT function on
RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF  // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF
                           // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF
                         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF
                          // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = OFF
                            // Brown Out Reset Selection bits (BOR enabled)
#pragma config IESO = OFF
                          // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is
enabled)
#pragma config FCMEN = OFF
                            // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#pragma config LVP = OFF
                          // Low Voltage Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function, low
voltage programming enabled)
// CONFIG2
#pragma config BOR4V = BOR40V // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF
                          // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
```

```
// #pragma config statements should precede project file includes.
#include <stdio.h>
#include <xc.h>
#include<stdint.h>
#include "I2C.h"
#include "UART.h"
#include "sensor.h"
#define _XTAL_FREQ 8000000
uint8_t Temp=0;
uint8_t recibido=0;
void setup(void);
void __interrupt() ISR(void);
void main(void) {
  //configuración de pines, comunicación I2C y comunicación UART
  setup();
  Config_USARTT();
  recibir();
  sensor_init();
  while(1){
    //se lee la temperatura del sensor
    Temp=read(TEMPERATURE_ADDRESS);
    //se envia la temperatura por uart al esp32
    enviar(Temp);
    //si el dato recibido de la uart es "+" se enciende un led RD0
    if (recibido == 0x2B){}
      PORTDbits.RD0=1;
    }
    //si el dato recibido de la uart es "-" se apaga un led RDO
    else if(recibido == 0x2D){
      PORTDbits.RD0=0;
```

```
}
    //si el dato recibido de la uart es "/" se apaga un led RD1
    if (recibido == 0x2F){}
      PORTDbits.RD1=1;
    }
    //si el dato recibido de la uart es "&" se apaga un led RD1
    else if (recibido ==0x26){
      PORTDbits.RD1=0;
    }
  }
}
void setup(void) {
  TRISD = 0b00000000;// puerto D como salida
  TRISC = 0b10000000; //activamos el RX como entrada
  PORTC = 0;//limpiamos puertos
  PORTD = 0;
}
void __interrupt() ISR(void) {
  if (PIR1bits.RCIF == 1){//verificamos si fue interrupcion de la recepción USART
    if (RCSTAbits.OERR == 1) {//verificamos si hubo algún error de overrun
      RCSTAbits.CREN = 0;
      __delay_us(300);
    } else {
      recibido = RCREG; //guardamos el valor recibido en una variable
    }
  }
```

#### Sensor

```
/*
* File: sensor.c
* Author: SAGASTUME
* Created on 26 de marzo de 2021, 08:12 PM
*/
#include <xc.h>
#include "I2C.h"
#include "sensor.h"
//se inicia la comunicación i2c con el sensor
void sensor_init() {
  I2C_init(100000); //inicio a 100Kb/s
}
//se lee los datos del sensor
float read(char regAddress) {
  signed int MSB, LSB;
  //se inicia la comunicación i2c
  I2C_start();
  //se escribe la dirección del sensor y se le indica que se le escribirá
  I2C_write(SENSOR_ADDRESS + 0); // 0 = Write
  //se le indica la dirección que le se utilizará
  I2C_write(regAddress);
  //se reinicia la comunicación
  I2C_restart();
  //se escribe la dirección del sensor y se le indica que se leera
  I2C_write(SENSOR_ADDRESS + 1); // 1 = Read
  //se guarda el valor de la lectura del i2c en 2 variables
```

```
MSB = I2C_read(ACK);
 LSB = I2C_read(NACK);
 //se detiene la comunicación
 I2C_stop();
 //se convierte el valor recibido a float
 return toFloat((MSB << 8) + LSB);
}
//-----
float toFloat(signed int tempr) {
 float result = (float) (tempr >> 8);//Se descarta el byte menos significativo
 return (result);
}
//-----
12C
* File: I2C.c
* Author: Chisanga
* Editor: SAGASTUME
* Created on 06 May 2020, 11:33 AM
*/
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 8000000
#include "I2C.h"
//-----
#define ACK 0
#define NACK 1
```

```
//-----Function Purpose: Configure I2C module-----
void I2C_init(unsigned long speed){
SCK dir = 1;
                     // SCK pins input
SDA_dir = 1; // Make SDA and
SSPADD = (( XTAL FREQ/4000)/speed) - 1; //velocidad de baudrate
SSPSTAT = 0x80; // Slew Rate control is disabled
SSPCON = 0x28;
                              // Select and enable I2C in master mode
}
//-----Function Purpose: I2C_Start sends start bit sequence-----
void I2C start(void){
SEN = 1;
                              // Send start bit
while(!SSPIF); // Wait for it to complete
SSPIF = 0;
                              // Clear the flag bit
//-----Function Purpose: I2C_ReStart sends start bit sequence------
void I2C_restart(void){
RSEN = 1;
                              // Send Restart bit
while(!SSPIF); // Wait for it to complete
SSPIF = 0;
                              // Clear the flag bit
//-----Function: I2C_Stop sends stop bit sequence-----
void I2C stop(void){
PEN = 1;
                              // Send stop bit
while(!SSPIF); // Wait for it to complete
SSPIF = 0;
                              // Clear the flag bit
//-----Function : Send ACK/NACK bit sequence-----
void I2C ack(char acknowledge){
ACKDT = acknowledge; // 0 means ACK, 1 means NACK
ACKEN = 1;
                              // Send ACKDT value
```

```
while(!SSPIF); // Wait for it to complete
SSPIF = 0;
                              // Clear the flag bit
}
//-----Function Purpose: I2C_Write_Byte transfers one byte-----
unsigned char I2C_write(unsigned char data){
SSPBUF = data;
                     // Send Byte value
 while(!SSPIF); // Wait for it to complete
SSPIF = 0;
                              // Clear the flag bit
return ACKSTAT;
                             // Return ACK/NACK from slave
//-----Function Purpose: I2C_Read_Byte reads one byte-----
unsigned char I2C_read(char acknowledge){
 RCEN = 1;
                              // Enable reception of 8 bits
 while(!SSPIF); // Wait for it to complete
 SSPIF = 0;
                             // Clear the flag bit
 I2C_ack(acknowledge);
 return SSPBUF; // Return received byte
Uart
* File: UART.c
* Author: SAGASTUME
* Created on 9 de febrero de 2021, 12:41 AM
*/
```

```
#define _XTAL_FREQ 8000000
void Config_USARTT(void) {
  TXSTAbits.SYNC = 0; //modo asincrono
  TXSTAbits.TXEN = 1; //activamos la transmisión
  TXSTAbits.BRGH = 0; //velocidad baja de baud rate (velocidad de trabajo de la comuniación)
  BAUDCTLbits.BRG16 = 1; //geneardor de 16 bits de baud rate
  SPBRG = 25; // tener un baudrate a 19230
  RCSTAbits.SPEN = 1; //se activa la comunación del RX/TX
  INTCONbits.GIE = 1; //se activan la interrupción global
  return;
}
void enviar(char *valor) {
  TXREG = valor[0];
  while (TRMT == 0) {//bucle si TRMT sigue lleno
  TXREG = valor[1];//si TRMT esta vacio le cargamos otro valor al TXREG->TRMT
  while (TRMT == 0) {
  TXREG = valor[2];
  while (TRMT == 0) {
  TXREG = valor[3];
  while (TRMT == 0) {
  TXREG = 0x20;
  while (TRMT == 0) {
  }
}
void recibir(void) {
```

```
RCSTAbits.CREN = 1; //activamos el recibidor contunio asincrono
 RCSTAbits.FERR = 0; //apagamos el error de frame bit
 PIE1bits.RCIE = 1; //ecendemos la interrupción de recepción de la comunicación USART
 RCSTAbits.OERR = 0; //apagamos el overrun error
}
ESP32
//autor: SAGASTUME 18640
//se importa la libreria de configuración y se define los pines de RXD2 y TXD2 del esp32
#include "config.h"
#define RXD2 16
#define TXD2 17
/********************* Example Starts Here ********************/
// this int will hold the current count for our sketch
#define IO_LOOP_DELAY 5000
unsigned long lastUpdate = 0;
// set up the 'counter' feed
AdafruitIO_Feed *LED = io.feed("LED1");
AdafruitIO_Feed *LED2 = io.feed("LED2");
```

```
AdafruitIO_Feed *temperatura = io.feed("temp");
void setup() {
 // start the serial connection
 Serial.begin(115200);
 Serial2.begin(19200, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
 // wait for serial monitor to open
 while (! Serial);
 Serial.print("Connecting to Adafruit IO");
 // connect to io.adafruit.com
 io.connect();
 // set up a message handler for the count feed.
 // the handleMessage function (defined below)
 // will be called whenever a message is
 // received from adafruit io.
 LED->onMessage(handleMessage);
 LED2->onMessage(handleMessage2);
 // wait for a connection
 while (io.status() < AIO_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(500);
 }
 // we are connected
 Serial.println();
 Serial.println(io.statusText());
```

```
LED->get();
 LED2->get();
}
void loop() {
 // io.run(); is required for all sketches.
 // it should always be present at the top of your loop
 // function. it keeps the client connected to
 // io.adafruit.com, and processes any incoming data.
 io.run();
 if (millis() > (lastUpdate + IO_LOOP_DELAY)) {
  // save count to the 'counter' feed on Adafruit IO
  if (Serial2.available()) {
   temp=Serial2.read();
   Serial.print("sending -> ");
   Serial.println(temp);
   temperatura->save(temp);
   delay(4000);
  }
 }
}
void handleMessage(AdafruitIO_Data *data) {
 Serial.print("received <- ");</pre>
```

```
Serial.println(data->value());
 if (data->toString() == "ON") {
  Serial.println("ON");
  Serial2.write("+");
 } else if (data->toString() == "OFF") {
  Serial.println("OFF");
  Serial2.write("-");
 }
 delay(2000);
}
void handleMessage2(AdafruitIO_Data *data) {
 Serial.print("received <- ");</pre>
 Serial.println(data->value());
 if (data->toString() == "ON") {
  Serial.println("/");
  Serial2.write("/");
 } else if (data->toString() == "OFF") {
  Serial.println("&");
  Serial2.write("&");
 delay(2000);
}
```

# Link del repositorio

https://github.com/sag18640/Electronica Digital 2.git