

4/02/2021

Pseudocódigo



Esquemático Proteus



Código comentado

Main

```
#pragma config CPD = OFF
                         // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = OFF
                           // Brown Out Reset Selection bits (BOR enabled)
#pragma config IESO = OFF
                         // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is
enabled)
#pragma config FCMEN = OFF
                           // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#pragma config LVP = OFF
                         // Low Voltage Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function, low
voltage programming enabled)
// CONFIG2
#pragma config BOR4V = BOR40V // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF
                         // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#include <stdio.h>
#include <xc.h>
#include<stdint.h>
#include "ADC.h"
#include "LCD.h"
#include "USART.h"
#define XTAL FREQ 8000000
// Variables
uint8 t flag = 1;
uint8 t turno = 1;
uint8_t retorno;
uint8_t valor_AN0;
uint8_t valor_AN1;
double valor1;
double valor2;
```

```
float x;
char s[20];
uint8_t count = 0;
uint8_t recibido;
uint8_t enviado;
// Prototipo de funciones
void setup(void);
void __interrupt() ISR(void);
double conversor(uint8_t x);
// Ciclo Principal
void main(void) {
  setup();
  Config_USARTT();
  recibir();
  Lcd_Init();
  Lcd_Clear();
  while (1) {
    Lcd_Set_Cursor(1, 1); //colocamos el cursor en posicón 1,1
    Lcd_Write_String("S1: S2: S3:"); //escribimos los encabezados
    retorno = ADC_con(flag, turno); //convertimos los valores de ADC
    valor1 = conversor(valor ANO); //convertimos la resolución del ADC a
    //valores de voltaje en decimal
    valor2 = conversor(valor_AN1);
    Lcd_Set_Cursor(2, 1);//colocamos el cursor en posición 2,1
    sprintf(s, "%3.2fV", valor1); //guardamos los valores de la conversión
```

```
//en el array s con un formato de 2 decimales en caracter flotante
    Lcd_Write_String(s); //escribimos los valores en la LCD
    //
          enviar(s);
    Lcd_Set_Cursor(2, 7);
    sprintf(s, "%3.2fV", valor2);
    Lcd_Write_String(s);
    enviar(s);
    __delay_ms(300);
    if (recibido == 0x2B) { //0x2B == signo "+" revisamos si lo recibimos
      count++; //aumentamos el contador
      recibido = 0;//vaciamos la variable de recibido
    }
    else if (recibido == 0x2D){//0x2D == signo "-" revisamos si lo recibimos
      count--;//disminuimos el contador
       recibido = 0; //vaciamos la variable de recibido
    }
    sprintf(s, "%d", count);//se guarda el valor de contador en s con
    //formado de decimal
    Lcd_Set_Cursor(2, 14);
    Lcd_Write_String(s);
          enviar(s);
    if (count >= 0 && count < 10) {//limpiamos los espacios de decenas y
      //centenas si en caso no se necesitaran
      Lcd_Set_Cursor(2, 15);
      Lcd_Write_String(" ");
    }
  }
// Configuración
```

```
void setup(void) {
  TRISD = 0b00000000;// puerto D como salida
  TRISC = 0b10000000; //activamos el RX como entrada
  TRISE = 0b00000000;
  ANSEL = 0b00000011;
  PORTC = 0;//limpiamos puertos
  PORTD = 0;
  PORTE = 0;
}
// Funciones
double conversor(uint8_t val) {
  x = 0.0195 * val; //5V/256bits=0.0195 convertir de bits a voltaje
  return (x);
}
// Interrupciones
void __interrupt() ISR(void) {
  if (PIR1bits.ADIF == 1) {//verificamos si fue interrupt ADC
    if (retorno == 0) { //verificamos si fue del ANO
      valor_AN0 = ADRESH; //guardamos el valor
```

```
turno = 0;//cambiamos a conversión de AN1
      flag = 1;
    } else if (retorno == 1) {//verificamos si fue del AN1
      valor_AN1 = ADRESH;
      turno = 1;//cambiamos a conversión de ANO
      flag = 1;//se setea flag para indicar que puede volver a convertir
    }
//
      flag = 1;
    PIR1bits.ADIF = 0; //apagamos la bandera de ADC
  }
  if (PIR1bits.RCIF == 1){//verificamos si fue interrupcion de la recepción USART
    if (RCSTAbits.OERR == 1) {//verificamos si hubo algún error de overrun
      RCSTAbits.CREN = 0;
      __delay_us(300);
    } else {
      recibido = RCREG; //guardamos el valor recibido en una variable
    }
  }
ADC
* File: ADC.c
* Author: SAGASTUME
* Created on 2 de febrero de 2021, 11:46 PM
*/
#include<stdint.h>
#include <xc.h>
```

}

```
uint8_t ADC_con(uint8_t flag, uint8_t turno) {
  uint8_t var;
  ADCON1bits.ADFM = 0; //se justifica la resolución del ADC a la izquierda en ADRESH
  ANSEL = 0b00000011; //se configura el RAO como entrada analógica
  INTCON = 0b11101000; //se configuran las interrupciones GIE, PIE, TOIE y RBIE
  //ADCON0 = 0b01000001;//frecuencia de oscilacion 1/8 canal analógico ANO y
  //encender ADC
  PIE1bits.ADIE = 1; //se configura la interrupcion del ADC
  PIR1bits.ADIF = 0; //se apaga la bandera de interrupcion ADC
  if (flag == 1 && turno == 1) {
    ADCONO = 0b01000001;//frecuencia de oscilacion 1/8 canal analógico ANO y
  //encender ADC
    __delay_us(20);
    ADCON0bits.GO = 1; //se indica que empiece a convertir al ADC
    flag = 0;
    var=0;
  } else if (flag == 1 && turno == 0) {
    ADCON0 = 0b01000101;//frecuencia de oscilacion 1/8 canal analógico AN1 y
  //encender ADC
    __delay_us(20);
    ADCONObits.GO = 1; //se indica que empiece a convertir al ADC
    flag = 0;
    var=1;
  return (var);
```

LCD

```
* File: LCD.c
* Author: electroSome.com
* Editor: Cristopher Sagastume
* modified on 6 de febrero de 2021, 01:03 AM
*/
#include<stdint.h>
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 8000000
#define RS PORTEbits.RE0
#define EN PORTEbits.RE1
//LCD Functions Developed by electroSome
void Lcd_Port(char a) {
  PORTD = a; //se carga a al puerto D completo
}
void Lcd_Cmd(char a) {
  RS = 0; // => RS = 0 se mandan comandos
  Lcd_Port(a);
  EN = 1; // => E = 1
  __delay_ms(4);
  EN = 0; // => E = 0
}
void Lcd_Clear(void) {
  Lcd_Cmd(0);
```

```
Lcd_Cmd(1);
}
void Lcd_Set_Cursor(char a, char b) {
  char temp;
  if (a == 1) {
    temp = 0x80 + b - 1; //dirección de posicion de DDRAM al puerto
    Lcd_Cmd(temp);
  } else if (a == 2) {
    temp = 0xC0 + b - 1;
    Lcd_Cmd(temp);
 }
}
void Lcd_Init(void) {
  Lcd_Port(0x00);
  __delay_ms(20);
  Lcd_Cmd(0x3F); //0b00111111 valores de iniciación de LCD
  __delay_ms(10);
  Lcd_Cmd(0x3F);//0b00111111
  __delay_us(200);
  Lcd_Cmd(0x3F);//0b00111111
 Lcd_Cmd(0x38);//0b00111000 modo de funcionamiento
  Lcd_Cmd(0x0C);//0b00001100 encender visualizador
  Lcd_Cmd(0x06);//0b00000110 modo de entrada
}
void Lcd_Write_Char(char a) {
  RS = 1; // => RS = 1 envio de datos
  Lcd_Port(a); //cargando los datos al puerto
```

```
EN = 1;
  __delay_us(40); //transición EN:1->0 para indicar que se mandan datos/comandos
  EN = 0;
  __delay_us(40);
}
void Lcd_Write_String(char *a) {
  int i;
  for (i = 0; a[i] != '\0'; i++) //ciclo cargar direcciones/valores a LCD
    Lcd_Write_Char(a[i]);
}
USART
* File: USART.c
* Author: SAGASTUME
* Created on 6 de febrero de 2021, 12:41 AM
*/
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 8000000
void Config_USARTT(void) {
  TXSTAbits.SYNC = 0; //modo asincrono
  TXSTAbits.TXEN = 1; //activamos la transmisión
  TXSTAbits.BRGH = 0; //velocidad baja de baud rate (velocidad de trabajo de la comuniación)
  BAUDCTLbits.BRG16 = 1; //geneardor de 16 bits de baud rate
  SPBRG = 25; // tener un baudrate a 19230
  RCSTAbits.SPEN = 1; //se activa la comunación del RX/TX
  INTCONbits.GIE = 1; //se activan la interrupción global
```

```
return;
}
void enviar(char *valor) {
  TXREG = valor[0];
  while (TRMT == 0) {//bucle si TRMT sigue lleno
  TXREG = valor[1];//si TRMT esta vacio le cargamos otro valor al TXREG->TRMT
  while (TRMT == 0) {
  }
  TXREG = valor[2];
  while (TRMT == 0) {
  TXREG = valor[3];
  while (TRMT == 0) {
  TXREG = 0x20;
  while (TRMT == 0) {
  }
}
void recibir(void) {
  RCSTAbits.CREN = 1; //activamos el recibidor contunio asincrono
  RCSTAbits.FERR = 0; //apagamos el error de frame bit
  PIE1bits.RCIE = 1; //ecendemos la interrupción de recepción de la comunicación USART
  RCSTAbits.OERR = 0; //apagamos el overrun error
}
```

Link del repositorio

https://github.com/sag18640/Electronica Digital 2.git