

گزارش 7 آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

دانشگاه خلیج فارس

شماره دانشجویی: 990291614

نام: محمد صالح راياني

هدف: شبیه سازی رابطه ی نرخ خطای سمبل و SNR در مدولاسیون FSK

نرخ خطای سمبل (SER) معیاری است که برای ارزیابی عملکرد سیستم های ارتباطی دیجیتال استفاده می شود. این کمیت، احتمال تشخیص یا رمزگشایی نادرست سمبلهای ارسالی در حضور نویز، تداخل و اختلالات کانال را نشان میدهد. در ارتباطات دیجیتال، اطلاعات معمولاً به عنوان سمبلهای مجزا از یک الفبای محدود، مانند سمبلهای باینری (۵ها و ۱ها) یا سیستمهای مدولاسیون مرتبه بالاتر مانند مدولاسیون دامنه تربیعی مانند سمبلهای دریافتی ممکن است به دلیل عوامل مختلفی مانند نویز وارد شده در حین انتقال، فیدینگ یا محو شدن، تداخل سیگنال های دیگر و اعوجاج در کانال ارتباطی خراب شوند.

هدف یک گیرنده در یک سیستم ارتباطی دیجیتال شناسایی و رمزگشایی صحیح سمبلهای ارسالی است که امکان بازیابی اطلاعات اصلی را فراهم می کند. اما به دلیل وجود نویز و سایر اختلالات، ممکن است در سمبلهای دریافتی خطا رخ دهد. SER احتمال این خطاهای سمبل را اندازه گیری می کند.

به طور ریاضی، SER به عنوان نسبت تعداد خطاهای سمبل به تعداد کل سمبلهای ارسالی تعریف می شود و معمولاً به صورت کسری یا درصدی بیان می شود. فرمول محاسبه SER به صورت زیر است: SER = SER تعداد خطاهای سمبل / تعداد کل سمبلهای ارسالی

برای تعیین SER باید سمبلهای دریافتی را با سمبلهای مورد انتظار در گیرنده مقایسه کرد. سمبلهای مورد انتظار شناخته شده اند زیرا فرستنده و گیرنده یک روش مدولاسیون از پیش تعریف شده و الگوریتم های رمزگذاری از رمزگشایی مشترک دارند. گیرنده سمبلهای دریافتی را تشخیص داده و آنها را با سمبلهای مورد انتظار مقایسه می کند تا خطاها را شناسایی کند. برای محاسبه دقیق SER داشتن دانش از سمبلهای ارسالی در گیرنده ضروری است.

SER تحت بستگی به عوامل متعددی دارد از جمله نسبت سیگنال به نویز (SNR)، سیستم مدولاسیون، شرایط کانال، طراحی گیرنده و وجود تداخل. به طور کلی، با افزایش SER ،SNR کاهش مییابد که نشان دهنده عملکرد بهتر است.

مدولاسیون (FSK (Frequency Shift Keying یک روش مدولاسیون دیجیتال در سیستمهای فرستنده و گیرنده رادیویی است. در این روش، اطلاعات دیجیتال به صورت دنبالهای از بیتها (صفر و یک) تمثیل میشوند و با استفاده از تغییر فرکانس در موج حامل رادیویی ارسال میشوند. در فرستنده FSK، سیگنال ورودی (بیتهای دیجیتال) به سیگنال بیتی تبدیل میشود که برای هر بیت یک دوره زمانی مشخص دارد. در صورت وجود بیت وجود بیت یک، سیگنال بیتی برای آن دوره زمانی به فرکانس مدولاسیون یک میرسد؛ و در صورت وجود بیت صفر، سیگنال بیتی برای آن دوره زمانی به فرکانس مدولاسیون دیگری میرسد. به عبارت دیگر، فرکانس موج حامل در هر دوره زمانی برای نمایش بیتهای دیجیتال تغییر میکند.

```
clc;clear;close all;
syms q

gamma_s = -4:0.5:14;
gamma_lin = 10.^(gamma_s./10);
markers = 'sxvpo';
```


دستور syms برای اعلام متغیر سمبولیک q نوشته می شود. gamma_s را با واحد dB تعریف می کنیم. سپس آن را به واحد خطی تبدیل می کنیم و در gamma_lin ذخیره می کنیم. در متغیر markers نام چند حرف را ذخیره می کنیم تا بعدا در نحوه کشیدن خطوط نمودار کمک کنند.

```
for n = 1:5
    M = 2.^n;
    x = log2(M).*gamma_lin;
    for i=1:length(gamma_lin)
        f(q) = (1./2.*erfc(-q - sqrt(x(i).*2))).^(M-1)./(sqrt(2.*pi)).*exp(-q.^2./2);
        SER(i) = 1- int(f, q, -inf, inf);
    end
    semilogy(gamma_s, SER, 'DisplayName', [num2str(M) '-FSK'], LineWidth=1.5,
Marker=markers(n))
    hold on
end
```

حلقه for برای محاسبه SER برای مقادیر مختلف تعداد پیام M مینویسیم. متغیر X ورودی فرمول SER خواهد بود. حلقه for داخلی برای محاسبه مستقل SER در هر نقطه از gamma_lin و ذخیره آن در SER نوشته شده است. فرمول SER طبق روابط از طریق تابع Q بدست می آید. برای محاسبه تابع Q از تابع متلب استفاده می کنیم که به معنای complementary error function یا تابع خطای متمم است. تابع خطای متمم است. تابع خطای متمم انتگرال از منفی بی نهایت تا عدد یک تابع گوسین با آرگومان درجه دو را محاسبه می کند. دستور خطای متمم انتگرال از منفی بی نهایت تا عدد یک تابع گوسین با آرگومان درجه دو را محاسبه می کند. ویژگی semilogy محور عمودی نمودار را در مقیاسهای 10 به توان اعداد صحیح رسم می کند. ویژگی دار کنده شوند و LineWidth نخامت و فرم نمایش خط را مشخص می کند. دستور hold on باعث می شود که نمودارهای بعدی روی این فیگر نمایش داده شوند و نمودار قبلی پاک نشود.

```
legend('Location','southwest')
ylim([10.^(-15) 1])
ylabel('SER')
xlabel('SNR (dB)')
```

با دستور legends اسم نمودار ها را در پایین سمت چپ نوشته میشوند، سپس محدوده محور SER و نام محور ها را مشخص میکنیم.



نتیجه گیری: با افزایش تعداد بیت و سمبل، احتمال خطا در سیستم مخابراتی افزایش می یابد و نیاز به انرژی بیشتری برای کاهش نرخ خطا خواهیم داشت. در SNR های پایین احتمال خطا تقریبا در هر تعداد سمبل برابر است.