GRAFCET général Stands
Les quatre appels réunis

Vue générale issue du Fct_Stands_FB modifié, avec les quatre branches colorées en parallèle.

Une seule grande page : 176 étapes uniques, les quatre lancements de l'étape 10 et toutes les destinations référencées dans le XML. Les commentaires de réseaux et les messages conditionnels restent à côté des étapes.

Couleurs et appartenance aux demandes

Mode / couleur	Bit dans Parametres	Départ	Étapes propres	Barres propres
Remplissage	Parametres.Dde_Remplissage_Trailer	10 → 20	56	165
Dépotage	Parametres.Depotage.Dde_Depotage	10 → 25	51	115
Dépotage à l'évent	Parametres.Depotage_Event.Dde_Depotage_Event	10 → 26	55	122
Analyse Trailer	Parametres.Dde_Analyse_Trailer	10 → 21	7	20
Commun / gris	0, 10, 99, 480, 490, 500, 999	—	7	12

Les 169 étapes propres aux modes et les 7 étapes communes font bien 176 états, sans duplication. Les 422 barres propres et les 12 communes totalisent 434 cas dessinés. Il n'existe pas de saut direct entre deux modes exclusifs dans le graphe extrait.

Les liaisons qui quittent une étape propre gardent la couleur de son mode, même lorsqu'elles rejoignent une étape commune. Les quatre départs de 10 prennent la couleur du mode cible. Les collecteurs et jonctions d'une destination commune sont gris : les arrivées colorées fusionnent réellement dans un parcours partagé.

Les couleurs indiquent le parcours d'origine ; elles ne représentent pas des bits de commande ajoutés au programme. Les quatre demandes sont remises à FALSE par les RCoil de R8, et ne sont pas maintenues artificiellement vraies pendant la suite du cycle.

Lire et modifier la planche

Les étapes communes 0 et 10 sont en haut. De gauche à droite : remplissage, dépotage, évent et analyse Trailer, chacun dans sa colonne numérique. Les étapes 480, 490, 500, 999 et 99 sont regroupées dans la zone commune en bas ; 99 est affichée 9999. Chaque étape apparaît une seule fois.

Carré = étape ; barre = transition ; branche simple = OU. La disposition parallèle ne représente pas une synchronisation ET. Les points pleins indiquent les jonctions et les croisements avec un blanc ne sont pas reliés. À 10, les quatre lancements colorés et les deux sorties communes vers 500/999 restent présents.

Utiliser le zoom pour cette grande planche. Pour décaler un niveau : Pointeur (Ctrl+1), sélectionner le carré puis flèches gauche/droite. Les conditions, annotations et raccordements suivent ; les collecteurs restent fixes.

Périmètre, cas particuliers et contrôles

Toute la source, sans filtrage d’un mode

Les quatre lancements 10→20/25/26/21 sont présents avec leurs réceptivités complètes, dans l’ordre des colonnes. Les titres de réseaux partagés peuvent citer plusieurs numéros : les carrés, leurs couleurs et les sauts suivent les états réellement référencés. Aucune exclusivité entre demandes simultanées et aucune ancienne règle d’analyse fonctionnelle ne sont ajoutées.

Retours mémoire du remplissage

Le XML contient 414 liaisons abstraites dont deux destinations indirectes vers G7_G_X_mem depuis 306/316. Chacune est développée en onze cas conditionnels (0,240,250,260,270,280,290,300,305,306,310), soit 434 barres. Le programme n’impose pas un retour fixe vers 260. Les valeurs retenues hors liste et l’atteignabilité d’un retour vers 0 ne sont pas prouvées ; la note des quatre fichiers séparés décrit ce domaine documentaire.

Messages et informations conservés

370 variantes locales SPV/IHM sont conservées dans 332 encarts. La condition d’affichage, le texte intégral et les expressions source restent dans les données des formes. Les popups du bloc analyseur externe sont prioritaires via R255 ; leur origine est signalée sans recopier d’anciens messages Shelter.

Titres et code

Les états 133/134 sont représentés malgré le titre R23 qui ne cite que 130. Les Moves 853→860 et 870→871 sont suivis ; à 860, les réponses IHM sont conservées malgré le titre « Salle de contrôle ». Il ne s’agit pas de corrections du programme.

Collecteurs et contrôles de la vue parallèle

Le manifeste parallèle contient : 5 400 formes, 52 collecteurs verticaux locaux, 4 collecteurs finaux communs, 4 rails horizontaux et 37 pistes de routage. Les branches rejoignent leurs collecteurs dans les gouttières de leur colonne. Quatre rails horizontaux desservent 0, 480, 500 et 999 : le retour vers 0 est en haut, les trois autres fusions sous les branches. Ils rejoignent les collecteurs finaux gris, sans dupliquer les étapes. Les chemins, collages et couleurs sont contrôlés sur cette disposition parallèle.

Édition et formats

Les dépendances ShapeSheet des étapes, éléments locaux, raccordements et halos sont contrôlées par simulation de déplacements horizontaux. Le VDX alternatif préserve les textes, propriétés, connexions et couleurs. Les fichiers sont lus par des bibliothèques indépendantes et importés/rendus dans LibreOffice. Microsoft Visio n’a pas été exécuté dans cet environnement.

Source XML — SHA-256

e7a4883f9c238457dafd0da759189fc370766387277755437b718b65bd1cd7b8