# CPU 设计文档

# 一、数据通路设计

#### 1. FetchLevel.v

表 1 IFU 端口说明

信号名	方向	描述
CLK	I	时钟信号
RESET	I	复位信号 1:复位 0:无效
Stall_F	I	阻塞 PC 信号 1:阻塞 PC 0:无效
MUX_NPC_F_Sel [1:0]	I	选择进入 PC 的信号 00:PC4_F 01:PCBranch_D 10:RD1_D 11:EXT32_D
PC8_D [31:0]	I	D级指令的PC+8
PCBranch_D [31:0]		D级指令计算得出的 PC 跳转位置
RD1_D [31:0]	I	D级指令得出的 GRF 的 RD1
EXT32_D [31:0]	I	D级指令经过 EXT 部件输出的结果
IR_F [31:0]	0	F级指令
PC_F [31:0]	0	F级PC
PC4_F [31:0]	0	F级PC+4

### 表 2 IFU 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当复位信号有效时,PC 被设置为 0x00003000
2	取指令	把指令从 IM 里拿出来
3	计算指令地址	计算下一条要执行的指令的地址。

## 2. RegisterFile.v

表 3 GRF 端口说明

信号名	方向	描述
CLK	I	时钟信号
RESET	I	复位信号 1:复位 0:无效
WE	I	写入信号 1:写操作 0:无效
PC[31:0]	I	W 级指令的 PC 值
A1[4:0]	I	读出数据至 RD1 的寄存器的地址
A2[4:0]	I	读出数据至 RD2 的寄存器的地址
A3[4:0]	I	要写入的寄存器的地址
WD[31:0]	I	要写入的数据
RD1[31:0]	0	输出1
RD2[31:0]	O	输出 2

表 4 GRF 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当复位信号有效时,所有寄存器被设置成 0x00000000
2	读寄存器	根据输入的寄存器地址读出数据
3	写寄存器	根据输入的地址,把值写入寄存器

### 3. ALU.v

表 5 ALU 端口说明

信号名	方向	描述
A[31:0]	I	32 位输入 1
B[31:0]	I	32 位输入 2
ALUCtr [2:0]	I	控制信号 001: 或运算 010:加法运算 011:减法运算
ALUOut[31:0]	О	计算结果

表 6 ALU 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	或	A B

2	减	A-B
3	加	A+B

## 4. EXT.v

表7Ext端口说明

信号名	方向	描述
In[25:0]	I	26 位输入
EXTOp[1:0]	I	控制信号 00:对输入进行高位符号扩展 01:对输入进行高位零扩展 10:在输入的低 16 位补上零 11:pc3128  In[25:0]   0 <sup>2</sup>
PC8[31:0]	I	PC+8
Out[31:0]	О	32 位输出

表 8 Ext 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	高位符号扩展	高 16 位补 0 或 1,取决于输入的符号位,输入被扩展成 32 位数据
2	高位零扩展	高 16 位补 0,输入被扩展成 32 位数据
3	低位补零	低 16 位补零,输入被扩展成 32 位数据
4	jal 类扩展	pc3128  In[25:0]   0 <sup>2</sup>

## 5. DM.v

表9DM端口说明

信号名	方向	描述
CLK	I	时钟信号
MemWrite	Ī	写入数据存储器的控制信号 1:允许写入
Withwrite	1	0:不允许写入
RESET	I	复位信号 1:复位
		0:无效
PC [31:0]	I	写入指令的 PC 地址
A[31:0]	I	读取或写入地址是 A[11:2]
WD[31:0]	I	要写入 RAM 的数据
RD[31:0]	0	读出的数据

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当复位信号有效时,所有数据被设置成 0x00000000
2	读出数据	根据输入的地址读出存储器内的数据
3	写入数据	根据输入的地址,把数据写入到存储器内

## 6. mux.v

a. mux2

表 11 mux2 端口说明

信号名	方向	描述
width	parameter	A和B的位宽,默认值为32位
A[width-1:0]	I	输入 A
B[width-1:0]	I	₩ 入 B
Select	I	选择信号 0:输出 A 1:输出 B
Out[width-1:0]	0	计算结果

表 12 mux2 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	选择信号	若 Select=0,则 Out=A;若 Select=1,则 Out=B;

### b. mux4

表 13 mux4 端口说明

信号名	方向	描述
width	parameter	A、B、C、D的位宽,默认值为32位
A[width-1:0]	I	输入 A
B[width-1:0]	I	输入B
C[width-1:0]	I	输入C
D[width-1:0]	I	输入D
Select[1:0]	I	选择信号 00:输出 A 01:输出 B 10:输出 C 11:输出 D
Out[width-1:0]	0	计算结果

序号	功能名称	功能描述
1	选择信号	若 Select=00,则 Out=A;若 Select01,则 Out=B;若 Select=10,则 Out=C;若 Select=11,则 Out=D

# 7. ProgramCounter.v

表 15 PC 端口说明

信号名	方向	描述
CLK	I	时钟信号
		复位信号
RESET	I	1:复位
		0:无效
		阻塞 PC 信号
Stall_F	I	1:阻塞 PC
		0:无效
NPC[31:0]	I	要写入 pc 的地址
PC_F[31:0]	0	取指令的地址

表 16 PC 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	得到指令地址	PC_F 输出下一条指令的地址
2	复位	Reset=1 时,复位至 32'h00003000
3	阻塞	Stall_F 有效时 PC 寄存器复位

### 8. IM.v

表 17 IM 端口说明

信号名	方向	描述
A[31:0]	I	要读取的下一条指令的地址是 address[11:2]
RD[31:0]	0	取出的指令

序号	功能名称	功能描述
1	取指令	RD输出要执行的指令

### 9. FtoDRegister.v

#### 表 19 F/D 级流水寄存器端口说明

信号名	方向	描述
CLK	I	时钟信号
RESET	I	复位信号 1:复位 0:无效
Stall_D	I	阻塞 F/D 级流水线寄存器 1:阻塞 0:无效
IR_F [31:0]	I	F级指令
PC_F[31:0]	I	F级PC
PC4_F [31:0]	I	F级 PC+4
IR_D [31:0]	O	D级指令
PC_D [31:0]	0	D级PC
PC4_D [31:0]	O	D级 PC+4

#### 表 20 F/D 级流水寄存器功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	阻塞	Stall_D 有效时 F/D 寄存器的值保持不变
2	传递数据至 D 级	把 IR_F,PC_F,PC4_F 从 F 级传递至 D 级
3	复位	RESET 信号有效时所有输出都为 0

### 10. DtoERegister.v

#### 表 21 D/E 级流水寄存器端口说明

信号名	方向	描述
CLK	I	时钟信号

		<del>-</del>
RESET	I	复位信号 1:复位 0:无效
Flush_E	I	把寄存器清零信号 1:清零 0:无效
IR_D [31:0]	I	D级指令
RF_RD1 [31:0]	I	GRF 的输出 1
RF_RD2 [31:0]	I	GRF 的输出 2
EXT [31:0]	I	EXT部件的输出
PC_D[31:0]	I	D级PC
PC8_D [31:0]	I	D级 PC+8
IR_E [31:0]	O	E级指令
V1_E [31:0]	O	RD1 传递至 E 级
V2_E [31:0]	O	RD2 传递至 E 级
E32_E [31:0]	O	EXT传递至E级
PC_E [31:0]	O	E级 PC
PC8_E [31:0]	O	E级 PC+8

### 表 22 D/E 级流水寄存器功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	清零	Flush_E 有效时 D/E 寄存器的值清零
2	传递数据至E级	把 IR_F,RF_RD1,RF_RD2,EXT,PC_D,PC8_D 从 D 级传递至 E 级
3	复位	RESET 信号有效时所有输出都为 0

# 11. EtoMRegister.v

### 表 23 E/M 级流水寄存器端口说明

信号名	方向	描述
CLK	I	时钟信号
		复位信号
RESET	I	1:复位
		0:无效
IR_E [31:0]	I	E级指令
WriteData_E	Ţ	E级写入 DM 的数据
[31:0]	1	E级与人 Divi 可致始
WriteReg_E [4:0]	I	E级写入 GRF 的地址

ALUOut_E [31:0]	I	E级 ALUOut
PC_E[31:0]	I	E级 PC
PC8_E [31:0]	I	E级 PC+8
IR_M [31:0]	0	E级指令
ALUOut_M [31:0]	O	M 级 ALUOut
WriteData_M [31:0]	О	M 级写入 DM 的数据
WriteReg_M [4:0]	О	M 级写入 GRF 的地址
PC_M [31:0]	0	M级PC
PC8_M [31:0]	O	M 级 PC+8

#### 表 24 E/M 级流水寄存器功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	传递数据至 <b>M</b> 级	把 IR_E,PC_E,PC8_E,ALUOut_E,WriteData_E,WriteReg_E 从 E 级传递至 M 级
2	复位	RESET 信号有效时所有输出都为 0

### 12. MtoWRegister.v

#### 表 25 M/W 级流水寄存器端口说明

信号名	方向	描述
CLK	I	时钟信号
RESET	I	复位信号 1:复位 0:无效
IR_M [31:0]	I	M级指令
WriteReg_M [4:0]	I	M 级写入 GRF 的地址
DM_ReadData [31:0]	I	M级DM读出的数据
ALUOut_M [31:0]	I	M级 ALUOut
PC_M[31:0]	I	M级PC
PC8_M [31:0]	I	M级PC+8
IR_W [31:0]	O	W级指令
ALUOut_W[31:0]	0	W级 ALUOut
ReadData_W[31:0]	O	W级 DM 读出的数据
WriteReg_W [4:0]	О	W 级写入 GRF 的地址
PC_W [31:0]	0	W级PC
PC8_W [31:0]	О	W级PC+8

#### 表 26 M/W 级流水寄存器功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	传递数据至 W 级	把 IR_M,PC_M,PC8_M,ALUOut_M,WriteReg_M,DM_ReadData 从E级传递至M级
2	复位	RESET 信号有效时所有输出都为 0

# 三、控制器设计

### 1. ControlUnit.v

表 27 ControlUnit 端口说明

信号名	方向	描述
Instr [31:0]	I	指令
		RD1,RD2是否相等
Equal_D	I	1:相等
1		0:不相等
		控制是否允许写入寄存器堆
RegWrite	O	1:允许
reg wite	O	0:不允许
		控制把什么数据写入寄存器
		コエドリンコー 公 数 指 一 八 司 行 相 fr l l l l l l l l l l l l l l l l l l
MemToReg[1:0]	O	01:ReadData_W
Wemi oreg[1.0]	O	10:PC8_W
		11:未定
		控制是否允许写入数据存储器及写入类型
		00:不允许写入
MemWrite[1:0]	O	01:SW
ivioni vviito[1.0]	· ·	10:SH
		11:SB
		控制 ALU 运算方式
		000:A&B
		001:A B
ALUCtr[2:0]	O	010:A+B
	-	011:A-B
		100:Reg[rt]>>Reg[rs] (SRAV)
		101~111:未定义
		控制选择 ALU 第二个输入
ALUSrc	O	0:WriteData_E
		1:E32_E
		控制写入寄存器的地址
		00:rt_E
RegDst[1:0]	O	01:rd_E
		10:5'd31
		11:未定
		指令是否是跳转指令
Branch	O	1:是
		0:不是
		选择 NPC
		000:PC4_F
		001:PCBranch_D
PCSrc [2:0]	O	010:RD1_D
		011:EXT32_D
		100:RD2_D
		101~111:未定义

ExtOp[1:0]	О	控制 EXT 扩展方式 00:对输入进行高位符号扩展 01:对输入进行高位零扩展 10:在输入的低 16 位补上零 11:pc3128  In[25:0]   0 <sup>2</sup>
LdType [2:0]	О	选择 load 类型 000:LW 及其他指令 001:LH 010:LHU 011:LB 100:LBU 101~111:未定义

表 28 ControlUnit 功能定义 a

func	00000	10000	10001	00100		n/a					n/a
	0	1	1	0							
op		000	000		00110	00010	10001	10101	00111	00001	00001
					1	0	1	1	1	1	0
rt		n	/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	nop	addu	subu	jr	ori	beq	lw	SW	lui	jal	j
RegWrite	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
MemtoReg[1	XX	00	00	XX	00	XX	01	XX	00	10	XX
:0]											
MemWrite[1	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00
:0]											
ALUCtr[2:0]	XXX	010	011	XXX	001	XXX	010	010	001	XXX	XXX
ALUSrc	X	0	0	X	1	X	1	1	1	X	X
RegDst[1:0]	XX	01	01	XX	00	XX	00	XX	00(rt)	10(\$3	XX
										1)	
Branch	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PCSrc[1:0]	000	000	000	010	000	001	000	000	000	011	011
ExtOp[1:0]	XX	XX	XX	XX	01	00	00	00	10	11	11
LdType [2:0]	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

#### 表 29 ControlUnit 功能定义 b

func	00100	n/a	00000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	00011	n/a
	1		0							1	
op	00000	00000	11111	10100	10100	10000	10010	10000	10010	00000	00000
	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1
rt	n/a	00001	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10001
	jalr	bgez	bgezal	sh	sb	lh	lhu	lb	lbu	srav	bgezal
			r								_
RegWrite	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
MemtoReg[1	10	XX	10	XX	XX	01	01	01	01	00	10
:0]											
MemWrite[1	00	00	00	10	11	00	00	00	00	00	00
:0]											
ALUCtr[2:0]	XXX	XXX	XXX	010	010	010	010	010	010	100	XXX
ALUSrc	X	X	X	1	1	1	1	1	1	0	X
RegDst[1:0]	01	XX	01	XX	XX	00	00	00	00	01	10
Branch	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PCSrc[1:0]	010	001	000/1	000	000	000	000	000	000	000	000/0
			00								01
ExtOp[1:0]	XX	00	XX	00	00	00	00	00	00	XX	00
LdType [2:0]	000	000	000	000	000	001	010	011	100	000	000

#### 2. HazardUnit.v

表 30 HazardUnit 端口说明

信号名	方向	描述
IR_D [31:0]	I	D级指令
IR_E [31:0]	I	E级指令
IR_M [31:0]	I	M级指令
IR_W [31:0]	I	W级指令
Stall_F	O	阻塞 PC 寄存器信号 1:阻塞 0:无效
Stall_D	0	阻塞 F/D 级寄存器信号 1:阻塞 0:无效
Flush_E	0	清零 D/E 级寄存器 1:清零 0:无效

		转发至 D 级 RD1 信号
ForwardA_D		00:RF_RD1_D
[1:0]	О	01:ALUOut_M
[1.0]		10:PC8_M
		11:未定义
		转发至 D 级 RD1 信号
ForwardB_D		00:RF_RD2_D
[1:0]	O	01:ALUOut_M
[1.0]		10:PC8_M
		11:未定义
		转发至 D 级 RD1 信号
ForwardA_E		00:RD1_E
[1:0]	О	01:ALUOut_M
[1.0]		10:Result_W
		11:PC8_M
		转发至 D 级 RD1 信号
		00:RD2_E
ForwardB_E [1:0]	О	01:ALUOut_M
		10:Result_W
		11:PC8_M
		转发至 D 级 RD1 信号
ForwardB_M	О	0:WriteData_M
		1:Result_W

#### 表 31 Tuse 表

IF/ID 当前指令						
指令类型	源寄存器	Tuse				
beq	rs/rt	0				
car_r	rs/rt	1				
car_i	rs	1				
load	rs	1				
store	rs	1				
store	rt	2				
J	n/a	n/a				
Jal	n/a	n/a				
jr	rs	0				

### 表 32 Tnew 表

ID/EX (Tnew)				EX/MEN	A(Tnew)		]	MEM/WB(Tnew)			
jal	cal_r	cal_i	load	jal cal_r cal_i			load	jal	cal_r	cal_i	load
0/\$31	1/rd	1/rt	2/rt					0/\$31	0/rd	0/rt	0/rt

IF/II	D当前指令		ID/	EX (Tnew	7)	EX/MEM(Tnew)
指令类型	源寄存器	Tuse	cal_r 1/rd	cal_i 1/rt	load 2/rt	load 1/rt
beq	rs/rt	0	暂停	暂停	暂停	暂停
jr	rs	0	暂停	暂停	暂停	暂停
car_r	rs/rt	1			暂停	
car_i	rs	1			暂停	
load	rs	1			暂停	
store	rs	1			暂停	
store	rt	2				

表 34 转发矩阵

						EX/	MEM )	(Tnew	MI	EM/W	B(Tn	ew)
流水级	源寄存器	涉及指令				cal _r 0/r d	cal _i 0/r t	jal 0/\$3 1	cal _r 0/rd	cal _i 0/r t	lo ad 0/r t	jal 0/\$3 1
IF/ID	rs	beq,jr	MFR SD	Forward A_D	RF.RD1	A O	A O	AO( 10)	n/a	n/a	n/ a	n/a
	rt	beq	MFR TD	Forward B_D	RF.RD2	A O	A O	AO( 10)	n/a	n/a	n/ a	n/a
ID/EV	rs	cal_r,cal_ i,ld,st	MFR SE	Forward A_E	RS_E(V1 _E)	A O	A O	AO( 11)	M4	M 4	M 4	M4( 10)
ID/EX	rt	cal_r,st	MFR TE	Forward B_E	RT_E(V2 _E)	A O	A O	AO( 11)	M4	M 4	M 4	M4( 10)
EX/M EM	rt	store	MFR TM	Forward B_M	RT_M(V 2_M)	n/a	n/a	n/a	M4	M 4	M 4	M4( 1)
			转发 MUX	控制信 号	输入0							

# 三、测试程序

- X:产生冲突的前序指令的类型。
- Y:前序指令在哪个阶段与当前指令产生冲突。
- Z:产生冲突的寄存器。

## 1. 测试 ADDU 指令

用例编号	测试类型	前序指令	冲突位置	冲突寄存器	测试序列
	例以天至	問/丁1目.△	作大位直	作人可行命	火りは八丁グリ
1	R-M-RS	SUBU	MEM	RS	subu \$1, \$2, \$3
1	K-IVI-KS	зово	IVIEIVI	KS	addu \$4, \$1, \$2
2	R-M-RT	SUBU	MEM	RT	subu \$1, \$2, \$3
_		2020	1,123,12		addu \$4, \$2, \$1
3	R-W-RS	SUBU	WRITE	RS	subu \$1, \$2, \$3
					instru 无关
					addu \$4, \$1, \$2
4	R-W-RT	SUBU	WRITE	RT	subu \$1, \$2, \$3
					instru 无关
					addu \$4, \$2, \$1
5	I-M-RS	ORI	MEM	RS	ori \$1, \$2, 1000
					addu \$4, \$1, \$2
6	I-M-RT	ORI	MEM	RT	ori \$1, \$2, 1000
					addu \$4, \$2, \$1
7	I-W-RS	ORI	WRITE	RS	ori \$1, \$2, 1000
					instru 无关
					addu \$4, \$1, \$2
8	I-W-RT	ORI	WRITE	RT	ori \$1, \$2, 1000
					instru 无关
	V D V C D C	* ***	1.677.6	7.0	addu \$4, \$2, \$1
9	LD-M-RS	LW	MEM	RS	lw \$1, 0(\$2)
10	LD-M-RT	LW	MEM	RT	addu \$4, \$1, \$2
10	LD-M-K1	LW	MEM	KI	lw \$1, 0(\$2) addu \$4, \$2, \$1
11	LD-W-RS	LW	WRITE	RS	lw \$1, 0(\$2)
11	LD W KS	L''	WIGIL	KS	instru 无关
					addu \$4, \$1, \$2
12	LD-W-RT	LW	WRITE	RT	lw \$1, 0(\$2)
12	LD W KI	E · ·	WRITE	KI	instru 无关
					addu \$4, \$2, \$1
13	JAL-M-RS	JAL	MEM	RS	jal next
					addu \$1,\$31,\$2
14	JAL-M-RT	JAL	MEM	RT	jal next
					addu \$1,\$2,\$31
15	JAL-W-RS	JAL	WRITE	RS	jal next
					instru 无关

					addu \$1,\$31,\$2
16	JAL-W-RT	JAL	WRITE	RT	jal next instru 无关
					addu \$1,\$2,\$31

## 2. 测试 ORI 指令

用例编号	测试类型	前序指令	冲突位置	冲突寄存器	测试序列
1	R-M-RS	SUBU	MEM	RS	subu \$1, \$2, \$3 ori \$4,\$1,100
2	R-W-RS	SUBU	WRITE	RS	subu \$1, \$2, \$3 instru 无关 ori \$4,\$1,100
3	I-M-RS	LUI	MEM	RS	lui \$1,100 ori \$3,\$1,100
4	I-W-RS	LUI	MEM	RS	lui \$1,100 instru 无关 ori \$3,\$1,100
5	LD-M-RS	LW	MEM	RS	lw \$1,0(\$2) ori \$3, \$1, 100
6	LD-W-RS	LW	MEM	RS	lw \$1,0(\$2) instru 无关 ori \$3, \$1, 100
7	JAL-M-RS	JAL	MEM	RS	jal next ori \$1,\$31,100
8	JAL-W-RS	JAL	MEM	RS	jal next instru 无关 ori \$1,\$31,100

# 3. 测试 LW 指令

用例编号	测试类型	前序指令	冲突位置	冲突寄存器	测试序列
1	R-M-RS	SUBU	MEM	RS	subu \$1, \$2, \$3 lw \$4,0(\$1)
2	R-W-RS	SUBU	WRITE	RS	subu \$1, \$2, \$3 instru 无关 lw \$4,0(\$1)
3	I-M-RS	LUI	MEM	RS	lui \$1,100 lw \$2,0(\$1)
4	I-W-RS	LUI	MEM	RS	lui \$1,100 instru 无关 lw \$3,0(\$1)
5	LD-M-RS	LW	MEM	RS	lw \$1,0(\$2) lw \$3,0(\$1)
6	LD-W-RS	LW	MEM	RS	lw \$1,0(\$2) instru 无关 lw \$3, 0(\$1)

7	JAL-M-RS	JAL	MEM	RS	jal next
					lw \$1,0(\$31)
8	JAL-W-RS	JAL	MEM	RS	jal next
					instru 无关
					lw \$1,0(\$31)

# 4. 测试 SW 指令

用例编号	测试类型	前序指令	冲突位置	冲突寄存器	测试序列
1	R-M-RS	SUBU	MEM	RS	subu \$1, \$2, \$3
					sw \$4,0(\$1)
2	R-W-RS	SUBU	WRITE	RS	subu \$1, \$2, \$3
					instru 无关
					sw \$4,0(\$1)
3	R-W-RT	SUBU	WRITE	RT	subu \$1, \$2, \$3
		~~~~			sw \$1,0(\$4)
4	R-W-RT	SUBU	WRITE	RT	subu \$1,\$2,\$3
					instru 无关
					sw \$1,0(\$4)
5	I-M-RS	LUI	MEM	RS	lui \$1,100
	TWIDG	Y Y Y Y	TAID TOTAL	D.C.	sw \$2,0(\$1)
6	I-W-RS	LUI	WRITE	RS	lui \$1,100
					instru 无关
	* *** D.TT	* * * * * *	***************************************	7.77	sw \$3,0(\$1)
7	I-W-RT	LUI	WRITE	RT	lui \$1,100
0	LWIDE	Y Y Y Y	H ID IDE	D.T.	sw \$1,0(\$2)
8	I-W-RT	LUI	WRITE	RT	lui \$1,100
					instru 无关
	1 D 1 ( D 0	* ***	1 (77) (	7.0	sw \$1,0(\$3)
9	LD-M-RS	LW	MEM	RS	lw \$1,0(\$2)
10	I D W DC	7.337	WDIE	D.C.	sw \$3,0(\$1)
10	LD-W-RS	LW	WRITE	RS	lw \$1,0(\$2)
					instru 无关
1.1	I D III DE	Y XX	TAID TOTAL	ъ	sw \$3, 0(\$1)
11	LD-W-RT	LW	WRITE	RT	lw \$1,0(\$2)
12	LD-W-RT	LW	WRITE	RT	sw \$1,0(\$3)
12	LD-W-K1	LW	WKIIE	K1	lw \$1,0(\$2)
					instru 无关
13	JAL-M-RS	JAL	MEM	RS	sw \$1,0(\$3)
13	JAL-M-RS	JAL	MEM	KS	jal next sw \$1,0(\$31)
14	JAL-W-RS	JAL	WRITE	RS	jal next
14	JAL-W-KS	JAL	WKIIL	KS	instru 无关
					sw \$1,0(\$31)
15	JAL-W-RT	JAL	WRITE	RT	jal next
13	JAL-W-KI	JAL	WKIIE	KI	sw \$31,0(\$1)
16	JAL-W-RT	JAL	WRITE	RS	jal next
					instru 无关
					sw \$31,0(\$1)

## 5. 测试 BEQ 指令

用例编号	测试类型	前序指令	冲突位置	冲突寄存器	测试序列
1	R-E-RS	SUBU	EXECUTE	RS	subu \$1, \$2, \$3
					beq \$1,\$2,next
2	R-M-RS	SUBU	MEM	RS	subu \$1, \$2, \$3
					instru 无关
2	D W DC	CLIDIT	WDITE	Da	beq \$1,\$2,next
3	R-W-RS	SUBU	WRITE	RS	subu \$1, \$2, \$3
					instru 无关
					instru 无关
4	R-E-RT	SUBU	EXECUTE	RT	beq \$1,\$2,next subu \$1, \$2, \$3
4	K-E-KI	SUBU	EXECUTE	K1	beq \$4,\$1,next
5	R-M-RT	SUBU	MEM	RT	subu \$1, \$2, \$3
3	K-IVI-K I	ВОВО	IVILIVI	KI	instru 无关
					beq \$4,\$1,next
6	R-W-RT	SUBU	WRITE	RT	subu \$1, \$2, \$3
					instru 无关
					instru 无关
					beq \$4,\$1,next
7	I-E-RS	LUI	EXECUTE	RS	lui \$1,100
					beq \$1,\$2,next
8	I-M-RS	LUI	MEM	RS	lui \$1,100
					instru 无关
					beq \$1,\$2,next
9	I-W-RS	LUI	WRITE	RS	lui \$1,100
					instru 无关
					instru 无关
					beq \$1,\$2,next
10	I-E-RT	LUI	EXECUTE	RT	lui \$1,100
11	I-M-RT	LUI	MEM	RT	beq \$2,\$1,next
11	1-W-K1	LUI	IVIEIVI	K1	lui \$1,100 instru 无关
					beq \$2,\$1,next
12	I-W-RT	LUI	WRITE	RT	lui \$1,100
12	1- W-K1	Loi	WRITE	KI	instru 无关
					instru 无关
					beq \$2,\$1,next
13	LD-E-RS	LW	EXECUTE	RS	lw \$1,0(\$2)
	22 2 10	2,,			beq \$1,\$3,next
14	LD-M-RS	LW	MEM	RS	lw \$1,0(\$2)
					instru 无关
					beq \$1,\$3,next
15	LD-W-RS	LW	WRITE	RS	lw \$1,0(\$2)
					instru 无关
					instru 无关
					beq \$1,\$3,next
16	LD-E-RT	LW	EXECUTE	RT	lw \$1,0(\$2)
					beq \$3,\$1,next

17	LD-M-RT	LW	MEM	RT	lw \$1,0(\$2)
					instru 无关
					beq \$3,\$1,next
18	LD-W-RT	LW	WRITE	RT	lw \$1,0(\$2)
					instru 无关
					instru 无关
					beq \$3,\$1,next
19//不合法	JAL-E-RS	JAL	EXECUTE	RS	jal next
					beq \$31,\$1,next
20	JAL-M-RS	JAL	MEM	RS	jal next
					instru 无关
					beq \$31,\$1,next
21	JAL-W-RS	JAL	WRITE	RS	jal next
					instru 无关
					instru 无关
					beq \$31,\$1,next
22//不合法	JAL-E-RT	JAL	EXECUTE	RT	jal next
					beq \$1,\$31,next
23	JAL-M-RT	JAL	MEM	RT	jal next
					instru 无关
					beq \$1,\$31,next
24	JAL-W-RT	JAL	WRITE	RT	jal next
					instru 无关
					instru 无关
					beq \$1,\$31,next

# 6. 测试 JR 指令

用例编号	测试类型	前序指令	冲突位置	冲突寄存器	测试序列
1	R-E-RS	SUBU	EXECUTE	RS	subu \$1, \$2, \$3 jr \$1
2	R-M-RS	SUBU	MEM	RS	subu \$1, \$2, \$3 instru 无关 jr \$1
3	R-W-RS	SUBU	WRITE	RS	subu \$1, \$2, \$3 instru 无关 instru 无关 jr \$1
4	I-E-RS	LUI	EXECUTE	RS	lui \$1,100 jr \$1
5	I-M-RS	LUI	MEM	RS	lui \$1,100 instru 无关 jr \$1
6	I-W-RS	LUI	WRITE	RS	lui \$1,100 instru 无关 instru 无关 jr \$1
7	LD-M-RS	LW	EXECUTE	RS	lw \$1,0(\$2) jr \$1

8	LD-M-RS	LW	MEM	RS	lw \$1,0(\$2)
					instru 无关
					jr \$1
9	LD-W-RS	LW	WRITE	RS	lw \$1,0(\$2)
					instru 无关
					instru 无关
					jr \$1
10//未定义行为	JAL-E-RS	JAL	EXECUTE	RS	jal next
					jr \$31
11	JAL-M-RS	JAL	MEM	RS	jal next
					instru 无关
					jr \$31
12	JAL-W-RS	JAL	WRITE	RS	jal next
					instru 无关
					instru 无关
					jr \$31

#### 1. 测试 ADDU 指令

```
.text
main:ori
          $t2,100
          $t3,666
     ori
     subu $t1,$t2,$t3
     addu $t4,$t1,$t2
     subu $t1,$t2,$t3
     addu $t4,$t2,$t1
     subu $t1,$t2,$t3
     nop
     addu $t4,$t1,$t2
     subu $t1,$t2,$t3
     nop
     addu $t4,$t2,$t1
          $t1,$t2,1000
     addu $4,$1,$2
     ori $t1,$t2,5678
     addu $t4,$t2,$t1
     ori
          $t1,$t2,1000
     nop
     addu $t4,$t1,$t2
     ori
          $t1,$t2,1111
     nop
```

```
addu $t4,$t2,$t1
          $t1,4($0)
     SW
          $t1,4($t2)
     lw
     addu $t4,$t1,$t2
          $t1,4($t2)
     lw
     addu $t4,$t2,$t1
     lw
          $t1,4($t2)
     nop
     addu $t4,$t1,$t2
     lw
          $t1,4($t2)
     nop
     addu $t4,$t2,$t1
     jal next
     addu $t1,$31,$2
     jal next
     addu $t1,$t2,$31
     jal next
     nop
     addu $t1,$31,$2
     jal next
     nop
     addu $t1,$t2,$31
     j
          end
     nop
next:jr
          $31
     nop
end: nop
     nop
```

40@00003000: \$10 <= 00000064 50@00003004: \$11 <= 0000029a 60@00003008: \$ 9 <= fffffdca 70@0000300c: \$12 <= fffffe2e 80@00003010: \$ 9 <= fffffdca 90@00003014: \$12 <= fffffe2e 100@00003018: \$ 9 <= fffffdca 120@00003020: \$12 <= fffffe2e 130@00003024: \$ 9 <= fffffdca 150@0000302c: \$12 <= fffffe2e 160@00003030: \$ 9 <= 000003ec 170@00003034: \$ 4 <= 00000000 180@00003038: \$ 9 <= 0000166e 190@0000303c: \$12 <= 000016d2 200@00003040: \$ 9 <= 000003ec 220@00003048: \$12 <= 00000450 230@0000304c: \$ 9 <= 00000477 250@00003054: \$12 <= 000004db 255@00003058: \*00000004 <= 00000477 270@0000305c: \$ 9 <= 00000000 290@00003060: \$12 <= 00000064 300@00003064: \$ 9 <= 00000000 320@00003068: \$12 <= 00000064 330@0000306c: \$ 9 <= 00000000 350@00003074: \$12 <= 00000064 360@00003078: \$ 9 <= 00000000 380@00003080: \$12 <= 00000064 390@00003084: \$31 <= 0000308c 400@00003088: \$ 9 <= 0000308c 430@0000308c: \$31 <= 00003094 440@00003090: \$ 9 <= 000030f8 470@00003094: \$31 <= 0000309c 510@0000309c: \$ 9 <= 0000309c 520@000030a0: \$31 <= 000030a8 560@000030a8: \$ 9 <= 0000310c

#### 2. 测试 ORI 指令

.text

main: ori \$t2,100
lui \$t3,666
subu \$t1,\$t2,\$t3
ori \$t4,\$t1,100
subu \$t1,\$t2,\$t3
nop

```
ori $t4,$t1,100
```

lui \$t1,100

ori \$t3,\$t1,100

lui \$t1,100

nop

ori \$t3,\$t1,100

sw \$t1,4(\$t0)

lw \$t1,4(\$t0)

ori \$t3,\$t1,100

lw \$t1,4(\$t0)

nop

ori \$t3,\$t1,100

jal next

ori \$t1,\$31,100

jal next

nop

j end

next: ori \$t1,\$31,100

jr \$31

nop

end: nop

```
40@00003000: $10 <= 00000064
50@00003004: $11 <= 029a0000
60@00003008: $ 9 <= fd660064
70@0000300c: $12 <= fd660064
80@00003010: $ 9 <= fd660064
100@00003018: $12 <= fd660064
110@0000301c: $ 9 <= 00640000
120@00003020: $11 <= 00640064
130@00003024: $ 9 <= 00640000
150@0000302c: $11 <= 00640064
155@00003030: *00000004 <= 00640000
170@00003034: $ 9 <= 00640000
190@00003038: $11 <= 00640064
200@0000303c: $ 9 <= 00640000
220@00003044: $11 <= 00640064
230@00003048: $31 <= 00003050
240@0000304c: $ 9 <= 00003074
250@0000305c: $ 9 <= 00003074
280@00003050: $31 <= 00003058
300@0000305c: $ 9 <= 0000307c
340@0000305c: $ 9 <= 0000307c
```

#### 3. 测试 LW 指令

#### .text

```
main: ori $t2,4

ori $t3,2

subu $t1,$t2,$t3

lw $t4,2($t1)

subu $t1,$t2,$t3

nop

lw $t4,2($t1)
```

```
ori $t1,$t1,4
     lw $t2,2($t1)
        $t1,$t1,4
     ori
    nop
     lw
        $t2,2($t1)
     lw $t1,0($t2)
     lw $t3,0($t1)
     lw $t1,0($t2)
    nop
     lw $t3,0($t1)
     jal next
    lw $t1,-0x304c($31)
    jal next
    nop
    j
         end
    nop
next: lw $t1,-0x304c($31)
    jr $31
    nop
end: nop
    nop
```

40@00003000: \$10 <= 00000004 50@00003004: \$11 <= 00000002 60@00003008: \$ 9 <= 00000002 70@0000300c: \$12 <= 00000000 80@00003010: \$ 9 <= 00000002 100@00003018: \$12 <= 00000000 110@0000301c: \$ 9 <= 00000006 120@00003020: \$10 <= 00000000 130@00003024: \$ 9 <= 00000006 150@0000302c: \$10 <= 00000000 170@00003030: \$ 9 <= 00000000 190@00003034: \$11 <= 00000000 200@00003038: \$ 9 <= 00000000 220@00003040: \$11 <= 00000000 230@00003044: \$31 <= 0000304c 240@00003048: \$ 9 <= 00000000 250@0000305c: \$ 9 <= 00000000 280@0000304c: \$31 <= 00003054 300@0000305c: \$ 9 <= 00000000

#### 4. 测试 SW 指令

.text

main: ori \$t2,2 ori \$t3,2 ori \$t4,2 subu \$t1,\$t2,\$t3 \$t4,4(\$t1) SW subu \$t1,\$t2,\$t3 nop SW \$t4,4(\$t1) subu \$t1,\$t2,\$t3 SW \$t1,2(\$t4)

```
subu $t1,$t2,$t3
nop
    $t1,2($t4)
SW
lui $t1,1
   $t2,-0x00010000($t1)
SW
lui $t1,1
nop
     $t3,-0x0000FFF8($t1)
SW
lui $t1,100
sw $t1,2($t2)
lui
    $t1,100
nop
     $t1,2($t2)
SW
   $t1,2($t2)
lw
   $t3,-0x640000($t1)
SW
     $t1,2($t2)
lw
nop
SW
     $t3,-0x640000($t1)
   $t1,2($t2)
lw
   $t1,2($t3)
SW
    $t1,2($t2)
lw
nop
```

```
$t1,2($t3)
     SW
     jal next1
     SW
          $t1,-0x30a0($31)
     jal
          next1
     nop
     jal next2
          $31,-0x640000($t1)
     SW
     jal
         next2
     nop
     j
          end
     nop
next1:sw
          $t1,-0x30a0($31)
next2:sw $31,-0x640000($t1)
end: nop
     nop
```

 $\begin{array}{l} 40@00003000: \$10 <= 00000002 \\ 50@00003004: \$11 <= 00000002 \\ 60@00003008: \$12 <= 00000000 \\ 70@0000300c: \$9 <= 00000000 \\ 75@00003010: *00000004 <= 00000002 \\ 90@00003014: \$9 <= 00000000 \\ 105@0000301c: *00000004 <= 00000002 \\ 120@00003020: \$9 <= 00000000 \\ 125@00003024: *00000004 <= 00000000 \\ 140@00003028: \$9 <= 00000000 \\ \end{array}$ 

```
155@00003030: *00000004 <= 00000000
170@00003034: $ 9 <= 00010000
180@00003038: $ 1 <= ffff0000
190@0000303c: $ 1 <= 00000000
195@00003040: *00000000 <= 00000002
210@00003044: $ 9 <= 00010000
230@0000304c: $ 1 <= ffff0000
240@00003050: $ 1 <= 00000000
245@00003054: *00000008 <= 00000002
260@00003058: $ 9 <= 00640000
265@0000305c: *00000004 <= 00640000
280@00003060: $ 9 <= 00640000
295@00003068: *00000004 <= 00640000
310@0000306c: $ 9 <= 00640000
320@00003070: $ 1 <= ff9c0000
330@00003074: $ 1 <= 00000000
335@00003078: *00000000 <= 00000002
350@0000307c: $ 9 <= 00640000
370@00003084: $ 1 <= ff9c0000
380@00003088: $ 1 <= 00000000
385@0000308c: *00000000 <= 00000002
400@00003090: $ 9 <= 00640000
405@00003094: *00000004 <= 00640000
420@00003098: $ 9 <= 00640000
435@000030a0: *00000004 <= 00640000
450@000030a4: $31 <= 000030ac
455@000030a8: *0000000c <= 00640000
465@000030d4: *0000000c <= 00640000
480@000030d8: $ 1 <= ff9c0000
490@000030dc: $ 1 <= 00000000
495@000030e0: *00000000 <= 000030ac
   5. 测试 BEQ 指令
.text
main: ori
            $t2,4000
```

```
main: ori $t2,4000
ori $t3,2000
subu $t1,$t2,$t3
beq $t1,$t3,next1
nop
```

next1: subu \$t1,\$t2,\$t3

```
nop
    beq $t1,$t3,next2
    nop
next2: subu $t1,$t2,$t3
    nop
    nop
    beq $t1,$t3,next3
    nop
next3: ori $t4,2000
    subu $t1,$t2,$t3
    beq $t4,$t1,next4
    nop
next4: subu $t1,$t2,$t3
    nop
    beq $t4,$t1,next5
    nop
next5: subu $t1,$t2,$t3
    nop
    nop
    beq $t4,$t1,next6
    nop
next6: lui $t2,100
    lui $t1,100
    beq $t1,$t2,next7
    nop
next7: lui $t1,200
    nop
    beq $t1,$t2,next8
    nop
```

```
lui
        $t1,100
    nop
    nop
    beq $t1,$t2,next8
     nop
next8:
          lui $t2,100
    beq $t2,$t1,next9
    nop
next9:
          lui $t2,200
     nop
    beq $t2,$t1,next10
    nop
        $t2,200
     lui
    nop
    nop
    beq $t2,$t1,next10
    nop
next10: sw $t3,96($0)
        $t2,100($0)
     SW
     lw $t2,100($0)
    beq $t1,$t3,next11
    nop
     lw
         $t1,96($0)
    nop
         $t1,$t3,next11
    beq
    nop
next11:
          lw $t1,100($0)
```

```
nop
     nop
          $t1,$t3,next12
     beq
     nop
          $t1,100($0)
     lw
     beq $t3,$t1,next12
     nop
     lw $t1,100($0)
     nop
     beq $t3,$t1,next12
     nop
     lw $t1,96($0)
     nop
     nop
     beq $t3,$t1,next12
     nop
next12: jal next13
     nop
     jal next14
     nop
     jal next15
     nop
     jal next16
     nop
```

```
next13:
           beq $31,$t1,next14
      nop
      jr
            $31
      nop
next14:
            nop
     beq
            $31,$t1,next15
      nop
            $31
      jr
      nop
            beq $1,$31,next16
next15:
      nop
      jr
            $31
      nop
next16:
           nop
     beq $1,$31,end
     nop
end: nop
      nop
期望测试结果:
40@00003000: $10 <= 00000fa0
50@00003004: $11 <= 000007d0
60@00003008: $ 9 <= 000007d0
100@00003014: $ 9 <= 000007d0
140@00003024: $ 9 <= 000007d0
190@00003038: $12 <= 000007d0
200@0000303c: $ 9 <= 000007d0
240@00003048: $ 9 <= 000007d0
280@00003058: $ 9 <= 000007d0
330@0000306c: $10 <= 00640000
340@00003070: $ 9 <= 00640000
380@0000307c: $ 9 <= 00c80000
```

```
420@0000308c: $ 9 <= 00640000
470@000030a0: $10 <= 00640000
510@000030ac: $10 <= 00c80000
550@000030bc: $10 <= 00c80000
595@000030d0: *00000060 <= 000007d0
605@000030d4: *00000064 <= 00c80000
620@000030d8: $10 <= 00c80000
650@000030e4: $ 9 <= 000007d0
700@000030f4: $ 9 <= 00c80000
750@00003108: $ 9 <= 00c80000
800@00003114: $ 9 <= 00c80000
850@00003124: $ 9 <= 000007d0
900@00003138: $31 <= 00003140
960@00003140: $31 <= 00003148
1030@00003148: $31 <= 00003150
1090@00003150: $31 <= 00003158
```

#### 6. 测试 JR 指令

.text

```
main:
      ori $t2,1010
     lui
          $t3,678
     jal next1
     nop
     jal
          next2
     nop
     j
          end
          jr
               $31
next1:
     nop
next2:
          nop
          $31
     jr
     subu $1,$2,$3
end: nop
     nop
```

40@00003000: \$10 <= 000003f2 50@00003004: \$11 <= 02a60000 60@00003008: \$31 <= 00003010 100@00003010: \$31 <= 00003018 140@0000302c: \$1 <= 00000000

### 思考题

1. 在本实验中你遇到了哪些不同指令类型组合产生的冲突?你又是如何解决的?相应的测试样例是什么样的?

如果你是手动构造的样例,请说明构造策略,说明你的测试程序如何保证覆盖了所有需要测试的情况;如果你是完全随机生成的测试样例,请思考完全随机的测试程序有何不足之处;如果你在生成测试样例时采用了特殊的策略,比如构造连续数据冒险序列,请你描述一下你使用的策略如何结合了随机性达到强测的效果。

此思考题请同学们结合自己测试 CPU 使用的具体手段,按照自己的实际情况进行回答

在实验中,我遇到许多指令产生冲突,解决方案是转发和暂停。我根据教程建 Tuse, Tnew 的表格,利用 Tuse, Tnew 来判断哪些指令应该转发,哪些应该暂停。我的测试指令的构造策略是按照工程化的方法,把冲突表格建好,然后依次测试所有冲突,这样就能测试到所有的冲突情况。