
# Proyecto Hardware - Proyecto Final : Juego del Simon Curso 2024-2025

Samuel Corpas Puerto (875301) Daniel Salas Sayas (875308)







## <u>Índice</u>

| 1. | Res           | sumen ejecutivo 2       |    |  |  |
|----|---------------|-------------------------|----|--|--|
| 2. | Introducción  |                         |    |  |  |
| 3. |               | etivos                  |    |  |  |
|    | 3.1.          | Objetivos Técnicos      | 4  |  |  |
|    | 3.2.          | Objetivos Funcionales   | 4  |  |  |
|    | 3.3.          | Objetivos Metodológicos | 4  |  |  |
| 4. | . Metodología |                         | 4  |  |  |
|    | 4.1.          | Tiempo                  | 5  |  |  |
|    |               | .1.1. Hal_tiempo        |    |  |  |
|    |               | .1.2. Drv_timepo        |    |  |  |
|    | 4.2.          | GPIO                    |    |  |  |
|    | 4.3.          | LEDS                    |    |  |  |
|    | 4.4.          | Consumo                 |    |  |  |
|    | 4.5.          | Monitores               |    |  |  |
|    | 4.6.          | Cola Fifo               |    |  |  |
|    | 4.7.          | Alarmas                 |    |  |  |
|    | 4.8.          | Gestor de eventos       |    |  |  |
|    | 4.9.          | Interrupciones externas |    |  |  |
|    | 4.10.         | Botones                 |    |  |  |
|    | 4.11.         | Concurrencia            |    |  |  |
|    | 4.12.         | WatchDog                | 10 |  |  |
|    | 4.13.         | Juego final             |    |  |  |
|    |               | Elementos empleados     |    |  |  |
| 5. | Res           | ultados                 | 12 |  |  |
| 6. | Con           | Conclusión 1            |    |  |  |
| 7. |               |                         |    |  |  |
| 8. | . Anexos 1    |                         |    |  |  |

#### 1. Resumen Ejecutivo

Este proyecto documenta el desarrollo del juego Simón para los microcontroladores nRF52840 y LPC2105, como parte de la asignatura Proyecto Hardware del grado de Ingeniería Informática en la Universidad de Zaragoza. El objetivo principal fue implementar un sistema eficiente y modular que combinara LEDs, botones y temporizadores, optimizando el consumo energético y garantizando un juego fluido y cómodo para los usuarios.

El desarrollo se estructuró en tres etapas progresivas:

- **1. Etapa 1:** Configuración básica de LEDs, incluyendo encendido, apagado y parpadeo.
- **2. Etapa 2:** Implementación de temporizadores, gestión de eventos y optimización del consumo energético.
- **3. Etapa 3:** Integración de botones, gestión de interrupciones externas y desarrollo completo del juego Simón.

La metodología empleada destacó por su modularidad, separando el código en componentes reutilizables y específicos para cada microcontrolador. Entre las que encontramos en el código específico para cada microcontrolador, código relacionado con gestión de temporizadores, periféricos entrada/salida e interrupciones, así como otra serie de módulos run-time como gestor de eventos, alarmas o una cola fifo, que son necesarios para el correcto funcionamiento del juego final.

Para su desarrollo, se utilizaron herramientas avanzadas principalmente en el entorno de desarrollo de Keil uVision5, que permite la creación y depuración del código, y Power Profiler II para análisis de consumo en el caso del microcontrolador nRF52840.

Entre los resultados obtenidos, el juego Simón alcanzó una versión estable, con un consumo promedio de 733.99 µA en el nRF52840, significativamente menor a versiones previas. Además, el sistema demostró ser robusto, con reseteo automático ante fallos y optimización para el modo de bajo consumo y una experiencia de juego cómoda y agradable, pudiendo estar jugando al juego tanto tiempo como el usuario quiera sin tener errores.

Este proyecto no solo logró desarrollar el juego Simón, sino que estableció una base modular para futuros proyectos que involucren LEDs y botones, demostrando la importancia de la programación eficiente y modular.

#### 2. Introducción

El propósito de esta memoria es documentar el desarrollo del juego Simón para los microcontroladores nRF52840 y LPC2105, con énfasis en garantizar una jugabilidad fluida y un consumo energético optimizado. Se describen los objetivos, la metodología seguida y los resultados obtenidos a lo largo de tres meses de trabajo en la asignatura Proyecto Hardware, del grado de Ingeniería Informática en la Universidad de Zaragoza.

El proyecto combina el manejo de temporizadores, LEDs y botones, adaptándose a las características específicas de cada microcontrolador. Por ello, el código incluye partes comunes y secciones específicas para cada hardware.

En el desarrollo de este proyecto se pueden diferenciar claramente 3 etapas, ordenadas de forma progresiva en cuanto al desarrollo del juego final, partiendo del parpadeo de un led, a poder desarrollar juegos con botones y leds:

- **Etapa 1:** Encendido, apagado y parpadeo de un LED.
- **Etapa 2:** Optimización del consumo energético, manejo de interrupciones temporales periódicas y gestión de una cola de eventos.
- **Etapa 3:** Integración de botones, implementación de un Watchdog y desarrollo completo del juego Simón.

#### 3. Objetivos

Debido al periodo de tiempo que ha llevado el desarrollo de este proyecto y las distintas etapas, a lo largo de este se pueden encontrar distintos objetivos, los cuales son:

#### 3.1. Objetivos técnicos

- Manipular y manejar periféricos de E/S y Temporizadores en ambos tipos de hardware.
- Desarrollar las Rutinas de Servicio Interrupción (ISR) en C.
- Optimizar rendimiento, tamaño y eficiencia energética.
- Diseñar un gestor de eventos para ejecutar tareas de forma orientada a eventos, incluyendo:
  - Gestión de una cola FIFO de eventos.

- Activación y manejo de alarmas asociadas a eventos.
- Reducción de tiempos de alarma mediante interrupciones temporales periódicas.
- Depurar eventos concurrentes asíncronos.
- Introducir interrupciones externas asíncronas asignadas a botones y gestionar su tratamiento.
- Identificar condiciones de carrera y su causa, así como solucionarlas.

#### 3.2. Objetivos funcionales

- Obtener métricas y estadísticas en depuración que nos permitan adaptar algunas estructuras.
- Realizar pruebas independientes de cada uno de los módulos que componen el proyecto.
- Lograr una jugabilidad fluida y cómoda para el usuario.

#### 3.3. Objetivos metodológicos

- Usar documentación, manuales y hojas técnicas
- Utilizar Programación modular
- Aplicar Abstracción del hardware
- Seguir una estructura fija de proyecto en lo referido a nombres y tipos de ficheros

#### 4. Metodología

Como bien se ha nombrado en apartados anteriores, este proyecto se ha realizado de forma muy progresiva, partiendo de un simple parpadeo de led, hasta llegar al juego completo. Para facilitar su organización y comprensión, se estableció una estructura modular dividida en tres directorios:

- **1. Común**: Contiene código independiente del hardware, compartido por ambos microcontroladores.
- 2. LPC2105: Incluye código específico para este microcontrolador.
- **3.** NRF52840: Contiene código específico para este hardware.

Dentro de estos directorios, los módulos se clasificaron según su dependencia del hardware:

- Independientes del hardware: Sin un prefijo específico.
- **Abstracción de hardware**: Nombres que comienzan con *drv\_*, implementan funciones reutilizables sin depender del hardware.
- **Dependientes del hardware**: Nombres que comienzan con *hal\_*, implementan funciones específicas del microcontrolador.

Esta estructura se puede apreciar mejor en la <u>imagen 1</u> en la que se ven los módulos del proyecto con flechas que apuntan a los módulos utilizados por cada uno. La organización de colores simboliza las distintas capas, siendo la azul el juego, la verde los módulos run-time, la naranja los drivers y la morada los dependientes del hardware. Esta estructura modular garantiza claridad y reutilización del código durante el desarrollo, obteniendo de esta manera los siguientes módulos:

#### 4.1. Tiempo

A la hora de realizar un proyecto de este tipo, el tiempo y su gestión a través de periféricos es un elemento principal. Para ello se utilizan los temporizadores hardware proporcionados por los microprocesadores.

#### 4.1.1. Hal\_tiempo(.c y .h)

Este módulo configura y maneja los timer 0 y 1 de los microcontroladores. El timer0 se emplea para medir el tiempo con alta precisión, contabilizando el tiempo de forma circular. En cuanto a el timer1 se emplea para generar interrupciones periódicas, ejecutando una función, que se pasará como parámetro, cada vez que llegue una interrupción. Debido a esto, su configuración varía en cuestión del microcontrolador:

• LPC 2105: En lo que respecta al timer0, se establece en el registro de comparación el máximo que el temporizador debe alcanzar antes de generar una interrupción y se configura para que genere una interrupción cada vez que llega a este valor, de forma que cada vez que llegue se resetea el contador y se suma un ciclo completado. Para habilitar sus interrupciones se conecta con el puerto 0 del VICVectAddr y con el canal 4 que es el correspondiente al timer0.

En cuanto al timer1, se establece en su registro de comparación el tiempo que se ha pasado como parámetro - 1 porque el timer empieza en 0, y de la misma manera que en el timer0 se genera una interrupción cada vez que llegue a este registro. Una vez salta la interrupción se llama a la función que se ha pasado como parámetro y se restablece el timer. Para habilitar las

interrupciones en este caso, se conecta con el puerto 1 del *VICVectAddr* y con el canal 5 que es el correspondiente al timer1.

• nrf52840: Ambos timers tienen una configuración inicial similar, inicializando su modo como timer, con resolución de 32 bits, con el prescaler a 0 para que la frecuencia sea de 16 MHz. En ambos se establece en su CC[0] (registro de comparación) el máximo que pueden alcanzar, siendo el máximo valor para timer0 y el valor pasado como parámetro para tiemer1. A su vez, ambos se configuran para que cuando alcancen dichos valores se reinicien y habiliten la interrupción mediante (INTENSENSET). En caso del timer0, cuando llega la interrupción, se limpian los eventos (mediante EVENTS\_COMPARE[0] = 0) y se suma un ciclo recorrido, mientras que en el timer1, una vez se limpian los eventos pendientes, se llama a la función de callback pasada como parámetro.

#### 4.1.2. drv\_tiempo(.c y .h)

A partir del hal\_tiempo, se pueden implementar una serie de funciones que empleen dichas funcionalidades del hardware. Estos ficheros cuentan con funciones para iniciar el temporizador, para calcular el tiempo actual en distintas unidades de medida y esperar un tiempo pasado por parámetro. Estas esperas son esperas activas que provocan un gran consumo en el procesador y que solo fueron empleadas a la hora de realizar los primeros parpadeos de led. La función mas importante de estos ficheros es *drv\_tiempo\_periodico\_ms*, la cual recibe como parámetros, un tiempo, una función y un entero, siendo así los segundo que tardarán en llegar interrupciones periódicas y la función será la que se ejecutará cuando estas lleguen.

#### 4.2. GPIO (hal\_gpio)

Este módulo hace referencia a un conjunto de pines configurables presentes en ambos microcontroladores que permiten la comunicación con dispositivos externos y gestionar los mecanismos de entrada/salida, contando con las funciones necesarias, es decir, inicializar (todos los pines de entrada), leer, escribir y sentido (para configurar de entrada o salida).

- LPC 2105: En este microcontrolador, todo lo relacionado con la configuración de la dirección de un pin, entrada o salida, se realiza mediante el registro IODIR, poniendo un 0 cuando sea de entrada y un 1 de salida. De la misma forma, cuando se quiere obtener el valor de un pin, comprobamos el IOPIN, mientras que si queremos modificarlo emplearemos IOSET.
- **nrf52840**: Por parte de este microcontrolador, la dirección se configura mediante *NRF\_GPIO->DIR*, aunque se añaden una serie de características a

cada pin, modificando su *PIN\_CNF*, buscando desactivar la resistencia interna, conectar cada pin a lógica interna del microcontrolador y desactivando la detección de eventos. Esta configuración será modificada posteriormente al añadir botones. Para leer el valor del pin se emplea *NRF\_GPIO -> IN* y para modificarlo *NRF\_GPIO -> OUTSET*.

#### 4.3. LEDS (drv\_leds)

Como bien se puede intuir viendo el título del módulo, este se va a encargar de la gestión de los leds, empleando el módulo anterior. En cuestión del microcontrolador que se esté empleando, se obtiene la lista de led (pines) de este y la cantidad que hay. Para inicializar este módulo, se definen los pines de los leds como salida empleando la función de sentido del módulo anterior. También se usa la función escribir para apagar, encender o conmutar un led.

Con estos tres módulos se completa la etapa 1 nombrada anteriormente, la cual nos permite el parpadeo de un led jugando con las funciones del módulo tiempo para realizar las esperas.

#### 4.4. Consumo (drv\_consumo, hal\_consumo)

Este módulo tiene la misma estructura que el módulo tiempo, sin embargo el driver únicamente llama a las funciones del hal. Esto se debe a que es un módulo totalmente dependiente del microcontrolador. Es un módulo sencillo con 3 funciones, iniciar, esperar y dormir:

- LPC 2105: La función iniciar no realiza ninguna tarea. Por su parte la funció esperar habilita el despertar para las interrupciones externas *EINTO*, 1 y 2 mediante *EXTWAKE*, y mediante *PCON* |= 1 se pone el procesador en modo bajo consumo. En cuanto al dormir, realiza lo mismo poniendo a 2 *PCON* para poner el procesador en modo sleep.
- **nrf52840**: De la misma manera que en LPC 2105, el iniciar no realiza ninguna tarea. En cuanto al esperar y el dormir únicamente realizan la instrucción *WFI*, de forma que saldrá de modo bajo consumo y sleep cuando llegue una interrupción, aunque previamente, en el dormir, se activa el modo de consumo más bajo disponible de la siguiente manera:

NRF\_POWER->SYSTEMOFF=POWER\_SYSTEMOFF\_SYSTEMOFF\_Enter;

#### 4.5. Monitores (drv\_monitor)

Debido a sus características, este módulo es similar a los leds. Con él, se busca marcar un monitor cuando entremos en modo bajo consumo y, posteriormente,

cuando haya overflow en alguna estructura futura. Consta de 3 funciones, iniciar, marcar y desmarcar, actuando como iniciar, encender y apagar en los leds, es decir, empleando el GPIO. La función marcar se llama en el driver de consumo, antes de entrar en modo espera bajo consumo, y desmarcar se llama al salir de esta espera.

#### 4.6. Cola Fifo(rt\_fifo)

La cola circular FIFO gestiona eventos asíncronos, almacenando el tipo de evento, su auxiliar y el tiempo de entrada. Puede almacenar hasta 64 eventos y, en caso de desbordamiento, marca el monitor recibido y entra en un bucle infinito. También sirve para depuración, permitiendo revisar el historial de eventos.. El módulo cuenta con funciones para inicializar la cola, encolar un evento siempre que se pueda y extraer el siguiente evento.

Se han realizado pruebas en modo Debug para verificar el funcionamiento, como la comprobación de desbordamiento (test\_cola\_overflow) y la correcta ejecución de las funciones de encolar y extraer (test\_cola\_desencola). Además, se han implementado variables estadísticas que registran el número de veces que se encola un evento de cada tipo y el total de eventos encolados, accesibles en modo Stats.

Con estos módulos ya es posible concluir la definida previamente como etapa 2, pudiendo realizar un parpadeo por interrupciones, teniendo en cuenta el consumo.

#### 4.7. Alarmas(svc\_alarma)

El gestor de alarmas permite programar tareas periódicas o esporádicas. Si no hay alarmas disponibles, se marca el monitor de *overflow*. Al vencer una alarma, se encola un evento y se desactiva si no es periódica.

El módulo utiliza un vector de 4 alarmas, cada una con un evento, auxiliar, tiempo inicial, tiempo actual, y flags de actividad y periodicidad.

Este módulo consta de una función iniciar, inicializando las estructuras, una función para activar alarmas, que comprueba si esa alarma es periódica o no y programa o reprograma la alarma (en caso de que exista) y por último una función tratar, la cual se ejecutará cada vez que llega una interrupción periódica de timer1 y resta los tiempos de las alarmas activas y encolando el evento en caso de que acabe la alarma.

En Debug se comprueba el *overflow* y en Stats se accede a estadísticas como el número total de alarmas activadas y el máximo de alarmas activas simultáneamente.

#### 4.8. Gestor de eventos(rt\_GE)

El gestor de eventos es el núcleo del sistema run-time, encargado de procesar los eventos y optimizar el consumo energético. Permite a las tareas suscribirse y cancelar suscripciones a eventos. Si no hay eventos, el sistema entra en modo de bajo consumo hasta que ocurra una interrupción. Además, monitoriza la inactividad del usuario mediante una alarma de inactividad, entrando en un modo de suspensión profunda si no se detecta actividad, optimizando así el consumo energético del procesador.

El módulo utiliza una estructura rt\_GE\_t, que contiene un vector con los eventos y una matriz de tareas suscritas, cada una con su callback y auxiliar, tal y como se ve en la **imagen 2**.

La función iniciar, inicializa esta estructura y suscribe los eventos necesarios. Por su parte la función tratar actúa de una forma u otra en cuestión del evento que le llega. Por último el lanzador,un bucle infinito que ejecuta los eventos finalizados, ejecutando todas las funciones suscritas a cada evento.

En modo Debug, se comprueba el *overflow* y en modo Stats se analizan variables como el número máximo de eventos por tipo.

#### 4.9. Interrupciones externas(hal\_ext\_int)

Para permitir la interacción con el sistema, se asignan interrupciones externas a los pines GPIO. Este módulo es dependiente del hardware, pero implementa funciones iguales como inicializar, habilitar y deshabilitar interrupciones, y leer su estado.

- LPC 2105: Utilizaremos EINTO, EINT1 y EINT2 que harán la función de botones. Para ello se configura en PINSELO o PINSEL1, dependiendo de que pin, se limpia mediante IOCLR y habilitamos las interrupciones externas poniendo en VICVectAddr = 0x20 en cada pin y un 1 en VICIntEnable. En caso de que llegue una interrupción, se deshabilitan las interrupciones mediante VICIntEnClr y se llama al callback pasado como parámetro. Cuando se vuelvan a habilitar, previamente habrá que limpiar las pendientes mediante EXTINT.
- nrf52840: En este caso, se utilizan canales del GPIOTE para gestionar los botones. Cada botón se asigna a un canal del GPIOTE, que se configura modificando el registro NRF\_GPIOTE->CONFIG[channel] para asociarlo al pin correspondiente y generar eventos en transiciones de alto a bajo. A cada pin se le asigna un callback con el pin pulsado como dato auxiliar. Cuando llega una interrupción, se ejecuta su callback asociado. Para habilitar las

interrupciones, primero se limpian los eventos pendientes con NRF\_GPIOTE->EVENTS\_IN[channel] = 0 y luego se habilitan con NRF\_GPIOTE->INTENSET. Para deshabilitar las interrupciones, se utiliza NRF GPIOTE->INTENCLR.

#### 4.10. Botones (drv\_botones)

Los botones son esenciales para el juego del Simón, y este módulo se encarga de gestionarlos, utilizando el módulo de interrupciones externas. Cada botón tiene asignado un pin y un estado. Los pines se configuran como entradas, y se habilitan las interrupciones externas correspondientes.

Cada botón sigue una máquina de estados que incluye dos eventos: el de "pulsar botón" y el de "botón retardo". La máquina se puede observar en la <u>imagen 3</u>, comienza cuando un botón se pulsa, pasando de estado "reposo" a "entrando". En este estado, se activa una alarma periódica de 100 ms para verificar si el botón sigue presionado, cambiando al estado "esperando". Al soltar el botón, se pasa al estado "soltado", se habilitan las interrupciones y la máquina vuelve a su estado inicial.

El evento "pulsar botón" se genera cuando se detecta una pulsación, mientras que el evento "botón retardo" gestiona el flujo de la máquina de estados.

#### 4.11. Concurrencia(hal\_concurrencia)

Para evitar condiciones de carrera al acceder a recursos compartidos como la cola de eventos, se implementó un módulo que asegura la correcta gestión de secciones críticas. Este módulo utiliza funciones implementadas previamente en el startup para deshabilitar interrupciones antes de encolar, extraer y alimentar el WDT, minimizando las ventanas de error.

Esto se aplica debido a que sin su implementación cabe la posibilidad de que llegue una interrupción cuando se esté realizando una operación de la cola que modifica sus valores. Por eso es necesario desactivar las interrupciones cuando se encolan eventos desde el programa principal, ya que en modo interrupción estas ya están desactivadas. En el caso del LPC, no fue posible implementar esta solución porque en modo usuario no se pueden modificar los flags del CPSR.

#### 4.12. WatchDog (hal\_WDT)

El WDT es un elemento que se emplea para reiniciar el procesador si no es alimentado dentro de un tiempo específico, útil para evitar bloqueos o bucles infinitos. En este proyecto, se alimenta desde la función lanzador del gestor de

eventos. Aunque es dependiente del microcontrolador, ambos procesadores comparten funciones para inicializarlo y alimentarlo:

- LPC 2105: Para inicializarlo se introduce en tiempo en WDTC. Este tiempo se obtiene de los segundos recibidos como parámetro pasandolos a ciclos de reloj dependiendo de la frecuencia del procesador (15000000) y el pre-escalado del WDT (4). Una vez establecido el tiempo se habilita con WDMOD. Para alimentarlo, se emplea WDFEED y según especifican los manuales de LPC 2105, se ha de alimentar de forma atómica.
- nrf52840: Por parte de este procesador, se incializa el tiempo en NRF\_WDT->CRV, obteniendo este de la multiplicación de los segundos por 32768, siendo esta la frecuencia en hercios del reloj. Para poder almientarlo se habilita el canal WDT\_REEN\_RRO. Para realizar dicha alimentación se iguala el registro a 0x6E524635, constante que se emplea en NRF52840.

#### 4.13. Juego final (Simon)

Llegados a este punto, se tienen implementados todos los módulos necesarios para realizar juegos que únicamente necesiten botones y LEDs, el Simon en este caso. Para ello se ha realizado un módulo que contiene únicamente su inicialización y su máquina de estados. En su inicialización se genera una secuencia random de números en cuestión de los botones que hay, y se suscriben las funciones necesarias para cada evento. En este juego se cuenta con 9 tipos de eventos según se puede ver en la <u>imagen 2</u> junto a sus funciones.

La máquina de estados, compuesta por 5 estados <u>(ver imagen 4)</u>, comienza encendiendo y apagando todos los LEDs como señal de inicio, seguido se muestra la primera secuencia y se activa una alarma de 5 segundos:

- Si se pulsa un botón correcto pero no es el último de la secuencia: Se reprograma la alarma y se espera otra pulsación.
- Si se completa correctamente la secuencia: Los LEDs parpadean indicando acierto, se añade un paso a la secuencia, y se reduce el tiempo de parpadeo.
- Si hay un fallo o llega antes la alarma de 5 segundos: Los LEDs parpadean en cascada, y el juego se reinicia desde el inicio de la secuencia.

La dificultad aumenta con cada ronda, reduciendo el tiempo de parpadeo, inicialmente de 800 ms, en 200 ms por ronda, hasta un mínimo de 100 ms, que hace casi imposible recordar secuencias largas.

#### 4.14. Elementos empleados

El desarrollo de los módulos se realizó en Keil uVision5, que facilitó la creación, compilación y depuración del código gracias a sus herramientas avanzadas para monitorear registros y periféricos en tiempo real.

Las mediciones de consumo se llevaron a cabo exclusivamente para el nRF52840, utilizando la placa Power Profiler II y la aplicación nRF Connect Desktop, que permitió analizar consumos a través de gráficas y métricas detalladas.

#### 5. Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos tras la implementación y pruebas de los módulos desarrollados en el juego Simon. Como principales resultados se definen los aspectos relacionados con la funcionalidad del juego, la estabilidad del sistema y el consumo energético, buscando de esta forma cumplir todos o la mayoría de objetivos propuestos.

El juego Simon ha alcanzado una versión estable y funcional, operando de manera fluida en ambos microcontroladores sin errores. El juego sigue la guía establecida, sin esperas activas ni bloqueos, con reseteo automático en caso de fallo. Además, tras 20 segundos sin interacción, el procesador entra en modo de bajo consumo y puede ser despertado por los botones.

Otro de los puntos principales del proyecto era el consumo, buscando optimizar lo máximo posible el rendimiento y la eficacia energética. Para ello se han empleado una serie de medidas explicadas en apartados anteriores con las que hemos logrado el consumo que se muestra en la siguiente imagen:




Imagen 5. Medidas de consumo proyecto final

La imagen que se presenta a continuación corresponde a un gráfico obtenido tras medir el programa final utilizando la aplicación nRF Connect Desktop. En ella se pueden observar diversas métricas, entre las cuales destaca la media de consumo, que es de  $733.99~\mu A$ , lo cual indica un consumo eficiente, especialmente si se compara con versiones anteriores del sistema. En esas versiones previas, la

máquina de estados del juego Simon utilizaba las funciones de espera del módulo de tiempo, las cuales, en realidad, implementaban esperas activas, en lugar de utilizar alarmas. En dicha versión anterior, el consumo alcanzaba los 1.85 mA, como se puede observar en la imagen 6.

En esta gráfica final se puede observar perfectamente el funcionamiento del proyecto, viendo como los picos de consumo llegan cada 100 ms, es decir, cada vez que llega una interrupción periódica del timer. Cabe señalar que algunos picos son más altos que otros, ya que ciertas interrupciones del temporizador también indican el final de una alarma, lo que provoca la ejecución de su correspondiente función de callback. Durante los períodos en los que no se produce ninguna interrupción, se observa cómo el procesador entra en modo de espera de bajo consumo, sin generar gasto alguno, tal y como se muestra en la <u>imagen 7</u> a mayor escala.

Asimismo, en el gráfico se pueden identificar las pulsaciones de los botones, que están marcadas con una línea naranja en la parte inferior, lo que permite seguir su progresión conforme avanza la secuencia del juego.

Como complemento también se pueden observar las distintas mediciones que se han hecho a lo largo del proyecto en la <u>imagen 8</u>.

Por parte del LPC 2105 donde no se han medido consumos, si se pueden obtener medidas temporales referentes a funciones las cuales se pueden ver en la siguiente imagen:




Imagen 9. Medida de tiempos por funciones para LPC 2105

En la imagen se puede observar que la función más costosa en términos de tiempo de ejecución es la función interna del procesador \_*ll\_udiv*, la cual se ejecuta debido a la división de un entero de 64 bits por uno de 32 bits. Omitiendo esta función, se puede ver que la operación que más tiempo consume es la extracción de elementos de la cola, lo cual se debe al tiempo de espera en caso de que la cola esté vacía. A continuación, se encuentra la función "alarma\_tratar", que se encarga de reducir los tiempos de las alarmas y ejecutar sus correspondientes callbacks una vez finalizadas.

Otros aspectos relevantes son el lanzador, que se ejecuta una única vez pero cumple la función de gestionar todo el proceso, y el hecho de que el número de veces que se encola y se extrae un elemento de la cola es el mismo, lo cual demuestra el correcto funcionamiento y gestión de la cola.

#### 6. Conclusión

Como conclusión, el desarrollo del juego Simón para los microcontroladores nRF52840 y LPC2105 conlleva una variedad de conceptos de programación y hardware, teniendo que conocer el funcionamiento interno de de los microprocesadores que se vayan a emplear para poder exprimir todas sus funcionalidades.

A lo largo de las distintas etapas del proyecto, uno de los mayores objetivos era optimizar el consumo y se ha logrado optimizar de forma notable, obteniendo un juego completo al cual con una pila común de 1000 mAh podríamos estar jugando alrededor de 1361.53 horas sin que tuviéramos que cambiar las pilas y el juego diera ningún error..

Aunque rl jurgo cumple con la funcionalidad básica, se podrían mejorar ciertos aspectos, debido a que la secuencia aleatoria de LEDs a encender, realmente es la misma todo el rato, de forma que habría que cambiar la semilla cada vez que se iniciara de nuevo el juego o se cometiera un fallo durante su desarrollo.

Queda pendiente también para futuras actualizaciones introducir una forma de concluir la partida, idea la cual se tenía prácticamente realizada en LPC 2105, de forma que si mantenías pulsados 2 botones a la vez, el juego terminaba. Sin embargo, por problema de tiempo y acceso limitado temporalmente a recursos de nRF52840, no se puedo poner a prueba para este microprocesador.

A pesar de esto, se consiguió una implementación modular y eficiente, que facilita la reutilización del código y la integración de funcionalidades comunes, a la vez que se mantiene la especificidad de cada plataforma. Los módulos clave, como la gestión de temporizadores, gestión de eventos, GPIOs, LEDs, y el consumo energético, fueron esenciales para el funcionamiento del juego, llegando así a cumplir así todos los objetivos propuestos inicialmente.

Este proyecto no solo permite la creación del Simón, sino que a partir de sus módulos es posible desarrollar cualquier juego en el que tengan que ver únicamente LEDs y botones, simplemente teniendo que realizar su mecánica de juego y adaptando tiempos y eventos.

#### 7. Conclusión personal

Como conclusión personal como realizadores del proyecto, creemos que hemos sacado una gran cantidad de conocimientos acerca del hardware y cómo emplearlo en proyectos. Aunque no quita que haya sido un proceso costoso y duro, sobre todo al realizar cosas que no ibas a poder comprobar hasta pasada una semana, aunque a la vez era una gran sensación cuando consigues lograr que funcionase en la placa ya que llegabas a esas horas con cierta presión.

Por último, quiero concluir con que probablemente, el tener que realizar un proyecto como este durante todo un cuatrimestre, haga que aprendas más que tener que estudiarlo como teoría y realizar un examen, ya que de esta forma puedes comprobar las ideas y darte contra un muro las veces que haga falta que si invertias tiempo se podía sacar.

#### 7.1. Horas invertidas aproximadas por persona

| Práctica   | Daniel Salas | Samuel Corpas |  |
|------------|--------------|---------------|--|
| Práctica 2 | 10           | 8             |  |
| Práctica 3 | 12           | 10            |  |
| Práctica 4 | 30           | 25            |  |
| Práctica 5 | 26           | 24            |  |
| Memoria    | 6            | 4             |  |
| Total      | 84           | 71            |  |

#### 8. Referencias

- Manual de usuario LPC 2105: <u>user.manual.lpc2104.lpc2105.lpc2106-1.pdf</u>
- Manual de usuario nRF52840: nRF52840\_PS\_v1.10.pdf
- PDF de instrucciones para la redacción de una memoria técnica
- Moodle de Proyecto Hardware de Ingeniería Informática en UNIZAR: <a href="https://moodle.unizar.es">https://moodle.unizar.es</a>
- Carpeta con ejemplos relacionados con el proyecto: https://moodle.unizar.es
- Páginas de consulta:
  - o Nordic Semiconductor
  - o https://stackoverflow.com/
  - o <a href="https://chatgpt.com/">https://chatgpt.com/</a> (V. GPT-40 mini)

### 9. Anexos




Imagen 1. Estructura del proyecto

| ev_VOID          |                    |                    |       |  |
|------------------|--------------------|--------------------|-------|--|
| ev_T_PERIODICO   | svc_alarma_tratar  |                    |       |  |
| ev_PULSAR_BOTON  | rt_GE_tratar       | drv_botones_tratar | simon |  |
| ev_INACTIVIDAD   | rt_GE_tratar       |                    |       |  |
| ev_BOTON_RETARDO | drv_botones_tratar |                    |       |  |
| ev_ALARMA_BOTON  | simon              |                    |       |  |
| ev_SIMON         | simon              |                    |       |  |
| ev_PARPADEO      | simon              |                    |       |  |
| ev_ESPERA_LED    | simon              |                    |       |  |

Imagen 2. Estructura interna del gestor de eventos, matriz de callbacks




Imagen 3. Máquina de estados de los botones




Imagen 4. Máquina de estados juego Simon



Imagen 6. Medidas de consumo versión de esperas activas, se puede observar el consumo mayor y el gran gasto provocado por las esperas activas, las zonas con gran acumulación de líneas.




Imagen 7. Medidas finales agrandada, se puede ver que con el procesador en modo espera, el consumo es prácticamente nulo

| Versión   | Media Consumo |  |
|---|---------------|--|
| blink_v2 (parpadeo del led por interrupciones sin medidas de consumo)   | 5.78 mA       |  |
| blink_v3 (parpadeo del led por interrupciones poniendo el procesador en modo espera hasta llegar la interrupción) | 957 uA        |  |
| blink_v3_bis (10 parpadeos de un led y se duerme el procesador)   | 461.79uA      |  |

Imagen 8. Resto de medidas tomadas a lo largo del desarrollo del proyecto. En esta tabla se puede observar claramente el progreso conforme se iban añadiendo medidas de consumo

```
void test cola overflow(uint32 t id) {
  rt FIFO inicializar(4);
  for (int i = 0; i < 75; i++) {
    rt FIFO encolar(ev T PERIODICO, i);
  1
}
void test cola desencola(uint32 t id){
  rt FIFO inicializar(4);
  EVENTO T evento;
  uint32 t dato;
  Tiempo us t tiempo;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    rt FIFO encolar(ev T PERIODICO, i);
  1
  uint32 t datos0 = fifo.estadisticas[0];
  uint32 t datos1 = fifo.estadisticas[1];
  for (int i = 0; i<10; i++) {
    rt FIFO extraer(& evento, & dato, & tiempo);
  }
1
```

Imagen 10. Código de test realizados para el módulo de la cola FIFO, en este test se observan una primera función que encola eventos sin extraer, superando límite de la cola, de esta forma se comprueba que salte overflow. En cuanto a la segunda función, se encolan 10 eventos periódicas con distintos auxiliares y se extraen, de forma que se podrá comprobar que se desencolan en el orden correcto.

```
void test_GE_overflow(uint32_t id) {
  rt_GE_iniciar(id);
  for (int i = 0; i<(RT_GE_MAX_SUSCRITOS+1); i++) {
    svc_GE_suscribir(ev_T_PERIODICO, rt_FIFO_encolar);
  }
}</pre>
```

Imagen 11. Código realizado como test del gestor de eventos para comprobar el funcionamiento del overflow, suscribiendo 1 evento mas del máximo, de forma que cuando se vaya a realizar la última subscripción, saltará overflow

```
void test_alarma_overflow(uint32_t id) {
  svc_alarma_iniciar(4, rt_FIFO_encolar, ev_T_PERIODICO, rt_FIFO_encolar_USR);
  svc_alarma_activar(1000, ev_T_PERIODICO, 1);
  svc_alarma_activar(1000, ev_BOTON_RETARDO, 1);
  svc_alarma_activar(1000, ev_INACTIVIDAD, 1);
  svc_alarma_activar(1000, ev_VOID, 1);
  svc_alarma_activar(1000, ev_PULSAR_BOTON, 1);
```

Imagen 12. Código de test para comprobar el overflow en las alarmas, activando 5 alarmas, más de las permitidas, de forma que al activar la última saltará overflow.

#### main.c

```
* P.H.2024: Driver/Manejador de los Leds
      * blink practica 2 de proyecto hardware 2024
*/
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "ifdebug.h"
#include "hal gpio.h"
#include "drv leds.h"
#include "drv tiempo.h"
#include "rt GE.h"
#include "rt evento t.h"
#include "drv consumo.h"
#include "drv botones.h"
#include "hal WDT.h"
#include "rt fifo.h"
#include "simon.h"
static uint32 t Num leds;
static uint32_t Num_botones;
#ifdef STATS
      Tiempo ms t tiempo pulsacion;
      Tiempo ms t tiempo2;
      Tiempo_ms_t tiempo1;
#endif
#ifdef DEBUG
void pruebaWDT(uint32_t id){
                  drv led encender(4);
                  hal WDT iniciar(10);
                  drv led encender(id);
                  uint32 t i = 0;
                  while (1) {
                              // El WDT no se alimentará, por lo tanto, el sistema
se reiniciará
                  j++;
```

```
if(i == 100){
                        hal_WDT_feed();
                  }
                  }
                  }
#endif
* MAIN, Programa principal.
* para la primera sesion se debe usar la funcion de blink_v1 sin temporizadores
* para la entrega final se debe incocar a blink v2
*/
int main(void){
     //uint32_t Num_Leds, Num_Botones;
      hal gpio iniciar(); // llamamos a iniciar gpio antesde que lo hagan los
drivers
      /* Configure LED */
      Num leds = drv leds iniciar();
      dry tiempo iniciar();
      rt FIFO inicializar(4);
      rt GE iniciar(4);
      svc_alarma_iniciar(4, rt_FIFO_encolar_USR, ev_T_PERIODICO,
rt_FIFO_encolar);
      hal WDT iniciar(6);
      Num botones = drv botones_iniciar(ev_PULSAR_BOTON,
ev BOTON RETARDO, rt FIFO encolar);
      if (Num leds > 0){
            #ifdef DEBUG
                  drv led encender(1);
                  test GE overflow(4);
                  drv led encender(2);
                  test cola desencola(4);
                  test_cola_overflow(4);
                  pruebaWDT(3);
                  test_alarma_overflow(4);
            #endif
            simon iniciar(Num botones, Num leds);
```

```
#ifdef STATS
                   uint32 t veces encolado[EVENT TYPES] = {};
                   for (uint32 t i=0; i<EVENT TYPES; i++){
                          veces encolado[i] = rt FIFO estadisticas(i);
                   uint32 t max cola = maximo cola();
                   uint32 t alarmas actitivas = maximo alarmas activas();
                   uint32_t alarmas_totales = totales_alarmas();
                   uint32 t eventos suscritos[EVENT TYPES] = {};
                   for (uint32 t i=0; i<EVENT TYPES; i++){
                          eventos suscritos[i] = eventos encolados(i);
                   #endif
      }
}
drv leds.c
* P.H.2024: Driver/Manejador de los Leds
* suministra los servicios de iniciar, encender, apagar, conmutar...
independientemente del hardware
* recoge de la definicion de la placa:
* LEDS NUMBER - numero de leds existentes
* LEDS LIST - array de leds que existen y sus gpios
* el gpio de cada LED x
* LEDS ACTIVE STATE - si los leds son activos con el gpio a nivel alto o bajo
* Usa los servicios y tipos de datos del hal gpio.h
*/
#include "hal gpio.h"
#include "drv leds.h"
#include "board.h"
#if LEDS NUMBER > 0
      static const uint8 t led list[LEDS NUMBER] = LEDS LIST;
#endif
```

```
/**
* inicializa los led, los deja apagados y devuelve el numero de leds disponibles en la
plataforma
*/
uint32 t drv leds iniciar(){
      #if LEDS NUMBER > 0
             for (uint32 t i = 0; i < LEDS NUMBER; ++i)
                   hal gpio sentido(led list[i], HAL GPIO PIN DIR OUTPUT);
                   drv led apagar(i+1);
             }
 #endif //LEDS NUMBER > 0
      return LEDS NUMBER; //definido en board xxx.h en cada placa...
}
* enciende el led id, si id es cero ... no enciende ninguno?, todos? decidis vosotros
void drv led encender(uint32 t id){
      #if LEDS NUMBER > 0
             if ((id <= LEDS_NUMBER) && (id >0)) hal_gpio_escribir(led_list[id-1],
LEDS ACTIVE STATE);
 #endif //LEDS NUMBER > 0
}
/**
* funcion complementaria a encender
void drv led apagar(uint32 t id){
      #if LEDS NUMBER > 0
             if ((id <= LEDS NUMBER) && (id >0)) hal gpio escribir(led list[id-1],
~LEDS ACTIVE STATE);
 #endif //LEDS NUMBER > 0
}
/**
* conmuta el led de on a off y viceversa
* primero consulta el estado y lo invierte
*/
void drv led conmutar(uint32 t id){
      #if LEDS NUMBER > 0
             if ((id \le LEDS NUMBER) \& (id > 0)){
                   hal gpio escribir(led list[id-1], ~hal gpio leer(led list[id-1]));
            }
```

```
#endif //LEDS NUMBER > 0
}
//otras???
drv leds.h
* P.H.2024: Driver/Manejador de los Leds
* suministra los servicios de iniciar, encender, apagar, conmutar...
independientemente del hardware
*/
#ifndef DRV LEDS
#define DRV LEDS
#include <stdint.h>
/**
* nicializa los led, los deja apagados y devuelve el numero de leds disponibles en la
plataforma
*/
uint32 t drv leds iniciar(void);
/**
* enciende el led id, si id es cero ... no enciende ninguno?, todos? decidis vosotros
*/
void drv_led_encender(uint32_t id);
/**
* funcion complementaria a encender
void drv led apagar(uint32 t id);
* conmuta el led de on a off y viceversa
void drv led conmutar(uint32_t id);
#if 0
* otras funciones de alto nivel que podrian sernos utiles
* podeis realizarlas opcionalmente o si las usais en vuestra app
*/
```

```
uint32 t drv led estado(uint32 t id);
void dry leds encender todos();
void drv_leds_apagar_todos();
#endif
#endif
drv tiempo.c
* P.H.2024: Driver/Manejador de los temporizadores
* suministra los servicios independientemente del hardware
* usa los servicos de hal tiempo.h:
*/
#include "drv tiempo.h"
#include "hal tiempo.h"
#define TODO 0
                   //pa que no de error de compilación con el proyecto vacio,
modicicar
static uint32 t hal ticks2us = HAL TICKS2US;
/**
* nicializa el reloj y empieza a contar
*/
void drv_tiempo_iniciar(void){
      hal_ticks2us = hal_tiempo_iniciar_tick();
}
* tiempo desde que se inicio el temporizador en microsegundos
*/
Tiempo_us_t drv_tiempo_actual_us(void){
       uint64 t ticks actuales = hal tiempo actual tick();
  // Convierte los ticks a microsegundos usando la constante hal ticks2us
  Tiempo us t tiempo us = ticks actuales / hal ticks2us;
  return tiempo us;
}
* tiempo desde que se inicio el temporizador en milisegundos
```

```
*/
Tiempo ms t drv tiempo actual ms(void){
            Tiempo_us_t tiempo_us = drv_tiempo_actual_us();
  // Convierte el tiempo a milisegundos (1 ms = 1000 us)
  Tiempo ms t tiempo ms = tiempo us / 1000;
  return tiempo ms;
}
* retardo: esperar un cierto tiempo en milisegundos
void drv tiempo esperar ms(Tiempo ms t ms){
      Tiempo ms t tiempo inicio = drv tiempo actual ms();
  while ((drv_tiempo_actual_ms() - tiempo_inicio) < ms)</pre>
    // Espera activa
}
* esperar hasta un determinado tiempo (en ms), devuelve el tiempo actual
Tiempo ms t drv tiempo esperar hasta ms(Tiempo ms t ms){
      Tiempo ms t tiempo actual = drv tiempo actual ms();
  // Esperar hasta que el tiempo actual sea mayor o igual al tiempo especificado
  while (tiempo actual < ms) {
    // Actualizamos el tiempo actual
    tiempo actual = drv tiempo actual ms();
  }
  // Devuelve el tiempo actual
  return tiempo actual;
}
* Activacion Periodica contador de ticks
*/
static uint32_t callback_id;
static void(*f callback)();
static void interna callback(void){
```

```
f_callback(callback_id, drv_tiempo_actual_ms());
}
void dry tiempo periodico ms(Tiempo ms t ms, void(*funcion callback)(), uint32 t
id) {
      callback id = id;
      f callback = funcion callback;
  if (ms == 0) {
    // Si el periodo es 0, detener el temporizador
    hal tiempo reloj periodico tick(0, interna callback);
  } else {
    // Convertir el periodo de ms a ticks
    uint32 t periodo en ticks = ms * hal ticks2us * 1000; // Conversión de ms a
ticks
    hal_tiempo_reloj_periodico_tick(periodo_en_ticks, interna_callback);
  }
}
drv_tiempo.h
* P.H.2024: Driver/Manejador de los temporizadores
* suministra los servicios independientemente del hardware
*/
#ifndef DRV TIEMPO
#define DRV TIEMPO
#include <stdint.h>
/**
* define los tipos de datos asociados a tiempo de uso en la app
typedef uint64 t Tiempo us t;
typedef uint32_t Tiempo_ms_t;
/**
* nicializa el reloj y empieza a contar
void drv tiempo iniciar(void);
/**
```

```
* tiempo desde que se inicio el temporizador en microsegundos
*/
Tiempo us t drv tiempo actual us(void);
/**
* tiempo desde que se inicio el temporizador en milisegundos
Tiempo ms t drv tiempo actual ms(void);
* retardo: esperar un cierto tiempo en milisegundos
void drv tiempo esperar ms(Tiempo ms t ms);
/**
* esperar hasta un determinado tiempo (en ms), devuelve el tiempo actual
Tiempo ms t drv tiempo esperar hasta ms(Tiempo ms t ms);
void dry tiempo periodico ms(Tiempo ms t ms, void(*funcion callback)(), uint32 t
id);
#endif
hal_gpio.h
* P.H.2024: hal gpio, interface que nos independiza del hardware concreto
*/
#ifndef HAL GPIO
#define HAL GPIO
#include <stdint.h>
/**
* Dirección de los registros de GPIO (E o S)
*/
enum {
     HAL GPIO PIN DIR INPUT = 0.
      HAL GPIO PIN DIR OUTPUT = 1,
} typedef hal gpio pin dir t;
/**
```

```
* Tipo de datos para los pines
typedef uint32_t HAL_GPIO_PIN_T;
* Permite emplear el GPIO y debe ser invocada antes
* de poder llamar al resto de funciones de la biblioteca.
* re-configura todos los pines como de entrada (para evitar cortocircuitos)
*/
void hal gpio iniciar(void);
* Acceso a los GPIOs
* optimizado para campos/datos de mas de un bit
* gpio inicial indica el primer bit con el que operar.
* num bits indica cuántos bits con los que queremos operar.
*/
/**
* Los bits indicados se configuran como
* entrada o salida según la dirección.
*/
void hal_gpio_sentido_n(HAL_GPIO_PIN_T gpio_inicial,
                   uint8_t num_bits, hal_gpio_pin_dir_t direccion);
* La función devuelve un entero con el valor de los bits indicados.
* Ejemplo:
            - valor de los pines: 0x0F0FAFF0
            - bit inicial: 12 num bits: 4
            - valor que retorna la función: 10 (lee los 4 bits 12-15)
*/
uint32 t hal gpio leer n(HAL GPIO PIN T gpio inicial, uint8 t num bits);
* Escribe en los bits indicados el valor
* (si valor no puede representarse en los bits indicados,
* se escribirá los num bits menos significativos a partir del inicial).
*/
```

```
void hal gpio escribir n(HAL GPIO PIN T bit inicial,
                 uint8 t num bits, uint32 t valor);
* Acceso a los GPIOs
* a gpio unico (optimizar accesos a un solo bit)
/**
* El gpio se configuran como entrada o salida según la dirección.
void hal gpio sentido(HAL GPIO PIN T gpio, hal gpio pin dir t direccion);
/**
* La función devuelve un entero (bool), sera cero si el gpio es cero, sera distinto de
cero en caso contrario.
*/
uint32 t hal gpio leer(HAL GPIO PIN T gpio);
/**
* Escribe en el gpio el valor
void hal gpio escribir(HAL GPIO PIN T gpio, uint32 t valor);
#endif
hal tiempo.h
* P.H.2024: hal tiempos, interface que nos independiza del hardware
*/
#ifndef HAL TIEMPO
#define HAL TIEMPO
#define HAL TICKS2US
     // funcionamos PCLK a 15 MHz de un total de 60 MHz CPU Clock
#include <stdint.h>
/**
* configura e inicializa la cuenta de tiempo en ticks del hardware y
* devuelve la constante hal ticks2us,
```

```
* hal ticks2us permite pasar de los ticks del hardware a microsegundos
* (tip, el driver lo necesitara para trabajar en us y ms de la app y hacer la conversion
a ticks del hardware)
*/
uint32 t hal tiempo iniciar tick(void);
/**
* nos devuelve el numero total de ticks desde que se inicio la cuenta
*/
uint64 t hal tiempo actual tick(void);
/**
* TODO para la practica 3, no se si hacer hal propio...
* programa una activacion periodica cada periodo en tick ticks de la maquina
*/
void hal tiempo reloj periodico tick(uint32 t periodo en tick,
void(*funcion_callback)());
#endif
drv consumo.c
#include "drv consumo.h"
#include "hal consumo.h"
#include "drv monitor.h"
* Inicialización del driver de consumo
* Por ahora, no requiere inicialización específica, pero mantenemos la función
* por consistencia con los demás módulos.
void drv consumo iniciar(uint32 t monid) {
  // Llamamos a la función de inicialización del HAL si fuese necesario
  hal_consumo_iniciar();
            drv monitor iniciar();
}
* Poner el procesador en modo de espera (WFI)
*/
void drv_consumo_esperar(void) {
  // Llama a la función del HAL para esperar
            drv monitor desmarcar(3);
  hal consumo esperar();
```

```
drv monitor marcar(3);
}
* Poner el procesador en modo de dormir (futuro)
* Este modo aún no está implementado en la plataforma nRF, pero
* dejamos la estructura preparada.
*/
void drv consumo dormir(void) {
 // Llamará a una función del HAL cuando se implemente
 hal consumo dormir();
}
drv_consumo.h
* P.H.2024: Driver/Manejador de los temporizadores
* suministra los servicios independientemente del hardware
*/
#ifndef DRV_CONSUMO_H
#define DRV_CONSUMO_H
#include <stdint.h>
// Inicialización del driver de consumo
void drv_consumo_iniciar(uint32_t monid);
// Poner el procesador en modo de espera (WFI)
void drv consumo esperar(void);
// Poner el procesador en modo de dormir (función pendiente de implementación
futura)
void drv_consumo_dormir(void);
#endif // DRV CONSUMO H
hal_consumo.h
#ifndef HAL CONSUMO NRF H
#define HAL_CONSUMO_NRF_H
// Inicialización del hardware relacionado con el consumo
void hal consumo iniciar(void);
```

```
// Poner el procesador en modo de espera (WFI)
void hal_consumo_esperar(void);
// Poner el procesador en modo de dormir (función pendiente de implementación
futura)
void hal consumo dormir(void);
#endif // HAL CONSUMO NRF H
drv monitor.h
* P.H.2024: Driver/Manejador de los Monitores
* suministra los servicios de iniciar, encender, apagar, ... independientemente del
hardware
*/
#ifndef DRV_MONITOR
#define DRV MONITOR
#include <stdint.h>
/**
* inicializa los monitores, los deja desmarcados y devuelve el numero de monitores
disponibles en la plataforma
*/
uint32_t drv_monitor_iniciar(void);
* marca el monitor
void drv monitor marcar(uint32 t id);
* desmarca el monitor
void dry monitor desmarcar(uint32 t id);
#endif
```

drv\_monitor.c

```
* P.H.2024: Driver/Manejador de los Leds
* suministra los servicios de iniciar, encender, apagar, conmutar...
independientemente del hardware
* recoge de la definicion de la placa:
* LEDS_NUMBER - numero de leds existentes
* LEDS LIST - array de leds que existen y sus gpios
* el gpio de cada LED x
* LEDS_ACTIVE_STATE - si los leds son activos con el gpio a nivel alto o bajo
* Usa los servicios y tipos de datos del hal gpio.h
#include "hal gpio.h"
#include "drv monitor.h"
#include "board.h"
#if MONITOR NUMBER > 0
      static const uint8_t monitor_list[MONITOR_NUMBER] = MONITOR_LIST;
#endif
/**
* inicializa los monitores, los deja desmarcados y devuelve el numero de monitores
disponibles en la plataforma
*/
uint32_t drv_monitor_iniciar(){
      #if MONITOR NUMBER > 0
            for (uint32 t i = 0; i < MONITOR NUMBER; ++i)
                                                                         {
                  hal gpio sentido(monitor list[i],
HAL GPIO PIN DIR OUTPUT);
                  drv monitor desmarcar(i+1);
 #endif //MONITOR NUMBER > 0
      return MONITOR NUMBER; //definido en board xxx.h en cada placa...
}
* marca el monitor
*/
void drv monitor marcar(uint32 t id){
```

```
#if MONITOR NUMBER > 0
           if ((id <= MONITOR NUMBER) && (id >0))
hal gpio escribir(monitor list[id-1], MONITOR ACTIVE STATE);
#endif //MONITOR NUMBER > 0
}
* desmarca el monitor
void drv monitor desmarcar(uint32 t id){
     #if MONITOR NUMBER > 0
           if ((id <= MONITOR NUMBER) && (id >0))
hal gpio escribir(monitor list[id-1], ~MONITOR ACTIVE STATE);
#endif //MONITOR NUMBER > 0
}
//otras???
rt_evento_t.h
#ifndef RT EVENTO T H
#define RT EVENTO T H
#include <stdint.h>
typedef enum {
     ev VOID = 0, // default, vacio
     ev T PERIODICO = 1, //
     ev PULSAR BOTON = 2,
     ev INACTIVIDAD = 3,
     ev BOTON RETARDO = 4,
     ev ALARMA BOTON = 5,
     ev SIMON = 6,
     ev PARPADEO = 7,
     ev ESPERA LED = 8
} EVENTO T; //mapea a uint32 t
#define EVENT TYPES 9
#define ev_NUM_EV_USUARIO 1
#define ev USUARIO (ev PULSAR BOTON)
#endif
```

## rt\_fifo.c

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include "hal concurrencia.h"
#include "rt fifo.h"
#define FIFO SIZE 64 // Tamaño de la cola circular
typedef struct {
  EVENTO T id evento;
  uint32 t auxData;
  Tiempo us t tiempo us; // Timestamp en microsegundos
} EVENTO;
typedef struct {
  EVENTO buffer[FIFO SIZE]; // Almacena los eventos
                         // Índice de la cabeza de la cola
  uint32 t head;
                      // Índice de la cola
  uint32 t tail;
  uint32 t count;
                         // Número de elementos en la cola
  uint32 t overflow monitor; // Monitor de overflow (ID del monitor)
  uint32 t estadisticas[EVENT TYPES]; // Estadísticas de ocurrencia de eventos
} FIFO T;
static FIFO_T fifo; // Cola FIFO
#ifdef STATS
static uint32 t max cola = 0;
#endif
// Función de inicialización
void rt FIFO inicializar(uint32 t monitor overflow) {
  fifo.head = 0;
  fifo.tail = 0;
  fifo.count = 0;
  fifo.overflow monitor = monitor overflow;
  #ifdef STATS
             for (size_t i = 0; i < 3; ++i) {
                    fifo.estadisticas[i] = 0; // Inicializa cada elemento a 0
             }
             #endif
}
```

```
// Función para encolar un evento
void rt FIFO encolar(EVENTO T ID evento, uint32 t auxData) {
  // Verifica si la cola está llena
  if (fifo.count >= FIFO SIZE) {
                     dry monitor marcar(fifo.overflow monitor);
    while (1) {
    }
             }
  fifo.count++;
  // Añade el evento a la cola y avanza el índice head
  fifo.buffer[fifo.head].id evento = ID evento;
  fifo.buffer[fifo.head].auxData = auxData;
  fifo.buffer[fifo.head].tiempo us = drv tiempo actual ms(); // Agrega timestamp
  fifo.head = (fifo.head + 1) % FIFO_SIZE;
  #ifdef STATS
             if (fifo.count > max cola){
                    max cola = fifo.count;
             }
  // Actualiza estadísticas
  fifo.estadisticas[ID evento]++;
  if (ID evento != 0){
                    fifo.estadisticas[0]++;
             #endif
}
void rt FIFO encolar USR(EVENTO T ID evento, uint32 t auxData) {
        SC entrar disable irq();
             rt FIFO encolar(ID evento, auxData);
             SC salir_enable_irq();
}
uint8 t rt FIFO extraer(EVENTO T *ID evento, uint32 t *auxData, Tiempo us t
*TS) {
  SC_entrar_disable_irq();
             if (fifo.count == 0) {
                           SC_salir_enable_irq();
    return 0; // La cola está vacía
  }
```

```
// Extrae el evento más antiguo
  *ID evento = fifo.buffer[fifo.tail].id evento;
  *auxData = fifo.buffer[fifo.tail].auxData;
  *TS = fifo.buffer[fifo.tail].tiempo us;
  // Avanza el índice tail y reduce el conteo de la cola
  fifo.tail = (fifo.tail + 1) % FIFO SIZE;
  fifo.count--;
              SC_salir_enable_irq();
  return fifo.count + 1; // Retorna el número de eventos sin procesar
}
#ifdef STATS
// Función para obtener estadísticas de un evento específico
uint32_t rt_FIFO_estadisticas(uint32_t ID_evento) {
     return fifo.estadisticas[ID evento]; // Devuelve el conteo de ese evento
}
uint32_t maximo_cola(void){
       return max cola;
}
#endif
#ifdef DEBUG
void test cola overflow(uint32 t id){
       rt FIFO inicializar(4);
      for (int i = 0; i < 64; i++){
              rt_FIFO_encolar(ev_T_PERIODICO, i);
      }
}
void test cola desencola(uint32 t id){
       rt FIFO inicializar(4);
       EVENTO T evento;
       uint32 t dato;
       Tiempo_us_t tiempo;
       for (int i = 0; i < 10; i++){
              rt_FIFO_encolar(ev_T_PERIODICO, i);
       uint32 t datos0 = fifo.estadisticas[0];
       uint32 t datos1 = fifo.estadisticas[1];
```

```
for (int i = 0; i < 10; i++){
             rt_FIFO_extraer(& evento, & dato, & tiempo);
      }
}
void eventos encolados(void){
      for (uint32_t i=0; i<EVENT_TYPES; i++){
      }
}
#endif
rt fifo.h
#ifndef RT FIFO H
#define RT FIFO H
#include "ifdebug.h"
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include "rt evento t.h"
#include "drv tiempo.h"
#include "drv monitor.h"
// Función de inicialización
void rt FIFO inicializar(uint32 t monitor overflow);
// Función para encolar un evento
void rt FIFO encolar(EVENTO T ID evento, uint32 t auxData);
//Funcion de encolar eventos para el procesador modo usuario
void rt_FIFO_encolar_USR(EVENTO_T ID_evento, uint32_t auxData);
// Función para extraer un evento de la cola
uint8_t rt_FIFO_extraer(EVENTO_T *ID_evento, uint32_t *auxData, Tiempo_us_t
*TS);
#ifdef STATS
// Función para obtener estadísticas de un evento específico
uint32 t rt FIFO estadisticas(uint32 t ID evento);
uint32 t maximo cola(void);
```

```
#endif
#ifdef DEBUG
void test cola overflow(uint32 t id);
void test cola desencola(uint32 t id);
#endif
#endif
rt GE.h
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include "rt evento t.h"
#include "drv_tiempo.h"
#include "rt fifo.h"
#include "svc alarma.h"
#include "drv monitor.h"
#include "drv consumo.h"
#include "ifdebug.h"
#define RT GE MAX SUSCRITOS 4 // Número máximo de tareas por evento
//Función que inicializa el gestor de eventos
void rt GE iniciar(uint32 t monitor);
//Función que realiza toda la gestión de eventos
void rt GE lanzador(void);
//Función que subscribe un evento con su función callback asociada
void svc GE suscribir(uint32 t evento, void (*f callback)());
//Función que cancela un evento subscrito
void svc GE cancelar(EVENTO T evento, void (*f callback)());
//Función que actuará de una forma u otra en cuestión del evento que se extrae
void rt GE tratar(EVENTO T evento, uint32 t auxiliar);
#ifdef STATS
uint32_t eventos_encolados(uint32_t ID_evento);
#endif
```

#ifdef DEBUG

```
void test GE overflow(uint32 t id);
#endif
rt GE.c
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include "hal WDT.h"
#include "rt GE.h"
#ifdef STATS
static uint32 t max eventos subs[EVENT TYPES] = {};
      Tiempo ms t tiempo en espera;
#endif
// Estructura de la tarea suscrita a un evento
typedef struct {
  void (*f callback)(uint32 t, uint32 t); // Función de callback
  uint32 t auxData; // Datos auxiliares de la tarea suscrita
} rt_GE_tarea_t;
// Estructura del gestor de eventos
typedef struct {
  rt GE tarea t tareas suscritas[EVENT TYPES][RT GE MAX SUSCRITOS]; //
Tareas suscritas por tipo de evento
  uint32_t num_tareas_suscritas[EVENT_TYPES]; // Número de tareas suscritas
por evento
} rt_GE_t;
static rt_GE_t gestor_eventos; // Instancia del gestor de eventos
static uint32 t mon overflow;
void rt GE iniciar(uint32 t monitor){
      //rt FIFO inicializar(3);
      for (int i = 0; i < EVENT TYPES; ++i) {
    gestor_eventos.num_tareas_suscritas[i] = 0; // Ninguna tarea suscrita
inicialmente
    for (int j = 0; j < RT\_GE\_MAX\_SUSCRITOS; ++j) {
       gestor eventos.tareas suscritas[i][j].f callback = NULL; // No hay callback
asignado inicialmente
       gestor eventos.tareas suscritas[i][j].auxData = 0; // No hay datos auxiliares
```

```
}
 }
      svc GE suscribir(ev INACTIVIDAD, rt GE tratar);
      svc GE suscribir(ev PULSAR BOTON, rt GE tratar);
}
void rt GE lanzador(){
      EVENTO T evento;
 uint32 t auxData;
 Tiempo us t timestamp;
             svc alarma activar(200000, ev INACTIVIDAD, 0); // 10 segundos
como ejemplo de timeout
  // Intentamos extraer un evento de la cola FIFO
             while(1){
                   hal WDT feed();
                   if (rt FIFO extraer(&evento, &auxData, &timestamp) != 0) {
                                // Si hay un evento, lo despachamos a las tareas
suscritas
                                              // Llamamos al callback de todas las
tareas suscritas a este evento
                                              for (int i = 0; i < 0
gestor eventos.num tareas suscritas[evento]; ++i) {
                                                           if
(gestor eventos.tareas suscritas[evento][i].f callback != NULL) {
                                                                        //
Llamamos al callback con el evento y los datos auxiliares
gestor eventos.tareas suscritas[evento][i].f callback(evento, auxData);
                                              }
                   } else {
                                // Si no hay eventos, ponemos el sistema en
espera
                                #ifdef STATS
                                       Tiempo ms t tiempo1 =
drv tiempo actual ms();
                                #endif
                                drv_consumo_esperar();
                                #ifdef STATS
                                       Tiempo ms t tiempo2 =
drv tiempo actual ms();
```

```
tiempo en espera = tiempo en espera +
(tiempo2 - tiempo1);
                                 #endif
                    }
             }
}
void svc GE suscribir(uint32 t evento, void (*f callback)()){
      if (gestor_eventos.num_tareas_suscritas[evento] <
RT GE MAX SUSCRITOS) {
    int idx = gestor eventos.num tareas suscritas[evento];
    gestor eventos.tareas suscritas[evento][idx].f callback = f callback;
    gestor eventos.tareas suscritas[evento][idx].auxData = 0;
    gestor eventos.num tareas suscritas[evento]++;
                          #ifdef STATS
                            max_eventos_subs[evento]++;
                          #endif
  } else {
    // Si no hay espacio para más tareas suscritas, gestionamos el overflow
    while (1) {
                                        drv monitor marcar(mon overflow);
    }
  }
void svc GE cancelar(EVENTO T evento, void (*f callback)()){
      bool encontrado = false;
  for (int i = 0; i < gestor eventos.num tareas suscritas[evento]; ++i) {
    if (gestor eventos.tareas suscritas[evento][i].f callback == f callback) {
       for (int j = i; j < gestor eventos.num tareas suscritas[evento] - 1; ++j) {
         gestor eventos.tareas suscritas[evento][j] =
gestor eventos.tareas suscritas[evento][j + 1];
       gestor eventos.num tareas suscritas[evento]--;
       encontrado = true;
       break;
    }
  }
  if (!encontrado) {
    while (1) {
       drv_monitor_marcar(mon_overflow);
    }
  }
```

```
}
void rt GE tratar(EVENTO T evento, uint32 t auxiliar){
      if (evento == ev PULSAR BOTON) {
    // Si el evento es de usuario, reprogramamos la alarma de inactividad
    svc alarma activar(20000, ev INACTIVIDAD, 0); // 20 segundos de tiempo de
espera
  } else if (evento == ev INACTIVIDAD) {
    // Si la alarma de inactividad vence, ponemos el sistema en modo de bajo
consumo
    drv_consumo_dormir();
  }
}
#ifdef STATS
uint32 t eventos encolados(uint32 t ID evento) {
    return max eventos subs[ID evento]; // Devuelve el conteo de ese evento
}
#endif
#ifdef DEBUG
void test_GE_overflow(uint32_t id){
      rt GE iniciar(id);
      for (int i = 0; i<(RT GE MAX SUSCRITOS+1); i++){
            svc GE suscribir(ev T PERIODICO, rt FIFO encolar);
      }
}
#endif
svc_alarma.c
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include "svc alarma.h"
#include "rt GE.h"
#include "drv_tiempo.h"
#include "drv monitor.h"
#include "ifdebug.h"
#define PERIODO ALARMA MS 100
```

```
#define MASK PERIODIC BIT 0x80000000 // Bit de mayor peso para definir
periodicidad
#define MASK DELAY 0x7FFFFFF
                                         // Mascara para el retardo en ms
static void(*fun callback)();
                                                            //callback que sera
utilizado por interrupciones
static void(*fun callback USR)();
                                              //callback que sera utilizado en modo
usuario
static uint32 t mon overflow;
#ifdef STATS
static uint32 t num activas max = 0;
static uint32 t num activas = 0;
static uint32 t num totales = 0;
#endif
// Configuración de la cola y definición de tipos
#define svc ALARMAS MAX 4
typedef struct {
  uint32 t retardo ms; // Tiempo en ms; el bit más significativo indica periodicidad
             uint32 t tiempo inicial; // Almacenamos el valor original del retardo
  EVENTO T ID evento; // Identificador del evento
  uint32 t auxData; // Datos auxiliares a pasar al evento
  bool activa;
                   // Estado de la alarma (activa/inactiva)
             bool periodica;
} ALARMA T;
static ALARMA T alarmas[svc ALARMAS MAX];
//static int num_alarmas activas = 0; // Contador de alarmas activas
void svc alarma iniciar(uint32 t overflow, void (*f callback USR)(), uint32 t
ID_evento, void (*f_callback)()){
             fun callback = f callback;
                   //se usara de callback la función encolar, Sera usada por las
interrupciones
             fun callback USR = f callback USR;
      //en caso de que la alarma se active desde modo usuario, como las
interrupciones estan activas, se desactivan en seccion critica
             mon overflow = overflow;
             svc GE suscribir(ID_evento, svc_alarma_tratar);
             //num alarmas activas = 0;
             for (int i = 0; i < svc ALARMAS MAX; i++) {
```

```
alarmas[i].activa = false;
             drv_tiempo_periodico_ms(PERIODO_ALARMA_MS, fun_callback,
ID evento);
void svc alarma activar(uint32 t retardo ms, uint32 t ID evento, uint32 t
auxData){
      bool es_periodica = (retardo_ms & MASK_PERIODIC_BIT) != 0; // Verificar
bit de periodicidad
 uint32 t retardo mask = retardo ms & MASK DELAY;
                                                                // Extraer el
retardo en ms
      uint32 t retardo = retardo mask / 100;
  // Si el retardo es 0, cancelar alarma
  if (retardo == 0) {
    for (int i = 0; i < svc ALARMAS MAX; i++) {
       if (alarmas[i].activa && alarmas[i].ID_evento == ID_evento) {
         alarmas[i].activa = false; // Cancelar la alarma
                                                     #ifdef STATS
                                                           num activas--;
                                                     #endif
         return; //Hacemos return porque ya hemos encontrado la alarma y hemos
hecho el objetivo que teniamos
       }
    }
    return; // Hacemos return porque quieres cancelar una alarma que no existe
  }
             //En caso de que la alarma para ese evento ya exista la
reprogramamos con el tiempo inciial
             for (int i = 0; i < svc ALARMAS MAX; i++) {
    if (alarmas[i].activa && alarmas[i].ID evento == ID evento) {
       // Reprogramar alarma existente
       alarmas[i].retardo ms = retardo;
       alarmas[i].periodica = es periodica;
       alarmas[i].auxData = auxData;
                                       alarmas[i].tiempo inicial = retardo;
                                       #ifdef STATS
                                              num totales++;
                                       #endif
       return:
                          //Hacemos return porque se ha encontrado la alarma que
se queria activar y se ha reprogramado
    }
```

```
}
  // En caso de que la alarma sea nueva, se busca el hueco y se añade
  for (int i = 0; i < svc ALARMAS MAX; i++) {
    if (!alarmas[i].activa) {
       alarmas[i].activa = true;
       alarmas[i].periodica = es periodica;
       alarmas[i].retardo ms = retardo;
       alarmas[i].ID evento = ID evento;
       alarmas[i].auxData = auxData;
                                        alarmas[i].tiempo inicial = retardo;
                                        #ifdef STATS
                                               num activas++;
                                               num totales++;
                                               if (num activas max < num activas){
                                                     num activas max =
num_activas;
                                              }
                                        #endif
       return;
    }
  }
  // Si no hay alarmas disponibles, indicar desbordamiento (overflow)
  while (1) {
                    dry monitor marcar(mon overflow);
  }
      }
void svc alarma tratar(EVENTO T evento, uint32 t aux){
 EVENTO_T id_evento;
      uint32 t auxData;
      if (evento == ev T PERIODICO){
             for (int i = 0; i < svc ALARMAS MAX; i++) {
                                 if (alarmas[i].activa) {
                                               if (alarmas[i].retardo ms > 0) {
alarmas[i].retardo_ms--;
                                              }
                                               if (alarmas[i].retardo ms == 0) {
                                                            id evento =
alarmas[i].ID evento;
```

```
auxData =
alarmas[i].auxData;
                                                          // LLamar callback
asociado a la alarma
fun callback USR(id evento, auxData);
                                                          // Verificar si la alarma
es periódica
                                                          if (alarmas[i].periodica)
{
alarmas[i].retardo ms = alarmas[i].tiempo inicial;
                                                          } else {
alarmas[i].activa = false;
                                                          }
                                             }
                                }
                   }
             }
}
#ifdef STATS
uint32 t maximo alarmas activas(void){
      return num activas max;
}
uint32 t totales alarmas(void){
      return num totales;
#endif
#ifdef DEBUG
void test alarma overflow(uint32 t id){
      svc alarma iniciar(4, rt FIFO encolar, ev T PERIODICO,
rt FIFO encolar USR);
             svc alarma activar(1000, ev T PERIODICO, 1);
             svc_alarma_activar(1000, ev_BOTON_RETARDO, 1);
             svc alarma activar(1000, ev INACTIVIDAD, 1);
             svc_alarma_activar(1000, ev_VOID, 1);
             svc alarma activar(1000, ev PULSAR BOTON, 1);
}
```

## #endif

#include <stdint.h>

#include "rt evento t.h"

```
svc_alarma.h
#ifndef SVC ALARMA H // Nombre único para evitar colisiones
#define SVC ALARMA H
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include "rt evento t.h"
//Iniciamos toda la estructura de las alarmas
void svc alarma iniciar(uint32 t overflow, void (*f callback USR)(), uint32 t
ID_evento, void (*f_callback)());
//Activamos una alarma para dentro de retardo ms ms con el evento ID evento
void svc alarma activar(uint32 t retardo ms, uint32 t ID evento, uint32 t
auxData);
//Funcion que actua de una forma u otra cuando le llega una alarma
void svc_alarma_tratar(EVENTO_T evento, uint32_t aux);
#endif // Cierra la guarda de inclusión
#ifdef STATS
uint32_t maximo_alarmas_activas(void);
uint32 t totales alarmas(void);
#endif
#ifdef DEBUG
void test_alarma_overflow(uint32_t id);
#endif
hal_ext_int.h
#ifndef HAL_EXT_INT_H
#define HAL EXT INT H
```

```
// Definiciones de las funciones a implementar por cada plataforma
//Iniciamos y habilitamos las interrupciones externas
void hal ext int iniciar(uint32 t pin, uint32 t auxData, void (*callback)(uint32 t
auxData));
//Habilitamos las interrupciones externas para ese pin
void hal ext int habilitar int(uint32 t pin);
// Deshabilita la interrupción en el pin dado
void hal ext int deshabilitar int(uint32 t pin);
// Habilita el despertar del sueño profundo por un pin
void hal ext int habilitar despertar(uint32 t pin);
// Deshabilita el despertar del sueño profundo por un pin
void hal_ext_int_deshabilitar_despertar(uint32_t pin);
//Leemos si las interrupciones externas estan activas para ese determinado pin
uint32 t hal ext int leerINT(uint32 t pin);
#endif // HAL EXT INT H
drv botones.c
#include "drv botones.h"
#include "board.h"
                      // Código específico para la configuración de pines
                      // Módulo gestor de eventos
#include "rt GE.h"
#include "hal tiempo.h" // Módulo de alarmas para programar retardos
#include "hal ext int.h" // Interfaz para manejo de pines GPIO
static uint32 t tiempo ret = 100;
static boton t botones[BUTTONS NUMBER];
static uint32 t num pulsados=0;
// Callback para manejo de eventos de pulsación
static void (*callback encolar)(EVENTO T ID evento, uint32 t auxData);
#if BUTTONS NUMBER > 0
      static const uint8 t boton list[BUTTONS NUMBER] = BUTTONS LIST;
#endif
static void dry cb desde hal(uint32 t pin){//pin to boton
```

```
uint32 t botonPulsado;
             for (uint32 t i = 0; i < BUTTONS_NUMBER; i++){
                   if (pin == boton list[i]){
                          botonPulsado = (i+1);
                   }
      callback_encolar(ev_PULSAR_BOTON, botonPulsado);
}
// Función de inicialización de los botones
uint32 t drv botones iniciar(uint32 t EV pulsar, uint32 t EV retardo, void
(*callback)(EVENTO T ID evento, uint32 t auxData)) {
      callback encolar = callback;
      // Configuración de pines con la interfaz hal gpio
      for (uint32_t i = 0; i<BUTTONS_NUMBER; i++){
             botones[i].pin = boton list[i];
             botones[i].estado = E REPOSO;
             hal_gpio_sentido(boton_list[i], HAL_GPIO_PIN_DIR_INPUT);
             hal ext int iniciar(boton list[i], (i+1), drv cb desde hal);
             hal_ext_int_habilitar_despertar(boton_list[i]);
      }
      svc GE suscribir(EV pulsar, drv botones tratar);
      svc GE suscribir(EV retardo, drv botones tratar);
      return BUTTONS NUMBER;
}
// Función de tratamiento de eventos en la FSM
void drv botones tratar(uint32 t evento, uint32 t aux) {
             uint32 t botonPulsado;
             uint32 t pinPulsado;
             botonPulsado = aux;
             pinPulsado = boton list[(aux - 1)];
             EstadoBoton t estado actual=botones[(botonPulsado-1)].estado;
  switch (estado actual) {
    case E REPOSO:
       svc alarma activar(tiempo ret, ev BOTON RETARDO, botonPulsado);
       botones[botonPulsado-1].estado = E_ENTRANDO;
                                       num pulsados++;
       break;
```

```
case E ENTRANDO:
      if (evento == ev PULSAR BOTON) {
      else if (evento == ev BOTON RETARDO) {
                                                 uint32 t tiempo = tiempo ret;
                                                 tiempo |= 0x800000000;
                                                 svc alarma activar(tiempo,
ev_BOTON_RETARDO, botonPulsado);
         botones[botonPulsado-1].estado = E ESPERANDO;
      }
      break;
    case E ESPERANDO:
      if (evento == ev PULSAR BOTON) {
      else if (evento == ev_BOTON_RETARDO) {
                                                 uint32_t estado_boton =
hal ext int leerINT(pinPulsado);
                                                 //uint32 t estado boton =
hal gpio leer(pinPulsado);
botones[botonPulsado-1].estado = E SOLTADO;
svc alarma activar(tiempo ret, ev BOTON RETARDO, botonPulsado);
                                                       //} else {
if(num_pulsados > 1){
svc_alarma_activar(1, ev_INACTIVIDAD, botonPulsado);
                                                                   } else {
svc_alarma_activar(1, ev_BOTON_RETARDO, botonPulsado);
                                                                   }*/
/*svc alarma activar(30, ev BOTON RETARDO, botonPulsado);
botones[botonPulsado-1].estado = E SOLTADO;*/
                                                       //}
      }
      break;
    case E SOLTADO:
      if (evento == ev PULSAR BOTON) {
```

```
}
       else if (evento == ev BOTON RETARDO) {
hal ext int habilitar int(pinPulsado);
         botones[botonPulsado-1].estado = E REPOSO;
                                                   num pulsados--;
       }
       break;
    default:
       estado actual = E REPOSO;
       break;
  }
}
drv_botones.h
#ifndef DRV BOTONES H
#define DRV_BOTONES_H
#include <stdint.h>
#include "hal gpio.h" // Interfaz para manejo de pines GPIO
#include "rt evento t.h"
// Definición de los estados de la FSM
typedef enum {
  E REPOSO,
  E ENTRANDO,
  E ESPERANDO,
  E SOLTADO
} EstadoBoton t;
typedef struct {
  HAL GPIO PIN T pin;
                                    // Pin del botón
  EstadoBoton t estado;
                                // Estado actual del botón
  uint32 t ultimo tiempo;
                                 // Último tiempo de cambio de estado
 // void (*callbackStruct)(EVENTO_T evento, uint32_t aux);
                                                                  // Función
callback a ejecutar
} boton_t;
// Inicialización de los botones
```

```
uint32 t drv botones iniciar(uint32 t evento1, uint32 t evento2, void
(*callback)(EVENTO T ID evento, uint32 t auxData));
// Tratamiento de eventos de los botones
void drv_botones_tratar(uint32_t evento, uint32_t aux);
#endif // DRV BOTONES H
hal WDT.h
#ifndef HAL WDT H
#define HAL WDT H
#include "ifdebug.h"
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
//Función que inicializa el WDT
void hal WDT iniciar(uint32 t sec);
//Función para alimentar el WDT
void hal_WDT_feed(void);
#endif
random.c
#include "random.h"
// Variables globales para almacenar el estado del generador (semilla)
static uint32 t seed = 0;
// Función para inicializar la semilla del generador de números aleatorios
void random_init(uint32_t init_seed) {
  if (init seed != 0) {
    seed = init seed;
  } else {
    seed = 123456789;
}
uint32 t random generate(uint32 t min, uint32 t max) {
  seed = (1103515245 * seed + 12345) % (1 << 31); // Generador congruencial
lineal (LCG)
```

```
uint32 t prueba = min + (seed % (max - min + 1));
  // Escalar el número aleatorio generado dentro del rango [min, max]
  return prueba;
}
random.h
#ifndef RANDOM H
#define RANDOM H
#include <stdint.h>
// Función para inicializar la semilla del generador de números aleatorios
void random init(uint32 t seed);
// Función para generar un número aleatorio en un rango específico
uint32_t random_generate(uint32_t min, uint32_t max);
#endif
simon.c
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include "ifdebug.h"
#include "hal_gpio.h"
#include "drv leds.h"
#include "drv tiempo.h"
#include "rt GE.h"
#include "rt evento t.h"
#include "drv consumo.h"
#include "drv botones.h"
#include "hal WDT.h"
#include "rt fifo.h"
#include "random.h"
#include "simon.h"
typedef enum {
      e INIT,
      e_SHOW_SEQUENCE,
      e WAIT FOR INPUT,
      e SUCCESS,
```

e FAIL

```
} GameState;
static uint32 t vector leds[8] = {}; // Declaración e inicialización
static uint32 t indice;
static uint32 t indice pulsado;
static uint32 t indice led;
static GameState Estado Simon = e INIT;
static uint32 t iter;
static uint32 t leds encendidos = 0;
static uint32 t tiempo sin pulsar = 5000;
static uint32 t tiempo espera led = 800;
static uint32 t tiempo espera inicial = 800;
static uint32 t tiempo simon = 100;
static uint32 t tiempo espera encender = 800;
static uint32 t Num leds;
static uint32 t Num botones;
#ifdef STATS
      Tiempo_ms_t tiempo_pulsacion;
      Tiempo ms t tiempo2;
      Tiempo ms t tiempo1;
#endif
void simon iniciar(uint32 t botones, uint32 t leds){
      Num leds = leds;
      Num botones = botones;
      random init(123456789); // Usamos una semilla fija para obtener la misma
secuencia cada vez
      uint32 t valor;
      for (uint32 t i = 0; i < 8; i++){
             valor = random generate(1, Num botones);
             vector leds[i] = valor;
      }
      svc GE suscribir(ev PULSAR BOTON, simon);
      svc GE suscribir(ev SIMON, simon);
      svc_GE_suscribir(ev_ALARMA_BOTON, simon);
      svc GE suscribir(ev PARPADEO, simon);
      svc GE suscribir(ev ESPERA LED, simon);
      svc alarma activar(tiempo simon, ev SIMON, 5);
      rt GE lanzador();
}
```

```
//Esta funcion contiene el desarrollo del juego Simon
void simon(uint32 t evento, uint32 t boton){
      if(indice < 8){
            switch (Estado Simon) {
    case e INIT:
                          if(evento == ev SIMON){
                                      indice pulsado=0;
                                      for (uint32_t i=0; i<=Num_leds; i++){
                                             drv led encender(i);
                                      }
                                      svc alarma activar(tiempo espera led,
ev PARPADEO, 6); //Activamos alarma de parpadeo de secuencia incial
                                else if (evento == ev_PARPADEO){
                                      for (uint32_t i=0; i<=Num_leds; i++){
                                             drv led apagar(i);
                                      Estado Simon = e SHOW SEQUENCE;
                                      svc_alarma_activar(tiempo_simon,
ev SIMON, 5);
                                }
                         break:
    case e SHOW SEQUENCE:
                                if(evento == ev_SIMON){
                                      iter = (indice + 1);
                                      leds encendidos = 0;
                                      if (tiempo espera led > 200){
                                             tiempo espera led =
tiempo espera led - 200;
                                             tiempo espera encender =
tiempo_espera_encender - 200;
                                      } else {
                                             tiempo espera led = 100;
                                             tiempo espera encender = 100;
                                      }
                                      svc_alarma_activar(tiempo_espera_led,
ev_PARPADEO, 6);
                                } else if (evento == ev PARPADEO){
                                      dry led encender(vector leds[indice led]);
```

```
svc_alarma_activar(tiempo_espera_led,
ev ESPERA LED, 7);
                               } else if (evento == ev ESPERA LED){
                                      drv_led_apagar(vector_leds[indice_led]);
                                      indice led++;
                                      leds encendidos++;
                                      if (leds encendidos < iter){
svc alarma activar(tiempo espera led, ev PARPADEO, 6);
                                     } else {
                                                  #ifdef STATS
                                                  tiempo1 =
drv tiempo actual ms();
                                                  #endif
                                                  indice++;
                                                  Estado_Simon =
e WAIT FOR INPUT;
svc alarma activar(tiempo sin pulsar, ev ALARMA BOTON, 0);
                         break:
    case e WAIT FOR INPUT:
                               #ifdef STATS
                                     tiempo2 = drv_tiempo_actual_ms();
                                      tiempo_pulsacion = tiempo2 - tiempo1;
                               #endif
                               if(boton == vector leds[indice pulsado]){
                                      indice pulsado++;
                                      if(indice pulsado == indice led){
                                            Estado_Simon = e_SUCCESS;
                                            svc alarma activar(tiempo simon,
ev SIMON, 0);
                                     }else{
svc_alarma_activar(tiempo_sin_pulsar, ev_ALARMA_BOTON, 0);
                               }else{
                                      Estado Simon = e FAIL;
```

```
svc_alarma_activar(tiempo_simon,
ev SIMON, 5);
                               }
    break;
    case e SUCCESS:
                               if(evento == ev SIMON){
                                     svc alarma activar(0,
ev ALARMA BOTON, 5);
                                     for (uint32_t i=0; i<=Num_leds; i++){
                                            drv_led_encender(i);
                                     }
                                     svc alarma activar(tiempo espera inicial,
ev PARPADEO, 6); //Activamos alarma de parpadeo de secuencia incial
                               else if (evento == ev_PARPADEO){
                                     for (uint32_t i=0; i<=Num_leds; i++){
                                            drv led apagar(i);
                                     }
                                     indice pulsado = 0;
                                     indice led = 0;
                                     Estado_Simon = e_SHOW_SEQUENCE;
                                     svc_alarma_activar(tiempo_simon,
ev SIMON, 5);
                               }
                         break;
                         case e_FAIL:
                               if (evento == ev SIMON){
                                     leds encendidos=0;
                                     svc alarma activar(0,
ev ALARMA BOTON, 5);
                                     svc_alarma_activar(tiempo_simon,
ev_PARPADEO, 6);
                               } else if(evento == ev PARPADEO){
                                     if (leds encendidos<Num botones){
drv led encender(leds encendidos+1);
                                     svc_alarma_activar(tiempo_espera_inicial,
ev_ESPERA_LED, 7);
                               } else if(evento == ev ESPERA LED){
                                     drv led apagar(leds encendidos+1);
                                     leds encendidos++;
```

```
if (leds encendidos<Num botones){
                                              svc alarma activar(tiempo simon,
ev_PARPADEO, 6);
                                       }
                                              else {
                                              indice_pulsado = 0;
                                              indice led = 0;
                                              indice = 0;
                                              tiempo_espera_led =
tiempo espera inicial;
                                              tiempo_espera_encender =
tiempo_espera_inicial;
                                              Estado Simon =
e SHOW SEQUENCE;
                                              svc_alarma_activar(tiempo_simon,
ev_SIMON, 5);
                                       }
                                }
    break;
    default:
                          break;
                   }
             }
}
simon.h
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
void simon_iniciar(uint32_t botones, uint32_t leds);
void simon(uint32 t evento, uint32 t boton);
hal_concurrencia.h
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
//Funcion para entrar en seccion critica
uint32 t SC entrar disable irq(void);
```

```
//Funcion para salir de seccion critica void SC_salir_enable_irq(void);
```

## hal\_tiempo\_lpc.c

```
* P.H.2024: Temporizadores en LPC2105, Timer 0 y Timer 1
* implementacion para cumplir el hal tiempo.h
* Timer0 cumple maxima frecuencia, minimas interrupciones contando en ticks
* Timer1 avisa cada periodo de activacion en ticks
*/
#include <LPC210x.H> /* LPC210x definitions */
#include <stdint.h>
#define MAX_COUNTER_VALUE 0xFFFFFFE
                                                 // Maximo valor
del contador de 32 bits
#define HAL TICKS2US
                              15
    // funcionamos PCLK a 15 MHz de un total de 60 MHz CPU Clock
//#define US2MS
                                             1000
              //milisegundos por microsogundos
* Timer0 contador de ticks
*/
static volatile uint32_t timer0_int_count = 0; // contador de 32 bits de veces que
ha saltado la RSI Timer0
* Timer 0 Interrupt Service Routine
*/
void timer0_ISR (void) __irq {
 timer0 int count++;
            // Clear interrupt flag
 TOIR = 1:
 VICVectAddr = 0;
                         // Acknowledge Interrupt
}
* Programa un contador de tick sobre Timer0, con maxima precisión y minimas
interrupciones
*/
uint32 t hal tiempo iniciar tick() {
```

```
timer0 int count = 0;
     T0MR0 = MAX COUNTER VALUE; // Si TC = 1 interrupcion cada
us
 TOMCR = 3:
                                   // Generates an interrupt and resets the
count when the value of MR0 is reached
// configuration of the IRQ slot number 0 of the VIC for Timer 0 Interrupt
     VICVectAddr0 = (unsigned long)timer0 ISR; // set interrupt vector in 0
// 0x20 bit 5 enables vectored IRQs.
     // 4 is the number of the interrupt assigned. Number 4 is the Timer 0 (see
table 40 of the LPC2105 user manual
     VICVectCntl0 = 0x20 | 4;
VICIntEnable = VICIntEnable | 0x00000010; // Enable Timer0 Interrupt
     TOTCR = 2; // Reincia los contadores
 TOTCR = 1; // Empieza la cuenta
     return HAL TICKS2US;
                                  //devuelve el factor conversion de ticks a
microsegundos de este hardware
}
* Lee el tiempo que lleva contando el contador y lo devuelve en ticks.
uint64 t hal tiempo actual tick() {
     uint64 t time;
time = ((MAX COUNTER VALUE+1)*timer0 int count) + (uint64 t)T0TC;
     return time:
}
* Activacion periodica con timer 1
static void(*f callback)(); //puntero a funcion a llamar cuando salte la RSI
(en modo irg)
* Timer 1 Interrupt Service Routine
* llama a la funcion de callbak que se ejecutara en modo irq
void timer1 ISR (void) irq {
     f callback();
                  // Llamo a la función desde la RSI.
```

```
T1IR = 1;
VICVectAddr = 0;
                            // Clear interrupt flag
                                 // Acknowledge Interrupt
}
* Dependiente del hardware Timer1
* Programa el reloj para que llame a la función de callback cada periodo.
* El periodo se indica en tick. Si el periodo es cero se para el temporizador.
*/
void hal_tiempo_reloj_periodico_tick(uint32_t periodo_en_tick,
void(*funcion callback)()){
     f callback = funcion callback;
     if (periodo en tick != 0) { //Si el periodo es cero solo se para el temporizador.
           T1MR0 = periodo en tick - 1;
                                        // 15 Ticks (ciclos) por
microsegundo.
                                         // (periodo en ms * HAL TICKS2US
* US2MS) - 1;
                                         // resto uno por como incrementa y
compara
           T1MCR = 3:
           // Enable Timer1 Interrupt.
           VICVectAddr1 = (unsigned long)timer1 ISR;
           // 0x20 bit 5 enables vectored IRQs.
           // 5 is the number of the interrupt assigned. Number 5 is the Timer 1
           VICVectCntl1 = 0x20 | 5;
           VICIntEnable = VICIntEnable | 0x00000020;
           T1TCR = 3; // Reincia los contadores
           T1TCR = 1; // Empieza la cuenta
     } else {
           // Detiene el temporizador
           T1TCR = 0:
  VICIntEnCIr = 0x20;
                         // Disable Timer1 Interrupt
}
hal_gpio_lpc.c
```

```
* P.H.2024: GPIOs en LPC2105, Timer 0 y Timer 1
* implementacion para cumplir el hal gpio.h
* interrupciones externas para los botones lo dejamos para otro modulo aparte
*/
#include <LPC210x.H>
                                  /* LPC210x definitions */
#include "hal gpio.h"
* Permite emplear el GPIO y debe ser invocada antes
* de poder llamar al resto de funciones de la biblioteca.
* re-configura todos los pines como de entrada (para evitar cortocircuitos)
*/
void hal gpio iniciar(void){
 // Reiniciamos los pines todos como salida (igual al reset):
 IODIR = 0x0; // GPIO Port Direction control register.
                             // Controla la dirección de cada puerto pin
}
* Acceso a los GPIOs
* gpio inicial indica el primer bit con el que operar.
* num bits indica cuántos bits con los que gueremos operar.
*/
/**
* Los bits indicados se configuran como
* entrada o salida según la dirección.
*/
void hal gpio sentido n(HAL GPIO PIN T gpio inicial,
                   uint8_t num_bits, hal_gpio_pin_dir_t direccion){
      uint32 t masc = ((1 << num bits) - 1) << gpio inicial;
      if (direccion == HAL GPIO PIN DIR INPUT){
                  IODIR = IODIR & ~masc;
      }
      else if (direccion == HAL GPIO PIN DIR OUTPUT){
                  IODIR = IODIR | masc;
      }
}
```

```
/**
* La función devuelve un entero con el valor de los bits indicados.
* Ejemplo:
            - valor de los pines: 0x0F0FAFF0
            - bit inicial: 12 num bits: 4
            - valor que retorna la función: 10 (lee los 4 bits 12-15)
uint32_t hal_gpio_leer_n(HAL_GPIO_PIN_T gpio_inicial, uint8_t num_bits){
      uint32 t masc = ((1 << num bits) - 1) << gpio inicial;
      return (IOPIN & masc) >> gpio inicial;
      // IOPIN : GPIO Port Pin value register. Contiene el estado de los
       // puertos pines configurados independientemente de la direccion.
}
* Escribe en los bits indicados el valor
* (si valor no puede representarse en los bits indicados,
* se escribirá los num bits menos significativos a partir del inicial).
*/
void hal_gpio_escribir_n(HAL_GPIO_PIN_T bit_inicial,
                   uint8 t num bits, uint32 t valor){
      uint32_t masc_value = (valor & ((1 << num_bits) - 1)) << bit_inicial;
      uint32 t masc = ((1 << num bits) - 1) << bit inicial;
      uint32 t temp = IOPIN & ~masc;
      IOPIN = temp | masc value;
      // limpia la mascara en el iopin y cambia sus bits de golpe
}
* Acceso a los GPIOs
* a gpio unico (optimizar accesos)
*/
/**
* El gpio se configuran como entrada o salida según la dirección.
void hal_gpio_sentido(HAL_GPIO_PIN_T gpio, hal_gpio_pin_dir_t direccion){
      uint32 t masc = (1UL \ll gpio);
      if (direction == HAL_GPIO_PIN_DIR_INPUT){
                   IODIR = IODIR & ~masc;
      else if (direccion == HAL GPIO PIN DIR OUTPUT){
```

```
IODIR = IODIR | masc;
      }
}
* La función devuelve un entero (bool) con el valor de los bits indicados.
uint32_t hal_gpio_leer(HAL_GPIO_PIN_T gpio){
      uint32 t masc = (1UL << gpio);
      return ((IOPIN & masc)!=0); //version anterior
      //return ((IOPIN & masc)==0);
}
* Escribe en el gpio el valor
void hal_gpio_escribir(HAL_GPIO_PIN_T gpio, uint32_t valor){
      uint32_t masc = (1UL << gpio);
      if ((valor \& 0x01) == 0) IOCLR = masc;
      else IOSET = masc;
}
hal_consumo_lpc.c
#include "hal consumo.h"
#include <LPC210x.H>
                                  /* LPC210x definitions */
//definida en Startup.s
extern void switch to PLL(void);
/* inicia el hal de consumo */
void hal_consumo_iniciar(void) {
}
/* pone al procesador en estado de espera para reducir su consumo */
void hal consumo esperar(void) {
 EXTWAKE = 7;
                                // EXTINT0,1,2 will awake the processor
      PCON = 0x01;
}
/* duerme al procesador para minimizar su consumo */
```

```
void hal consumo dormir(void) {
 EXTWAKE = 7;
                                 // EXTINT0,1,2 will awake the processor
      PCON = 0x02;
      switch to PLL(); //PLL aranca a 12Mhz cuando volvemos de power down
??????????
}
hal_ext_int_lpc.c
#include "hal ext int.h"
#include "board lpc.h"
#include "drv botones.h"
#include <LPC210x.h>
static void (*ext int callback)(uint32 t pin);
//ext int callback = NULL;
//static EVENTO_T Id_evento_cb;
//static uint32 t auxData cb;
void eint0 ISR(void) irq {
             hal ext int deshabilitar int(14);
             EXTINT = 0x07; // Activa los bits 0, 1 y 2
             ext int callback(16);
  VICVectAddr = 0;
void eint1_ISR(void) __irq {
      hal_ext_int_deshabilitar_int(15);
      EXTINT = 0x07; // Activa los bits 0, 1 y 2
 ext int callback(14);
      VICVectAddr = 0;
}
void eint2_ISR(void) __irq {
      hal ext int deshabilitar int(16);
      EXTINT = 0x07; // Activa los bits 0, 1 y 2
 ext int callback(15);
 VICVectAddr = 0;
}
void hal_ext_int_iniciar(uint32_t pin, uint32_t auxData, void (*callback)(uint32_t
auxData)) {
  ext int callback = callback;
```

```
if (pin < 16){
                    PINSEL0 = PINSEL0 \mid (0x02 << pin * 2);
                    IOCLR = (1 << pin);
             } else {
                    PINSEL1 = PINSEL1 | 0x01 << (pin - 16);
                    IOCLR = (1 << pin);
             }
             switch(pin){
                    case 14:
                          VICVectAddr3 = (unsigned long)eint1 ISR; // Establece la
dirección de la ISR para EINT1
                          VICVectCntl3 = 0x20 | 15;
                                                      // Habilita el slot IRQ
vectoreado para EINT1 (número 15)
                          VICIntEnable |= (1 << 15);
                                                            // Habilita la
interrupción EINT1 en el VIC
                          break;
                    case 15:
                          VICVectAddr2 = (unsigned long)eint2 ISR; // Establece la
dirección de la ISR para EINT2
                          VICVectCntl2 = 0x20 | 16;
                                                            // Habilita el slot IRQ
vectoreado para EINT1 (número 16)
                          VICIntEnable |= (1 << 16);
                                                            // Habilita la
interrupción EINT2 en el VIC
                          break;
                    case 16:
                          VICVectAddr4 = (unsigned long)eint0 ISR; // Establece la
dirección de la ISR para EINTO
                          VICVectCntl4 = 0x20 | 14;
                                                            // Habilita el slot IRQ
vectoreado para EINT0 (número 14)
                          VICIntEnable |= (1 << 14);
                                                            // Habilita la
interrupción EINT0 en el VIC
                    break;
                    default:
                          break;
             }
}
void hal ext int habilitar int(uint32 t pin) {
  EXTINT = 0x07;
             if (pin == 16){
                    VICIntEnable = (1 << 14); // Habilita EINT1 (Interrupción
externa 0)
             } else if(pin == 15 || pin == 14){
```

```
VICIntEnable = (1 << (pin + 1)); // Habilita EINT1 (Interrupción
externa 1, 2)
              } else {
                     VICIntEnable = (1 << pin);
              }
}
void hal_ext_int_deshabilitar_int(uint32_t pin) {
  VICIntEnCIr = (1 << pin);
}
void hal ext int habilitar despertar(uint32 t pin) {
  EXTWAKE = (1 << pin);
}
void hal_ext_int_deshabilitar_despertar(uint32_t pin) {
  EXTWAKE \&= \sim (1 << pin);
}
void hal_ext_int_limpiarINT() {
              EXTINT = 0x0F;
}
uint32_t hal_ext_int_leerINT(uint32_t pin) {
              uint32 t estado = EXTINT; // Leer el registro EXTINT
              if (pin == 16){
                     if(estado & (1 << 0)){
                            return 1;
                     } else {
                            return 0;
              } else if(pin == 14){
                     if(estado & (1 << 1)){
                            return 1;
                     } else {
                            return 0;
              else if(pin == 15){
                     if(estado & (1 << 2)){
                            return 1;
                     } else {
                            return 0;
                     }
```

```
} else {
                    return 0;
             }
// Manejador de la interrupción para EINT1
hal_WDT_lpc.c
#include "ifdebug.h"
#include <LPC210x.H>
                                    /* LPC210x definitions */
#include "hal WDT.h"
#include "concurrencia.h"
void hal WDT iniciar(uint32 t sec) {
      WDTC = sec * (15000000 / 4); // time-out WatchDog.
      WDMOD = 0x03; // Habilito y configuro reinicio.
      hal_WDT_feed();
}
void hal_WDT_feed(void) { //ojo irq();
      SC entrar disable irq();
      WDFEED = 0xAA; // Alimento el WatchDog
      WDFEED = 0x55:
      SC_salir_enable_irq();
}
hal_concurrencia_lpc.c
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include "hal concurrencia.h"
static uint32 t m in critical region = 0;
//static uint32 t cpsr;
/*extern void Disable irq(void);
extern void __Enable_irq(void);*/
uint32 t SC entrar disable irq(void) {
             if (m in critical region == 0) {
```

```
_disable_irq(); // Desactiva interrupciones solo si no está en una sección
crítica
  }
            return(m in critical region++);
}
void SC_salir_enable_irq(void) {
      if (m_in_critical_region > 0) {
    m in critical region--;
    if (m in critical region == 0) {
       enable irq(); // Restaura el estado previo solo si ya no hay secciones
críticas activas
    }
}
hal_gpio_nrf.c
* P.H.2024: TODO
*/
//#include "hal_gpio_nrf.h"
#include <nrf.h>
#include "stdint.h"
#include "hal_gpio.h"
#include "board nrf52840dk.h"
/**
* Permite emplear el GPIO y debe ser invocada antes
* de poder llamar al resto de funciones de la biblioteca.
* re-configura todos los pines como de entrada (para evitar cortocircuitos)
*/
void hal gpio iniciar(void){
      NRF GPIO->DIR = 0;
}
* Acceso a los GPIOs
```

```
* optimizado para campos/datos de mas de un bit
* gpio inicial indica el primer bit con el que operar.
* num bits indica cuántos bits con los que queremos operar.
*/
* Los bits indicados se configuran como
* entrada o salida según la dirección.
*/
void hal gpio sentido n(uint32 t gpio inicial,
                  uint8 t num bits, hal gpio pin dir t direccion){
      uint32 ti;
  for (i = 0; i < num bits; i++) {
    uint32 t pin = gpio inicial + i;
    if (direccion == HAL GPIO PIN DIR INPUT) {
      // Configura el pin como entrada sin pull (equivalente a nrf gpio cfg input)
      NRF GPIO->PIN CNF[pin] = (GPIO PIN CNF DIR Input <<
GPIO PIN CNF DIR Pos) |
                    (GPIO PIN CNF PULL Disabled <<
GPIO PIN CNF PULL Pos) |
                    (GPIO PIN CNF INPUT Connect <<
GPIO PIN CNF INPUT Pos) |
                    (GPIO PIN CNF SENSE Disabled <<
GPIO PIN CNF SENSE Pos) |
                                          (GPIO PIN CNF DRIVE S0S1 <<
GPIO PIN CNF DRIVE Pos) |
                                          //(GPIO PIN CNF SENSE Low <<
GPIO PIN CNF SENSE Pos) |
                                          (GPIO PIN CNF PULL Pullup <<
GPIO PIN CNF PULL Pos);
    } else if (direccion == HAL GPIO PIN DIR OUTPUT) {
      // Configura el pin como salida (equivalente a nrf gpio cfg output)
      NRF_GPIO->PIN_CNF[pin] = (GPIO_PIN_CNF_DIR_Output <<
GPIO PIN CNF DIR_Pos) |
                    (GPIO_PIN_CNF_DRIVE_S0S1 <<
GPIO PIN CNF DRIVE Pos) |
                    (GPIO PIN CNF INPUT Connect <<
GPIO PIN CNF INPUT Pos) |
```

```
(GPIO PIN CNF PULL Disabled <<
GPIO_PIN_CNF_PULL_Pos) |
                       (GPIO_PIN_CNF_SENSE_Disabled <<
GPIO PIN CNF SENSE Pos);
    }
  }
}
* La función devuelve un entero con el valor de los bits indicados.
* Eiemplo:
             - valor de los pines: 0x0F0FAFF0
             - bit inicial: 12 num bits: 4
             - valor que retorna la función: 10 (lee los 4 bits 12-15)
*/
uint32_t hal_gpio_leer_n(uint32_t gpio_inicial, uint8_t num_bits) {
  uint32_t valor_pines = 0;
  uint32 ti;
  // Iterar sobre el número de bits que se deben leer
  for (i = 0; i < num bits; i++) {
     uint32 t pin = gpio inicial + i;
     // Leer el valor del pin actual y ajustar la posición en valor pines
     if (NRF GPIO->IN & (1 << pin)) {
       valor pines |= (1 << i); // Si el pin está en alto (1), ajusta el bit
correspondiente
     }
  }
  return valor pines;
}
* Escribe en los bits indicados el valor
* (si valor no puede representarse en los bits indicados,
* se escribirá los num bits menos significativos a partir del inicial).
*/
void hal gpio escribir n(uint32 t gpio inicial, uint8 t num bits, uint32 t valor) {
  uint32_t i;
  for (i = 0; i < num bits; i++) {
     uint32 t pin = gpio inicial + i;
```

```
// Verificar el valor del bit correspondiente en 'valor'
    if (valor & (1 << i)) {
      NRF GPIO->OUTSET = (1 << pin); // Si el bit está en 1, pone el pin en alto
    } else {
      NRF GPIO->OUTCLR = (1 << pin); // Si el bit está en 0, pone el pin en bajo
  }
}
* Acceso a los GPIOs
* a gpio unico (optimizar accesos)
* El gpio se configuran como entrada o salida según la dirección.
void hal gpio sentido(HAL GPIO PIN T gpio, hal gpio pin dir t direccion){
    if (direccion == HAL GPIO PIN DIR INPUT) {
      // Configura el pin como entrada
      NRF GPIO->PIN CNF[gpio] = (GPIO PIN CNF DIR Input <<
GPIO PIN CNF DIR Pos) |
                    (GPIO PIN CNF PULL Disabled <<
GPIO PIN CNF PULL Pos) |
                    (GPIO PIN CNF INPUT Connect <<
GPIO_PIN_CNF_INPUT_Pos) |
                    (GPIO PIN CNF SENSE Disabled <<
GPIO PIN CNF SENSE Pos);
    } else if (direccion == HAL GPIO PIN DIR OUTPUT) {
      // Configura el pin como salida
      NRF GPIO->PIN CNF[gpio] = (GPIO PIN CNF DIR Output <<
GPIO PIN CNF DIR Pos) |
                    (GPIO PIN CNF DRIVE S0S1 <<
GPIO_PIN_CNF_DRIVE Pos) |
                    (GPIO PIN CNF INPUT Connect <<
GPIO PIN CNF INPUT Pos) |
                    (GPIO_PIN_CNF_PULL_Disabled <<
GPIO PIN CNF PULL Pos) |
                    (GPIO_PIN_CNF_SENSE_Disabled <<
GPIO PIN CNF SENSE Pos);
}
```

```
* La función devuelve un entero (bool) con el valor de los bits indicados.
uint32 t hal gpio leer(HAL GPIO PIN T gpio){
      uint32 t x = (NRF GPIO -> IN >> gpio) \& 0x01;
      return x ;// Desplazar y enmascarar para obtener el valor del pin específico
}
* Escribe en el gpio el valor
void hal_gpio_escribir(HAL_GPIO_PIN_T gpio, uint32_t valor){
       if (valor & 0x1) {
      NRF GPIO->OUTSET = (1UL << gpio); // Si el bit está en 1, pone el pin en
alto
    } else {
      NRF GPIO->OUTCLR = (1UL << gpio); // Si el bit está en 0, pone el pin en
bajo
    }
}
hal_tiempo_nrf.c
* P.H.2024: TODO
* implementacion para cumplir el hal tiempo.h
*/
#include <nrf.h>
#include <stdint.h>
#define MAX COUNTER VALUE 0xFFFFFFE
                                                             // Maximo valor
del contador de 32 bits
#define HAL TICKS2US
                                    16
     // funcionamos PCLK a 16 MHz
//#define US2MS
                                                       1000
                  //milisegundos por microsogundos
* Timer0 contador de ticks
*/
```

```
static volatile uint32 t timer0 int count = 0; // contador de 32 bits de veces que
ha saltado la RSI Timer0
* Timer 0 Interrupt Service Routine
void TIMER0 IRQHandler (void){
     volatile uint32 t dummy;
  if (NRF_TIMER0->EVENTS_COMPARE[0] == 1)
  NRF TIMERO->EVENTS COMPARE[0] = 0;
 // Read back event register so ensure we have cleared it before exiting IRQ
handler.
  dummy = NRF TIMER0->EVENTS COMPARE[0];
  dummy; // to get rid of set but not used warning
}
     timer0 int count++;
  // Limpiar la interrupción pendiente en el NVIC
  NVIC ClearPendingIRQ(TIMER0 IRQn);
                                         // Acknowledge Interrupt
}
* Programa un contador de tick sobre Timer0, con maxima precisión y minimas
interrupciones
*/
uint32 t hal tiempo iniciar tick() {
     // Reiniciar el contador de interrupciones del Timer 0
  timer0 int count = 0;
  // Apagar el temporizador antes de configurarlo
  NRF TIMER0->TASKS STOP = 1;
  // Configurar el temporizador en modo TIMER (no en modo COUNTER)
  NRF TIMER0->MODE = TIMER MODE MODE Timer; // 0 = Timer Mode
  // Configurar el temporizador con una resolución de 32 bits
  NRF TIMERO->BITMODE = TIMER BITMODE BITMODE 32Bit <<
TIMER_BITMODE_BITMODE_Pos;
  // Configurar la frecuencia del temporizador (ejemplo: 1 MHz = 1 tick por
microsegundo)
```

```
NRF TIMERO->PRESCALER = 0; // 1 MHz (16 MHz / 2^0 = 16 MHz)
  // Establecer el valor de comparación en el registro CC[0]
  NRF TIMER0->CC[0] = MAX COUNTER VALUE;
  // Configurar el evento de comparación (Match Compare) para reiniciar y generar
interrupción
  NRF TIMERO->SHORTS = TIMER SHORTS COMPAREO CLEAR Enabled <<
TIMER SHORTS COMPARED CLEAR Pos;
  NRF TIMERO->INTENSET = TIMER INTENSET COMPAREO Enabled <<
TIMER INTENSET COMPAREO Pos;
  // Limpiar cualquier evento de comparación previo
  NRF TIMERO->EVENTS COMPARE[0] = 0;
  // Habilitar la interrupción del Timer 0 en el NVIC
  NVIC EnableIRQ(TIMER0 IRQn);
  // Reiniciar y luego comenzar el temporizador
  NRF TIMERO->TASKS CLEAR = 1;
  NRF TIMERO->TASKS START = 1;
  return HAL TICKS2US;
                                    //devuelve el factor conversion de ticks a
microsegundos de este hardware
}
/**
* Lee el tiempo que lleva contando el contador y lo devuelve en ticks.
uint64 t hal tiempo actual tick() {
  uint64 t time;
            // Obtener el valor actual del contador del Timer 0
            NRF TIMERO->TASKS CAPTURE[1] = 1;
  uint32 t contador actual = NRF TIMER0->CC[1]; // Usamos el registro de
comparación CC[1] como referencia
  // Combinar las interrupciones y el valor actual del contador
  time = ((uint64 t)(MAX COUNTER VALUE) * (uint64 t)timer0 int count) +
(uint64_t)contador_actual;
  return time;
}
```

```
* Activacion periodica con timer 1
*/
static void(*f callback)();
                     //puntero a funcion a llamar cuando salte la RSI
(en modo irg)
* Timer 1 Interrupt Service Routine
* llama a la funcion de callbak que se ejecutara en modo irq
*/
void TIMER1 IRQHandler(void) {
                volatile uint32 t dummy;
  if (NRF TIMER1->EVENTS COMPARE[0] != 0) { // Verifica si el evento de
comparación ocurrió
    NRF TIMER1->EVENTS COMPARE[0] = 0; // Limpia el evento de
comparación
                 dummy = NRF TIMER1->EVENTS COMPARE[0];
                 dummy; // to get rid of set but not used warning
    f_callback(); // Llama a la función callback
 }
}
* Dependiente del hardware Timer1
* Programa el reloj para que llame a la función de callback cada periodo.
* El periodo se indica en tick. Si el periodo es cero se para el temporizador.
*/
void hal tiempo reloj periodico tick(uint32 t periodo en tick,
void(*funcion callback)()){
     f callback = funcion callback;
     if (periodo en tick != 0) { //Si el periodo es cero solo se para el temporizador.
           // Apagar el temporizador antes de configurar
    NRF TIMER1->TASKS STOP = 1;
    // Resetear el contador
    NRF TIMER1->TASKS CLEAR = 1;
    // Configurar el modo de temporizador
    NRF TIMER1->MODE = TIMER MODE MODE Timer; // Modo Timer
```

```
NRF TIMER1->BITMODE = TIMER BITMODE BITMODE 32Bit; //
Temporizador de 32 bits
    // Configurar la prescaler si es necesario (para ajustarse a la frecuencia
deseada)
    // NRF TIMER1->PRESCALER = 4; // Ejemplo de configuración de prescaler
(usualmente 16 MHz / 2<sup>^</sup>(prescaler))
    // Configurar el valor de comparación (periodo en ticks)
    NRF_TIMER1->CC[0] = periodo_en_tick;
                       NRF TIMER1->PRESCALER = 0;
    // Configurar para generar interrupciones en el evento de comparación
    NRF TIMER1->SHORTS = TIMER SHORTS COMPAREO CLEAR Enabled;
// Reinicia el contador al alcanzar CC[0]
    NRF TIMER1->INTENSET = TIMER INTENSET COMPAREO Msk; //
Habilitar interrupciones en CC[0]
    // Habilitar la interrupción en el NVIC
    NVIC_EnableIRQ(TIMER1_IRQn);
    // Iniciar el temporizador
                       NRF TIMER1->TASKS CLEAR = 1;
    NRF TIMER1->TASKS START = 1;
     } else {
           // Detiene el temporizador
             NRF_TIMER1->TASKS_STOP = 1;
                       NRF TIMER1->INTENCLR =
                 //
TIMER INTENSET COMPAREO Msk;
    //NVIC DisableIRQ(TIMER1 IRQn);
     }
}
hal consumo nrf.c
#include "hal consumo nrf.h"
#include <nrf.h>
* Inicialización del hardware relacionado con el consumo
* En esta plataforma, no es necesaria una inicialización específica.
*/
void hal consumo iniciar(void) {
```

```
// No se requiere inicialización específica por ahora
}
* Poner el procesador en modo de espera utilizando WFI
void hal consumo esperar(void) {
  // Instrucción CMSIS para poner el procesador en modo de espera hasta la
próxima interrupción
  __WFI();
* Poner el procesador en modo de dormir (función pendiente de implementación)
* Este modo aún no es necesario en la plataforma nRF, se implementará en el
futuro.
*/
void hal consumo dormir(void) {
     NRF POWER->SYSTEMOFF =
POWER SYSTEMOFF SYSTEMOFF Enter;
     while(1){
           WFE();
     }
}
hal ext int nrf.c
#include "hal ext int.h"
                    // Funciones específicas del microcontrolador nRF
#include <nrf.h>
#include "board.h"
//static void (*ext_int_callback)(EVENTO_TID_evento, uint32_tauxData); // Puntero
a la función de callback
//static EVENTO_T Id_evento_cb;
//static uint32 t pin cb;
static uint32 t channel = 0; // Canal GPIOTE (0-7)
void (*callbacks[BUTTONS NUMBER])(uint32 t auxData) = {};
typedef struct {
  uint32 t auxData;
           //uint32 t pin;
           uint32 t canal pin;
```

```
void (*callback)(uint32 t auxData);
            //void (*callback)(uint32 t pin);
} BotonCallbackInfo;
BotonCallbackInfo boton callbacks[BUTTONS NUMBER]; // Información de
callbacks por botón
// Función para inicializar los botones con GPIOTE
void hal ext int iniciar(uint32 t pin, uint32 t auxData, void (*callback)(uint32 t
auxData)) {
  //static uint32 t channel = 0; // Canal GPIOTE (0-7)
  if (channel \geq 8) {
    // No hay canales disponibles, manejar error aquí
    return;
  }
            NRF GPIOTE->CONFIG[channel] = 0;
            NRF GPIOTE->INTENCLR = (1 << channel);
  // Configurar el canal GPIOTE para detectar cambios en el pin
  NRF GPIOTE->CONFIG[channel] = (GPIOTE CONFIG MODE Event <<
GPIOTE CONFIG MODE Pos) |
                    (pin << GPIOTE CONFIG PSEL Pos) |
                    (GPIOTE CONFIG POLARITY HiToLo <<
GPIOTE CONFIG POLARITY Pos);
  // Habilitar la interrupción del canal GPIOT
  // Almacenar los datos del callback
  boton callbacks[channel].auxData = pin;
  //boton callbacks[channel].pin = pin;
            boton callbacks[channel].canal pin = channel;
            //habria que pasar el pin del boton que estamos pulsandi
  boton callbacks[channel].callback = callback;
            hal ext int habilitar int(pin);
  // Incrementar el canal para el siguiente botón
  channel++;
}
// Manejador de interrupciones de GPIOTE
void GPIOTE IRQHandler(void) {
  for (uint32 t channel = 0; channel < BUTTONS NUMBER; channel++) {
    if (NRF GPIOTE->EVENTS IN[channel]) {
       NRF GPIOTE->EVENTS IN[channel] = 0; // Limpiar el evento
```

```
// Llamar al callback asociado, si está definido
       if (boton_callbacks[channel].callback) {
         boton callbacks[channel].callback(boton callbacks[channel].auxData);
//boton callbacks[channel].callback(boton callbacks[channel].pin);
hal ext int deshabilitar int(boton callbacks[channel].auxData);
//hal_ext_int_deshabilitar_int(boton_callbacks[channel].pin);
    }
  }
// Función para habilitar la interrupción externa para un pin específico
void hal_ext_int_habilitar_int(uint32_t channel) {
                          for (uint32 t i = 0; i<BUTTONS NUMBER; i++){
                                 if(boton_callbacks[i].auxData == channel){
                                 //if(boton_callbacks[i].pin == channel){
NRF GPIOTE->EVENTS IN[boton callbacks[i].canal pin] = 0; // Limpiar el evento
                                        uint32 t dummy =
NRF GPIOTE->EVENTS IN[boton callbacks[i].canal pin];
       // Habilitar la interrupción para este canal
       NRF_GPIOTE->INTENSET = (1 << boton_callbacks[i].canal_pin);
                                       NVIC EnableIRQ(GPIOTE IRQn);
                                 }
                          }
  //
}
// Función para deshabilitar la interrupción externa para un pin específico
void hal ext int deshabilitar int(uint32 t channel) {
             NRF GPIOTE->INTENCLR = (1 << channel);
             NVIC_DisableIRQ(GPIOTE_IRQn);
             /*for (uint32 t i = 0; i<BUTTONS NUMBER; i++){
                   if(boton callbacks[i].auxData == channel){
                   //if(boton callbacks[i].pin == channel){
```

```
NRF GPIOTE->EVENTS IN[boton callbacks[i].canal pin] = 0; // Limpiar el evento
                         uint32 t dummy =
NRF GPIOTE->EVENTS IN[boton callbacks[i].canal pin];
     // Habilitar la interrupción para este canal
                         NRF GPIOTE->INTENCLR = (1 <<
boton callbacks[i].canal_pin);
                         NVIC DisableIRQ(GPIOTE IRQn);
                   }
            }*/
}
// Función para configurar el pin para despertar del modo de bajo consumo
void hal ext int habilitar despertar(uint32 t pin) {
        // Configurar el pin para interrupciones externas (nivel bajo por defecto)
  NRF GPIO->PIN CNF[pin] = (GPIO PIN CNF DRIVE S0S1 <<
GPIO_PIN_CNF_DRIVE_Pos) |
            (GPIO PIN CNF SENSE Low << GPIO PIN_CNF_SENSE_Pos) |
            (GPIO PIN CNF PULL Pullup << GPIO PIN CNF PULL Pos);
}
// Función para preparar el dispositivo para entrar en modo de bajo consumo
void hal ext int preparar dormir() {
  // Configura el sistema para entrar en modo de apagado (sueño profundo)
  NRF POWER->SYSTEMOFF = 1; // Ordena al sistema entrar en modo de
apagado
}
// Función para despertar el sistema del modo de bajo consumo
void hal ext_int_despertar() {
  // Despierta el sistema del sueño profundo
  NRF POWER->SYSTEMOFF = 0; // Despierta el sistema
}
uint32_t hal_ext_int_leerINT(uint32_t gpio)
      uint32 t x = (NRF GPIO->IN >> gpio) \& 0x01;
      return x ;// Desplazar y enmascarar para obtener el valor del pin específico
```

```
}
hal_WDT_nrf.c
#include <nrf.h>
#include "hal WDT.h"
void hal WDT iniciar(uint32 t sec) {
  //NRF WDT->TASKS STOP = 1;
            NRF WDT->CRV = 32768 * sec;
            NRF WDT->RREN |= WDT RREN RR0 Msk;
  // Configurar el comportamiento del WDT (reinicio del sistema cuando expire)
            NRF WDT->CONFIG = (WDT_CONFIG_HALT_Pause <<
WDT_CONFIG_HALT_Pos) | ( WDT_CONFIG_SLEEP_Run <<
WDT CONFIG SLEEP Pos);
  NRF WDT->TASKS START = 1;
            hal_WDT_feed();
}
void hal WDT feed(void) {
  NRF WDT->RR[0] = WDT_RR_RR_Reload;
  NRF_WDT->RR[1] = WDT_RR_RR_Reload;
}
hal_concurrencia_nrf.c
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include "hal concurrencia.h"
static uint32 t m in critical region = 0;
static uint32 t cpsr;
uint32_t SC_entrar_disable_irq(void) {
            if (m in critical region == 0) {
      disable irq(); // Desactiva interrupciones solo si no est? en una secci?n
cr?tica
```

```
    return(m_in_critical_region++);
}

void SC_salir_enable_irq(void) {

    if (m_in_critical_region > 0) {
        m_in_critical_region--;
        if (m_in_critical_region == 0) {
            __enable_irq(); // Restaura el estado previo solo si ya no hay secciones cr?ticas activas
        }
    }
}
```