제출일: 2019-12-09;

이름: 박상준(2016124103), 양해찬(2016124145), 이정헌(2016124175); 10조

#### ✔ 설계 목표 설정 결과

#### ● 설계 목표 결과

시계 기본 기능(시계, 타이머, 스톱워치) 및 외부 모듈 블루투스 모듈, 심장박동수 모듈을 추가하여 심 장박동수를 휴대폰으로 출력하고 휴대폰으로 모드변경, 리셋, 프리셋, 시작, 정지 등의 다양한 기능을 휴 대폰으로 컨트롤하는 기능 구현.

#### - 디지털 시계 및 알람:

- ◎ 시(HEX5), 분(HEX4,HEX3), 초(HEX2,HEX1) 0.1초(HEX0) 단위로 순서대로 디스플레이
- ◎ 임의의 값을 설정하는 프리셋(어플 프리셋 버튼)기능은 시,분 까지 가능
- ◎ 리셋 (어플 리셋버튼, 음성인식)을 통해 00:00:00으로 초기화
- ◎ LED[9]로 AM, PM을 구분 AM(LEDR[9] off),PM(LEDR [9] on)
- ◎ 각 7-Segment에 디스플레이 되는 시,분단위의 현재 시각을 알람으로 프리셋(KEY[1])하고 설정했던 시각이 되면 휴대폰에 알람 출력.

#### - 스톱 워치 :

- ◎ 1/100초 단위까지 표현
- ◎ START : 어플 start버튼을 눌러 Start신호를 주면 카운트 업
- ◎ STOP : 어플 Stop 버튼을 눌러 Stop신호를 주면 정지.
- ◎ 리셋 : 어플 Reset 버튼, 음성인식

#### - 타이머 :

- ◎ 시(HEX5), 분(HEX4,HEX3), 초(HEX2,HEX1) 0.1초(HEX0)차례로 디스플레이
- ◎ 임의의 값(시,분 단위) 을 프리셋(어플 프리셋 버튼)하면 그 값부터 00:00:00까지 카운트 다운된다.
- ◎ Stop(어플 stop버튼)으로 일시 정지, Reset(어플 리셋버튼, 음성인식) 으로 초기화 할 수 있다.
- ◎ 타이머가 0이 되면 어플에 알람 출력

#### - 심장박동수 측정 :

◎ 어플 실행화면 상단에 출력된다(BPM)


#### ● 구현기능 및 사용부품

목표기술 및 최종결과 및 사용부품	달성여부	비고
1. 전자시계	0	
2. 스탑워치	0	
3. 타이머	0	
4. 알람	0	
5. 어플 보드와 연동	0	
6. 심장박동수 모듈	0	

#### ● 설계 사양

어플을 통해서 시계,타이머,스톱워치 모드를 선택하고 그것이 각 모드의 Enable신호로 입력, Enable신호 가 입력된 모드만 출력될 수 있도록 설계

#### <RTL VIEW>



#### I/O Spec(Top Block)

I/O	Signal Name	Bit	Description
I	SW	10	Input Switch Data
I	KEY[1:0]	2	Input Alarm Preset Signal, Input Alarm Reset Sigmal
I	CLOCK_50	1	Input Clock
I	GPIO_0	4	Input Preset Signal, Reset Signal, Start/Stop Signal, Mode Change Sigmal
О	LEDR	10	Output LED Data
0	GPIO_1	1	Alarm output
0	HEX[5:0]	7	Output Segment Data

#### <top-block 코드>

```
module project(
          KEY,
          SW,
          CLOCK_50,
          LEDR,
          HEXO,
          HEX1,
          HEX2,
          HEX3,
          HEX4,
          HEX5,
          GPIO_0,
          GPIO_1
);
parameter I=4; //soc보드 기준 외부에서 받는 input parameter
parameter O=1; //soc보드 기준 외부에서 받는 output parameter
input
                     KEY; //KEY[1]: clock모듈 preset KEY[0]: clock모듈 reset, GPIO핀 입출력 값 reset
input
                     SW; //SW[9:8]: clock모듈에서 시 분 초 중 preset 할 항목을 select, SW[4:0]: clock 모듈 preset data
input
                     CLOCK_50;
input
         [I-1:0]
                     GPIO_0; //soc보드 기준 input
output
        [0-1:0]
                   GPIO_1; //soc보드 기준 output
output
          [6:0]
                    HEX0,HEX1,HEX2,HEX3,HEX4,HEX5; // HEX5: 시단위 HEX4: 10분단위 HEX3: 1분단위 HEX2: 10초단위 HEX1: 1초단
위 HEX0: 0.1초단위
output
          [9:0]
                    LEDR;
                              clock_En,timer_En, stop_watch_en,oEN;
wire
                    [3:0]
                    [6:0]
                              c_HEX0,c_HEX1,c_HEX2,c_HEX3,c_HEX4,c_HEX5; //clock 모듈 출력 data 저장
wire
                    [6:0]
                              t_HEX0,t_HEX1,t_HEX2,t_HEX3,t_HEX4,t_HEX5; //timer 모듈 출력 data 저장
wire
                    [6:0]
                              s_HEX0,s_HEX1,s_HEX2,s_HEX3,s_HEX4,s_HEX5; //stop_watch 모듈 출력 data 저장
                    [I-1:0]
                              gpio_0_tmp; //아두이노에서 soc보드로 입력되는 값을 저장
wire
                    [O-1:0]
                              gpio_1_tmp; //timer alarm
                    [0:0]
                              gpio_1_1_tmp; //clock alarm
assign clock_En = state == 3'b000?
                                       1'b1:1'b0;
assign timer_En = state == 3'b001 ?
                                       1'b1:1'b0;
```

```
assign stop_watch_en = state == 3'b010 ? 1'b1 : 1'b0;
//controller 모듈에서 지정한 state에 맞게 clock,timer,stop_watch가 작동할 수 있도록 각각 enable 신호 설정
D_REG#(.WL(I))
\texttt{D\_gpio\_0}(.iRSTn(KEY[0]),.iCLK(CLOCK\_50),.iDATA(GPIO\_0[I-1:0]),.iEN(1'b1),.oDATA(gpio\_0\_tmp[I-1:0]));\\
D_REG#(.WL(O))
//soc보드와 아두이노의 입출력 사이에 클럭을 맞추기 위함
Controller
control(
         .key(~gpio_0_tmp[3]),
         .state(state)
); //gpio_0_tmp로 state변경
clock
clock_0(
         .KEY(~gpio_0_tmp[1:0]),
         .sw(SW),
         .EN(clock_En),
         .clk(CLOCK_50),
         .oEN(oEN),
         .led(LEDR[9:0]),
         .hex0(c_HEX0),
         .hex1(c_HEX1),
         .hex2(c_HEX2),
         .hex3(c_HEX3),
         .hex4(c_HEX4),
         .hex5(c_HEX5)
         ..alarm(gpio_1_tmp[0:0]),.key(KEY[1:0]))
Timer
timer_0(.Oalarm(gpio_1_1_tmp[0:0]),
         .key(~gpio_0_tmp[2:0]),
         .sw(SW),
         .EN(timer_En),
         .clk(CLOCK_50),
         .hex0(t_HEX0),
         .hex1(t_HEX1),
         .hex2(t_HEX2),
         .hex3(t_HEX3),
         .hex4(t_HEX4),
         .hex5(t_HEX5)
);
stop_watch
stop_watch0(
         .key(~gpio_0_tmp[1:0]),
         .sw(SW[1:0]),
         .EN(stop_watch_en),
         .clk(CLOCK_50),
         .hex0(s_HEX0),
         .hex1(s_HEX1),
         .hex2(s_HEX2),
         .hex3(s_HEX3),
         .hex4(s_HEX4),
         .hex5(s_HEX5)
```

);

```
assign HEX0 = state==3'b000 ? c_HEX0:
                                                state == 3'b001 ? t_HEX0:
                                         state == 3'b010 ? s_HEX0:7'b1000111;
assign HEX1 = state==3'b000 ? c_HEX1:
                                                state == 3'b001 ? t_HEX1:
                                         state == 3'b010 ? s_HEX1:7'b1000111;
assign HEX2 = state==3'b000 ? c_HEX2:
                                                state == 3'b001 ? t_HEX2:
                                         state == 3'b010 ? s_HEX2:7'b1000111;
assign HEX3 = state==3'b000 ? c_HEX3:
                                                state == 3'b001 ? t_{HEX3}:
                                         state \ == \ 3'b010 \ ? \quad s\_HEX3:7'b1000111;
assign HEX4 = state==3'b000 ? c_HEX4:
                                                state == 3'b001 ? t_{HEX4}:
                                         state == 3'b010 ? s_HEX4:7'b1000111;
assign HEX5 = state==3'b000 ? c_HEX5:
                                                state == 3'b001 ? t_HEX5:
                                         state == 3'b010 ? s_HEX5:7'b1000111;
//지정한 state에 맞는 mode의 출력값이 soc보드로 출력될 수 있도록 설정
```

endmodule

# <Digital Clock+Alarm> I/O spec (Clock module)

I/O	Signal Name	Bit	Description		
I	key	2	KEY[1]:알람 (시,분)설정,KEY[0]:알람 설정값 리셋		
			SW[9:8]=시,10분,1분 프리셋할지 선택 키,		
I	sw	10	SW[4:0]=시간 프리셋용,		
			SW[2:0]=10분 프리셋, SW[3:0]=1분 프리셋		
I	clk	1	시계가 작동할 때 사용하는 CLERK		
т	TANI	1	모드 변경시 각 상태(시계,타이머,스탑워치)에 할당된 EN을		
	I EN		통해 모드 설정.		
т		0	KEY[0]:리셋,KEY[1]:프리셋을 각각 GPIO0[1:0]에		
I	KEY	2	탑블록에서 할당하여 사용.		
0	oEN	1	시계의 시 단위 oEN값		
О	led	10	LED[9]:AM/PM 표시 나머지 ;LED[8:0]=9'b000000000		
		1	알람 설정 값이 되면 1출력,아니면 0출력 탑블록관 연결되어		
0	alarm		gpio_1_tmp[0]에 연결후 DREG통과후 GPIO1[0]에 전달		
0	HEX0	7			
О	HEX1	7			
О	HEX2	7	원하는 출력 값을 Segment로 표시		
О	HEX3	7	면 한다는 결국 없는 Segment도 표시 ]		
О	HEX4	7			
0	HEX5	7			

#### <Clck>

module clock(

KEY,

SW,

EN,

clk,

led,

oEN,

hex0,

hex1,

hex2,

hex3,

hex4,

hex5, key,

alarm);

input [1:0] KEY; //alarm설정용 KEY

input [1:0] key; // reset, preset 등 clock 통제용 key

input [9:0] sw; //preset data 입력

input clk,EN;

output [6:0] hex0,hex1,hex2,hex3,hex4,hex5;

output [9:0] led; output oEN;

output alarm; //설정한 시간이 되면 1출력

```
wire EN_5M, EN_50M, EN_100MS, EN_1S, EN_10S, EN_1MIN, EN_10MIN, EN_1H, EN_3s;
wire
         [25:0]
                           O_50M;
         [22:0]
                           O_5M;
wire
                            O_100MS, O_1S, O_1MIN;
         [3:0]
wire
wire
         [2:0]
                           O_10S, O_10MIN;
wire
         [4:0]
                           O_1H;
wire
         [3:0]
                           hour;
         [1:0]
                           O_3s;
wire
         [4:0]
                           alarm_1H;
wire
         [2:0]
                           alarm_10MIN;
wire
         [3:0]
                           alarm_1MIN;
wire
wire
                            preset1,preset2,preset3;
wire
                           reset, preset;
reg alarm;
assign preset1 = (sw[9:8] == 2'b01)? preset : 1'b1;
assign preset2 = (sw[9:8] == 2'b10) ? preset : 1'b1;
assign preset3 = (sw[9:8] == 2'b11) ? preset : 1'b1; //sw[9:8] 로 시,분,초 중 preset 할 항목을 select
assign reset = EN? KEY[0]: 1'b1; //enable 신호가 입력될 때 reset=KEY[0]
assign preset = EN? KEY[1]: 1'b1; //enable 신호가 입력될 때 preset=KEY[1]
assign led[8:1] = 8'b000000000;
assign oEN = EN_1H;
D_REG
#(.WL(3))
(.iRSTn(key[0]),.iCLK(key[1]),.iEN(1'b1),.iDATA(0_1MIN),.oDATA(alarm_1MIN));
D_REG
#(.WL(2))
(.iRSTn(key[0]),.iCLK(key[1]),.iEN(1'b1),.iDATA(O\_10MIN),.oDATA(alarm\_10MIN));\\
D_REG
#(.WL(4))
U3
(.iRSTn(KEY[0]),.iCLK(key[1]),.iEN(1'b1),.iDATA(hour),.oDATA(alarm_1H));
//key[1] 입력시 입력 시점의 시 분 초가 알람 설정값으로 저장된다.
COUNTER_LAB
#(.n(23),.k(5000000))]
COUNTER_5M(
         .iCLK(clk),
         .iEN(1'b1),
         .iRSTn(reset),
```

```
.oEN(EN_5M),
         .oCNT(O_5M)
);
COUNTER_LAB
#(.n(4),.k(10))
COUNTER_100MS(
         .iCLK(clk),
         .iEN(EN_5M),
         .iRSTn(reset),
         .oEN(EN_100MS),
         .oCNT(O_100MS)
);
COUNTER_LAB
\#(.n(4),.k(10))
COUNTER_1S(
         .iCLK(clk),
         .iEN(EN_100MS),
         .iRSTn(reset),
         .oEN(EN_1S),
         .oCNT(O_1S)
);
COUNTER_LAB
#(.n(3),.k(6))
COUNTER_10S(
         .iCLK(clk),
         .iEN(EN_1S),
         .iRSTn(reset),
         .oEN(EN_10S),
         .oCNT(O_10S)
);
COUNTER_PRESET
#(.n(4),.k(10))
COUNTER_1M(
         .iCLK(clk),
         .iEN(EN_10S),
         .iRSTn(reset),
         .iPRSTn(preset1),
         .iDATA_Preset(sw[3:0]),
         .oEN(EN_1MIN),
         .oCNT(O_1MIN)
);
COUNTER_PRESET
\#(.n(3),.k(6))
COUNTER_10M(
         .iCLK(clk),
         .iEN(EN_1MIN),
```

```
.iRSTn(reset),
         .iPRSTn(preset2),
         .iDATA_Preset(sw[2:0]),
         .oEN(EN_10MIN),
         .oCNT(O_10MIN)
);
COUNTER_PRESET
#(.n(5),.k(24))
COUNTER_1H(
         .iCLK(clk),
         .iEN(EN_10MIN),
         .iRSTn(reset),
         .iPRSTn(preset3),
         .iDATA_Preset(sw[4:0]),
         .oEN(EN_1H),
         .oCNT(O_1H)
);
AM_PM
am_pm_1(
         .iDATA(O_1H),
         .oDATA(hour),
         .oLED(led[9])
);
Segment_Decoder
Hex0(
         .iDATA(O_100MS),
         .oDATA(hex0)
);
Segment_Decoder
Hex1(
         .iDATA(O_1S),
         .oDATA(hex1)
);
Segment_Decoder
Hex2(
         .iDATA(O_10S),
         .oDATA(hex2)
);
Segment_Decoder
Hex3(
         .iDATA(O_1MIN),
         .oDATA(hex3)
);
```

```
Segment_Decoder
Hex4(
                                                        .iDATA(O_10MIN),
                                                        .oDATA(hex4)
);
Segment_Decoder
Hex5(
                                                       .iDATA(hour),
                                                        .oDATA(hex5)
);
always@*
begin
if((\sim (alarm\_1H==5'b00000)) | \sim (alarm\_10MIN==3'b000)) | \sim (alarm\_1MIN==4'b0000)) \& ((O\_1MIN==alarm\_1MIN) \& (O\_10MIN==1) | O_1(O_1MIN==1) | O_1(O_1MIN=1) | O_1(O_1MIN=1)
N==alarm_10MIN)&(O_1H==alarm_1H)))
begin
alarm <= 1'b1;
end
else
begin
alarm <= 1'b0;
//알람 설정값과 현재 시간이 같으면 alarm으로 1출력
end
endmodule
```

#### <stop\_watch>

#### I/O spec

I/O	Signal Name	Bit	Description
T 1	0	key[1]:stop버튼,key[0]:reset버튼	
	l key	2	각각은 GPIO0[1:0]에 탑블록에서 할당
I	clk	1	Clock 입력
			각 상태(시계,스톱워치,타이머)에 존재하는
I	EN	1	EN신호로서 모드변경시 각 모드가 될 때마다 각
			EN이 1이됨.
О	HEX5,HEX4	7	10분,1분단위 Display
О	HEX2, HEX3	2	10초,1초 단위 Display
О	HEX4, HEX5	2	0.1초 0.01초 단위 Display

```
<Stop watch>
module stop_watch(
         key,
         EN,
         clk,
         hex0,
         hex1,
         hex2,
         hex3,
         hex4,
         hex5
);
                   [1:0]
input
                            key;
                            clk,EN;
input
                   [6:0]
                            hex0,hex1,hex2,hex3,hex4,hex5;
output
wire EN_5M, EN_100MS, EN_10MS, EN_1S, EN_1MIN, EN_10MIN, EN_10S;
         [18:0] O_5M;
wire
         [3:0]
                            O_100MS, O_10MS,O_1S, O_1MIN;
wire
                            O_10S, O_10MIN;
         [2:0]
wire
                                      start,reset,start_key;
assign reset = EN? key[0] : 1'b1;
assign start_key = EN? key[1] : 1'b1;
T_FF
Start_0(
         .iRSTn(reset),
         .iCLK(start_key),
         .iDATA(1'b1),
         .oDATA(start)
);
```

```
COUNTER_LAB // 0.001초 단위 카운터
#(.n(19)..k(500000))
COUNTER_5M(
        .iCLK(clk),
        .iEN(start),
        .iRSTn(reset),
        .oEN(EN 5M).
        .oCNT(O_5M)
);
COUNTER_LAB// 0.01초 단위 카운터
\#(.n(4),.k(10))
COUNTER_10MS(
        .iCLK(clk),
        .iEN(EN_5M),
        .iRSTn(reset),
        .oEN(EN_10MS),
        .oCNT(O_10MS)
);
COUNTER_LAB// 0.1초 단위 카운터
#(.n(4),.k(10))
COUNTER 100MS(
        .iCLK(clk),
        .iEN(EN_10MS),
        .iRSTn(reset),
        .oEN(EN_100MS),
        .oCNT(O_100MS)
);
COUNTER_LAB// 1초 단위 카운터
\#(.n(4),.k(10))
COUNTER_1S(
        .iCLK(clk),
        .iEN(EN_100MS),
        .iRSTn(reset),
        .oEN(EN_1S),
        .oCNT(O_1S)
);
COUNTER_LAB// 10초 단위 카운터
#(.n(3),.k(6))
COUNTER_10S(
        .iCLK(clk),
        .iEN(EN_1S),
        .iRSTn(reset),
        .oEN(EN_10S),
        .oCNT(O_10S)
);
COUNTER_LAB 1분 단위 카운터
```

```
#(.n(4),.k(10))
COUNTER_1M(
         .iCLK(clk),
         .iEN(EN_10S),
        .iRSTn(reset),
         .oEN(EN_1MIN),
         .oCNT(O_1MIN)
);
COUNTER_LAB 10분 단위 카운터
\#(.n(3),.k(6))
COUNTER_10M(
        .iCLK(clk),
         .iEN(EN_1MIN),
         .iRSTn(reset),
         .oEN(EN_10MIN),
         .oCNT(O_10MIN)
);
Segment_Decoder
Hex0(
        .iDATA(O_10MS),
         .oDATA(hex0)
);
Segment_Decoder
Hex1(
         .iDATA(O_100MS),
         .oDATA(hex1)
);
Segment_Decoder
Hex2(
        .iDATA(O_1S),
         .oDATA(hex2)
);
Segment_Decoder
Hex3(
        .iDATA(O_10S),
         .oDATA(hex3)
);
Segment_Decoder
Hex4(
         .iDATA(O_1MIN),
         .oDATA(hex4)
);
Segment_Decoder
```

Hex5(

.iDATA(O\_10MIN), .oDATA(hex5)

);

endmodule

#### <Timer>

#### I/O spec

I/O	Signal Name	Bit	Description
	key	3	key[2]:Start,Stop버튼역할
			key[1]:타이머 값 설정
I			key[0]:리셋
			각각은 GPIO0[2:0]에 할당하여
			블루투스 의 보내는신호에의하여 동작
I	EN	1	각상태에 주어지는 EN값
I	clk	1	타이머에 사용되는 clk
	Oalarm	1	타이머 값이 00:00:00이 되었을 때
0			1을출력->gpio_1_tmp[0]전달->D_R
			EG통과후 GPIO1[0]에 전달하여
			어플에 소리 출력
О	HEX5	7	시 단위(5비트)
0	HEX4	7	10분 단위(3비트)
0	HEX3	7	1분 단위(4비트)
0	HEX2	7	10초(3비트)
0	HEX1	7	1초 단위(4비트)
0	HEX0	7	0.1초 단위(4비트)

#### <timer>

```
module Timer(
         Oalarm,
         key,
         SW,
         EN,
         clk,
         led,
         hex0,
         hex1,
         hex2,
         hex3,
         hex4,
         hex5
);
         [2:0]
                  key; // reset, preset 등 clock 통제용 key
input
input
         [9:0]
                  sw; //preset data 입력
                  clk,EN;
input
         [6:0]
                  hex0,hex1,hex2,hex3,hex4,hex5;
output
output
         [9:0]
output
                  Oalarm; //0까지 카운트 되면 1출력
wire EN_5M, EN_100MS, EN_10MS, EN_1S, EN_1MIN, EN_10MIN, EN_10S;
wire Z_100MS, Z_10MS, Z_1S, Z_1MIN, Z_10MIN, Z_10S;
         [18:0] O_5M;
```

```
wire
         [3:0]
                  O_100MS, O_10MS,O_1S, O_1MIN;
         [2:0]
                  O_10S, O_10MIN; //카운터 출력값
wire
                   preset1,preset2,preset3,preset4;
wire
                  start,reset,preset,start_key;
wire
         [2:0]
wire
                  preset_data;
         [3:0]
                  preset_data9;
wire
assign preset2 = (sw[9:8] == 2'b01)? preset : 1'b1;
assign preset3 = (sw[9:8] == 2'b10)? preset : 1'b1;
assign preset4 = (sw[9:8] == 2'b11)? preset : 1'b1;
assign preset1 = (sw[9:8] == 2'b00) ? preset : 1'b1; //sw[9:8] 로 시,분,초 중 preset 할 항목을 select
assign reset = EN? kev[0]: 1'b1;
assign preset = EN? key[1]: 1'b1;
assign start_key = EN? key[2]: 1'b1;
assign\ preset\_data = (sw[9:8] == 2'b01 \mid |\ sw[9:8] == 2'b11)\ ?\ ((sw[2:0] > 3'd5)\ ?\ 3'd5 : sw[2:0]\ ) : sw[2:0];
//0~5범위 preset data: 10분단위, 10초단위
assign\ preset_data9 = (sw[9:8] == 2'b00 | | sw[9:8] == 2'b10) ? ((sw[3:0] > 4'd9) ? 3'd9 : sw[3:0]) : sw[3:0];
//0~9범위 preset data: 1분단위, 1초단위
reg
       Oalarm;
T FF
Start(
         .iRSTn(reset).
         .iCLK(start_key),
         .iDATA(1'b1),
         .oDATA(start)
);
COUNTER_LAB
#(.n(19),.k(500000))
COUNTER_5M(
         .iCLK(clk),
         .iEN(start),
         .iRSTn(reset),
         .oEN(EN_5M),
         .oCNT(O_5M)
);
RCOUNTER_LAB// 역카운터
\#(.n(4),.k(10))
COUNTER_10MS(
         .iCLK(clk),
         .iEN(EN_5M),
         .iRSTn(reset),
         .iZERO(Z_100MS),
         .oZERO(Z_10MS),
         .oEN(EN_10MS),
         .oCNT(O_10MS)
);
```

```
RCOUNTER LAB
\#(.n(4),.k(10))
COUNTER_100MS(
         .iCLK(clk),
         .iEN(EN_10MS),
         .iRSTn(reset).
         .iZERO(Z_1S),
         .oZERO(Z_100MS),
         .oEN(EN_100MS),
         .oCNT(O_100MS)
);
RCOUNTER_PRESET
#(.n(4),.k(10))
COUNTER_1S(
         .iCLK(clk),
         .iEN(EN_100MS),
         .iRSTn(reset),
         .iPRSTn(preset1),
         .iDATA_Preset(preset_data9),
         .iZERO(Z_10S),
         .oZERO(Z_1S),
         .oEN(EN_1S),
         .oCNT(O_1S)
);
RCOUNTER_PRESET
\#(.n(3),.k(6))
COUNTER_10S(
         .iCLK(clk),
         .iEN(EN_1S),
         .iRSTn(reset),
         .iPRSTn(preset2),
         .iDATA_Preset(preset_data),
         .iZERO(Z_1MIN),
         .oZERO(Z_10S),
         .oEN(EN_10S),
         .oCNT(O_10S)
);
RCOUNTER_PRESET
\#(.n(4),.k(10))
COUNTER_1M(
         .iCLK(clk),
         .iEN(EN_10S),
         .iRSTn(reset),
         .iPRSTn(preset3),
         .iDATA_Preset(preset_data9),
         .iZERO(Z_10MIN),
         .oZERO(Z_1MIN),
```

```
.oEN(EN_1MIN),
         .oCNT(O_1MIN)
);
always@(negedge O_10MS[0])
begin
if({O_10MIN,O_1MIN,O_10S,O_1S,O_100MS,O_10MS} = = {21'b0,1'b1})
begin
Oalarm<=1'b1;
end
else begin
Oalarm<=1'b0;
end
end
RCOUNTER_PRESET
#(.n(3),.k(6))
COUNTER_10M(
         .iCLK(clk),
         .iEN(EN_1MIN),
         .iRSTn(reset),
         .iPRSTn(preset4),
         .iDATA_Preset(preset_data),
         .iZERO(1'b1),
         .oZERO(Z_10MIN),
         .oEN(EN_10MIN),
         .oCNT(O_10MIN)
);
Segment_Decoder
Hex0(
         .iDATA(O_10MS),
         .oDATA(hex0)
);
Segment_Decoder
Hex1(
         .iDATA(O_100MS),
         .oDATA(hex1)
);
Segment_Decoder
Hex2(
         .iDATA(O_1S),
         .oDATA(hex2)
);
Segment_Decoder
Hex3(
```

```
.iDATA(O_10S),
.oDATA(hex3)
);

Segment_Decoder
Hex4(
.iDATA(O_1MIN),
.oDATA(hex4)
);

Segment_Decoder
Hex5(
.iDATA(O_10MIN),
.oDATA(hex5)
);

endmodule
```

#### <Controller>

I/O	Signal Name	Bit	Description	
		1	각상태를 변경해주는 역할을 하는	
			것으로 posedge 가 될 때마다	
т	1		현재state에서 다음 state로 바뀌게	
I ke	key		되고 각각의 state들은 state	
			machine을 통해 현재 ,다음 상태들을	
			할당시켜줌	
0	state	3	3비트로 할당된 각 상태들을 변수	
			지정.	

```
<controller code>
module Controller(
       key,
        state
);
               key;
input
       [3:0]
               state;
output
               [3:0]
                       current_state, next_state;
reg
                       A = 3'b000, B = 3'b001, C = 3'b010; //A: clock mode B: timer mode C:
parameter
               [3:0]
stop_watch mode
always @(posedge key)
begin
       current_state <= next_state; // key를 누르면 저장되어있는 다음 상태가 현재상태로 대입된다
end
always@* // 현재상태가 A일때 key 누르면 B가, 현재상태가 B일때 key 누르면 C가, 현재상태가 C일때 key 누르
면 A가 다음 상태에 저장
begin
       case(current_state)
               A : next_state = B;
               B : next\_state = C;
               C : next_state = A;
               default : next_state = A;
       endcase
end
assign state = current_state;
endmodule
```

### ✔ 합성 / 분석

#### ● 관련 기술

#### 디지털 시계

-Lab 4 part2 에서 배운 카운터 프리셋 함수를 주로 사용하여 설계하였다.

-클락 0.05MHz를 세는 함수로 1/10초를 발생시키고 1/10초가 0에서 9까지 카운트 되었을 때 rollover 값을 출력 값으로 받아 그 값을 1초 단위의 카운트를 수행할 함수에 enable로 넣어준다. 같은 방법으로 시 부분까지 차례대로 enable값을 넣어주며 카운트해 올라온다. 이 때 시간 카운터에서 0시부터 23시까지 세는데, Segment Decoder를 수정하여 1부터 12까지는 그대로 hexadecimal 값으로 출력하였고 13시부터 23시까지는 각 시간 값에서 12를 뺀 수를 출력하는 동시에 AM, PM을 LEDR[9] on/off 여부로 구분할 수 있도록 했다.

-시계를 원하는 시간으로 프리셋 할 때에는 SW[9:8]을 이용해 시, 분의 10의 자리, 분의 1의 자리 일경우를 11, 01, 10로 입력하여 프리셋 값을 넣을 부분을 설정해준 후 스위치로 값을 정하고 어플의 프리셋키를 누르면 해당 자리가 설정값으로 프리셋 된다.

#### Stop Watch

핸드폰의 실제 스탑 워치를 참고하여  $\frac{1}{100}$ 초 단위에서 분 단위까지 측정할 수 있도록 설계하였다. 디지털 클럭에서 어플의 모드변경 버튼을 누르면 변경 후 분, 초,  $\frac{1}{100}$ 초 모두 00으로 reset 되어 있는 상태에서 어플의 start 버튼을 누르면 start 하고 시간이 경과 후 멈출수도 있다. 그리고 리셋 버튼으로 리셋도 가능하다.

#### - Timer

스톱워치에서 어플의 모드변경 버튼을 누르면 타이머 모드로 변경된다. 초기 값은 모두 0이며, SW[9:8]을 조정함으로써 프리셋 위치를 설정하고 설정값을 SW로 정하여 프리셋 하고 스타트 버튼을 누르면 그값이 0이 될 때 까지 카운트 하고 카운트 된후에 00:00:00이 되면 어플에 알람 소리가 출력되게된다.처음 시간을 설정할 때, D Register를 이용하여 입력 받은 값을 저장한 후, 그 output값을 RCOUNTER\_LAB,RCOUNTER\_PRSET 두 가지로 타이머의 시간이 다운 카운트되게 하고 설정한 시간이 모두 지나면 oALARM 신호가 1이 되고 그것을 gpio\_1\_tmp로 전달을 하고 그것을 DREG을 통해서 GPIO1에 출력을 한다. 이것은 값의 전송을 클럭에 맞춰 더욱 정확하게 작동하기 위함이다.

#### ✔ 일정 및 역할 분담

#### ● 일정

1주차(11/20~27) : 기본기능 구현 완료, 아이디어 회의, 설계계획서 작성

2주차(11/28~12/5) : 심장박동센서 작동 확인, 앱인밴터를 통한 블루투스 모듈 이용 익히기, 블루투스

묘듈 을 이용하여 보드 제어 구현 완료, 알람기능 추가, 동영상 촬영.

3주차(12/6~12/9) : 마지막 작동 확인, 결과 보고서 작성.

#### ● 역할 분담

이름	역 할
박상준	시계 기본기능 설계, 아두이노 코드 수정 및 어플제작, 동영상 편집
양해찬	Top block설계, 시계 기본기능 설계, 어플제작 및 수정
이정헌	시계 기본기능 설계, 레포트 작성, PPT 제작