ESIEE PARIS 04/12/2018

<u>Architecture</u>



Projet N°10 : CacheBot

Pierre PERRIER | Sarah CE-OUGNA


SOMMAIRE

Présentation du projet	2
Fichier RK_Led_Switch_Bumper.s	3
Fichier RK_Led_Switch_Bumper.s	7
Fichier Program.s	14
Explications et Conclusion	20

Description

Il s'agit d'un jeu de cache-cache entre deux robots : un des robots se cache et reste immobile, pendant que l'autre le cherche.

Dès qu'il le trouve, il s'arrête et le jeu peut recommencer : c'est à lui de se cacher et à l'autre de le trouver.



<u>Scénario</u>

On délimitera une surface de jeu, par exemple un carré de 50cm2.

Il y aura deux « modes » de jeu : celui qui cherche et celui qui se cache. Les boutons switch permettront de définir quel mode de jeu chaque robot utilise.

Celui qui se cache se déplacera sur une certaine distance à l'intérieur de la surface délimitée, s'arrêtera, puis patientera.

Pendant qu'il avancera jusqu'à sa « cachette » seulement une de ses LEDs sera allumée, et lorsque qu'il aura trouvé sa « cachette », ses deux LEDs seront allumées.

Celui qui cherche se déplacera selon un pattern, par exemple : « Tout droit sur 50cm puis droite, droite, de nouveau tout droit sur 50cm puis gauche, gauche », et ainsi de suite. Lorsque ses bumpers entreront en contact avec le robot « caché », la partie sera terminée et il s'arrêtera.

Pendant sa recherche, ses LEDs clignoteront alternativement à un rythme lent, puis à un rythme rapide lorsqu'il aura gagné et donc trouvé l'autre robot.

Une fois cette partie terminée, on replacera manuellement les robots à leur position initiale.

La partie pourra alors recommencer et on déterminera de nouveau grâce aux boutons quel robot se cache et quel robot cherche.

<u>Code</u>

Nous avons organisé notre programme en 3 fichiers : le fichier de configuration des moteurs fourni dans le cours (RK_Moteur.s), un fichier de configuration des LEDs, Switchs et Bumpers (RK_Led_Switch_Bumper.s), et un fichier contenant le programme main (Program.s).

RK_Led_Switch_Bumper.s

```
; PERRIER Pierre, CE-OUGNA Sarah - ESIEE Paris
; 12/2018 - Evalbot (Cortex M3 de Texas Instrument)
; Projet - CacheBot (Jeu de cache-cache entre deux robots)
; This register controls the clock gating logic in normal Run mode
SYSCTL PERIPH GPIO EQU 0x400FE108 ; SYSCTL RCGC2 R (p291 datasheet
de lm3s9b92.pdf)
; The GPIODATA register is the data register
GPIO PORTF BASE EQU 0x40025000 ; GPIO Port F (APB) base:
0x4002.5000 (p416 datasheet de lm3s9B92.pdf)
; The GPIODATA register is the data register
GPIO PORTD BASE EQU 0x40007000 ; GPIO Port D (APB)
base: 0x4000.7000 (p416 datasheet de lm3s9B92.pdf)
; The GPIODATA register is the data register
GPIO PORTE BASE EQU 0x40024000 ; GPIO Port E (APB) base:
0x4002.5000 (p416 datasheet de lm3s9B92.pdf)
; configure the corresponding pin to be an output
; all GPIO pins are inputs by default
                    EQU 0x00000400 ; GPIO Direction (p417 datasheet
GPIO O DIR
de lm3s9B92.pdf)
; The GPIODR2R register is the 2-mA drive control register
; By default, all GPIO pins have 2-mA drive.
GPIO O DR2R
                     EQU 0x00000500 ; GPIO 2-mA Drive Select (p428
datasheet de lm3s9B92.pdf)
; Digital enable register
; To use the pin as a digital input or output, the corresponding GPIODEN
bit must be set.
                    EQU 0x0000051C ; GPIO Digital Enable (p437
GPIO O DEN
datasheet de lm3s9B92.pdf)
; Pul up
            EQU 0x00000510 ; GPIO Digital Enable (p437
GPIO I PUR
datasheet de lm3s9B92.pdf)
; Broches select
BROCHE4 5
                    EQU 0x30 ; led1 & led2 sur broche 4
et 5
                   EQU 0x10 ; led1
EQU 0x20 ; led2
BROCHE 4
BROCHE5
BROCHE6 7
                    EQU 0xC0 ; boutons poussoirs 1&2
BROCHE 6
                           EQU 0x40 ; bouton poussoirs 1
EQU 0x80 ; bouton poussoirs 2
BROCHE7
```

```
BROCHEO_1 EQU 0x03 ; bumpers 1&2
                           EQU 0x01 ; bumper 1
EQU 0x02 ; bumper 2
BROCHE0
BROCHE1
                 |.text|, CODE, READONLY
           AREA
           ENTRY
           ; Export des fonctions contenues dans le fichier
           EXPORT LED SWITCH INIT
           EXPORT ALLUME DROITE
           EXPORT ALLUME GAUCHE
           EXPORT ETEINT DROITE
           EXPORT ETEINT GAUCHE
; Fonction d'initialisation (configuration des LED, Switchs et Bumpers)
LED_SWITCH INIT
          ; ;; Enable the Port E, F & D peripheral clock
                                                                 (p291
datasheet de lm3s9B96.pdf)
           ldr r8, = SYSCTL_PERIPH_GPIO
                                                      ;; RCGC2
       mov r0, #0x00000038
                                                       ;; Enable clock
sur GPIO D et F où sont branchés les leds (0x28 == 0b111000)
(GPIO::FEDCBA)
       str r0, [r8]
         ; ;; "There must be a delay of 3 system clocks before any GPIO
reg. access (p413 datasheet de lm3s9B92.pdf)
          nop
                                                                  ;;
tres tres important....
          nop
                                                                  ;;
pas necessaire en simu ou en debbug step by step...
           : ^^^^^^CONFIGURATION LED
       ldr r8, = GPIO PORTF BASE+GPIO O DIR ;; 1 Pin du portF en
sortie (broche 4 : 000\overline{10000})
       ldr r0, = BROCHE4_5
       str r0, [r8]
           ldr r8, = GPIO PORTF BASE+GPIO O DEN ;; Enable Digital
Function
       1dr r0, = BROCHE4 5
       str r0, [r8]
           ldr r8, = GPIO PORTF BASE+GPIO O_DR2R ;; Choix de
l'intensité de sortie (2mA)
       ldr r0, = BROCHE4 5
       str r0, [r8]
```

```
mov r2, \#0x000
                                                        ;; pour eteindre
LED
           ; allumer la led broche 4 (BROCHE4 5)
                                       ;; Allume LED1&2 portF broche 4&5
           mov r3, #BROCHE4 5
: 00110000
           ldr r8, = GPIO PORTF BASE + (BROCHE4<<2) ; @data Register =</pre>
\thetabase + (mask<<2) ==> LED 1
           ldr r9, = GPIO_PORTF_BASE + (BROCHE5<<2) ; @data Register =</pre>
\thetabase + (mask<<2) ==> LED 2
           ; vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFin configuration LED
           ; ^^^^^^CONFIGURATION SWITCH
           ldr r7, = GPIO PORTD BASE+GPIO I PUR ;; Pul up
       ldr r0, = BROCHE6_7
        str r0, [r7]
           ldr r7, = GPIO PORTD BASE+GPIO O DEN ;; Enable Digital
Function
       ldr r0, = BROCHE6 7
       str r0, [r7]
           ldr r7, = GPIO PORTD BASE + (BROCHE6<<2) ;; @data Register =</pre>
@base + (mask<<2) ==> Switcher 1
           ldr r10, = GPIO PORTD BASE + (BROCHE7<<2) ;; @data Register =</pre>
\thetabase + (mask<<2) ==> Switcher 2
           ; vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFin configuration SWITCH
           : ^^^^^CONFIGURATION BUMPER
           ldr r5, = GPIO PORTE BASE+GPIO I PUR ;; Pul up
       ldr r0, = BROCHE0 1
       str r0, [r5]
           ldr r5, = GPIO PORTE BASE+GPIO O DEN ;; Enable Digital
Function
       ldr r0, = BROCHE0 1
       str r0, [r5]
           ldr r5, = GPIO PORTE BASE + (BROCHEO<<2) ;; @data Register =</pre>
@base + (mask << 2) ==> BUMPER 1
           ldr r4, = GPIO PORTE BASE + (BROCHE1<<2) ;; @data Register =</pre>
@base + (mask << 2) ==> BUMPER 2
           ; vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFin configuration BUMPER
           BX LR
; Fonction pour allumer la LED Droite
ALLUME DROITE
```

str r3, [r8]
LED1 portF broche 4 : 00010000 (contenu de r3) ; Allume BX LR ; Fonction pour éteindre la LED Droite ETEINT DROITE str r2, [r8] BX LR ; Fonction pour allumer la LED Gauche ALLUME_GAUCHE str r3, [r9] ; Allume LED2 portF broche 5 : 00100000 (contenu de r3) BX LR ; Fonction pour éteindre la LED Gauche ETEINT GAUCHE str r2, [r9] BX LR END

RK_Moteur.s

```
; PERRIER Pierre, CE-OUGNA Sarah - ESIEE Paris
; 12/2018 - Evalbot (Cortex M3 de Texas Instrument)
; Projet - CacheBot (Jeu de cache-cache entre deux robots)
;Les pages se réfèrent au datasheet 1m3s9b92.pdf
; Cablage :
;pin 10/PD0/PWM0 => input PWM du pont en H DRV8801RT
;pin 11/PD1/PWM1 => input Phase R du pont en H DRV8801RT
;pin 12/PD2 => input SlowDecay commune aux 2 ponts en H
;pin 98/PD5 => input Enable 12v du conv DC/DC
;pin 86/PH0/PWM2 => input PWM du 2nd pont en H
;pin 85/PH1/PWM3 => input Phase du 2nd pont en H
;; Hexa corresponding values to pin numbers
GPIO 0
             EOU
                        0 \times 1
GPIO 1
               EQU
                          0x2
GPIO 2
              EQU
                          0 \times 4
GPIO 5
              EQU
                         0x20
;; pour enable clock 0x400FE000
SYSCTL RCGCO EQU 0x400FE100
                                         ;SYSCTL RCGC0: offset 0x100
(p271 datasheet de lm3s9b92.pdf)
SYSCTL RCGC2 EQU 0x400FE108
                                         ;SYSCTL RCGC2: offset 0x108
(p291 datasheet de lm3s9b92.pdf)
;; General-Purpose Input/Outputs (GPIO) configuration
PORTD BASE EQU 0x40007000
GPIODATA D
              EQU
                         PORTD BASE
GPIODIR D
              EQU
                         PORTD BASE+0x00000400
GPIODR2R D
              EQU
                         PORTD BASE+0x00000500
                         PORTD BASE+0x0000051C
GPIODEN D
               EQU
           EQU PORTD BASE+0x0000052C; GPIO Port Control
GPIOPCTL D
(GPIOPCTL), offset 0x52C; p444
GPIOAFSEL D EQU
                    PORTD BASE+0x00000420 ; GPIO Alternate
Function Select (GPIOAFSEL), offset 0x420; p426
PORTH BASE
                         0x40027000
              EQU
                         PORTH BASE
GPIODATA H
              EOU
                         PORTH BASE+0x00000400
GPIODIR H
              EOU
GPIODR2R H
              EQU
                         PORTH BASE+0x00000500
GPIODEN H
              EQU
                         PORTH BASE+0x0000051C
GPIOPCTL H EQU
                         PORTH BASE+0x0000052C; GPIO Port Control
(GPIOPCTL), offset 0x52C; p444
GPIOAFSEL H EOU
                         PORTH BASE+0x00000420; GPIO Alternate
Function Select (GPIOAFSEL), offset 0x420; p426
;; Pulse Width Modulator (PWM) configuration
```

```
PWM BASE
         EQU 0x040028000 ;BASE des Block PWM
p.1138
PWMENABLE EQU PWM BASE+0x008 ; p1145
;Block PWM0 pour sorties PWM0 et PWM1 (moteur 1)
PWMOCTL EQU PWM_BASE+0x040;p1167
              EQU PWM_BASE+0x050
PWM0LOAD
                        PWM_BASE+0x058
PWM_BASE+0x05C
PWM_BASE+0x060
PWM0CMPA
              EQU
             EQU
EQU
PWM0CMPB
PWM0GENA
PWM0GENB
              EQU
                         PWM BASE+0x064
;Block PWM1 pour sorties PWM1 et PWM2 (moteur 2)
               EQU PWM BASE+0x080
PWM1CTL
             PWM1LOAD
PWM1CMPA
             EQU
EQU
EQU
PWM1CMPB
PWM1GENA
PWM1GENB
                        PWM BASE+0x0A4
VITESSE
                    EQU 0x142; Valeures plus petites => Vitesse
plus rapide exemple 0x192
                                         ; Valeures plus grandes =>
Vitesse moins rapide exemple 0x1B2
                |.text|, CODE, READONLY
          AREA
          ENTRY
          ;; The EXPORT command specifies that a symbol can be accessed
by other shared objects or executables.
          EXPORT MOTEUR_INIT EXPORT MOTEUR_DROIT_ON
          EXPORT MOTEUR DROIT OFF
          EXPORT MOTEUR DROIT AVANT
          EXPORT MOTEUR DROIT ARRIERE
          EXPORT MOTEUR DROIT INVERSE
          EXPORT MOTEUR GAUCHE ON
          EXPORT MOTEUR GAUCHE OFF
          EXPORT MOTEUR GAUCHE AVANT
          EXPORT MOTEUR GAUCHE ARRIERE
          EXPORT MOTEUR GAUCHE INVERSE
MOTEUR INIT
          ldr r6, = SYSCTL RCGC0
          ldr r0, [R6]
       ORR r0, r0, \#0x00100000;;bit 20 = PWM recoit clock: ON (p271)
       str r0, [r6]
     ;ROM SysCtlPWMClockSet(SYSCTL PWMDIV 1);PWM clock is processor clock
/1
     ; Je ne fais rien car par defaut = OK!!
```

```
; * (int *) (0x400FE060) = * (int *) (0x400FE060) ...;
     ;RCGC2 : Enable port D GPIO(p291 ) car Moteur Droit sur port D
           ldr r6, = SYSCTL RCGC2
           ldr r0, [R6]
        ORR r0, r0, \#0x08; Enable port D GPIO
        str r0, [r6]
     ;MOT2 : RCGC2 : Enable port H GPIO (2eme moteurs)
           ldr r6, = SYSCTL RCGC2
           ldr r0, [R6]
       ORR r0, r0, #0x80 ;; Enable port H GPIO
       str r0, [r6]
           nop
           nop
           nop
     ;;Pin muxing pour PWM, port D, reg. GPIOPCTL(p444), 4bits de
PCM0=0001<=>PWM (voir p1261)
     ;;il faut mettre 1 pour avoir PD0=PWM0 et PD1=PWM1
           ldr r6, = GPIOPCTL D
           ;ldr r0, [R6] ;; *(int *)(0x40007000+0x0000052C)=1;
               r0, r0, \#0x01;; Port D, pin 1 = PWM
           mov r0, #0x01
       str r0, [r6]
     ;; MOT2: Pin muxing pour PWM, port H, reg. GPIOPCTL(p444), 4bits de
PCM0=0001<=>PWM (voir p1261)
     ;;il faut mettre mux = 2 pour avoir PH0=PWM2 et PH1=PWM3
           ldr r6, = GPIOPCTL H
           mov r0, #0x02
       str r0, [r6]
     ;; Alternate Function Select (p 426), PDO utilise alernate fonction
(PWM au dessus)
     ;; donc PD0 = 1
           ldr r6, = GPIOAFSEL D
           ldr r0, [R6]; *(int *)(0x40007000+0x00000420) = *(int
*) (0x40007000+0x00000420) | 0x00000001;
       ORR r0, r0, \#0x01;
       str r0, [r6]
     ;; MOT2 : Alternate Function Select (p 426), PHO utilise PWM donc
Alternate funct
     ;; donc PH0 = 1
           ldr r6, = GPIOAFSEL H
                           ; *(int *)(0x40007000+0x00000420) = *(int
           ldr r0, [R6]
*) (0x40007000+0x00000420) | 0x00000001;
       ORR r0, r0, \#0x01;
       str r0, [r6]
     ;;-----PWM0 pour moteur 1 connecté à PD0
     ;;PWM0 produit PWM0 et PWM1 output
```

```
;;Config Modes PWM0 + mode GenA + mode GenB
           ldr r6, = PWM0CTL
                                ; Mode up-down-up-down, pas synchro
           mov r0, #2
       str r0, [r6]
           ldr r6, =PWM0GENA ;en decomptage, qd comparateurA = compteur
=> sortie pwmA=0
                                 ; en comptage croissant, qd comparateurA
= compteur => sortie pwmA=1
           mov r0, #0x0B0
                              ;0B0=10110000 => ACTCMPBD=00 (B
down:rien), ACTCMPBU=00(B up rien)
           str r0, [r6] ;ACTCMPAD=10 (A down:pwmA low), ACTCMPAU=11
(A up:pwmA high) , ACTLOAD=00, ACTZERO=00
           ldr r6, =PWM0GENB;en comptage croissant, qd comparateurB =
compteur => sortie pwmA=1
          mov r0, \#0x0B00 ; en decomptage, qd comparateurB =
compteur => sortie pwmB=0
           str r0, [r6]
     ; Config Compteur, comparateur A et comparateur B
     ;;#define PWM PERIOD (ROM SysCtlClockGet() / 16000),
     ;;en mesure : SysCtlClockGet=0F42400h, /16=0x3E8,
     ;; on divise par 2 car moteur 6v sur alim 12v
           ldr r6, =PWM0LOAD; PWM0LOAD=periode/2 =0x1F4
           mov r0,
                     #0x1F4
           str r0, [r6]
           ldr r6, =PWM0CMPA; Valeur rapport cyclique: pour 10% => 1C2h
si clock = 0F42400
           mov r0, #VITESSE
           str r0, [r6]
           ldr r6, =PWM0CMPB; PWM0CMPB recoit meme valeur. (rapport
cyclique depend de CMPA)
           mov r0, \#0x1F4
           str r0,
                    [r6]
     ;Control PWM : active PWM Generator 0 (p1167): Enable+up/down +
Enable counter debug mod
                r6, =PWM0CTL
           ldr
                r0, [r6]
           ldr
           ORR r0, r0, \#0x07
           str r0, [r6]
     ;;-----PWM2 pour moteur 2 connecté à PH0
     ;;PWM1block produit PWM2 et PWM3 output
           ;;Confiq Modes PWM2 + mode GenA + mode GenB
           ldr r6, = PWM1CTL
           mov r0, #2
                                 ; Mode up-down-up-down, pas synchro
       str r0, [r6] ; *(int *)(0x40028000+0x040)=2;
           ldr r6, =PWM1GENA ;en decomptage, qd comparateurA = compteur
=> sortie pwmA=0
```

```
;en comptage croissant, qd comparateurA
= compteur => sortie pwmA=1
                     #0x0B0
                                ;0B0=10110000 => ACTCMPBD=00 (B
          mov r0,
down:rien), ACTCMPBU=00(B up rien)
           str r0, [r6] ;ACTCMPAD=10 (A down:pwmA low), ACTCMPAU=11
(A up:pwmA high) , ACTLOAD=00, ACTZERO=00
           ; * (int *) (0x40028000+0x060)=0x0B0; //
           ldr r6, =PWM1GENB; *(int *)(0x40028000+0x064)=0x0B00;
           mov r0, \#0x0B00 ; en decomptage, qd comparateurB =
compteur => sortie pwmB=0
                          ;en comptage croissant, qd comparateurB =
          str r0, [r6]
compteur => sortie pwmA=1
     ; Config Compteur, comparateur A et comparateur B
     ;;#define PWM PERIOD (ROM SysCtlClockGet() / 16000),
     ;;en mesure : SysCtlClockGet=0F42400h, /16=0x3E8,
     ;; on divise par 2 car moteur 6v sur alim 12v
           ;*(int *)(0x40028000+0x050)=0x1F4; //PWM0LOAD=periode/2 =0x1F4
           ldr r6, =PWM1LOAD
           mov r0,
                    #0x1F4
           str r0,[r6]
           ldr r6, =PWM1CMPA; Valeur rapport cyclique: pour 10% => 1C2h
si clock = 0F42400
           mov
                r0, #VITESSE
                r0, [r6] ; * (int *) (0x40028000+0x058)=0x01C2;
           str
           ldr r6, =PWM1CMPB; PWM0CMPB recoit meme valeur. (CMPA depend
du rapport cyclique)
                    #0x1F4; *(int *)(0x40028000+0x05C)=0x1F4;
           mov r0.
           str r0, [r6]
     ;Control PWM: active PWM Generator 0 (p1167): Enable+up/down +
Enable counter debug mod
           ldr r6, =PWM1CTL
                r0, [r6]
                          ; * (int *) (0x40028000+0x40) = * (int
           ldr
*) (0x40028000+0x40) | 0x07;
                           #0x07
           ORR r0, r0,
           str r0, [r6]
     ;;----Fin config des PWMs
     ; PORT D OUTPUT pin0 (pwm) =pin1 (direction) =pin2 (slow decay) =pin5 (12v
enable)
                r6, =GPIODIR D
           ldr
           ldr
                r0, [r6]
           ORR r0, #(GPIO 0+GPIO 1+GPIO 2+GPIO 5)
           str
                r0,[r6]
     ;Port D, 2mA les meme
           ldr r6, =GPIODR2R D;
           ldr
                r0, [r6]
           ORR r0, #(GPIO 0+GPIO 1+GPIO 2+GPIO 5)
           str
                r0,[r6]
     ; Port D, Digital Enable
```

```
ldr
                 r6, =GPIODEN D;
           ldr
                 r0, [r6]
           ORR
                 r0, #(GPIO 0+GPIO 1+GPIO 2+GPIO 5)
           str
                 r0,[r6]
      ;Port D : mise à 1 de slow Decay et 12V et mise à 0 pour dir et pwm
                 r6, =(GPIODATA D+((GPIO 0+GPIO 1+GPIO_2+GPIO_5)<<2))
                 r0, \#(GPIO 2+GPIO 5); \#0x24
           mov
           str
                 r0,[r6]
      ;MOT2, PH1 pour sens moteur ouput
           ldr r6, =GPIODIR H
           mov r0, #0x03;
           str r0, [r6]
      ; Port H, 2mA les meme
           ldr r6, =GPIODR2R H
           mov r0, \#0x03
           str r0, [r6]
      ; Port H, Digital Enable
           ldr r6, =GPIODEN H
           mov r0, \#0x03
           str r0, [r6]
      ;Port H : mise à 1 pour dir
           ldr r6, = (GPIODATA H + (GPIO 1 << 2))
                 r0, #0x02
           mov
           str
                 r0,[r6]
                     ; FIN du sous programme d'init.
           BX
                 LR
; Enable PWM0 (bit 0) et PWM2 (bit 2) p1145
;Attention ici c'est les sorties PWMO et PWM2
;qu'on controle, pas les blocks PWMO et PWM1!!!
MOTEUR DROIT ON
           ; Enable sortie PWMO (bit 0), p1145
                     =PWMENABLE
           ldr r6,
           ldr r0, [r6]
                      #0x01 ;bit 0 à 1
           orr r0,
           str r0,
                      [r6]
           ВХ
                 LR
MOTEUR DROIT OFF
           ldr
                 r6,
                      =PWMENABLE
           ldr r0,
                      [r6]
           and r0,
                      #0x0E ; bit 0 à 0
           str
                 r0,
                      [r6]
           ВX
                 LR
MOTEUR GAUCHE ON
           ldr
                 r6,
                     =PWMENABLE
                 r0, [r6]
           ldr
                 r0, \#0x04; bit 2 à 1
           orr
                 r0,
                      [r6]
           str
           ВX
                 T<sub>1</sub>R
MOTEUR GAUCHE OFF
```

```
ldr r6, =PWMENABLE
           ldr
                 r0, [r6]
           and
                 r0, \#0x0B; bit 2 à 0
           str
                 r0, [r6]
           ВХ
                 LR
MOTEUR DROIT ARRIERE
           ; Inverse Direction (GPIO D1)
           ldr r6, = (GPIODATA D+ (GPIO 1 << 2))
                 r0, #0
           mov
           str r0, [r6]
           BX LR
MOTEUR DROIT AVANT
           ; Inverse Direction (GPIO D1)
           ldr r6, = (GPIODATA D+ (GPIO 1 << 2))
           mov
                 r0, #2
           str
                r0,[r6]
           BX LR
MOTEUR GAUCHE ARRIERE
           ; Inverse Direction (GPIO D1)
           ldr r6, = (GPIODATA H+(GPIO 1 << 2))
           mov r0, #2; contraire du moteur Droit
           str
                 r0,[r6]
           ВX
                 LR
MOTEUR GAUCHE AVANT
           ; Inverse Direction (GPIO D1)
           ldr r6, = (GPIODATA H+(GPIO 1 << 2))
           mov r0, #0
                 r0,[r6]
           str
           BX
                 LR
MOTEUR DROIT INVERSE
           ; Inverse Direction (GPIO D1)
                 r6, = (GPIODATA D+ (\overline{G}PIO 1<<2))
           ldr
           ldr
               r1, [r6]
           EOR r0, r1, #GPIO 1
                 r0,[r6]
           str
           BX
                 LR
MOTEUR GAUCHE INVERSE
           ; Inverse Direction (GPIO D1)
                 r6, = (GPIODATA H+(GPIO 1 << 2))
           ldr
           ldr
               r1, [r6]
           EOR r0, r1, #GPIO 1
           str
                 r0,[r6]
           BX
                 LR
           END
```

Program.s

```
; PERRIER Pierre, CE-OUGNA Sarah - ESIEE Paris
; 12/2018 - Evalbot (Cortex M3 de Texas Instrument)
; Projet - CacheBot (Jeu de cache-cache entre deux robots)
          AREA |.text|, CODE, READONLY
          ENTRY
          EXPORT main
          ; Import des fonctions du fichier RK Led Switch Bumper.s
          IMPORT LED SWITCH INIT
                                                   ; Initialise les
LED, Switchs et Bumpers
                                             ; Allume la LED Droite
          IMPORT ALLUME DROITE
          IMPORT ALLUME GAUCHE
                                              ; Allume la LED Gauche
          IMPORT ETEINT_DROITE
                                             ; Eteint la LED Droite
          IMPORT ETEINT GAUCHE
                                             ; Eteint la LED Gauche
          ; Import des fonctions du fichier RK Moteur.s
          IMPORT MOTEUR INIT
                                              ; initialise les
moteurs (configure les pwms + GPIO)
          IMPORT MOTEUR DROIT ON
                                                  ; activer le
moteur droit
         IMPORT MOTEUR DROIT OFF
                                     ; déactiver le moteur
          IMPORT MOTEUR DROIT AVANT ; moteur droit tourne
vers l'avant
         IMPORT MOTEUR DROIT ARRIERE ; moteur droit tourne vers
l'arrière
         IMPORT MOTEUR DROIT INVERSE ; inverse le sens de
rotation du moteur droit
          IMPORT MOTEUR GAUCHE ON ; activer le moteur
gauche
          IMPORT MOTEUR GAUCHE OFF ; déactiver le moteur
gauche
         IMPORT MOTEUR_GAUCHE_AVANT
                                             ; moteur gauche tourne
vers l'avant
          IMPORT MOTEUR GAUCHE_ARRIERE
                                             ; moteur gauche tourne
vers l'arrière
          IMPORT MOTEUR_GAUCHE_INVERSE ; inverse le sens de
rotation du moteur gauche
main
          ; Configure les LED, Switchs et Bumpers
          BL LED SWITCH INIT
```

```
; Configure les PWM + GPIO
           BL MOTEUR INIT
; Lis l'état du bouton poussoir 1, si le bouton est poussé, alors le
programme va à la branche "Cache",
; Sinon, le programme va à la branche "ReadState2" qui lit le bouton
poussoir 2
ReadState
           ldr r11, [r7]
           CMP r11, #0x00
           BNE ReadState2
           BL Cache
; Lis l'état du bouton poussoir 2, si le bouton est poussé, alors le
programme va à la branche "Cherche",
; Sinon, le programme retourne à la branche "ReadState" qui lit le bouton
poussoir 1
ReadState2
           ldr r11, [r10]
           CMP r11, \#0x00
           BNE ReadState
           BL Cherche
; Branche du programme de celui qui se cache
Cache
           ; Allumer la LED droite
           BL ALLUME DROITE
           ; Activer les deux moteurs droit et gauche
                 MOTEUR DROIT ON
           BL
                 MOTEUR GAUCHE ON
           BL
           ; Evalbot avance droit devant
                 MOTEUR DROIT AVANT
                 MOTEUR GAUCHE AVANT
           BL
           ; Avancement pendant une période (deux WAIT)
           _{
m BL}
                 WAIT ; BL (Branchement vers le lien WAIT); possibilité
de retour à la suite avec (BX LR)
                 WAIT
           _{\mathrm{BL}}
           ; Rotation à gauche de l'Evalbot pendant une demi-période (1
seul WAIT), il fait donc ici un quart de tour
           BL
                 MOTEUR GAUCHE ARRIERE ; MOTEUR GAUCHE INVERSE
           BL
                 WAIT
           ; Avancement pendant une période (deux WAIT)
                 MOTEUR GAUCHE AVANT
           _{
m BL}
                 WAIT
           BL
                 WAIT
```

```
; Désactiver les deux moteurs droit et gauche, le robot
s'arrête donc
           BL
                 MOTEUR DROIT OFF
           BL
                 MOTEUR GAUCHE OFF
           ; Allumer la LED Gauche (Les deux LEDs sont donc allumées)
           BL ALLUME GAUCHE
           ; Fin du programme de celui qui se cache, on retourne à la
branche ReadState, qui lit l'état du Switch 1
           ; On peut ainsi recommencer la partie
           BL ReadState
; Branche du programme de celui qui cherche
Cherche
           ; Activer les deux moteurs droit et gauche
                 MOTEUR DROIT ON
           BL
           BL
                 MOTEUR GAUCHE ON
; Ici débute la boucle qui fera suivre un pattern à notre robot
loop
           ; Eteindre la LED Gauche puis allumer la LED droite
           BL ETEINT GAUCHE
           BL ALLUME DROITE
           ; Evalbot avance droit devant
                 MOTEUR DROIT AVANT
                 MOTEUR GAUCHE AVANT
           _{\mathrm{BL}}
           ; Avancement pendant deux périodes (quatre WAIT),
           ; A chaque étape de l'avancement,
           ; On vérifie s'il y a collision en lisant l'état des Bumpers
grâce à la branche ReadCollision
                 ReadCollision
           BL
           _{
m BL}
                 WAIT
                ReadCollision
           _{\mathrm{BL}}
           BL
                WAIT
                ReadCollision
           BL
           _{
m BL}
                 WAIT
           BL
                 ReadCollision
           BL
               WAIT
                ReadCollision
           BL
           ; Rotation à gauche de l'Evalbot pendant une demi-période (1
seul WAIT), il fait donc ici un quart de tour
           BL
                 MOTEUR GAUCHE ARRIERE ; MOTEUR GAUCHE INVERSE
           BL
                 WAIT
           ; Avancement du robot pendant 1 WAIT, tout en vérifiant s'il y
a collision
           _{
m BL}
               MOTEUR GAUCHE AVANT
```

BL

ReadCollision

```
BL WAIT
```

BL ReadCollision

; De nouveau rotation à gauche pendant une demi-période (1 seul WAIT), il refait donc un quart de tour

BL MOTEUR GAUCHE ARRIERE ; MOTEUR GAUCHE INVERSE

BL WAIT

; Eteindre la LED droite puis allumer la LED gauche

BL ETEINT DROITE

BL ALLUME GAUCHE

- ; Avancement pendant deux périodes (quatre WAIT),
- ; A chaque étape de l'avancement,
- ; On vérifie s'il y a collision en lisant l'état des Bumpers grâce à la branche ReadCollision
 - BL MOTEUR GAUCHE AVANT
 - BL ReadCollision
 - BL WAIT
 - BL ReadCollision
- ; Rotation à droite de l'Evalbot pendant une demi-période (1 seul WAIT), il fait donc un quart de tour
 - BL MOTEUR DROIT ARRIERE ; MOTEUR GAUCHE INVERSE
 - BL WAIT
- ; Avancement du robot pendant 1 WAIT, tout en vérifiant s'il y a collision
 - BL MOTEUR DROIT AVANT ; MOTEUR GAUCHE INVERSE
 - BL ReadCollision
 - BL WATT
 - BL ReadCollision
- ; Rotation à droite de l'Evalbot pendant une demi-période (1 seul WAIT), il refait donc un quart de tour
 - BL MOTEUR DROIT ARRIERE ; MOTEUR GAUCHE INVERSE
 - BL WAIT
- ; Le robot vient d'effectuer un aller-retour avec un décalage vers la gauche,
- ; Il ne lui reste plus qu'à effectuer ce même pattern de déplacement
 - ; Jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le robot qui se cache BL loop ; Retour au début de la branche loop
- ; Branche vérifiant l'état des Bumpers : si un des deux est appuyé,
- ; Cela signifie que notre robot est entré en contact avec l'autre,

```
; On va alors à la branche GAGNE
; Sinon, on revient où on en était dans le code avec BX LR
ReadCollision
           ldr r11, [r5]
           CMP r11, #0x00
           BEQ GAGNE
           ldr r11, [r4]
           CMP r11, #0x00
           BEQ GAGNE
           BX LR
; Code à effectuer par le robot qui cherche une fois qu'il a trouvé
l'autre robot (donc gagné)
GAGNE
            ; Désactiver les deux moteurs droit et gauche, le robot
s'arrête donc
                 MOTEUR DROIT OFF
           BL
                 MOTEUR GAUCHE OFF
           BL
            ; Eteindre les deux LEDs (Droite et Gauche)
                 ETEINT GAUCHE
           BL
                 ETEINT DROITE
            ; Faire clignoter les LEDs en appelant successivement les
fonctions d'allumage et d'éteinte
            ; Elles s'allument (pendant une demi-periode WAIT2) et
s'éteignent deux fois chacune
           BL ALLUME DROITE
                 WAIT2
           _{\mathrm{BL}}
           BL
                ETEINT DROITE
           BL ALLUME GAUCHE
                 WAIT2
           _{
m BL}
                ETEINT GAUCHE
           BL
           BL ALLUME DROITE
                 WAIT2
           BL
                ETEINT DROITE
           BL ALLUME GAUCHE
               WAIT2
           _{
m BL}
           BL
                 ETEINT GAUCHE
            ; Fin du programme de celui qui cherche, on retourne à la
branche ReadState, qui lit l'état du Switch 1
            ; On peut ainsi recommencer la partie
           BL
                ReadState
; Boucle d'attente pour le déplacement
WAIT ldr r1, =0x8FFFFF
wait1 subs r1, #1
        bne wait1
            ; retour à la suite du lien de branchement
           BX LR
```

Explication

Nous avons réuni les configurations des LEDs, Switchs et Bumpers par souci de simplification : les LEDs se trouvant sur le Port F, les Switchs sur le Port D et les Bumpers sur le Port E, il n'y avait pas de problème d'override.

Pour la configuration de chacun des deux Switchs, des deux LEDs et des deux Bumpers, nous avons effectué une configuration commune (en utilisant le code binaire contenant deux broches, par exemple pour les LEDs, nous avons BROCHE4_5 donc 0x30), puis nous avons séparé leur utilisation en appelant deux registres contenant respectivement une broche chacun (BROCHE4 : 0x10 et BROCHE5 : 0x20).

Nous avons délibérément appelé ce fichier de configuration avant celui de configuration des moteurs, car ce dernier contient des OR permettant de ne pas effacer les configurations faites préalablement.

Conclusion

Le jeu se déroule correctement, et respecte bien le cahier des charges que nous avions défini au début du projet. Ce projet nous a particulièrement plu, car il a pu nous montrer une approche différente de la programmation, sur des cartes électroniques.