Time interval controller (TIC)

Таблица активности временных слотов. (timeSlotStateTable)

Состояние временного слота 0 timeSlotState	Состояние временного слота 1 timeSlotState	Состояние временного слота N timeSlotState	Состояние временного слота 49 timeSlotState	
Флаг приема	Флаг приема	Флаг приема	Флаг приема	
Флаг передачи	Флаг передачи	Флаг передачи	Флаг передачи	

Аппаратный таймер 32.768К

setTimer(uint16_t time)

setInterruptTime(uint16_t time, timeslotNum)

setInterruptHandler((*handlerIRQ)(*timeslot))

adjustTimer (int adjustTime)

Обработчик аппаратного таймера hwTimerHandler(timeSlot)

Проверяем поле "Флаг передачи" таблици timeSlotStateTable

Если поле TRUE

Вызываем обработчик передачи пакета(timeSlot)

Вызываем TDMAScheduler(timeSlot)

Вызываем обработчик slotEnd(timeSlot)

выход

Проверяем поле "Флаг приема" таблици timeSlotStateTable

Если поле TRUE

Вызываем обработчик приема пакета(timeSlot)

Вызываем TDMAScheduler(timeSlot)

Вызываем обработчик slotEnd(timeSlot)

выход

Вызываем TDMAScheduler(timeSlot)

Вызываем обработчик slotEnd(timeSlot)

выход

Планировщик TDMA. TDMASheduler(timeSlot)

Перебираем следующие timeSlot из timeSlotStateTabe

Если "Обработчик прием пакета" не равен NULL

ИЛИ "Обработчик передачи пакета" не равен NULL

Устанавливаем аппаратный таймер на этот таймслот

выход

Тут мы окажемся если обработчиков нет.

Устанавливаем аппаратный таймер на таймслот 0

Time interval controller (TIC)

init()	Иницилизация			
setReceiveCallback(ticCallback_f handler)	Устанавливает обработчик интервала приема пакета			
setSendCallback(ticCallback_f handler)	Устанавливает обработчик интервала передачи пакета			
setSlotEndCallback(ticCallback_f handler)	Устанавливает обработчик по завершению слота			
clearCallbacks()	Удаляет все обработчики			
bool setReceptionState(timeSlot_t n, bool state)	Установить таймслот в режим приема пакетов			
bool setTransmissionState(timeSlot_t n, bool state)	Установить таймслот в режим передачи пакета			
bool getReceptionState(timeSlot_t n)	Прочитать активность состояния приема пакета			
bool getTransmissionState(timeSlot_t n)	Прочитать активность состояния передачи пакета			
hool adjustTimer(usec_t usec)	Полстроить значение таймера			

bool adjustTimer(usec_t usec)	Подстроить значение таймера
bool setTimer(usec_t usec)	Установить значение таймера
usec_t getTimer()	Прочитать состояние таймера

ticCallback:Type


typedef void (*ticCallback_f)(timeSlot_t n)

Состояние слотов. (slotStateTable) Media access control (MAC)

Состояние слота 0 slotState		Состояние слота N slotState		Состояние слота 49 slotState	
	Состояние передачи		Состояние передачи		Состояние передачи
	Флаг "Есть данные"		Флаг "Есть данные"		Флаг "Есть данные"
	Количество попыток передачи		Количество попыток передачи		Количество попыток передачи
	Канал радиопередатчика		Канал радиопередатчика		Канал радиопередатчика
	Указатель на пакет PPDU		Указатель на пакет PPDU		Указатель на пакет PPDU
Состояние приема			Состояние приема		Состояние приема
	Флаг "Прием разрешен"	-	Флаг "Прием разрешен"		Флаг "Прием разрешен"
	Канал радиопередатчика		Канал радиопередатчика		Канал радиопередатчика

Принятый пакет receivedPacket

Указатель на пакет PPDU timeSlot принятого пакета



Обработчик ticCallback f sendHandler(timeSlot) Процедура обработки события передачи пакета TIC Если флаг "Есть данные" = FALSE Запрещаем TIC обработку, setTransmissionState(timeSlot, FALSE) выход Включить радиопередатчик, выставить частоту канала передачи Если PPDU TYPE = WP Начать передачу Если передача не удалась (контроль ССА) Количество попыток - 1 Если количество попыток = 0 Уничтожаем пакет. флаг "Есть данные" = FALSE Запрещаем TIC обработку. setTransmissionState(timeSlot, FALSE) Выключаем радио, ВЫХОД Прием пакета в течении 1 мс(?) Если приняли АСК Уничтожаем пакет, флаг "Есть данные" = FALSE Запрещаем TIC обработку. setTransmissionState(timeSlot, FALSE) Выключаем радио, ВЫХОД Если не приняли АСК Количество попыток - 1 Если количество попыток = 0 Уничтожаем пакет, флаг "Есть данные" = FALSE Запрешаем TIC обработку, setTransmissionState(timeSlot, FALSE) Выключаем радио, ВЫХОД ЕСЛИ PPDU TYPE = SYNC Заполнить поля HOUR, MIN, SEC, USEC = 0x80000000 Начать передачу специальной функцией Если передача не удалась Количество попыток - 1 Если количество попыток = 0 Уничтожаем пакет, флаг "Есть данные" = FALSE Запрещаем TIC обработку. setTransmissionState(timeSlot, FALSE) Если передача удалась

Уничтожаем пакет. флаг "Есть данные" = FALSE

Выключаем радио. ВЫХОД

Запрещаем TIC обработку. setTransmissionState(timeSlot, FALSE)

Обработчик ticCallback_f receiveHandler(timeSlot)

Процедура обработки события приема пакета ТІС

Если флаг "Прием разрешен" равен FALSE

Запрещаем TIC обработку. setTransmissionState(timeSlot,FALSE) ВЫХОЛ

Включить радиопередатчик, выставить частоту канала приема

Ждать приема не более 2-3 мс(?)

Если пакета не пришло

Выключить радио, ВЫХОД

Если проверка NETID разрешена

Если NETID не равен нашей сети

Уничтожаем, выключаем радио, ВЫХОД

Если версия протокола не равна нашей версии

Уничтожаем, выключаем радио, ВЫХОД

Если PPDU TYPE = WP

Если размер пакета меньше 26 байт

Уничтожаем, выключаем радио, ВЫХОД

Если поле DST не соответсвует адресу узла

Уничтожаем, выключаем радио, ВЫХОД

Если поле DLEN не равно размер PPDU - 26 (размер DATA неверен)

Уничтожаем, выключаем радио, ВЫХОД

Передаем пакет АСК

Выключаем радио

Вызов обработчика приема пакета. macReceiveCallBack(*PPDU, timeSlot)

выход

Media access control (MAC)

init()	Иницилизация		
setReceiveCallback(ticCallback_f handler)	Устанавливает обработчик интервала приема пакета		
setSendCallback(ticCallback_f handler)	Устанавливает обработчик интервала передачи пакета		
clearCallbacks()	Удаляет все обработчики		
bool setReceptionState(timeSlot_t n, bool state)	Установить таймслот в режим приема пакетов		
bool setTransmissionState(timeSlot_t n, bool state)	Установить таймслот в режим передачи пакета		
bool getReceptionState(timeSlot_t n)	Прочитать активность состояния приема пакета		
bool getTransmissionState(timeSlot_t n)	Прочитать активность состояния передачи пакета		
bool adjustTimer(usec_t usec)	Подстроить значение таймера		
bool setTimer(usec_t usec)	Установить значение таймера		
usec_t getTimer()	Прочитать состояние таймера		

ticCallback:Type typedef void (*ticCallback_f)(timeSlot_t n)