Codice Sistemi Embedded

Generated by Doxygen 1.8.13

Contents

1	Doc	umenta	zione codice sistemi embedded	1
	1.1	GPIO		1
		1.1.1	Driver	1
		1.1.2	Hardware	1
	1.2	UART		1
		1.2.1	Driver	1
			1.2.1.1 UIO	1
			1.2.1.2 KERNEL	1
		1.2.2	Hardware	2
	1.3	CRC .		2
2	GPI	0		3
3	Desi	ign Unit	t Index	5
	3.1	Design	Unit Hierarchy	5
4	Desi	ign Unit	t Index	7
	4.1	Design	Unit List	7
5	File	Index		9
	5.1	File Lis	st	9

ii CONTENTS

6	Data	Structu	ure Documentation	11
	6.1	arch_ir	mp Architecture Reference	11
	6.2	arch_ir	mp Architecture Reference	11
		6.2.1	Member Function Documentation	13
			6.2.1.1 gpio_read_sampling()	13
			6.2.1.2 inst_irq()	13
			6.2.1.3 intr_pending()	13
	6.3	arch_ir	mp Architecture Reference	14
		6.3.1	Member Function Documentation	16
			6.3.1.1 inst_irq()	16
			6.3.1.2 intr_pending()	16
			6.3.1.3 status_reg_sampling()	16
		6.3.2	Field Documentation	17
			6.3.2.1 ack_intr	17
			6.3.2.2 changed_bits	17
			6.3.2.3 UART	17
	6.4	arch_ir	mp Architecture Reference	17
		6.4.1	Detailed Description	18
	6.5	GPIO S	Struct Reference	18
		6.5.1	Detailed Description	18
	6.6	GPIO_	_list Struct Reference	18
		6.6.1	Detailed Description	19
	6.7	GPIO_	_v1_0 Entity Reference	19
	6.8	GPIO_	_v1_0_S00_AXI Entity Reference	21
	6.9	UART_	_v1_0 Entity Reference	22
	6.10	UART_	_v1_0_S00_AXI Entity Reference	24

CONTENTS

7	File	Docum	entation		27
	7.1			S/Users/Saverio/Desktop/SE/git/Andrea/FPGA/ip_repo/UART_1.0/hdl/UART_ ference	27
		7.1.1	Detailed	Description	27
	7.2			S/Users/Saverio/Desktop/SE/git/Andrea/FPGA/ip_repo/UART_1.0/hdl/UART_↔ hd File Reference	27
		7.2.1	Detailed	Description	27
	7.3			S/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Driver/Kernel↔ile Reference	28
		7.3.1	Function	Documentation	28
			7.3.1.1	GPIO_Destroy()	28
			7.3.1.2	GPIO_GetDeviceAddress()	28
			7.3.1.3	GPIO_GetPollMask()	28
			7.3.1.4	GPIO_GlobalInterruptDisable()	29
			7.3.1.5	GPIO_GlobalInterruptEnable()	29
			7.3.1.6	GPIO_Init()	29
			7.3.1.7	GPIO_PendingPinInterrupt()	30
			7.3.1.8	GPIO_PinInterruptAck()	30
			7.3.1.9	GPIO_PinInterruptDisable()	31
			7.3.1.10	GPIO_PinInterruptEnable()	31
			7.3.1.11	GPIO_ResetCanRead()	31
			7.3.1.12	GPIO_SetCanRead()	32
			7.3.1.13	GPIO_TestCanReadAndSleep()	32
			7.3.1.14	GPIO_WakeUp()	32
	7.4			S/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Driver/Kernel↔ile Reference	32
		7.4.1	Function	Documentation	33
			7.4.1.1	GPIO_Destroy()	33
			7.4.1.2	GPIO_GetDeviceAddress()	33
			7.4.1.3	GPIO_GetPollMask()	33
			7.4.1.4	GPIO_GlobalInterruptDisable()	34
			7.4.1.5	GPIO_GlobalInterruptEnable()	34

iv CONTENTS

		7.4.1.6	GPIO_Init()	34
		7.4.1.7	GPIO_PendingPinInterrupt()	35
		7.4.1.8	GPIO_PinInterruptAck()	35
		7.4.1.9	GPIO_PinInterruptDisable()	36
		7.4.1.10	GPIO_PinInterruptEnable()	36
		7.4.1.11	GPIO_ResetCanRead()	36
		7.4.1.12	GPIO_SetCanRead()	37
		7.4.1.13	GPIO_TestCanReadAndSleep()	37
		7.4.1.14	GPIO_WakeUp()	37
7.5			S/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Driver/Kernel↔rnel_main.c File Reference	37
	7.5.1	Function	Documentation	37
		7.5.1.1	GPIO_irq_handler()	38
		7.5.1.2	GPIO_llseek()	38
		7.5.1.3	GPIO_open()	38
		7.5.1.4	GPIO_poll()	39
		7.5.1.5	GPIO_probe()	39
		7.5.1.6	GPIO_read()	39
		7.5.1.7	GPIO_release()	40
		7.5.1.8	GPIO_remove()	40
		7.5.1.9	GPIO_write()	40
		7.5.1.10	module_platform_driver()	41
	7.5.2	Variable	Documentation	41
		7.5.2.1	test_int_driver_id	41
		7.5.2.2	GPIO_driver	42
		7.5.2.3	GPIO_fops	42
7.6			S/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Driver/Kernel↔t.c File Reference	42
	7.6.1	Function	Documentation	42
		7.6.1.1	GPIO_list_add()	42
		7.6.1.2	GPIO_list_Destroy()	43

CONTENTS

		7.6.1.3	GPIO_list_device_count()	43
		7.6.1.4	GPIO_list_find_by_minor()	43
		7.6.1.5	GPIO_list_find_by_pdev()	44
		7.6.1.6	GPIO_list_find_irq_line()	44
		7.6.1.7	GPIO_list_Init()	45
7.7			S/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Driver/Kernel←t.h File Reference	45
	7.7.1	Function	Documentation	45
		7.7.1.1	GPIO_list_add()	45
		7.7.1.2	GPIO_list_Destroy()	46
		7.7.1.3	GPIO_list_device_count()	46
		7.7.1.4	GPIO_list_find_by_minor()	46
		7.7.1.5	GPIO_list_find_by_pdev()	47
		7.7.1.6	GPIO_list_find_irq_line()	47
		7.7.1.7	GPIO_list_Init()	47
7.8			S/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Driver/UIO/G↔ p_poll.c File Reference	48
	7.8.1	Function	Documentation	48
		7.8.1.1	read_reg()	48
		7.8.1.2	wait_for_interrupt()	48
		7.8.1.3	write_reg()	49
7.9			S/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Driver/UIO/G↔ p_poll.h File Reference	49
	7.9.1	Function	Documentation	49
		7.9.1.1	read_reg()	49
		7.9.1.2	wait_for_interrupt()	50
		7.9.1.3	write_reg()	50
7.10			S/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Hardware/GP← _v1_0.vhd File Reference	50
	7.10.1	Detailed	Description	51
7.11			S/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Hardware/GP⊷_v1_0_S00_AXI.vhd File Reference	51
	7.11.1	Detailed	Description	51
Index				53

Documentazione codice sistemi embedded

Documentazione	Codice	313(51111	cilibeducu

1.1 **GPIO**

Table of Contents

1.1.1 Driver

• Funzioni driver GPIO gpio_int.c

1.1.2 Hardware

- Controlla la generazione dell' interrupt GPIO_v1_0_S00_AXI.vhd
- Top level entity del componente GPIO_v1_0_S00_AXI GPIO_v1_0.vhd

1.2 UART

1.2.1 Driver

1.2.1.1 UIO

• gestione del componente UART utilizzando il driver uio UART_interrupt_uio.c

1.2.1.2 KERNEL

• gestione del componente UART in modalità kernel UART_interrupt_kernel_mode.c

1.2.2 Hardware

- Controlla la generazione dell' interrupt UART_v1_0_S00_AXI.vhd
- Top level entity del componente UART_v1_0_S00_AXI UART_v1_0.vhd

1.3 CRC

@ F3

• gestione dell' invio, calcolo e check del CRC main.c

GPIO

Permette di avere una serie di GPIO sotto lo stesso device.

Inizializza il driver kernel ed espone le funzionalità del modulo.

Funzioni utilizzate per interagire con la singola entità GPIO permette la gestione dell' interrupt

Inizializza il driver kernel ed espone le funzionalità del modulo

Permette di avere una serie di GPIO sotto lo stesso device

permette la gestione del GPIO utilizzando un driver di tipo UIO

I GPIO

Design Unit Index

3.1 Design Unit Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

GPIO	 	 	 18
GPIO_list	 	 	 18
GPIO_v1_0	 	 	 19
GPIO_v1_0_S00_AXI	 	 	 . 21
UART_v1_0	 	 	 22
HART v1 0 S00 AYI			2/

6 Design Unit Index

Design Unit Index

4.1 Design Unit List

Here is a list of all design unit members with links to the Entities they belong to:

architecture arch_imp	44
architecture arch_imp	11
architecture arch_imp	14
architecture arch_imp	
Componente UART_AXI_S00 componente nel quale è incapsulato il componente UART e la	
logica di gestione delle interruzioni	17
GPIO CONTRACTOR CONTRA	
Stuttura che astrae un device GPIO in kernel-mode. Contiene ciò che è necessario al funziona-	
mento del driver	18
GPIO_list	
Struttura dati per la gestione di più device GPIO da parte del driver	18
entity GPIO_v1_0	19
entity GPIO_v1_0_S00_AXI	21
entity UART_v1_0	22
entity UART v1 0 S00 AXI	24

8 Design Unit Index

File Index

5.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/Andrea/FPGA/ip_repo/UART_1.0/hdl/UART_v1_0.vhd UART AXI IPCORE with interrupt	27
/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/Andrea/FPGA/ip_repo/UART_1.0/hdl/UART_v1_0_	
S00_AXI.vhd	
UART AXI IPCORE with interrupt	27
/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Driver/Kernel_	
Mode/GPIO.c	28
/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Driver/Kernel_	
Mode/GPIO.h	32
/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici da mandare/FPGA/GPIO/Driver/Kernel \leftarrow	
Mode/GPIO kernel main.c	37
/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Driver/Kernel_	
Mode/GPIO_list.c	42
/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici da mandare/FPGA/GPIO/Driver/Kernel \leftarrow	
Mode/GPIO_list.h	45
/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Driver/UIO/GPIO_	
interrupt_uio_poll.c	48
/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici da mandare/FPGA/GPIO/Driver/UIO/GPIO \leftrightarrow	
interrupt_uio_poll.h	49
/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Hardware/GPIO_1.	10
0/hdl/GPIO v1 0.vhd	
	50
Top level entity del custom IP core GPIO_V1_0_S00_AXI.VHD	50
/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Hardware/GPIO_1. ←	
0/hdl/GPIO_v1_0_S00_AXI.vhd	
Componente utilizzato collegare il GPIO al bus AXI e gestire le interruzioni	51

10 File Index

Data Structure Documentation

6.1 arch_imp Architecture Reference

Components

• GPIO_v1_0_S00_AXI

Instantiations

gpio v1 0 s00 axi inst GPIO v1 0 S00 AXI

The documentation for this class was generated from the following file:

/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Hardware/GPIO_1.

 0/hdl/GPIO_v1_0.vhd

6.2 arch_imp Architecture Reference

Processes

```
• PROCESS 0(S AXI ACLK)
```

- PROCESS_1(S_AXI_ACLK)
- PROCESS_2(S_AXI_ACLK)
- PROCESS_3(S_AXI_ACLK)
- PROCESS_4(S_AXI_ACLK)
- PROCESS_5(S_AXI_ACLK)
- PROCESS_6(S_AXI_ACLK)
- PROCESS_7(slv_reg0 , slv_reg1 , gpio_read , slv_reg3 , slv_reg4 , slv_reg5 , status_reg_out , slv_← reg7_out , axi_araddr , S_AXI_ARESETN , slv_reg_rden)
- PROCESS_8(S_AXI_ACLK)
- gpio_read_sampling(S_AXI_ACLK , gpio_read)

Campiona i segnali di cui si vuole verificare la generazione di un interrupt.

intr_pending(S_AXI_ACLK , change_detected , ack_intr)

Gestisce il registro pending.

inst_irq(S_AXI_ACLK , pending_intr)

Components

GPIO Array

Constants

```
    ADDR_LSB integer:=(C_S_AXI_DATA_WIDTH/ 32 )+ 1
```

```
    OPT MEM ADDR BITS integer:= 2
```

Signals

```
    axi_awaddr std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH- 1 downto 0)

· axi awready std logic
· axi wready std logic

    axi_bresp std_logic_vector( 1 downto 0 )

    axi bvalid std_logic

    axi_araddr std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH- 1 downto 0)

· axi arready std logic

    axi_rdata std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

    axi rresp std logic vector(1 downto 0)

    axi_rvalid std_logic

    slv reg0 std logic vector(C S AXI DATA WIDTH-1 downto 0)

    slv_reg1 std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

    slv reg2 std logic vector(C S AXI DATA WIDTH- 1 downto 0)

    slv reg3 std logic vector(C S AXI DATA WIDTH- 1 downto 0)

    slv reg4 std logic vector(C S AXI DATA WIDTH-1 downto 0)

    slv_reg5 std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

    slv_reg6 std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

    slv_reg7 std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

    slv_reg7_out std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

• slv_reg_rden std_logic

    slv_reg_wren std_logic

    reg data out std logic vector(C S AXI DATA WIDTH- 1 downto 0)

    byte index integer

    aw_en std_logic

    gpio_read std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

    status_reg_out std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

• status_reg std_logic_vector(width - 1 downto 0)
     determina se un segnale ha generato interrupt

    status_reg_tmp std_logic_vector(width - 1 downto 0)

    detected_intr std_logic_vector(width - 1 downto 0)

    pending_intr std_logic_vector(width - 1 downto 0)

     determina se una interruzione è pendente

    pending_intr_tmp std_logic_vector(width - 1 downto 0)

     salva interruzioni pendenti precedenti

    changed_bits std_logic_vector(width - 1 downto 0)

     identifica quale pin del GPIO sono abilitati descrive se è stato campionanto un interrupt

    last_stage std_logic_vector(width - 1 downto 0)

     registro primario del campionatore

    current_stage std_logic_vector(width - 1 downto 0)

     registro secondario del campionatore
• change_detected std_logic
     determina se è avvenuta una condizione che ha generato un interrupt
```

Instantiations

• inst_gpio_array gpio_array

Aliases

```
    global_intr std_logicisslv_reg3( 0 )
    intr_mask std_logic_vector(width - 1 downto 0 )isslv_reg4(width - 1 downto 0 )
        determina se le interruzioni globali sono attive
    ack_intr std_logic_vector(width - 1 downto 0 )isslv_reg7(width - 1 downto 0 )
        determina quali interrupt sono attivi
    gpio_enable std_logic_vector(width - 1 downto 0 )isslv_reg0(width - 1 downto 0 )
```

determina quali segnali di interrupt pendenti sono stati catturati dal driver

6.2.1 Member Function Documentation

6.2.1.1 gpio_read_sampling()

Campiona i segnali di cui si vuole verificare la generazione di un interrupt.

Parameters

in	S_AXI_ACLK	clock del bus AXI		
in	gpio_read	valori del GPIO da campionare		

6.2.1.2 inst_irq()

Per la descrizione del componente riferirsi alla documentazione dell' intero design

6.2.1.3 intr_pending()

Gestisce il registro pending.

Per la descrizione del componente riferirsi alla documentazione dell' intero design

Parameters

in	S_AXI_ACLK	clock del bus AXI
in	change_detected	identifica l' avvenimento dell' interruput su un segnale abilitato
in	ack_intr	cattura un segnale di ack generato dal driver che gestisce l' eccezione

The documentation for this class was generated from the following file:

/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Hardware/GPIO_1.

 0/hdl/GPIO_v1_0_S00_AXI.vhd

6.3 arch_imp Architecture Reference

Processes

PROCESS_9(S_AXI_ACLK)

dato ricevuto

PROCESS_10(S_AXI_ACLK)

segnale il cui valore alto indica che un nuovo dato ricevuto è dispobile

- PROCESS_11(S_AXI_ACLK)
- PROCESS_12(S_AXI_ACLK)
- PROCESS_13(S_AXI_ACLK)
- PROCESS_14(S_AXI_ACLK)
- PROCESS_15(S_AXI_ACLK)
- PROCESS_16(slv_reg0 , slv_reg1 , uart_status_reg , slv_reg3_out , slv_reg4 , slv_reg5 , slv_reg6 , slv_reg7_out , axi_araddr , S_AXI_ARESETN , slv_reg_rden)
- PROCESS_17(S_AXI_ACLK)
- status_reg_sampling(S_AXI_ACLK , uart_status_reg)

Campiona i segnali di cui si vuole verificare la generazione di un interrupt.

• intr_pending(S_AXI_ACLK , change_detected , ack_intr)

Gestisce il registro pending.

inst_irq(S_AXI_ACLK , pending_intr)

Disabilita l' interrupt nel caso di reset del bus e tiene alto il segnale di interrupt finchè rimane pendente.

Components

• UART

UART.

Constants

- ADDR_LSB integer:=(C_S_AXI_DATA_WIDTH/ 32)+ 1
- OPT_MEM_ADDR_BITS integer:= 2

Signals

```
    axi_awaddr std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH- 1 downto 0)

· axi_awready std_logic
• axi_wready std_logic

    axi bresp std logic vector(1 downto 0)

    axi_bvalid std_logic

    axi_araddr std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH- 1 downto 0)

    axi_arready std_logic

    axi_rdata std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

    axi rresp std_logic_vector(1 downto 0)

· axi_rvalid std_logic

    slv_reg0 std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

    slv_reg1 std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

    slv_reg2 std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

    slv reg3 std logic vector(C S AXI DATA WIDTH- 1 downto 0)

    slv_reg4 std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

    slv reg5 std logic vector(C S AXI DATA WIDTH- 1 downto 0)

    slv_reg6 std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0):=(others=>'0')

    slv_reg7 std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

• slv_reg_rden std_logic
· slv reg wren std logic

    reg data out std logic vector(C S AXI DATA WIDTH- 1 downto 0)

    byte index integer

· aw en std_logic

    uart_status_reg std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

• slv_reg3_out std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

    slv_reg7_out std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)

· reset std logic

    pending_intr std_logic_vector( 1 downto 0 )

     interruzioni pendenti

    pending_intr_tmp std_logic_vector(1 downto 0)

     delay intr pending

    changed_bits std_logic_vector( 1 downto 0 )

    tx_busy_falling_detect std_logic

     vale 1 quando viene rilevato il falling_edge di tx_busy
· rx rising detect std logic
     alto quando viene rilevato il rising_edge di RDA

    last_stage std_logic_vector( 1 downto 0 )

    current_stage std_logic_vector( 1 downto 0 )

· change detected std logic
```

Instantiations

· inst uart uart

Aliases

```
    global_intr std_logicisslv_reg4( 0 )
    intr_mask std_logic_vector( 1 downto 0 )isslv_reg5( 1 downto 0 )
        enable interruzioni IP CORE
    ack_intr std_logic_vector( 1 downto 0 )isslv_reg7( 1 downto 0 )
```

6.3.1 Member Function Documentation

6.3.1.1 inst_irq()

Disabilita l' interrupt nel caso di reset del bus e tiene alto il segnale di interrupt finchè rimane pendente.

Per la descrizione del componente riferirsi alla documentazione dell' intero design

Parameters

in	S_AXI_ACLK	clock del bus AXI
in	pending_intr	registro che identifica le interruzioni pendenti

6.3.1.2 intr_pending()

Gestisce il registro pending.

Per la descrizione del componente riferirsi alla documentazione dell' intero design

Parameters

in	S_AXI_ACLK	clock del bus AXI
in	change_detected	identifica l' avvenimento dell' interruput su un segnale abilitato
in	ack_intr	cattura un segnale di ack generato dal driver che gestisce l' eccezione

6.3.1.3 status_reg_sampling()

Campiona i segnali di cui si vuole verificare la generazione di un interrupt.

Parameters

in	S_AXI_ACLK	clock del bus AXI
in	uart_status_reg	valori del UART da campionare

6.3.2 Field Documentation

```
6.3.2.1 ack_intr
```

maschera interruzioni rda(1) e tx_busy(0). Mettendo il relativo bit ad uno si abilita la lina di interruzione

6.3.2.2 changed_bits

```
changed_bits std_logic_vector( 1 downto 0 ) [Signal]
```

segnale di ack. Il bit 0 da ack all'interuzione della trasmissione, il bit 1 a quello dela ricezione. Logica 1 attiva

6.3.2.3 UART

UART [Component]

UART.

componente contenente un ricevitore e un trasmettitore che implementano il protocollo UART. Consulatare documentazione esterna.

The documentation for this class was generated from the following file:

 /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/Andrea/FPGA/ip_repo/UART_1.0/hdl/UART_v1_0_S00← _AXI.vhd

6.4 arch_imp Architecture Reference

componente UART_AXI_S00 componente nel quale è incapsulato il componente UART e la logica di gestione delle interruzioni.

Components

• UART_v1_0_S00_AXI

Instantiations

uart v1 0 s00 axi inst UART v1 0 S00 AXI

6.4.1 Detailed Description

componente UART_AXI_S00 componente nel quale è incapsulato il componente UART e la logica di gestione delle interruzioni.

The documentation for this class was generated from the following file:

• /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/Andrea/FPGA/ip_repo/UART_1.0/hdl/UART_v1_0.vhd

6.5 GPIO Struct Reference

Stuttura che astrae un device GPIO in kernel-mode. Contiene ciò che è necessario al funzionamento del driver.

```
#include <GPIO.h>
```

Data Fields

6.5.1 Detailed Description

Stuttura che astrae un device GPIO in kernel-mode. Contiene ciò che è necessario al funzionamento del driver.

The documentation for this struct was generated from the following file:

 /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Driver/Kernel_Mode/G← PIO.h

6.6 GPIO_list Struct Reference

Struttura dati per la gestione di più device GPIO da parte del driver.

```
#include <GPIO_list.h>
```

Collaboration diagram for GPIO_list:



Data Fields

6.6.1 Detailed Description


Struttura dati per la gestione di più device GPIO da parte del driver.

The documentation for this struct was generated from the following file:


/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Driver/Kernel_Mode/G←
 PIO list.h

6.7 GPIO_v1_0 Entity Reference

Inheritance diagram for GPIO_v1_0:



Collaboration diagram for GPIO_v1_0:



Entities

arch_imp architecture

Libraries

· ieee

Viene utilizzata la libreria IEEE.

Use Clauses

• std_logic_1164

Sono utilizzati i segnali della standard logic.

· numeric std

Vengono utilizzate le funzioni numeriche.

Generics

```
width integer:= 4
```

determina il numero di GPIO da controllare

- C_S00_AXI_DATA_WIDTH integer:= 32
- C_S00_AXI_ADDR_WIDTH integer:= 5

Ports

```
    pads inout std_logic_vector(width - 1 downto 0)
```

se GPIO in modalità lettura mostra il valore letto, altrimenti forza un valore in uscita

· interrupt out std_logic

segnale di interrupt


- s00_axi_aclk in std_logic
- s00_axi_aresetn in std_logic
- s00_axi_awaddr in std_logic_vector(C_S00_AXI_ADDR_WIDTH- 1 downto 0)
- s00_axi_awprot in std_logic_vector(2 downto 0)
- · s00 axi awvalid in std logic
- s00_axi_awready out std_logic
- s00_axi_wdata in std_logic_vector(C_S00_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)
- s00_axi_wstrb in std_logic_vector((C_S00_AXI_DATA_WIDTH/8)-1 downto 0)
- s00_axi_wvalid in std_logic
- s00_axi_wready out std_logic
- s00_axi_bresp out std_logic_vector(1 downto 0)
- s00_axi_bvalid out std_logic
- s00_axi_bready in std_logic
- s00_axi_araddr in std_logic_vector(C_S00_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0)
- s00_axi_arprot in std_logic_vector(2 downto 0)
- s00_axi_arvalid in std_logic
- s00_axi_arready out std_logic
- s00 axi rdata out std logic vector(C S00 AXI DATA WIDTH- 1 downto 0)
- s00_axi_rresp out std_logic_vector(1 downto 0)
- · s00 axi rvalid out std_logic
- s00_axi_rready in std_logic

The documentation for this class was generated from the following file:

/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Hardware/GPIO_1. ← 0/hdl/GPIO_v1_0.vhd

6.8 GPIO_v1_0_S00_AXI Entity Reference

Inheritance diagram for GPIO_v1_0_S00_AXI:



Entities

• arch_imp architecture

Libraries

• ieee

Viene utilizzato la libreria IEEE.

Use Clauses

• std_logic_1164

Sono utilizzati i segnali della standard logic.

numeric_std

Vengono utilizzate le funzioni numeriche.

• std_logic_misc

Viene utilizzata la libreria misc di utility.

Generics

• width integer:= 4

determina il numero di GPIO da controllare

- C_S_AXI_DATA_WIDTH integer:= 32
- C_S_AXI_ADDR_WIDTH integer:= 5

Ports

- pads inout std_logic_vector(width 1 downto 0)
 se GPIO in modalità lettura mostra il valore letto, altrimenti forza un valore in uscita
- interrupt out std_logic

segnale di interrupt

- S AXI ACLK in std logic
- · S AXI ARESETN in std_logic
- S_AXI_AWADDR in std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH- 1 downto 0)
- S AXI AWPROT in std_logic_vector(2 downto 0)
- S_AXI_AWVALID in std_logic
- S_AXI_AWREADY out std_logic
- S AXI WDATA in std logic vector(C S AXI DATA WIDTH- 1 downto 0)
- S_AXI_WSTRB in std_logic_vector((C_S_AXI_DATA_WIDTH/ 8)- 1 downto 0)
- S_AXI_WVALID in std_logic
- S_AXI_WREADY out std_logic
- S_AXI_BRESP out std_logic_vector(1 downto 0)
- S_AXI_BVALID out std_logic
- · S AXI BREADY in std logic
- S_AXI_ARADDR in std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH- 1 downto 0)
- S_AXI_ARPROT in std_logic_vector(2 downto 0)
- S_AXI_ARVALID in std_logic
- S_AXI_ARREADY out std_logic
- S_AXI_RDATA out std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)
- S AXI RRESP out std_logic_vector(1 downto 0)
- S_AXI_RVALID out std_logic
- · S AXI RREADY in std_logic


The documentation for this class was generated from the following file:

/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Hardware/GPIO_1.


 0/hdl/GPIO_v1_0_S00_AXI.vhd

6.9 UART_v1_0 Entity Reference

Inheritance diagram for UART_v1_0:



Collaboration diagram for UART_v1_0:



Entities

• arch_imp architecture

componente UART_AXI_S00 componente nel quale è incapsulato il componente UART e la logica di gestione delle interruzioni.

Libraries

· ieee

Viene utilizzata la libreria IEEE.

Use Clauses

• std_logic_1164

Sono utilizzati i segnali della standard logic.

· numeric_std

Vengono utilizzate le funzioni numeriche.

Generics

• baudrate integer:= 9600

baudare trasmissione

clock_freq integer:= 50_000_000

frequenza clock ingresso

- C_S00_AXI_DATA_WIDTH integer:= 32
- C_S00_AXI_ADDR_WIDTH integer:= 5

Ports

tx out std_logic

linea uscita per la trasmissione

rx in std_logic

linea ingresso per la ricezione

interrupt out std_logic

segnale per richiede l'interrupt


- s00 axi aclk in std_logic
- s00_axi_aresetn in std_logic
- s00_axi_awaddr in std_logic_vector(C_S00_AXI_ADDR_WIDTH- 1 downto 0)
- s00_axi_awprot in std_logic_vector(2 downto 0)
- s00_axi_awvalid in std_logic
- · s00 axi awready out std_logic
- s00 axi wdata in std_logic_vector(C_S00_AXI_DATA_WIDTH-1 downto 0)
- s00 axi wstrb in std logic vector((C S00 AXI DATA WIDTH/8)-1 downto 0)
- s00_axi_wvalid in std_logic
- s00_axi_wready out std_logic
- s00_axi_bresp out std_logic_vector(1 downto 0)
- · s00 axi bvalid out std logic
- s00 axi bready in std_logic
- s00_axi_araddr in std_logic_vector(C_S00_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0)
- s00 axi arprot in std logic vector(2 downto 0)
- s00_axi_arvalid in std_logic
- s00 axi arready out std logic
- s00_axi_rdata out std_logic_vector(C_S00_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)
- s00_axi_rresp out std_logic_vector(1 downto 0)
- s00 axi rvalid out std_logic
- s00_axi_rready in std_logic

The documentation for this class was generated from the following file:

/media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/Andrea/FPGA/ip_repo/UART_1.0/hdl/UART_v1_0.vhd

6.10 UART v1 0 S00 AXI Entity Reference

Inheritance diagram for UART_v1_0_S00_AXI:



Entities

· arch imp architecture

Libraries

ieee

Viene utilizzata la libreria IEEE.

Use Clauses

std logic 1164

Sono utilizzati i segnali della standard logic.

· numeric std

Vengono utilizzate le funzioni numeriche.

std_logic_misc

libreria necessaria per la funzione or_reduce

Generics

- baudrate integer:= 9600
- clock_freq integer:= 50_000_000
- C S AXI DATA WIDTH integer:= 32
- C_S_AXI_ADDR_WIDTH integer:= 5

Ports

- tx out std logic
- rx in std_logic
- · interrupt out std_logic
- S_AXI_ACLK in std_logic
- S_AXI_ARESETN in std_logic
- S_AXI_AWADDR in std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH- 1 downto 0)
- S AXI AWPROT in std_logic_vector(2 downto 0)
- S_AXI_AWVALID in std_logic
- · S AXI AWREADY out std_logic
- S_AXI_WDATA in std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)
- S_AXI_WSTRB in std_logic_vector((C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1 downto 0)
- S AXI WVALID in std_logic
- · S AXI WREADY out std_logic
- S_AXI_BRESP out std_logic_vector(1 downto 0)
- S_AXI_BVALID out std_logic
- · S AXI BREADY in std_logic
- S_AXI_ARADDR in std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH- 1 downto 0)
- S_AXI_ARPROT in std_logic_vector(2 downto 0)
- S_AXI_ARVALID in std_logic
- · S AXI ARREADY out std_logic
- S_AXI_RDATA out std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH- 1 downto 0)
- S_AXI_RRESP out std_logic_vector(1 downto 0)
- S_AXI_RVALID out std_logic
- S_AXI_RREADY in std_logic

The documentation for this class was generated from the following file:

 /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/Andrea/FPGA/ip_repo/UART_1.0/hdl/UART_v1_0_S00← AXI.vhd

File Documentation

7.1 /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/Andrea/FPGA/ip_repo/UART_
1.0/hdl/UART_v1_0.vhd File Reference

UART AXI IPCORE with interrupt.

Entities

- UART_v1_0 entity
- arch_imp architecture

componente UART_AXI_S00 componente nel quale è incapsulato il componente UART e la logica di gestione delle interruzioni.

7.1.1 Detailed Description

UART AXI IPCORE with interrupt.

7.2 /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/Andrea/FPGA/ip_repo/UART_
1.0/hdl/UART_v1_0_S00_AXI.vhd File Reference

UART AXI IPCORE with interrupt.

Entities

- UART v1 0 S00 AXI entity
- arch_imp architecture

7.2.1 Detailed Description

UART AXI IPCORE with interrupt.

28 File Documentation

7.3 /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/

□ Driver/Kernel Mode/GPIO.c File Reference

7.3.1 Function Documentation

7.3.1.1 GPIO_Destroy()

Rimuove un device GPIO con le relative strutture kernel allocate per il suo funzionamento.

Parameters

device puntatore a struttura GPIO che indica l'istanza GPIO da rimuovo
--

7.3.1.2 GPIO_GetDeviceAddress()

Restituisce l'indirizzo virtuale di memoria cui è mappato un device.

Parameters

```
device puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare
```

7.3.1.3 GPIO_GetPollMask()

Verifica che le operazioni di lettura risultino non-bloccanti.

Parameters

device	puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare
file puntatore al descrittore file del device	
wait	puntatore alla struttura poll_table

maschera di bit che indica se sia possibile effettuare operazioni di lettura non bloccanti.

Back-end di tre diverse sys-calls: poll, epoll e select,

7.3.1.4 GPIO_GlobalInterruptDisable()

Disabilitazione interrupt globali;.

Parameters

device puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare

7.3.1.5 GPIO_GlobalInterruptEnable()

Abilitazione interrupt globali;.

Parameters

device puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare

7.3.1.6 GPIO_Init()

Inizializza una struttura GPIO per il corrispondente device.

Parameters

GPIO_device	puntatore a struttura GPIO, corrispondente al device su cui operare
owner	puntatore a struttura struct module, proprietario del device (THIS_MODULE)
pdev	puntatore a struct platform_device
driver_name	nome del driver
device_name	nome del device
serial	numero seriale del device
f_ops	puntatore a struttura struct file_operations, specifica le funzioni che agiscono sul device
irq_handler	puntatore irq_handler_t alla funzione che gestisce gli interrupt generati dal device
irq_mask	maschera delle interruzioni attive del device

Return values

```
0 se non si è verificato nessun errore
```

Inizializzazione della wait-queue per la system-call read() e poll()

Inizializzazione degli spinlock

Abilitazione degli interrupt del device

7.3.1.7 GPIO_PendingPinInterrupt()

Fornisce una maschera che indica quali interrupt non sono ancora stati serviti e che quindi risultano pending.

Parameters

```
device puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare
```

Returns

maschera riportante i pin per i quali gli interrupt non sono stati ancora serviti

7.3.1.8 GPIO_PinInterruptAck()

Invia al device notifica di servizio di un interrupt;.

$\textbf{7.3}/\textbf{media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/Driver/Kernel_ \leftarrow \textbf{Mode/GPIO.c} \ \textbf{File}$

Reference 31

Parameters

device	puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare
mask	maschera di selezione degli interrupt da notificare

7.3.1.9 GPIO_PinInterruptDisable()

Disabilitazione interrupt per i singoli pin del device.

Parameters

device	puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare
mask	maschera di selezione degli interrupt da disabilitare

7.3.1.10 GPIO_PinInterruptEnable()

Abilitazione interrupt per i singoli pin del device.

Parameters

(device	puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare
1	mask	maschera di selezione degli interrupt da abilitare

7.3.1.11 GPIO_ResetCanRead()

Utilizzata per resettare il flag "can_read" di uno specifico device GPIO.

device	puntatore a struttura GPIO	, che si riferisce al device su cui operare

7.3.1.12 GPIO_SetCanRead()

Utilizzata per asserire il flag "can_read" di uno specifico device GPIO.

Parameters

device puntatore a struttura GPIO, device su cui operare

7.3.1.13 GPIO_TestCanReadAndSleep()

Testa il valore del flag "can_read". Se è uguale a 0, ovvero non è possibile effettuare una lettura, mette in sleep il processo.

Parameters

device puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare

7.3.1.14 GPIO_WakeUp()

Risveglia i processi in attesa sulle code di read e poll.

Parameters

device puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare

7.4 /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/

□ Driver/Kernel_Mode/GPIO.h File Reference

Data Structures

• struct GPIO

Reference
Stuttura che astrae un device GPIO in kernel-mode. Contiene ciò che è necessario al funzionamento del driver.

7.4.1 Function Documentation

7.4.1.1 GPIO_Destroy()

Rimuove un device GPIO con le relative strutture kernel allocate per il suo funzionamento.

Parameters

```
device puntatore a struttura GPIO che indica l'istanza GPIO da rimuovere
```

7.4.1.2 GPIO_GetDeviceAddress()

Restituisce l'indirizzo virtuale di memoria cui è mappato un device.

Parameters

```
device puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare
```

7.4.1.3 GPIO_GetPollMask()

Verifica che le operazioni di lettura risultino non-bloccanti.

device	puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare
file	puntatore al descrittore file del device
wait	puntatore alla struttura poll_table

Returns

maschera di bit che indica se sia possibile effettuare operazioni di lettura non bloccanti.

Back-end di tre diverse sys-calls: poll, epoll e select,

7.4.1.4 GPIO_GlobalInterruptDisable()

Disabilitazione interrupt globali;.

Parameters

device puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare

7.4.1.5 GPIO_GlobalInterruptEnable()

Abilitazione interrupt globali;.

Parameters

device puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare

7.4.1.6 GPIO_Init()

Inizializza una struttura GPIO per il corrispondente device.

Parameters

GPIO_device	puntatore a struttura GPIO, corrispondente al device su cui operare
owner	puntatore a struttura struct module, proprietario del device (THIS_MODULE)
pdev	puntatore a struct platform_device
driver_name	nome del driver
device_name	nome del device
serial	numero seriale del device
f_ops	puntatore a struttura struct file_operations, specifica le funzioni che agiscono sul device
irq_handler	puntatore irq_handler_t alla funzione che gestisce gli interrupt generati dal device
irq_mask	maschera delle interruzioni attive del device

Return values

```
0 se non si è verificato nessun errore
```

Inizializzazione della wait-queue per la system-call read() e poll()

Inizializzazione degli spinlock

Abilitazione degli interrupt del device

7.4.1.7 GPIO_PendingPinInterrupt()

Fornisce una maschera che indica quali interrupt non sono ancora stati serviti e che quindi risultano pending.

Parameters

device puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare

Returns

maschera riportante i pin per i quali gli interrupt non sono stati ancora serviti

7.4.1.8 GPIO_PinInterruptAck()

Invia al device notifica di servizio di un interrupt;.

Parameters

	device	puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare
ſ	mask	maschera di selezione degli interrupt da notificare

7.4.1.9 GPIO_PinInterruptDisable()

Disabilitazione interrupt per i singoli pin del device.

Parameters

device	puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare
mask	maschera di selezione degli interrupt da disabilitare

7.4.1.10 GPIO_PinInterruptEnable()

Abilitazione interrupt per i singoli pin del device.

Parameters

device	puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare
mask	maschera di selezione degli interrupt da abilitare

7.4.1.11 GPIO_ResetCanRead()

Utilizzata per resettare il flag "can_read" di uno specifico device GPIO.

device	puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare

7.4.1.12 GPIO_SetCanRead()

Utilizzata per asserire il flag "can_read" di uno specifico device GPIO.

Parameters

device puntatore a struttura GPIO, device su cui operare

7.4.1.13 GPIO_TestCanReadAndSleep()

Testa il valore del flag "can_read". Se è uguale a 0, ovvero non è possibile effettuare una lettura, mette in sleep il processo.

Parameters

device puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare

7.4.1.14 GPIO_WakeUp()

Risveglia i processi in attesa sulle code di read e poll.

Parameters

device puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare

- 7.5 /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/

 □ Driver/Kernel_Mode/GPIO_kernel_main.c File Reference
- 7.5.1 Function Documentation

7.5.1.1 GPIO_irq_handler()

```
static irqreturn_t GPIO_irq_handler ( int \ irq, struct \ pt_regs * regs ) \ [static]
```

Interrupt-handler.

Parameters

irq	Interrupt-number a cui il device è connesso
regs	registri sullo stack alla system call entry

Return values

IRQ_HANDLED	dopo aver servito l'interruzione
-------------	----------------------------------

7.5.1.2 GPIO_llseek()

Implementa le system-call Iseek() e Ilseek().

Parameters

file_ptr	puntatore al descrittore file del device
off	offset da aggiungere al parametro whence per il posizionamento
whence	può assumere i valori SEEK_SET, SEEK_CUR o SEEK_END per specificare rispettivamente il
	riferimento dall'inizio file, dalla posizione corrente o dalla fine.

Returns

Nuova posizione della "testina" di lettura/scrittura

7.5.1.3 GPIO_open()

Invocata all'apertura del file corrispondente al device.

Return values

```
0 se non si verifica nessun errore
```

7.5.1.4 GPIO_poll()

Verifica che le operazioni di lettura risultino non-bloccanti.

Parameters

device	puntatore a struttura GPIO, che si riferisce al device su cui operare
file_ptr	puntatore al descrittore file del device
wait	puntatore alla struttura poll_table

Returns

maschera di bit che indica se sia possibile effettuare operazioni di lettura non bloccanti.

Back-end di tre diverse sys-calls: poll, epoll e select,

7.5.1.5 GPIO_probe()

Inizializzazione del driver

7.5.1.6 GPIO_read()

Legge dati dal device.

file_ptr	puntatore al descrittore file del device
buf	puntatore all'area di memoria dove verranno copiati i count bytes letti
count	numeri di bytes da trasferire
off	long offset type che indica la posizione alla quale si sta effettuando l'accesso

Note

l'aggiunta del flag O_NONBLOCK all'apertura del file descriptor associato al device farà sì che il processo chiamante non verrà bloccato se alla chiamata di una lettura non troverà dati disponibili

7.5.1.7 GPIO_release()

Invocata alla chiusura del file corrispondente al device.

Parameters

inode	struttura dati sul file system che archivia e descrive attributi base su file, directory o qualsiasi altro oggetto
file_ptr	puntatore al descrittore file del device

Return values

0 se non si verifica nessun errore

7.5.1.8 GPIO_remove()

Viene chiamata automaticamente alla rimozione del modulo.

Parameters

pdev

Return values

0 se non si verifica nessun errore

Dealloca tutta la memoria utilizzata dal driver, de-inizializzando il device e disattivando gli interrupt per il device, effettuando tutte le operazioni inverse della funzione GPIO_probe().

7.5.1.9 GPIO_write()

```
const char * buf,
size_t size,
loff_t * off ) [static]
```

Invia dati al device.

Parameters

file_ptr	puntatore al descrittore file del device
buf	puntatore all'area di memoria dalla quale verranno copiati i count bytes
count	numeri di bytes da trasferire
off	long offset type che indica la posizione alla quale si sta effettuando l'accesso

7.5.1.10 module_platform_driver()

la macro module_platform_driver() prende in input la struttura platform_driver ed implementa le funzioni module init() e module close() standard, chiamate quando il modulo viene caricato o rimosso dal kernel.

Parameters

ſ

7.5.2 Variable Documentation

7.5.2.1 __test_int_driver_id

```
const struct of_device_id __test_int_driver_id[] [static]
```

Initial value:

Identifica il device all'interno del device tree.

7.5.2.2 GPIO_driver

```
struct platform_driver GPIO_driver [static]
```

Initial value:

Definisce le funzioni probe() e remove() da chiamare al caricamento del driver.

7.5.2.3 GPIO_fops

```
struct file_operations GPIO_fops [static]
```

Initial value:

Struttura che specifica le funzioni che agiscono sul device.

- 7.6 /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/

 □ Driver/Kernel_Mode/GPIO_list.c File Reference
- 7.6.1 Function Documentation

7.6.1.1 **GPIO_list_add()**

Aggiunge un oggetto GPIO alla lista.

Parameters

list	puntatore a GPIO_list, lista a cui aggiungere l'oggetto
device	puntatore a GPIO, oggetto da aggiungere alla lista

Return values

-1	se è ststo già inserito il numero massimo di device
0	se non si manifesta nessun errore

7.6.1.2 GPIO_list_Destroy()

Dealloca gli oggetti internamente contenuti nella GPIO_list.

Parameters

list puntatore a GPIO_list, lista da distruggere

7.6.1.3 GPIO_list_device_count()

Restituisce il numero di device presenti nella lista.

Parameters

list puntatore a GPIO_list, lista di cui si intende conoscere il numero di oggetti GPIO contenuti

Returns

numero di device presenti nella lista

7.6.1.4 GPIO_list_find_by_minor()

Ricerca un oggetto GPIO all'interno della lista tramite il minor number associato al device.

Parameters

list	puntatore a GPIO_list, lista in cui effettuare la ricerca
dev	major/minor number associato al device, parametro con cui viene invocata la open() o la release()

Returns

indirizzo dell'oggetto GPIO, se è presente nella lista, NULL altrimenti

7.6.1.5 GPIO_list_find_by_pdev()

Ricerca un oggetto GPIO all'interno della lista tramite il campo pdev.

Parameters

list	puntatore a GPIO_list in cui effettuare la ricerca
pdev	puntatore a struct platform_device

Returns

indirizzo dell'oggetto GPIO, se è contenuto nella lista, NULL altrimenti

7.6.1.6 GPIO_list_find_irq_line()

Ricerca un oggetto GPIO all'interno della lista tramite l' interrupt-number.

Parameters

list	puntatore a GPIO_list, lista in cui effettuare la ricerca
irq_line	linea di interruzione alla quale il device è connesso

Returns

indirizzo dell'oggetto GPIO, se è presente nella lista, NULL altrimenti

```
7.6.1.7 GPIO_list_Init()
```

Inizializza una struttura dati GPIO_list.

Parameters

list	puntatore a lista da inizializzare	
list_size	numero massimo di device che la struttra dati potrà contenere	

Return values

-ENOMEM	nel caso in cui la struttura non possa essere allocata in memoria	
0	se non si manifestano errori	

7.7 /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/ Driver/Kernel_Mode/GPIO_list.h File Reference

Data Structures

struct GPIO_list

Struttura dati per la gestione di più device GPIO da parte del driver.

7.7.1 Function Documentation

7.7.1.1 GPIO_list_add()

Aggiunge un oggetto GPIO alla lista.

Parameters

list	puntatore a GPIO_list, lista a cui aggiungere l'oggetto
device	puntatore a GPIO, oggetto da aggiungere alla lista

Return values

-1 se è ststo già inserito il numero massimo di device

Return values

0 se non si manifesta nessun errore

7.7.1.2 GPIO_list_Destroy()

Dealloca gli oggetti internamente contenuti nella GPIO_list.

Parameters

list puntatore a GPIO_list, lista da distruggere

7.7.1.3 GPIO_list_device_count()

Restituisce il numero di device presenti nella lista.

Parameters

list puntatore a GPIO_list, lista di cui si intende conoscere il numero di oggetti GPIO contenuti

Returns

numero di device presenti nella lista

7.7.1.4 GPIO_list_find_by_minor()

Ricerca un oggetto GPIO all'interno della lista tramite il minor number associato al device.

list	puntatore a GPIO_list, lista in cui effettuare la ricerca
dev	major/minor number associato al device, parametro con cui viene invocata la open() o la release()

indirizzo dell'oggetto GPIO, se è presente nella lista, NULL altrimenti

7.7.1.5 GPIO_list_find_by_pdev()

Ricerca un oggetto GPIO all'interno della lista tramite il campo pdev.

Parameters

list	puntatore a GPIO_list in cui effettuare la ricerca
pdev puntatore a struct platform_device	

Returns

indirizzo dell'oggetto GPIO, se è contenuto nella lista, NULL altrimenti

7.7.1.6 GPIO_list_find_irq_line()

Ricerca un oggetto GPIO all'interno della lista tramite l' interrupt-number.

Parameters

list	puntatore a GPIO_list, lista in cui effettuare la ricerca
irq_line	linea di interruzione alla quale il device è connesso

Returns

indirizzo dell'oggetto GPIO, se è presente nella lista, NULL altrimenti

7.7.1.7 GPIO_list_Init()

Inizializza una struttura dati GPIO_list.

Parameters

list	puntatore a lista da inizializzare	
list_size	numero massimo di device che la struttra dati potrà contenere	

Return values

-ENOMEM	nel caso in cui la struttura non possa essere allocata in memo	
0	se non si manifestano errori	

- 7.8 /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/

 □ Driver/UIO/GPIO_interrupt_uio_poll.c File Reference
- 7.8.1 Function Documentation

7.8.1.1 read_reg()

Dealloca gli oggetti internamente contenuti nella GPIO_list.

Parameters

addr,punta	tore all' indirizzo	o da voler leggere
offset,offse	t a partire da	all' indirizzo a cui vogliamo scrivere

7.8.1.2 wait_for_interrupt()

```
void wait_for_interrupt (
    int fd0,
    int fd1,
    int fd2,
    void * addr_0,
    void * addr_1,
    void * addr_2)
```

Dealloca gli oggetti internamente contenuti nella GPIO_list.

Parameters

fd0,valore	del file descriptor del primo GPIO
fd1,valore	del file descriptor del secondo GPIO
fd2,valore	del file descriptor del terzo GPIO
addr_0,indirizzo	base della prima periferica GPIO
addr_1,indirizzo	base della seconda periferica GPIO
addr_2,indirizzo	base della terza periferica GPIO

7.8.1.3 write_reg()

Dealloca gli oggetti internamente contenuti nella GPIO_list.

Parameters

addr,puntatore	all' indirizzo da voler scrivere
offset,offset	a partire dall' indirizzo a cui vogliamo scrivere
value,valore	da voler scrivere

- 7.9 /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/

 □ Driver/UIO/GPIO_interrupt_uio_poll.h File Reference
- 7.9.1 Function Documentation

7.9.1.1 read_reg()

Dealloca gli oggetti internamente contenuti nella GPIO_list.

addr,puntatore	all' indirizzo da voler leggere
offset,offset	a partire dall' indirizzo a cui vogliamo scrivere

7.9.1.2 wait_for_interrupt()

```
void wait_for_interrupt (
    int fd0,
    int fd1,
    int fd2,
    void * addr_0,
    void * addr_1,
    void * addr_2)
```

Dealloca gli oggetti internamente contenuti nella GPIO_list.

Parameters

fd0,valore	del file descriptor del primo GPIO	
fd1,valore	del file descriptor del secondo GPIO	
fd2,valore	del file descriptor del terzo GPIO	
addr_0,indirizzo	base della prima periferica GPIO	
addr_1,indirizzo	base della seconda periferica GPIO	
addr_2,indirizzo	base della terza periferica GPIO	

7.9.1.3 write_reg()

Dealloca gli oggetti internamente contenuti nella GPIO_list.

Parameters

addr,puntatore	all' indirizzo da voler scrivere
offset,offset	a partire dall' indirizzo a cui vogliamo scrivere
value,valore	da voler scrivere

7.10 /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/
Hardware/GPIO_1.0/hdl/GPIO_v1_0.vhd File Reference

Top level entity del custom IP core GPIO_V1_0_S00_AXI.VHD.

Reference 51 Entities

- GPIO_v1_0 entity
- arch_imp architecture

7.10.1 Detailed Description

Top level entity del custom IP core GPIO_V1_0_S00_AXI.VHD.

7.11 /media/saverio/OS/Users/Saverio/Desktop/SE/git/codici_da_mandare/FPGA/GPIO/
Hardware/GPIO_1.0/hdl/GPIO_v1_0_S00_AXI.vhd File Reference

Componente utilizzato collegare il GPIO al bus AXI e gestire le interruzioni.

Entities

- GPIO_v1_0_S00_AXI entity
- arch_imp architecture

7.11.1 Detailed Description

Componente utilizzato collegare il GPIO al bus AXI e gestire le interruzioni.

Index

GPIO_PendingPinInterrupt, 30
GPIO_PinInterruptAck, 30
GPIO_PinInterruptDisable, 31
GPIO_PinInterruptEnable, 31
GPIO_ResetCanRead, 31
GPIO_SetCanRead, 32
GPIO_TestCanReadAndSleep, 32
GPIO_WakeUp, 32
GPIO.h
GPIO_Destroy, 33
GPIO_GetDeviceAddress, 33
GPIO_GetPollMask, 33
GPIO_GlobalInterruptDisable, 34
GPIO_GlobalInterruptEnable, 34
GPIO_Init, 34
GPIO_PendingPinInterrupt, 35
GPIO_PinInterruptAck, 35
GPIO_PinInterruptDisable, 36
GPIO_PinInterruptEnable, 36
GPIO_ResetCanRead, 36
GPIO_SetCanRead, 37
GPIO_TestCanReadAndSleep, 37
GPIO_WakeUp, 37
GPIO_Destroy
GPIO.c, 28
GPIO.h, 33
GPIO_GetDeviceAddress
GPIO.c, 28
GPIO.h, 33
GPIO_GetPollMask
GPIO.c, 28
GPIO.h, 33
GPIO_GlobalInterruptDisable
GPIO.c, 29
GPIO.h, 34
GPIO_GlobalInterruptEnable
GPIO.c, 29
GPIO.h, 34
GPIO_Init
GPIO.c, 29
GPIO.h, 34
GPIO_PendingPinInterrupt
GPIO.c, 30
GPIO.h, 35
GPIO PinInterruptAck
GPIO.c, 30
GPIO.h, 35
GPIO_PinInterruptDisable
GPIO.c, 31

54 INDEX

ODIO E 00	ODIO list final law spin and 40
GPIO.h, 36	GPIO_list_find_by_minor, 46
GPIO_PinInterruptEnable	GPIO_list_find_by_pdev, 47
GPIO.c, 31	GPIO_list_find_irq_line, 47
GPIO.h, 36	GPIO_list_Destroy
GPIO_ResetCanRead	GPIO_list.c, 43
GPIO.c, 31	GPIO_list.h, 46
GPIO.h, 36	GPIO_list_Init
GPIO_SetCanRead	GPIO_list.c, 44
	GPIO_list.h, 47
GPIO.c, 32	
GPIO.h, 37	GPIO_list_add
GPIO_TestCanReadAndSleep	GPIO_list.c, 42
GPIO.c, 32	GPIO_list.h, 45
GPIO.h, 37	GPIO_list_device_count
GPIO_WakeUp	GPIO_list.c, 43
GPIO.c, 32	GPIO_list.h, 46
GPIO.h, 37	GPIO_list_find_by_minor
GPIO_driver	GPIO list.c, 43
GPIO_kernel_main.c, 41	GPIO_list.h, 46
	GPIO_list_find_by_pdev
GPIO_fops	GPIO_list.c, 44
GPIO_kernel_main.c, 42	GPIO_list.h, 47
GPIO_interrupt_uio_poll.c	
read_reg, 48	GPIO_list_find_irq_line
wait_for_interrupt, 48	GPIO_list.c, 44
write_reg, 49	GPIO_list.h, 47
GPIO_interrupt_uio_poll.h	GPIO_llseek
read_reg, 49	GPIO_kernel_main.c, 38
wait_for_interrupt, 50	GPIO_open
write_reg, 50	GPIO_kernel_main.c, 38
_ •	GPIO_poll
GPIO_irq_handler	GPIO_kernel_main.c, 39
GPIO_kernel_main.c, 37	GPIO_probe
GPIO_kernel_main.c	GPIO_kernel_main.c, 39
test_int_driver_id, 41	GPIO_read
GPIO_driver, 41	
GPIO_fops, 42	GPIO_kernel_main.c, 39
GPIO_irq_handler, 37	GPIO_release
GPIO_llseek, 38	GPIO_kernel_main.c, 40
GPIO_open, 38	GPIO_remove
GPIO poll, 39	GPIO_kernel_main.c, 40
GPIO probe, 39	GPIO_v1_0, 19
GPIO read, 39	GPIO_v1_0_S00_AXI::arch_imp
- · · ·	gpio_read_sampling, 13
GPIO_release, 40	inst_irq, 13
GPIO_remove, 40	intr pending, 13
GPIO_write, 40	GPIO_v1_0_S00_AXI, 21
module_platform_driver, 41	GPIO write
GPIO_list, 18	GPIO kernel main.c, 40
GPIO_list.c	
GPIO_list_Destroy, 43	GPIO, 18
GPIO list Init, 44	gpio_read_sampling
GPIO_list_add, 42	GPIO_v1_0_S00_AXI::arch_imp, 13
GPIO_list_device_count, 43	
	inst_irq
GPIO_list_find_by_minor, 43	GPIO_v1_0_S00_AXI::arch_imp, 13
GPIO_list_find_by_pdev, 44	UART_v1_0_S00_AXI::arch_imp, 16
GPIO_list_find_irq_line, 44	intr_pending
GPIO_list.h	GPIO_v1_0_S00_AXI::arch_imp, 13
GPIO_list_Destroy, 46	UART_v1_0_S00_AXI::arch_imp, 16
GPIO_list_Init, 47	
GPIO_list_add, 45	module_platform_driver
GPIO_list_device_count, 46	GPIO_kernel_main.c, 41
_ ·	

INDEX 55

```
read_reg
    GPIO_interrupt_uio_poll.c, 48
    GPIO_interrupt_uio_poll.h, 49
status_reg_sampling
    UART_v1_0_S00_AXI::arch_imp, 16
UART_v1_0, 22
UART_v1_0_S00_AXI::arch_imp
    ack_intr, 17
    changed_bits, 17
    inst_irq, 16
    intr_pending, 16
    status_reg_sampling, 16
    UART, 17
UART_v1_0_S00_AXI, 24
UART
    UART_v1_0_S00_AXI::arch_imp, 17
wait_for_interrupt
    GPIO_interrupt_uio_poll.c, 48
    GPIO_interrupt_uio_poll.h, 50
write_reg
    GPIO_interrupt_uio_poll.c, 49
    GPIO_interrupt_uio_poll.h, 50
```