Herramienta InCrease

Casallas - Espinel - Rodríguez

PLANEACIÓN DE RED INCREMENTAL

INTRODUCCIÓN

En este capítulo, compartimos nuestra experiencia en el despliegue de una red rural de banda ancha BWA, en esta se concluyó que incluso para un pequeño banco de pruebas como Tegola, la planificación empírica (ad-hoc) es ineficiente y requiere mucho tiempo. Ahora elaboraremos el concepto de planeamiento de red incremental y propondremos una herramienta de software que se denominará IncrEase para guiarnos a través de este proceso. La academia y la industria ofrecen toneladas de software para el planeamiento de redes inalámbricas, en general ofrecen identificar el mejor lugar para ubicar las torres de interconexión, esas herramientas a menudo no están disponibles ni son adecuadas para comunicar pequeñas comunidades y pequeños WISP, que a menudo recurren a un enfoque enpírico para la planificación de la red. Nuestro enfoque se centra en las necesidades de operar WISP en áreas rurales, que se enfrentan con el único reto de extender su cobertura con inversiones pequeñas en un ambiente de ganancias limitadas. La clave para tales organizaciones es identificar la estrategia de despliegue más económica para planear su red mientras se toma en consideración su cobertura.

El diseño de una red fija inalámbrica de banda ancha (BWA) es significativamente diferente al de una red de banda ancha móvil y su proceso de planeación se puede beneficiar de estas dos observaciones:

- Solamente la propagación en exteriores es relevante, debido a que los dispositivos de los clientes (Equipamiento de las instalaciones del cliente Customer Premises Equipment) están instalados tipicamente en los tejados. Teniendo en cuenta esta noción se puede decir que esto ayuda a disminuir costos o (incrementar la cobertura con el mismo costo). Debido a la menor pérdida de trayectoria, ya que la señal no tiene que penetrar las paredes, varios estudios de mercado recientes como (mason,2010) concluyen que el uso de Los CPE son la opción más rentable para llegar al "tercio final" de la población que reside en áreas rurales.
- Los CPE son fijos y rara vez necesitan servicios de soporte nómada o

móvil. No hay necesidad de proporcionar cobertura en general o sobreponer cobertura entre celdas, por lo que el handover no es necesario. El proceso de planificación puede concentrarse solo en ubicaciones residenciales donde se colocarán CPE al aire libre, por lo tanto, reduce el proceso de planificación, Simplificando de esta forma el aspecto del problema de planificación de cobertura. En comparación con los softwares de planificación de redes móviles, que generalmente calculan la cobertura en una cuadrícula de puntos igualmente espaciados, lo que requiere que cada uno de ellos esté por encima de un umbral de nivel de señal.

El modelo de redes BWA fijas rurales sigue invariablemente un modelo de dos niveles como se discutió al principio de esta tesis: un nivel de acceso de punto a multipunto (PMP) entre las torres de transmisión y los clientes. Y un nivel backhaul formado típicamente por enlaces punto a punto (PTP) o exclusivamente inalámbricos, los enlaces por cable rara vez están disponibles en las zonas rurales.

A pesar que la planeación de redes inalámbricas es tradicionalmente un área muy activa por la comunidad científica, el foco de investigación está principalmente en redes de banda ancha móviles y redes de área local inalámbrica, como (Amaldi et al., 2003; Bosio et al., 2007; Amaldi et al., 2008; St-Hilaire, 2009). Más importante aún es la planeación de red formulada como todo-a-la-vez, en gran parte basado en métodos matemáticos que utilizan optimizaciones y metaheurísticas como (Whitaker and Hurley, 2003; Bu et al., 2005; Raisanen and Whitaker, 2005; Gordejuela-Sanchez et al., 2009; Hurley et al., 2010). Sin embargo, como discutiremos a continuación, este es un enfoque poco práctico para el despliegue de WISP rurales y organizaciones comunitarias. Las investigaciones enfocadas al dominio rural son limitadas, las cuales siguen el enfoque de implementación de todo-a-la-vez. Algunos ejemplos incluyen (Sen and Raman, 2007; Panigrahi et al., 2008).

Nosotros, En cambio, abogamos por la importancia de la *planificación incremental*, con una metodología de diseño que guía a los WISP, —especialmente aquellos que operan en escenarios rurales—, en la planificación de su crecimiento ampliando su cobertura. Este enfoque está basado siguiendo las siguientes observaciones:

• El despliegue rural esta típicamente basado en la cobertura, en lugar de basarse en la capacidad, una razón es que la baja densidad de población de un área rural juega un factor positivo es que la capacidad de una celda se va a mantener baja. Otra razón es que las WISP a menudo operan con un presupuesto ajustado, por lo tanto, deben anticipar el retorno de la inversión desde la etapa inicial del despliegue, aún más, en un entorno de limitada rentabilidad como una región rural, su prioridad es alcanzar un numero alto de clientes potenciales tan temprano como sea posible en la fase de despliegue, enfocando las áreas donde los clientes estén agrupados, (ciudades grandes y poblaciones sin acceso a banda ancha). Un razonamiento similar se puede aplicar redes comunitarias donde parte o toda la población de una región necesita ser cubierta.

- La infraestructura de red (fibra, para el backhaul) normalment no está disponible en áreas rurales, lo cual implica que el operador tenga que desplegar su propia capa de backhaul (inalámbrico), lo que implica costos adicionales.
- Limitar el alcance geográfico en el que opera el WISP inicialmente es una manera efectiva de mantener bajo el costo operacional (mercadeo, ingenieros de apoyo en el sitio de los clientes etc).

Mas allá de la etapa inicial de despliegue, el operador de red puede tomar dos acciones para extender su negocio: incrementa la cobertura de red, o mejora las áreas ya existentes, en ambos casos, estas acciones están limitadas por el presupuesto y solo un pequeño subconjunto de acciones pueden ser ejecutadas. En vez de esto nuestro objetivo sistemáticamente identificar y sugerirle al operador de rede una secuencia de acciones que produzcan la mejor estrategia de despliegue, a largo plazo nosotros desarrollaremos un código abierto llamado 'IncrEase' que permite poner el práctica el pradigma de la planficación incremental.

El resto del capítulo está organizado de la siguiente manera: la sección 4.2 presenta dos modos de operación soportados por la herramienta IncrEase:

- 1. IncrEase targeted, donde el operador selecciona una región especifica de cobertura, como parte de la expansión de la red, y
- 2. Búsqueda estratégica , donde la herramienta guía al operador para decidir el orden de despliegue de sitios de transmisión en el horizonte de corto a largo plazo basado en la rentabilidad esperada. En la sección 4.3 evaluamos la herramienta en la red NGI SpA (ver Sección 2.1.1 para más detalles sobre este WISP): Un escenario real de más de 8000 torres desplegadas y medir su tiempo de computo. Para validar la calidad de su salida, presentamos un conjunto de muestra de escenarios de planeación a ingenieros RF experimentados que trabajan en NGI Spa. Entonces comparamos sus respuestas con las estrategias de despliegue propuestas por IncrEase, obteniendo resultados similares o mejores en la mayoría de los casos.

Herramienta IncrEase

IncrEase es un software de código abierto, implementado como una aplicación de escritorio multiplataforma en java. Está está basado en la biblioteca GIS de software libre de la NASA World Wind Java y una base de datos de graficas Neo4J. Esto permite al operador de red importar, modelar y elaborar estadísticas relacionadas con el cliente de red BWA para sistemáticamente identificar la estrategia que mejor mejora y extiende la cobertura de red.

Un ejemplo de cómo el flujo de información esta presentado en la figura 4,1, que es un conjunto archivos XML que contienen información estadística que esta leía y analizada. En la implementación actual nosotros consideraremos tres fuentes

de información. La primera es demanda de cobertura:La lista de solicitud de cobertura recibida. Para posibles usuarios que están viviendo en áreas sin servicio, El segundo es el conjunto de detalles sobre aquellos usuarios nuevos que fallaron en la etapa de instalación debido a una cobertura insuficiente. Finalmente, nosotros también importaremos un registro de llamadas de reportes a mesas de ayuda a WISP y localización de los usuarios existentes. Algunos datos extras pueden ser importados capturando otros factores influyentes (disponibilidad DSL, cobertura 3G, datos demográficos). IncrEase elabora cada fuente de datos en una forma de arreglo bidimensional cubriendo una región geográfica de interés, con cada valor de celda muchos "ítems" (usuarios actuales) que hacen parte de esta región. Los valores de celda están normalizados como un valor de la celda que tiene más ítems. IncrEase presenta visualmente tres arreglos 2D en los mapas como mapas de calor, y los combina a ellos en un promedio ponderado donde las ponderaciones están configuradas de acuerdo a cada métrica a la importancia relativa del operador. Estos mapas de calor combinado suministran una vista de las áreas que podrían beneficiarse más por la actualización de la red. En este caso el calor (celdas con altos valores en el arreglo 2D) es un indicador de cobertura inalámbrica inadecuada que puede ser quitada por una nueva torre de transmisión o un nuevo sector directivo. Los mapas de calor son almacenados en memoria y pueden acercarse, mostrarse u ocultarse seleccionando los elementos gráficos apropiados.

IncrEase puede importar una lista adicional de torres disponibles para ser instaladas como un inventario podría incluir torres que ya existan disponibles para arrendar de un operador de torres, o posibles lugares donde se puedan construir nuevas torres. Una descripción XML de la topología del lugar, Incluyendo la ubicación y la altura de cada torre y la configuración y el número de antenas del sector también se pueden importar a IncrEase. Tal información es usada para generar una "capa de cobertura de red" con una granularidad configurable, el cálculo de línea de vista de cada torre existente y considerando el azimut e inclinación de los sectores existentes. Y un parámetro de máxima distancia que especifica el rango admisible para enlaces inalámbricos en el nivel de acceso.

Definimos las siguientes notaciones como recordatorio del capítulo:

- T: Es el conjunto de todas las torres (instaladas y viables)
- N: Es el subconjunto de T de sólo torres que están actualmente utilizadas en la topología de red
- H(t): Es la cantidad total de calor para la torre $t \in T$. definidas como la suma de los valores cubiertos de la celda de calor por la torre.
- C(t): es el costo de instalación de la torre T

AL iniciar el software realiza un paso de precálculo en memoria de las estructuras que se necesitan a largo plazo. El más importante es G, un grafo no dirigido de "intervisibilidad" En el cual los vértices son elementos de T. Dos torres de $t_1t_2 \in T$ son conectados por un vértice que están en línea de vista y no más lejos




Figure 1: Ejemplo de flujo de informacion en la herramienta IncrEase

que la máxima distancia permitida para enlaces punto a punto. Como G es muy lejos de completar el grafo nosotros guardamos G en una base de datos interna de grafos.que permite para almacenamiento de grafos dispersos y debido a que el cálculo de línea de vista es computacionalmente intenso. La base de datos de grafos es almacenada persistentemente en el disco ahorrando tiempo en llamados subsecuentes posteriores,

La herramienta ofrece dos modos operacionales

- 1. IncrEase targeted
- 2. Búsqueda estratégica

Describiremos estos dos modos en las siguientes subsecciones:

IncrEase targeted (modo IncrEase)

Los mapas de calor son una ayuda visual para el operador de red, ya que puede ver las áreas que más se pueden beneficiar, debido a una mejora en la cobertura del modo de operación IncrEase suministra el nivel más liviano de automatización disponible en IncrEase, dejando "el humano en el bucle" preguntándole al operador que visualmente seleccione en el mapa la visión geográfica donde la cobertura se debería mejorar. IncrEase entonces automáticamente identifica cuál es la celda más caliente en la región, definida como la que tiene mayor valor en la capa de calor combinada. La Aplicación determina el conjunto de torres más cercanas por ejemplo (20 en la configuración por omisión) del conjunto T-N que están en línea de vista de la celda caliente para formar el conjunto de lugares candidatos que cubrirán el hotspot, considerando varias fuentes de torres, permite la selección de entre un gran número de posibles rutas de retorno, en comparación con enfocarse solo en la torre más cercana al punto de acceso (hotspot). El software encuentra la mejor manera de conectar cada una de esas torres a la topología de red existente (i.e., el conjunto N) atravesando enlaces en el grafo G. La "mejor" solución es la ruta que proporciona el valor más bajo para la diferencia c(t) - h(t) para cada torre t atravesada. En este cálculo, evitamos cuidadosamente contabilizar varias veces el "calor" asociado con una celda que puede estar en línea de vista con diferentes torres, ya que sesgaría los resultados. Así que consideramos el valor de estas celdas solo una vez. Para pathfinding sobre el grafo G, IncrEase usa el algoritmo A* (A-star). A utiliza la mejor búsqueda en primer lugar, basada en una función heurística de distancia más costo, encuentra la ruta de menor costo desde un nodo inicial a un nodo objetivo. Nuestra implementación tiene dos pequeños cambios con el algoritmo original A*. Primero, toma como entrada un conjunto de nodos de inicio (torres más cercanas a la celda más caliente en la región seleccionada) y un conjunto de nodos de objetivo en lugar de un solo inicio / final de nodos, ya que la ruta de retorno puede comenzar desde cualquiera de las ubicaciones candidatas y terminar en cualquiera de las torres existentes. Segundo, en el gráfo G, los costos son asociados con los vértices (es decir, torres) en lugar de bordes, por los que

consideramos el costo de un borde (i, j) para que sea el nodo de salida i (Skiena, 1998).

A* requiere una función heurística que sea el límite mínimo inferior del posible costo de la ruta (Por ejemplo, para viajar entre dos ciudades, es la distancia por línea recta), así que en nuestro caso necesitamos diseñar una estimación de la mejor C(t) - h(t) que se pueda lograr para el resto del camino desde una torre dada hasta la torre central. Nosotros adoptamos (l/d) *Cmin tal como heurística, donde l es la distancia en línea recta entre la torre actual que se está analizando y cualquiera de las torres centrales, d es la máxima distancia permitida para enlazar punto a punto (ambos en km) y Cmin el mínimo C(t) - h(t) de todas las torres. Finalmente, nosotros introducimos dos modificaciones a la función de costos presentada antes. Como A* requiere costos de bordes no-negativos, sumamos un valor positivo grande constante arbitrario a todos los C(t) - h(t) valores. Por último, para permitir al usuario equilibrar la importancia de ahorrar dinero y ampliar la cobertura permitimos dos coeficientes variables Co y ho y definimos el costo como Co*C(t) - ho*h(t).

El resultado de la búsqueda de la mejor ruta se presenta como una ruta en el mapa junto con una indicación de texto de las torres que se desplegarán y su orden, como se muestra en la Figura 4.2 (d-f).

Búsqueda estratégica

Mientras que IncrEase targeted es un modo semi automático que requiere que el operador selecciones una región, el modo operacional de búsqueda estratégica identifica y sugiere la mejor estrategia de expansión de la red. Asumimos que la topología de la red evoluciona sobre intervalos discretos de tiempo arbitrarios (meses, semanas) y el capital de inversión sobre un intervalo discreto de tiempo del WISP está limitado por un parámetro discreto que determina cuántos movimientos (instalaciones de torres) se pueden realizar en cada intervalo de tiempo. El ánimo de la búsqueda estratégica es entonces sugerir la mejor acción que el WISP pudiera tomar durante el siguiente intervalo de tiempo. Una limitación práctica obia es el denominado efecto horizonte: como en muchos juegos de inteligencia artificial, el número de posibles estados es tan grande que sólo es posible buscar en una pequeña porción de todo el potencial de movimientos en el horizonte de tiempo. El algoritmo de búsqueda necesita ser capaz de reducir el número de posibles estrategias para analizar, mientras limita el riesgo de excluir unas buenas regiones.

A continuación se describe el algoritmo de búsqueda estratégica, que se lanza a traves del botón "recalcular estrategias" en la interfaz de usuario de IncrEase.

• Paso 1 Un algoritmo de búsqueda de menor costo de múltiples fuentes se ejecuta en el grafo de intervisibilidad G para identificar los caminos de menor costo, con costos iniciando en C(t) - h(t) como antes, a partir de cada uno de los nodos en el conjunto T - N (las torres disponibles) a




Figure 2: Figura 4.2: Capturas de pantalla de la aplicación IncrEase: a) Demanda de cobertura mapa de calor; (b) Capa de cobertura, Mostrando las ubicaciones en LOS con cualquiera de las torres desplegadas; (c) Ubicación de las más de 8,000 torres en el set T; (d) Selección de un área de la GUI para el modo de operación Targeted Increase; (e-f) resultados de el algoritmo de aumento dirigido se muestran como texto y sobre el mapa; (g) Seleccionando el número de pasos a calcular para la para le modo de búsqueda estratégica; (h) Resultados de una Búsqueda Estratégica se muestran en un mapa.

cualquiera de los nodos en N. La salida es un árbol R, que intuitivamente suministra el mejor camino de la red existente a cada torre disponible. Para generar R, IncreEase añade un torre 'raíz' ficticia de cero costo conectada a cada torre en N y ejecuta un algortimo de Dijkstra de la raíz a dada nodo en el grafo G. Un ejemplo se suministra en la figura 4.3 donde (a) muestra el grafo de inter visibilidad G con nodos sombreados siendo aquellos que ya están instalados y (b) los caminos R resultantes luego de la ejecución del algoritmo de Dijkstra.

• Paso 2 El grafo R se atravieza iniciando desde la raíz y en el transcurso la torres se etiquetan con el marcador

$$\frac{h(r) - c(r)}{(1+C)^{distancia(r)}}$$

donde distancia(r) es la cuenta de las torres nuevas que se tiene que atravezar para alcanzar r a apartir de la 'raíz' de R (torres que se pueden conectar directamente a la red tienen distancia cero). Como no todas las torres se pueden conectar inmediatamente a la red para ganar los beneficios de la cobertura asociada a cada una de ellas, otras puden tener que ser instaldas primero para servir como back-hauling relays. Para medir los beneficios de cubrimientos futuros para hoy tomamos el concepto financiero de valor presente neto (NPV) que aplica una rata de descuento constante C (por ejemplo 5% 0.05) a las ganancias que ocurrirán en el futuro.

Un ejemplo se muestra en la figura 4.4(a). Acá las dos torres a y b se podrían instalar y conectar directamente al mástil existente n. Los nodos b y f cada uno produce un beneficio h(t)-c(t) de 100, mientras que las otras torres suministran un beneficio mucho menor. El parámetro C es una medida de la voracidad de la selección: si picamos entre a y b basados en el beneficio total que ellos y sus descendientes podrían producir , podríamos decidir instalar la torre a como se muestra en la figura 4.4(b). Sin embargo si incrementamos el valor de C al 5% b se vuelve más atractivo como se ve en la figura 4.4(c). El NPV controla cuán lejos es posible ir para instalar torres que dejen ganancia, permitiendole al propietario de la red afinar la duración del retardo del beneficio.

• Paso 3. R se atravieza una vez más esta vez desde las hojas hasta la raíz. Mientras se hace esto, actualizamos el puntaje de cada nodo r a la suma de su propio puntaje y sus descendientes. se muestran los puntajes obtenidos después del paso tres en la figura 4.4(b) y 4.4(c).

Finalmente en cada clic en el botón de "próximo movimiento sugerido" IncrEasepregunta el número de movimientos (torres a ser instaladas). Entonces genera una lista ordenada L figura 4.3(c) que incluye la torres que se deberían instalar inmediatamente ordendas según su puntaje de beneficio, calculado en el paso 3, posteriormente extrae el nodo superior de L y finalmente lo presenta en el mapa de los resultados.




Figure 3: Estructuras de datos utilizadas en el modo de operación $\it B\'usqueda$ $\it estrat\'egica$ (a) grafo G (b) grafo R (c) lista L




Figure 4: Valor presente neto basado en el ajuste del puntaje en un ejemplo de trabajo (a) en el modo de búsqueda estratégica aumentando el valor de descuenta C de 0% (b) al 5%