# Nd:YAG ليزر

گزارشِ درسِ فیزیکِ لیزر زمستانِ ۱۳۸۳

نامِ ارائه دهنده: محمدِ اولينِ چهارسوقي

**نامِ استاد:** دكتر ارشميدِ نهال

هدف از این مقاله آشناییِ کلی با لیزرِ Nd:YAG میباشد. لیزرِ Nd:YAG یکی از انواعِ لیزرهای حالت جامد است که امروزه کاربردِ بسیار زیادی در صنعت و زندگیِ روزمره پیدا کرده است. در ابتدای این مقاله مفاهیم بنیادیِ لیزر و خواصِ کلیِ آن مطرح شده است. در این قسمت سعی شده است روی مفاهیمی که پایه ی لیزرهای حالت جامد، بخصوص Nd:YAG میباشند، بیشتر تاکید شود. بعد از این مرور، تاریخچه و مقدمهای کوتاه از Nd:YAG مطرح شده است و پس از آن به سراغِ ساختارِ داخلی و ترازهای انرژیِ آن میرویم. در نهایت مشخصههای YAG و بلورِ Nd:YAG در سطحی بالا مطرح شده است تا برای کسانی هم که در سطحی بالاتر با Nd:YAG کار میکنند مفید واقع شود. در انتها خلاصهای از کاربردهای این لیزر آورده شده است.

#### اصول عملكرد ليزر

لیزر چگونه کار میکند؟

تولیدِ نورِ لیزر به این بستگی دارد که چه میزان از اتهها یا مولکولهای تحریک شده به حالتِ پایهی خود برگردند. در لیزر از سه پدیده اساسی که در هنگامِ برهمکنشِ نور با ماده میتواند رخ دهد استفاده میشود. این پدیدهها عبارتند از: جذب (absorption)، پدیده اساسی که در هنگامِ برهمکنشِ نور با ماده میتواند رخ دهد استفاده میشود. این پدیدهها عبارتند از: جذب (spontaneous emission)، گسیلِ خودبهخودی (spontaneous emission)، و گسیلِ القایی (stimulated emission). این فرایندها با گذارِ فازِ ترازهای انرژی همراه است. اینشتین مدلی را مطرح کرد که بوسیلهی آن دینامیکِ این گذارها را میتوان بررسی کرد. ما از این مدل برای فهمِ چگونگی کارایی یک لیزر استفاده میکنیم.

سیستمی را با تعداد اتمهای  $N_{total}$  که تنها دارای دو ترازِ الکترونی میباشد را در نظر بگیرید. یک تراز، ترازِ پایه ی الکترونی با انرژی میباشد و دیگری حالت برانگیخته ی الکترونی با انرژی  $E_{\gamma}$  میباشد. به طوری که در اینجا  $E_{\gamma} > E_{\gamma}$  میباشد. تعداد اتمها در هر  $E_{\gamma} > E_{\gamma}$  میباشد و دیگری حالت برانگیخته ی الکترونی با انرژی  $E_{\gamma} = N_{\gamma} + N_{\gamma}$  میباشد. تعداد اتمها در هر ترز به ترتیب عبارت است از  $N_{\gamma} = N_{\gamma}$  بنابراین  $N_{\gamma} = N_{\gamma}$  بنابراین  $N_{\gamma} = N_{\gamma}$  بنابراین  $N_{\gamma} = N_{\gamma}$  بنابراین  $N_{\gamma} = N_{\gamma}$ 

## جذب، گسیل خودبه خودی و گسیل القایی

اگر ما سیستم را در برابرِ فوتونهایی با فرکانسِ  $V_{\rm NY}$  قرار دهیم، به طوری که  $h_{\rm NY}=E_{\rm Y}-E_{\rm N}$  در این صورت تعدادی از اتمها نور را جذب میکنند و به حالتِ ۲ گذار انجام میدهند. اگر هیچگونه مکانیزمِ برگشتن به ترازِ پایین تر وجود نداشته باشد، از آنجایی که  $N_{\rm total}=N_{\rm N}+N_{\rm N}$  در این صورت نرخ رشد تراز برانگیخته منفی نرخ کاهش جمعیت تراز پایه است.

پس از مدتِ کوتاهی اتمهای ترازِ برانگیخته از دو طریق میتوانند به ترازِ پایه بروند؛ اتمها میتوانند به صورتِ خودبهخودی یک فوتون با انرژیِ  $h V_{\gamma\gamma}$  آزاد کنند و به ترازِ پایه بروند، که به این گسیلِ خودبهخودی میگوییم. میزانِ گسیلِ خودبهخودی به جمعیتِ ترازِ با انرژیِ  $h V_{\gamma\gamma}$  در زمانِ t بستگی دارد. همچنین اینشتین پیشنهاد کرد که اگر اتمهای برانگیخته را در معرضِ فوتونهایی با فرکانسِ  $v_{\gamma\gamma}$  قراردهیم، باعثِ القای تابش اتمها و رفتن به ترازِ پایه میشود. به این فرایند گسیلِ القایی میگویند. در این حالت فوتون فرکانسِ برخوردی جذب نمیشود بلکه فوتون آزاد شده و منتشر میشود. در واقع بوسیلهی این فرایند نور را تقویت کردهایم (تعدادِ فوتونها از ایه ۲ رسیده است). در لیزر این فرایند بارها و بارها اتفاق میافتد و در نتیجه باعث تقویت بالایی در نور میشود.

میزانِ گسیلِ القایی به جمعیتِ ترازِ برانگیخته و شدتِ نورِ فرودی بستگی دارد. فوتونِ ساتع شده در گسیلِ القایی دارای انرژی و مسیرِ یکسان با فوتونِ ورودی است. زمانی که یک سیستمِ اتمی در معرضِ نور قرار میگیرد هر سه این فرایندها به طورِ همزمان اتفاق می افتد. نرخ کاهش و افزایش جمعیت ترازِ پایه و برانگیخته بوسیلهی جمع میزانِ تغییرات این سه فرایند به دست می آید.

## (population inversion) واروني جمعيت

در تعادلِ گرمایی جمعیتِ نسبیِ ترازِ برانگیخته و پایه بوسیلهی توزیعِ بولتزمن داده میشود.

$$\frac{N_{\tau}}{N_{\lambda}} = e^{-\frac{E_{\tau} - E_{\lambda}}{K_B T}} = e^{-\frac{h \nu_{\lambda \tau}}{K_B T}}$$

به طوری که  $\frac{h V_{\text{N}}}{K_B T}$  ثابت بولتزمن و T دما بر حسب کلوین است. از آنجایی که  $\frac{h V_{\text{N}}}{K_B T}$  یک کمیت مثبت است، در تعادل گرمایی میبایستی که  $N_{\text{N}}$  از  $N_{\text{N}}$  کمتر باشد. تحت این شرایط جسم به عنوانِ جذب کننده ی نور عمل می کند. اگر سیستم بخواهد که به عنوانِ یک لیزر عمل کند و نور را تقویت کند، فوتونهای ورودی میبایستی که با احتمالِ بیشتری باعثِ گسیلِ القایی شوند تا اینکه بخواهند جذب شوند. در واقع نرخِ گسیلِ القایی میبایستی که از نرخِ جذب بیشتر باشد. برای اینکه یک لیزر عمل کند میبایستی که با را  $N_{\text{N}} > N_{\text{N}}$  باشد. این یک شرایط غیر تعادلی است که به آن وارونی جمعیت می گویند.

## رسيدن به واروني جمعيت

جمعیتِ حالتِ برانگیخته،  $N_{\rm r}(t)$ ، در  $\infty$  در  $\infty$  به یک حالتِ پایا می رسد. بیشترین مقدارِ اتمها که می توانند در حالتِ برانگیخته باشند برابر است با  $\frac{N_{\rm r}}{N_{\rm total}} < \frac{1}{{
m r}}$  . بنابراین در یک سیستمِ دوتایی تعدادِ اتمها در حالتِ برانگیخته هیچگاه از حالتِ پایه تجاوز نمی کند.  $\frac{N_{\rm r}}{N_{\rm total}} < \frac{1}{{
m r}}$  . بنابراین در یک سیستمِ سه ترازه جمعیتِ ترازِ دوم  $(N_{\rm r})$  بوسیله ی گسیلِ خودبه خودی از ترازِ  ${
m r}$  به ترا

در تعادل جمعیتِ هر تراز ثابت باقی می ماند و اگر میزانِ گسیلِ خودبه خودی از ترازِ ۲ به ۱ از گسیلِ خودبه خودیِ ترازِ ۳ به ۲ بیشتر باشد در این صورت  $N_{\tau}$  می تواند از  $N_{\tau}$  بزرگ تر باشد. بنابراین اگر اتم های ترازِ ۳ آرام تر به ترازِ ۲ بروند ولی اتم های ترازِ دو سریع تر به ترازِ ۱ بروند در این صورت امکانِ وقوع وارونی جمعیت بینِ ترازهای ۲ و ۳ امکان پذیر است.

#### ساختار دورن ليزر

یک لیزر از سه مولفه ی اساسی تشکیل شده است:

- ۱. محیط تقویت کننده که برای ایجاد وارونی جمعیت استفاده میشود.
- ۲. منبع پمپ که برای بردن محیط تقویت کننده به حالت برانگیخته استفاده می شود.
  - ۳. کاواک برای نگه داشتن و ذخیرهی فوتونها تا زمانی که وارونی جمعیت رخ دهد.

#### محيط تقويت كننده

محیطِ تقویت کننده می تواند جامد، مایع و گاز باشد. ضریبی که نور به واسطه ی محیطِ تقویت کننده تقویت می شود را بهره ( gain ) می گویند. مواد بسته به ساختارِ الکترونی شان در یک طولِ موجِ خاص و یا پهنای کوچکی از طولِ موج می توانند عملِ تقویت را انجام

دهند. لیزرها عموماً از روی مشخصاتِ محیطِ تقویت کنندهای که دارند طبقهبندی میشوند. بنابراین لیزرها را به طورِ کلی میتوان به دستههای زیر طبقهبندی کرد:

ليزرهاى حالت جامد (Solid – State lasers) : در اينها از كريستال كه شاملِ ناخالصى است به عنوانِ محيطِ تقويت كننده اليزرهاى حالت جامد (Solid – State lasers) : در اينها از كريستال كه شاملِ ناخالصى است به عنوانِ محيطِ تقويت كننده التناده مى كنند. اين ناخالصىها مى توانند از خانوادهى فلزاتِ واسطه و يا عناصرِ خاكى باشند. Semiconductor – Lasers و Titinum – Sapphire و Sapphire

لیزرهای مایع ( Liquid lasers ) : در این مورد تیوب ِلیزر را با عناصر یا مولکولهای مایع پر می کنند. معمول ترین محیطهای مایع، محلول رنگدانههای آبی میباشند.


لیزرهای گازی ( $Gas\ lasers$ ): محیطهای تقویت کننده در لیزرهای گازی ممکن است اتههای گازی، یونهای مثبت، اتههای فلزی He: Ne و یا مولکولهای خنثی باشند. لیزرهای He: Ne و یا مولکولهای خنثی باشند.

#### انواع روشهای پمپ کردن

رسیدن به وارونیِ جمعیت مستلزمِ این است که انرژی به سیستم پمپ شود. این انرژی هم به صورتِ اپتیکی و هم به صورتِ الکتریکی 
threshold میتواند تامین شود. برای یک حالتِ پایا باید به یک مقدارِ بحرانی از وارونیِ جمعیت برسیم. به این شرایط میگویند.

پمپ کردن با استفاده از روشِ اپتیکی

برای پمپ کردن می توان از منابع نوریِ شدید مانندِ لامپ زنون ( Xenon) استفاده کرد. تخلیه ی الکتریکیِ ولتاژ بالا از طریقِ فلاش لامپ زنون باعث می شود که پالسِ شدیدِ سفید رنگی را از خود ساتع کند. یک سری طولِ موجهای این فلاش با مشخصههای جذبیِ محیطِ لیزر تطبیق دارند و در نتیجه جذب می شوند و رسیدن به وارونگیِ جمعیت را تسهیل می کنند. لامپ گرمای زیادی تولید می کند که می بایستی بوسیله ی آب خنک شود (شکلِ ۱). محیطهای تقویت کننده ی حالت جامد مانندِ Nd: YAG تناسبِ خوبی با پمپ کردن به روشِ اپتیکی دارند و این روش برای آنها مناسب است. منبعِ پمپ کننده ممکن است خود لیزر باشد (روشی که در لیزرهای عول استفاده می شود). لیزری که به روشِ اپتیکی پمپ شود بسته به طبیعت و ساختارِ منبعِ پمپ کننده می تواند امواجِ پیوسته و یا پالسی از خود ساتع کند.




شكل ۱: پمپ به روش اپتيكى با استفاده از فلاش لامپ

پمپ کردن به روشِ الکتریکی

در این روش یک جریان ولتاژ بالا را مستقیماً از دورنِ گاز عبور میدهند. در حینِ تخلیهِ الکتریکی یونها و الکترونهای آزادی تولید میشوند که از میدانِ اعمال شده انرژیِ جنبشی کسب میکنند و از طریقِ برخورد میتوانند باعثِ برانگیخته شدنِ ذراتِ خنثی شوند. از این روش در لیزرهای گازی استفاده میکنند.

#### كاواك ليزر

در لیزر محیطِ تقویت کننده بینِ دو آینه قرار دارد که کاواک را تشکیل میدهند. نوری که از محیطِ پمپ شده میآید به آینه میرسد و برمی گردد و باعثِ افزایشِ گسیلِ القایی در یک جهت میشود. فوتونها چندین بار در کاواک رفت و برگشت دارند و در هر رفت و برگشت تقویت میشوند. یکی از آینهها ( total – reflector) تمامیِ نورِ تابیده شده را بر می گرداند در حالی که آینهی دیگر و تصمتی را هم که خروجیِ لیزر است از خود ( partial – reflector ) که به آن عمراوی که به آن کاواک یک لیزر ساده را تشکیل میدهند (شکل ۲).



شکل ۲: شکل ساده شدهی یک لیزر


#### مشخصههای نور لیزر

جهتمندی ( Directionality ):

خروجیِ لیزر را میتوان با تقریبِ خوبی جبهه موجهای تخت در نظر گرفت. طولِ موجِ  $\lambda$  و مساحتِ روزنهی لیزر، A، برای ما اندازهی زاویهی فضایی،  $\Delta\Omega$ ، و زاویهی رأسِ واگراییِ لیزر را از طریقِ رابطهی زیر مشخص میسازند:

$$\Delta\Omega \approx \frac{\lambda^{\mathsf{Y}}}{A} \approx (\Delta\theta)^{\mathsf{Y}}$$

اگر طول موج  $\lambda$  در بازه ی اپتیکی باشد میبینید که زاویه ی واگرایی خیلی کوچکی را به ما خواهد داد.



شکل ۳: واگرایی زاویهای  $\Delta heta$  در آینهی خروجی [۴].

#### درخشندگی ( Brightness ):

لیزرها عموماً درخشندگیِ بسیار بالایی دارند. درخشندگی به صورتِ توان در واحدِ سطح در واحدِ زاویهی فضایی تعریف میشود. علتِ عمده ی این مسئله جهتمندیِ نورِ لیزر میباشد. توانِ لیزر به منبعِ پمپاژ و اندازه ی فیزیکیِ تقویت کننده بستگی دارد. بالا بردنِ توانِ لیزر محدود به مسایلِ گرمایی است. اندازه ی فیزیکی سیستم محدود به اندازه ای است که ما بتوانیم کریستالِ لیزر را رشد دهیم.

#### دورهی زمانی پالس:

یک سری از لیزرها امواج پیوسته ساتع می کنند و یک سری دیگر از لیزرها امواج پالسی و منقطع از خود ساتع می کنند. کمینه پهنای پالس،  $\delta v$  ، که قابل دسترس باشد، به دلیل اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، محدود به پهنای فرکانسی،  $\delta v$  ، است.

$$\delta E \times \delta t \sim h/\Upsilon \pi \sim \Lambda \cdot^{-\Upsilon^*} Js$$
$$\delta V = \delta E/h \sim (\Lambda/\Upsilon \pi) \delta t$$

در واقع پهنای باند فرکانسی در حدود عکس کمینهی بازهی پالس میباشد. به  $\delta t$  زمان همبستگی لیزر میگویند.

#### تک رنگی:

طولِ موجِ لیزر به فرکانسِ رزونانسِ کاواک بستگی دارد. ابعادِ کاواک که اغلب در حدودِ چند ۱۰ سانتیمتر است، خیلی بزرگتر از طولِ موجِ لیزر میباشد (که در حدودِ ۱ میکرون است). بنابراین فوتونها با طولِ موجهای متفاوتی میتوانند در کاواک وجود داشته باشند و با هم تداخل انجام دهند. اغلبِ طولِ موجها با چند بار رفت و برگشت در کاواک دچارِ تداخلِ ویرانگر میشوند. کاواک تنها طولِ موجهایی را تقویت میکند که در رابطهی زیر که شرایط رزونانس است صدق کند.

$$L = N\lambda/\Upsilon$$

طولِ کاواک، N عددِ صحیح، و  $\lambda$  طولِ موج میباشد. به این طولِ موجها مُدهای رزونانس میگویند و تنها طولِ موجهایی هستند که تقویت میشوند و در خروجی لیزر وجود دارند.

#### همدوسي:

برای هر موجِ الکترومغناطیسی می توان دو مفهومِ مستقلِ همدوسی، یعنی همدوسیِ فضایی و همدوسیِ زمانی تعریف کرد. برای تعریف معدوسیِ فضایی، دو نقطه ی  $P_{\rm r}$  و  $P_{\rm r}$  را که در لحظه ی  $P_{\rm r}$  روی جبهه ی موجِ یک موجِ الکترومغناطیسی قرار دارند در نظر می گیریم و فرض می کنیم که  $E_{\rm r}(t)$  و  $E_{\rm r}(t)$  میدانهای الکتریکیِ متناظر در آن دو نقطه باشند. بنابر تعریف، اختلاف فازِ دو میدان در لحظه ی  $E_{\rm r}(t)$  میدان اختلاف در لحظه ی  $E_{\rm r}(t)$  می گوییم بینِ دو نقطه یک همدوسیِ کامل برقرار ماست. اگر این اختلاف در لحظه ی  $E_{\rm r}(t)$  میدانِ الکتریکی را در دو لحظه ی  $E_{\rm r}(t)$  در نقطه ی  $E_{\rm r}(t)$  در نظر می گیریم. اگر در زمانِ تعریف همدوسیِ زمانی میدانِ الکتریکی را در دو لحظه ی  $E_{\rm r}(t)$  و مدوسیِ زمانی وجود دارد. تاخیر  $E_{\rm r}(t)$  میدان در هر لحظه ی  $E_{\rm r}(t)$  یکسان باقی بماند، می گوییم در مدت زمانِ  $E_{\rm r}(t)$  میدان در هر لحظه ی  $E_{\rm r}(t)$  یکسان باقی بماند، می گوییم در مدت زمانِ  $E_{\rm r}(t)$ 

#### مقدمهای بر Nd:YAG

قرار می گیرد و امروزه در اجزا و موادِ اپتیکی نیز استفاده میشود. کریستالِ  $Y_rAl_oO_{ir}$  یک بلور این بلور از لحاظ می این بلور از لحاظ این بلور این ۱۳۰۰ نانومتر تا ۴ میکرون شفاف می اشد. این بلور بین ۱۳۰۰ نانومتر تا ۴ میکرون شفاف می باشد. بلور YAG می تواند یونهای سه ظرفیتی فلزات واسطه و یا عناصر خاکی را به عنوان ناخالصی بپذیرد.

رشدِ کریستالِ YAG در ابتدا در اواخرِ ۱۹۵۰ و اوایلِ ۱۹۶۰ در مناطقِ مختلفی از جمله YAG در ابتدا در اواخرِ ۱۹۵۰ و اوایلِ ۱۹۶۰ در مناطقِ مختلفی از جمله Bell Telephone Labratoray Indexingthal <math>Indexingthal Indexingthal Indexingthal <math>Indexingthal Indexingthal Indexingthal <math>Indexingthal Indexingthal Indexingthal <math>Indexingthal Indexingthal Indexingthal Indexingthal <math>Indexingthal Indexingthal Indexingthal Indexingthal <math>Indexingthal Indexingthal Indexingthal Indexingthal Indexingthal <math>Indexingthal Indexingthal Indexingthal Indexingthal Indexingthal <math>Indexingthal Indexingthal Indexingthal Indexingthal Indexingthal Indexingthal <math>Indexingthal Indexingthal Inde

#### ليزرهاي حالت جامد


لیزرهای حالت جامد به آن لیزرهایی گفته می شود که محیطِ فعالِ آنها شاملِ ناخالصیهایی است در محیطِ میزبان (بلور یا شیشه). در لیزرهای حالت جامد معمولاً ناخالصیهای یونی را واردِ یک بلور می کنند. ناخالصیهای یونی که به عنوانِ محیطِ فعال عمل می کنند به خانواده و خالت جامد معمولاً ناخالصیهای یونی را واردِ یک بلور می کنند. به خانواده و خالت جامد معمولاً ناخالصیهای یونی را واردِ یک بلور می کنند به خانواده و خالت جامد معمولاً ناخالصیهای یونی را واردِ یک بلور می کنند. به خانواده و خالت جامد معمولاً ناخالصیهای یونی را واردِ یک بلور می کنند بازرهای در جدولِ عناصر تعلق دارند. و ناخالصیهای یونی را واردِ یک بلور می کنند بازرهای خالت و ناخالصیهای یونی که به عنوانِ محیطِ میزبان (بلور یا شیشه).

## Nd:YAG ليزر


در لیزرِ Nd:YAG از غلظتِ بسیار پایینِ Nd در  $Y_rAl_oO_{1r}$  استفاده می شود. رشدِ بلور بسیار کند انجام می گیرد (حدودِ ۵۰۰ میلی متر در ساعت)، بدین سبب برای رشدِ بلورهای معمولی به طولِ ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر چند هفته وقت صرف می شود. سیستم میلی متر در ساعت)، بدین سبب برای رشدِ بلورهای معمولی که در شکل ۴ نشان داده شده است.

عملِ لیزر بینِ ترازِ بالاییِ لیزر (۲) و ترازِ زیرین (۱) در طولِ موجِ ۱۰۶۴ نانومتر صورت می گیرد. در این شکل ترازِ ۳، ترازِ پمپاژ فرض می شود و عملِ پمپ کردن بوسیله ی لامپهای زنون انجام می گیرد. بازدهیِ این لیزر معمولاً ۲ درصد است.

عملِ لیزر در طولِ موجِ ۱۰۶۴ نانومتر در واقع به گذارِ  $^{\dagger}I_{11/7}$   $^{\dagger}I_{11/7}$  در بلورِ  $^{\dagger}I_{11/7}$  تعلق دارد. سطحِ مقطعِ این گذار به طورِ عملِ عمده نسبت به سایرِ گذارهایی که در شکلِ  $^{\dagger}$  نشان داده شده است، بسیار بزرگ تر است. به این سبب است که در شرایطِ عادی عملِ لیزر در گذار فوق صورت می گیرد.



شکلِ ۴: ترازهای انرژی برای بلورِ  $\mathbf{Nd:YAG}$  [۲].




شکلِ ۵: ترازهای انرژی برای Nd در YAG می ساختارِ YAG درصدها بیانگرِ پمپاژ با پهنای طیفِ مربوطه در خروجی میباشد. (a) برزهای انرژی در ۷۷ درجهی کلوین [۲].

خواصِ اپتیکی			
Refractive Index	1.199 at 1.94 nm		
Primary Diode Pump Band	$\wedge \cdot \wedge \cdot \wedge \cdot nm$		
Fluorescence Lifetime	ΥΥ· μs @ \.·% Nd		

خواصِ گرمایی			
Thermal Conductivity (Y · ° C)	$\cdot .179 W/cm.K$		
Specific heat	$\cdot$ .১৭ $J/g.K$		
Linear Expansion Coefficient	$\wedge.7 \times 1^{-9}/K < 1\cdots >$		
	$V.V \times V^{-9}/K < VV >$		
	$\forall . \land \times \lor \cdot^{-9} / K < \lor \lor \lor >$		
Nonlinear Index	$r \times 1$ • esu		
Dissipative Fracture Limit	$V\Delta - V \cdot W/cm$		
dn/dt	+ A.9 × 1 K-1		

خواصِ فیزیکی			
No Doping Level	·. y to \. \ \ atomic		
Chemical Formula	$Y_{r-x}Nd_xAl_{\diamond}O_{\backslash \gamma}$		
Molecular Weight	090.7 g/mole		
Crystal Structure	Cubic / garnet		
Lattice Constant	\ <b>۲.</b> ⋅ \ <i>A</i> °		
Melting Point	197 · C		
Density	۴.۵۵ gm/cm <sup>r</sup>		
Knoop Hardness	18α· +/- 8α Kg/mm*		

خواصِ مكانيكى			
Young's Modulus	The GPa (fox) $f(s)$		
Tensile Strength	Y∧· MPa		
Poisson's Ratio	٠.٢٨		



شكلِ ۵: ضريبِ شكست n ، YAG [۱].

مشخصههای بلورِ Nd:YAG مشخصههای بلورِ Nd Concentrations Available ۰،۲ to ۱،۴٪		ضریبِ شکست و طولِ موجِ بازتاب برای YAG (nm)				
			n	R		
		788	۱،۹۲۷۸	۴۰۰۱،۰		
		474	۱،۸۷۲۵	٩٢٣٠،٠		
يله	ابعادِ استانداردِ م		۵۳۲	۱،۸۳۶۸	۰ ۲۸ ۰،۰	
- Diameter	. A m	ım to ۱۵.0 mm	٨٠٨	۱،۸۲۱۷	۸۴۸۰،۰	
- Length		m to ۲۲۰ mm	984	۱،۸۱۷۳	77.4.0	
- Slabs		ature to large	1.4.	۱،۸۱۷۳	771.0	
- Stabs		gurations	1.84	١،٨١۶٩	۱۶۸۰،۰	
		<i>C</i>	1444	1.1148	۸۳۸۰،۰	
مشخصاتِ ميلهى ليزر			1444	1.114.	۲۳۸۰،۰	
Transmitted Wave front	Standard Grad	e Premium Grade	١۵٠٠	1.1141	۰،۰۸۳۶	
(Per inch of rod length)	Standard Grad \(\lambda/\Lambda\)	$\lambda/\gamma$ .	184.	١٠٨١٣٢	۰،۰۸۳۶	
(1 of men of fouriengus)	70, 11		7.14	١.٨١٢٣	٠,٠٨٣۴	
- Extinction Ratio	Great	ter than ۲۵ db	7 • 9 ٧	1711,1	۰،۰۸۳۴	
- Surface Quality	۱ • /۵		7177	1711,1	۰،۰۸۳۴	
- Clear Aperture	٩۵٪		794.	١،٨١١٣	۰،۰۸۳۳	
- Parallelism	<1 · a	arc seconds				
- Perpendicularity	<∆ m	inutes		طيف سنجي ليزر [٨]		
- Surface Flatness	$\lambda/\gamma$	. @ ۶۳۲.አ nm	$^{^{f}}F_{_{Y/Y}}{ ightarrow}$	$^{*}I_{\gamma\gamma\gamma}$	ترازهای گذارِ اشتارک	
- Barrel Finish	Grou	nd or Polished	طول موج گذار (نانومتر)			
- Chamfer	۰،۱۳+	/_• .• ለ mm@ ۴۵ °	1.07.1		٠،٣٠٠	
- Diameter Tolerance	+•,•,-	۰٬۰۲۵ mm	1.	۹۴،۹	۰،۰۱۸	
- Length Tolerance	+/- • .	۵ mm	1.	۶۱،۵	٠,۶۲٧	
			1.84.1		١,٠٠٠	
پیکربندیهای مختلف		1.84.8		۸۱۶،۰		
Elet/Demallel			1.	۶۸،۲	۲۶۲، ۰	
<ul><li>Flat/Parallel</li><li>Tilt Ends</li></ul>			١٠٧٣،٧		۵۱۵،۰	
- Radius Ends			۱۰۷۷،۹		٠,٣۶٣	
- Brewster/Brewster End	S		۱۱۰۵،۵		٠،١١۴	
<ul><li>Slab Design</li><li>Polished and Grooved 1</li></ul>	Rarrale		1111.9		۳۳۲، ۰	
- Diode Pumped Mini-ro			۱۱۱۵،۸		۲۷۲،۰	
- Custom Geometries			${}^{\scriptscriptstyle t}F_{\scriptscriptstyle r/r}{ ightarrow}{}^{\scriptscriptstyle t}I_{\scriptscriptstyle Nr/r}$		ترازهای گذارِ اشتارک	
Thin	Film Coating	rs.	۱۳۱۸،۷		.144	
Tilli Tilli Coatings		۳، ۲۳۲		٠,٠۴٨		
- AR/AR at 1.84 nm, R <10 %			۱۳۳۳،۵		۰،۰۵۲	
Damage Threshold > r · J/cm r, v · ns pulse			17	<b>"</b> ለ،ነ	۱۹۱،۰	
- Dichroics, HR 1.54 nm >99. $\lambda$ /R, HT $\lambda$ - $\lambda$ nm >9 $\delta$ /			17	41.9	٠,٠٩۴	
Damage Threshold $> r \cdot J/cm^r$ , $v \cdot ns$ pulse			۱۳۵۳،۳		٠,٠۴٩	
<ul><li>- Partially Reflecting</li><li>- Custom Designed Available</li></ul>			17	۲۵۷،۲	۸۹۱،۰	
			1410		۸۷۰،۰	
			14	1.77	٠,٠٢٢	
			14	۳۲،۰	۲۵۰۰۰	

# Nd: YAG کاربردهای لیزرِ

پردازش مواد: سوراخ کاری، جوشکاری، علامت گذاری بوسیلهی لیزر

کاربرد الکترونیکی: اصلاح کردن رئوستا و مقاومتها، تعمیر حافظهها، تولید و تعمیر مواد نیمه هادی

کاربرد در پزشکی: برش غشاء، عملهای مختلف مانند عمل کیسه صفرا و عمل آب مروارید، دستکاری سلولهای زیستی بوسیلهی

انبرک نوری و ...

کاربردهای نظامی: هدفیابی و تخمین برد و فاصله و ...

و دیگر کاربردها: این لیزر هم میتواند موج پالسی و هم میتواند موج پیوسته ایجاد کند، بنابراین در هر دو زمینه میتوان از این

لیزر استفاده کرد. همچنین از مدلهای پالسی توان بالای آن برای تولید اشعه ی X استفاده می کنند.

#### **Abstract**

The goal of this article is about one of the solid state lasers, Nd:YAG. We begin with explaining the principles on which lasers operate and what constitutes a practical laser source. In this part we focused on principles related to Nd:YAG lasers. After that, a short history of Nd:YAG are explained. Then structure and energy levels are investigated. We tried to cover Nd:YAG specifications and properties in a high level. At the end applications of these kind of lasers are explained.