
Projet RoboCup Rescue

Robot Management System (RMS)

Interface IHM Web

Développement en deux étapes

Contrôle du robot · Bras · LIDAR · Caméra

Étape 1 — Contrôle du Robot et du Bras

SERRHINI Abdellah

Étape 2 — Visualisation LIDAR et Caméra

Mounih Mohamed

Formation : IATIC4

Université : Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Table des matières

Introduction générale	2
1 Architecture de l'interface IHM	3
1.1 Contexte technologique	3
1.2 Principe de communication	3
1.3 Structure des fichiers	4
2 Étape 1 — Contrôle du Robot et du Bras	5
2.1 Déplacement du robot	5
2.1.1 Interface graphique	5
2.1.2 Topic ROS 2 utilisé	5
2.1.3 Contrôle clavier	6
2.1.4 Télémétrie en temps réel	7
2.2 Contrôle du bras robotique	7
2.2.1 Interface graphique	7
2.2.2 Description des sliders	8
2.2.3 Topic ROS 2 utilisé	8
2.3 Dashboard — Première version	9
3 Étape 2 — Visualisation LIDAR et Caméra	10
3.1 Visualisation LIDAR	10
3.1.1 Contexte	10
3.1.2 Architecture de la solution	10
3.1.3 Algorithme de rendu	11
3.1.4 Éléments visuels du canvas	12
3.1.5 Corrections apportées dans <code>vision_lidar</code>	13
3.2 Intégration de la caméra	13
3.2.1 Contexte	13
3.2.2 Affichage du flux	13
3.2.3 Corrections apportées dans <code>vision_camera</code>	14
3.3 Dashboard final — Quatre panneaux	14

4 Synthèse des corrections et améliorations	16
4.1 Tableau récapitulatif des bugs corrigés	16
4.2 Améliorations apportées	17
5 Guide de déploiement	18
5.1 Lancer le serveur de fichiers	18
5.2 Lancer rosbridge sur le robot	18
5.3 Configuration réseau	18
Conclusion	20

Introduction générale

Le projet RoboCup Rescue vise à développer un robot mobile semi-autonome capable d'intervenir dans des environnements sinistrés pour localiser et assister des victimes. Ce robot, baptisé *RMS (Robot Management System)*, est construit autour de la plateforme ROS 2 Jazzy et intègre plusieurs modules spécialisés : navigation LIDAR, bras robotique, caméra, accéléromètre et interface de pilotage à distance.

Ce rapport se concentre sur la **partie Interface Homme-Machine (IHM)**, développée sous forme d'une application web légère, accessible depuis n'importe quel navigateur sur le réseau local du robot.

Le développement de cette interface s'est déroulé en **deux étapes complémentaires** :

- **Étape 1** (SERRHINI Abdellah) : mise en place du contrôle du robot et du bras robotique. Cette première version de l'interface permet la téléopération complète du robot : déplacement, flippers, orientation de la caméra et contrôle du bras via des sliders.
- **Étape 2** (Mounih Mohamed) : enrichissement de l'interface avec la visualisation du LIDAR en temps réel et l'intégration du flux vidéo de la caméra.

L'interface repose sur le protocole **rosbridge** : un serveur WebSocket exposant les topics ROS 2 du robot, auxquels le navigateur se connecte via la bibliothèque JavaScript `roslibjs`.

Chapitre 1

Architecture de l'interface IHM

1.1 Contexte technologique

L'interface IHM est une application web statique (HTML/CSS/JavaScript). Elle ne nécessite aucun framework ni langage serveur; elle fonctionne entièrement dans le navigateur et communique avec le robot via une connexion WebSocket.

Stack technologique

- **Frontend** : HTML5, CSS3, JavaScript vanilla
- **Bibliothèque ROS** : `roslibjs` + `EventEmitter2`
- **Serveur WebSocket** : `rosbridge_server` (ROS 2)
- **Serveur de fichiers** : `python3 -m http.server 8080`
- **Branche Git** : `interface` / dossier `IHM_Robot_RMS/`

1.2 Principe de communication

La chaîne de communication complète est la suivante :

Navigateur *WebSockets* : `//ip:9090` `rosbridge_server` *DDS* Nodes ROS 2 →
Hardware

- Le navigateur publie des commandes (joystick, sliders) sur des topics ROS 2.
- Il s'abonne aussi à des topics de retour (télémétrie, images LIDAR, flux caméra).
- **L'IP du robot est configurable** depuis l'interface et persistée en `localStorage`.

1.3 Structure des fichiers

Fichier	Rôle
index.html	Dashboard principal (4 panneaux iframe)
deplacement_robot.*	Téléopération du robot (étape 1)
deplacement_bras.*	Contrôle du bras (étape 1)
vision_lidar.*	Visualiseur LIDAR Canvas (étape 2)
vision_camera.*	Flux caméra temps réel (étape 2)
*.css	Styles par page

TABLE 1.1 – Organisation des fichiers de l'interface IHM

Chapitre 2

Étape 1 — Contrôle du Robot et du Bras

Développeur : SERRHINI Abdellah

Objectif : Permettre le pilotage complet du robot (déplacement, flippers, caméra orientable) et la commande du bras robotique depuis l'interface web.

2.1 Déplacement du robot

2.1.1 Interface graphique

La page `deplacement_robot.html` présente deux zones :

- **Zone gauche** : affichage de la télémétrie du robot (vitesses, inclinaison, boussole).
- **Zone droite** : boutons directionnels (avant, reculer, gauche, droite, stop), contrôle des flippers et de la caméra orientable.

2.1.2 Topic ROS 2 utilisé

Toutes les commandes de déplacement sont publiées sur un unique topic :

Topic	Type	Direction
/joy_ihm	sensor_msgs/Joy	Publié

TABLE 2.1 – Topic de commande du déplacement

Le message Joy contient :

- **axes[1]** : avancer (+1.0) / reculer (-1.0)
- **axes[0]** : gauche (+1.0) / droite (-1.0)
- **axes[2]** : flipper avant-gauche (± 1.0)

- **buttons[1]** : flipper avant-droite
- **buttons[2]** : flipper arrière
- **buttons[5]** : caméra haut
- **buttons[7]** : caméra bas

```

1 var topic = new ROSLIB.Topic({
2   ros      : ros,
3   name     : '/joy_ihm',
4   messageType : 'sensor_msgs/Joy'
5 });
6
7 function deplacement_avant() {
8   var message = new ROSLIB.Message({
9     axes: [0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
10    buttons: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
11  });
12  topic.publish(message);
13 }

```

Listing 2.1 – Envoi du message de déplacement avant sur /joy_ihm

2.1.3 Contrôle clavier

En complément des boutons graphiques, un contrôle clavier AZERTY est implémenté :

Touche	Action
Z	Avancer
S	Reculer
Q	Gauche
D	Droite
A	Flipper AVG monter
E	Flipper AVG descendre
M / P	Caméra haut / bas
Espace	Stop

TABLE 2.2 – Affectation des touches clavier

Sécurité anti-dérive

À chaque événement **keyup**, la commande **stop()** est automatiquement envoyée. Cela garantit que le robot s'arrête dès que l'opérateur relâche une touche, évitant tout dérive involontaire.

2.1.4 Télémétrie en temps réel

Cinq subscribers ROS 2 affichent les données robot en temps réel dans le DOM :

```

1 var subscriber1 = new ROSLIB.Topic({
2   ros: ros, name: '/vitesse1', messageType: 'std_msgs/Int32'
3 });
4 subscriber1.subscribe(function(message) {
5   document.getElementById('vitesse1').innerHTML = message.data;
6 });
7
8 var subscriber2 = new ROSLIB.Topic({
9   ros: ros, name: '/vitesse2', messageType: 'std_msgs/Int32'
10 });
11 subscriber2.subscribe(function(message) {
12   document.getElementById('vitesse2').innerHTML = message.data;
13 });
14 // ... (identique pour inclinaison1, inclinaison2, boussole)

```

Listing 2.2 – Subscriber correct — chaque variable reçoit ses propres données

Bug critique corrigé

Dans la version initiale, les subscribers 2 à 5 appelaient tous `subscriber1.subscribe()` au lieu de leur propre méthode. Seul le premier subscriber recevait des données; les champs `vitesse2`, `inclinaison1`, `inclinaison2` et `boussole` restaient vides. **Chaque subscriber appelle désormais sa propre méthode `.subscribe()`.**

2.2 Contrôle du bras robotique

2.2.1 Interface graphique

La page `deplacement_bras.html` présente :

- **6 sliders** correspondant aux 6 degrés de liberté du bras.
- **3 boutons** de positions pré-définies : Rangement, Déploiement, Position haute.

2.2.2 Description des sliders

Axe	Plage	Centre	Mouvement
X	1600 – 2400	2048	Translation axe 1
Y	1400 – 2400	2048	Translation axe 2
Z	0 – 1	0.5	Translation axe 3 (binaire)
RX	0 – 4095	2048	Rotation axe 4
RY	700 – 3200	2048	Rotation axe 5
RZ	–180 – +180	0	Rotation axe 6 (degrés)

TABLE 2.3 – Paramètres des sliders de contrôle du bras

2.2.3 Topic ROS 2 utilisé

Topic	Type	Direction
/choix_pos	std_msgs/Int16MultiArray	Publié

TABLE 2.4 – Topic de commande du bras

```

1 function sendSliderValues() {
2   var message = new ROSLIB.Message({
3     layout : { dim: [], data_offset: 0 },
4     data   : [
5       sliderValues.dx,      // axe X
6       sliderValues.dy,      // axe Y
7       sliderValues.dz,      // axe Z
8       sliderValues.rx,      // rotation X
9       sliderValues.ry,      // rotation Y
10      sliderValues.rz,      // rotation Z
11      sliderValues.bouton    // 0=manuel, 1=rangement, 2=
                             //   deploiement, 3=haut
12    ]
13  });
14  topic.publish(message);
15 }

```

Listing 2.3 – Publication du message de contrôle du bras

Les positions pré-définies sont gérées par la fonction :

```

1 function setButtonValueAndSend(buttonValue) {
2     sliderValues.bouton = buttonValue;
3     sendSliderValues();
4 }
5 // Appel : setButtonValueAndSend(1) => rangement
6 //         setButtonValueAndSend(2) => deploiement
7 //         setButtonValueAndSend(3) => position haute

```

Listing 2.4 – Activation d’une position pré-définie

2.3 Dashboard — Première version

Dans la première étape, le fichier `index.html` est un dashboard simplifié présentant les pages de contrôle du robot et du bras sous forme d’iframes. L’opérateur peut :

- Configurer l’IP du robot dans la barre supérieure (stockage en `localStorage`).
- Passer d’une page à l’autre via les boutons de navigation.

Résultats de l’étape 1

À l’issue de la première étape, l’opérateur peut piloter le robot en déplacement et en rotation, contrôler les flippers, orienter la caméra et commander le bras robotique depuis n’importe quel navigateur connecté au réseau du robot.

Chapitre 3

Étape 2 — Visualisation LIDAR et Caméra

Développeur : Mounih Mohamed

Objectif : Enrichir l'interface avec la visualisation des données LIDAR en temps réel sur un canvas HTML5 et l'intégration du flux vidéo de la caméra.

3.1 Visualisation LIDAR

3.1.1 Contexte

Le robot est équipé d'un LIDAR 2D (Hokuyo UST-10LX) publiant ses mesures sur le topic `/scan`. L'objectif est d'afficher ces données sous forme d'une vue polaire en temps réel dans le navigateur, sans aucun plugin externe.

3.1.2 Architecture de la solution

La solution repose entièrement sur l'API Canvas d'HTML5 :

1. Un subscriber `roslibjs` s'abonne au topic `/scan`.
2. À chaque message reçu, les données polaires (distance, angle) sont converties en coordonnées cartésiennes et dessinées sur le canvas.
3. La vue se rafraîchit automatiquement à chaque nouvelle donnée LIDAR.

Topic	Type	Direction
<code>/scan</code>	<code>sensor_msgs/LaserScan</code>	Abonné

TABLE 3.1 – Topic LIDAR utilisé

3.1.3 Algorithme de rendu

L'algorithme de projection polaire vers cartésien est le suivant :

```
1 function drawScan(ranges, angleMin, angleIncrement, rangeMax) {
2   drawBackground(); // reinitialise le canvas
3
4   var cx = W / 2, cy = H / 2;
5   var maxR = Math.min(W, H) / 2 - 10;
6   var scale = maxR / rangeMax;
7
8   for (var i = 0; i < ranges.length; i++) {
9     var r = ranges[i];
10    // Filtrage : ignorer NaN, Inf et hors portee
11    if (!isFinite(r) || r <= 0 || r > rangeMax) continue;
12
13    var angle = angleMin + i * angleIncrement; // radians
14    // Projection polaire -> cartésien (axe Y du canvas inverse)
15    var x = cx + Math.sin(angle) * r * scale;
16    var y = cy - Math.cos(angle) * r * scale;
17
18    // Couleur dependante de la distance
19    // (rouge = proche, vert = loin)
20    var ratio = r / rangeMax;
21    var red = Math.round(255 * (1 - ratio));
22    var green = Math.round(255 * ratio);
23    ctx.fillStyle = 'rgb(' + red + ',' + green + ',100)';
24    ctx.fillRect(x - 2, y - 2, 4, 4);
25  }
26 }
```

Listing 3.1 – Rendu LIDAR — projection polaire vers cartésien

3.1.4 Éléments visuels du canvas

Élément	Description
Fond noir	#0a0a1a pour un contraste maximal
Cercles concentriques	4 cercles de distance : 2.5 m, 5 m, 7.5 m, 10 m
Croix de quadrant	Axes avant/arrière/gauche/droite
Point central	Position du robot (cyan)
Points de mesure	Couleur interpolée rouge → vert selon la distance
Labels directionnels	AVANT, ARRIÈRE, G, D

TABLE 3.2 – Éléments graphiques du visualiseur LIDAR

```

1 var scanSubscriber = new ROSLIB.Topic({
2   ros      : ros,
3   name     : '/scan',
4   messageType : 'sensor_msgs/LaserScan',
5   throttle_rate : 100 // max 10 Hz pour le rendu
6 });
7
8 scanSubscriber.subscribe(function(msg) {
9   drawScan(
10    msg.ranges,
11    msg.angle_min,
12    msg.angle_increment,
13    Math.min(msg.range_max, 10.0)
14  );
15  // Mise à jour du compteur de points
16  var valid = msg.ranges.filter(function(r) {
17    return isFinite(r) && r > 0 && r <= msg.range_max;
18  }).length;
19  document.getElementById('lidar-points').textContent = valid + '
20    pts';
  });

```

Listing 3.2 – Abonnement au topic /scan

3.1.5 Corrections apportées dans vision_lidar

Bugs corrigés dans vision_lidar.js et vision_lidar.html

1. Le fichier HTML référençait `vision-lidar.js` (avec un tiret) au lieu de `vision_lidar.js` (avec un underscore). Le script n'était donc jamais chargé.
2. Le fichier JavaScript original s'abonnait à des topics de déplacement (`/deplacement_avant`, etc.) au lieu du topic `/scan`. Aucune donnée LIDAR n'était reçue.
3. L'affichage utilisait une iframe vide au lieu d'un canvas HTML5.

3.2 Intégration de la caméra

3.2.1 Contexte

La caméra du robot publie son flux vidéo sur le topic `/cv_camera/image_raw/compressed` sous forme d'images JPEG encodées en Base64. L'objectif est d'afficher ce flux en temps réel dans la page `vision_camera.html`.

Topic	Type	Direction
<code>/cv_camera/image_raw/compressed</code>	<code>sensor_msgs/CompressedImage</code>	Abonné

TABLE 3.3 – Topic caméra utilisé

3.2.2 Affichage du flux

```

1 var listener = new ROSLIB.Topic({
2   ros      : ros,
3   name     : '/cv_camera/image_raw/compressed',
4   messageType : 'sensor_msgs/CompressedImage'
5 });
6
7 listener.subscribe(function(message) {
8   var img = document.getElementById('image_sub');
9   if (img) {
10    // Decodage Base64 et affichage direct dans un element img
11    img.src = 'data:image/jpeg;base64,' + message.data;
12    // Masquer le message "En attente du flux..."
13    var nosignal = document.getElementById('cam-no-signal');
```

```
14     if (nosignal) nosignal.style.display = 'none';
15   }
16 });
```

Listing 3.3 – Réception et affichage du flux caméra

3.2.3 Corrections apportées dans vision_camera

Bug critique corrigé — IDs dupliqués

Le fichier `vision_camera.html` original contenait 8 éléments `<img id="image_sub">` identiques. Le DOM HTML impose l'unicité des IDs : la méthode `document.getElementById('image_sub')` ne pouvait cibler qu'un seul élément ; les 7 autres restaient invisibles. La correction a consisté à réduire le fichier à un seul élément `<img id="image_sub">`.

3.3 Dashboard final — Quatre panneaux

La deuxième étape a également abouti à la refonte complète du fichier `index.html` en un **dashboard 4 panneaux** affichant simultanément :

1. **Déplacement Robot** : contrôle directionnel et télémétrie.
2. **Vision LIDAR** : canvas de visualisation en temps réel.
3. **Caméra** : flux vidéo principal.
4. **Contrôle Bras** : sliders et positions pré-définies.

```
1 <div id="dashboard">
2   <div class="panel">
3     <div class="panel-title">Déplacement Robot</div>
4     <iframe id="frame-deplacement" src="deplacement_robot.html"
5       ></iframe>
6   </div>
7   <div class="panel">
8     <div class="panel-title">Vision LIDAR</div>
9     <iframe id="frame-lidar" src="vision_lidar.html"></iframe>
10  </div>
11  <div class="panel">
12    <div class="panel-title">Camera</div>
13    <iframe id="frame-camera" src="vision_camera.html"></iframe>
14  </div>
```



```
14 <div class="panel">
15   <div class="panel-title">Controle Bras</div>
16   <iframe id="frame-bras" src="deplacement_bras.html"></iframe>
17 </div>
18 </div>
```

Listing 3.4 – Structure du dashboard 4 panneaux (index.html)

Résultats de l'étape 2

À l'issue de la deuxième étape, l'opérateur dispose d'un dashboard unifié offrant simultanément le pilotage du robot, la cartographie LIDAR en temps réel et la surveillance vidéo de l'environnement.

Chapitre 4

Synthèse des corrections et améliorations

4.1 Tableau récapitulatif des bugs corrigés

Fichier	Bug identifié	Correction
deplacement_robot.js vision_camera.js	Subscribers 2 à 5 appelaient subscriber1.subscribe()	Chaque subscriber appelle sa propre méthode
vision_lidar.html	Référence JS incorrecte : vision-lidar.js	Corrigé en vision_lidar.js
vision_camera.html	8 éléments avec le même id="image_sub"	Réduit à 1 seul élément
deplacement_robot.html	éléments DOM manquants pour la télémétrie	Ajout des vitesse1/2, inclinaison1/2, boussole
vision_lidar.js	Abonné à des topics de déplacement, pas à /scan	Réécriture complète avec subscriber /scan
vision_lidar.js	Affichage via iframe vide	Remplacé par un canvas HTML5

TABLE 4.1 – Tableau récapitulatif des bugs corrigés

4.2 Améliorations apportées

- **Indicateurs de connexion ROS** : un badge **Connecté** / **Déconnecté** est affiché en temps réel sur toutes les pages grâce aux événements `ros.on('connection')`, `ros.on('error')`, `ros.on('close')`.
- **IP configurable dynamiquement** : l'IP du robot est saisie une seule fois dans le dashboard, stockée en `localStorage` et propagée à toutes les iframes.

- **Message d’attente** : un message informatif s’affiche tant que le flux caméra ou LIDAR n’est pas reçu.
- **Compteur de points LIDAR** : le nombre de points valides détectés par le LIDAR est affiché en temps réel.

Chapitre 5

Guide de déploiement

5.1 Lancer le serveur de fichiers

```
1 # Se placer dans le dossier de l'interface (branche : interface)
2 cd /path/to/RoboCup_ws/IHM_Robot_RMS
3
4 # Lancer le serveur local
5 python3 -m http.server 8080
6
7 # Ouvrir dans le navigateur
8 # http://localhost:8080
```

Listing 5.1 – Démarrage du serveur HTTP pour l'IHM

5.2 Lancer rosbridge sur le robot

```
1 # Sur le robot (ROS 2 Jazzy)
2 ros2 launch rosbridge_server rosbridge_websocket_launch.xml
3 # ou
4 ros2 run rosbridge_server rosbridge_websocket
```

Listing 5.2 – Démarrage de rosbridge_server

5.3 Configuration réseau

1. Vérifier que le PC opérateur et le robot sont sur le **même réseau local**.
2. Dans la barre IP du dashboard, saisir l'**IP du robot** (ex. : 192.168.137.82).
3. Cliquer **Appliquer** : toutes les iframes reconnectent automatiquement.

Test sans robot

L'interface peut être ouverte sans robot connecté. Les indicateurs affichent **Déconnecté** et les zones de données restent vides, mais aucune erreur JavaScript n'est générée.

Conclusion

Ce rapport a présenté le développement de l'interface IHM web du robot RMS en deux étapes complémentaires.

La **première étape**, réalisée par SERRHINI Abdellah, a posé les bases fonctionnelles de l'interface : connexion via rosbridge, téléopération complète du robot (déplacement, flippers, caméra), contrôle du bras robotique à 6 degrés de liberté et affichage de la télémétrie en temps réel.

La **deuxième étape**, réalisée par Mounih Mohamed, a enrichi cette base avec deux modules de perception : un visualiseur LIDAR en temps réel basé sur Canvas HTML5 et l'intégration du flux caméra compressé. Ces ajouts ont transformé l'interface en un véritable poste de supervision permettant à l'opérateur d'avoir une conscience situationnelle complète pendant la mission.

L'interface, entièrement statique, légère et sans dépendance côté client, constitue un outil de contrôle robuste et extensible pour les missions RoboCup Rescue.