МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информатики и вычислительной техники

Кафедра ИСП

Отчет

по лабораторной работе № 6

по дисциплине «Машинно-зависимые языки программирования» Вариант 1

Выполнил: студент группы ПС-11

Щеглов Г.С

Проверил: Баев А.А.

г. Йошкар-Ола 2024 **Цель работы**: научиться работать с таймерами и интерфейсом SPI.

Задания на лабораторную работу:


- 1. Реализовать динамическую индикацию
- 2. Реализовать подключение индикаторов с помощью регистров
- 3. Реализовать передачу данных на регистры при помощи SPI

1. Теоретические сведения

Учебное пособие - ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ И БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМАХ

2. Практическая часть

Схема динамической индикации:



```
#define F CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8 t segments[] = {
     0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
     0b00000110, // 1 - B, C
     0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
     0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
     0b01100110, // 4 - B, C, F, G
     0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
     0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
     0b00000111, // 7 - A, B, C
     0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
     0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
void InitPorts(void);
void Send Data(uint8 t data, uint8 t ind);
void InitTimer0(void);
void Bin2Dec(uint16 t data);
volatile uint16 t cnt = 0;
volatile uint8 t switch state = 0;
```


```
volatile uint8_t bcd_buffer[] = {0, 0, 0, 0};
int main(void)
     InitPorts();
     InitTimer0();
     EIMSK |= (1 << INT0); // Включить INT0
     EICRA |= (1 << ISC01); // Настройка INTO на прерывание по спаду
     sei();
                             // Глобальное разрешение прерываний
     while (1)
           if (switch_state == 0)
                Bin2Dec(cnt);
                if (cnt < 9999)
                {
                      cnt++;
                }
                else
                {
                      cnt = 0;
                _delay_ms(100);
           }
     }
}
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
{
     Send_Data(bcd_buffer[3], 0);
     Send Data(bcd buffer[2], 1);
     Send Data(bcd buffer[1], 2);
     Send_Data(bcd_buffer[0], 3);
}
ISR(INT0_vect)
{
     if (switch_state == 0)
     {
           switch_state = 1;
     }
     else
     {
           switch state = 0;
           cnt = 0;
     }
}
```

```
void InitPorts(void)
     DDRB = 0xFF;
     DDRC = (1 << PC0 | 1 << PC1 | 1 << PC2 | 1 << PC3);
     PORTC = 0x0F;
     DDRD = (0 << PD2);
     PORTD |= (1 << PD2);
}
void Send_Data(uint8_t data, uint8_t ind)
     PORTC = 0x0F & \sim(1 << ind);
     PORTB = segments[data];
     _delay_ms(5);
     PORTB = 0;
     PORTC = 0x0F;
}
void InitTimer0(void)
     TCCR0A = (1 << WGM01); // режим СТС - Clear Timer on Compare
     TCCR0B = (1 << CS02 | 1 << CS00); // prescaler = sys clk / 1024
     TCNT0 = 0x00; // начальное значение счетчика
     ОСROA = 16; // порог срабатывания
     TIMSK0 |= (1 << OCIEOA); // включение прерывания при достижении
порога А
}
void Bin2Dec(uint16 t data)
     bcd_buffer[3] = (uint8_t)(data / 1000);
     data = data - bcd buffer[3] * 1000;
     bcd buffer[2] = (uint8 \ t)(data / 100);
     data = data - bcd_buffer[2] * 100;
     bcd_buffer[1] = (uint8_t)(data / 10);
     data = data - bcd buffer[1] * 10;
     bcd buffer[0] = (uint8 t)(data);
}
Оптимизированный код:
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8 t segments[] = {
     0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
     0b00000110, // 1 - B, C
     0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
     0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
```

```
0b01100110, // 4 - B, C, F, G
     0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
     0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
     0b00000111, // 7 - A, B, C
     0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
     0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
void InitPorts(void);
void Send_Data(uint8_t data, uint8_t ind);
void InitTimer0(void);
void Bin2Dec(uint16 t data);
volatile uint16_t cnt = 0;
volatile uint8 t switch state = 0;
volatile uint8_t bcd_buffer[] = {0, 0, 0, 0};
int main(void) {
     InitPorts();
     InitTimer0();
     EIMSK \mid = (1 << INT0);
     EICRA |= (1 << ISC01);
     sei();
     while (1) {
           if (!switch state) {
                Bin2Dec(cnt);
                cnt = (cnt < 9999) ? cnt + 1 : 0;
                delay ms(100);
           }
     }
}
ISR(TIMER0 COMPA vect) {
     Send_Data(bcd_buffer[3 - (PORTC & 0x03)], (PORTC & 0x03));
     PORTC = (PORTC & 0xFC) | ((PORTC + 1) & 0x03);
}
ISR(INT0 vect) {
     switch state = !switch state;
     if (!switch state) cnt = 0;
void InitPorts(void) {
     DDRB = 0xFF;
     DDRC = 0x0F;
     PORTC = 0x0F;
     DDRD &= \sim(1 << PD2);
     PORTD |= (1 << PD2);
}
```

```
void Send_Data(uint8_t data, uint8_t ind) {
     PORTC = 0x0F & \sim(1 << ind);
     PORTB = segments[data];
     PORTB = 0;
     PORTC = 0x0F;
}
void InitTimer0(void) {
     TCCR0A = (1 << WGM01);
     TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00);
     TCNT0 = 0x00;
     OCR0A = 16;
     TIMSKO = (1 << OCIEOA);
}
void Bin2Dec(uint16_t data) {
     bcd_buffer[0] = data % 10; // Последняя цифра
     bcd_buffer[1] = (data / 10) % 10; // Вторая цифра
     bcd_buffer[2] = (data / 100) % 10; // Третья цифра
     bcd_buffer[3] = (data / 1000) % 10; // Первая цифра
}
```

Схема подключения индикаторов с помощью регистров:



```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t segments[]={
     0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
     0b00000110, // 1 - B, C
     0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
     0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
     0b01100110, // 4 - B, C, F, G
     0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
     0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
     0b00000111, // 7 - A, B, C
     0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
     0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
void InitPorts(void);
```

```
void send_data(uint8_t data, uint8_t ind);
void InitTimer0(void);
void Bin2Dec(uint16 t data);
void InitTimer1(void);
void StartTimer1(void);
void StopTimer1(void);
void SendData(uint8 t data);
void DisplayData(uint16_t data);
volatile uint16_t cnt = 0;
volatile uint8_t switch_state = 0;
volatile uint8 t bcd buffer[] = {0,0,0,0};
int main(void)
{
     InitPorts();
     InitTimer1();
     EIMSK |= (1<<INT0); //разрешить прерывание INT0
     EICRA |= (1<<ISC01);//Запуск по заднему фронту INT0
     sei();
     //Разрешение прерываний
     PORTB &= \sim(1<<PB0); //OE = low (active)
     DisplayData(0);
     while(1)
     { }
}
ISR(TIMER1 COMPA vect){
     DisplayData(cnt);
     if(cnt<9999){
           cnt++;
           }else{
           cnt=0;
     }
}
ISR(INT0_vect){
     if(switch_state == 0){
           switch state = 1;
           StartTimer1();
           }else{
           StopTimer1();
           DisplayData(cnt);
           switch_state = 0;
           cnt = 0;
     }
}
void InitPorts(void){
```


```
DDRB = (1 << PB0 | 1 << PB1 | 1 << PB3 | 1 << PB5);
     DDRD &= \sim(1<<PD2);
     PORTD |= (1<<PD2);
void InitTimer1(void){
     TCCR1A = 0;
     TCCR1B = (1 << CS11 | 1 << CS10 | 1 << WGM12);
     TCNT1 = 0;
     OCR1A = 15624;
void StartTimer1(void){
     TCNT1 = 0;
     TIMSK1 |= (1<<0CIE1A);
}
void StopTimer1(void){
     TIMSK1 \&= \sim (1 << OCIE1A);
}
void Bin2Dec(uint16 t data){
     bcd buffer[3] = (uint8 \ t)(data/1000);
     data = data % 1000;
     bcd_buffer[2] = (uint8_t)(data/100);
     data = data % 100;
     bcd_buffer[1] = (uint8_t)(data/10);
     data = data % 10;
     bcd buffer[0] = (uint8 t)(data);
void SendData(uint8 t data){
     for(uint8_t i=0; i<8; i++){</pre>
           PORTB &= ~(1<<PB5);
           //CLK low
           if(0x80 & (data<<i)){</pre>
                 PORTB |= 1<<PB3; //DAT high
                 } else {
                 PORTB &= ~(1<<PB3);
                 //DAT low
           PORTB |= (1<<PB5);
     //CLK high
void DisplayData(uint16 t data){
     Bin2Dec(data);
     PORTB &= \sim(1<<PB1);
     //clk out = 0
     SendData(segments[bcd_buffer[0]]);
     SendData(segments[bcd buffer[1]]);
     SendData(segments[bcd_buffer[2]]);
     SendData(segments[bcd buffer[3]]);
     PORTB |= (1<<PB1);
     //clk out = 1
```

Оптимизированный код:

```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8 t segments[] = {
     0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
     0b00000110, // 1 - B, C
     0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
     0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
     0b01100110, // 4 - B, C, F, G
     0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
     0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
     0b00000111, // 7 - A, B, C
     0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
     0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
volatile uint16_t cnt = 0;
volatile uint8_t switch_state = 0;
volatile uint8_t bcd_buffer[] = {0, 0, 0, 0};
void InitPorts(void);
void SendData(uint8_t data);
void DisplayData(uint16_t data);
void InitTimer1(void);
void StartTimer1(void);
void StopTimer1(void);
void Bin2Dec(uint16_t data);
int main(void) {
     InitPorts();
     InitTimer1();
     EIMSK |= (1 << INT0); // Разрешить прерывание INT0
     EICRA |= (1 << ISC01); // Запуск по заднему фронту INT0
     sei();
                            // Разрешение прерываний
     PORTB &= \sim(1 << PB0); // OE = low (active)
     DisplayData(0);
     while (1) {}
}
ISR(TIMER1 COMPA vect) {
```

```
DisplayData(cnt);
     cnt = (cnt < 9999) ? cnt + 1 : 0;
}
ISR(INTO_vect) {
     switch_state ^= 1;
     if (switch state) {
           StartTimer1();
           } else {
           StopTimer1();
           DisplayData(cnt);
           cnt = 0;
     }
}
void InitPorts(void) {
     DDRB = (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB3) | (1 << PB5);
     DDRD &= \sim(1 << PD2);
     PORTD |= (1 << PD2);
}
void InitTimer1(void) {
     TCCR1A = 0;
     TCCR1B = (1 << CS11) | (1 << CS10) | (1 << WGM12);
     TCNT1 = 0;
     OCR1A = 15624;
}
void StartTimer1(void) {
     TCNT1 = 0;
     TIMSK1 = (1 \ll OCIE1A);
}
void StopTimer1(void) {
     TIMSK1 &= \sim(1 << OCIE1A);
}
void Bin2Dec(uint16_t data) {
     bcd buffer[3] = data / 1000;
     bcd_buffer[2] = (data / 100) % 10;
     bcd_buffer[1] = (data / 10) % 10;
     bcd buffer[0] = data % 10;
void SendData(uint8_t data) {
     for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
           PORTB &= ~(1 << PB5); // CLK low
           if (data & (1 << (7 - i))) {</pre>
                 PORTB |= (1 << PB3); // DAT high
```

Схема передачи данных на регистры по SPI:



```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t segments[]={
     0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
     0b00000110, // 1 - B, C
     0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
     0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
     0b01100110, // 4 - B, C, F, G
     0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
     0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
     0b00000111, // 7 - A, B, C
     0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
     0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
void InitPorts(void);
```

```
void send_data(uint8_t data, uint8_t ind);
void InitTimer0(void);
void Bin2Dec(uint16 t data);
void InitTimer1(void);
void StartTimer1(void);
void StopTimer1(void);
void SendData(uint8 t data);
void DisplayData(uint16_t data);
volatile uint16_t cnt = 0;
volatile uint8_t switch_state = 0;
volatile uint8 t bcd buffer[] = {0,0,0,0};
int main(void)
{
     InitPorts();
     InitTimer1();
     EIMSK |= (1<<INT0); //разрешить прерывание INT0
     EICRA = (1 << ISC01); // Запуск по заднему фронту INT0
     sei();
     //Разрешение прерываний
     PORTB &= \sim(1<<PB0); //OE = low (active)
     DisplayData(0);
     while(1)
     { }
}
ISR(TIMER1 COMPA vect){
     DisplayData(cnt);
     if(cnt<9999){
           cnt++;
           }else{
           cnt=0;
     }
}
ISR(INT0_vect){
     if(switch_state == 0){
           switch state = 1;
           StartTimer1();
           }else{
           StopTimer1();
           DisplayData(cnt);
           switch state = 0;
           cnt = 0;
     }
}
void InitPorts(void){
     DDRB = (1 << PB0 | 1 << PB1 | 1 << PB3 | 1 << PB5);
     DDRD &= \sim(1<<PD2);
     PORTD |= (1<<PD2);
}
```

```
void InitTimer1(void){
     TCCR1A = 0;
     TCCR1B = (1 << CS11 | 1 << CS10 | 1 << WGM12);
     TCNT1 = 0;
     OCR1A = 15624;
}
void StartTimer1(void){
     TCNT1 = 0;
     TIMSK1 |= (1<<0CIE1A);
void StopTimer1(void){
     TIMSK1 \&= \sim (1 << OCIE1A);
void Bin2Dec(uint16_t data){
     bcd buffer[3] = (uint8 \ t)(data/1000);
     data = data % 1000;
     bcd_buffer[2] = (uint8_t)(data/100);
     data = data % 100;
     bcd buffer[1] = (uint8 t)(data/10);
     data = data % 10;
     bcd_buffer[0] = (uint8_t)(data);
void SendData(uint8_t data){
     for(uint8_t i=0; i<8; i++){
           PORTB &= ~(1<<PB5);
           //CLK low
           if(0x80 & (data<<i)){</pre>
                 PORTB |= 1<<PB3; //DAT high
                 } else {
                PORTB &= ~(1<<PB3);
                //DAT low
           PORTB |= (1<<PB5);
     //CLK high
void DisplayData(uint16 t data){
     Bin2Dec(data);
     PORTB &= \sim(1<<PB1);
     //clk out = 0
     SendData(segments[bcd buffer[0]]);
     SendData(segments[bcd_buffer[1]]);
     SendData(segments[bcd_buffer[2]]);
     SendData(segments[bcd_buffer[3]]);
     PORTB |= (1<<PB1);
     //clk out = 1
void InitSPI(void){
     DDRB |= (1<<PB3 | 1<<PB5);//настроить MOSI и CLK как выходы
     SPSR = (1 << SPI2X); //Fclk = Fosc/2
```

```
SPCR = (1<<SPE | 1<<MSTR); //SPI включен, мастер,
    //MSB первый, CPOL=0, CPHA=0
    PORTB &= ~(1<<PB3 | 1<<PB5);
    //инициализация: DAT=0, CLK=0
}
void SPI_send (uint8_t data){
    SPDR = data;
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
}</pre>
```


Оптимизированный код:

```
#define F CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t segments[] = {
     0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
     0b00000110, // 1 - B, C
     0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
     0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
     0b01100110, // 4 - B, C, F, G
     0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
     0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
     0b00000111, // 7 - A, B, C
     0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
     0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
volatile uint16 t cnt = 0;
volatile uint8 t switch state = 0;
volatile uint8_t bcd_buffer[] = {0, 0, 0, 0};
void InitPorts(void);
void SendData(uint8 t data);
void DisplayData(uint16 t data);
void InitTimer1(void);
void StartTimer1(void);
void StopTimer1(void);
void Bin2Dec(uint16_t data);
int main(void) {
     InitPorts();
     InitTimer1();
     EIMSK |= (1 << INT0); // Разрешить прерывание INT0
     EICRA |= (1 << ISC01); // Запуск по заднему фронту INT0
                            // Разрешение прерываний
     sei();
     PORTB &= \sim(1 << PB0); // OE = low (active)
```

```
DisplayData(0);
     while (1) {}
}
//-----
ISR(TIMER1 COMPA vect) {
     DisplayData(cnt);
     cnt = (cnt < 9999) ? cnt + 1 : 0;
}
ISR(INT0 vect) {
     switch state ^= 1;
     if (switch_state) {
          StartTimer1();
          } else {
          StopTimer1();
          DisplayData(cnt);
          cnt = 0;
     }
}
void InitPorts(void) {
     DDRB = (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB3) | (1 << PB5);
     DDRD &= ~(1 << PD2);
     PORTD |= (1 << PD2);
}
void InitTimer1(void) {
     TCCR1A = 0;
     TCCR1B = (1 << CS11) | (1 << CS10) | (1 << WGM12);
     TCNT1 = 0;
     OCR1A = 15624;
}
void StartTimer1(void) {
     TCNT1 = 0;
     TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
}
void StopTimer1(void) {
     TIMSK1 &= \sim(1 << OCIE1A);
}
void Bin2Dec(uint16_t data) {
     bcd_buffer[3] = data / 1000;
     bcd_buffer[2] = (data / 100) % 10;
     bcd_buffer[1] = (data / 10) % 10;
```

```
bcd_buffer[0] = data % 10;
void SendData(uint8_t data) {
     for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
           PORTB &= ~(1 << PB5); // CLK low
           if (data & (1 << (7 - i))) {</pre>
                PORTB |= (1 << PB3); // DAT high
                 } else {
                PORTB &= ~(1 << PB3); // DAT low
           PORTB |= (1 << PB5); // CLK high
     }
}
void DisplayData(uint16 t data) {
     Bin2Dec(data);
     PORTB &= ~(1 << PB1); // clk_out = 0
     for (uint8 t i = 0; i < 4; i++) {
           SendData(segments[bcd buffer[i]]);
     PORTB |= (1 << PB1); // clk_out = 1
}
void InitSPI(void) {
     DDRB |= (1 << PB3) | (1 << PB5);
     SPSR |= (1 << SPI2X);</pre>
     SPCR = (1 << SPE) \mid (1 << MSTR);
     PORTB &= ~(1 << PB3 | 1 << PB5);
}
void SPI_send(uint8_t data) {
     SPDR = data;
     while (!(SPSR & (1 << SPIF)));</pre>
}
```


Задание из методички - Вариант 1




```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t segments[] = {
     0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
     0b00000110, // 1 - B, C
     0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
     0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
     0b01100110, // 4 - B, C, F, G
     0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
     0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
     0b00000111, // 7 - A, B, C
     0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
     0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
volatile uint8_t cnt = 0;
volatile uint8_t switch_state = 0;
void InitPorts() {
     DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB3) | (1 << PB5);
     PORTB &= ~(1 << PB0);
     DDRD &= ~(1 << PD2);
     PORTD |= (1 << PD2);
```

```
EICRA |= (1 << ISC01);
     EIMSK \mid = (1 << INT0);
}
void InitTimer1() {
     TCCR1A = 0;
     TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS11) | (1 << CS10);
     TCNT1 = 0;
     OCR1A = 7811;
     TIMSK1 = (1 << OCIE1A);
}
void StartTimer1() {
     TCNT1 = 0;
     TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
}
void StopTimer1() {
     TIMSK1 &= \sim(1 << OCIE1A);
}
void InitSPI() {
     DDRB |= (1 << PB3) | (1 << PB5);
     SPSR = (1 << SPI2X);
     SPCR = (1 << SPE) \mid (1 << MSTR);
     PORTB &= ~(1 << PB3 | 1 << PB5);
}
void SPI_send(uint8_t data) {
     SPDR = data;
     while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
}
void DisplayData(uint8_t num) {
     uint8_t tens = num / 10;
     uint8 t ones = num % 10;
     PORTB &= ~(1 << PB1);
     SPI send(segments[tens]);
     SPI send(segments[ones]);
     PORTB |= (1 << PB1);
}
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
     cnt++;
     if (cnt > 99) cnt = 0;
     DisplayData(cnt);
}
ISR(INTO_vect) {
     switch_state = !switch_state;
```


Задание от преподавателя: Вариант 26. Форма – квадрат. Эффекты 1,8,4



Эффект 8 (Пробежка по 2 диода. В конечном положении должно светится заданное число диодов (эффект отскока):



Эффект 4 (Накопление и убывание к центру):



```
#define F CPU 1600000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t segments[] = {
    0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
    0b00000110, // 1 - B, C
    0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
    0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
    0b01100110, // 4 - B, C, F, G
    0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
    0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
    0b00000111, // 7 - A, B, C
    0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
    0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
void InitPorts(void);
void InitSPI(void);
void SPI_send(uint8 t data);
void InitTimer1(void);
void StartTimer1(void);
void StopTimer1(void);
void Bin2Dec(uint16 t data);
void DisplayData(uint16 t data);
void switch mode(void);
void frame creation(void);
void frame output(void);
void InitTimer0(void);
volatile uint16 t cnt = 0;
volatile uint8 t switch state = 0;
volatile uint8_t bcd_buffer[] = {0, 0, 0, 0};
volatile uint8_t update_frame_flag = 0;
volatile uint32 t frame = 0;
uint8_t step = 0;
uint8 t mode = 0;
uint8_t direction = 1;
const uint32 t bit = 1;
const uint8_t bounce_size = 2;
uint8_t bounce_flag = 0;
ISR(TIMER1 COMPA vect) {
```

```
DisplayData(cnt);
    if (cnt < 9999) {
        cnt++;
    } else {
        cnt = 0;
    }
}
ISR(TIMER0_COMPA_vect) {
    update_frame_flag = 1;
}
ISR(INT0_vect) {
    if (!(PIND & (1 << PD2))) {</pre>
        switch mode();
    }
}
int main(void) {
    InitPorts();
    InitSPI();
    InitTimer1();
    InitTimer0();
    EIMSK = (1 << INT0);
    EICRA |= (1 << ISC01);
    sei();
    PORTB &= ~(1 << PB0);
    DisplayData(0);
    while (1) {
        if (update_frame_flag) {
            update frame flag = 0;
            frame creation();
            frame_output();
        }
    }
}
void InitPorts(void) {
    DDRB = (1 << PB0 | 1 << PB1 | 1 << PB3 | 1 << PB5);
    DDRD &= \sim(1 << PD2);
    PORTD |= (1 << PD2);
}
void InitTimer1(void) {
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = (1 << CS11 | 1 << CS10 | 1 << WGM12);
    TCNT1 = 0;
```

```
OCR1A = 6;
}
void InitTimer0(void) {
    TCCR0A = (1 << WGM01);
    TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00);
    OCR0A = 156;
    TIMSK0 = (1 << OCIE0A);
}
void StartTimer1(void) {
    TCNT1 = 0;
    TIMSK1 = (1 << OCIE1A);
}
void StopTimer1(void) {
    TIMSK1 \&= \sim (1 << OCIE1A);
}
void Bin2Dec(uint16_t data) {
    bcd_buffer[3] = (uint8_t)(data / 1000);
    data %= 1000;
    bcd_buffer[2] = (uint8_t)(data / 100);
    data %= 100;
    bcd buffer[1] = (uint8 t)(data / 10);
    bcd buffer[0] = (uint8 \ t)(data \% \ 10);
}
void DisplayData(uint16 t data) {
    Bin2Dec(data);
    PORTB &= ~(1 << PB1);
    SPI send(segments[bcd buffer[3]]);
    SPI send(segments[bcd buffer[2]]);
    SPI send(segments[bcd buffer[1]]);
    SPI_send(segments[bcd_buffer[0]]);
    PORTB |= (1 << PB1);
}
void InitSPI(void) {
    DDRB |= (1 << PB3 | 1 << PB5);
    SPSR = (1 << SPI2X);
    SPCR = (1 << SPE \mid 1 << MSTR);
    PORTB &= ~(1 << PB3 | 1 << PB5);
}
void SPI send(uint8 t data) {
    SPDR = data;
    while (!(SPSR & (1 << SPIF)));</pre>
}
```

```
void switch_mode(void) {
    mode++;
    if (mode > 2) {
        mode = 0;
    frame = 0;
    step = 0;
    direction = 1;
    bounce_flag = 0;
}
void frame_creation(void) {
    switch (mode) {
        case 0:
            frame = bit << step;</pre>
            if (direction) {
                 step++;
                 if (step > 20) {
                     step = 19;
                     direction = 0;
                 }
            } else {
                 step--;
                 if (step == 0) {
                     direction = 1;
                 }
            }
            break;
        case 1:
        if (bounce_flag) {
              frame = 0;
              bounce flag = 0;
              step = direction ? bounce size : (18 - bounce size);
              } else {
              frame |= (bit << step) | (bit << (step + 1));</pre>
              if (direction) {
                    step += 2;
                    if (step > 20) {
                         bounce_flag = 1;
                         direction = 0;
                    }
                    } else {
                    step -= (step == 0) ? 0 : 2;
                   bounce flag = step == 0;
                   direction = step == 0 ? 1 : direction;
              }
        }
            break;
```

```
case 2:
            if (step < 11) {
                 frame |= (bit << step) | (bit << (20 - step));</pre>
             } else if (step < 20) {</pre>
                 uint8_t center = 10, offset = step - 11;
                 frame &= ~((bit << (center - offset)) | (bit << (center</pre>
+ offset)));
            if (++step == 20) {
                 step = 0;
                 frame = 0;
            break;
    }
}
void frame_output(void) {
    PORTB &= ~(1 << PB1);
    SPI send((frame >> 16) & 0xFF);
    SPI_send((frame >> 8) & 0xFF);
    SPI_send(frame & 0xFF);
    PORTB |= (1 << PB1);
}
```

Выводы: мы научились работать с таймерами и интерфейсом SPI