Aplicatie cod cifru pentru securizarea dulapurilor

Samoila Denis-Valentin Silaghi Andrei

Grupa: 30213

Indrumator: Dr. Ing. Dragos Florin Lisman

APLICATIE COD CIFRU PENTRU SECURIZAREA DULAPURILOR

1.Specificatii

Sa se implementeze o aplicatie care permite utilizatorului adaugarea unui cifru din 3 caractere distincte pentru securizarea unui dulap (asemanator dulapurilor folosite la vestiarele de sport, mall, etc)

Cerinte functionale:

- 1. Un led LIBER_OCUPAT va avea functia de a semnala faptul ca dulapul este liber(led stins) sau ocupat(led aprins)
- 2. Utilizatorul va apasa un buton ADAUGA_CIFRU pentru a semnala inceperea introducerii codului. Un led INTRODU_CARACTERE se va aprinde pentru a marca starea
- 3. Utilizatorul va adauga pe rand 3 caractere cu ajutorul butoanelor UP si DOWN
- 4. Caracterele sunt curprinse in intervalul 0-1-..-8-9-A-B-..-F
- 5. Caracterul curent este afisat pe SSD
- 6. Pentru trecerea la urmatorul caracter utilizatorul va apasa butonul ADAUGA_CIFRU
- 7. Caracterul anterior introdus ramane afisat
- 8. Urmatorul caracter este vizibil pe afisaj pe pozitia urmatoare

- 9. Dupa introducerea celui de al treilea caracter, la apasarea butonului ADAUGA_CIFRU, afisajul SSD se va stinge iar cifru va fi in starea blocat prin aprinderea ledului LIBER_OCUPAT.
- 10. Ledul INTRODU_CARACTERE se va stinge
- 11. Existenta unui buton/switch RESET in timpul introducerii cifrului pentru revenire in starea initiala(ledul LIBER_OCUPAT se va stinge, afisajul SSD este gol, ledul INTRODU_CARACTERE se va stinge)
- 12. Utilizatorul va apasa butonul/switch ADAUGA_CIFRU pentru a incepe introducerea codului pentru deblocarea cifrului
- 13. Se vor relua pasii 2-8
- 14. La introducerea ultimului caracter, la apasarea butonului ADAUGA_CIFRU se va face verificarea, daca codul introdus corespunde cu codul anterior.
- 15. In cazul de egalitate, ledul LIBER_OCUPAT se va stringe, ledul INTRODU_CARACTERE se va stinge, afisajul SSD se goleste
- 16. In cazul de inegalitate, ledul LIBER_OCUPAT va ramane aprins, ledul INTRODU_CARCATERE se va stinge, afisajul SSD se goleste.

Cerinte non-functionale:


- · Implementare pe placuta
- · Utilizare SSD
- · Utilizare switch, led, butoane

Exemplu use case:

Utilizatorul alege un dulap cu ledul Liber_ocupat stins. Apasa pe butonul ADAUGA_CIFRU pentru a introduce caracterele.Caracterul "0" este vizibil pe SSD. Introduce primul caracter "2" prin apasarea de 2 ori a butonului DOWN. Pe SSD se modifica afisajul o data cu apasarea butonului si anume: 0->1->2. Utilizatorul apasa din nou pe ADAUGA_CIFRU pentru a introduce al doilea caracter "1". Utilizatorul apasa din nou pe ADAUGA_CIFRU pentru a introduce al doilea caracter "3". Utilizatorul apasa din nou ADAUGA_CIFRU, codul este salvat, continutul ssd este gol, ledul LIBER_OCUPAT este aprins, ledul INTRODU_CARACTERE se va stinge.


2. Proiectare

2.1 Schema bloc



2.2 Unitatea de control si Unitatea de executie

2.2.1 Maparea intrarilor si iesirilor cutiei mari pe cele doua componente UC si UE



Intrari de date: button_up, button_down

Intrari de control: reset, clock, adauga cifru

lesiri de date: ssd1, ssd2, ssd3


lesiri de control: adauga_cifru, liber_ocupat

2.2.2 Determinarea resurselor

Resurse

1. Debouncer

Acesta inlatura semnalele suplimentare care apar la apasarea unui buton si care pot afecta functionarea sistemului



Avem un semnal de intrare btn generat prin apasarea unui buton de catre utilizator, semnal de intrare R de reset generat de asemenea de catre utilizator, semnal de intrare clk reprezentand semnalul de clock al sistemului; semnalul de iesire btndb trimite semnalul mai departe spre UE

2. Numarator_button_up/down

Prin intermediul acestui numerator se selecteaza cifra care trebuie introdusa, parcurgand crescator sau descrescator cifre de la 0 la F



Semnalele de intrare Btn_up si Btn_down, ce provin de la butoane apasate de utilizator, selecteaza cifra prin parcurgerea crescatoare sau descrescatoare; semnalul de intrare reset ce provine de la UE reseteaza numaratorul cu valoarea 0

Semnalul de iesire pe 4 biti dout transmite catre UE cifra care trebuie memorata

3. Demultiplexor 1:2 pe 4 biti Cu ajutorul acestuia se selecteaza setul de registri in care se vor stoca cifrele introduse.




Intrarea din primeste un semnal pe 4 biti provenit de la numaratorul button up/down, intrarea sel primeste semnalul liber_ocupat generat de UC, cu ajutorul caruia se selecteaza iesirile corespunzatoare(sel=0->dout0, sel=1-> dout1).

lesirile dout0 si dout1 sunt pe 4 biti si trimit semnale mai departe in UE

4. Numarator modulo 0-3


Acest numarator selecteaza cifra din cod asupra careia efectuam modificari la momentul respective: 0->dulap liber/ocupat, nu s-a apasat adauga_cifru, iar introdu_caractere este stins; 1,2,3->se introduc prima cifra, a doua cifra respective a treia cifra din cod



Intrarea clock primeste semnalul generat prin apasarea butonului adauga_cifru; intrarea reset este conectata la butonul de reset care poate fi apasat de utilizator; iesirea count pe 4 biti trimite un semnal mai departe in UE pentru selectarea cifrei corespunzatoare din cod

5. Demultiplexor 1:2 pe 1 bit

Acest demultiplexor genereaza semnale care selecteaza registri ce urmeza a fi resetati



Intrarea din se afla mereu pe 1 logic, intrarea sel primeste semnalul provenit de la iesirea alege_registri a UC, iar iesirile dout0 si dout1 trimit semnale in UE spre setul de registri corespunzatori spre a fi resetati

6. Demultiplexor 1:4 pe 4 biti

Prin intermediul celor 2 dmux-uri existente se selecteaza pentru fiecare cod cifra corespunzatoare iesirilor din multiplexor



Intrarea din pe 4 biti primeste semnalul venit de la dmux 1:2 pe 4 biti, mai exact cifra ce trebuie introdusa; intrarea sel pe 2 biti prrimeste semnalul de iesire venit de la numaratorul modulo, selectandu-se astfel registrul in care se va stoca numarul; iesirile dout pe 4 biti se conecteaza la registrii corespunzatori

7. Demultiplexor 1:4 pe 1 bit


Sunt tot in numar de 2 si se ocupa de resetarea registrilor



Intrarea din primeste semnalul venit de la dmux 1:2 pe 1 bit; intrarea sel este pe 2 biti si asemenea dmux-lui precedent, selecteaza registrul corespunzator, care de data aceasta va fi resetat; iesirile dout trimit semnale spre registrii, semnale care vor indica resetarea

8. Registri de memorare pe 4 biti

In numar de 6, 3 pentru codul dinaintea blocarii dulapului si 3 pentru codul de dupa blocare; acestia memoreaza cifrele din cod



Intrearea clk primeste semnalul veit de la clockul sistemului; intrarea R reprezinta comanda pentru reset a registrului si primeste semnalul provenit in urma operatiei ,,or" intre semnalul de reset manual si semnalul reset_reg1, care reseteaza primul set de registri; intrearea L reprezinta comanda de load pentru memorarea cifrei introduse, iar d_in primeste cifra care trebuie momorata venita de la dmux 1:4 pe 4 biti.

lesirea d_out pe 4 biti trimite mai departe in UE un semnal catre multiplexoare si catre UC pentru comparare

9. Multilplexor 2:1 pe 4 biti


3 multiplexoare: cate unul pentru fiecare cifra din coduri (ex: primul mux face selectia intre prima cifra a primului cod si prima cifra din al doilea cod)



Intrearea din0 corespunde cifrei primului cod, iar din1 corespunde cifrei celui de-al doilea cod; intrearea sel face selectia intre din0 si din1 si trimite semnalul corespunzator pe iesirea dout, care va merge mai departe catre afisoarele ssd


10.BCD decoder

Transforma informatia primita in hexazecimal in informatie ce poate fi afisata pe SSD.




Intrarea hexa primeste numarul provenit din iesirea multiplexorului 2:1 iar iesirea decod trimite informatia modificata catre afisoarele SSD.


2.2.3 Schema bloc a primei descompuneri



2.2.4 Reprezentarea UC prin diagrama de stari (organigrama).



2.2.5 Schema de detaliu a proiectului



3. Manual de utilizare

Pentru a initializa introducerea cifrului se apasa butonul "Adauga cifru". La prima apasare a acestuia se va aprinde ledul "Introdu caractere", care semnalizeaza ca putem incepe sa introducem codul. Cu ajutorul butoanelor up si down se selecteaza un numar de la 0-9, A-F care va fi afisat, iar prin apasarea butonului "Adauga cifru" se memoreaza numarul introdus. Cand se ajunge la al treilea numar, prin apasarea butonului "Adauga cifru", dulapul se blocheaza, ledul "Introdu caractere" se stinge iar ledul "Liber/ocupat" se va aprinde.

Pentru deblocare, se repeta pasii anteriori de introducere a codului. In cazul in care codul introdus este identic cu cel memorat anterior, dulapul se deblocheaza, iar ledul "Liber/ocupat" se stinge. In caz contrar, dulapul ramane blocat, iar ledul "Liber/ocupat" ramane aprins.

4. Justificarea solutiei alese

Am ales aceasta rezolvare deoarece o consideram logica si usor de inteles. Resursele folosite sunt cele studiate la laborator, lucru care a facilitat implementarea acestora in proiect. Astfel, informatia studiata in cadrul laboratoarelor a fost mai mult decat suficienta. Tranzitia starilor in UC se realizeaza fluent, elementele decizionale fiind putine si exacte.

5. Posibilitati de dezvoltari ulterioare

Registrii de memorare se pot inlocui cu o memorie RAM pentru a reduce numarul de resurse si costul de productie. In locul butoanelor up/down se poate folosi o tastatura pentru a usura introducerea cifrului.

6.Bibliografie

Indrumator laborator

Curs de Projectarea Sistemelor Numerice

Cuprins

| CI | IPR | INS |
|----|-----|-----|

| 1.Specificatii | 2 |
|--|----|
| 2.Proiectare | 4 |
| 2.1 Schema bloc | 4 |
| 2.2 Unitatea de comanda si unitatea de executie | 4 |
| 2.2.1 Maparea intrarilor si iesirilor cutiei mari pe cele doua componente UC si UE | 4 |
| 2.2.2 Determinarea resurselor | 5 |
| 2.2.3 Schema bloc a primei descompuneri | 10 |
| 2.2.4 Reprezentarea UC prin diagrama de stari | 11 |
| 2.2.5 Schema de detaliu a proiectului | 12 |
| 3. Manual de utilizare | |
| 4. Justificarea solutiei alese | 13 |
| 5. Posibilitati de dezvoltari ultierioare | 13 |
| 6. Bibliografie | 13 |
| Cuprins | 14 |