


ربات تعقیب خط



وظیفه ربات تعقیب خط دنبال کردن خط سیاه در زمینه سفید است. این ربات از سه قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:

1-سنسورها


2-درايور كنترل كننده


3-موټورها


هر قسمت با توجه به اجزای اصلی دارای قسمتهای دیگری هستند برای مثال از ic درایور برای از ic درایور برای اتصال موتورها به درایور کنترل کننده و از میکروکنترلر ATmega16 به عنوان قلب ربات در درایور کنترل کننده استفاده میکنیم.


برای ساخت این ربات هر قسمت را به همراه نحوه کارکرد و نحوه بکار بردن آن توضیح خواهیم داد.

یك روبات تعقیب كننده خط كه دو موتور وهفت سنسور دارد فقط به قسمت هاي زير احتیاج دارد:










در این بخش ابتدا با یکسری قطعات را توضیح می دهیم و از توضیحات درباره مقاومت خازن دیود و ... اجتناب میکنیم چرا که در درس مدار الکتریکی گفته شده و تکرار مکررات خواهد شد.

روبات تعقیب باید بتواند مسیری مشکی رنگ به عرض 18 میلیمتر را در زمینه سفید دنبال کند و از بردگی ها و زاویه های مسیر عبور کند . تشخیص رنگ سیاه از سفید با سنسور های مادون قرمزی است که در کف روبات کار گذاشته می شود.



برخی قطعات بکار رفته با کاربرد های آن ها در زیر امده است:

سنسور ها (۷ عدد)

این گونه از سنسور ها از یك فرستنده و یك گیرنده مادون قرمز تشکیل شده است.

پرتوهاي مادون قرمز توسط فرستنده فرستاده شده و به سطح برخورد مي كند و بازتاب آن توسط گيرنده دريافت مي شود .

اینگونه از سنسورها به دلیل اینکه از محیط اثر نمي گیرند , درصد خطا بسیار پایني دارند بنابراین ما در مورد این سنسورها صحبت مي کنیم.

سنسور هاي مادون قرمز به دو دسته تقسيم مي شوند .


دسته اول LED فرستنده و گیرنده جدا از هم است. این گونه از سنسورها در اندازه 5mm و 3mm موجود است. نوع 3 میلیمتری به دلیل اینکه LED فرستنده و گیرنده هم رنگ هستند تشخیص آنها سخت است و باید توسط مالتی متر انجام شود.

مشكل ديگر اين سنسور ها اين است كه نوع تقلبي آن نيز بسيار زياد است و امكان دارد از بين 5 سنسور 1 يا 2 تا خراب باشد .

گونه ي ديگر سنسور هاي مادون قرمز به صورتي است كه فر ستنده و گيرنده با هم در يك قطعه قرار دارند اين گونه از سنسور ها داراي اندازه بسيار كوچك و دقت خوبي هستند . براي باياس كردن سنسور : مقاومت R2 براي تنظيم جريان Led فرستنده قرار دارد براي فرستنده 20 تا 40 ميلي آمپر است.

Led گیرنده به صورت معکوس بایاس مي شود گیرنده به صورت یك مقاومت متغیر در برابر اشعه مادون قرمز عمل مي كند با دریافت اشعه مادون قرمز مقاومت آن شدت افت پیدا مي كند ولتاژ پایه مثبت مقایسه گر را كاهش مي دهد تا اینكه خروجي آن یك (vcc)شود .

نمایی این سنسور ها در شکل زیر آمده است:



## موټور هاي DC:

جهت چرخش موتور به جهت جریان بستگی دارد با معکوس کردن جهت جریان می توانیم جهت حرکت موتور را عوض کنیم.


سرعت يك موتور DC بر حسب دور بر دقيقه بيان مي شود به جريان و بار موتور بستگي دارد بدون بار 500 rpm تا 1000

ولتار: موتور هاي DC كوچك را مي توان با ولتار هاي نامي در محدوده U 1.5 تا V 48 تا تهيه نمود ولتار مشخص شده بر روي موتور , ولتار نامي موتور را نشان مي دهد كه براي

کا رکرد معمولي موتور اعمال مي شود در عمل ولتاژ نامي بسيار مهم مي باشد , چرا که اين ولتاژ نشان دهنده حد اکثر ولتاژ توصيه شده اي که مي توان به موتور اعمال نمود.

جریان: مقدار جریان عبوری از موتور, زمانی که موتور تحت ولتاژ نامی کار می کند, به مقدار بار بستگی دارد با افزایش مقدار بار مقدار جریان افزایش می یابد. باید از کارکرد موتور با بار بیش از حد مجاز جلوگیری کنیم باعث سوختن موتور می شود. موتور های DC متداول دارای جریان های کار کرد در محدوده 50 میلی آمپر تا بیش از 2 آمپر می با شند.


درايور موتور ها (L293 آي سي)



# آیسی آپ امپ

## LM324

این آي سي 4 آپ امپ دارد در يك حالت خاص: ورودي آنالوگ را از سنسور ها را با يك ولتاژ مرجع مقایسه مي كند و به صفر و يك براي ميكرو تبديل مي كند.



آي سىي ريگولاتور 7805 :

آيسىي7805از 150 maتا 1آمپرجريانميدهد آي سي 78L05 در حدود 150 ma جريان مي دهد.



#### میکروکنترلر:

هر یک از میکروکنترلر هامجموعه دستورات و مجموعه ثبات های خود را دارد بنابر این با یکدیگر سازگار نیستند.

برنامه اي كه بر روي يكي از آنها نوشته شود بر روي ديگري قابل اجرا نيست.

تفاوت میکرو کنترلر و میکرو پروسسور های همه منظوره: میکرو پروسسور ها فاقد RAM و ROM و پورت های ۱/O در درون خود تراشه هستند. سرعت میکرو پروسسور ها بالا تر از میکرو کنترلر ها است میکرو کنترلر ها دارای یك RAM و ROM و پورت های ۱/O از پیش تعیین شده هستند ولی برای میکرو پروسسور ها خودمان طراحی می کنیم.

انتظاراتي که از ميکروکنترلر داريم:

1- برآورده کردن نیاز محاسبات کار به صورت موثر و مقرون به صرفه .

2- در دست داشتن نرم افزار هاي كمكي مانند كامپايلر ها اسمبلر ها و عيب ياب ها.

3- منابع گسترده و قابل اعتماد براي ميكرو كنترلر ها .

4- به وسيله Programer و كامپيوتر مي توان ميكرو را پروگرام كرد.

میکروکنترلرهای A VR به سه دسته تقسیم می شوند:

(ATiny) Tiny AVR-1


(AT90s) Classic AVR-2

#### (ATmega) mega AVR-3

تفاوت این 3 نوع به امکانات موجود در آنها مربوط می شود .

Tiny AVR ها غالبا تراشه هایی با تعداد پایه و مجموعه دستورات کمتری نسبت به Mega A VR ها می باشند و به عبارتی از لحاظ پیچیدگی حد اقل امکانات را دارند Mega A VR ها حداکثر امکانات را دارند و Classic A VR ها جایی بین این دو نوع قرار می گیرند.البته از آنجایی که از بین سه دسته ذکر شده Classic A VRها، قبل از دو گروه دیگر تولید شده اند امروزه در طرح های جدید کمتر از آنها استفاده می شود و عملا هر یك از آنها با تراشه ای از گروه AVR یا Mega AVR جایگزین شده اند.

برای این ربات ما از میکرو کنترلر AT mega 16 استفاده کرده ایم که شمای آن در زیر آمده است:



ویژگی های میکروکنترلر Atmega16A:

• پایداری بالا

- مصرف توان کم
- میکروکنترلر ۸ بیتی Atmel
- معماری RISC پیشرفته ، ۱۳۱ دستورالعمل قدرتمند ، اجرای اغلب دستورالعمل ها در یک کلاک ، ۳۲ رجیستر ۸ بیتی با کاربرد عمومی ، بیش از ۱۶ میلیون دستورالعمل بر ثانیه (MIPS) با کلاک ۱۶ مگاهرتز (MHz)
  - ۱۶ کیلوبایت حافظه فلش قابل برنامه ریزی
    - ۵۱۲ بایت EEPROM
      - ۱ کیلویایت SRAM
- قابلیت برنامه ریزی حافظه فلش تا ۱۰٬۰۰۰ بار و حافظه ی EEPROM تا ۱۰۰٬۰۰۰ بار
- ماندگاری برنامه تا ۲۰ سال در دمای ۸۵ درجه و ۱۰۰ سال در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
  - دارای قفل برنامه برای حفاظت از نرم افزار
  - رابط JTAG مطابق استاندارد JTAG مطابق
    - دارای ۲ تایمر ۸ بیتی
    - دارای یک تایمر ۱۶ بیتی
    - دارای RTC با اسیلاتور مجزا
      - ۴ کانال PWM
      - ۰ کانال ADC ده بیتی
    - رابط سريال TWO WIRE يا TWI
      - **USART** •
    - رابط سریال SPI در حالت Master/Slave
  - دارای تایمر دیده بان با اسیلاتور مجزای داخلی
    - مقایسه گر آنالوگ داخلی
    - دارای اسلاتور RC کالیبره شده داخلی
      - ۲۲ پورت ورودی و خروجی
      - ولتار تغذیه ۲,۷۵ تا ۵,۵ ولت
      - پشتبانی از فرکانس ۰ تا ۱۶ مگاهرتز
- مصرف انرژی در فرکانس ۱ مگاهرتز ، ولتاژ ۳ ولت ودمای ۲۵ درجه : فعال : ۶,۰ میلی آمپر حالت Power Down کمتر از ۱ میکرو آمپر.

#### ساخت برد سنسور:

شکل چیدن سنسور ها بسیار مهم است عمومی ترین روش بصورت 8 میباشد ولی ما به صورت ذوزنقه سنسور ها را چیده ایم..برای ساخت مدار میتوان از برد سوراخ که ما از فیبر چهار هزار سوراخ استفاده کرده ایم و یا یک مدار روی pcb طراحی کرد.

ابتدا پایه های vcc فرستنده وگیرنده را به هم متصل میکنیم تا جریان را در هردو برقرار کنیم فقط در انتها gnd گیرنده را چک میکنیم پایه gndفرستنده را با یک مقاومت 222 اهم به هم وصل میکنیم(البته اندازه مقاومت به تعداد سنسور ها نیز مربوط میشود)

بعد از اتصال برد سنسور باید مقاومت متغییر را جهت تنظیم حساسیت سنسورها روی برد سوار کنیم برای اینکار پایه سوم مقاومت متغییر را به GND برد و یکی از پایه ها را به GND گیرنده سنسور متصل میکنیم.

### ساخت برد مدار کنترل درایور:


ابتدا سنسور ها را به ADC یا همان تبدیل کننده آنالوگ به دیجیتال متصل میکنیم که سنسور ها به پورت های A میکرو ما متصل شده اند و نقش ورودی را دارند.

سپس از نحوه اتصال میکرو به درایور کنترل کننده و درایور به سنسور ها کد مربوطه را میزنیم.

مدار درایور جهت راه اندازی موتورها استفاده میشود در نتیجه ما میتوانیم با فرمان دادن به ای سبی درایور به موتورها حرکت دهیم شماتیک مدار بصورت زیر است:

در ic درایور در پایه وجود دارد که وظیفه enable (فعال)کردن خروجی (output)را دارند این پایه ها را به oc متصل میکنیم و input به دیگر پایه های میکرو متصل میکنیم هنگامی که میخواهیم موتورها را حرکت دهیم باید ابتدا به پایه های enable میکرو فرمان دهیم.

lc زیر درایور 1298 را نشان میدهد این ای سی یک پایه کمتر از 1293 دارد.



پایه های این ای سبی مانند ای سبی 1293 است با این تفاوت که یک GND کمتر دارد.

به طور کلی در طراحی این مدار از یک هیت سینک و رگولاتور و خازن استفاده شده که ولتاژ ۱۲ ولت اداپتور به طور مستقیم به میکرو وارد نشود چون میکرو ما با ولتاژ ۶ ولت و درایود با ولتاژ ۵ ولت کار میکند .

هم چنین یک تبدیل کننده آنالوگ به دیجیتال داریم که از آن برای خواندن سنسورها استفاده میکنیم که به صورت ورودی عمل میکنند.

هم چنین دو موتور قرار داده شده است که سرعت آن ها به وسیله دو پایه تایمر یک یعنی OCR1A, OCR1Bکنترل میشود که سرعت های استفاده شده در سورس کد برنامه همگی اعدادی هستند که به صورت تجربی و با آزمون و خطا به دست آمده اند.

هم چنین در پیاده سازی این مدار بر روی زمین سفید و چسب برق مشکی جهت تشخیص سفید و مشکی برای ربات به مشکی عدد یک و به سفید عدد صفر را نسبت داده ایم هم چنین مرزی را به عنوان صفر و یک در نظر گرفته ایم که این عدد هم با توجه به اندازه گیری های به عمل آمده توسط صفر و یک ۵۰۰ می باشد

(عدد محاسبه شده باید بین ۰ و ۱۰۲۳ باشد) که عدد ۵۰۰ مرز بین صفر و یک ما می باشد که ربات ما بتواند خط سفید را از مشکی تشخیص بدهد.

سورس کد برنامه:

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

This program was created by the CodeWizardAVR V3.12 Advanced Automatic Program Generator Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.com

Project: Version:

Date : 5/21/2018

Author:
Company:
Comments:

Chip type : ATmega16A Program type : Application

AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz

Memory model : Small

External RAM size : 0
Data Stack size : 256

\*

#include <mega16a.h>
#include <delay.h>

// Declare your global variables here

// Voltage Reference: AREF pin

```
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) |
     (0 << ADLAR))
// Read the AD conversion result
unsigned int read adc(unsigned char adc input)
{
ADMUX=adc input I ADC VREF TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRAI=(1<<ADSC);
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
ADCSRAI=(1<<ADIF);
return ADCW;
}
void main(void)
{
// Declare your local variables here
int S=0;
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
     Bit0=In
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) |
     (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) |
     (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1)
    I (0<<PORTA0);
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
     Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) |
    (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
15
```

```
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) |
     (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) |
    (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Port C initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
     Bit0=In
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) |
     (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) |
     (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) |
    (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out
     Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4) |
     (1<<DDD3) | (1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0);
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) |
     (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) |
    (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) |
    (0<<WGM01) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
TCNT0=0x00:
OCR0=0x00:
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125.000 kHz
// Mode: Fast PWM top=0x00FF
```

```
// OC1A output: Non-Inverted PWM
// OC1B output: Non-Inverted PWM
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer Period: 2.048 ms
// Output Pulse(s):
// OC1A Period: 2.048 ms Width: 0 us
// OC1B Period: 2.048 ms Width: 0 us
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) |
    (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12)
    I (0<<CS12) I (1<<CS11) I (1<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00:
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0<<AS2:
TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) |
    (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
TCNT2=0x00:
OCR2=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
```

```
(0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
// External Interrupt(s) initialization
// INTO: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
MCUCSR=(0<<ISC2);
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) |
    (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AINO pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACI) | (0<<ACIE)
    I (0<<ACIS) I (0<<ACIS1) I (0<<ACIS0);
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
ADMUX=ADC VREF TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) |
    (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
SFIOR=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) |
    (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
```

TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) |

```
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) |
    (0 << TWIE);
   PORTD.0=1;
   PORTD.1=0;
   PORTD.2=0:
   PORTD.3=1;
   OCR1AL=0;
   OCR1BL=0;
while (1)
   {
   // Place your code here
   S=0;
   if(read\_adc(6)>500)S+=1;
   if(read adc(5)>500)S+=2;
   if(read_adc(4)>500)S+=4;
   if(read_adc(3)>500)S+=8;
   if(read adc(2)>600)S+=16;
   if(read\_adc(0)>700)S+=32;
   if(read\_adc(1)>500)S+=64;
   switch(S){
   case 0b0001000:
   PORTD.0=1;
   PORTD.1=0;
   PORTD.2=0:
   PORTD.3=1;
   OCR1AL=125;
   OCR1BL=125;
   break:
   case 0b0000100:
   PORTD.0=1;
   PORTD.1=0;
```

```
PORTD.2=0;
PORTD.3=1;
OCR1AL=80;
OCR1BL=125;
break;
case 0b0000010:
PORTD.0=1;
PORTD.1=0;
PORTD.2=0;
PORTD.3=1;
OCR1AL=45;
OCR1BL=125;
break;
case 0b0000001:
PORTD.0=1;
PORTD.1=0;
PORTD.2=1;
PORTD.3=0;
OCR1AL=125;
OCR1BL=125;
break;
case 0b0010000:
PORTD.0=1;
PORTD.1=0;
PORTD.2=0;
PORTD.3=1;
OCR1AL=125;
OCR1BL=80;
break:
case 0b0100000:
PORTD.0=1;
PORTD.1=0;
```

```
PORTD.2=0;
PORTD.3=1;
OCR1AL=125;
OCR1BL=45;
break;
case 0b1000000:
PORTD.0=0;
PORTD.1=1;
PORTD.2=0;
PORTD.3=1;
OCR1AL=125;
OCR1BL=125;
break;
default:
break;
}
```

شمای ربات در پروتئوس:

}

