

主要控制文件介绍：

飞控板接线：



uart 7 -> 香橙 uart3

uart 2 -> 香橙 uart4

激光测距：



uart -> 香橙 uart1

## 飞控板：

Drivers/drv\_Uart2.c

接收 orangepi uart4发来的消息： 1.路径列表， 2.动物识别信息

1. uav\_car\navigator.py节点:fly\_path\_callback():ur uart\_sender4\_send(self, msg) 路径发布

2. \uav\_car\image\_processor.py节点：

sub\_camera\_callback():self.send\_location(msg) 识别到动物发坐标给飞控板? /地面站? msg = ur.t265\_data\_to\_uart\_std(self, "98", "35", data)

ur.uart\_sender4\_send(self, msg)

3. uav\_car\image\_processor.py节点中 回调函数sub\_t265\_loc\_callback包含 发送给飞控板的信息： msg = "99 "? 为了扫描动物的特殊指令?

路径格式：

- 在 uav\_car\uav\_car\navigator.py: fly\_path\_callback()末尾有介绍，例如msg='@1:<长度>;x1,y1;x2,y2;.....;#'
- 后续格式变化：
  - 先 msg = " ".join(format(ord(d), '02X') for d in str(msg))
  - 再 ur.uart\_sender4\_send(self, msg)
  -

Drivers/drv\_Uart7.c

接收 orangepi uart3发来的消息： 1. 起飞讯号 2. xyz水平+高度数据

1. UAV\_CAR\src\uav\_car\uav\_car\navigator.py:  
takeoff\_callback():ur.uart\_sender3\_send(self, msg) 起飞指令: '52<空格>'  
2. UAV\_CAR\src\uav\_car\uav\_car\t265.py: service\_t265\_open\_callback()->timer\_pub\_t265\_callback(): ur.uart\_sender3\_send(self, t265\_date) t265+定高信息:

Drivers/drv\_main.c

硬件初始化汇总

Modes/M37.c

起飞,

起飞之后的飞控逻辑

## 飞行端香橙派:

发送消息，全靠 service 和 topic!

飞行端主要文件即为 UAV\_CAR\src\uav\_car\uav\_car\的py节点文件， 被 launch脚本一起启动。

**t265\_data\_topic: T265Data 航迹信息, 转发给地面站（不转发给飞控板！），同时让飞行端的sub\_t265\_loc每次回调进行动物扫描判断（会发送给飞控板 特殊指令）**

不同于上述过程，UAV\_CAR\src\uav\_car\uav\_car\t265.py 节点创建了一个 **t265\_data\_topic**的话题，发布的数据为**T265Data**。

```
pub_data = self.create_publisher(**T265Data**, name + '_data_topic',  
topic_stack), 这里 name='t265'  
....  
  
if msg.confidence == 3:  
    self.pub_data.publish(msg)  
    # t265数据 发给 t265_data_topic 给地面端订阅！  
    # t265数据 发给 t265_data_topic 给地面端订阅！  
  
    # 分割！！！ -----  
    # 分割！！！ -----  
  
    # 之下的是 转化 t265数据，为了给uart3发送个 飞控板做准备
```

```

t265_date = ur.t265_data_to_uart_std(self, "58", "35", msg)
# 数据预处理 t265数据 转换
# 数据预处理 t265数据 转换
ur uart_sender3_send(self, t265_date)
# t265数据 发给 uart_sender3_data_topic
# t265数据 发给 uart_sender3_data_topic
# 该话题上的数据，最后通过 uart_sender3_data_topic话题 订阅者uart3
的节点UartSender(Node)的订阅回调，发送给 开发板，下面有记录。
# uart3: uart_sender3_data_topic 转发 水平和定高xyz 给飞控板！
# uart3: uart_sender3_data_topic 转发 起飞指令

```

**t265\_data\_topic**话题有几个作用：

1. \uav\_car\image\_processor.py节点的sub\_t265\_loc 订阅 t265+激光定高数据，也即 **T265Data**
2. 同样，地面站也订阅**t265\_data\_topic**这个话题，更新显示屏上的飞机飞行轨迹
3. uav\_car\image\_processor.py节点的 **sub\_t265\_loc**订阅**t265\_data\_topic**，它的回调函数sub\_t265\_loc\_callback 每次T265Data数据发布，都会进行 **更新当前位置、判断是否到达目标点并触发返航、控制激光扫描动物及发送结果。**
4. 回调函数sub\_t265\_loc\_callback包含 发送给飞控板的信息：

```

msg = "99 "
ur uart_sender4_send(self, msg)

```

## uart3: **uart\_sender3\_data\_topic** 转发 水平和定高xyz 给飞控板！

- UAV\_CAR\src\uav\_car\uav\_car\t265.py定义了 **t265\_date**

拿 香橙派飞行端 uart3发送 xyz数据来说： **uart\_sender3\_data\_topic**这个话题作为中转站

1. navigator.py节点调用ur.uart\_sender3\_init()创建 publisher发布者，同时也创建了 **uart\_sender3\_data\_topic**这个话题
2. **timer\_pub\_t265**定时器，周期性使用ur.uart\_sender3\_send()函数(未作处理，字符串发送)发布**t265传感器的t265\_date**数据到 话题**uart\_sender3\_data\_topic**

3. **uart\_sender3\_data\_topic**的订阅端，节点**uart\_sender3.py**也在并行运行，被**节点uart\_sender3.py**订阅到，然后用**UartSender**类的回调函数**send\_uart\_data()**借助串口库，发送给**飞控板**

4. 总结：并行创建串口数据的发布者+订阅者，周期发布传感器数据到话题**uart\_sender3\_data\_topic**，订阅者读话题，然后从**UartSender**的订阅回调，串口写数据给**飞控板**！

调用串口**serial**方法发送给**飞控板**子数据：

```
uav_car_unit\uart_sender.py: uart_sender结构如下: uart_sender结构如下:  
class UartSender(Node):  
    '''飞行端订阅者： 订阅飞行端自己的数据发布者，然后回调转发数据给串口'''  
  
    def __init__(self, name, serial_port, baudrate, topic_stack=50):  
  
        super().__init__(name) # FIXME 串口基类: 波特率 串口号  
        self.name = name  
        self.topic_stack = topic_stack  
        self.sub = self.create_subscription(String, name +  
"._data_topic", self.send_uart_data, topic_stack) # FIXME 串口基类: 订阅  
者回调！！！！！  
        self.serial_port = serial_port  
        self.baudrate = baudrate  
        self.sink_serial = serial.Serial(self.serial_port,  
self.baudrate)  
        self.get_logger().warning(f"init success")  
  
    def send_uart_data(self, msg):  
        self.get_logger().info(f"request to send:{msg.data}")  
        if self.sink_serial.isOpen():  
            hex_msg = bytes.fromhex(msg.data) # FIXME 串口基类: hex转  
bit  
            send_count = self.sink_serial.write(hex_msg)  
            if send_count == len(hex_msg): return True  
            else: return False
```

## uart3: uart\_sender3\_data\_topic 转发起飞指令

- 飞行端创建在\uav\_car\navigator.py节点创建服务 `takeoff_service = self.create_service(Empty, "takeoff_service", self.takeoff_callback),`

### **takeoff\_callback**回调时，发送 起飞指令

- 地面站作为 takeoff\_service服务的 客户端， 点击一键起飞回调 call\_takeoff\_service， 唤起飞行端**takeoff\_service**服务的回调
- 飞行端takeoff\_callback如下：

```
def takeoff_callback(self, request, response): # FIXME 回调：起飞
    self.get_logger().warning("takeoff service called")
    # wait for camera and t265 to be ready
    msg = "52 "
    ur.uart_sender3_send(self, msg)
    return response
```

- 起飞指令：'52<空格>',
- 送入uart\_sender3\_send -> 发布到话题**uart\_sender3\_data\_topic**,
- 被 **节点uart\_sender3.py**订阅到， 然后用**UartSender**类的回调

## **uart4: uart\_sender4\_data\_topic**

- 1. 转发动物位置信息，主要是uav\_car\image\_processor.py节点下的 **send\_location(self, data)**， 以及 重置状态 这个指令msg = "99<空格>" ur.uart\_sender4\_send(self, msg)
- 2. 转发所有的规划路径 : 飞行端 \uav\_car\navigator.py节点的 **fly\_path\_callback**
- 补充：地面站发布全部飞行路径节点的话题 **fly\_path\_topic**， 由飞行端 navigator.py节点的**fly\_path\_sub**订阅，即为self.fly\_path\_sub = self.create\_subscription( Float64MultiArray, "fly\_path\_topic", self.fly\_path\_callback, 5)， fly\_path\_callback为飞行端fly\_path\_sub的回调函数。
- 补充：转发所有的规划路径的 原始数据组装

```
# 将一维列表转换为二维列表，每两个元素为一组
self.fly_path = [self.fly_path[i:i + 2] for i in range(0,
len(self.fly_path), 2)]
# self.fly_path = [self.fly_path[i:i + 2] for i in range(0, 3,
```

```

2)]
    fly_path_len = len(self.fly_path)
    msg = "@1:" + str(fly_path_len)
    for i in range(fly_path_len):
        msg += ";" + str(self.fly_path[i][0]) + "," + 
str(self.fly_path[i][1])
        msg += "#"
    msg = " ".join(format(ord(d), '02X') for d in str(msg))
    # send the fly path to uart sender4
    ur uart_sender4_send(self, msg) # FIXME 回调: 路径发布

```

## 摄像头图像传递: camera\_data\_topic (不是UDP, 是摄像头图像, 传给rknn识别程序)

- + 位于飞行端 uav\_car\_unit\camera.py 节点的话题**camera\_data\_topic** 发布者 pub\_camera (不是UDP话题发布者), 负责读取摄像头信息。

uav\_car\image\_processor.py 节点下的\*\*sub\_camera\*\* 订阅者摄像头图像, 回调 \*\*sub\_camera\_callback\*\*, 进行rknn图像处理 :

### 1. 进行动物识别

-> \*\*animals\_recognition\*\* 调用rknn, 输入订阅的图像 识别动物  
 -> 识别到后用 self.\*\*send\_location\*\*(msg) 发送动物位置, 调用  
 -> 调用 \*\*pub\_image\_processor\*\*.publish(animal\_msg) 发送动物识别  
 信息到 \*\*camera\_data\_topic\*\*

2. 如果有识别后的图像, 同样会被\*\*udp\_sender\*\*.send\_frame(draw\_image, stream\_id=1) 转发给UDP端口!

`send_location(self, data)` 的 data 组成:

```

#self.stop_x, self.stop_y = self.get_grid_center(self.now_position[0],
#self.now_position[1])
#msg = T265Data()
#msg.pos_x = self.stop_x
#msg.pos_y = self.stop_y
#msg.pos_z = 1.0
#self.send_location(msg)
#self.get_logger().info(f"Animal found at position: {animal_position},
stopping at ({self.stop_x}, {self.stop_y})")

```

```
def send_location(self, data):
    # config header to send to shufly!
    # data.header = "99"
    # self.pub_t265_uart_send_pos.publish(data)
    msg = ur.t265_data_to_uart_std(self, "98", "35", data)
    ur uart_sender4_send(self, msg)
    # 发送逻辑同 uart3
    # 发送逻辑同 uart3
    # 发送逻辑同 uart3
    self.get_logger().warning(f'send location data success')
```

## UDP图传： `udp_info_topic` 仅限香橙派之间

- 位于 **地面站!** 的话题`udp_info_topic`, 地面站也创建了它的发布者`udp_info_publisher`, 主要转发 ip地址信息
- 而飞行端在`uav_car\image_processor.py`节点创建了订阅者`sub_udp_info`, 接收地面站发来的 ip地址, 并在`udp_info_callback`解析, 创建`udp_sender`利用UDP互传图像。
- 在rknn识别后, 调用`udp_sender.send_frame(draw_image, stream_id=1)`传输图像

## 动物识别信息发布： `image_processor_topic`

- 位于飞行端 `uav_car\image_processor.py`节点的话题`image_processor_topic`,
- 有`pub_image_processor`发布`ImageProcessorData`动物识别结果, 然后被**地面站**`animal_sub`订阅。