# 实验报告

# 网络地址转换(NAT)实验

## 一、实验内容

了解 NAT 地址转换原理,实现 NAT 设备。通过实验验证 SNAT、DNAT、多 NAT 功能正确性。最后,调研 NAT 如何支持 ICMP 协议。

## 二、实验流程

- 1. 了解 NAT 工作机制,实现 NAT 地址转换。
- 2. 完成三个实验,验证 SNAT、DNAT、多 NAT 功能正确性。
- 3. 调研 NAT 如何支持 ICMP 协议。
- 4. 实现通过公网服务器中转不同内网主机建立 TCP 连接。

## 三、实验结果及分析

## (一) NAT 实现思路

## 1、处理配置信息

## int parse\_config(const char \*filename)

函数,从 filename 文件中提取配置信息。

主要是字符串匹配,调用库函数完成。首先完成 internal 和 external 端口的配置。然后查看有无 dnat-rules 信息,有的话将其添加到 rules 列表。

## 2、处理 NAT 地址转换

## void nat\_translate\_packet(iface\_info\_t \*iface, char \*packet, int len)

函数,首先调用 get\_packet\_direction 函数判断数据包方向。将不可达数据包或非 TCP 数据包丢弃,并发送 ICMP报文。

最后调用 do translation 函数完成实际地址转换和数据包发送。

#### static int get\_packet\_direction(char \*packet)

函数,负责判断数据包方向。

通过查询路由表,得到转出端口,如果转出端口是 NAT 指定的内部端口,那么其 IP 地址为内部地址,否则为外部地址。根据源 IP 地址和目的 IP 地址的类型判断数据包方向。

```
u32 saddr = ntohl(ip->saddr);
u32 daddr = ntohl(ip->daddr);
rt_entry_t *src_entry = longest_prefix_match(saddr);
rt_entry_t *dst_entry = longest_prefix_match(daddr);

int src_is_internal = (src_entry->iface == nat.internal_iface);
int dst_is_internal = (dst_entry->iface == nat.internal_iface);
int dst_is_external = (daddr == nat.external_iface->ip);

if (src_is_internal && !dst_is_internal) {
    return DIR_OUT;
}

if (!src_is_internal && dst_is_external) {
    return DIR_IN;
}

return DIR_INVALID;
```

## void do\_translation(iface\_info\_t \*iface, char \*packet, int len, int dir)

函数,负责实际处理地址转换。

首先查询映射关系表,看是否已经建立连接。

如果没有建立连接,根据数据包方向看是否能新建立连接。

如果无法新建连接,丢弃数据包。

查找到或新建连接后,根据数据包方向进行地址转换。

以 IN 方向为例,首先根据 TCP 报头内容,更新连接控制数据结构、最近连接时间。

然后将目的 IP 地址、目的端口替换为内网对应主机的 IP 地址、端口,重新计算 TCP、IP 的校验和。最后查找路由表,通过 ARP 协议发送到内网的下一跳节点或直接交付。

```
if (dir == DIR_IN) {
    log(DEBUG, "handle in tcp packet\n");
    int clear = (tcp->flags & TCP_RST) ? 1 : 0;
    map_entry->conn.external_fin = (tcp->flags & TCP_FIN) ? 1 : 0;
    map_entry->conn.external_seq_end = tcp_seq_end(ip, tcp);
    map_entry->conn.external_ack = ntohl(tcp->ack);
    map entry->update time = time(NULL);
    tcp->dport = htons(map_entry->internal_port);
    ip->daddr = htonl(map_entry->internal_ip);
    tcp->checksum = tcp_checksum(ip, tcp);
    ip->checksum = ip_checksum(ip);
    rt_entry t *rt_dest = longest_prefix_match(map_entry->internal_ip);
    if (!rt_dest) {
        log(ERROR, "can not find the route to dest ip\n");
       free(packet);
       pthread_mutex_unlock(&nat.lock);
       return;
    if (rt_dest->gw == 0) {
       iface_send_packet_by_arp(nat.internal_iface, map_entry->internal_ip, packet, len);
    else {
       iface_send_packet_by_arp(nat.internal_iface, rt_dest->gw, packet, len);
    if (clear) {
       nat.assigned_ports[map_entry->external_port] = 0;
        list_delete_entry(&(map_entry->list));
       free(map_entry);
```

注意一个直接断开连接的条件, 当一方发送 RST 包时, 可以直接断开连接, 释放资源。

## void \*nat\_timeout(void \*arg)

线程函数,负责检查连接存活情况,将超时没有传输数据、已经握手完毕断开连接的条目删除。

设定为每秒执行一次,将映射关系表中的在 60s 时间内未更新,或者已经完成四次挥手断开连接的条目删除,释放端口资源。

## (二) 实验验证 NAT 功能

## 1、SNAT 实验

在 n1 设备上配置 SNAT 配置信息。

在外部节点 h3 上执行服务器程序。

在内部节点 h1、h2 分别请求 h3 的页面。

h1 节点请求结果:

```
"Node: h1"

root@joker-linux:/mnt/hgfs/share/12-nat# wget http://159.226.39.123:8000
--2021-05-27 18:04:01-- http://159.226.39.123:8000/
正在连接 159.226.39.123:8000... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度: 212 [text/html]
正在保存至: "index.html.4"

index.html.4 100%[=============] 212 ----KB/s 用时 0s
2021-05-27 18:04:01 (18.6 MB/s) - 已保存 "index.html.4" [212/212])
```

h2 节点请求结果:

```
"Node: h2"

root@joker-linux:/mnt/hgfs/share/12-nat# wget http://159.226.39.123:8000
--2021-05-27 18:04:07-- http://159.226.39.123:8000/
正在连接 159.226.39.123:8000... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度: 212 [text/html]
正在保存至: "index.html.5"

index.html.5 100%[=============] 212 --.-KB/s 用时 0s
2021-05-27 18:04:07 (21.0 MB/s) - 已保存 "index.html.5" [212/212])
```

可以看到两者都成功得到 h3 的页面。

得到的页面信息为:

可以看到其源 IP 地址为 h3 地址,而目的 IP 地址为 NAT 设备的 IP 地址。由上可知,SNAT 功能正确。

## 2、DNAT 实验

在 n1 设备上配置 DNAT 配置信息。

在内部节点 h1、h2 上执行服务器程序。

在外部节点 h3 上请求 NAT 设备两个端口的页面。

请求页面结果如下,都请求成功。

#### "Node: h3"

```
root@joker-linux:/mnt/hgfs/share/12-nat# wget http://159.226.39.43:8000
--2021-05-27 18:16:27-- http://159.226.39.43:8000/
正在连接 159.226.39.43:8000... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度: 208 [text/html]
正在保存至: "index.html"
index.html
                    100%[=========]
                                                    208 --.-KB/s 用时 0s
2021-05-27 18:16:27 (25.4 MB/s) - 已保存 "index.html" [208/208])
root@joker-linux:/mnt/hgfs/share/12-nat# wget http://159.226.39.43:8001
--2021-05-27 18:16:30-- http://159.226.39.43:8001/
正在连接 159.226.39.43:8001... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度: 208 [text/html]
正在保存至: "index.html.1"
                    100%[========]
                                                    208 --.-KB/s 用时 0s
index.html.1
2021-05-27 18:16:30 (22.5 MB/s) - 已保存 "index.html.1" [208/208])
```


得到的页面信息为:

可以看到其源 IP 地址为内部节点私有 IP 地址,目的地址为 h3 公网地址。

由上可知, DNAT 功能正确。


## 3、多 NAT 实验

本实验网络拓扑结构为:



其中 n1 作为 SNAT, n2 作为 DNAT, 主机 h2 执行服务器程序, 主机 h1 请求 n2 NAT 设备的端口。

n1 建立 SNAT 连接:



n2 建立 DNAT 连接:

# "Node: n2" root@joker-linux:/mnt/hgfs/share/12-nat# ./nat my\_exp2.conf DEBUG: find the following interfaces: n2-eth0 n2-eth1. Routing table of 2 entries has been loaded. DEBUG: internal\_iface: 10.22.0.254

DEBUG: dnat rule: 159.226.39.222 8000 10.22.0.2 8000

DEBUG: external iface: 159.226.39.222

DEBUG: dnat new mapping: 10.22.0.2 8000 -> 159.226.39.222 8000

h1 请求页面结果为:

```
"Node: h1"
root@joker-linux:/mnt/hgfs/share/12-nat# wget http://159.226.39.222:8000
--2021-05-27 19:45:08-- http://159.226.39.222:8000/
正在连接 159.226.39.222:8000... 已连接。
 发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度: 208 [text/html]
正在保存至: "index.html"
                                                  208 --.-KB/s 用时 0s
index.html
                    100%[=======>]
2021-05-27 19:45:08 (18.4 MB/s) - 已保存 "index.html" [208/208])
root@joker-linux:/mnt/hgfs/share/12-nat# cat index.html
<!doctype html>
<html>
        <head> <meta charset="utf-8">
                <title>Network IP Address</title>
        </head>
        <body>
            My IP is: 10.22.0.2
            Remote IP is: 159.226.39.111
        </body>
</html>
```

可以看到 h1 请求页面成功,得到的页面显示源 IP 地址为 h2 内部 IP 地址,目的 IP 为 h1 的 NAT 设备地址。由上可知,实验三各 NAT 设备功能正确。

# 四、思考题

1. 实验中的 NAT 系统可以很容易实现支持 UDP 协议,现实网络中 NAT 还需要对 ICMP 进行地址翻译,请调研说明 NAT 系统如何支持 ICMP 协议。

TCP、UDP协议都有端口号,我们都可以通过<IP,端口号>来建立唯一映射。但是 ICMP协议的报文如下:显

然它是没有端口号的,那 ICMP 如何进行地址转换。



首先 ICMP 报文可以分为两类,询问报文、差错报告报文。

(1) 对于询问报文,其头部的最后 4 字节,前 2 字节为 identifier,后 2 字节为 sequence。

Identifier 为主机标识,每台主机有唯一固定的标识,且各主机的标识不同。Sequence 为序列号,每个 ICMP 包都有不同的序列号。

因此可以使用 Identifier 或者 Identifier+Sequence 作为标识符,代替端口号。使用<IP, Identifier>来建立唯一映射。

当内部主机发出 ICMP 询问报文时,NAT 以其 Identifier 作为标识,并分配 NAT 的一个端口与之建立映射。

当外部回信时,根据 ICMP 协议规则,Identifier 与 Sequence 字段原封不动保留。NAT 收到回复报文时,根据 Identifier 找到 NAT 的对应端口,然后查找到映射关系,将目的 IP 地址转换后发给内网主机。

#### (2) 对于差错报告报文问题就没那么简单了。

我们先回顾一下 ICMP 差错报告报文的产生情况,比如内部主机向外部发送一个 PING 报文,NAT 根据 Identifier 建立了映射,到这都没有问题。但是报文从 NAT 发出后,在某一级路由器发生了差错,这时该路由器向 回发送 ICMP 差错报文,根据报文格式它将 ICMP 头部的 Identifier 与 Sequence 全部抹为 0。当差错报文回到 NAT 时,它发现 Identifier 字段全 0,无法根据 Identifier 查找映射表。

那么此时应该如何处理呢,一种方案是 NAT 此时需要检查 ICMP 报文数据段。根据 ICMP 协议规则,当差错报文产生时,出错 IP 数据包的 IP 头部以及接下来的 8 字节会填入数据部分。


如果出错数据包是 ICMP 询问报文, IP 头部接下来的 8 字节正好是其头部,可以从其中找到原本的 Identifier 与 Sequence,根据该字段查找映射表就能像上面那样找到内网主机。

如果出错数据包是 TCP、UDP 数据包,那么可以从那 8 字节中提取到 NAT 发出时的源端口,根据端口号查找映射表找到内网主机。

综上,通过利用头部的 Identifier 与 Sequence,以及从数据部分提取原信息,就可以完成对 ICMP 协议的地址转换支持。

2. 给定一个有公网地址的服务器和两个处于不同内网的主机,如何让两个内网主机建立 TCP 连接并进行数据 传输。(最好有概念验证代码)

#### (1) 理论设计



网络拓扑结构如上,服务器连接 2 个不同内网主机。显然不同内网的主机不能直接相互通信,我们希望借助服务器的公网进行中转。

基本思路为,把对一个内网主机的访问映射到对服务器<公网 IP,端口>的访问,由服务器完成公网到内网地址的转换。此时的一个问题是,没有 NAT 那样直观上的内部和外部网络,其连接的每个主机都是内网。此时一个连接映射为: <内网主机 IP1,端口 1> ---- <服务器公网 IP,端口 x> ---- <另一内网主机 IP2,端口 2>。在 NAT 中我们采用外网(远端)IP 端口作为连接的不变量,但此时连接的两方都是内网,没有可用的不变量。在多个主机同时访问时,可能出现这样的连接,<内网主机 IP1,端口 1> ---- <服务器公网 IP,端口 x> ---- <另一内网主机 IP3,端口 3>,那从主机 1 发送数据包到服务器时,服务器就不知道该转发给主机 2 还是主机 3。因此这样 3 元组的连接映射方式在这里就行不通了。

那么该如何实现连接的映射呢?我们先考虑面向主机和端口的映射,即让每个内网主机在服务器上以唯一<服务器公网 IP,端口>来注册。当另一内网主机访问服务器该端口,就将其数据包转发给对应内网主机。

服务器需要同时执行 SNAT 和 DNAT 的工作,其基本流程为:

收到某一内网主机 1 的访问,将其目标地址 <服务器公网 IP,端口 x> 映射到对应的另一内网主机 2,更改目标 IP 地址、端口。如果没有查找到映射关系,查看 dnat-rules,尝试新建映射关系。

然后根据源地址 <IP1,端口 1> 查找主机 1 在服务器上的映射,如果没有映射就给它分配一个端口 y。用<服务器公网 IP,端口 y> 替换源 IP 地址、端口,然后转发给目的主机 2。

那么如何描述一个 TCP 连接呢,使用主机 1 到服务器端口 x 映射和主机 2 到服务器端口 y 映射,这两个映射的组合即可完整描述一个 TCP 连接。

综上,公网服务器需要的功能为:不再区分内部外部网络,同时执行 SNAT 和 DNAT 功能,使用内网主机 IP 端口到服务器端口的映射对建立 TCP 连接,转发数据包时同时更改源、目的 IP 地址和端口。

#### (2) 具体实现

下面来具体实现这样一个服务器。实现的代码位于 12-nat-Server 文件夹下。

首先是 NAT 数据结构,此时连接的都是内网,没必要区分内网外网接口,去掉这两个字段。另外,增加一个服务器的公网 IP 字段。

在配置文件中也不必再提供 internal iface 和 external iface,不过 dnat-rules 仍需要提供,现在所有主机都是内网主机,必须提供 dnat 配置才能建立连接。

```
struct nat_table {
    struct list_head nat_mapping_list[HASH_8BITS];

    u8 assigned_ports[65536];

    u32 public_ip;

    struct list_head rules;

    pthread_mutex_t lock;
    pthread_t thread;
};
```

TCP 连接映射数据结构,现在是使用两个主机的 <主机 IP,端口> 到 <服务器公网 IP,端口> 的映射对来描述一个 TCP 连接,因此远端(remote)项就不需要了,替换为 2个 internal 和 2个 external。2个 internal 表示 TCP 连接的两个内网主机,2个 external 是它们在服务器上对应的端口。

现在没有直观上的数据包方向,但我们仍然可以定义方向。我们规定最先发起 TCP 连接的一方为源主机,目的方为目的主机,从源主机发往目的主机的数据包方向为 IN,反之为 OUT。

现在由于没有内外网络之分,判断数据包方向的工作无法在处理地址转换的一开始就完成,将其放到与查找映射表一起完成。

服务器需要同时处理 SNAT与 DNAT 的工作,同时对源、目的地址进行转换。

内网主机发出的数据包,其目的地址、端口为服务器的公网地址、端口,要将其转换到对应的内网主机。首先查找映射表,看是否已经有连接。如果目的 IP 端口与 nat\_mapping 中 external\_dst 的 IP 端口匹配,且源 IP 端口与 nat\_mapping 中 internal\_src 的 IP 端口匹配,说明已经有连接,且方向是 IN。而如果目的 IP 端口与 nat\_mapping 中 external\_src 的 IP 端口匹配,且源 IP 端口与 nat\_mapping 中 internal\_dst 的 IP 端口匹配,说明已经有连接,且方向是 OUT。

```
u8 index = hash_nat(dst_ip, dst_port);
list_for_each_entry(map_entry, &(nat.nat_mapping_list[index]), list) {
    if (map_entry->external_dst_ip == dst_ip && map_entry->external_dst_port == dst_port &&
    map_entry->internal_src_ip == src_ip && map_entry->internal_src_port == src_port) {
        dir = DIR_IN;
        find = 1;
        break;
if (find == 0) {
    for (int i=0; i<HASH_8BITS; i++) {
        list_for_each_entry(map_entry, &(nat.nat_mapping_list[i]), list) {
            if (map_entry->external_src_ip == dst_ip && map_entry->external_src_port == dst_port &&
            map_entry->internal_dst_ip == src_ip && map_entry->internal_dst_port == src_port) {
                dir = DIR_OUT;
                find = 1;
                break;
        if (find) break;
```

如果查找不到连接,查看 dnat-rule,看看能否新建一个连接。如果无法新建,返回 ICMP 报文。在新建连接时, 我们还需要给源主机分配一个服务器端口,方式与 SNAT 中相似。

```
if (find == 0) {
    if (tcp->flags == TCP SYN) {
        struct dnat rule *rule entry = NULL;
        list_for_each_entry(rule_entry, &nat.rules, list) {
            if (rule_entry->external_ip == dst_ip && rule_entry->external_port == dst_port) {
               u16 ext_port = assign_external_port();
               map_entry = new_map_entry(src_ip, src_port, ext_port, rule_entry->external_ip,
               rule_entry->external_port, rule_entry->internal_ip, rule_entry->internal_port);
               dir = DIR IN;
               find = 1;
               break;
if (find == 0) {
   log(ERROR, "can not find or build mapping\n");
   icmp send packet(packet, len, ICMP DEST UNREACH, ICMP HOST UNREACH);
   free(packet):
   pthread mutex unlock(&nat.lock);
    return;
```

当找到或者建立连接后,就进行地址转换。根据数据包方向,将目的地址端口替换为目的内网主机地址端口; 将源地址端口替换为服务器与之对应的公网地址端口。

以方向为 IN 为例, 作如下地址转换:

```
if (dir == DIR_IN) {
    log(DEBUG, "handle in tcp packet\n");
    int clear = (tcp->flags & TCP_RST) ? 1 : 0;
    map_entry->conn.external_fin = (tcp->flags & TCP_FIN) ? 1 : 0;
    map_entry->conn.external_seq_end = tcp_seq_end(ip, tcp);
    map_entry->conn.external_ack = ntohl(tcp->ack);
    map_entry->update_time = time(NULL);

    tcp->dport = htons(map_entry->internal_dst_port);
    tcp->sport = htons(map_entry->external_src_port);
    ip->daddr = htonl(map_entry->internal_dst_ip);
    ip->saddr = htonl(map_entry->external_src_ip);

    tcp->checksum = tcp_checksum(ip, tcp);
    ip->checksum = ip_checksum(ip);
```

之后借助路由表和 ARP 将数据包转发出去即可。

#### (3) 实验结果

在上述实现下,由 h1 主机作为 TCP 服务方,h2 主机向其发起页面请求,在公网服务器 n1 上配置 h1 的 dnat-rules。结果如下:

```
"Node: h2"
root@joker-linux:/mnt/hgfs/share/12-nat-Server# wget http://159.226.39.100:8000 --2021-05-28 21:27:58-- http://159.226.39.100:8000/
正在连接 159.226.39.100:8000... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度: 208 [text/html]
正在保存至:"index.html"
                                                                     用时 0s
index.html
                    100%[========>]
                                                    208 --.-KB/s
2021-05-28 21:27:58 (19.1 MB/s) - 已保存"index.html"[208/208])
root@joker-linux:/mnt/hgfs/share/12-nat-Server# cat index.html
<!doctype html>
<html>
        <head> <meta charset="utf-8">
                <title>Network IP Address</title>
        </head>
        <bodv>
            My IP is: 10.11.0.1
            Remote IP is: 159.226.39.100
        </body>
:/html>
```

可以看到 h1、h2 主机成功建立了 TCP 连接,并传输数据。发送的文件显示,源 IP 为主机 h1 内网 IP,目的地址为服务器公网 IP。端口在文件中没有体现,但我们查看 n1 的信息可以看到,h2 主机被映射到 12345 端口,h1 映射到 dnat-rule 中预先设定的 8000 端口。

由上可知,成功实现了利用一个公网服务器转发,在两个不同内网的主机间建立 TCP 连接进行数据传输。

# 五、实验总结

通过本次实验,我了解了 NAT 地址转换的原理,掌握了 SNAT 和 DNAT 的具体实现方法,这让我对理论课上讲过的 NAT 地址转换有了更深的理解。