МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального Образования

"Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина)" (СПбГЭТУ)

Кафедра «Автоматики и процессов управления»

Курсовая работа Программа управления роботом-манипулятором

 Выполнили:
 Проверил:

 студенты гр. 8391
 Дорогов А.Ю.

ФКТИ

Быстрова Н.А.

Спиридонов Р.Е.

Спиридонова Д.В.

Хусаинова Э.В.

Санкт-Петербург 2013 г.

Оглавление

1. Задание на разработку программы	3
 Описание эмулятора робота 	
3. Структурная схема программы на уровне программных потоков	7
4. Описание алгоритма функционирования программных потоков с указанием их	
характеристик	7
4.1. Приоритеты потоков	7
4.2. Возможные состояния и причины их изменения в процессе сеанса работы	
программы	8
5. Текст программы с комментариями	9
Файл declarations.h	9
Файл roby.h	10
Файл CourseWork.cc	11

1. Задание на разработку программы

ВАРИАНТ 1

задания на разработку программы управления роботом

- 1. Способ передачи события, связанного с изменением состояния импульсного датчика по координатам X,Y,Z импульсное сообщение.
- 2. Способ передачи события, связанного с изменением состояния датчиков конечных положений по координатам W,F импульсное сообщение.
- 3. Источник событий для счетчика шагов по F,W виртуальный таймер генерирующий импульсные сообщения.
- 4. Способ передачи параметров в порожденный поток через глобальные переменные.
- 5. Способ хранения текущего значения регистров робота локально в одном из потоков.

Программа управления роботом-манипулятором Пульт-1

Программа должна обеспечивать следующие функции:

- 1. Прием команд оператора вводимых с клавиатуры. Их исполнение.
- 2. Управление роботом манипулятором в соответствии с командами оператора.
- 3. Непрерывное отображение состояния робота на экране монитора.

Команды оператора

Для ввода команд оператора используются функциональные клавиши Esc, Enter, F1, F2,..., F12.

К клавиши F1,F2,...,F12 используются для ввода команд управления роботом на основе следующего протокола:

- первое нажатие клавиши задает соответствующую команду,
- повторное нажатие клавиши прекращает действие команды.

Команды управления роботом

Клавиша

танариши	e meanie komanasi		
	Первое нажатие	Повторное нажатие	
F1	Двигаться по X вперед	Остановить движение по X вперед	
F2	Двигаться по X назад	Остановить движение по X назад	
F3	Двигаться по Ү вперед	Остановить движение по Y вперед	
F4	Двигаться по Ү назад	Остановить движение по Y назад	
F5	Двигаться по Z вперед	Остановить движение по Z вперед	

Описание команлы

F6	Двигаться по Z назад	Остановить движение по Z назад
F7	Двигаться по F вперед	Остановить движение по F вперед
F8	Двигаться по F назад	Остановить движение по F назад
F9	Двигаться по W вперед	Остановить движение по W вперед
F10	Двигаться по W назад	Остановить движение по W назад
F11	Включить схват S	Выключить схват S
F12	Включить дрель D	Выключить дрель D

Enter Двигаться в начальное положение по всем координатам и сбросить значения датчиков положений.

Команды программы

Клавиша Описание команды

Еѕс Завершение программы

Управление роботом манипулятором

Управление роботом выполняется в соответствии с программным интерфейсом, приведенным в руководстве к практическому занятию 9, и требованиями конкретного варианта задания.

Отображение информации о текущем состоянии робота

Отображаемые данные о состоянии робота:

- 1. Положение по координате Х
- 2. Положение по координате У
- 3. Положение по координате Z
- 4. Положение по координате F
- 5. Положение по координате W
- 6. Состояние датчика начального положения по X (включен/выключен)
- 7. Состояние датчика начального положения по Y (включен/выключен)
- 8. Состояние датчика начального положения по Z (включен/выключен)
- 9. Состояние датчика начального положения по F (включен/выключен)
- 10.Состояние датчика конечного положения по F (включен/выключен)
- 11. Состояние датчика начального положения по W (включен/выключен)
- 12. Состояние датчика конечного положения по W (включен/выключен)
- 13. Состояние схвата S (включен/выключен)

14.Состояние дрели D (включена/выключена)

Отображение координат положения - непрерывное при движении.

Отображение состояния датчиков - по запросу (клавише «+»).

Требования к реализации программы

- 1. Программа должна обеспечивать минимизацию ошибки определения текущего положения робота по всем координатам.
- 2. Программа должна отображать в краткой форме назначение функциональных клавиш, используемых для ввода команд.
- 3. При запуске программа должна выполнить:
 - определить и отобразить состояние робота,
- если робот находится не в начальном положении автоматически выполнить команду Enter.
- 4. При достижении конечных положений робота программа должна обеспечивать автоматическое прекращение действия команд, инициировавших движение. Сброс датчиков не выполнять.

2. Описание эмулятора робота

Задание курсовой работы связано с разработкой прикладной программы для управления программной моделью технологического робота (далее эмулятор робота). Реальным прототипом эмулятора является учебный робототехнический комплекс (УРТК), который в течение нескольких лет использовался для выполнения лабораторных работ по курсу Системное программное обеспечение. Робототехнический комплекс состоит из манипулятора, блока управления, устройства ввода-вывода информации и управляющей ЭВМ (Рис.1). Эмулятор робота в режиме реального времени моделирует работу манипулятора робота, блока внешнего управления и интерфейсного контроллера.




Рисунок 1. Структурная схема УРТК. X,Y,Z - координаты линейного перемещения, F - поворот основания, W - поворот головки, S - управление схватом, D - управление двигателем.

Манипулятор. Манипулятор представляет собой устройство из трех взаимноперпендикулярных ходовых винтов, установленных на подвижном основании и поворотной головки. Привод на ходовые винты и поворотную головку осуществляется от электродвигателей постоянного тока со встроенным редуктором. Поворотная головка оборудована схватом и двигателем, имитирующим привод сверлильного станка. УРТК позволяет имитировать работу обрабатывающих и транспортно-складских устройств.

Блок управления. Блок управления и устройство ввода-вывода информации представляет собой электронное устройство, которое позволяет осуществлять работу манипулятора в режиме ручного и автоматического управления. Управление УРТК в режиме ручного управления осуществляется с клавиатуры блока управления, а в режиме автоматического от ЭВМ. В режиме автоматического управления для определения текущего положения каретки манипулятора используются фотодатчики импульсного типа, установленные по координатам **X,Y,Z**. Импульсы датчика порождаются вращением 6-ти лепестковой крыльчатки, расположенной на валу винтовой пары. ЭВМ осуществляет подсчет импульсов поступивших от датчика с момента начала движения, что позволяет с высокой точностью определить текущее положение каретки манипулятора.

Для координат \mathbf{X} , \mathbf{Y} , \mathbf{Z} существуют герконовые датчики начального положения. Для координат \mathbf{W} , \mathbf{F} - импульсные датчики перемещения отсутствуют, есть только герконовые датчики начального и конечного положения.

Контроллер робота-манипулятора. Контроллер робота построен на основе программируемой микросхемы 580BB55 (рис.2). Микросхема предназначена для организации обмена 8-ми битовыми данными и содержит три независимых регистра.




Рисунок 2. Функциональная схема контроллера робота.

Регистры контроллера настроены на выполнение следующих операций:

- регистр A[0...7] на вывод данных;
- регистр C[0...3] -на ввод данных;
- регистр C[4...5] -на вывод данных;
- регистр В[0...7] -на ввод данных.

3. Структурная схема программы на уровне программных потоков




Рисунок 3. Программный интерфейс трехпоточного приложения для управления роботом по координатам X, Y, Z, W, F.

4. Описание алгоритма функционирования программных потоков с указанием их характеристик

4.1. Приоритеты потоков

Ни один поток при разработке программы не был выделен по приоритету. Каждый поток имеет одинаковый приоритет больше нуля, наследуемый от потока Main.

При просмотре характеристик потоков в системе QNX через представление QNX System Information в Momentics IDE видим, что все три потока программы CourseWork работают с приоритетом 10г, где г показывает дисциплину диспетчеризации потоков «циклическая». При данной дисциплине поток исполняется в течение некоторого кванта времени и передает управление следующеу потоку с таким же приоритетом.

При разработке был расчет на то, что потоки сами уступают остальным потокам право выполнения, что обеспечивается функциями sleep(...) во время инициализации датчиков и установления каналов связи. Диспетчеризация FIFO в данном случае не подходит, так как поток main принимает все управление с клавиатуры, ожидая команды от пользователя, что привело бы к недееоспособности других потоков во время этого ожидания. Дисциплина round или other могут решить эту проблему и возможность непрерывного управления роботом равномерно распределится между выполнением потоков программы.

4.2. Возможные состояния и причины их изменения в процессе сеанса работы программы

В процессе сеанса работы потоки могут находиться в одном из состояний:

Ready – готов к выполнению;

Running – исполняется;

Blocked – заблокирован.


Блокировка потока может происходить в случае самостоятельной передачи управления (простаивание sleep()) другим потокам, либо в случае срабатывания дисциплины диспетчеризации, либо при пересылке сообщений. Пересылка импульсов или сигналов – это виды асинхронного уведомления потоков, не вызывающие их блокировки.

Рассмотрим состояния, в которых потоки находятся при пересылке сообщений.

Существует поток-клиент, посылающий сообщение (запрос) потоку-серверу. При этом поток-сервер должен вернуть ответ.


Первоначально сервер ждёт от кого-нибудь сообщение и находится в так называемом состоянии блокировки по приёму (Receive-blocked).

Состояния сервера



При получении сообщения сервер переходит в состояние готовности (Ready) и становится способен выполнять работу. Если сервер имеет наивысший приоритет среди готовых к исполнению (Ready) в данный момент потоков, то он получает процессор и обрабатывает поступившее сообщение, после чего сервер сможет дать некоторый ответ клиенту.

Состояния клиента



Клиент работает самостоятельно (Running), пока не посылает сообщение. Тогда клиент переключится в состояние блокировки в зависимости от состояния сервера: Send-blocked – блокировка по передаче или Receive-blocked – блокировка по приёму.

Состояние Send-blocked возникнет у клиента, если:

клиент ждёт, пока сервер занимается чем-то другим (обработкой другого сообщения и т. д.), но не приёмом сообщения от данного клиента.

Клиент переходит в состояние Reply-blocked, когда:

сервер вернётся к приёму сообщения от данного клиента, тогда ожидающий ответа клиент переходит в состояние ожидания ответа (Reply-blocked).

Клиент может сравнительно долго находиться в одном из блокированных состояний, но может быстро получить ответ от свободного сервера и вернуться в состояние готовности (Ready). Смена состояний клиента при передаче сообщений определяется сменой состояний сервера.

5. Текст программы с комментариями

Файл declarations.h

```
#ifndef DECLARATIONS H
#define DECLARATIONS H
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <pthread.h>
#include                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <pre
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/iofunc.h>
#include <sys/dispatch.h>
#include <sys/neutrino.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/siginfo.h>
#include <termios.h>
#define NSEC 5000000
//#define INT NSEC 165000000
//#define INT NSECF 165000000
#define INT NSEC 5036898//интервал для таймера W — для 2000 единиц по шкале
#define INT NSECF 7517070//интервал для таймера F - для 1000 единиц по шкале
#endif /* DECLARATIONS H */
```

Файл roby.h

```
#ifndef ROBY H
#define ROBY H

      //Биты регистра A

      #define A_D
      0x01

      #define A_S
      0x02

      #define A_X_FORWARD
      0x04

      #define A_X_BACK
      0x08

      #define A_Z_BACK
      0x10

      #define A_Z_FORWARD
      0x20

      #define A_Y_BACK
      0x40

      #define A_Y_FORWARD
      0x80

//Биты регистра В
#define B_X 0x01
#define B_Y 0x02
#define B_Z 0x04
#define B_W_END 0x08
#define B_W_BEGIN 0x10
#define B_Z_BEGIN 0x20
#define B_Y_BEGIN 0x40
#define B_X_BEGIN 0x80
//Биты регистра С
#define C_F_BEGIN 0x04
#define C_F_BEGIN 0x08
#define C_W_FORWARD 0x10
#define C W BACK 0x20
#define C F FORWARD 0x40
#define C_F_BACK
                                    0x80
//Биты сообщения концевиков
#define TIMER W SET
                                                       2
#define TIMER F SET
#define W END 0x08
#define W BEGIN 0x10
#define F END 0x20
#define F_BEGIN 0x40
//Коды импульсов таймера
#define TIMER_W_COUNT 33 // Таймер координаты W #define TIMER_F_COUNT 65 // Таймер координаты F
#endif /* ROBY H */
```

Файл CourseWork.cc

```
#include "declarations.h" //Объявления библиотек
#include "roby.h"//Макросы для робота
int coid roby;//connection id
int chidWF;//channel id WF
int stateW;//<u>Ин- Де</u>- кремент для W
int stateF;//NH- Де- кремент для F
pid t pid;//Process ID
int displayWF;//идентификатор канала связи с потоком displayWF
int x,y,z;//Счетчики для координат X,Y,Z
//Структура для пересылаемого сообщения
struct MESSAGE {
      unsigned char type;
      unsigned int buf;
};
struct MESSAGE Amsg; // Декларация структуры для записи в регистр А
struct MESSAGE Cmsq; // Декларация структуры для записи в регистр С
int f cnt; //Счетчик координаты f
int w cnt; //Счетчик координаты w
//Перевод терминала в режим нередактируемого ввода
int raw(int fd) {
      struct termios termios p;
      if (tcgetattr(fd, &termios p))
            return (-1);
      termios p.c cc[VMIN] = 1;
      termios p.c cc[VTIME] = 0;
      termios p.c lflag &= ~(ECHO | ICANON | ISIG | ECHOE | ECHOK | ECHONL);
      termios p.c oflag &= ~(OPOST);
      return (tcsetattr(fd, TCSADRAIN, &termios p));
//Перевод терминала в режим редактируемого ввода
int unraw(int fd) {
      struct termios termios p;
      if (tcgetattr(fd, &termios p))
            return (-1);
      termios p.c lflag |= (ECHO | ICANON | ISIG | ECHOE | ECHOK | ECHONL);
      termios p.c oflag |= (OPOST);
      return (tcsetattr(fd, TCSADRAIN, &termios p));
//Поток отображения координат ХҮХ
void* DisplayXYZ(void* arg) {
      int chid;//идентификатор канала связи Roby->DisplayXYZ
      x = -1, y = -1, z = -1; //Переменны для отображения координат
      struct MESSAGE msg;//Сообщение для инициализации датчиков
      struct pulse pulse; //Структура для приема импульсов от Roby
      chid = ChannelCreate (NULL);//Создание коммуникационного канала
      msg.buf = chid;//Сохранение id канала в сообщение инициализации
      int st = 0;//Статус отправки сообщения for (int j = 4; j < 7; ++j) \{//Цикл инициализации датчиков XYZ
            msg.type = j; // \underline{Tип} \underline{cooбщения} \underline{для} \underline{cooтветствующего} \underline{датчика}
            printf("\nXYZ - before %d", j);
            st = MsgSend(coid_roby, &msg, sizeof(msg), 0, 0);//οπηραβκα
            printf("\nxyz - after %d, st = %d", j, st);
      printf("\nXYZ - initialized");
      while (1) {//Основной цикл приема сообщений
            MsgReceivePulse (chid, &pulse, sizeof(pulse), NULL);//Прием
импульса от Roby
            switch (pulse.code) {//Разбор импульса
```

```
case B X:
                  x = pulse.value.sival int;
                  break;
            case -2://Для движения по Y вперед
                  y = pulse.value.sival int;
                  break;
            case B Z:
                  z = pulse.value.sival int;
                  break;
            printf("\n\rx = %d y = %d z = %d ", x, y, z);//Вывод текущего
положения
            //Обнуление битов управления для остановки движения в конечных
хкинэжолоп
            if (x == 0)
                  Amsg.buf &= ~A X BACK;
            else if (x == 1024)
                 Amsg.buf &= ~A X FORWARD;
            else if (y == 0)
                 Amsg.buf &= ~A Y BACK;
            else if (y == 1024)
                 Amsg.buf &= ~A X FORWARD;
            else if (z == 0)
                 Amsg.buf &= ~A Z BACK;
            else if (z == 1024)
                 Amsq.buf &= ~A Z FORWARD;
      }//end while
      pthread exit(NULL);
}
//Поток отображения координат WF
void* DisplayWF(void *arg) {
      struct MESSAGE msg;//Структура для инициализации
      struct pulse pulse;//Структура для импульсных сообщений
      struct _itimer it, old_it;//Структуры для параметров таймера W
      struct itimer itF, old_itF;//Структуры для параметров таймера F
      //Инициализация параметров таймеров
      it.nsec = NSEC; //время "заводки" таймера
      it.interval nsec = INT NSEC;//интервал повторного запуска таймера
      itF.nsec = NSEC;
      itF.interval nsec = INT NSECF;
      chidWF = ChannelCreate(0);//Создание канала displayWF-Roby-Main
      printf("channel has chid = %d \n", chidWF);
      int coidW = ConnectAttach(0, pid, chidWF, 0, 0);//соединения для событий
таймеров
      int coidF = ConnectAttach(0, pid, chidWF, 0, 0);
      struct sigevent eventW, eventF;//структуры событий
      //Макросы для привязки отправки импульсных сообщений по событиям
      SIGEV PULSE INIT(&eventW,coidW,SIGEV PULSE PRIO INHERIT,TIMER W COUNT,NU
LL);
      SIGEV PULSE INIT(&eventF,coidF,SIGEV PULSE PRIO INHERIT,TIMER F COUNT,NU
LL);
      //Создание таймеров-"будильников" со "звонками"-событиями
      int timer W = TimerCreate(CLOCK REALTIME, &eventW);
      int timer F = TimerCreate(CLOCK REALTIME, &eventF);
      sleep(3);
      for (int i = 7; i < 9; i++) {//Цикл инициализации датчиков WF
            msg.type = i;
            msg.buf = chidWF;
            printf("<u>Init</u> W sensor \n");
            MsgSend(coid roby, &msg, sizeof(msg), 0, 0);
            printf("Init F sensor \n");
```

```
f cnt = 500;//Условные начальные положения
      w cnt = 1000;//в серединах шкалы
      while (1) {
            MsgReceivePulse(chidWF, &pulse, sizeof(pulse), NULL);
            switch (pulse.code) {//Разбор полученного импульса
            case TIMER W SET:
                   //Если есть движение по координате - запуск таймера (при
NSEC) , иначе - останов (при 0)
                   it.nsec = Cmsg.buf & (C_W_BACK | C_W FORWARD) ? NSEC : 0;
                   TimerSettime(timer_W, NULL, &it, &old it);//Запись в таймер
новых параметров, запуск при nsec != 0
                  break;
            case W END:
                   if (w cnt != 2000) {//В случае необходимости
                         w cnt = 2000;//Корректировка положения на конечное
                         Cmsg.buf &= ~C W FORWARD; //обнуление бита движения в
направлении за диапазон
                   }
                   stateW = 0;
                   it.nsec = 0;
                   TimerSettime (timer W, NULL, &it, &old it);//Запись в таймер
новых параметров
                   break;
            case W BEGIN:
                   \overline{\mathbf{if}} (w cnt) {//B случае необходимости
                         w cnt = 0;//Корректировка положения на начальное
                         \overline{\text{Cmsg.buf}} &= \overline{\text{C}} W BACK;
                   }
                   stateW = 0;
                   it.nsec = 0;//Для остановки таймера
                   TimerSettime (timer W, NULL, &it, &old it);
                  break:
            case TIMER W COUNT:
                   w \text{ cnt} += w \text{ cnt} == 2001 \mid \mid w \text{ cnt} == -1 ? 0 : stateW;
                  break;
            case F END:
                   if (f cnt != 1000) {
                         f cnt = 1000;
                   stateF = 0;
                   itF.nsec = 0;
                   TimerSettime (timer F, NULL, &itF, &old itF);
                  break;
            case F BEGIN:
                   if (f cnt != 0) {
                         f cnt = 0;
                         Cmsg.buf &= ~C F BACK;
                   stateF = 0;
                   itF.nsec = 0;
                   TimerSettime (timer F, NULL, &itF, &old itF);
                  break;
            case TIMER F SET:
                   itF.nsec = Cmsg.buf & (C F BACK | C F FORWARD) ? NSEC : 0;
                   TimerSettime (timer F, NULL, &itF, &old itF);
                  break;
            case TIMER F COUNT:
                   f cnt += f cnt == 1001 || f cnt == -1 ? 0 : stateF;
                   break; //Для отображения некорректной работы шкалы оставлены
значения,
            };//выходящие за диапазон шкалы, чтобы показать, что мы еще
движемся в этом направлении
```

```
printf("w = %d, f = %d\n\r", w cnt, f cnt);
      };
      pthread exit(NULL);
//Функция разбора нажатой клавиши и управления
void control(int c3) {
      switch (c3) {//Разбор 3 числа кода F1-F12
      case 80://F1 X->
            Amsg.buf &= ~A X BACK; //Обнуляем бит в противоположном направлении
            Amsg.buf = Amsg.buf ^ A X FORWARD; //Меняем состояние бита
соответств. нажатой клавише
            break;
      case 81://F2 X<-
            Amsg.buf &= ~A X FORWARD; //Обнуляем бит в противоположном
            Amsg.buf = Amsg.buf ^ A X BACK; //Меняем состояние нажатого
            break;
      case 82://F3 Y->
            Amsg.buf &= ~A Y BACK;
            Amsg.buf = Amsg.buf ^ A Y FORWARD;
            break;
      case 83://F4 Y<-
            Amsg.buf &= ~A Y FORWARD;
            Amsg.buf = Amsg.buf ^ A Y BACK;
            break;
      case 84://F5 Z->
            Amsq.buf &= ~A Z BACK;
            Amsg.buf = Amsg.buf ^ A Z FORWARD;
           break;
      case 85://F6 Z<-
            Amsg.buf &= ~A Z FORWARD;
            Amsg.buf = Amsg.buf ^ A Z BACK;
           break;
      case 86://F7 F->
            Cmsg.buf &= ~C F BACK;
            Cmsg.buf = Cmsg.buf ^ C F FORWARD;
            stateF = Cmsg.buf & C F FORWARD ? 1 : 0;//Устанавливаем/Снимаем
инкремент по F
            MsgSendPulse(displayWF, 10, TIMER F SET, 0);//Отправляем импульс
потоку displayWF
           break;
      case 87://F8 F<-
            Cmsg.buf &= ~C F FORWARD;
            Cmsg.buf = Cmsg.buf ^ C F BACK;
            stateF = Cmsg.buf & C F_BACK ? -1 : 0;//Устанавливаем/Снимаем
декремент по F
            MsgSendPulse(displayWF, 10, TIMER F SET, 0);//Отправляем импульс
потоку displayWF
           break;
      case 88://F9 W->
            Cmsg.buf &= ~C W BACK;
            Cmsg.buf = Cmsg.buf ^ C_W_FORWARD;
            stateW = Cmsg.buf & C W_FORWARD ? 1 : 0;
            MsgSendPulse (displayWF, 10, TIMER W SET, 0);
            break;
      case 89://F10 W<-
            Cmsg.buf &= ~C W FORWARD;
            Cmsg.buf = Cmsg.buf ^ C W BACK;
            stateW = Cmsg.buf & C W BACK ? -1 : 0;
            MsgSendPulse (displayWF, 10, TIMER W SET, 0);
           break;
      case 90://F11 S On/Off
            Amsg.buf ^= A S;//Меняем состояние хвата
```

```
break;
       case 65://F12 D On/Off
              Amsg.buf ^= A D;//Меняем состояние дрели
              break:
       };
       if (c3 >= 86 && c3 <= 89) //Если это в регистр С
              MsgSend(coid roby, &Cmsg, sizeof(Cmsg), NULL, NULL);
       else
              //Если это в регистр А
              MsgSend(coid roby, &Amsg, sizeof(Amsg), NULL, NULL);
//Перевод робота в начальное положение
void goStart() {
       Amsg.buf = 0; //Обнуляем буферы сообщений
       Cmsg.buf = 0; //для прекращения других движений
       Amsg.buf = A X BACK | A Z BACK | A Y BACK; //88 -Формируем слово для
       MsgSend(coid roby, &Amsg, sizeof(Amsg), NULL, NULL);//Посылаем команду
       control(87);//F<- двигаться в начало по F
       control(89); //W<- двигаться в начало по W
       Amsq.buf = 0; //Обнуляем буферы сообщений
       Cmsg.buf = 0;//так как в начальном состоянии робот стоит на месте
//Вывод данных от концевиков. Аргументы - для локального хранения регистров
void showSensors(unsigned char* regC, unsigned char* regB) {
       struct MESSAGE msg; //Структура для сообщения
       msq.type = 2; //для считывания порта С
       MsgSend(coid_roby, &msg, sizeof(msg), _regC, sizeof(unsigned char));
       msq.type = 3;//для считывания порта В
       MsgSend(coid roby, &msg, sizeof(msg), _regB, sizeof(unsigned char));
       printf("\n\r Sensors condition:");//Вывод значений датчиков-концевиков
       printf("\n\rXb: %c,", (* regB) & B X BEGIN ? '1' : '0');
      printf("\n\rxb: %c,", (*_regB) & B_X_BEGIN ? '1' : '0');
printf(" Yb: %c,", (*_regB) & B_Y_BEGIN ? '1' : '0');
printf(" Zb: %c,", (*_regB) & B_Z_BEGIN ? '1' : '0');
printf(" Fb: %c,", (*_regC) & C_F_BEGIN ? '1' : '0');
printf(" Fe: %c,", (*_regC) & C_F_END ? '1' : '0');
printf(" Wb: %c,", (*_regB) & B_W_BEGIN ? '1' : '0');
printf(" We: %c,", (*_regB) & B_W_END ? '1' : '0');
printf(" S: %c,", Amsg.buf & A_S ? '1' : '0');//не считываем, так как
printf(" D: %c", Amsg.buf & A_D ? '1' : '0');//нет ОС ПО НИМ
//Вывод в консоль меню
void showMenu() {
       printf("\nControl Roby \n");
       printf("\n 1st press 2nd press");
                         X ->
                                        X STOP \rightarrow");
       printf("\nF1
      X <-
Y ->
Y <-
Z ->
                                            X STOP <-");
       printf("\nF2
                                             Y STOP ->");
                                             Y STOP <-");
                                            Z STOP ->");
                                            Z STOP <-");
F STOP ->");
                            Z <-
                                            F STOP <-");
                                            W STOP ->");
                                            W STOP <-");
                                             S OFF
                                                        ");
                                            D OFF
                                                         ");
       printf("\nPress '+' for showing sensors data\n");
       printf("\nPress 'Enter' to go to start position\n\r");
}
```

```
int main() {
      unsigned char regC, regB;//Переменные для хранения регистров С и В
      //Создание соединения с Roby
      const char coname[9] = "apu/roby";
      coid_roby = name_open(coname, 0);
      if (coid roby == -1) {
            printf("\n Name not opened");
            return -1;
      }
      printf("\napu/roby has coid=%d", coid roby);
      pid = getpid();//Получение Process Id
      //Создание дочерних потоков
      pthread t displayXYZ tid;
      pthread t displayWF tid;
      pthread create(&displayXYZ tid, NULL, &DisplayXYZ, NULL);
      sleep(2);
      pthread create(&displayWF tid, NULL, &DisplayWF, NULL);
      sleep(2);
      //Соединение с потоком displayWF
      displayWF = ConnectAttach(0, pid, chidWF, 0, 0);
      sleep(2);
      showMenu();//Вывод меню
      Amsq.buf = 0;
      Amsg.type = 2; / Чтение регистра С
      MsgSend(coid roby, &Amsg, sizeof(Amsg), &regC, sizeof(unsigned char));
      Amsq.type = \frac{1}{3}; //Чтение регистра В
      MsgSend(coid roby, &Amsq, sizeof(Amsq), &reqB, sizeof(unsigned char));
      Amsg.type = 0; //Значение для записи регистра А
      unsigned char startB = 0, startC = 0;
      startB = B W BEGIN | B X BEGIN | B Y BEGIN | B Z BEGIN;//0xF0
      startC = C F BEGIN; //0x08
      Cmsq.buf = 0;
      Cmsg.type = 1;
      x = regB \& B X BEGIN ? 0 : <math>x; / / Если мы в начальном или конечном
положениях,
      y = \text{regB \& B}\_Y\_\text{BEGIN} ? 0 : y; // то выставляем это положение z = regB & B\_Z\_BEGIN ? 0 : z; // для соответствующих координат
      f cnt = regC & C F BEGIN ? 0 : regC & C F END ? 1000 : f cnt;
      w_cnt = regB & B_W_BEGIN ? 0 : regB & B_W_END ? 2000 : w_cnt; if (regB != startB || regC != startC) //Если мы не в начале
            goStart();//То уводим робота в начало
      int c1, c2, c3;
      raw(0);//Перевод терминала в режим нередактируемого ввода
      do {
            c1 = getchar();
             //printf("\r\nc1 = %d", c1);
            if (c1 == 27) \{//ESC
                   c2 = getchar();
                   //printf("\r\c2 = %d", c2);
                   if (c2 == 79) {//F1-F12
                         c3 = getchar();
                          //printf("\r\nc3 = %d", c3);
                         control(c3);
                   } else if (c2 == 27)//ESC
                         break;
             } else if (c1 == 43) \{ //'+' \}
                   showSensors(&regC, &regB);
             } else if (c1 == 10) { //Enter
                   goStart();
      } while (1);
      unraw(0);
      printf("\nExit\n");}
```