Университет ИТМО Кафедра ВТ

Лабораторная работа по предмету: ИУС Лабораторная работа №3


Выполнили:

Гулямова С. И.

Разумовская А. В.

Шляков А. К.

Диаграмма взаимодействия модулей:



```
buffer.c
void initialize_buffer(Buffer* buffer) {
      buffer->head=0;
      buffer->tail=0;
      buffer->len=0;
}
bool is_buffer_empty(Buffer* buffer) {
      return buffer->len == 0;
}
bool is_buffer_full(Buffer* buffer) {
      return buffer->len == BUFFER_LEN;
}
void push_byte_to_buffer(Buffer* buffer, u8 dat) {
      buffer->mem[buffer->head] = dat;
      buffer->head++;
      buffer->len++;
    if (buffer->head == BUFFER_LEN) {
            buffer->head = 0;
    }
}
u8 pop_byte_from_buffer(Buffer* buffer) {
      u8 dat;
      dat= buffer->mem[buffer->tail];
      buffer->tail++;
      buffer->len--;
      if (buffer->tail == BUFFER_LEN) {
            buffer->tail = 0;
      }
      return dat;
}
common.c
void SetVector(unsigned char __xdata * Address, void * Vector)
      unsigned char __xdata * TmpVector;
      // Первым байтом по указанному адресу записывается
      // код команды передачи управления ljmp, равный 02h
```

```
*Address = 0x02;
      // Далее записывается адрес перехода Vector
      TmpVector = (unsigned char __xdata *) (Address + 1);
      *TmpVector = (unsigned char) ((unsigned short)Vector >> 8);
      ++TmpVector;
      *TmpVector = (unsigned char) Vector;
      // Таким образом, по адресу Address теперь
      // располагается инструкция ljmp Vector
}
handler.c
u8 read_dip(){
      return read_max(EXT_L0);
}
void reset() {
      number=0;
      state=STATE_NUMBER;
}
void initialize_handler() {
      mode = MODE_POLL;
      reset();
}
void poll_loop() {
      u8 i;
      u8 byte_in;
      while( read_dip()==DIP_POLL_MODE ){
            if( read_byte(&byte_in) ){
                  for( i=byte_in;i<='9';i++ ){
                        send_byte(i);
                  send_string("\r\n");
            delay_ms(1);
      }
      mode=MODE_INT;
}
void int_loop() {
      while( read_dip()!=DIP_POLL_MODE ){
            delay_ms(1);
      mode=MODE_POLL;
}
```

```
void handler_loop() {
      while(1) {
            if( mode==MODE_POLL ) {
                  send_string("\r\npoll mode\r\n");
                  poll_loop();
            }else{
                  send_string("\r\ninteruption mode\r\n");
                  int_loop();
            }
      }
}
void error() {
      send_string("\r\nerror\r\n");
      leds(0xAA);
      state=STATE_ERROR;
}
u8 to_hex(u8 val) {
      if( val>9 ) {
            return 'A'+val-10;
      return '0'+val;
}
void handler_int() {
      u8 num;
      u8 sym;
      if( !read_byte(&sym) ){
            error();
            return;
      }
      if( state==STATE_ERROR ){//î÷èùàåì ïîñëå îøèáêè
            reset();
            leds(0x00);
      }
      switch (state) {
            case STATE_NUMBER:
                  if(sym>='0' && sym<='9'){
                         send_byte(sym);
                         num=sym-'0';
if( num > NUMBER_LIMIT-number*10 ) {
                         error();
                               return;
                         }
                         number*=10;
```

```
number+=num;
                  } else if( sym=='r' ) {
                        state=STATE_CR;
                  }else{
                         error();
                  }
                  break;
            case STATE_CR:
                  if( sym=='n' ) {
                        send_string("\r\nHex:");
                         send_byte(to_hex(number>>4));
                         send_byte(to_hex(number&0x0F));
                         send_string("\r\n");
                        reset();
                  }else{
                        error();
                  break;
      }
}
lab3.c
void delay ( unsigned long ms );
void main( void ) {
      initialize_system_timer();
      initialize_uart(S9600);
      initialize_handler();
      EA=1;
      handler_loop();
}
led.c
void leds( unsigned char on )
{
    write_max( SV, on );
    old_led = on;
}
void write_max( unsigned char xdata *regnum, unsigned char val )
unsigned char oldDPP = DPP;
            = MAXBASE;
    *regnum = val;
    DPP
            = oldDPP;
}
uart.c
void UART_ISR( void ) __interrupt ( 4 );
```

```
void initialize_uart(u8 speed) {
      initialize_buffer(&buffer_in);
      initialize_buffer(&buffer_out);
      SetVector( 0x2023, (void *)UART_ISR );
      TH1 =
             speed;
    TMOD
             l = 0x20;
    TCON
             l = 0x40;
    SCON
              = 0x50;
    ES=1;
}
void send_byte(u8 dat) {
      ES=0;
      if( !sending_byte ){
            sending_byte=true;
            SBUF=dat;
      }else if( !is_buffer_full(&buffer_out) ){
            push_byte_to_buffer(&buffer_out,dat);
      }
      ES=1;
}
void send_string(char * str){
      ES=0;
      if( !sending_byte ){
            sending_byte=true;
            SBUF=*str;
            str++;
      }
      while( *str ) {
            if( !is_buffer_full(&buffer_out) ){
                  push_byte_to_buffer(&buffer_out,*str);
                  str++;
            }
      ES=1;
}
bool read_byte(u8* dat) {
      bool is_data;
      ES=0;
      is_data=!is_buffer_empty(&buffer_in);
      if( is_data ){
            *dat=pop_byte_from_buffer(&buffer_in);
      ES=1;
      return is_data;
}
void UART_ISR( void ) __interrupt ( 4 ) {
```

```
u8 dat;
if( TI ){
      if( is_buffer_empty(&buffer_out) ){
            sending_byte=false;
      }else{
            dat=pop_byte_from_buffer(&buffer_out);
            SBUF=dat;
      }
TI=0;
}
if( RI ){
      RI=0;
      dat=SBUF;
      if( !is_buffer_full(&buffer_in) ){
            push_byte_to_buffer(&buffer_in,dat);
      if( mode==MODE_INT ) {
            handler_int();
      }
}
```

}