

8BitDo Ultimate 컨트롤러 연결 가이드

사용자

8bitdo ultimate bluetooth controller를 PC에 연결해서 steam 게임에 사용할 수 있어? 또 attractmode와 retrobat에 연결하고 설정하고 사용하는 방법을 step by step 으로 자세히 설명해 줘 그리고 방법이 BT와 2.4G가 있는거 같은데 어떻게 더 좋고 각각이 steam이나 attractmode와 retrobat에 연결하는 방법이 달라져?

Claude

8BitDo Ultimate 컨트롤러 — PC/Steam/AttractMode/RetroBat 연동 가이드

1. Steam 에서 사용 가능 여부

네, 사용 가능합니다. 8BitDo Ultimate(오리지널/2/2C 등)는 Steam Deck과 Windows Steam 모두에서 공식적으로 지원되며, Steam Input을 통해 Xbox 스타일 컨트롤러로 인식되어 대부분의 게임에서 별도 설정 없이 작동합니다.

- 다만 사용자 리포트에 따르면 2.4G 모드로 연결 시 뒷면 L4/R4(패들) 버튼을 Steam Input 에서 리매핑할 수 없는 경우가 있고, BT 모드로 연결 시에는 패들 버튼 리매핑은 되지만 진동(럼블)이 작동하지 않는 경우가 보고되고 있습니다. 즉 "패들 버튼 자유 설정"과 "럼블" 중 하나를 포기해야 하는 상황이 생길 수 있습니다.

2. BT(블루투스) vs 2.4G — 무엇이 더 좋은가

항목	2.4G (동글)	Bluetooth
지연시간(레이턴시)	더 낮음 (약 8ms 수준)	상대적으로 높음, PC의 블루투스 스택 품질에 따라 편차 큼
안정성	매우 안정적, 끊김 적음	간섭이나 어댑터 품질에 따라 튕 수 있음
지원 OS	Windows 전용 (macOS/Linux 미지원)	Windows/macOS/Linux/Switch/모바일 등 범용
매크로·터보 기능	지원	USB-C 유선 또는 2.4G에서만 완전 지원(BT는 기본 입력만)
자이로/모션 센서	일부 제한 있음	정상 지원
Steam Input 패들 버튼	리매핑 안 되는 경우 있음	리매핑 가능하나 럼블 미작동 사례 있음

결론: PC(Windows)에서 Steam 게임을 경쟁적으로 하거나 지연시간이 중요하다면 2.4G가 낫습니다. 반대로 여러 기기(리눅스 기반 미니PC, RetroBat 머신이 리눅스가 아니라면 상관없지만)를 오가며 쓰거나 자이로가 필요하다면 BT가 유리합니다. 아케이드 캐비닛/레트로 에뮬레이션 머신처럼 한 대에 고정해서 쓴다면 안정성 때문에 2.4G를 추천드립니다.

3. 모드 스위치 이해하기 (가장 중요)

컨트롤러 뒷면에 물리 스위치가 있고, 여기서 X / D / S (또는 2.4G 전용 스위치) 위치를 먼저 맞춰야 합니다. 이걸 안 맞추면 페어링 자체가 안 됩니다.

- X 모드: XInput 방식. Windows/Steam/RetroBat 에 가장 적합 (Xbox 컨트롤러로 인식)
- D 모드: DInput 방식. Android, 일부 리눅스 기반 기기용
- S 모드: Nintendo Switch 전용
- 별도 2.4G 위치가 있는 모델은 그 위치에서 동글 페어링

4. Steam(Windows PC) 연결 방법

2.4G 로 연결

- 모드 스위치를 2.4G(또는 X) 위치로 설정
- 동글을 PC 의 USB 포트(허브 아님, 메인보드 직결 권장)에 꽂기
- 컨트롤러의 Home 버튼을 눌러 전원 켜기 → 자동으로 동글과 페어링(2 초 이내)
- LED 가 고정으로 켜지면 연결 완료
- Steam 을 실행하면 Big Picture 모드/Steam Input 에서 Xbox 컨트롤러로 자동 인식됨

Bluetooth 로 연결

- 모드 스위치를 BT(또는 D) 위치로 설정
- Home 버튼으로 전원 켜기
- Pair 버튼을 3 초간 눌러 LED 가 빠르게 깜빡일 때까지 유지 (페어링 모드 진입)
- Windows 설정 > 블루투스 및 기타 디바이스 > 디바이스 추가 > Bluetooth 선택
- 목록에서 "8BitDo Ultimate 2" 등 표시된 이름 선택
- LED 가 고정으로 켜지면 연결 완료. 이후에는 Home 버튼만 눌러도 자동 재연결됨

Steam에서 인식이 안 되면 Steam 설정 > 컨트롤러 > 일반 컨트롤러 설정에서 "Xbox 구성 지원"을 켜주시고, 게임 자체 컨트롤러 설정에서도 활성화되어 있는지 확인하시면 됩니다.

5. RetroBat 연결 방법

RetroBat은 SDL 라이브러리 기반으로 8BitDo를 포함한 브랜드 컨트롤러를 자동 인식합니다. 따라서 대부분 별도 설정 없이 바로 작동하지만, 아래 절차를 따르면 확실합니다.

- 모드 설정: 컨트롤러를 XInput 모드로 켜기 위해, 컨트롤러가 꺼진 상태에서 START + X 를 동시에 누른 채로 전원을 켭니다 (SDL 모드로 켜려면 START + Y). RetroBat 공식 가이드에서는 Windows 호환성을 위해 XInput 모드 사용을 권장합니다.
- 연결: 2.4G 는 동글을 PC 에 꽂고 위 방법대로 페어링, BT 는 Windows 블루투스 설정에서 먼저 페어링 완료
- RetroBat 실행 → 컨트롤러가 자동 인식되어 대부분 시스템(에뮬레이터)에서 바로 작동
- 만약 자동 인식이 안 되거나 매핑이 이상하면, 컨트롤러의 아무 버튼이나 누르면 수동 매핑 메뉴가 뜨며, 화면 안내에 따라 A, B, 방향키, Start, Select, Hotkey 순으로 버튼을 눌러 매핑하면 됩니다.
- 특정 게임/코어(RetroArch 등)에서만 매핑이 들어지는 경우, RetroBat 설정에서 해당 시스템의 자동설정을 끄고 override 파일(.yaml)로 직접 매핑을 고정할 수 있습니다.

참고: XInput 모드는 자이로(모션 센서)를 지원하지 않으므로, 모션 컨트롤이 필요한 특정 에뮬레이터(예: Wii/Switch 에뮬)에서는 SDL 모드(START+Y)로 전환해야 할 수 있습니다.

6. AttractMode 연결 방법

AttractMode는 자체적으로 조이스틱/게임패드 입력을 받아 프론트엔드 내비게이션에 매핑하는 구조입니다. RetroBat처럼 브랜드 자동인식 기능은 없고, 수동으로 컨트롤 매핑을 등록해야 합니다.

- 먼저 컨트롤러를 Windows 에 정상적으로 연결(위 2.4G 또는 BT 방법 그대로 적용, XInput 모드 권장)
- Windows 에서 "게임 컨트롤러 설정"(joy.cpy 또는 설정 > 장치 > 블루투스 및 기타 장치)에서 컨트롤러가 정상 인식되는지 먼저 확인
- AttractMode 실행 → 아무 키나 눌러 메인 화면 진입 후, 아무 방향 키나 조작해 Config 모드(기본적으로 컨트롤러의 두 버튼 동시 입력 또는 특정 단축키로 진입, 기본은 키보드 Tab) 진입
- Config 모드에서 "Controls" 메뉴 선택
- 메뉴에서 각 기능(Up/Down/Left/Right/Select/Back/Exit 등)에 커서를 놓고, 원하는 컨트롤러 버튼을 눌러 매핑 등록 (조이스틱 축, 버튼, 방향키 모두 인식 가능)
- 모든 항목 매핑 완료 후 저장하고 나가면 AttractMode 전체 내비게이션이 컨트롤러로 조작됩니다.
- 실제 게임(에뮬레이터) 실행 시의 버튼 매핑은 AttractMode 가 아니라 각 에뮬레이터(RetroArch 등) 자체 설정에서 별도로 해줘야 합니다. RetroArch 를 쓰신다면 입력 드라이버를 SDL2 로 바꾸면 8BitDo 버튼 인식률이 좋아집니다.

7. 요약 정리

- Steam: 공식 지원, BT/2.4G 둘 다 가능하나 패들버튼↔럼블 중 하나만 완전히 되는 트레이드오프 있음
- 지연시간·안정성 우선이면 2.4G, 범용성·자이로 필요하면 BT
- 연결 전 반드시 모드 스위치(X/D/S/2.4G)를 용도에 맞게 먼저 전환
- RetroBat: 자동 인식 잘 됨, XInput 모드(START+X 켜기) 권장
- AttractMode: 자동 인식 없음, Windows 에서 먼저 인식시킨 뒤 AttractMode 의 Controls 메뉴에서 수동 매핑 필요, 실제 게임 조작은 에뮬레이터(RetroArch 등)에서 별도 설정