
Artificial Field for Active Safety


利用势场法建立一个类似于urgency的归一化衡量标准

利用数据驱动看是否可以作为误触发抑制的衡量标准之一

以自车原轨迹终点建立吸引场




以障碍物建立斥场




结合示意图

Total Potential Function



考虑障碍物的运动



1速度势场

tips 本质上应该以范数形式书写,这里为了避免麻烦直接展开为二范数

1.1速度势场定义

$$V(x,y,v_x,v_y) = \sum_i rac{1}{\sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2}} + lpha \cdot ig((v_x-v_{ix})^2 + (v_y-v_{iy})^2 ig)$$

其中 α 是权重因子,用于平衡位置和速度的影响, (v_{ix},v_{iy}) 是障碍物的速度分量

1.2梯度计算

分量计算

1.2.1 x

$$rac{\partial V}{\partial x} = \sum_i rac{-(x-x_i)}{((x-x_i)^2+(y-y_i)^2)^{3/2}}$$

1.2.2 y

$$rac{\partial V}{\partial y} = \sum_i rac{-(y-y_i)}{((x-x_i)^2+(y-y_i)^2)^{3/2}}$$

1.2.3 vx

$$rac{\partial V}{\partial v_x} = 2lpha(v_x - v_{ix})$$

1.2.4 vy

$$rac{\partial V}{\partial v_y} = 2lpha(v_y - v_{iy})$$

1.2.5 梯度大小 $\|\nabla V(x,y,v_*x,v*_y)\|$

$$\|
abla V(x,y,v_x,v_y)\| = \sqrt{\left(rac{\partial V}{\partial x}
ight)^2 + \left(rac{\partial V}{\partial y}
ight)^2 + \left(rac{\partial V}{\partial v_x}
ight)^2 + \left(rac{\partial V}{\partial v_y}
ight)^2}$$

1.3难点

很明显,在势场设计的时候,用权重因子,将位置和速度作了一次归一化,难点就在于权重因子的取值 此外AS对加速度有依赖,将加速度设计进势场可能是必要的,但是会大大加大归一化的难度 ![image-20250109115334325](./势场.assets/image-20250109115334325.png

$$\frac{\partial V}{\partial a_x} = 2\beta(a_x - a_{ix})$$

$$rac{\partial V}{\partial a_{y}}=2eta(a_{y}-a_{iy})$$