SystemC 與數位系統設計概論 Final Project 書面報告


一、組別:第九組

二、組員(學號):鄭璟翰(B093040003)、郭晏涵(B093040024)

三、繳交期限: 2022/01/05

四、design ideas:

期末報告的要求是實作一個 CNN model – Lenet-5·能夠判斷一個輸入的圖片(手寫數字)的內容為何,而且需要作出兩種版本的輸入: fixed point、float。其中 CNN model 中所進行運算的 module 為 LeNet·也就是我們需要實作的部分,詳細內容如下圖所示。



根據一開始所輸入的 input image 進行操作,最後可以得到十個數字,分別代表 0~9 的可能性。因為輸入圖片是一個手寫的 7, 所以最後結果 7 應該最大。

除了上圖所見到的三個種類八層 module 需要自己實作之外,還有以下幾種 module 已經寫好了可以直接使用:Reset(初始化各 module)、Clock(供 module 判斷可否動作)、ROM(提供資料的記憶體,存有 input 和各個 module's Kernel)、RAM(暫存資料的記憶體,可以存入資料及讀取先前存入的資料)、Monitor(輸出結果)。

關於存取資料的方式,我們選擇將資料全部讀入每個 module 後再進行運算,並將結果輸出至 RAM 之中,下一個 module 則去 RAM 讀取上次運算的結果,除了最後一個 Dense 3 直接將結果輸出至 Monitor。

接下來將依序介紹三種 module 之間的內容。


(─) · Convolution:

執行卷積的運算,根據讀入的 Channel 數量及 Kernel 數量進行乘累加的動作。假設有 A 組 input channel、B 組 output Channel(以 Conv-1 為例,A = 1、B = 6),那總共會有 B 組 Kernel,每組 Kernel 會有 A 個 Kernel(一個 size * size

大小的 weight)和一個 bias · 將每一個 input channel 乘上其中一組 Kernel 後累加並加上 bias · 就可以得到一個其中一組 Output Channel 。再將 Input Channel 乘上其他組 Kernel 就可以得到其他 Output Channel。

$(\underline{})$ \ MaxPooling:

選取同一範圍內·最大的資料。根據 Input data 和 Size·每次選取一個 Size * Size 大小的矩陣,將最大的數字當作結果。




圖二、MaxPooling 範例

以上圖為例·Size = 2·Stride = 2(每次移動兩格)·選取 2*2 方陣中最大的數字·放入結果中。

(\equiv) \ Dense:


在進行第一次 Dense 步驟之前,需要先將二維的資料攤平成一維,攤平的順序是先將每個 Channel 的第一個位置好入陣列中,再回到第一個 Channel 擺第二個,直到全部排完。



圖三、Flatten

Dense 運算則是根據將 input list 乘上每一組 weight list 再加上 bias,可以得到一個數字,最後透過激活函數 ReLU(x if x > 0 else 0)將結果修正至正數。根據每一層有幾個 weight list,將會有幾個輸出。

完成每一個 module 後,接下來將實現每一個 module 之間的連線、資料如何儲存及傳輸。首先是 Reset 的部分。




圖四、Reset 連線(部分)

我們選擇只有將 Reset 接到第一個 module(conv-1),其他 module 的 rest 則由上一個 module 運算完後進行呼叫。原因是如果將所有 module 都接到 Reset 後,那每個 module 將無法判斷什麼時候要開始運算,因此我們將每一個 module 在每一個 module 後都加上一個 reset 的程式碼,用於初始化下一個 module。


```
102
       if(isNext){
103
          for(int i = 0; i < inputChannel; i++){</pre>
            for(int j = 0; j < inputSize; j++){</pre>
104
105
              delete [] input[i][j];
106
107
            delete [] input[i];
108
          delete [] input;
109
110
          for(int i = 0; i < filter; i++){</pre>
111
112
            for(int j = 0; j < inputChannel; j++){</pre>
113
              for(int k = 0 ; k < kernalSize; k++){</pre>
114
                delete [] kernal[i][j][k];
115
              delete [] kernal[i][j];
116
117
118
            delete [] kernal[i];
119
120
          delete [] kernal;
121
                                                在 Conv::Run function 中
122
          delete [] bias;
123
124
          callRestNext.notify();
125
          isNext=false;
126
          start=false;
127
128
129 }
                                                124
                                                        SC_THREAD( resetNext );
130
                                                125
                                                        sensitive << callRestNext;</pre>
131 void Conv::resetNext(){
     next.write(true);
                                                126
                                                        dont_initialize();
132
133
     wait( 3, SC_NS );
     next.write(false);
135 }
                圖五、Reset 程式碼(部分)
```

接下來介紹如何資料如何儲存與讀取。




圖五、ROM 讀取資料連線(部分)

首先介紹從ROM讀取資料的部分。需要從ROM(LeNetAll.txt)的資料是input data以及所有的weight,因此要從ROM讀取資料的部分有Conv-1的input data、weight 和其他 module 的 weight。每一種資料要讀取需要三條線和兩邊各三個port 進行連接:分別是 rd(判斷可不可以傳輸)、addr(address,要讀取資料的位置)、data(所要求的資料),如上圖五所示,Conv-2中的 weight 連了三條線道ROM。



圖五、RAM 讀取資料、輸出資料連線(部分)

接著說明 RAM 讀資料與寫資料的方式。因為 RAM 比 ROM 多了一個寫資料的功能,所以 RAM 多了一個 data in 的 port,作為其他 module 寫資料的管道。讀資料的部分,除了 conv-1 的 input data 要從 ROM 讀之外,其他 module 的 input 都要從 RAM 讀(前一個 module 做完輸出到 RAM),範例如上圖中 conv-2 和 maxpool-2 的 input rd、input addr、input data 分別接到 RAM 的 wr、addr、data out(輸出);寫資料的部分,除了最後一個 Dense-3 輸出到 Monitor 之外,其他 module 的結果都要輸出至 RAM 之中,如上圖中 conv-2 和 maxpool-2 的 output vaild、output addr、output data 分別接到 RAM 的 wr、addr、data in(寫入)。



圖六、Monitor 連線

最後則是輸出 Monitor 的接線·最後一個 Dense-3 將輸出的信號 output valid 以及要輸出的數字 output data 接到 Monitor 的 data valid、data in,即可將結果輸出到 PA 的 console 上。

完成 module 之間的連線後,還需要設定每一個 module 之中 size 大小,如 input channel size、kernel size、output channel size等、channel 的數量、以及讀寫資料的起始位置等數值。每一個 module 的 size 和 channel 數量可以從圖一(題目所示)中得到,從 ROM 讀取的資料同樣可以從題目中所附的表格得知(如下圖六)。從 RAM 讀資料的話則都是從 0 開始,因為每次計算時,都先將全部的資料讀入,再將開始計算,最後才輸出,因此可以將資料從頭開始放即可,不會有覆蓋資料的問題,因為裡面的資料都已經使用過了。

R	ROM		
Index	Data		
0-155	Conv_1_weight		
156-2571	Conv_2_weight		
2572-33411	Dense_1_weight		
33412-43575	Dense_2_weight		
43576-44425	Dense_3_weight		
44426-45209	Input_data		

圖七、ROM 存放資料的位置

Name $ abla$	Value	Configuration	Visibility	Editability
r ■ Block properties				
L - Name	i_C1			
🗗 💽 Constructor Argumen	ts			
– size	28	Default	 Visible 	- Until Simulation Start
— = channel_in	1	Default	Visible	 Until Simulation Start
— = channel_out	6	Default	= Visible	 Until Simulation Start
— = input_data_addr	44426	Default	Visible	 Until Simulation Start
- weight_addr	0	Default	= Visible	- Until Simulation Start

圖七、Conv-1 相關資料(代表所有 Convolution)


Name $ abla$	Value	Configuration	Visibility	Editability	
r € Block properties				The state of the s	
∟ = Name	i_M1				
🕁 🕵 Constructor Argumei	nts				
— size	24	Default	= Visible	 Until Simulation Start 	
— = channel_in	6	Default	 Visible 	 Until Simulation Start 	
= input_data_addr	0	Default	- Visible	- Until Simulation Start	

圖八、Max-1 相關資料(代表所有 Maxpool)

Name ∇	Value	Configuration	Visibility	Editability
r ■ Block properties				
L ■ Name	i_D1			
🕁 🕵 Constructor Argumen	ts			
- neuron_in	256	Default	- Visible	 Until Simulation Start
– neuron_out	120	Default	 Visible 	 Until Simulation Start
- input_data_addr	0	Default	= Visible	 Until Simulation Start
- weight_addr	2572	Default	- Visible	 Until Simulation Start

圖九、Dense-1 相關資料(代表所有 Dense)

Ξ block diagram, and simulation result of PA :



圖十、block diagram

最上方的 module 是 RAM·最下方的 RAM·右上角則是 Monitor·中間 module 的順序從左到右分別是 conv-1、maxpool-1、conv-2、maxpool-2、dense-1、dense-2、dense-3。

```
Copyright 1996-2017 Synopsys, Inc.
           This Synopsys product and all associated documentation are
   proprietary to Synopsys, Inc. and may only be used pursuant to the terms
      and conditions of a written license agreement with Synopsys, Inc. All other use, reproduction, modification, or distribution of the
   Synopsys product or the associated documentation is strictly prohibited.
   SystemC 2.3.1 --- May 12 2017 20:20:38
  Copyright 1996-2017 by all Contributors, ALL RIGHTS RESERVED
Loading weights and input data...
done!
0: 0!
1: 0!
2: 0!
3: 0!
4: 0!
5: 0!
6: 0!
7: 31,999!
8: 0!
9: 01
SystemC: simulation stopped by user.
                      圖十一、fixed-type result
                        Copyright 1996-2017 Synopsys, Inc.
           This Synopsys product and all associated documentation are
  proprietary to Synopsys, Inc. and may only be used pursuant to the terms
      and conditions of a written license agreement with Synopsys, Inc.
All other use, reproduction, modification, or distribution of the
   Synopsys product or the associated documentation is strictly prohibited.
  SystemC 2.3.1 --- May 12 2017 20:20:38
Copyright 1996-2017 by all Contributors,
ALL RIGHTS RESERVED
Loading weights and input data...
done!
0: 0!
1; 1,51689!
2: 0!
3: 1.89325!
4: 0!
5: 0!
```

圖十二、float-type result

6: 0! 7: 15.3189! 8: 0!

SystemC: simulation stopped by user.

六、difference of floating-point-based version and fixed-point-based version

```
#ifdef fixed DATA TYPE
                                        296
                                                  #ifdef fixed DATA TYPE
                                        297
                                                  if(sum.range(31, 16)){
         if(sum.range(31, 16)){
85
           sum[15]=0;
                                        298
                                                    sum[15]=0;
                                                    sum.range(14, \theta)=32767;
           sum.range(14, \theta)=32767;
                                        299
                                        300
87
         #endif
                                        301
```

圖十三、fixed 與 float 計算差別

左圖是來自 LeNet.cpp 中的 conv::run()、右圖是來自同檔案中的

Dense::run()·這兩個地方是在程式碼中唯二針對 fixed-type 和 float-type 處理的地方,是在處理 fixed-type 乘法後進位的問題。可以看到這兩個地方都是如果有宣告 fixed_DATA_TYPE 的話就執行下面 84~87(296~300)這段程式碼,程式碼的內容是判斷 sum 的第 16~31 個位元是否有數值,如果有的話,則將 sum 的第十五個位元設定成 0,其他位元設定成 1(2^15 -1 = 32767),原因是在下圖十四中,fix_data 的 MUL_DATA_TYPE 設定成 32 個 byte,但在 RAM 的讀寫中,只能允許 DATA_TYPE 或 READ_DATA_TYPE(16byte)的 size,因此如果計算完後的結果超過十六位數的話,則將結果設定為 16byte 能表示的最大數(第一個為sign bit)。


```
#define fixed_DATA_TYPE

#ifdef fixed_DATA_TYPE

#define READ_DATA_TYPE sc_lv < 16 >
#define DATA_TYPE sc_int < 16 >
#define MUL_DATA_TYPE sc_int < 32 >
#else
#define DATA_TYPE float
#define MUL_DATA_TYPE float
#define MUL_DATA_TYPE float
#define MUL_DATA_TYPE float
#define MUL_DATA_TYPE float
```

圖十四、define.h

最後製作 PA 的部分需要製作兩份,因為發現如果在 PA import module 的當下如果 port 是 sc_int<16>的 type 話,即使更改程式碼仍無法改變狀態,第二



圖十五、data type 差異