

# فاز اول پروژه:

در این مرحله از پروژه میبایست در محیط شماتیک نرمافزار Quartus، پردازندهای با مشخصات زیر را پیاده سازی کنید.

## • فرمت و مجموعه دستورالعملهای محاسباتی و منطقی:

Opcode	Destination I	Reg Sou	rce Reg 1	Source Reg 2	S/R Amount	Reser	rved										
31 30 29 28 27 26	25   24   23   22	21 20 19	18 17 16	15 14 13 12 11	10 9 8 7 6	5 4 3	2 1 0										
Оро	code	Instruct	tion	Description													
000	001	ADD	)	DST ← SRC1 + SRC2													
000	010	SUB		$DST \leftarrow S$	RC1 – SRC2												
000	011	MUI		DST ← SRC1 × SRC2													
000	100	DIV		DST ← SRC1 ÷ SRC2													
000	101	MOI	)	DST ← SRC1 % SRC2													
000	110	MAX	$MAX \qquad \qquad DST \longleftarrow MAX (SRC1, SRC2)$														
000	111	MIN		DST ← MIN (SRC1, SRC2)													
001	000	NOT	− ~SRC1														
001	001	NAN	D	DST ← SI	RC1 ~& SRC2												
001	010	XNO	R	DST ← SI	RC1 ~^ SRC2												
001	011	SHL	SHL DST ← SRC1 << S/R AMOUNT														
001	100	SHR	L	$DST \longleftarrow SRC1$	>> S/R AMOUNT												
001	101	ROL	, DS	ST ← ROTATE LEF	T (SRC1, S/R AM	OUNT)											
001	110	ROR	MOUNT)	)													
001	111	SLT		SRC1 <sr< td=""><th>C2: DST = 1</th><td></td><td></td></sr<>	C2: DST = 1												

## • فرمت و مجموعه **دستورالعملهای با عملوند صریح** (Immediate):

Opcode	Destination Reg	Source Reg	Immediate Data
31   30   29   28   27   26	25 24 23 22 21	20   19   18   17   16	15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0
	Opcode	Instruction	Description
	010000	LDI	$DST[15:0] \leftarrow IMM$
	010001	LUI	$DST[31:16] \leftarrow IMM$
	010010	ADDI	$DST \leftarrow SRC + SIGN EXTEND (IMM)$
	010011	SUBI	$DST \leftarrow SRC - SIGN EXTEND (IMM)$
	010100	MULI	$DST \leftarrow SRC \times SIGN EXTEND (IMM)$
	010101	DIVI	DST ← SRC ÷ SIGN EXTEND (IMM)
	010110	NANDI	DST ← SRC ~& SIGN EXTEND (IMM)
	010111	XNORI	DST ← SRC ~^ SIGN EXTEND (IMM)
		•	

#### • فرمت و مجموعه دستورالعملهای دسترسی به حافظه:

	Op	pcode Value Reg (VR) Address Reg (AR) Offset																												
31 30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1 0	
		Opcode Instruction																$\mathcal{L}$	)esci	ripti	on									
			011000 LW VR ← MEM [\$AR+ SIGN EXTEND (Offset)]													)]														
				01	100	1					SW	-		MEM [\$AR+ SIGN EXTEND (Offset)] ← VR																
				01	101	0					LB			VR[7:0] ← MEM [\$AR+ SIGN EXTEND (Offset)]																
				01	101	1					SB			ME	M [\$	SAR-	- SIC	GN E	XTE	END	(Of	fset	t)] <b>&lt;</b>	<u> </u>	VR[	7:0	]			

## • فرمت و مجموعه دستورالعملهای پرش و توقف:

		Opo	ode				I	Reg	1			F	Reg 2		Address							Address													
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	.7	16	15	14		13	12	1	11	10		9	8	7	6	5		4	3	2	1	0
	Opcode Instruction Description																																		
		011100 JMP PC ← PC[31:18]   Address   "00"																																	
		011101 JR $PC \leftarrow \$Reg1$																																	
				01	1110					B	EQ		REG1 == REG2: PC ← PC + SIGN									EXTEND ( Address   "00")													
	011111									В	LT		RI	REG1 < REG2: PC ← PC + SIGN EXTEND ( Address   "00")																					
				000	0000					Н	LT										ST	ГΟ	P P	C											

### توضيحات:

- طول کلمه در این معماری ۳۲ بیت است.
  - تعداد ثباتهای عمومی ۳۲ است.
- کوچکترین واحد دسترسی به حافظه بایت بوده و فضای آدرس دهی از صفر تا ۱-۲۳۲ است. اما می توانید برای تست و سنتز مدار خود در Quartus، سایز حافظه را کوچکتر در نظر بگیرید.
  - دستورالعملها به صورت خط لوله اجرا می شوند.
  - نمایش اعداد در این معماری به صورت مکمل ۲ است.
  - برای طراحی هر یک از اجزاء مورد نیاز می توانید در صورت نیاز از بلوکهای اساسی در قسمت Wizard استفاده کنید.
- تمام ثباتها (اعم از PC، PC) و ...) میبایست یک درگاه ریست ناهمگام ٔ داشته باشند که به سیگنال ریست پردازنده متصل باشند (با یک شدن این سیگنال محتوای این ثباتها صفر می شود).
  - در دستورالعملهای BLT و SLT مقایسه مقدار دو ثبات به صورت بی علامت  $^{7}$  انجام می شود.
- در دستورات SB ،LB و LDI بخش های باقی مانده باید به صورت SIGN EXTEND پر شوند. اما در دستور LUI بخش کم ارزش که عمل لود در آن صورت نمی گیرد، باید بدون تغییر باقی بماند.
- نتیجه تابع mode که نشانگر باقی مانده تقسیم SRC1 بر SRC2 است، در مواردی که هر دو عدد منفی باشند، ممکن است منفی باشد. همچنین، در صورتی که دو عدد هم علامت نباشند، فرض کنید نتیجه تقسیم همواره منفی است در نتیجه، ممکن است باقی مانده منفی باشد.
- از دستور HLT برای اعلام پایان اجرای برنامه به پردازنده استفاده می شود. در نتیجه، با اجرای این دستور، نباید PC دیگر افزایش پیدا کند تا فراخوانی دستور بعدی از حافظه متوقف شود.
- برای طراحی ساده تر دستورات ضرب و تقسیم می توانید از مدار ترکیبی به جای ترتیبی استفاده کنید. در صورت تمایل به استفاده از مدار ترتیبی برای این دستورات می توانید درخت تقسیم کلاک را به گونه ای طراحی کنید که از ورود سیگنال کلاک به بقیه واحدها تا آماده نشدن نتیجه این دستورات، جلوگیری کنید.

<sup>2</sup> Asynchronous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pipeline

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Unsigned

- انواع مخاطراتی که ممکن است در پردازنده ی طراحی شده رخ دهد را گزارش کرده و برای رفع آنها در صورت نیاز ساختار پردازنده را تغییر دهید.
  - پردازندهی خود را توسط برنامهای که تمام دستورالعملهای نام برده در آن وجود داشته باشد، بیازمایید.
- پس از اطمینان از صحت اجرای تمامی دستورالعملها، کد ماشین محاسبه جمله nام دنباله فیبوناچی را داخل حافظه قرار
  دهید و نتیجه اجرای برنامه روی پردازنده و زمان اجرا بر اساس تعداد سیکل را گزارش کنید.
- حال فرض کنید یک حافظه نهان <sup>۵</sup> به اندازه ی ۴ کیلوبایت بین پردازنده و حافظه اصلی سیستم قرار گیرد. همچنین، فرض کنید پردازنده همواره دادهی مورد نیاز خود را از حافظه نهان می گیرد و در صورت فقدان داده در حافظه نهان، ابتدا بلوک حاوی داده موردنظر از حافظه ی اصلی به حافظه نهان آورده شده و سپس، داده از حافظه ی نهان به پردازنده تحویل داده می شود. لازم به ذکر است انتخاب تمامی پارامترهای طراحی حافظه ی نهان از جمله ساختار حافظه (نگاشت مستقیم، نگاشت انجمنی کامل یا نگاشت انجمنی مجموعهای)، اندازه ی بلوک، مکانیزم جایگزینی بلوکهای حافظه نهان و سیاست نوشتن اختیاری می باشد.
- پس از اطمینان از صحت اجرای تمامی دستورالعملها در پردازنده ی جدید، کد ماشین محاسبه جمله ۱/۱ منباله فیبوناچی
  را مجددا داخل حافظه قرار دهید و تعداد سیکل کاهش یافته در ساختار جدید را گزارش کنید.
  - استفاده از کد Verilog یا VHDL تنها برای طراحی واحدهای کنترلی مجاز می باشد.

## فاز دوم پروژه:

در این مرحله، میبایست از بین پروژههای الف تا د یکی را به دلخواه انتخاب کرده و کمک پردازنده ی متناظر با آن را در محیط شماتیک نرمافزار Quartus پیاده سازی کنید. سپس، باید پردازنده ی کمکی خود را به پردازنده ی اصلی که در فاز قبل طراحی کردهاید، متصل کنید تا پردازنده ی اصلی بتواند از این واحد برای اجرای دستورالعملهای کمکی استفاده کند. جزئیات طراحی کمک پردازنده، نحوه ی اتصال پردازندهها و طراحی ساختار دستورالعملها برای کمک پردازنده بر عهده دانشجویان است. توجه داشته باشید که ساختار دستورالعملهای کمک پردازنده باید مطابق با فرمت ساختار دستورالعملهای پردازنده ی اصلی باشد. همچنین، برای مدیریت ارتباط بین پردازنده ی اصلی و پردازنده ی کمکی می توانید به تعداد مورد نیاز، دستور به مجموعه

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hazard

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cache

دستورالعملهای پردازنده ی اصلی اضافه کنید. درنهایت، باید مشخص گردد که هر یک از عملیات خواسته شده در چند سیکل انجام می شود.

الف) کمک پردازنده برای محاسبات برداری: این کمک پردازنده باید قادر به انجام دستورالعملهای جمع، تفریق، ضرب نقطهای، ضرب عدد در بردار، تقسیم بردار بر عدد، نرمال کردن و محاسبهی اندازه روی بردارها به صورت predicate باشد (یعنی عملیات برداری روی زیرمجموعهای از عناصر بردار که توسط ماسک مشخص می شود انجام شود). همچنین، می توانید در صورت عملیات برداری روی زیرمجموعهای از عناصر بردار که توسط ماسک بردازنده در نظر بگیرید. کمک پردازنده باید بتواند یک نیاز دستورالعملهای دسترسی به حافظه، کنترلی و پرشی برای کمک پردازنده در نظر بگیرید. کمک پردازنده باید بتواند یک بردار را از حافظه خوانده و آن را در حافظه ذخیره نماید. پس از اتمام مراحل طراحی، کمک پردازنده ی خود را توسط برنامهای که تمام دستورالعملهای نام برده در آن وجود داشته باشد، بیازمایید. پس از اطمینان از صحت اجرای تمامی دستورالعملها، با predicate از تابع predicate و با استفاده از تابع عناصر صفر آنها را تبدیل به یک کرده و سپس دو ماتریس  $n \times n$  را از ورودی گرفته و با استفاده از تابع عناصر صفر آنها را تبدیل به یک کرده و سپس دو ماتریس را در هم ضرب کند.

ب) کمک پردازنده برای اعداد مختلط: این کمک پردازنده باید قادر به انجام دستورات جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، مقایسه، معکوس، مزدوج و تبدیل نمایش قطبی به نمایی و یا بالعکس روی اعداد مختلط باشد. همچنین، می توانید در صورت نیاز دستورالعملهای دسترسی به حافظه، کنترلی و پرشی برای کمک پردازنده در نظر بگیرید. کمک پردازنده باید بتواند یک عدد مختلط را به هر یک از دو فرمت قطبی و یا نمایی از حافظه خوانده و آن را در حافظه ذخیره نماید. پس از اتمام مراحل طراحی، کمک پردازندهی خود را توسط برنامهای که تمام دستورالعملهای نام برده در آن وجود داشته باشد، بیازمایید. پس از اطمینان از صحت اجرای تمامی دستورالعملها، با استفاده از دستورات اسمبلی برنامهای بنویسید که در آن دو عدد مختلط به فرمت قطبی را از ورودی گرفته و مزدوج حاصل تقسیم را به فرمت نمایی ذخیره کند.

ج) کمک پردازنده برای اعداد ممیز شناور: این کمک پردازنده باید قادر به انجام دستورات جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، مقایسه، معکوس و گرد کردن (به نزدیکترین عدد صحیح) روی اعداد ممیز شناور با دقت ساده ۲۶ براساس استاندارد ۲۶۹-IEEE باشد. همچنین، می توانید در صورت نیاز دستورالعملهای دسترسی به حافظه، کنترلی و پرشی برای کمک پردازنده در نظر

\_

<sup>6</sup> Mask

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Single Precision

بگیرید. همانند موارد استثناء در نظر گرفته شده در استاندارد IEEE <sup>^</sup>، برای هر یک از موارد زیر باید در خروجی سیگنالی وجود داشته باشد که آن ها را گزارش کند. این موارد عبارتند از:

- Division by zero •
- QNaN (quiet not a number) •
- SNaN (signaling not a number)
  - Inexact •
  - Underflow •
  - Overflow •

پردازنده باید بتواند یک عدد ممیز شناور را از حافظه خوانده و آن را در حافظه ذخیره نماید. پس از اتمام مراحل طراحی، کمک پردازنده ی خود را توسط برنامهای که تمام دستورالعملهای نام برده در آن وجود داشته باشد، بیازمایید. پس از اطمینان از صحت اجرای تمامی دستورالعملها، با استفاده از دستورات اسمبلی برنامهای بنویسید که در آن دو عدد ممیز شناور را از ورودی گرفته، عدد بزرگتر را بر عدد کوچکتر تقسیم کرده و نتیجهی گرد شده را ذخیره کند.

د) کمک پردازنده برای چند جملهایها: این کمک پردازنده باید قادر به انجام دستورات جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، مشتق و محاسبهی مقدار در یک نقطه روی چند جملهایها باشد. همچنین، می توانید در صورت نیاز دستورالعملهای دسترسی به حافظه، کنترلی و پرشی برای کمک پردازنده در نظر بگیرید. پردازنده باید بتواند یک چند جملهای را از حافظه خوانده و آن را در حافظه ذخیره نماید. پس از اتمام مراحل طراحی، کمک پردازندهی خود را توسط برنامهای که تمام دستورالعملهای نام برده در آن وجود داشته باشد، بیازمایید. پس از اتمام مراحل طراحی، با استفاده از دستورات اسمبلی برنامهای بنویسید که در آن یک چند جملهای از ورودی گرفته و ریشهی آن را با استفاده از روش نیوتن-رافسون محاسبه و ذخیره کند.

در صورت تشخیص تقلب، نمره صفر برای تقلب دهنده و گیرنده لحاظ خواهد شد. این پروژه را در قالب گروههای ۴ نفره می توانید انجام دهید.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic," in *IEEE Std 754-2008*, vol., no., pp.1-70, 29 Aug. 2008, doi: 10.1109/IEEESTD.2008.4610935.