МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»

(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики Кафедра лазерных и биотехнических систем

Пояснительная записка к курсовому проекту "Устройство считывания данных для непрерывного мониторинга уровня глюкозы"

Выполнил студент группы 6364-120304D:	 _Согонов Е.А.
Руководитель проекта:	 _ Корнилин Д.В.
Работа зашищена с оценкой:	

ЗАДАНИЕ

Разработать монитор активности и отслеживания падений со следующими параметрами:

- Тип датчика потенциометрический
- Диапазон измеряемых сопротивлений от 100 до 10 кОм
- Погрешность измерения сопротивления 1%
- Предусмотреть термокомпенсацию результатов измерений
- Интервал между измерениями 1 мин
- Сохранение результатов за последние 24 ч во встроенной памяти
- Питание часовая батарейка SR626SW
- Время автономной работы не менее 14 дней
- Передача данных по интерфейсу Bluetooth;

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка: 34 страниц, 14 рисунков, источников, 1 приложение.

ГЛЮКОЗА, УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ, МИКРОКОН-ТРОЛЛЕР, BLUETOOTH, STM32WB55RCV6

В курсовом проекте разработаны структурная и принципиальная схемы устройства считывания данных для непрерывного мониторинга уровня глюкозы, осуществлен выбор микроконтроллера с интегрированным блоком Bluetooth и АЦП. Разработан алгоритм анализа данных и реализующая его программа на языке Си.

СОДЕРЖАНИЕ

1	РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА	6
2	РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА	7
2.1	Выбор усилителя биопотенциалов	7
2.2	2 Выбор микроконтроллера	9
2.3	Выбор встроенного носителя	12
2.4	Выбор встроенного носителя	14
2.5	5 Схема питания	15
3	РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ	17
ЗА	.КЛЮЧЕНИЕ	18

ВВЕДЕНИЕ

Диабет превратился в одну из основных эпидемий здравоохранения современной эпохи. Ожидается, что во всем мире общее число людей с диабетом вырастет со 171 миллиона в 2000 году до 366 миллионов в 2030 году. [1]

Мало того, что диабет был шестой по значимости причиной смерти, указанной в свидетельствах о смерти в США в 2020 году, но предполагаемая стоимость диабета в Соединенных Штатах в 2002 году составила 132 миллиарда долларов, включая как прямые, так и косвенные расходы (инвалидность, инвалидность, потеря работы, преждевременная смертность).

Известно, что строгий гликемический контроль снижает разрушительные и дорогостоящие вторичные микро- и макрососудистые осложнения, связанные с диабетом, тем самым улучшая качество жизни миллионов пациентов с диабетом и значительно сокращая расходы на здравоохранение. Также, строгий контроль уровня глюкозы обеспечивает клинические преимущества у пациентов в критическом состоянии.

Непрерывный мониторинг глюкозы(НМГ) — метод регистрации изменений концентрации глюкозы в крови, при котором результаты измерений фиксируются не реже чем каждые 5 мин на протяжении длительного времени (более суток). Применяемые в настоящее время устройства для НМГ позволяют получить данные о гликемии косвенно по концентрации глюкозы в межтканевой жидкости.

В данном курсовом проекте рассматривается способ создания устройства на базе микроконтроллера, который сможет отслеживать уровень глюкозы в крови человека. В процессе были подобраны необходимые в задании микроконтроллер с интегрированным модулем Bluetooth, акселерометр, а также написана управляющая программа на языке Си.

1 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

Структурная схема устройства представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структурная схема устройства

Принцип работы устройства заключается в следующем: через электроды сигнал передается на усилитель биопотенциалов, который усиливает амплитуду сигнала. Эти данные поступают в микроконтроллер, где проходят первичную обработку, и с помощью алгоритма на языке Си анализируются. Помимо анализа, данные передаются по модулю Bluetooth, интегрированному в микроконтроллер, и записываются во внешнюю Flash-память.

2 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

2.1 Выбор усилителя биопотенциалов

Схема подает напряжение, чтобы вызвать окислительновосстановительную реакцию на рабочем электроде. Этот заряд усиливает токовую реакцию электрода, и, наконец, чувствительная схема усиливает сигнал электрода. Противоэлектрод (СЕ) находится под отрицательным напряжением относительно рабочего электрода. Кроме того, ток, генерируемый на выводе рабочего электрода, составляет менее 100 нА при концентрации мг/дЛ. Поскольку этого тока недостаточно, для преобразования тока в выходное напряжение требуется трансимпендансный усилитель на операционном усилителе с чрезвычайно низким током смещения. Его схема показана на рисунке 2.




Figure 3—The transimpedance amplifier is a way to automatically adjust the counter voltage. An operational amplifier will set its output in order to have a nearly null voltage offset between its two inputs: $U_{AB} = 0$, which is exactly what we are looking for.

Рисунок 2 – Трансимпедансный усилитель

С этой целью мы использовали операционный усилитель MAX9913 [2], который подходит для аналогичных применений. При комнатной температуре имеет низкий ток смещения и хорошие характеристики защиты от шумовых помех. Типичная схема работы инструментального усилителя из даташита MAX9913 приведена на рисунке 3.




Рисунок 3 – Схема включения МАХ9913

Нумерация и назначение выводов MAX9913 приведено ниже (рисунки 4, 5).




Рисунок 4 – Распиновка МАХ9913

Pin Description

	Р	IN			
MAX9910	MAX9911	MAX9912	MAX9913	NAME	FUNCTION
1	1	_	_	IN+	Noninverting Amplifier Input
2	2	4	4	V _{SS}	Negative Supply Voltage
3	3	_	_	IN-	Inverting Amplifier Input
4	4	_	_	OUT	Amplifier Output
5	6	8	10	V _{DD}	Positive Supply Voltage
_	5	_	_	SHDN	Shutdown
_	_	1	1	OUTA	Amplifier Output Channel A
_	_	2	2	INA-	Inverting Amplifier Input Channel A
_	_	3	3	INA+	Noninverting Amplifier Input Channel A
_	_	_	5	SHDNA	Shutdown Channel A
_	_	_	6	SHDNB	Shutdown Channel B
_	_	5	7	INB+	Noninverting Amplifier Input Channel B
_	_	6	8	INB-	Inverting Amplifier Input Channel B
_	_	7	9	OUTB	Amplifier Output Channel B

Рисунок 5 – Назначение выводов МАХ9913

2.2 Выбор микроконтроллера

С учетом технического задания микроконтроллер должен обладать следующими свойствами:

- Интерфейс для работы с термодатчиком : I^2 C;
- Интерфейс для работы с внешней флеш-памятью: SPI или I^2 C;
- Для передачи данных по Bluetooth: встроенный стек протокола Bluetooth;
- Малое энергопотребление;

Для решения задачи был выбран микроконтроллер STM32WB55RCV6 фирмы ST Microelectronics [5].STM32WB55 содержит два производительных ядра ARM-Cortex:

ядро ARM® -Cortex® M4 (прикладное), работающее на частотах до 64 МГц, для пользовательских задач имеется модуль управления памятью, модуль плавающей точки, инструкции ЦОС (цифровой обработки сигналов), графический ускоритель (ART accelerator);

– ядро ARM®-Cortex® M0+ (радиоконтроллер) с тактовой частотой 32 МГц, управляющее радиотрактом и реализующее низкоуровневые функции сетевых протоколов;

Основные характеристики:

- типовое энергопотребление 50 мкА/МГц (при напряжении питания 3 В);
- потребление в режиме останова 1,8 мкА (радиочасть в режиме ожидания (standby));
- потребление в выключенном состоянии (Shutdown) менее 50 нА;
- диапазон допустимых напряжений питания 1,7...3,6 В (встроенный DC-DC-преобразователь и LDO-стабилизатор);
- рабочий температурный диапазон -40...105°C.

Структурная схема микроконтроллера приведена на рисунке 7, а назначение выводов портов корпуса на рисунке 6.

PC13 2 PC14-OSC32_IN 48 PB14 47 PB13 PC15-OSC32_OUT РНЗ-ВООТО 5 45 VDD 44 VDDSI VFQFPN68 43 VLXSMPS 42 VSSSMPS 40 PE4 VDDA 14 38 PB0 37 AT1 36 AT0 PA0 15 PA1 16 35 H OSC IN

Figure 11. STM32WB55Rx VFQFPN68 pinout(1)(2)

Рисунок 6 – Назначение выводов

APB asynchronous RCC2 802.15.4 5 LSI2 AHB Lite 32 kHz BLE / 802.15.4 Cortex-M0+ RF IP 32 MHz 32 KB SRAM2a BLE RTC2 32 kHz Up to 512 KB Flash Arbiter + ART LSI1 32 kHz JTAG/SWD I-WDG TAMP HSEM AHB Lite (Shared) RNG PLL1 HSI 1% NVIC And 16 MHz IPCC PLL2 MSI up to 48 MHz Cortex-M4 (DSP) RCC + CSS Power supply POR/ PDR/BOR/PVD/AVD FPU PWR QSPI - XIP EXTI CRS RC48 DMA1 7 channels USB FS + RAM AES2 DMA2 7 channels WWDG 32 KB SRAM1 DMAMUX DBG GPIO Ports Temp (°C) sensor SPI1 A, B, C, E, H ADC1 16-bit ULP 4.26 Msps / 19 ch CRC 12C1 AES1 APB I2C3 LPTIM1 TIM1 LPUART1 LPTIM2 TIM2 USART1 SAI1 TIM16, TIM17 SYSCFG/COMP

Figure 2. STM32WB35xx block diagram

Рисунок 7 – Структурная схема

Подключение будет осуществляться согласно типовой схеме из Application note [6](рисунок 8).




Рисунок 8 – Типовая схема подключения STM32WB55

2.3 Выбор встроенного носителя

В качестве носителя информации выберем последовательную FLASH-память серии W25Q [4]. Данная последовательная память может быть различной ёмкости — 8, 16, 32, 64, 128, 256 Мбит и т. д. Подключается такая память по интерфейсу SPI, а также по многопроводным интерфейсам Dual SPI, Quad SPI и QPI. Мы подключим данную микросхему по обычному интерфейсу SPI. Необходимый объем памяти для наших нужд рассчитывается по формуле: объем памяти= 16*1*60*24 = 23040bit ≈23 Mbit где 16 - необходимый объем памяти для хранения одного измерения в битах, 1- число измерений в минуту, 60 - количество минут в одном часе, 24 - количество часов в сутках. Таким образом, для хранения данных в течение 24 часов нам нужно выбрать FLASH-память с ёмкостью 32 Mbit.

Краткие основные характеристики W25Q:

- Потребляемая мощность и температурный диапазон:
- Напряжение питания 2.7...3.6 В

- Типичный потребляемый ток: 4 мА (активный режим), <1 мкА (в режиме снижения мощности)
- Рабочий температурный диапазон -40°С...+85°С.
 Гибкая архитектура с секторами размером 4 кбайт:
- Посекторное стирание (размер каждого сектора 4 кбайт)
- Программирование от 1 до 256 байт
- До 100 тыс. циклов стирания/записи
- 20-летнее хранение данныхМаксимальная частота работы микросхемы:
- 104 МГц в режиме SPI
- 208/416 MΓ_{II} Dual / Quad SPI

Также микросхема существует в различных корпусах, но в большинстве случаев распространён корпус SMD SO8. Распиновка микросхемы следующая(рисунок 9).




Рисунок 9 – Распиновка W25Q32

Описание выводов из [4](рисунок 10).

3.3 Pin Description SOIC / VSOP 208-mil, WSON 6x5-mm / 8x6-mm

PIN NO.	PIN NAME	I/O	FUNCTION
1	/CS	- 1	Chip Select Input
2	DO (IO1)	I/O	Data Output (Data Input Output 1) ⁽¹⁾
3	/WP (IO2)	I/O	Write Protect Input (Data Input Output 2)(2)
4	GND		Ground
5	DI (IO0)	I/O	Data Input (Data Input Output 0) ⁽¹⁾
6	CLK	- 1	Serial Clock Input
7	/HOLD or /RESET (IO3)	I/O	Hold or Reset Input (Data Input Output 3)(2)
8	VCC		Power Supply

Рисунок 10 – Описание выводов W25Q32

К микроконтроллеру подключается по стандартному интерфейсу SPI.

2.4 Выбор встроенного носителя

Для точного измерения температуры окружающей среды (в том числе места контакта устройства с телом исследуемого) возникла необходимость установки периферийного высокоточного датчика, который обеспечивал бы схему информацией о температуре и в случае перегрева предпринимались бы необходимые меры для исключения снятия неточных данных. Таковым был выбран датчик от фирмы Texas Instruments TMP102 [3]. Типовая схема включения и конфигурация выводов изображены на рисунках 11 и 12. Информацию с него будем получать по шине I^2 С

Также микросхема существует в различных корпусах, но в большинстве случаев распространён корпус SMD SO8.





Figure 14. Typical Connections

Рисунок 11 – Типичная схема включения ТМР102



Pin Functions

PIN		110	DESCRIPTION	
NO.	NAME	I/O	DESCRIPTION	
1	SCL	1	Serial clock. Open-drain output; requires a pullup resistor.	
2	GND	-	Ground	
3	ALERT	0	Overtemperature alert. Open-drain output; requires a pullup resistor.	
4	ADD0	1	Address select. Connect to GND or V+	
5	V+	I	Supply voltage, 1.4 V to 3.6 V	
6	SDA	I/O	Serial data. Open-drain output; requires a pullup resistor.	

Рисунок 12 – Описание выводов и распиновка ТМР102

К микроконтроллеру подключается по стандартному интерфейсу I^2 С.

2.5 Схема питания

Питание данного устройства спроектировано от часовой батарейки с напряжением питания 1.5В. В связи с тем, что практически все элементы схемы требуют напряжение питания больше 3 вольт, используем повышающий DC-DC преобразователь напряжения. Возьмем модель от Texas Instruments TPS63802 2-A [7]. Конфигурация выводов изображена на рисунке 13. Данный конвертер поднимет напряжение с 1.8 вольт до 3.5.

3.3 Pin Description SOIC / VSOP 208-mil, WSON 6x5-mm / 8x6-mm

PIN NO.	PIN NAME	I/O	FUNCTION
1	/CS	1	Chip Select Input
2	DO (IO1)	I/O	Data Output (Data Input Output 1) ⁽¹⁾
3	/WP (IO2)	I/O	Write Protect Input (Data Input Output 2)(2)
4	GND		Ground
5	DI (IO0)	I/O	Data Input (Data Input Output 0) ⁽¹⁾
6	CLK	1	Serial Clock Input
7	/HOLD or /RESET (IO3)	I/O	Hold or Reset Input (Data Input Output 3)(2)
8	VCC		Power Supply

Рисунок 13 – Распиновка и описание выводов TPS63802

В целях обеспечения сохранности первоначального вида сигнала, поставим LOW-DROP-OUT регулятор напряжения перед питанием усилителя биопотенциалов.

Возьмем R1517S331D-E2-FE от компании RICOH[3]. На рисунке 14 показано типичное включение данного регулятора в цепь. Данный регулятор обезопасит усилитель от дребезгов питания.




Рисунок 14 – Типовая схема включения R1517S331D

3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

Алгоритм начинается с включения питания и инициализации всех периферийных устройств и модулей. запуск тактирования, инициализация портов ввода-вывода, таймеров, аналого-цифрового преобразователя, инициализация интерфейсов SPI и I^2 C, а так же периферия, необходимая стеку Bluetooth. Далее инициализируется модули, подключенные к микроконтроллеру - термодатчик, flash память и Bluetooth.

После этого начинается основная программа. по таймеру запускается АЦП, получающий сигнал с усилителя биомпедансов. По готовности данных срабатывает прерывание, в обработчике которого происходит запись данных из регистров АЦП в буферный массив. При наполенении массива происходит запись страницы памяти на FLASH память. Массив данных передается по Bluetooth и записывается на карту памяти. Основная программа возвращается на начало своего цикла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте рассмотрены принципы разработки устройств на базе микроконтроллеров. Был разработано устройство для непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Данные передаются по интерфейсу Bluetooth и записываются на карту памяти. В процессе работы были разработаны структурная и принципиальная схемы устройства, были проведены необходимые расчёты для получения заданной погрешности, осуществлен выбор микроконтроллера и вспомогательных компонентов схемы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care. 2004;27(5):1047-53.
- 2 Data Sheet на операционный усилитель MAX9913 [Электронный ресурс]. URL:https://doc.softelectronics.ru/docs/op3/MAX9913.pdf(Дата обращения: 11.05.2023)
- 3 Data Sheet на термодатчик TMP102[Электронный ресурс]. URL:https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/assets/2/6/8/0/c/tmp102-Datasheet.pdf(Дата обращения: 11.05.2023)
- 4 Data Sheet на последовательную FLASH память W25Q128FV [Электронный pecypc]. URL:https://www.winbond.com/resource-files/W25Q32JV%20RevI%2005042021%20Plus.pdf(Дата обращения: 2.05.2023)
- 5 Data Sheet на микроконтроллер STM32WB55CCU6 [Электронный ресурс]. URL:https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32wb55cc.pdf (Дата обращения: 10.05.2023)
- 6 Application note на микроконтроллеры серии STM32WB [Электронный pecypc]. URL:https://www.st.com/resource/en/application_note/an5165-development-of-rf-hardware-using-stm32wb-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf (Дата обращения: 11.05.2023)
- 7 Datasheet на высокоэффективный DC-DC преобразователь TPS63802 [Электронный ресурс]. URL:https://ru.mouser.com/datasheet/2/405/1/tps63802-2403082.pdf (Дата обращения: 11.05.2023)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Основная программа

```
/* USER CODE BEGIN Header */
 *************************
 * @file
          : main.c
 * @brief : Main program body
 * @attention
 * Copyright (c) 2023 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.
 * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
 * in the root directory of this software component.
 * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
 ****************************
 */
/* USER CODE END Header */
/* Includes -----*/
#include "main.h"
/* Private includes -----
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "string.h"
#include "stdio.h"
#include "w25qxx.h"
#include "tmp102.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define -----*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -----*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables -----*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;
I2C HandleTypeDef hi2c1;
IPCC HandleTypeDef hipcc;
RTC HandleTypeDef hrtc;
SPI HandleTypeDef hspi1;
TIM HandleTypeDef htim1;
TIM HandleTypeDef htim16;
TIM_HandleTypeDef htim17;
UART_HandleTypeDef huart1;
/* USER CODE BEGIN PV */
tmp102 device dev;
char trans str[64] = \{0,\};
volatile uint16 t adc = 0;
uint8 t databuffer[256]; // 256 байт = 1 страница памяти
uint32 t buffer[3]; //массив для одного измерения
uint8 t send ble[2]=\{0,0\};
bool data_flg = false;
/* USER CODE END PV */
```

```
/* Private function prototypes -----*/
void SystemClock Config(void);
void PeriphCommonClock Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
static void MX ADC1 Init(void);
static void MX I2C1 Init(void);
static void MX IPCC Init(void);
static void MX_RF_Init(void);
static void MX RTC Init(void);
static void MX_TIM16_Init(void);
static void MX_TIM17_Init(void);
static void MX USART1 UART Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
static void MX_TIM1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code -----
/* USER CODE BEGIN 0 */
void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC HandleTypeDef* hadc)
  if(hadc->Instance == ADC1) //check if the interrupt comes from ACD1
    adc = HAL ADC GetValue(&hadc1);
    HAL SPI Transmit(&hspi1, (uint8 t*)trans str, strlen(trans str), 1000);
    adc = 0;
  }
void HAL RTC PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim)
    if(htim->Instance == TIM1) //check if the interrupt comes from TIM1
        HAL ResumeTick();
/* USER CODE END 0 */
 * @brief The application entry point.
 * @retval int
int main(void)
 /* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration-----*/
 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL Init();
 /* Config code for STM32 WPAN (HSE Tuning must be done before system clock configuration) */
 MX_APPE_Config();
 /* USER CODE BEGIN Init */
 HAL StatusTypeDef tmp102Initialize(tmp102 device* dev, I2C HandleTypeDef *hi2c, TMP102ADDR i2c addr);
 /* USER CODE END Init */
 /* Configure the system clock */
 SystemClock Config();
/* Configure the peripherals common clocks */
 PeriphCommonClock_Config();
 /* IPCC initialisation */
 MX IPCC Init();
 /* USER CODE BEGIN SysInit */
 /* USER CODE END SysInit */
 /* Initialize all configured peripherals */
```

```
MX_ADC1_Init();
MX I2C1 Init();
MX RF Init();
MX RTC_Init();
MX TIM16 Init();
MX_TIM17_Init();
MX USART1 UART Init();
MX_SPI1_Init();
MX_TIM1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
W25qxx_Init();
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1, adc);
HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
/* USER CODE END 2 */
/* Init code for STM32 WPAN */
MX_APPE_Init();
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
HAL_ADC_Start(&hadc1); //
while (1)
{
   HAL ADC PollForConversion(&hadc1, 100);
 /* USER CODE END WHILE */
 MX APPE Process();
 /* USER CODE BEGIN 3 */
 if(data flg==true)//если данные готовы(о чем сообщит прерывание от DRDYB)
          adc = HAL ADC GetValue(&hadc1);;//читаем данные с ADS1293 в массив buffer
         //c ads npuxodum 24 битные данные в количестве 3 штук = 9 байт за oduh npoxod
         //на флешку пишем постранично, передавая данные побайтово
          for (int i=0;i<=127;i++){//пока количество снятий показаний меньше 28, новые данные записывваются в буф
              //там они ждут, пока накопятся достаточное количество для записи на флеш память(записываем ст
              databuffer[0+3*i] = (adc \& 0x0000000ff);
              databuffer[1+3*i] = (adc & 0x0000ff00) >> 8;
              databuffer[2+3*i] = (adc & 0x00ff0000) >> 16;
              databuffer[3+3*i] = (adc \& 0xff000000) >> 24;
              databuffer[4+3*i] = (adc & 0x0000000ff);
              databuffer[5+3*i] = (adc & 0x0000ff00) >> 8;
              databuffer[6+3*i] = (adc \& 0x00ff0000) >> 16;
              databuffer[7+3*i] = (adc \& 0xff000000) >> 24;
              databuffer[8+3*i] = (adc & 0x0000000ff);
              databuffer[9+3*i] = (adc & 0x0000ff00) >> 8;
              databuffer[10+3*i] = (adc & 0x00ff0000) >> 16;
              databuffer[11+3*i] = (adc \& 0xff000000) >> 24;
              if(i>127){//если превысили число измерений, то
                   і=0;//сбрасываем счетчик
                   for (int numberPage=0; numberPage<=w25qxx.BlockCount; numberPage=numberPage+256){
                       //записываем данные на флешку,
                       //noкa numberPage номер страницы меньше чем число страниц на всей флешке
                        uint8_t clear = W25qxx_IsEmptyPage(0, 40);//в clear записывается 1, если чистая страница, 0
                        if(clear==1) W25qxx_WritePage(databuffer, numberPage, 0, 256);//если чисто пишем 256 байт
                   }}
/* USER CODE END 3 */
```

MX GPIO Init();

```
* @brief System Clock Configuration
 * @retval None
void SystemClock Config(void)
RCC OscInitTypeDef RCC OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Configure LSE Drive Capability
HAL PWR EnableBkUpAccess();
  _HAL_RCC_LSEDRIVE_CONFIG(RCC_LSEDRIVE_LOW);
/** Configure the main internal regulator output voltage
  HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
 * in the RCC OscInitTypeDef structure.
RCC OScInitStruct.OscillatorType = RCC OSCILLATORTYPE HSI|RCC OSCILLATORTYPE HSE
               RCC OSCILLATORTYPE LSE;
RCC OscInitStruct.HSEState = RCC HSE ON;
RCC OscInitStruct.LSEState = RCC LSE ON;
RCC OscInitStruct.HSIState = RCC HSI ON;
RCC OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC HSICALIBRATION DEFAULT;
RCC OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC PLL ON;
RCC OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC PLLSOURCE HSE;
RCC OscInitStruct.PLL.PLLM = RCC PLLM DIV2;
RCC OscInitStruct.PLL.PLLN = 8;
RCC OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC PLLP DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
RCC OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC PLLQ DIV2;
if (HAL RCC OscConfig(&RCC OscInitStruct) != HAL OK)
 Error_Handler();
/** Configure the SYSCLKSource, HCLK, PCLK1 and PCLK2 clocks dividers
RCC ClkInitStruct.ClockType = RCC CLOCKTYPE HCLK4|RCC CLOCKTYPE HCLK2
               |RCC CLOCKTYPE HCLK|RCC CLOCKTYPE SYSCLK
               |RCC CLOCKTYPE PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC SYSCLKSOURCE PLLCLK;
RCC ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC SYSCLK DIV1;
RCC ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC HCLK DIV16;
RCC ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC HCLK DIV1;
RCC ClkInitStruct.AHBCLK2Divider = RCC SYSCLK DIV2;
RCC ClkInitStruct.AHBCLK4Divider = RCC SYSCLK DIV1;
if (HAL RCC ClockConfig(&RCC ClkInitStruct, FLASH LATENCY 3) != HAL OK)
 Error Handler();
/** Enables the Clock Security System
*/
HAL_RCC_EnableCSS();
 * @brief Peripherals Common Clock Configuration
 * @retval None
void PeriphCommonClock Config(void)
RCC PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
```

```
/** Initializes the peripherals clock
PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC PERIPHCLK SMPS|RCC PERIPHCLK RFWAKEUP;
PeriphClkInitStruct.RFWakeUpClockSelection = RCC RFWKPCLKSOURCE HSE DIV1024;
PeriphClkInitStruct.SmpsClockSelection = RCC SMPSCLKSOURCE HSI;
PeriphClkInitStruct.SmpsDivSelection = RCC_SMPSCLKDIV_RANGE1;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
  Error Handler();
/* USER CODE BEGIN Smps */
/* USER CODE END Smps */
}
 * @brief ADC1 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX ADC1 Init(void)
/* USER CODE BEGIN ADC1 Init 0 */
/* USER CODE END ADC1 Init 0 */
ADC ChannelConfTypeDef sConfig = \{0\};
/* USER CODE BEGIN ADC1 Init 1 */
/* USER CODE END ADC1 Init 1 */
/** Common config
hadc1.Instance = ADC1:
hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
hadc1.Init.Resolution = ADC RESOLUTION 12B;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC EXTERNALTRIG T1 TRGO;
hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC EXTERNALTRIGCONVEDGE RISING;
hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
hadc1.Init.Overrun = ADC OVR DATA PRESERVED;
hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
if (HAL ADC Init(&hadc1) != HAL OK)
 Error Handler();
 /** Configure Regular Channel
sConfig.Channel = ADC CHANNEL 1;
sConfig.Rank = ADC REGULAR RANK 1;
sConfig.SamplingTime = ADC SAMPLETIME 2CYCLES 5;
sConfig.SingleDiff = ADC SINGLE ENDED;
sConfig.OffsetNumber = ADC OFFSET NONE;
sConfig.Offset = 0;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
/* USER CODE BEGIN ADC1 Init 2 */
/* USER CODE END ADC1 Init 2 */
```

```
}
/**
 * @brief I2C1 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX_I2C1_Init(void)
/* USER CODE BEGIN 12C1 Init 0 */
/* USER CODE END I2C1 Init 0 */
/* USER CODE BEGIN 12C1 Init 1 */
/* USER CODE END I2C1 Init 1 */
hi2c1.Instance = I2C1;
hi2c1.Init.Timing = 0x000000E14;
hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C DUALADDRESS DISABLE;
hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
hi2c1.Init.OwnAddress2Masks = I2C OA2 NOMASK;
hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C GENERALCALL DISABLE;
hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C NOSTRETCH DISABLE;
if (HAL I2C Init(&hi2c1) != HAL OK)
 {
 Error Handler();
/** Configure Analogue filter
if (HAL 12CEx ConfigAnalogFilter(&hi2c1, 12C ANALOGFILTER ENABLE) != HAL OK)
  Error_Handler();
 /** Configure Digital filter
if (HAL_I2CEx_ConfigDigitalFilter(&hi2c1, 0) != HAL_OK)
 Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN I2C1 Init 2 */
/* USER CODE END I2C1 Init 2 */
}
 * @brief IPCC Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX_IPCC_Init(void)
/* USER CODE BEGIN IPCC Init 0 */
/* USER CODE END IPCC Init 0 */
/* USER CODE BEGIN IPCC Init 1 */
/* USER CODE END IPCC Init 1 */
hipcc.Instance = IPCC;
if (HAL_IPCC_Init(&hipcc) != HAL_OK)
 {
 Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN IPCC Init 2 */
/* USER CODE END IPCC Init 2 */
}
```

```
* @brief RF Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX RF Init(void)
/* USER CODE BEGIN RF Init 0 */
/* USER CODE END RF Init 0 */
/* USER CODE BEGIN RF Init 1 */
/* USER CODE END RF Init 1 */
/* USER CODE BEGIN RF Init 2 */
/* USER CODE END RF Init 2 */
}
 * @brief RTC Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX_RTC_Init(void)
/* USER CODE BEGIN RTC Init 0 */
/* USER CODE END RTC Init 0 */
/* USER CODE BEGIN RTC Init 1 */
/* USER CODE END RTC Init 1 */
/** Initialize RTC Only
 */
hrtc.Instance = RTC;
hrtc.Init.HourFormat = RTC HOURFORMAT 24;
hrtc.Init.AsynchPrediv = CFG_RTC_ASYNCH_PRESCALER;
hrtc.Init.SynchPrediv = CFG_RTC_SYNCH_PRESCALER;
hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
hrtc.Init.OutPutRemap = RTC_OUTPUT_REMAP_NONE;
if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
 Error_Handler();
 /** Enable the WakeUp
if (HAL RTCEx SetWakeUpTimer IT(&hrtc, 60, RTC WAKEUPCLOCK CK SPRE 16BITS) != HAL OK)
 Error Handler();
/* USER CODE BEGIN RTC Init 2 */
/* USER CODE END RTC Init 2 */
}
 * @brief SPI1 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX_SPI1_Init(void)
/* USER CODE BEGIN SPI1 Init 0 */
/* USER CODE END SPI1 Init 0 */
/* USER CODE BEGIN SPI1 Init 1 */
/* USER CODE END SPI1 Init 1 */
/* SPI1 parameter configuration */
hspi1.Instance = SPI1;
```

```
hspi1.Init.Mode = SPI MODE MASTER;
hspi1.Init.Direction = SPI DIRECTION 2LINES;
hspi1.Init.DataSize = SPI DATASIZE 4BIT;
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI POLARITY LOW;
hspi1.Init.CLKPhase = SPI PHASE 1EDGE;
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_HARD_OUTPUT;
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI BAUDRATEPRESCALER 2;
hspi1.Init.FirstBit = SPI FIRSTBIT MSB;
hspi1.Init.TIMode = SPI TIMODE DISABLE;
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI CRCCALCULATION DISABLE;
hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
hspi1.Init.CRCLength = SPI CRC LENGTH DATASIZE;
hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;
if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
 Error Handler();
/* USER CODE BEGIN SPI1 Init 2 */
/* USER CODE END SPI1 Init 2 */
 * @brief TIM1 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX_TIM1_Init(void)
/* USER CODE BEGIN TIM1 Init 0 */
/* USER CODE END TIM1 Init 0 */
TIM ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
TIM MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN TIM1 Init 1 */
/* USER CODE END TIM1 Init 1 */
htim1.Instance = TIM1;
htim1.Init.Prescaler = 0;
htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim 1.Init.Period = 65535;
htim1.Init.ClockDivision = TIM CLOCKDIVISION DIV1;
htim 1.Init.RepetitionCounter = 0;
htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM AUTORELOAD PRELOAD DISABLE;
if (HAL TIM Base Init(&htim1) != HAL OK)
 Error Handler();
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM CLOCKSOURCE INTERNAL;
if (HAL TIM ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL OK)
 Error_Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM TRGO RESET;
sMasterConfig.MasterOutputTrigger2 = TIM TRGO2 RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM MASTERSLAVEMODE DISABLE;
if (HAL TIMEx MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL OK)
 {
 Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN TIM1 Init 2 */
/* USER CODE END TIM1 Init 2 */
```

```
* @brief TIM16 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX TIM16 Init(void)
/* USER CODE BEGIN TIM16 Init 0 */
/* USER CODE END TIM16 Init 0 */
TIM OC InitTypeDef sConfigOC = \{0\};
TIM BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN TIM16 Init 1 */
/* USER CODE END TIM16 Init 1 */
htim 16.Instance = TIM 16;
htim 16.Init.Prescaler = 0;
htim16.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim 16.Init.Period = 65535;
htim16.Init.ClockDivision = TIM CLOCKDIVISION DIV1;
htim 16.Init.RepetitionCounter = 0;
htim16.Init.AutoReloadPreload = TIM AUTORELOAD PRELOAD DISABLE;
if (HAL TIM Base Init(&htim16) != HAL OK)
 Error Handler();
if (HAL TIM PWM Init(&htim16) != HAL OK)
  Error Handler();
sConfigOC.OCMode = TIM OCMODE PWM1;
sConfigOC.Pulse = 0;
sConfigOC.OCPolarity = TIM OCPOLARITY HIGH;
sConfigOC.OCNPolarity = TIM OCNPOLARITY HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM OCFAST DISABLE;
sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim16, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
 Error Handler();
sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM OSSR DISABLE;
sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM OSSI DISABLE;
sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM LOCKLEVEL OFF;
sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM BREAK DISABLE;
sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM BREAKPOLARITY HIGH;
sBreakDeadTimeConfig.BreakFilter = 0;
sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM AUTOMATICOUTPUT DISABLE;
if (HAL TIMEx ConfigBreakDeadTime(&htim16, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL OK)
 {
 Error Handler();
/* USER CODE BEGIN TIM16 Init 2 */
/* USER CODE END TIM16 Init 2 */
HAL_TIM_MspPostInit(&htim16);
 * @brief TIM17 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX TIM17 Init(void)
```

```
/* USER CODE BEGIN TIM17 Init 0 */
/* USER CODE END TIM17 Init 0 */
TIM OC InitTypeDef sConfigOC = \{0\};
TIM BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN TIM17 Init 1 */
/* USER CODE END TIM17 Init 1 */
htim 17.Instance = TIM 17;
htim 17.Init.Prescaler = 0;
htim17.Init.CounterMode = TIM COUNTERMODE UP;
htim 17.Init.Period = 65535;
htim17.Init.ClockDivision = TIM CLOCKDIVISION DIV1;
htim 17.Init.RepetitionCounter = 0;
htim17.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim17) != HAL_OK)
  Error Handler();
if (HAL TIM PWM Init(&htim17) != HAL OK)
  Error Handler();
sConfigOC.OCMode = TIM OCMODE PWM1;
sConfigOC.Pulse = 0;
sConfigOC.OCPolarity = TIM OCPOLARITY HIGH;
sConfigOC.OCNPolarity = TIM OCNPOLARITY HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM OCFAST DISABLE;
sConfigOC.OCIdleState = TIM OCIDLESTATE RESET;
sConfigOC.OCNIdleState = TIM OCNIDLESTATE RESET;
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim17, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  Error Handler();
sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM\_OSSR\_DISABLE;
sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM OSSI DISABLE;
sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM BREAK DISABLE;
sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM BREAKPOLARITY HIGH;
sBreakDeadTimeConfig.BreakFilter = 0;
sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM AUTOMATICOUTPUT DISABLE;
if (HAL TIMEx ConfigBreakDeadTime(&htim17, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL OK)
 Error Handler();
/* USER CODE BEGIN TIM17 Init 2 */
 /* USER CODE END TIM17 Init 2 */
HAL TIM MspPostInit(&htim17);
 * @brief USART1 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX_USART1_UART_Init(void)
/* USER CODE BEGIN USART1 Init 0 */
/* USER CODE END USART1 Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART1 Init 1 */
/* USER CODE END USART1 Init 1 */
```

```
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength = UART WORDLENGTH 8B;
huart1.Init.StopBits = UART STOPBITS 1;
huart1.Init.Parity = UART PARITY NONE;
huart1.Init.Mode = UART MODE TX RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART HWCONTROL NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART OVERSAMPLING 16;
huart1.Init.OneBitSampling = UART ONE BIT SAMPLE DISABLE;
huart1.Init.ClockPrescaler = UART PRESCALER DIV1;
huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
if (HAL UART Init(&huart1) != HAL OK)
 Error_Handler();
if (HAL UARTEX SetTxFifoThreshold(&huart1, UART TXFIFO THRESHOLD 1 8) != HAL OK)
 Error Handler();
if (HAL UARTEX SetRxFifoThreshold(&huart1, UART RXFIFO THRESHOLD 1 8) != HAL OK)
 Error Handler();
if (HAL UARTEx DisableFifoMode(&huart1) != HAL OK)
 Error Handler();
/* USER CODE BEGIN USART1 Init 2 */
/* USER CODE END USART1 Init 2 */
 * @brief GPIO Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX_GPIO_Init(void)
GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE():
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
 HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL GPIO WritePin(GPIOB, CE Pin|EN1 Pin, GPIO PIN RESET);
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL GPIO WritePin(EN2 GPIO Port, EN2 Pin, GPIO PIN RESET);
/*Configure GPIO pins : CE Pin EN1 Pin */
GPIO InitStruct.Pin = CE Pin|EN1 Pin;
GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREO LOW;
HAL GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStruct);
/*Configure GPIO pin : EN2 Pin */
GPIO InitStruct.Pin = EN2 Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ LOW;
HAL GPIO Init(EN2 GPIO Port, &GPIO InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
```

```
/* USER CODE END 4 */
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @retval None
void Error Handler(void)
 /* USER CODE BEGIN Error Handler Debug */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
 __disable_irq();
 while (1)
 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
\#ifdef\ USE\_FULL\_ASSERT
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
       where the assert param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE FULL ASSERT */
```