МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»

(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики Кафедра лазерных и биотехнических систем

Пояснительная записка к курсовому проекту 'ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА "

Выполнил студент группы 6364-120304D:	 Рожновская Д.О.
Руководитель проекта:	 Корнилин Д.В.
Работа зашишена с опенкой:	

ЗАДАНИЕ

Разработать измеритель постоянного тока со следующими параметрами:

- Диапазон измеряемых токов: 1мкА 0.1А;
- Максимальная погрешность: 0.5%;
- Индикация: цифровая с необходимым количеством разрядов;
- Передача данных: по интерфейсу CAN с фиксированной скоростью.

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка: 23 страниц, 8 рисунков, 3 источника, 1 приложение.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА, МИКРОКОНТРОЛЛЕР, CAN, STM32, АЛГОРИТМ, ПРОГРАММА, ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

В курсовом проекте разработаны структурная и принципиальная схемы измерителя постоянного тока, осуществлен выбор микроконтроллера с шиной САN, подобраны элементы для блока питания и датчика тока. В качестве индикатора выбран IPS дисплей. Разработан алгоритм анализа данных и программа на языке Си, реализующая его.

СОДЕРЖАНИЕ

1	РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА	6
2	РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА	8
2.1	Разработка аналоговой части	8
2.2	Выбор микроконтроллера	8
2.3	Выбор трансивера для CAN	9
2.4	Выбор индикатора	9
3	РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ	10
3.1	Разработка алгоритма	10
3.2	Разработка кода	12
3.2	2.1 Выбор программного обеспечения	12
3.2	2.2 Инициализация периферии	12
3A	КЛЮЧЕНИЕ	15

ВВЕДЕНИЕ

Разработка измерителя постоянного тока является важной задачей в области электротехники и электроники. Такой прибор необходим для точного измерения постоянного тока в различных электрических цепях и системах.

Измерители постоянного тока используются в различных областях, включая промышленность, автомобильную отрасль, энергетику и телекоммуникации. Они помогают обеспечить безопасность и надежность работы систем, а также повышают эффективность использования электроэнергии. Важность измерителей постоянного тока заключается в том, что они позволяют контролировать и оптимизировать работу систем, что в свою очередь повышает качество продукции и уменьшает затраты на производство.

В данном курсовом проекте рассматривается способ создания устройства на базе микроконтроллера, который сможет обеспечить высокую скорость передачи данных, что позволит быстро и точно измерять ток. В процессе был подобран необходимый в задании микроконтроллер с шиной CAN, а также написана управляющая программа на языке Си.

1 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

Структурная схема устройства представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структурная схема устройства

Стоит отметить, что измерять ток цифровые устройства не умеют, поэтому, ток преобразуют в напряжение, чтобы АЦП мог оцифровать его. Принцип работы устройства заключается в следующем. АЦП имеет два канала. На один канал подключен выход инструментального уселителя, усиливающего напряжение на низкоомном шунте. Данный канал используется для измерения токов в диапазоне 1мА-100мА. Для измерения токов в диапазоне 1мкА-1мА используется схема трансимпедансного усилителя [4], изображенная на рисунке 2.




Figure 3—The transimpedance amplifier is a way to automatically adjust the counter voltage. An operational amplifier will set its output in order to have a nearly null voltage offset between its two inputs: $U_{AB} = 0$, which is exactly what we are looking for.

Рисунок 2 — Трансимпедансный усилитель

Переключение между каналами осуществляется программно. Измеренное значение напряжения пересчитывается в ток, и выводится на IPS дисплей. Так же, результаты могут быть переданы по интерфейсу CAN с фиксированной скоростью.

Блок питания формирует напряжение +12B и -12B из 220B для питания операционных усилителей. Посредством использования стабилизаторов напряжения из 12B получаем напряжения в 3.3B и 5B, необходимые для питания микроконтроллера и других элементов схемы.

2 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

Электрическая принципиальная схема представлена в приложении.

2.1 Разработка аналоговой части

Основным требованием для ОУ в схеме трансимпендасного усилителя является маые входные токи - они должны быть меньше, чем минимальная разрешенная погрешность измерения. Данному требованию удовлетворяет AD8603 от Analog Devices. Его основные особенности представлены на рисунке 3.

FEATURES

Easy to use Gain set with one external resistor (Gain range 1 to 10,000) Wide power supply range $(\pm 2.3 \text{ V to } \pm 18 \text{ V})$ Higher performance than 3 op amp IA designs Available in 8-lead DIP and SOIC packaging Low power, 1.3 mA max supply current Excellent dc performance (B grade) 50 µV max, input offset voltage 0.6 µV/°C max, input offset drift 1.0 nA max, input bias current 100 dB min common-mode rejection ratio (G = 10) Low noise 9 nV/√Hz @ 1 kHz, input voltage noise 0.28 µV p-p noise (0.1 Hz to 10 Hz) **Excellent ac specifications** 120 kHz bandwidth (G = 100) 15 µs settling time to 0.01%

Рисунок 3 – Особенности AD8603

2.2 Выбор микроконтроллера

Серия stm32 f1 Ядро arm cortex-m3 Ширина шины данных 32-бит Тактовая частота 24 мгц Количество входов/выходов 37 Объем памяти программ 64 кбайт(64k x 8) Тип памяти программ flash Объем RAM 8k x 8 Наличие АЦ-П/ЦАП ацп 10x12b/цап 2x12b Встроенные интерфейсы i2c, irda, lin, spi, uart Встроенная периферия dma, pdr, por, pvd, pwm, tempsensor, wdt Напряжение

питания 2...3.6 в Рабочая температура -40...+85с Корпус lqfp-48(7x7) Вес, г

1.4

2.3 Выбор трансивера для САХ

MCP2551-I/SN [3] является высокоскоростным приемопередатчиком

CAN, стойким к ошибкам устройством, которое служит в качестве ин-

терфейса между контроллером CAN протокола и физической шиной.

MCP2551-I/SN создает возможности дифференциальной передачи и приема

для CAN контроллера и полностью совместим со стандартом ISO-11898.

Приемопередатчик рекомендован для использования в системах с напря-

жением питания 12 В и 24 В. - Скорость передачи данных до 1Мбит/с -

Управление выборкой данных для уменьшения влияния электромагнитных

помех - Сброс по включению питания и снижению напряжения питания -

Сброс MCP2551-I/SN не влияет на текущий обмен данными на шине CAN -

Низкое энергопотребление в режиме ожидания - Защита от электрических

импульсов - Защита от кратковременного подключения к цепям питания

системы - Подключение до 112 узлов на одну CAN шину

Выбор индикатора 2.4

В качестве индикатора был выбран Дисплей TFT IPS 80x160 0.96"SPI

RGB Полноцветный дисплей на IPS матрице с контроллером ST7735S

Технические характеристики: Разрешение: 80х160

Количество цветов: 65000

Угол обзора: > 160°

Напряжение питания: 3.3 В

Потребление: 0.04 ватта

Драйвер: ST7735S

Интерфейс: SPI

9

Размер дисплея: 21.7 x 10.8 мм.

Габаритные размеры: 30 х 24 х 4.1 мм

3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

3.1 Разработка алгоритма

Проанализируем задание, учитывая ранее описанное. Необходимо получать данные от АЦП ADS1115 по интерфейсу I2C. Так же данные передаются по интерфейсу CAN.

Для работы программы необходимо для начала разработать алгоритм. Алгоритм нашего устройства представлен на рисунке 4.




Рисунок 4 – Алгоритм работы устройства

3.2 Разработка кода

3.2.1 Выбор программного обеспечения

Для разработки ПО под STM32 можно использовать различные IDE.

Какие плюсы у данного ПО: абсолютно бесплатно, нет ограничения по размеру кода, есть неплохой отладчик, простая установка и настройка. Так же, стоит отметить, что данная платформа кроссплатформенная - есть версии для Windows, Linux и даже MacOS. Ознакомиться с STM32CubeIDE можно в [?]

3.2.2 Инициализация периферии

В STM32CubeIDE встроен STM32CubeMx – программный продукт, позволяющий при помощи достаточно понятного графического интерфейса произвести настройку любой имеющейся на борту микроконтроллера периферии. Подробнее об этом можно прочитать в [?]

Сначала в настройках Reset and Clock Controller(RCC) подключаем кварцевые резонаторы, как показано на рисунке 5.




Рисунок 5 – Настройки RCC

Затем подключим порты ввода-вывода и настроим их как внешний источник прерываний, как показано на рисунке 6.




Рисунок 6 – Настройки портов ввода-вывода

Затем подключим интерфейс САN, как показано на рисунке 7.




Рисунок 7 – Настройки портов ввода-вывода

После этого можно настроить тактирование на вкладке Clock Configuration, как показано на рисунке 8.




Рисунок 8 – Настройки тактирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте рассмотрены принципы разработки устройств на базе микроконтроллеров. Был разработан измеритель постоянного тока. Данные передаются по интерфейсу CAN и выводится на экран. В процессе работы были разработаны структурная и принципиальная схемы устройства, были проведены необходимые расчёты для получения заданной погрешности, осуществлен выбор микроконтроллера и вспомогательных компонентов схемы.

Конфигуратор кода STM32CubeIDE предоставляет все необходимые библиотеки для реализации устройства, а также обеспечивает необходимые настройки микроконтроллера перед началом реализации алгоритма основной программы. Далее был разработан алгоритм программы и текст программы на языке Си.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Data Sheet на акселерометр ADS1115 [Электронный ресурс]. URL:https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ads1115.pdf (Дата обращения: 15.05.2023)
- 2 Data Sheet на микроконтроллер STM32F103C8T6 [Электронный ресурс]. URL:http://inverter48.ru/datasheet/mcu/STM32F103C8T6.pdf (Дата обращения: 16.05.2023)
- 3 Data Sheet на трансивер MCP2551 [Электронный ресурс]. URL:https://static.chipdip.ru/lib/993/DOC012993895.pdf (Дата обращения: 16.05.2023)
- 4 Robert L., Picoammeter Design[Текст]/Robert Lacoste//CIRCUIT CELLAR −2010. –№237 С. 62-66.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Основная программа

```
/* USER CODE BEGIN Header */
 *************************
 * (a)file
         : main.c
 * @brief : Main program body
 * @attention
 * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2019 STMicroelectronics.
 * All rights reserved. </center> </h2>
 * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
 * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
 * License. You may obtain a copy of the License at:
           opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
 ******************************
/* USER CODE END Header */
/* Includes -----*/
#include "main.h"
/* Private includes -----*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "st7735.h"
#include "fonts.h"
#include "ADS1115.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
ADS1115 Config t configReg; //структура, в которой храним настройки ADS1115
ADS1115 Handle t *pADS; //указатель на структуру, в которой хранится информация о шине, и адресе ADS1115
/* USER CODE END PTD */
/* Private define -----*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -----
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables -----*/
CAN HandleTypeDef hcan;
I2C HandleTypeDef hi2c1;
SPI HandleTypeDef hspi1;
DMA HandleTypeDef hdma spi1 tx;
/* USER CODE BEGIN PV */
```

```
uint8 t r = 0; //задает ориентацию экрана(потом уберем)
uint16 t result;//храним результат преобразования
float voltage; //переменная для пересчитанного кода АЦП в вольты
char Buffer1[100];
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
static void MX_CAN_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code -----*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
void CAN Data Send(uint8 t Tx Data){
    CAN TxHeaderTypeDef Tx Header;
    Tx Header.StdId = 0x201;
    Tx_Header.IDE = CAN_ID_STD;
    Tx\_Header.RTR = CAN\_RTR\_DATA;
    Tx Header.DLC = 0x08;
    HAL CAN AddTxMessage(&hcan, &Tx Header, Tx Data, (uint32 t *)CAN TX MAILBOX0);
}
/* USER CODE END 0 */
 * @brief The application entry point.
 * @retval int
int main(void)
 /* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
 /* MCU Configuration-----*/
 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
 /* USER CODE END Init */
 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();
 /* USER CODE BEGIN SysInit */
```

```
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX GPIO Init();
MX DMA Init();
MX SPI1 Init();
MX CAN Init();
MX I2C1 Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
ST7735 Init();
ST7735_Backlight_On();
pADS = ADS1115_init(&hi2c1, ADS1115_ADDRESS, configReg);//инициализируем ADS
ADS1115_SetDefault(pADS);
   ST7735_SetRotation(1);
   ST7735 FillScreen(ST7735 BLACK);
   voltage=10.;
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
   result = ADS1115_getData(pADS);//делаем тестовое преобразование
   if (result < 0xFFFF) //если результат не превышает максимального, то остаемся на первом канале
       voltage = raw_to_voltage(result, pADS);//
   else
       configReg.channel = Channel_2; // иначе переключаемся на другой канал
       ADS1115 updateConfig(pADS, configReg); //обновляем конфигурацию
       result = ADS1115 getData(pADS);//считываем результат заново
   }
    //ST7735_FillScreen(ST7735_BLACK);
    sprintf(Buffer1,"%.3f d", voltage);
    HAL_Delay(10);
    ST7735 DrawString(30, 30, Buffer1, Font 16x26, ST7735 GREEN, ST7735 BLACK);
    HAL_Delay(100);
    CAN_Data_Send((uint8_t)result);
  USER CODE END 3 */
```

```
void SystemClock Config(void)
RCC OscInitTypeDef RCC OscInitStruct = {0};
RCC ClkInitTypeDef RCC ClkInitStruct = {0};
/** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
RCC OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC OscInitStruct.HSIState = RCC HSI ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC PLLSOURCE HSE;
RCC OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC PLL MUL9;
if (HAL RCC OscConfig(&RCC OscInitStruct) != HAL OK)
 Error Handler();
 /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
RCC ClkInitStruct.ClockType = RCC CLOCKTYPE HCLK|RCC CLOCKTYPE SYSCLK
               |RCC CLOCKTYPE PCLK1|RCC CLOCKTYPE PCLK2;
RCC ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC SYSCLKSOURCE PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  Error_Handler();
}
 * @brief CAN Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX_CAN_Init(void)
/* USER CODE BEGIN CAN Init 0 */
/* USER CODE END CAN Init 0 */
/* USER CODE BEGIN CAN Init 1 */
/* USER CODE END CAN Init 1 */
hcan.Instance = CAN1;
hcan.Init.Prescaler = 16;
hcan.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
hcan.Init.SyncJumpWidth = CAN_SJW_1TQ;
hcan.Init.TimeSeg1 = CAN BS1 1TQ;
hcan.Init.TimeSeg2 = CAN BS2 1TQ;
hcan.Init.TimeTriggeredMode = DISABLE;
```

```
hcan.Init.AutoBusOff = DISABLE;
hcan.Init.AutoWakeUp = DISABLE;
hcan.Init.AutoRetransmission = DISABLE;
hcan.Init.ReceiveFifoLocked = DISABLE;
hcan.Init.TransmitFifoPriority = DISABLE;
if (HAL CAN Init(&hcan) != HAL OK)
 Error Handler();
/* USER CODE BEGIN CAN Init 2 */
/* USER CODE END CAN Init 2 */
}
 * @brief I2C1 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX_I2C1_Init(void)
/* USER CODE BEGIN I2C1 Init 0 */
/* USER CODE END I2C1 Init 0 */
/* USER CODE BEGIN 12C1 Init 1 */
/* USER CODE END I2C1 Init 1 */
hi2c1.Instance = I2C1;
hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
hi2c1.Init.AddressingMode = I2C ADDRESSINGMODE 7BIT;
hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C GENERALCALL DISABLE;
hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C NOSTRETCH DISABLE;
if (HAL I2C Init(&hi2c1) != HAL OK)
 {
  Error Handler();
/* USER CODE BEGIN I2C1 Init 2 */
/* USER CODE END I2C1 Init 2 */
}
 * @brief SPI1 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX_SPI1_Init(void)
/* USER CODE BEGIN SPI1 Init 0 */
/* USER CODE END SPI1 Init 0 */
```

```
/* USER CODE BEGIN SPI1 Init 1 */
/* USER CODE END SPI1 Init 1 */
/* SPI1 parameter configuration */
hspi1.Instance = SPI1;
hspi1.Init.Mode = SPI MODE MASTER;
hspi1.Init.Direction = SPI DIRECTION 2LINES;
hspi1.Init.DataSize = SPI DATASIZE 8BIT;
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI POLARITY LOW;
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi1.Init.NSS = SPI NSS SOFT;
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4;
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI CRCCALCULATION DISABLE;
hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
 Error Handler();
/* USER CODE BEGIN SPI1 Init 2 */
/* USER CODE END SPI1 Init 2 */
}
 * Enable DMA controller clock
static void MX_DMA_Init(void)
/* DMA controller clock enable */
 __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
/* DMA interrupt init */
/* DMA1 Channel3 IRQn interrupt configuration */
HAL\_NVIC\_SetPriority(DMA1\_Channel3\_IRQn,\,0,\,0);
HAL NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel3_IRQn);
}
 * @brief GPIO Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
static void MX_GPIO_Init(void)
GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
/* GPIO Ports Clock Enable */
  HAL\_RCC\_GPIOD\_CLK\_ENABLE();
  HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  _HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, ST7735_RES_Pin|ST7735_DC_Pin|ST7735_CS_Pin|ST7735_BL_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pins: ST7735 RES Pin ST7735 DC Pin ST7735 CS Pin ST7735 BL Pin */
```

```
GPIO InitStruct.Pin = ST7735 RES Pin|ST7735 DC Pin|ST7735 CS Pin|ST7735 BL Pin;
 GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
 GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
 GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ LOW;
 HAL GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStruct);
}
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @,retval None
void Error Handler(void)
 /* USER CODE BEGIN Error Handler Debug */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
 /* USER CODE END Error Handler Debug */
#ifdef USE FULL ASSERT
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
      where the assert param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert param error line source number
 * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE FULL ASSERT */
```