#### Summery

### چکیده:

در این پروژه به بررسی و محاسبه ی توابع مختلف با استفاد از الگوریتم CORDIC می پردازیم و سعی می کنیم ان ها را به ازای مقادیر مختلف محاسبه کنیم و فرق بین CORDIC و بسط تیلور را در اخر مقایسه می کنیم

### مقدمه

هدف از انجام این پروژه یادگیری الگوریتم CORDIC و نوشتن ان به زبان Verilog است. در این پروژه در Modelsim با استفاده از Verilog توابع مختلف را پیاده سازی کرده و ان ها را بررسی می کنیم.

# مراحل انجام تمرین:

در این پروژه ابتدا سعی می کنیم توابع Sin , Cos را با CORDIC محاسبه کنیم سپس تابع قدر مطلق را محاسبه کرده و سپس تابع جذر را به دو روش CORDIC و Tylor series محاسبه می کنیم و ان ها را با هم مقایسه می کنیم

## قسمت اول:

می خواهیم تابع Trigonometry را با CORDIC پیاده سازی کنیم

این تابع ورودی Theta را گرفته و مقادیر Sin , Cos ان را محاسبه می کند برای این کار یک سیگنال ورودی Valid و دو سیگنال Done , Busy نیز استفاده شده است.

طبق CORDIC در مد گردشی مقدار z را به 0 می رسانیم و مقادیر Sin, Cos را بدست می اوریم برای این الگریتم ابتدا نیاز به مقادیر ثابت Tan-1 ها داریم که در عکس امده اند.

```
// Alphas
parameter [15:0] Alpha0 = 16'd8192; // 45 = tan-1(2**0)
parameter [15:0] Alpha1 = 16'd4836; // tan-1(2**-1)
parameter [15:0] Alpha2 = 16'd2555; // tan-1(2**-2)
parameter [15:0] Alpha3 = 16'd1297; // tan-1(2**-3)
parameter [15:0] Alpha4 = 16'd651; // tan-1(2**-4)
parameter [15:0] Alpha5 = 16'd326; // tan-1(2**-5)
parameter [15:0] Alpha6 = 16'd163; // tan-1(2**-6)
parameter [15:0] Alpha7 = 16'd81; // tan-1(2**-7)
parameter [15:0] Alpha8 = 16'd41; // tan-1(2**-8)
parameter [15:0] Alpha9 = 16'd20; // tan-1(2**-9)
parameter [15:0] Alpha[9:0] = '{Alpha9, Alpha8, Alpha7,
```

همان طور که دیده می شود این مقادیر را به باینری تبدیل کرده ایم. سپس با پیدا کردن نا حیه ی Theta مقادیر اولیه مانند شکل داده می شود

```
regionl:
begin
  s x0 = zero;
  s y0 = one;
  s z0 = i Theta;
end
region2:
begin
  s x0 = one;
  s y0 = zero;
  s z0 = {2'b00, i Theta[13:0]}; // -p/2
end
region3:
begin
  s \times 0 = (16'b0 - one);
  s y0 = zero;
  s_z0 = {2'bll, i_Theta[13:0]}; // +p/2
region4:
begin
  s x0 = zero;
 s y0 = one;
  s z0 = i Theta;
```

و سپس در هر Loop مقدار Sin, Cos جدید که برابر مقدار قبلی جمع/تفریق با مقدار آن شیفت یافته به تعداد با محاسبه می شود

```
Calculate:
begin
 o Busy <= 1'bl;
 s Count Times <= s Count Times + 4'dl;
  if(s_Theta[15])
  begin
    s_Theta <= s_Theta + Alpha[s_Count_Times];</pre>
    s_sin <= s_sin - ({{16{s_cos[15]}}, s_cos} >> s_Count_Times);
    s cos <= s cos + ({\{16\{s sin[15]\}\}, s sin\}} >> s Count Times);
  end
  else
  begin
    s Theta <= s Theta - Alpha[s Count Times];</pre>
    s_sin <= s_sin + ({{16{s_cos[15]}}, s_cos} >> s_Count_Times);
   s cos <= s cos - (\{\{16\{s sin[15]\}\}, s sin\} >> s Count Times);
  end
end
```

### Summery

```
wire signed [15:0] COS , o_Sin ;
wire o Done, o Busy;
Trigonometry UUT
  (
   i clock,
   i Reset,
   i Theta,
   i Valid,
   o Sin,
   o Cos,
   o Busy,
   o Done
  );
initial i clock=0;
always #20 i_clock=~i_clock;
initial begin
 i Reset = 1;
 #30
 i Reset = 0;
 #30
 i_Theta = 16'bl;
 i Valid = 1;
 #500
  $stop;
end
endmodule
```

### Summery

```
initial begin
 i Reset = 1;
 #30
 i Reset = 0;
 #30
 i Theta = 16'dl;
 i Valid = 1;
 #30
 i Theta = 16'd90;
 i Valid = 1;
 #30
 i Theta = 16'd120;
 i Valid = 1;
 #30
 i Theta = 16'd150;
 i Valid = 1;
 #30
 i Theta = 16'd150;
 i Valid = 1;
 #30
 i Theta = 16'd180;
 i Valid = 1;
 #30
 i Theta = 16'd60;
 i Valid = 1;
 #30
 i Theta = 16'd30;
 i Valid = 1;
```

و مقادیر بدست امده را می بینیم

## قسمت دوم:

در این قسمت می خواهیم تابع قدر مطلق را پیاده سازی کنیم

تابع قدر مطلق به صورت

$$X0 = A$$
,  $Y0 = B$   $|A + jB| = K1\sqrt{y^2 + x^2}$ 

با استفاده از الگریتم CORDIC پیاده سازی می شود در این قسمت از Pipeline با Throughput=1 نیز استفاده شده است و ضریب K برابر 1.62 در نظر گرفته شده است

برای این کار ابتدا به مقادیر Tan-1 ها مانند قبل نیاز داریم

```
parameter [21:0] Alpha0 = 21'd8192; // 45 = tan-1(2**0)
parameter [21:0] Alpha1 = 21'd4836; // tan-1(2**-1)
parameter [21:0] Alpha2 = 21'd2555; // tan-1(2**-2)
parameter [21:0] Alpha3 = 21'd1297; // tan-1(2**-3)
parameter [21:0] Alpha[3:0] = '{Alpha3, Alpha2, Alpha1, Alpha0};
```

سیس باید با توجه به مقدار A , B ناحیه ی کارمان را پیدا کنیم

```
case (s place)
   regionl:
    begin
      s_x0 = i A;
      s y0 = i B;
      s z0 = 0;
    end
    region2:
    begin
      s x0 = i B;
      s y0 = -i A;
      s z0 = 90;
    end
    region3:
   begin
      s \times 0 = -i B;
      s y0 = i A;
      s z0 = -90;
    end
    region4:
   begin
      s x0 = i B;
      s_y0 = i A;
      s z0 = 0;
    end
  endcase
end
```

بعد از بیدا کردن ناحیه مقادیر اولیه ی مناسب را قرار می دهیم

سپس مانند قسمت قبل در هر iteration مقدار درست x,y,z را پیدا می کنیم و برای کل تابع یک کنترلر دسرت می نویسیم

```
idle:
begin
 s_Count_Times <= 4'd0;
 s_x <= s_x0;
 s_y <= s_y0;
 s_z <= s_z0;
end
Calculate:
 s_Count_Times <= s_Count_Times + 4'dl;</pre>
 if(s y[21])
 begin
   s_z <= s_z - Alpha[s_Count_Times];</pre>
   s_x <= s_x - (s_y >> s Count Times);
   s_y <= s_y + (s_x >> s_Count_Times);
  end
  else
  begin
   s_z <= s_z - Alpha[s_Count_Times];</pre>
   s_x <= s_x - (s_y >> s_Count_Times);
   s_y <= s_y + (s_x >> s_Count_Times);
end
Ending:
begin
 o ABS <= 1.62 * s x;
 o Z <= s z;
```

و در اخر خروجی را برابر قرار داده و مقدار آن را بدست می اوریم برای بررسی آن تست بتج را می نویسیم

```
reg i_clock;
reg i_Reset;
reg [21:0] i A,i B;
wire signed [21:0] o_ABS , o_Z ;
Absolute UT
  (
     i_clock,
    i_Reset,
i_A,
i_B,
    o ABS,
    o_z,
initial i_clock=0;
always #20 i_clock=~i_clock;
initial begin
  i Reset = 1;
  #30
  i Reset = 0;
  #30
  i_A = 21'd9;
  i_B = 21'd16;
  #500
  $stop:
```

### قسمت سوم:

در این قسمت می خواهیم تابع جذر را پیاده سازی کنیم

تابع قدر مطلق به صورت

$$X0 = W + 0.25$$
,  $Y0 = W + 0.25$   $\sqrt{W} = \sqrt{y^2 - x^2}$ 

با استفاده از الگریتم CORDIC پیاده سازی می شود در این قسمت از Pipeline با Throughput=1 نیز استفاده شده است این تابع به صورت مستقیم از CORDIC قابل محاسبه نیست ول می توان با تغییر کوچکی در مقدار اولیه های تابع قدر مطلق ان را بدست اور د

برای این کار مانند قبل عمل می کنیم

ابتدا مقادیر Tan-1 ها را ذخیره می کنیم

```
// Alphas
parameter [21:0] Alpha0 = 21'd8192; // 45 = tan-1(2**0)
parameter [21:0] Alpha1 = 21'd4836; // tan-1(2**-1)
parameter [21:0] Alpha2 = 21'd2555; // tan-1(2**-2)
parameter [21:0] Alpha3 = 21'd1297; // tan-1(2**-3)
parameter [21:0] Alpha[3:0] = '{Alpha3, Alpha2, Alpha1, Alpha0};
```

سپس برای پیدا کردن ناحیه ی کار چون x باید از Y بزرگ تر باشد پس بر خلاف قسمت قبل فقط 1 ناحیه داریم که در شکل زیر اورده شده است

```
always@(*)
begin
    begin
    s_x0 = W + 0.25;
    s_y0 = W - 0.25;
    s_z0 = 0;
    end
end
```

سپس برای هر Iteration مقادیر مورد نظر را با استفاده از الگوریتم پیدا کرده در مواقع نیاز ان را شیفت داده و یا از مقادیر ثابت Alpha استفاده می کنیم و برای ان کنترلر درست را می نویسیم

```
always@(posedge i clock)
begin
   case(s_ps)
   idle:
   begin
      s_Count_Times <= 4'd0;
      s_x <= s_x0;
s_y <= s_y0;
      s z <= s z0;
   end
   Calculate:
      s_Count_Times <= s_Count_Times + 4'dl;
if(s_y[21])</pre>
      begin
      s_z <= s_z - Alpha[s_Count_Times];
s_x <= s_x - (s_y >> s_Count_Times);
s_y <= s_y + (s_x >> s_Count_Times);
end
      else
      begin
        s_z <= s_z - Alpha[s_Count_Times];
s_x <= s_x - (s_y >> s_Count_Times);
s_y <= s_y + (s_x >> s_Count_Times);
      end
   end
                                             سپس مقدار خروجی را پیدا می کنیم
                                              begin
                                                  o Q <= s x;
                           برای بررسی تابع مورد نظر تست بنج ان را درست می کنیم
module Absulote_tb();
reg i_clock;
reg i_Reset;
reg [21:0] i_W;
wire signed [21:0] o Q;
SQRT UUTT
   (
      i clock,
     i_Reset,
     i_W,
     o_Q,
initial i clock=0;
always #20 i_clock=~i_clock;
initial begin
  i Reset = 1;
  #30
  i Reset = 0;
   #30
  i_W = 21'd9;
  #500
  $stop;
end
endmodule
```

## قسمت جهار:

در این قسمت می خواهیم همان تابع جذر را که با الگوریتم CORDIC ساختیم را با بسط تیلور ساخته و با ان مقایسه کنیم برای این کار ابتدا datapath و controller ان را ساخته سپس به هم وصل کرده و تست بنچ ان را می نویسیم برای datapath ان داریم:

```
input[1:0] I_w,
input[1:0] SelectM;
output [21:0] o Q;
wire [21:0] s_Xout,s_Mout,s_Aout,s_Rout;
Register Wreg
  s_Xout,
  enW,
  clock.
 reset
assign s_Mout = (SelectM == 2'b00) ? 1 : (SelectM == 2'b01) ? i_W << 1 : (SelectM == 2'b10) ? i_W << 3 : (SelectM == 2'b11)
assign s_Aout = s_Rout + s_Mout;
Register Qreg
  s_Aout,
  s_Rout,
enQ,
  clock,
 reset
assign o_Q = s_Rout;
```

که در ان Register ما رول چداکانه ای است.

سپس control ان را درست می کنیم پس داریم:

```
always@(ps) begin
  enW=1'b0;enQ=1'b0;SelectM=2'b0;
  case (ps)
    Idle: begin
      enW <= 1'bl;
    end
    First: begin
     SelectM <= 2'b00;
    Second: begin
     SelectM <= 2'b01;
    Third: begin
     SelectM <= 2'bl0;
    Fourth: begin
     SelectM <= 2'bl1;
     enQ <= 1'b1;
    end
  endcase
```

سيس datapath و controllerرا به هم وصل مي كنيم:

```
input i_clock,i_reset;
 input[21:0] i_W;
 output [21:0] o Q;
 wire s_enW,s_enQ;
 wire[1:0] s SelectM;
  T_Square DP
   i_clock,
   i_reset,
s_enW,
   s_enQ,
   s_SelectM,
    i_W,
    o_Q
  Controller Cnt
   s SelectM,
   s_enW,
s_enQ,
i_clock,
    i reset
endmodule
```

و سپس تست بنج ان را درست می کنیم:

```
Tseries UT
   (
        i_clock,
        i_reset,
        i_W,
        o_Q
   );

initial i_clock=0;
always #20 i_clock=~i_clock;

initial begin
   i_Reset = 1;
   #30
   i_Reset = 0;
   #30
   i_W = 21'd9;
        #30
   i_W = 21'd16;
        #30
   i_W = 21'd25;
        _#30
   i_W = 21'd36;
        #30
   i_W = 21'd49;
        #30
   i_W = 21'd64;
```

و خروجی های ان را با خروجی های مربوط به الگریتم CORDIC مقایسه می کنیم:

معایب محاسبه به روش تیلور ان است که ما فقط 4 جمله از ان را در نظر گرفتیم در حالی که این یک تقریب است ولی در CORDIC این مفدار به مقدار اصلی بسیار نزدیک تر است و همین طور در روش تیلور Area بیشتر و Component های بیشتری استفاده شده است که باعث کند تر عمل کردن ان می شود