

전력 부채널 신호를 이용한 명령어 역어셈블러

2022. 7.

호서대학교 하재철

순 서



- ◉ 하드웨어 역어셈블러 개요
 - 역어셈블러 구축 과정
 - 명령어 분석 및 실험 환경
 - 명령어 템플릿 구성
 - 머신 러닝 기반 명령어 분류기
- 맺음말





❖ 역어셈블러(Disassembler)?

- 기계어를 어셈블리어로 변환하는 프로그램
 - 0100101011 ······ -> MOV r18, r20;

❖ 부채널 정보 기반 명령어 역어셈블러?

- 역어셈블링 대상이 기계어가 아닌 부채널 누출 정보
- MCU의 소비 전력, EM 신호 등으로 부터 디바이스 내부에서 구동되는 명령어 복구
- 머신러닝을 이용한 프로파일링 부채널 공격과 유사
 - 명령어에 대한 템플릿 생성 후 명령어 복구






❖ 연구 개발의 중요성 및 활용

- 하드웨어 장치내 멀웨어 탐지
- 역공학에 기반하여 불법 IP 사용 탐지
- 공개되지 않은 암호 메커니즘 분석
- 하드웨어-펌웨어 공동 증명
- 소프트웨어 기반 마이크로아키텍처 공격 탐지

❖ HW에 대한 역공학 수단으로 부채널 정보를 사용

→ 부채널 기반 역어셈블러(Side-Channel Based Disassembler)







❖ 부채널 기반 역어셈블러 구현 사례


■ 1) Vermoen 등(2007년)



- 자바 스마트 카드 대상, 부채널 정보 상관 계수를 이용
- 10개의 명령어 클래스를 92% 정확도로 분류
- 2) Eisenbarth 등(2010년)



- 마이크로 칩 PIC16F687 프로세서 대상, 템플릿 공격 시도
- 33개의 명령어를 70.1% 정확도로 구별
- 3) Msgna 등(2014년)



- ATMega163 프로세서 대상, k-NN 분류 알고리즘 이용
- 39개의 명령어를 100% 정확도로 분류





❖ 부채널 기반 역어셈블러 구현 사례

■ 4) Strobel 등(2015년)



- PIC16F687 대상 전자기파 이용, k-NN 분류 알고리즘 이용
- 33개의 명령어를 96.2% 정확도로 구별






- ATMega328 프로세서 대상, PCA 및 CWT 등 잡음 감소
- 112개 명령어/레지스터 64개를 99.0% 정확도로 분류
- 6) Cristiani 등(2019년)
 - PIC16F15376 대상 전자기파 이용,
 - 비트 수준에서 99.4%, 14비트 명령어 50개에서 95% 정확도



❖ 부채널 기반 역어셈블러 연구 동향

■ 전력 신호 이용 vs. 전자기파 신호 이용





- MCU 종류: 8비트 프로세서(ATMega, PIC...) → 32비트
- 신호 차원 축소 및 잡음 감소 처리(PCA, LDA…)
- Classifier: 상관계수, 머신 러닝/딥 러닝(k-NN, MLP, MLP…)
- 비트 수준 vs. 명령어 수준 분석






❖ 명령어 역어셈블러 구축 과정

1) 명령어 템플릿 구성을 위한 펌웨어 생성 자동화 2) 명령어 파형 수집 자동화

Continuous Wavelet

Transform and crop



points (3711p.)

instruction

머신러닝 적용의 자동화



Training

Machine learning model



❖ 명령어 템플릿 구성을 위한 펌웨어 생성 자동화


- 측정 대상 명령어로 구성된 펌웨어 파일 필요 (.hex)
- 명령어 템플릿 생성 방법 → 1)의 방법 사용
 - 1) Inline assembly(C언어내 어셈블러) 기반 Opcode 및 Operand 조합
 - → 일반적인 Opcode 수준 분류기에서 사용
 - → 분석 대상 MCU마다 문법에 맞는 어셈블리어를 직접 생성해야 하는 단점
 - → 사전 분석된 XMEGA128 명령어 40개를 대상으로 펌웨어 생성
 - 2) 컴파일된 바이너리 파일을 직접 수정
 - → Opcode/operand 구분이 없는 비트 수준 분류기에서 사용





❖ 명령어 템플릿 구성을 위한 펌웨어 생성 자동화


- MCU의 주요 명령어 데이터베이스 구축(수동)
 - 명령어 데이터베이스를 기준으로 문법에 맞는 어셈블리어 생성기 제작
- 하나의 명령어 삽입 → 컴파일 → .hex 파일 저장 단계를 자동화





❖ 명령어 템플릿 파형 수집 자동화


- PC ↔ Profiling board
 - 템플릿 프로그램 적재
 - 시리얼 통신 / 명령어 수행
 - 동작 클럭 변경
- PC ↔ Oscilloscope
 - 명령어 통신 (Lecroy)
 - 소비 전력 파형 수신
- 파이썬 언어 기반 자동화 구축
 - 오픈 소스 활용
 - 전 과정을 자동화로 구현





❖ 사전 신호 처리 및 머신 러닝을 적용한 분류기

- 1. 측정된 Raw 데이터
- 2. CWT 변환 및 POI 추출
 - 최적의 스케일 계산 및 CWT 변환
 - 명령어 클럭에 따른 POI 자동 추출
- 3. KL-Divergence 기반 특징 추출
 - KLD 분석을 통한 명령어 특징 추출
 - 파라미터 조절을 통한 특징 포인트 개수 조절 가능
- 4. 기계학습 및 딥러닝 모델 학습과 검증
 - 주어진 파라미터를 이용해 학습 및 검증
 - 단일 파형으로 질의하면 복구된 명령어로 응답 가능






❖ 명령어 분석 및 실험 환경 구축

- 1) 대상 프로세서의 실행 명령어 코드 종류
- 2) 명령어에 대한 동작 과정 분석(파이프라인)
- 3) 부채널 분석을 위한 실험 환경 세팅 및 데이터 셋 수집












❖ 명령어 분석 대상 프로세서

- NewAE사의 ChipWhisperer 플랫폼 사용
- 누설 전력 신호를 이용하여 분석
- CW303 타겟 보드에 Atmel XMEGA128D4 탑재

Atmel XMEGA128D4 MCU

- 8비트 단위 처리 프로세서
- Single-level 파이프라인
 - 2개의 스테이지: Pre-fetch, Execution
- 137개의 명령어 집합
 - 2바이트 기계어로 인코딩 (일부 4바이트)
- 32개의 범용 레지스터 사용
- 최대 7.37MHz 외부 클럭으로 동작





❖ 프로세서 명령어 종류


- 명령어 세트 매뉴얼 기준 총 137개 명령어
- 분기 명령어 등 제외한 40개 명령어가 주요 분석 대상

| XMEGA128 명령어 셋 | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|--|
| ADD(√) | ADC(√) | ADIW(√) | SUB(√) | SUBI(√) | |
| SBC(√) | SBCI(√) | SBIW(√) | AND(√) | ANDI(√) | |
| OR(√) | ORI(√) | EOR(√) | СОМ | NEG | |
| SBR | CBR | INC(√) | DEC(√) | TST | |
| CLR | SET | MUL | MULS | MULSU | |
| FMUL | FMULS | FMULSU | RJMP(√) | IJMP | |
| EIJMP | JMP | RCALL | ICALL | EICALL | |
| CALL | RET | RETI | CPSE | CP(√) | |
| CPC(√) | CPI(√) | SBRC | SBRS | SBIC | |
| SBIS | BRBS | BRBC | BreQ(√) | BRNE(√) | |
| BRCS(√) | BRCC(√) | BRSH | BRLO | BRMI | |
| BRPL | BRGE(√) | BRLT(√) | BRHS | BRHC | |
| BRTS | BRTC | BRVS | BRVC | BRIE | |
| BRID | MOV(√) | MOVW(√) | LDI(√) | LDS(√) | |
| LD(√) | LDD(√) | STS(√) | ST(√) | STD(√) | |
| LPM | ELPM | SPM | IN(√) | OUT(√) | |
| PUSH | POP | XCH | LAS | LAC | |
| LAT | LSL | LSR(√) | ROL | ROR(√) | |
| ASR(√) | SWAP(√) | BSET | BCLR | SBI | |
| СВІ | BST | BLD | SEC | CLC | |
| SEN | CLN | SEZ | CLZ | SEI | |
| CLI | SES | CLS | SEC | CLV | |
| SET | CLT | SEH | CLH | BREAK | |
| NOP | SLEEP | WDR | | | |



❖실행 명령어 코드 구성

- 최대 샘플 속도: 4 Samples/CLK(ChipWhisperer-Lite 사용시)
- 선인출(pre-fetch)과 실행(execution) 수행
- 한 클록당 명령어 실행과 다음 명령어의 선인출 수행








❖ 실험 장비 및 환경 고도화

- 기본 환경: ChipWhisperer-Lite 활용
 - PC, ChipWhipserer-Lite 캡처보드, 타겟 보드
 - 1클럭 사이클당 4샘플 측정
 - 낮은 Sampling rate로 분석에 한계점 존재
- 고도화 환경: 오실로스코프를 이용한 측정
 - 타겟 보드: ChipWhisperer UFO 베이스 보드 &
 - XMEGA128 (8-bit)
 - STM32F0 (32-bit Cortex-M0)
 - 오실로스코프: LeCroy WaveRunner 8404M-MS
 - 베이스 보드 전원 공급기(5V)










❖ 명령어 템플릿 측정 환경

- Oscilloscope 세팅
 - Lecroy HDO4021 <u>200MHz</u> bandwidth
 - Resolution: 8bit
 - Sampling rate: 기존 2.5 → <u>1.25GS/s</u>
 - Invert 모드 (상하반전)



명령어 데이터 셋 구축 환경

- Profiling/Test board
 - Clock cycle: 4MHz
 - 클럭당 <u>312.5 샘플로 조정</u>
 - 동작 전압: 3.3V



베이스 보드



Profiling MCU




Target MCU





❖ 명령어 템플릿 측정 장비 및 환경





❖ 개별 명령어 파형 측정

■ 특정 Opcode의 전력 측정을 위한 펌웨어 (XMEGA128)


```
#define PUSH REGS asm volatile ("PUSH R0\n\tPUSH R1\n\t ... ")
#define POP REGS asm volatile ("POP R31\n\tPOP R30\n\t ... ")
uint8 t execute(uint8 t* buf, uint8 t len)
    PUSH REGS;
    trigger_high();
                                                    Trigger 범위
    asm volatile (
                      랜덤화
        "NOP \n\t"
                                                    필요한 부분
                                                                           Execution
        "AND r4, r27nt"
                                 TRG ON
                                                                            Fetch
        "MOV r8, r19\n\t"
                                  NOP
                                           NOP
        "SUB r28, r2nt"
                                           AND
                                                    AND
        "NOP \n\t"
                                                   MOV
                                                            MOV
                                                            SUB
    trigger_low();
                                                                     SUB
    POP REGS;
                                                                     NOP
                                                                             NOP
    return 0x00;
                                (Single-level pipelining)
                                                                            TRG OFF
```



❖ 개별 명령어 파형 추출

- 트리거 신호 측정 및 활용
 - 상승 트리거 지점 + (624 * n)을 통해 위치 계산
 - 이론상 1클럭당 625샘플, 실제로는 624 샘플

```
trigger_high();
asm volatile (
    "NOP \n\t"
    "AND r4, r27\n\t"
    "MOV r8, r19\n\t"
    "SUB r28, r2\n\t"
    "NOP \n\t"
);
trigger_low();
```





❖ 템플릿 구성 방법의 제약 요소

- 측정 대상의 앞/뒤 명령어를 랜덤하게 선택함
- 측정 대상 명령어가 N개 있다고 하면 N^3 개의 조합 가능
 - 100개라 가정해도 100만개의 조합 존재
- 컴파일러 생성 코드의 제한성
 - N³개의 조합에는 컴파일러가 생성하지 않는
 불필요한 코드 조합이 존재
 - 일정 규칙에 따라 특정한 패턴 코드를 반복 사용
- 랜덤하게 생성한 템플릿
 - → 실제 코드(real code)와 템플릿의 일치성이 낮음 실제 명령어 복구가 어려움

```
trigger_high();
asm volatile (
    "NOP \n\t"
    "AND r4, r27\n\t"
    "MOV r8, r19\n\t"
    "SUB r28, r2\n\t"
    "NOP \n\t"
);
trigger_low();
```

MOV 명령어를 제외하고 Opcode 및 Operand를 랜덤하게 선택





❖ 명령어 템플릿 구성의 고도화(XMEGA의 경우)

- 매뉴얼상 명령어의 종류는 100가지 이상 존재
- 컴파일러는 주요 Opcode만을 사용해 실행파일 생성
 - 사용되지 않는 Opcode는 템플릿 구성 작업에서 제외하여 경량화
 - 예> 분기 명령어만 20개 존재 -> 6개 정도만 사용
- 명령어는 특정 패턴을 반복적으로 사용
 - 분기 명령어의 앞에는 비교문, 증감연산, 합/차 연산, 비트연산 사용
 - 예> std-std-std, ldd-ldd-ldd와 같이 동일 명령어의 조합은 자주 사용됨



❖ 명령어 템플릿 구성의 고도화(XMEGA의 경우)

- 랜덤한 Opcode로 명령어 템플릿을 구성하는 것은 비효율적
 - Dataset에 대한 정확도는 높아도 실제 코드에 대한 복구율은 낮음
- 컴파일러가 생성하는 명령어 시퀀스 빈도수를 통계적으로 분석
 - → 이를 바탕으로 명령어 템플릿 재구성함

펌웨어 명령어 코드 예시

```
4d2:
      38 27
                              r19, r24
                  eor
4d4:
      3b 83
                  std
                              Y+3, r19
                                          ; 0x03
4d6:
     53 96
                  adiw
                              r26, 0x13
                                          ; 19
4d8:
     8c 91
                  1d
                              r24, X
     48 27
                              r20, r24
4da:
                  eor
     4c 83
                  std
                              Y+4, r20
4dc:
                                          ; 0x04
     fb 01
                              r30, r22
4de:
                  movw
     80 81
4e0:
                  1d
                              r24, Z
4e2:
     89 27
                              r24, r25
                  eor
     80 8b
                  std
                              Z+16, r24
4e4:
                                          ; 0x10
                  1dd
4e6:
     81 81
                              r24, Z+1
                                          ; 0x01
                  1dd
4e8:
     9a 81
                              r25, Y+2
                                          ; 0x02
                              r24, r25
      89 27
4ea:
                  eor
```





❖ 명령어 시퀀스의 빈도수 분석

- 명령어 시퀀스에 대한 정의
 - 순차적으로 실행되는 3개의 Opcode 나열
 - Single-level pipeline 고려 (패치 및 실행)
 - 이전 명령어 실행 단계에서 패치
 - 다음 명령어가 패치될 때 영향을 받음

| 시퀀스-1 | add | adc | movw |
|-------|------|-----|------|
| 시퀀스-2 | mov | adc | sbc |
| 시퀀스-3 | eor | adc | mul |
| 시퀀스-4 | sbiw | adc | eor |
| 시퀀스-5 | ld | adc | eor |


- 블록 암호 알고리즘(AES, ARIA, SEED, LEA) 전체 펌웨어 분석
- avr-gcc 컴파일러의 최적화 옵션 (5종류)
 - -O0(속도 최하), -O1, -O2, -O3(속도 최고), -Os
- → 총 20개(4개 알고리즘, 5개 옵션) 펌웨어에 적용 명령어 시퀀스 빈도수 분석하여 명령어 템플릿 구성





❖ 예시: 명령어 시퀀스의 빈도수 분석


- 랜덤 템플릿 구성 시에는 총 10,000개 이상(랜덤 Opcode 2개)
- ADC 명령어는 오직 50개의 명령어 시퀀스 존재





❖ 예시: 명령어 시퀀스의 빈도수 분석


- 실제 각 명령어는 1~200개 정도의 명령어 시퀀스만 존재
- 상위 30개가 각각의 명령어 시퀀스에서 80% 이상을 차지함
- 상위 30개의 명령어 시퀀스로 템플릿 구성





❖ CWT를 이용한 신호 분해 및 노이즈 감쇄

- Continuous wavelet transform (CWT)
 - 시간 도메인의 1차원 신호를 시간-주파수의 2차원 도메인으로 분해
 - Mother wavelet을 이동시키며 합성곱(Convolution) 연산 수행
 - Mother wavelet 스케일과 특정 주파수 대역 추출(작은 스케일:고주파)
 - Mexican hat function을 Mother wavelet로 사용



https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_wavelet_transform





❖ 연속 웨이블릿 변환의 스케일 최적화


- Mother wavelet 스케일 매개변수: 1 ~ 1000 (10 단위, 100개)
- 클럭당 **624샘플** → 클럭당 **62,400샘플**로 분해
 - 고주파 대역: 전기적 잡음
 - 저주파 대역: 잡음이 제거 + 정렬된 정보

스케일 최적화 CWT 결과



- → 기존 :1에서 1,000까지 100개 스케일 사용
- → 개선 :1에서 156까지 100개를 사용

(2클럭 주파수 성분만 추출 : 실제 코드 복구율







❖ KL-Divergence 기반 명령어 특징 추출

- Kullback-Leibler divergence (KLD)
 - 두 확률 분포 p, q의 차이를 나타냄 → KLD(p, q)
 - 상대 엔트로피 (relative entropy)하고도 함
 - KLD(p, q) = p 분포에 대해, 이를 근사하는 q 분포를 사용해 샘플링 했을 때 발생하는 엔트로피의 차이
 - 이산 확률 분포의 정보 Entropy: $-\sum_k p_k \cdot \log_2 p_k$

❖분류에 사용될 수 있는 명령어 특징?

- A 조건 : 같은 Opcode에 대해 낮은 KLD 지점
- B 조건 : 다른 Opcode에 대해 높은 KLD 지점

2가지 모두 만족시키는 지점






❖ 데이터셋 구축 및 특징 추출

- Kullback-Leibler Divergence 기반 명령어 특징 추출
 - CWT 적용: 312.5샘플/CLK *2 CLK *100 스케일 =62,500 샘플
 - KLD를 적용하여 40개 명령어에서 전체 4,696개 특징점 추출

KLD 기반 명령어 특징 추출 절차

추출된 특징 포인트








❖ 32비트 STM32F0의 명령어 복구

- ARM Cortex-M0 32비트 프로세서 탑재 (ARMv6-M아키텍처)
- Thumb 명령어 셋의 주요 명령어 23개 복구 실험
- 3단계 파이프라인 구조
 - 인출(Fetch) 해독(Decode) 실행(Execution)
 - Fetch 시 명령어간 전력 차이가 작음





STM32F0 MCU를 탑재한 타겟 보드





❖ STM32F0 프로세서 명령어 종류

- 명령어 세트 매뉴얼 기준 총 56개 명령어
- 분기 명령어 등 제외한 23개 명령어가 주요 분석 대상


| 1 6비트 T humb 명령어 셋 | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| ADC(√) | ADD(√) | ADR | AND(√) | ASR(√) | |
| В | BIC(√) | BLX | ВКРТ | BX | |
| CMN | CMP(√) | CPS | EOR(√) | LDM | |
| LDR(√) | LDRH(√) | LDRSH | LDRB(√) | LDRSB | |
| LSL(√) | LSR(√) | MOV(√) | MVN | MUL | |
| NOP | ORR(√) | POP | PUSH | REV(√) | |
| REV16 | REVSH | ROR(√) | RSB | SBC | |
| SEV | STM | STR | STRH(√) | STRB(√) | |
| SUB(√) | SVC | SXTB(√) | SXTH | TST(√) | |
| UXTB(√) | UXTH(√) | WFE | WFI | YIELD | |
| 32비트 Thumb 명령어 셋 | | | | | |
| BL | DSB | DMB | LSB | MRS | |
| MSR | | | | | |





❖ 32비트 STM32F0의 명령어 복구

- 명령어 템플릿 구성?
 - 3단계 파이프라인을 고려해 1개의 명령어 뒤에 추가
 - 명령어 빈도수 분석 수행 (4개의 명령어 단위)
- 명령어 템플릿 구성(hex) 작업을 제외한 모든 작업은 XMEGA 경우와 동일 (자동화)



"NOP \n\t"

trigger_low();

"LSR r6, r3\n\t"

"MOV r0, #153\n\t"

- 학습 및 테스트 데이터의 구성(파형당 2,343개 샘플)
 - 학습용 데이터 3만6천개
 - 21개의 Opcode 대상
 - 10~25개의 명령어 시퀀스
 - 각각 100개의 파형


- Cross-board 검증 데이터 3천개
 - 21개의 Opcode 대상
 - 5개의 명령어 시퀀스
 - 각각 25개의 파형





❖ 딥러닝 모델인 MLP(Multi-Layer Perceptron)

- 1024, 512,256 개의 뉴런으로 구성된(혹은10개)의 은닉계층
- 활성화 함수 : ReLu 함수 사용
- 손실 함수 : Binary 또는 Categorical crossentropy
- 최적화: Adam optimizer (0.001 learning rate)
- 과적합(overfitting) 방지 → Dropout(0.1 비율) 적용





❖ 딥러닝을 이용한 명령어 분류

- 학습 및 테스트 데이터의 구성(파형당 4,696개 샘플)
 - 학습용 데이터 12만개
 - 40개의 Opcode 대상
 - 30개의 명령어 시퀀스
 - 각각 100개의 파형

- Cross-board 검증 데이터 4천개
 - 40개의 Opcode 대상
 - 5개의 명령어 시퀀스
 - 각각 20개의 파형

| | XMEGA128 | | STM32F0 | |
|--------------------|----------|-------|---------|-------|
| 특징 포인트 | 4,696 | | 2,3 | 43 |
| 분석 대상 Opcode | 40 | | 21 | |
| 각 Opcode별 펌웨어 수 | 30 | 5 | 10~25 | 5 |
| 각 펌웨어별 파형 수 | 100 | 25 | 100 | 25 |
| 총 데이터 수 | 120,000 | 5,000 | 36,000 | 2,625 |






❖ CNN 기반의 명령어 수준 역어셈블러

■ 입력 정보에 대한 특징 추출을 위해 마스크(필터) 도입

■ 활성화 함수: ReLU, Softmax

■ 과적합: Dropout(비율: 0.25)



| Layer | Shape/Kernel/ Node/Dropout ratio | Activation |
|---------|-------------------------------------|------------|
| (Input) | 39x8x1 | N/A |
| Conv2D | 32 (7x4) | ReLU |
| Conv2D | 32 (5x3) | ReLU |
| Conv2D | 32 (4x2) | ReLU |
| Conv2D | 32 (2x2) | ReLU |
| Dropout | 0.25 | N/A |
| (Input) | 9,984 | N/A |
| Dense | 500 | ReLU |
| Dropout | 0.25 | N/A |
| Dense | 61 | Softmax |





❖ 딥러닝 및 기계학습을 이용한 명령어 분류

| | XMEGA128 | | STM32F0 | |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Validation | Cross-board | Validation | Cross-board |
| KNN (k=3) | 90.8% | 64.2% | 98.8% | 84.6% |
| Random Forest | 91.3% | 59.7% | 98.7% | 81.6% |
| CNN | 66.7% | 54.4% | 84.8% | 74.2% |
| MLP(shallow-3층) | 76.18% | 70.6% | 98.2% | 93.6% |
| MLP(deep-10층) | 91.9% | 77.0% | 98.6% | 96.5% |


VI. 맺 음 말




- ❖ 하드웨어 실행 코드 역어셈블러의 필요성
- ❖ 머신 러닝을 이용한 역어셈블러 구현 연구
- ❖ 역어셈블러의 연구 방향
 - 실제 구동 환경하에서 명령어 템플릿 구성
 - 명령어에 대한 POI 설정 및 신호 측정
 - 전력 신호 데이터에 대한 사전 신호 처리
 - 머신 러닝 모델의 최적화 및 명령어 복구율
 - 역어셈블러의 다양성과 실제 환경을 고려한 연구가 필요









감사합니다.

Q & A