# Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт металлургии, машиностроения и транспорта Высшая школа автоматизации и робототехники

# Курсовая работа

Дисциплина: Объектно-ориентированное программирование

Тема: Разработка ПО для поворотного стенда на базе

встроенного микрокомпьютера

Выполнил студент Семикозов Я.Л.

гр. 3331506/10401

Преподаватель Ананьевский М. С.

# Оглавление

1.	F	Введение	3
i	1.1.	!. Среда выполнения и используемые технологии	
2.	(	Описание проекта	
2	2.1.	!. Аналого-цифровой преобразователь ADS1115	
2	2.2.	2. Управление поворотным стендом	
2	2.3.	В.    Сетевые сокеты	
3.	F	Реализация	
ź	3. <i>1</i> .	!. Общие концепции	
ź	3.2.	2. Модуль работы с сетевыми сокетами	14
ź	3. <i>3</i> .	3.       Модуль для работы с АЦП	19
Ĵ	3.4.	1. Код основной программы	<b>2</b> 1
4.	3	Заключение	23
5.	(	Список литературы	24

## 1. Введение

Необходимо разработать программное обеспечение для управления поворотным стендом на базе микрокомпьютера с unix-подобной ОС. Исходя из поставленной задачи, можно выделить 4 основные подзадачи в курсовой работе:

- 1. Написать программный модуль для коммуникации микрокомпьютера и управляющего центра (любой ПК с необходимыми компонентами среды) посредством сетевого сокета TCP/UDP протокола. Описать протокол коммуникации;
- 2. Написать программный модуль для сбора и первичной обработки данных с аналого-цифрового преобразователя ADS1115;
- 3. Написать программный модуль для отправки http-запросов на локальный хост управляющей;
- 4. Скомпоновать программные модули в единую программу.

## 1.1. Среда выполнения и используемые технологии


За отсутствием жестких требований было решено, что в качестве среды разработки эффективнее всего использовать редактор кода Visual Studio Code, так как все необходимые инструменты к моменту разработки были уставновлены.

Сборка проекта включила в себя: код программных модулей, собранный в отдельные статические библиотеки и связующий код основной программы. В конечном итоге собранный проект компоновался из собственного исходного кода и 3 собранных библиотек, решающих соответствующие подзадачи.

Стек проекта включает в себя систему сборки — CMake 3.25, библиотеку стандартных шаблонов **STL** (версия стандарта C++-20), модуль библиотеки **boost** asio для работы с асинхронной отправкой данных по сетевому сокету.


## 2. Описание проекта

## 2.1. Аналого-цифровой преобразователь ADS1115



Датчик ADS1115 - 16-ти разрядный аналогово-цифровой преобразователь с 4 выходами для преобразования аналогового сигнала в цифровой. Датчик ADS1115 разработанный на базе одноименного чипа, маломощного, 16-разрядного, совместимый с I2C шиной. Оснащен программируемым усилителем и цифровым компаратором. Выполняет преобразования со скоростью передачи данных от 8 до 860 выборок в секунду (SPS). Имеет 4 входа для преобразования аналогового сигнала. Диапазоны входных сигналов от  $\pm$  256 мВ до  $\pm$  6.144 В. Питание модуля толерантно к 3,3 В или 5 В.


## 2.2. Управление поворотным стендом



BigTreeTech Octopus - это мощная и многофункциональная плата управления для 3D принтера. В общей сложности плата поддерживает до 8 драйверов для шаговых двигателей и до 9 шаговый двигателей. На борту используется 32-битный основной управляющий чип ARM Cortex-M4 серии STM32F446ZET6 с частотой ядра 180 МГц.

Основной критерий выбора – поддержка работы прошивки Клиппер. Поддержка Raspberry Pi с использованием эмулированного последовательного порта через USB или прямого подключения UART через любой из последовательных портов на плате.

#### 2.3. Сетевые сокеты



Running Telnet Server on Default Telnet Port

Сокет — это тип сетевого подключения, устанавливаемого между двумя компьютерными процессами. Как правило, процессы выполняются на двух разных компьютерах, подключенных к ІР-сети. Однако подключенные процессы могут выполняться на одном компьютере при использовании ІРадреса «локального хоста». Он является чем-то вроде "портала", через которое можно отправлять байты во внешний мир. Приложение просто пишет данные в сокет; их дальнейшая буферизация, отправка и транспортировка осуществляется используемым стеком протоколов и сетевой аппаратурой. Чтение данных из сокета происходит аналогичным образом.

Сокет ТСР - это сокет, ориентированный на подключение, который использует протокол управления передачей (ТСР). Для установки соединения требуется три пакета: SYN-пакет, SYN-ACK-пакет и ACK-пакет подтверждения. ТСР-сокет определяется ІР-адресом компьютера и используемым им портом. ТСР-сокет гарантирует получение и подтверждение всех данных.

Например, мы отправляем НТТР-запрос от нашего клиента по адресу 120.1.1.1 на веб-сайт по адресу 189.1.1.1. Сервер для этого веб-сайта будет использовать хорошо известный номер порта 80, поэтому его сокет равен 189.1.1.1:80, как мы видели ранее. у нас был временный номер порта 3022 для веб-браузера, поэтому клиентский сокет - 120.1.1.1:3022. Общее соединение между этими устройствами можно описать с помощью этой пары сокетов: (189.1.1.1:80, 120.1.1.1:3022).

#### Концепция сокетов

Сетевой сокет во многом напоминает электрическую розетку. В сети имеется множество сокетов, причем каждый из них выполняет стандартные функции. Все, что поддерживает стандартный протокол, можно «подключить» к сокету и использовать для коммуникаций. Для электрической розетки не имеет значения, что именно вы подключаете — лампу или тостер, поскольку оба прибора рассчитаны на напряжение 220 Вольт и частоту 50 Герц. Несмотря на то, что электричество свободно распространяется по сети, все розетки в доме имеют определенное место.

Подобным образом работают и сетевые сокеты, за исключением того, что электроны и почтовые адреса заменены на пакеты **TCP/IP** и IP-адреса. Internet Protocol (IP) является низкоуровневым протоколом маршрутизации, который разбивает данные на небольшие пакеты и рассылает их по различным сетевым адресам, что не гарантирует доставку вышеупомянутого пакета адресату. Transmission Control Protocol (TCP) является протоколом более высокого уровня, собирающим пакеты в одну строку, сортирующим и перетранслирующим их по мере необходимости, поддерживая надежную рассылку данных. Третий протокол, UNIX Domain Protocol (UDP), используется вместе с TCP и может применяться для быстрой, но ненадежной передачи пакетов.

Socket API был впервые реализован в операционной системе Berkley UNIX. Сейчас этот программный интерфейс доступен практически в любой модификации Unix, в том числе в Linux. Хотя все реализации чем-то отличаются друг от друга, основной набор функций в них совпадает. Изначально сокеты использовались в программах на C/C++, но в настоящее время средства для работы с ними предоставляют многие языки (Perl, Java и др.).

Сокеты предоставляют весьма мощный и гибкий механизм межпроцессного взаимодействия (**IPC**). Они могут использоваться для организации взаимодействия программ на одном компьютере, по локальной сети или через Internet, что позволяет вам создавать распределённые приложения различной сложности. Кроме того, с их помощью можно организовать взаимодействие с программами, работающими под управлением других операционных систем. Например, под Windows существует интерфейс Window Sockets, спроектированный на основе socket API. Ниже мы увидим, насколько легко можно адаптировать существующую Unix-программу для работы под Windows.

В настоящем проекте было решено использовать сетевой протокол ТСР, т.к. данные должны отправляться без потерь.

## 3. Реализация

#### 3.1. Общие концепции

Для единой структуры модулей был реализован класс WorkerBase, который является базовым классом для трех других классов в проекте. Его суть проста — предоставить общий интерфейс для работы с классами и упростить работу с потоками.

## Основные причины использования интерфейсов

Абстракция: Интерфейсы позволяют создавать абстрактные классы, которые определяют контракт без реализации. Это позволяет разработчикам сосредоточиться на определении поведения без необходимости беспокоиться о реализации.

<u>Полиморфизм</u>: Классы могут наследовать от нескольких интерфейсов, предоставляя реализации для всех соответствующих методов.

<u>Согласованность контракта</u>: Использование интерфейсов обеспечивает ясные контракты между разными частями программы, улучшая читаемость и обеспечивая однородность в структуре приложения.

<u>Уменьшение повторного использования кода</u>: Интерфейсы позволяют повторно использовать код, реализующий общую структуру класса, в разных частях программы.

<u>Инкапсуляция</u>: Интерфейсы могут использоваться для инкапсуляции поведения, скрывая внутренние детали реализации и упрощая интерфейс для клиентов уровнем выше.

```
using ID = Message::Instance;

class WorkerBase
{
public:
    WorkerBase() = delete;
    WorkerBase(ID first, ID second = ID::None) : first(first), second(second) {}

    virtual ~WorkerBase()
    {
        if (!t) { return; }
        enable = false;
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
        if (t->joinable()) { t->join(); }
        delete t;
    }

    void start()
    {
```

```
if (t) { return; }
        this->prestart();
        t = new std::thread(&WorkerBase::run, this);
        enable = true;
    [[maybe_unused]] inline void resume()
        m.unlock();
    [[maybe_unused]] inline void stop()
        m.lock();
    [[maybe_unused]] inline bool started() __attribute__((warn_unused_result))
        return enable;
    [[maybe_unused]] virtual void prestart() = 0;
    virtual void handle(std::unique_ptr<Message::ClientData> &payload) = 0;
    virtual void get(std::shared_ptr<std::uint8_t[]> &p) const = 0;
    inline void setBuffer(RTDataBuffer *b)
        buffer = b;
    inline bool at(ID id)
        if ((id == this->first) || (id == this->second))
            lastID = id;
            return true;
        return false;
protected:
   Message::Instance lastID;
    RTDataBuffer *buffer;
    std::atomic_bool enable{ false };
    std::thread *t{ nullptr };
    mutable std::mutex m;
protected:
   virtual void run() = 0;
private:
```

## ID first, second;

#### Данные-члены класса:

- lastID: Уникальный идентификатор последнего обработанного сообщения.
- buffer: Указатель на буфер данных реального времени.
- enable: Атомарная булева переменная, указывающая, включен ли поток исполнения.
- t: Указатель на поток исполнения.
- m: Взаимноисключающий мьютекс для синхронизации доступа к ресурсам.

#### Конструкторы:

- Конструктор по умолчанию (запрещен): Запрещает создание экземпляров WorkerBase без параметров.
- Параметризованный конструктор: Конструктор принимает два идентификатора сообщений и создает экземпляр класса.

#### Деструктор:

• Деструктор: Уничтожает поток исполнения и освобождает выделенную память.

## Функции-члены класса:

- start(): Запускает поток исполнения для объекта.
- resume(): Разблокирует мьютекс, позволяя потоку продолжить выполнение.
- stop(): Блокирует мьютекс, приостанавливая поток исполнения.
- started(): Возвращает значение true, если поток исполнения запущен, и false в противном случае.
- get(p): Виртуальный метод, который возвращает данные, связанные с объектом.
- setBuffer(b): Устанавливает указатель на буфер данных реального времени.
- at(id): Проверяет, соответствует ли идентификатор сообщения одному из двух идентификаторов, связанных с объектом.

#### Виртуальные методы:

- run(): Реализуется производными классами и определяет поведение потока исполнения.
- prestart(): Реализуется производными классами и вызывается перед запуском потока исполнения.
- handle(payload): Виртуальный метод, который обрабатывает сообщение, переданное в качестве параметра.

#### Защищенные методы:

• enable: Управляет включением потока исполнения.

#### Приватные данные-члены:

• first, second: Идентификаторы сообщений, связанные с объектом.

## Особенности:

- Класс обеспечивает базовый функционал для обработки сообщений и управления потоками исполнения.
- Наследники класса WorkerBase могут реализовать специфическую для домена логику в своих переопределениях виртуальных методов.
- Использование мьютекса гарантирует синхронизированный доступ к ресурсам, разделяемым между потоком исполнения и внешним кодом.

Структура протокола передачи данных между клиентом и сервером:

```
namespace Message
using HeaderType = uint32 t;
struct Common
    static constexpr HeaderType kDefaultHeader{0xABCDEFFF};
    HeaderType header{kDefaultHeader};
    Instance instance;
    Status err;
    uint32 t timeStamp;
 __attribute__((__packed__));
struct ClientData
    Command command;
    float main[2];
    uint8 t common;
 __attribute__((__packed__));
struct ServerData
    Query query;
    float adcRawValue[4];
```

```
float sensorAngles[2];
  float standAngles[2];
  float voltage[4];
  float pointOfCenterMass[2];
  float pointOfStandAngles[2];
} __attribute__((__packed__));

struct ServerPacket
{
    Common common;
    ServerData load;
} __attribute__((__packed__));

struct ClientPacket
{
    Common common;
    ClientData load;
} __attribute__((__packed__));

}; // namespace Message
```

Каждая посылка, отправленная с серверной стороны, состоит из заголовка с типом посылки, типом класса-отправителя (необходимо для корректной обработки данных на обратной стороне) и статусом работы. Посылка, отправленная с клиентской стороны, включает в себя команду и дополнительное значение (если таковое имеется) команды.

Типы передаваемых посылок:

```
namespace Message
{
enum class Query : uint8_t
{
    StepperCompleted,
    ResponseDataRequest,
    Parked
};
enum class Instance : uint8_t
{
    // from host messages
    None = 0x00,
    Azimuth = 0xAA,
    Elevation = 0xBB,
    Both,
    ADS = 0xCC,
```

```
Common = 0xDD,
   Error = 0xFA,
   END

};
enum class Status : uint32_t
{
   OK = 0,
   I2CError,
   USBError, // hard error
   StepperError,
   CommunicationError, // soft error
   UnAvailable
};
}; // namespace Message
```

## Типы передаваемых команд:


```
namespace Commands
{
enum class ADC : uint8_t
{
   None = 0x01,
   SetFSR,
   SetSPS,
   SetMode,
   SetMux,

   GetFSR,
   GetSPS,
   GetMode,
   GetMux,

   SetRef, //!< change channel for channel, or channel for GND
   ReadMux,
   ReadAllMuxs,
   END //! NEEDED
};</pre>
```

```
enum class Stepper : uint8_t
    None = 0x21,
    DecreaseAngle,
    IncreaseAngle,
   ForceSetAngle, //!< set without move, needed for moving stepper on 90 degrees
after park
   SetAngle,
   SetAngles,
   SetSteps,
   SetRPM,
    Park,
    END //! NEEDED
};
enum class Common : uint8_t
    None = 0x41,
   GetCalibration,
    GetData,
    GetNoise,
    END //! NEEDED
}; // namespace Commands
```

## 3.2. Модуль работы с сетевыми сокетами



При написании модуля с сетевыми сокетами были поставлены следующие требования:

- 1. Если клиент решит завершить свою работу без отправки команды с уведомлением, сервер должен закрыть сокет и оставаться доступным для следующих подключений;
- 2. Отправки и прием должны быть асинхронным с основным выполняющим потоком программы, т.к. стенд может в это время проезжать по заданной траектории;
- 3. Сервер не должен обрабатывать никакие команды, его задача состоит в получении данных и дальнейшей передаче на уровень ниже.

#### Что такое boost.asio?

Если коротко, Boost. Asio это, большей частью, кросс-платформенная С++ библиотека для программирования сетей и некоторых других низкоуровневых программ ввода/вывода. Есть много реализаций для решения сетевых задач, но Boost. Asio превзошел их все; он был принят в Boost в 2005 и с тех пор был протестирован большим количеством пользователей. Boost. Asio успешно абстрагирует понятия input и output, которые работают не только для работы в сети, но и для последовательных СОМ-портов, файлов и так далее. Кроме этого вы можете делать input или output программирование синхронным или асинхронным. Собственно

последний факт и является причиной использования данного модуля, т.к. команды и ответы на команды могут приходить в разное время (издержки считывания данных с АЦП, отправка http-запроса на плату управления Octopus и тд).

```
namespace ByteStorm
using namespace boost::asio;
using namespace boost::posix time;
using namespace boost::placeholders;
using Error = boost::system::error code;
using Acceptor = ip::tcp::acceptor;
using Socket = ip::tcp::socket;
using Endpoint = ip::tcp::endpoint;
class ByteStormBoost;
class TCPConnection;
using Connection = boost::shared_ptr<TCPConnection>;
using Connections = std::vector<Connection>;
class TCPConnection : public boost::enable_shared_from_this<TCPConnection>,
                      boost::noncopyable,
                      public ByteStormBase<TCPConnection>
    friend class ByteStormBoost;
public:
    TCPConnection(io_service &service, size_t transfer_size,
ProcessorBase<TCPConnection> *h = nullptr);
    ~TCPConnection();
    void flush() override;
    Status send(std::unique_ptr<std::uint8_t[]> &data, const size_t size)
override;
    void read();
    void read_complete(const Error &err, size_t bytes_transferred);
    void write(std::unique_ptr<std::uint8_t[]> &data, const size_t size);
    void write_complete(const Error &err, size_t bytes_transferred);
    void on_connect();
    template <typename Fn, typename... Args>
```

```
auto bind(Fn &&fn, Args &&...args)
        return boost::bind(std::forward<Fn>(fn), shared_from_this(),
std::forward<Args>(args)...);
private:
   void check();
    void on_check();
public:
   Socket sock;
private:
    boost::signals2::signal<void(Connection)> close;
private:
    Endpoint remote;
    deadline_timer timer;
    boost::asio::streambuf read_buffer, write_buffer;
    boost::posix_time::ptime last_ping;
    std::string ip;
    std::size t transfer size;
}; // class TCPConnection
class ByteStormBoost
    static constexpr size_t kDefaultBufferSize{ 70 };
    static constexpr int kDefaultPort{ 8081 };
public:
    ByteStormBoost(int port, size_t buffer_size = kDefaultBufferSize);
    ~ByteStormBoost();
    void start();
    void stop();
    Connection create(size_t buffer_size, ProcessorBase<TCPConnection> *processor
= nullptr);
    void handle accept(Connection &connection, const Error &err,
ProcessorBase<TCPConnection> *processor = nullptr);
    void on_delete_connection(Connection &connection);
public:
    io_service service;
    Acceptor *acc;
    Connections connections;
    ProcessorBase<TCPConnection> *processor{ nullptr };
```

```
size_t buffer_size;
int port;
}; // class ByteStormBoost
}; // namespace ByteStorm
```

#### Наследование:

- TCPConnection: Публично наследует от ByteStormBase и реализует интерфейс соединения для класса ByteStormBoost.
- TCPConnection: Является дружественным классом ByteStormBoost, что позволяет ByteStormBoost напрямую управлять экземплярами TCPConnection.

#### Данные-члены класса:

• transfer\_size: Размер буфера передачи для соединения ТСР.

#### Конструкторы:

- TCPConnection(service, transfer\_size, h): Конструктор, который создает экземпляр TCPConnection, связывая его с сервисом ввода-вывода, устанавливая размер буфера передачи и назначая (необязательно) обработчик сообщений.
- ByteStormBoost(port, buffer\_size): Конструктор, который создает экземпляр ByteStormBoost, назначая порт для прослушивания и размер буфера передачи.

## Деструктор:

- ~TCPConnection(): Уничтожает экземпляр TCPConnection.
- ~ByteStormBoost(): Уничтожает экземпляр ByteStormBoost.

#### Функции-члены класса:

- flush(): Переопределяет метод ByteStormBase для сброса буфера записи.
- send(): Реализует отправку данных через сокет TCPConnection.
- read(): Инициирует чтение данных из сокета TCPConnection.

- read\_complete(): Вызывается после завершения чтения данных.
- write(): Инициирует запись данных в сокет TCPConnection.
- write\_complete(): Вызывается после завершения записи данных.
- on\_connect(): Вызывается при установлении соединения TCPConnection.
- bind(): Функция шаблона, которая связывает функцию-член с объектом TCPConnection.
- check(): Проверяет соединение TCPConnection и закрывает его при необходимости.
- on\_check(): Вызывается, когда функция check() завершает проверку.
- start(): Запускает сервис ввода-вывода и открывает порт для прослушивания.
- stop(): Останавливает сервис ввода-вывода и закрывает порт для прослушивания.
- create(): Создает и возвращает новый экземпляр TCPConnection.
- handle\_accept(): Обрабатывает входящие соединения TCP и вызывает create() для их создания.
- on\_delete\_connection(): Удаляет соединение TCP из списка подключений.

#### Сигналы:

• TCPConnection::close: Сигнал, который вызывается при закрытии соединения TCPConnection.

#### Особенности:

- Класс ByteStormBoost обеспечивает сетевую функциональность для передачи и обработки сообщений на основе протокола TCP.
- Он использует библиотеку Boost. Asio для управления асинхронными сетевыми операциями.
- Класс TCPConnection представляет собой соединение TCP с буферами чтения и записи, а также с таймером проверки активности.
- ByteStormBoost управляет набором подключений TCPConnection и обрабатывает входящие соединения и события от подключенных клиентов.

Для корректного соединения сервера и клиента, а также их последующего взаимодействия было решено использовать шаблон проектирования - фабричный метод.

**Фабричный метод** — порождающий шаблон проектирования, предоставляющий подклассам (дочерним классам, субклассам) интерфейс

для создания экземпляров некоторого класса. В момент создания наследники могут определить, какой класс создавать. Иными словами, данный шаблон делегирует создание объектов наследникам родительского класса. Это позволяет использовать в коде программы не конкретные классы, а манипулировать абстрактными объектами на более высоком уровне.

Класс **ByteStormBoost** является создателем объектов **TCPConnection**, который определяет интерфейс объектов, создаваемых абстрактным методом.

## 3.3. Модуль для работы с АЦП

```
using FSR = ADS1115::FullScaleRange;
enum Mode : uint8_t
    SingleShot,
    Loop
};
class ADCWorker : public WorkerBase
    static constexpr const char *kDefaultDevice{ "/dev/i2c-1" };
    static constexpr std::uint8 t kDefaultAddress{ 0x48 };
    static constexpr size_t kChannelCount{ 4 };
    static constexpr size_t kDefaultSWSPS{ 10 };
    static constexpr FSR kDefaultFSR{ FSR::FSR 0 256V };
    static constexpr bool kSilent{ true };
public:
    ADCWorker(RTDataBuffer *buffer = nullptr);
    ~ADCWorker();
    void handle(std::unique ptr<Message::ClientData> &payload) override;
    void get(std::shared_ptr<std::uint8_t[]> &p) const override;
    void swSingleShot(size t sps);
public:
    boost::signals2::signal<void(const float *mean)> signal;
private:
    size t sw sps{ kDefaultSWSPS };
    ADS1115::ADC<unix i2c::i2c> adc;
    std::int16_t raw[kChannelCount];
    float mean_raw[kChannelCount];
    std::unordered map<int, ADS1115::Multiplex> muxs;
    std::condition variable cv;
```

```
std::atomic_bool update{ false };

private:
    void prestart() override;
    ADS1115::Error readMux(ADS1115::Multiplex mux, std::int16_t &raw);
    ADS1115::Error readAll(std::int16_t *raw);

protected:
    void run() override;
};
```

#### Наследование:

• Является производным от класса WorkerBase, наследуя его функциональность обработки сообщений и управления потоками исполнения.

#### Данные-члены класса:

- sw\_sps: Частота выборки, используемая для режима одиночного снимка (single shot).
- adc: Экземпляр класса ADS1115, представляющий аналого-цифровой преобразователь.
- raw: Массив из 4 целых чисел со знаком, хранящих необработанные значения АЦП для каждого канала.
- mean\_raw: Массив из 4 чисел с плавающей запятой, хранящих средние значения необработанных значений АЦП для каждого канала.
- muxs: Неупорядоченная карта, сопоставляющая целочисленные идентификаторы с экземплярами мультиплексора ADS1115.
- су: Условие, которое используется для синхронизации потоков.
- update: Атомарная булева переменная, указывающая, нужно ли обновлять данные.

## Конструкторы:

• ADCWorker(buffer): Конструктор, который принимает указатель на буфер данных реального времени и создает экземпляр ADCWorker.

## Деструктор:

• ~ADCWorker(): Уничтожает экземпляр ADCWorker.

#### Функции-члены класса:

- handle(payload): Переопределяет метод WorkerBase для обработки сообщений конфигурации, связанных с АЦП.
- get(p): Переопределяет метод WorkerBase для возврата данных, связанных с объектом ADCWorker.
- swSingleShot(sps): Устанавливает частоту выборки для режима одиночного снимка.
- readMux(mux, raw): Считывает необработанное значение АЦП для указанного мультиплексора.
- readAll(raw): Считывает необработанные значения АЦП для всех каналов.
- prestart(): Переопределяет метод WorkerBase для настройки устройства АЦП перед запуском потока исполнения.
- run(): Переопределяет метод WorkerBase для реализации поведения потока исполнения.

#### Сигналы:

• signal: Сигнал, который вызывается, когда вычисляются новые усредненные значения АЦП.

#### Особенности:

- Класс ADCWorker представляет собой специализированный класс, предназначенный для взаимодействия с аналого-цифровым преобразователем ADS1115.
- Он обеспечивает возможность считывать необработанные значения АЦП и вычислять их усреднение для нескольких каналов.
- Объект класса может работать как в режиме одиночного считывания, так и в продолжительном режиме, в зависимости от конфигурации.
- Использование сигналов и атомарных булевых переменных позволяет синхронизировать доступ к данным между потоками.

## 3.4. Код основной программы

Основной код программы необходим для корректной обработки пришедших байт с сетевого сокета каждым из модулей по отдельности. Было решено реализовать класс StandManager, отвечающий за это.

```
using namespace ByteStorm;

class StandManager : public Processor
{
```

```
static constexpr size_t kDefaultWorkerCount{3};

public:
    StandManager(std::initializer_list<WorkerBase *> 1);

    void append(WorkerBase *worker);
    void process(std::unique_ptr<uint8_t[]> &p, const size_t size) override;

    // slots

public:
    void onSingleShotCompleted(const float *mean);
    void onAngleSet(const Message::Instance &instance);
```

```
private:
    void processCommand(Commands::Common command);
    void sendErrorMessage(Message::Status err);

public:
    ByteStormBoost bs;

private:
    std::mutex interfaceMutex;
    std::vector<WorkerBase *> workers;
    Message::ServerPacket packet;
    RTDataBuffer buffer;
}; // class StandManager
```

#### Наследование:

• Является подклассом Processor, что позволяет ему обрабатывать сообщения в рамках фреймворка ByteStorm.

#### Данные-члены класса:

- workers: Вектор указателей на классы работников, представляющих различные компоненты стенда.
- packet: Объект ServerPacket, используемый для создания и отправки пакетов сообшений.
- buffer: Объект RTDataBuffer, используемый для хранения и обмена данными в реальном времени.

## Конструкторы:

• StandManager(1): Конструктор, принимающий список указателей на классы работников и создающий экземпляр StandManager.

#### Функции-члены класса:

- append(worker): Добавляет указатель на класс работника в вектор workers.
- process(p, size): Переопределяет метод Processor для обработки входящих сообщений и их распределения соответствующим работникам.
- processCommand(command): Обрабатывает входящие команды и вызывает соответствующие методы классов работников.
- sendErrorMessage(err): Отправляет пакет сообщения об ошибке с указанным статусом.

#### Слоты:

- onSingleShotCompleted(mean): Вызывается, когда класс работника завершает режим одиночного снимка.
- onAngleSet(instance): Вызывается, когда класс работника получает сообщение об установке угла.

#### Особенности:

- Класс StandManager служит центральным компонентом, который управляет взаимодействием между различными классами работников в рамках стенда.
- Он отвечает за обработку входящих сообщений, их распределение и предоставление общего доступа к данным в реальном времени через объект RTDataBuffer.
- Использование слотов позволяет классу StandManager получать уведомления о событиях, происходящих в классах работников.

#### 4. Заключение

В данной курсовой работе был описан процесс разработки программного обеспечения для управления поворотным стендом на базе микрокомпьютера с unix-подобной архитектурой ОС Raspberry Pi 4B. Были решены намеченные задачи и соблюдены поставленные критерии для его

работы. Также изучены принципы архитектуры многопоточных приложений и использования различных шаблонов проектирования. Основным результатом является корректная работа поворотного стенда в производственном плане.

# 5. Список литературы

- 1. John Torjo. Boost.Asio C++ Network Programming: Enhance Your Skills With Practical Examples for C++ Network Programming.
- 2. Кестер У. Аналого-цифровое преобразование

- 3. Федор  $\Gamma$ . Пикус. Идиомы и паттерны проектрирования в современном C++.
- 4. Мейерс С. Эффективный и современный С++. 42 рекомендации по использованию С++11 и С++14.
- 5. А. В. Емельянов, А. Н. Шилин. Шаговые двигатели.
- 6. Уильям Стивенс. UNIX: Разработка сетевых приложений.