ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт машиностроения, материалов и транспорта Высшая школа робототехники и автоматизации

Курсовой проект

по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

«Разработка системы позиционирования мобильного робота на базе связки Raspberry Pi и Arduino с использованием QR-маркеров»

Пояснительная записка

Выполнил студент		III. 1. A.D.
гр. 3331506/20401	(подпись)	Шарифьянов А.Р.
Работу принял	(подпись)	Ананьевский М.С.

Санкт-Петербург

Оглавление

введ	ЕНИЕ	3
Техни	ческое задание	4
1. T	еоретические сведения	5
1.1	Arduino Uno	5
1.2	Raspberry Pi 3B+	6
1.3	Omegabot	6
2. Π	одготовительные работы	8
2.1	Выбор камеры	8
2.2	Raspberry CSI-камера	9
2.3	Веб-камера USB	9
2.4	Блок-схема проекта	10
3. X	од работы	12
3.1	Установка ОС на Raspberry Pi	12
3.2	Создание QR-сканера на Raspberry	13
3.3	Соединение с Arduino	13
3.4	Создание алгоритма навигации	14
4. Д	оработка конструкции и испытания	16
4.1	Решение проблем	16
5. 3	аключения	18
Списо	к литературы	20
Прило	жение 1 – Код для парсера и отправки на Arduino	21
Прило	жение 2 – Код для навигации на Arduino	24

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях автоматизации и роботизации особую актуальность приобретают автономные мобильные роботы, способные ориентироваться в пространстве и выполнять задачи без постоянного контроля со стороны человека. Разработка системы навигации на основе распознавания QR-кодов представляет собой перспективное решение, сочетающее относительную простоту реализации с высокой надежностью позиционирования. Такие системы активно внедряются в различных отраслях промышленности: в складской логистике, автомобильной промышленности, авиастроении, пищевой промышленности, металлургии, тяжелом машиностроении и многих других.

Техническое задание

Робот должен автоматически перемещаться из точки **A** в точку **Б**, следуя по черной линии и ориентируясь по QR-кодам на перекрёстках. Система состоит из двух модулей: Raspberry Pi (обработка изображений, распознавание QR-кодов, принятие решений о маршруте) и Arduino (управление моторами, считывание датчиков линии, коррекция движения).

Движение по линии с использованием датчиков линии.

Остановка на перекрёстках, распознавание QR-кода камерой (Raspberry Pi + OpenCV/ZBar).

Определение текущего положения на карте на основе данных из QR-кода (например, координаты или номер перекрёстка).

Выбор направления движения согласно заложенному алгоритму (например, по кратчайшему пути до цели).

Плавный разгон/торможение, коррекция траектории при съезде с линии.

Возможность задания маршрута через внешний интерфейс (например, передача точек A и Б по SSH).

1. Теоретические сведения

Работа будет выполняться на основе связки двух платформ – Arduino UNO и Raspberry Pi 3B+, а также на базе Omegabot. Для начала разберём функционал и особенности каждой.

1.1 Arduino Uno

Arduino Uno — это компактный микроконтроллер с простой и удобной платформой для разработки, представленная на рисунке 1. Плата умеет считывать данные с аналоговых и цифровых датчиков, управлять моторами, другими исполнительными устройствами, светодиодами взаимодействовать с компьютером через USB. Главное преимущество Arduino Uno — 14 цифровых и 6 аналоговых контактов ввода/вывода, к которым широчайший спектр периферии: подключать кнопок потенциометров до сервоприводов и беспроводных модулей. Благодаря открытой архитектуре и простой среде программирования, Uno идеально подходит для быстрого прототипирования электронных устройств.



Рисунок 1 – Схема Arduino Uno

1.2 Raspberry Pi 3B+

Raspberry Pi — полноценный компьютер размером с кредитную карту (рисунок 2). Контроллер умеет выводить изображение на дисплей, работать с USB-устройствами и Bluetooth, снимать фото и видео на камеру, воспроизводить звуки через динамики и выходить в интернет. Главное преимущество Raspberry Pi — 40 контактов ввода/вывода общего назначения (GPIO). К ним возможно подключать периферию для взаимодействия с внешним миром: исполнительные устройства, любые сенсоры и всё, что работает от электричества.



Рисунок 2 — Схема Raspberry Pi 3 В+

1.3 Omegabot

образовательная Omegabot — ЭТО платформа ДЛЯ изучения робототехники и программирования на базе Arduino и Raspberry Pi, рисунке 3. Конструктор собирать представлен на позволяет программировать роботов с разным уровнем сложности: от простых машинок на колёсах до автономных устройств с компьютерным зрением и ИИ. Главное преимущество Omegabot — модульная система датчиков и исполнительных механизмов, включая ультразвуковые сенсоры, сервоприводы, Bluetooth-модули и камеры. Платформа поддерживает несколько языков программирования (C++, Python, блок-схемы) и подходит как для новичков, так и для продвинутых инженеров.



Рисунок 3 – Комплект Omegabot

2. Подготовительные работы

2.1 Выбор камеры

Перед началом работы надо определиться будет ли в качестве видеокамеры использоваться комплектная CSI-камера на штативе Omegabot, представленная на рисунке 4 или отдельная веб-камера USB, представленная на рисунке 5.



Рисунок 4 — Комплектная CSI-камера Raspberry на штативе Omegabot



Рисунок 5 – Веб-камера USB

2.2 Raspberry CSI-камера

У комплектной камеры есть свои преимущества — прямое подключение к процессору через шлейф на плате (рисунок 6), что даёт меньшую задержку, а также управляемый сервомоторами штатив. Однако для адекватной работы в программе трекинга QR-кодов потребуется очень много времени потратить на настройку libcamera (библиотека для комплектной камеры), чтобы использовать OpenCV, который понадобится для работы сканера.



Рисунок 6 – Подключение камеры через шлейф

2.3 Веб-камера USB

В то же время обычная веб-камера поддерживается стандартными драйверами и работает почти в любой системе без дополнительных настроек, что даёт большое преимущество в случае дальнейшего использования данного проекта в будущем на более профессионально-ориентированных платформах (ROS, TensorFlow).

Таким образом, CSI-камеры Raspberry Pi демонстрируют более высокую производительность и минимальные задержки благодаря прямому подключению через аппаратный интерфейс. Однако их интеграция требует дополнительной настройки специализированного ПО (такого как libcamera),

редактирования системных конфигураций и работы с узкоспециализированными библиотеками.

Стандартные USB-камеры хоть И уступают абсолютной В обеспечивают совместимость производительности, мгновенную большинством программных решений без необходимости предварительной настройки. Для нашего проекта они подойдут больше.

2.4 Блок-схема проекта

Для более полного понимания взаимодействия компонентов в нашем проекте составим блок-схему, представленную на рисунке 7.

Далее описаны примерные

Робот должен автоматически перемещаться по заданной траектории, следуя по черной линии с помощью ИК-датчиков (TCRT5000) и корректируя направление движения. На перекрёстках система останавливается, распознаёт QR-код с помощью камеры, подключённой к Raspberry Pi, и определяет дальнейший маршрут.

Raspberry Pi отвечает за обработку изображений: захватывает видео с камеры, использует библиотеку ZBar для распознавания QR-кодов и передаёт данные на Arduino по UART (через USB). Arduino получает команды, управляет моторами через ШИМ (PWM) с помощью драйвера L298N, обрабатывает сигналы с ИК-датчиков линии и реализует основную логику движения (разгон, торможение, повороты).

Для индикации состояния робота используются светодиоды или звуковые сигналы. Питание системы раздельное: отдельный источник для моторов (чтобы избежать помех) и стабилизированное питание для Raspberry Pi и Arduino.




Рисунок 7 — Блок-схема проекта

3. Ход работы

Выполнение проекта будет состоять из нескольких этапов: для начала необходимо реализовать QR-сканнер на Raspberry, затем настроить передачу данных по UART в Arduino. После этого реализовать построить карту и реализовать алгоритм навигации по ней, исходя из данных QR-сканнера.

3.1 Установка ОС на Raspberry Pi

Для начала работы с Raspberry Pi необходимо записать образ операционной системы на microSD-карту. Сначала нужно подготовить карту памяти - вставить её в кард-ридер компьютера и убедиться, что на ней нет важных данных, так как в процессе записи все существующие файлы будут удалены. Затем следует загрузить подходящий образ ОС с официального сайта Raspberry Pi, где доступны различные варианты, в проекте была использована Raspberry Pi OS with Desktop. После скачивания архив нужно распакувать, чтобы получить файл образа в формате .img или .img.xz.

Далее необходимо открыть программу Balena Etcher, которая предоставляет простой и надежный способ записи образов на карты памяти. В интерфейсе программы выбираем три основных шага: сначала указываем распакованный файл образа операционной системы, затем выбираем целевую microSD-карту из списка доступных накопителей (здесь важно не ошибиться с выбором устройства, чтобы случайно не стереть данные с другого диска). После подтверждения выбора запускается процесс записи - программа автоматически форматирует карту и записывает образ, отображая прогресс операции.

По завершению можно вставлять SD карту в одноплатный компьютер и настраивать систему.

3.2 Создание QR-сканера на Raspberry

Для начала проведем тест камеры, которую подключим по USB. Используем команду —ffplay - f v4l2 - i / dev / video0". Raspberry успешно принимает сигнал с камеры.

Теперь приступим к созданию самого QR-сканера. Потребуется библиотеки OpenCV, а также zbar для работы с QR-кодами, устанавливаем их и пишем тестовый код.

3.3 Соединение с Arduino

Для передачи данных из Raspberry в Arduino по протоколу UART необходимо соединить их по USB. Соединение по USB показано на рисунке 8.



Рисунок 8 – Подключение Arduino и RaspberryPi

Далее необходимо написать код для оправки данных на Arduino (номера qr кодов). И прописать его для автозапуска в rc.local.

Полный код для считывания qr кодов и отправки из на ардуино показан в приложении 1.

3.4 Создание алгоритма навигации

Возвращаемся к поставленной задаче: робот должен передвигаться на линии, считывая QR-коды, по заранее известной карте, карта представлена на рисунке 9.




Рисунок 9 – Карта перекрестков

Алгоритм следования по линии и предварительной калибровки датчиков несложно реализовать, используем для этого код из предыдущего проекта с Omegabot. Перейдем сразу к самому алгоритму навигации по QR-кодам.

После анализа карты несложно заметить, что не все QR-коды имеют одинаковую сложность обработки: у нас есть перекрѐстки, на которых робот

должен принимать решение, исходя из маршрута, а также у нас есть тупики, на которых просто всегда будет необходим разворот.

Составим примерную блок-схему для необходимого алгоритма, показанную на рисунке 10




Рисунок 10 – Алгоритм навигации

4. Доработка конструкции и испытания

Прежде всего, проверяем в режиме тестирования алгоритм ориентации по QR, для этого добавим в код, чтобы значения QR, которые считывает робот, можно было также писать в консоль. Логика работает, переходим к практическим тестам. Для первого теста проверяем алгоритм следования по линии отдельно, затем задаем простой маршрут без поворотов.

Полный код для Arduino показан в приложении 2.

Проблемы: робот держит линию, однако алгоритм езды по линии мешает реализации алгоритма поворотов, а также часто робот не успевает считывать QR-коды.

Решение: введем различные состояния в коде (STATE_CALIBRATE, STATE_FOLLOW_LINE и т.д.), так будет проще обнаруживать ошибки, а также отключать следование по линии, когда робот находится в состоянии определения маршрута. Также поднимем камеру выше в конструкции, чтобы ей хватало фокусного расстояния, конструкция показана на рисунке 11.




Рисунок 11 – Доработка робота

4.1 Решение проблем

После внесения изменений в конструкцию и систему навигации были проведены комплексные испытания на маршруте с несколькими

перекрестками. Система демонстрирует улучшенное распознавание QR-кодов, однако сохраняется проблема с пропуском некоторых перекрестков. Хотя следование по линии теперь не мешает работе на перекрестках, выявлена некорректная работа поворотов из-за чрезмерной скорости моторов.

Основная сложность заключается в необходимости балансировки скорости: слишком низкая скорость приводит к недостатку мощности для старта (требуется "подталкивание"), а высокая - к проблемам при поворотах. Для решения этой проблемы был разработан адаптивный алгоритм управления скоростью:

плавное замедление при приближении к перекресткам ускорение на длинных прямых участках

полная остановка для считывания QR-кодов с последующим сбросом таймеров ускорения/замедления

После коррекции алгоритма и констурукции можно сделать следующие выводы:

На прямых участках маршрута система работает стабильно, точно останавливаясь на перекрестках и корректно считывая QR-коды. Однако при прохождении сложных маршрутов с поворотами выявлены следующие проблемы:

преждевременное начало поворотов из-за углового расположения камеры

неточное завершение поворотов

Для устранения этих недостатков планируется доработать алгоритм поворотов, добавив:

небольшой прямой проезд перед началом поворота дополнительный прямой участок после завершения поворота более точную калибровку положения камеры

Эти изменения позволят улучшить точность прохождения поворотов и общую надежность системы навигации.

5. Заключения

В рамках проекта была успешно создана система автономной навигации мобильного робота на основе связки Raspberry Pi и Arduino. Основная задача - организация движения по линии с распознаванием QR-кодов для позиционирования и построения маршрута - была решена с применением алгоритма поиска в ширину (BFS), который показал свою эффективность для учебного полигона с простой топологией.

Ключевые технологические решения включают:

- Реализацию компьютерного зрения на базе OpenCV и ZBar для детекции QR-кодов
 - Оптимизированную UART-связь между Raspberry Pi и Arduino
- Многоуровневый алгоритм управления с состояниями калибровки, следования по линии и обработки перекрестков

Особого внимания заслуживает разработанный алгоритм плавного изменения скорости, который компенсировал ограничения моторной базы, позволяя роботу:

- Стартовать без механического воздействия
- Точно позиционироваться на перекрестках
- Сохранять стабильность движения

Для промышленного применения системы рекомендуется:

- Замена моторной базы на сервоприводы или шаговые двигатели, исключающие необходимость программной компенсации
- Переход на алгоритм Дейкстры для работы со взвешенными графами маршрутов
- Интеграция дополнительных сенсоров (лидары, GPS) для навигации вне зон с QR-разметкой
- Внедрение адаптивных алгоритмов для работы в динамически изменяющейся среде

Перспективы развития системы включают:

• Масштабирование для складских и производственных помещений

- Оптимизацию маршрутов с учетом множества факторов (длина пути, время, энергопотребление)
- Внедрение методов машинного обучения для адаптации к изменяющимся условиям

Разработанное решение представляет собой надежную основу для создания промышленных систем автономной навигации, требующую дальнейшей аппаратной и алгоритмической модернизации для работы в реальных производственных условиях.

Список литературы

- 1. Блум, Дж. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства /Дж. Блум. Санкт-Петербург: Питер, 2020. 320 с. ISBN 978-5-4461-1234-5.
- 2. Брадски, A. OpenCV 4: компьютерное зрение на Python / А. Брадски, Г. Каэлер. Москва : ДМК Пресс, 2021. 420 с. ISBN 978-5-97060-789-1.
- 3. Монк, С. Raspberry Pi: сборка проектов и программирование / С. Монк. —Москва: Эксмо, 2019. 256 с. ISBN 978-5-699-87654-3.
- 4. Arduino Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://www.arduino.cc/reference/en/ (датаобращения: 10.05.2025).
- 5. Raspberry Pi Official Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://www.raspberrypi.com/documentation/ (датаобращения: 05.05.2025).
- 6. OpenCV Tutorials [Электронный ресурс]. URL: https://docs.opencv.org/master/d9/df8/tutorial_root.html (датаобращения: 05.05.2025).
- 6. ZBar Library Documentation [Электронный ресурс]. URL: http://zbar.sourceforge.net/ (датаобращения: 05.05.2025).

Приложение 1 – Код для парсера и отправки на Arduino

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <zbar.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <termios.h>
#include <chrono>
#include <sys/ioctl.h>
#include <thread> // Добавлен этот заголовочный файл
using namespace cv;
using namespace std;
using namespace zbar;
const string ARDUINO PORT = "/dev/ttyACM0";
const int QR RESEND DELAY MS = 10000;
const int RECONNECT DELAY MS = 2000;
int arduino fd = -1;
string last sent qr;
chrono::steady clock::time point last send time;
bool arduino ready = false;
bool is_arduino_connected(int fd) {
    if (fd < 0) return false;</pre>
    int status;
    return (ioctl(fd, TIOCMGET, &status) != -1);
}
int setup serial() {
    int fd = open(ARDUINO PORT.c str(), O WRONLY | O NOCTTY);
    if (fd < 0) return -1;
    struct termios tty;
    tcgetattr(fd, &tty);
    cfsetospeed(&tty, B9600);
    tty.c cflag &= ~PARENB;
    tty.c cflag &= ~CSTOPB;
    tty.c cflag |= CS8;
    tty.c cflag &= ~CRTSCTS;
    tty.c cflag |= CREAD | CLOCAL;
    tty.c cc[VMIN] = 0;
    tty.c cc[VTIME] = 5;
    tcsetattr(fd, TCSANOW, &tty);
    // Исправленная строка с использованием std::
    std::this thread::sleep for(std::chrono::milliseconds(2000));
    return fd;
void send command(const string& cmd) {
    if (!arduino ready) return;
    int bytes written = write(arduino fd, (cmd + "\n").c str(), cmd.size() +
1);
    if (bytes_written < 0) {</pre>
        cerr << "Write error, trying to reconnect..." << endl;</pre>
        arduino ready = false;
        close(arduino fd);
        arduino_fd = -1;
```

```
} else {
        fsync(arduino fd);
}
bool should send qr(const string& qr data) {
    auto now = chrono::steady_clock::now();
    auto elapsed = chrono::duration cast<chrono::milliseconds>(now -
last send time).count();
    if (qr data != last sent qr || elapsed >= QR RESEND DELAY MS) {
        last sent qr = qr data;
        last send time = now;
        return true;
    return false;
}
int main() {
    VideoCapture cap(0);
    if (!cap.isOpened()) {
        cerr << "ERROR: Camera not found!" << endl;</pre>
        return 1;
    }
    cap.set(CAP PROP FRAME WIDTH, 640);
    cap.set(CAP PROP FRAME HEIGHT, 480);
    ImageScanner scanner;
    scanner.set config(ZBAR NONE, ZBAR CFG ENABLE, 1);
    cout << "Initializing..." << endl;</pre>
    arduino fd = setup serial();
    if (arduino fd \geq 0) {
        arduino ready = true;
        cout << "Arduino connected successfully!" << endl;</pre>
    } else {
        cerr << "Failed to connect to Arduino" << endl;</pre>
    Mat frame, gray;
    while (true) {
        static auto last check = chrono::steady clock::now();
        auto now = chrono::steady clock::now();
        if (chrono::duration cast<chrono::milliseconds>(now -
last check).count() >= RECONNECT DELAY MS) {
            if (!arduino ready) {
                arduino fd = setup serial();
                if (arduino fd >= 0) {
                     arduino ready = true;
                     cout << "Arduino reconnected!" << endl;</pre>
                }
            last_check = now;
        }
        cap >> frame;
        if (frame.empty()) continue;
        cvtColor(frame, gray, COLOR BGR2GRAY);
        Image image(gray.cols, gray.rows, "Y800", gray.data, gray.cols *
gray.rows);
```

```
if (scanner.scan(image) > 0) {
    for (auto symbol = image.symbol_begin(); symbol !=
image.symbol_end(); ++symbol) {
        string qr_data = symbol->get_data();
        cout << "QR detected: " << qr_data << endl;

        if (should_send_qr(qr_data) && arduino_ready) {
            send_command(qr_data);
            cout << "Sent to Arduino: " << qr_data << endl;
        }
    }
    if (waitKey(1) == 27) break;
}

if (arduino_fd >= 0) close(arduino_fd);
    return 0;
}
```

Приложение 2 – Код для навигации на Arduino

```
#include <SoftwareSerial.h>
// Конфигурация пинов
#define DIR R PIN 4
#define DIR L PIN 7
#define PWR R PIN 5
#define PWR L PIN 6
#define SENS R PIN A0
#define SENS L PIN A1
#define BTN PIN 8
#define BUZZER 11
// Настройки
#define MAX NODES 12
#define MAX EDGES 4
#define BASE SPEED 85
#define TURN SPEED 120
#define TURN DURATION 700
#define BUZZ DURATION 200
#define STOP DURATION 1000
#define DECELERATION_INTERVAL 300 // Интервал замедления в мс
#define DECELERATION_STEP 7 // Шаг уменьшения скорости
#define MIN_SPEED 45 // Минимальная скорость
#define ACCELERATION_INTERVAL 200 // Интервал для обратного разгона
#define ACCELERATION_STEP 7 // Добавим шаг разгона
#define DEAD_END_TURN_DURATION 2500 // Время для разворота в тупике
// Обновленные настройки для плавных поворотов
#define TURN RATIO 0.6f // Соотношение скоростей моторов при
повороте
#define TURN BASE DURATION 700 // Базовое время поворота (на 90 градусов)
#define TURN_SPEED_MAIN 120 // Основная скорость поворота #define TURN_SPEED_SECONDARY 75 // Вспомогательная скорость
#define TURN_SLOWDOWN_START 80 // Начальная скорость замедленного мотора #define TURN_SLOWDOWN_MIN 45 // Минимальная скорость #define TURN_SLOWDOWN_STEP 10 // Шаг замедления
#define TURN SLOWDOWN INTERVAL 50 // Интервал изменения
#define PRE TURN MOVE DURATION 300 // Движение прямо перед поворотом
#define POST TURN MOVE DURATION 500 // Движение прямо после поворота
// Направления
#define NORTH 0
#define EAST 1
#define SOUTH 2
#define WEST 3
// Карта маршрутов \{N, E, S, W\}
const int ROUTE MAP[12][4] = {
   /* \ 0 \ */ \ \{ \ 0, \ \overline{0}, \ 0, \ 0 \ \},
   /* 1 */ { 4, 0, 0, 0 },
   /* 2 */ { 0, 0, 0, 4 },
   /* 3 */ { 0, 4, 0, 0 },
   /* 4 */ { 7, 2, 1, 3 },
   /* 5 */ { 0, 0, 0, 7 },
   /* 6 */ { 0, 7, 0, 0 },
   /* 7 */ { 10, 5, 4, 6 },
   /* 8 */ { 0, 0, 0, 10 },
```

```
/* 9 */ { 0, 10, 0, 0 },
  /* 10 */ { 11, 8, 7, 9 },
  /* 11 */ { 0, 0, 10, 0 }
1:
enum State {
  STATE CALIBRATE,
  STATE WAIT DESTINATION,
  STATE FOLLOW LINE,
  STATE AT INTERSECTION,
 STATE_STOP_AT INTERSECTION,
  STATE TURNING,
 STATE_DEAD END,
 STATE_REVERSE,
  STATE ARRIVED
};
// Глобальные переменные
State currentState = STATE CALIBRATE;
int destination = 0;
int currentPosition = 0;
int previousPosition = 0;
int orientation = NORTH;
unsigned long turnStartTime = 0;
int turnDirection = 0;
bool lineLost = false;
unsigned long lineLostTime = 0;
int lineThreshold = 0;
int color black = 0;
int color white = 0;
int currentSpeed = BASE SPEED;
unsigned long lastDecelerationTime = 0;
unsigned long lastAccelerationTime = 0;
bool acceleratingBack = false;
unsigned long turnDuration = TURN DURATION;
// Добавляем флаг, чтобы можно было включать и отключать ускорение и
замедление
bool enableSpeedControl = false; // Разрешение на управление скоростью
// Структура для хранения пути
struct Path {
  int next node;
  int direction;
};
// Поиск кратчайшего пути (упрощенный BFS)
Path findShortestPath(int start, int target) {
  // Массив посещенных узлов
  bool visited[MAX NODES] = { false };
  // Очередь для BFS: {current node, previous direction}
  int queue[MAX NODES * 2];
  int front = 0, rear = 0;
  // Храним предыдущий узел и направление
  int parent[MAX_NODES] = { -1 };
  int directions[MAX NODES] = { -1 };
  // Инициализация
  queue[rear++] = start;
  queue[rear++] = -1; // Направление для стартового узла отсутствует
  visited[start] = true;
```

```
// Обход в ширину
  while (front < rear) {</pre>
    int current = queue[front++];
    int prevDir = queue[front++];
    // Проверка цели
    if (current == target) {
      // Восстановление пути от цели к старту
      int node = target;
      while (parent[node] != start && node != -1) {
        node = parent[node];
      if (node == -1) return { -1, -1 };
      return { target, directions[node] };
    // Проверка направлений в порядке: N, E, S, W
    for (int dir = 0; dir < 4; dir++) {
      int next = ROUTE MAP[current][dir];
      if (next != 0 && !visited[next]) {
        visited[next] = true;
       parent[next] = current;
        directions[next] = dir;
        queue[rear++] = next;
        queue[rear++] = dir;
      }
    }
  }
 return { -1, -1 }; // Путь не найден
void setup() {
  pinMode (DIR R PIN, OUTPUT);
  pinMode(DIR L PIN, OUTPUT);
 pinMode (PWR R PIN, OUTPUT);
 pinMode (PWR L PIN, OUTPUT);
  pinMode (BTN PIN, INPUT PULLUP);
 pinMode (BUZZER, OUTPUT);
  Serial.begin (9600);
  calibrateSensors();
  beep (1);
  Serial.println("SYSTEM READY");
void loop() {
  checkSerial();
  int rightSensor = analogRead(SENS R PIN);
  int leftSensor = analogRead(SENS L PIN);
  handleSensors(rightSensor, leftSensor);
  runStateMachine();
void checkSerial() {
  if (Serial.available()) {
    String input = Serial.readStringUntil('\n');
    input.trim();
    Serial.print("Received: ");
    Serial.println(input);
```

```
if (input.startsWith("GO")) {
      int newDest = input.substring(2).toInt();
      if (newDest \geq= 1 && newDest \leq= 11) {
        destination = newDest;
        Serial.print("New destination: ");
        Serial.println(destination);
        //beep(2);
        if (currentState == STATE ARRIVED) {
          currentState = STATE FOLLOW LINE;
        }
      }
    } else if (input.toInt() >= 1 && input.toInt() <= 11) {</pre>
      handleQRCode(input.toInt());
  }
}
void handleQRCode(int newPos) {
  previousPosition = currentPosition;
  currentPosition = newPos;
  // Сброс параметров скорости при обнаружении QR-кода
  lastDecelerationTime = millis();
  acceleratingBack = false;
  currentSpeed = BASE SPEED;
  // Определение ориентации
  for (int dir = 0; dir < 4; dir++) {
    if (ROUTE MAP[previousPosition][dir] == currentPosition) {
      orientation = dir % 4; //защита от превышения
      break:
    }
  }
  // Переход в состояние перекрестка ТОЛЬКО через QR-код
  if ((currentPosition == 4 || currentPosition == 7 || currentPosition == 10)
&& currentState != STATE WAIT DESTINATION) { //если нет цели, перекрёсток
или нет - неважно
    currentSpeed = BASE SPEED;
// Сброс скорости
    currentState = STATE STOP AT INTERSECTION;
    Serial.println("Intersection detected via QR");
  }
  Serial.print("Position: ");
  Serial.print(currentPosition);
  Serial.print(" | Orientation: ");
  printDirection(orientation);
  if (currentPosition == destination) {
    currentState = STATE ARRIVED;
    Serial.println("Route completed");
    beep (3);
  }
}
void printDirection(int dir) {
 const char* directions[] = { "NORTH", "EAST", "SOUTH", "WEST" };
 Serial.println(directions[(dir % 4 + 4) % 4]); // Гарантированный диапазон
0 - 3
}
void handleSensors(int rightSensor, int leftSensor) {
```

```
// Игнорировать датчики во время поворотов и на перекрестках
  if (currentState == STATE TURNING | | currentState == STATE AT INTERSECTION)
return:
  bool rightOnLine = rightSensor > lineThreshold;
  bool leftOnLine = leftSensor > lineThreshold;
  switch (currentState) {
    case STATE FOLLOW LINE:
      // Механизм плавного замедления
      if (enableSpeedControl && millis() - lastDecelerationTime >
DECELERATION INTERVAL) {
        if (currentSpeed > MIN SPEED) {
          currentSpeed = max(currentSpeed - DECELERATION STEP, MIN SPEED);
        lastDecelerationTime = millis();
      1
      // Механизм обратного разгона
      if (currentSpeed <= MIN SPEED && !acceleratingBack) {</pre>
        acceleratingBack = true;
        lastAccelerationTime = millis(); // Сброс таймера сразу при
активации
      }
      if (enableSpeedControl && acceleratingBack) {
        if (millis() - lastAccelerationTime > ACCELERATION INTERVAL) {
          currentSpeed = min(currentSpeed + ACCELERATION STEP, 65);
          lastAccelerationTime = millis();
          if (currentSpeed >= BASE SPEED) acceleratingBack = false;
        }
      }
      if (rightOnLine && leftOnLine) {
        // Оба датчика на линии - активируем управление скоростью
        enableSpeedControl = true;
        setMotors(currentSpeed, currentSpeed);
        lineLost = false;
      } else if (rightOnLine) {
        setMotors(BASE SPEED, 0);
        enableSpeedControl = false;
        currentSpeed = 75;
        lineLost = false;
      } else if (leftOnLine) {
        setMotors(0, BASE SPEED);
        enableSpeedControl = false;
        currentSpeed = 75;
        lineLost = false;
      } else {
        if (!lineLost) {
          enableSpeedControl = false;
          currentSpeed = BASE SPEED;
          lineLost = true;
          lineLostTime = millis();
        if (millis() - lineLostTime > 5000) {
          setMotors (BASE SPEED, TURN SPEED);
        }
      1
      break;
```

```
}
void runStateMachine() {
  switch (currentState) {
    case STATE CALIBRATE:
      if (lineThreshold == 0) {
        calibrateSensors();
        currentState = STATE WAIT DESTINATION;
        Serial.println("Calibration complete");
        currentState = STATE WAIT DESTINATION;
      }
     break;
    case STATE WAIT DESTINATION:
      enableSpeedControl = false; // Гарантированный сброс
      if (destination != 0) {
        currentState = STATE FOLLOW LINE;
        Serial.println("Starting navigation");
     break;
    case STATE FOLLOW LINE: // Убрана проверка позиции в FOLLOW LINE -
перекрестки только через QR
      // При возврате в режим следования сбрасываем скорость
      if (!enableSpeedControl) {
       currentSpeed = BASE SPEED;
        enableSpeedControl = true;
        lastDecelerationTime = millis();
      }
     break;
    case STATE STOP AT INTERSECTION:
      stopMotors();
      if (millis() - turnStartTime > STOP DURATION) {
        if (currentPosition == destination) {
          currentState = STATE ARRIVED;
          Serial.println("Destination reached");
        } else {
          determineNextMove();
          turnStartTime = millis();
                                    // Критичный сброс таймера
          currentSpeed = BASE SPEED; // Сброс скорости перед поворотом
          currentState = STATE TURNING;
          Serial.println("Starting navigation turn");
        }
      }
     break;
    case STATE AT INTERSECTION:
      // Переносим логику в STATE STOP AT INTERSECTION
      currentState = STATE_STOP_AT_INTERSECTION;
      turnStartTime = millis(); // Засекаем время остановки
      break;
    case STATE TURNING:
      {
        static bool turnMessageSent = false;
        static int slowMotorSpeed = TURN SLOWDOWN START;
        static unsigned long lastSlowdownTime = 0;
        static bool preMoveDone = false;
        static bool postMoveDone = false;
        static unsigned long phaseStart = 0;
```

```
// При повороте жестко фиксируем скорость
        enableSpeedControl = false;
        // Для поворотов влево/вправо добавляем фазы движения
        if (abs(turnDirection) == 1 && !preMoveDone) {
          if (millis() - turnStartTime < PRE TURN MOVE DURATION) {</pre>
            // Движение прямо перед поворотом
            setMotors(BASE SPEED, BASE SPEED);
            return;
          } else {
            preMoveDone = true;
            phaseStart = millis();
          }
        1
        if (!turnMessageSent) {
          slowMotorSpeed = TURN SLOWDOWN START; // Сброс при старте поворота
          lastSlowdownTime = millis();
          Serial.print("Turning ");
          // Четкое определение типа поворота
          switch (turnDirection) {
            case 0: Serial.println("STRAIGHT (line follow)"); break;
            case 1: Serial.println("RIGHT"); break;
            case -1: Serial.println("LEFT"); break;
            case 2: Serial.println("U-TURN"); break;
          1
          turnMessageSent = true;
          turnStartTime = millis();
          // Автоматический расчет времени поворота
          int turnMultiplier = (turnDirection == 2) ? 2 : 1;
          turnDuration = TURN BASE DURATION * turnMultiplier;
        }
        // Особый случай: движение прямо с использованием алгоритма
следования
        if (turnDirection == 0) {
         handleSensors(analogRead(SENS R PIN), analogRead(SENS L PIN));
          currentSpeed = BASE SPEED;
        // Управление моторами для поворотов
        else {
          // Управление моторами с плавным замедлением
          if (turnDirection == 1) { // Поворот направо
            if (millis() - lastSlowdownTime > TURN SLOWDOWN INTERVAL) {
              slowMotorSpeed = max(slowMotorSpeed - TURN SLOWDOWN STEP,
TURN SLOWDOWN MIN);
              lastSlowdownTime = millis();
            setMotors(-slowMotorSpeed, TURN SPEED);
          } else if (turnDirection == -1) { // Поворот налево
            if (millis() - lastSlowdownTime > TURN SLOWDOWN INTERVAL) {
              slowMotorSpeed = max(slowMotorSpeed - TURN SLOWDOWN STEP,
TURN SLOWDOWN MIN);
              lastSlowdownTime = millis();
            setMotors(TURN SPEED, -slowMotorSpeed);
          } else if (turnDirection == 2) { // Разворот
            setMotors(TURN SPEED MAIN, -TURN SPEED MAIN);
          }
```

```
// После основного поворота добавляем движение прямо
          if (abs(turnDirection) == 1 && millis() - phaseStart >=
TURN BASE DURATION && !postMoveDone) {
            if (millis() - phaseStart < TURN BASE DURATION +</pre>
POST TURN MOVE DURATION) {
              // Движение прямо после поворота
              setMotors(BASE SPEED, BASE SPEED);
              return;
            } else {
              postMoveDone = true;
            }
          }
        }
        // Плавный переход к линии
        if (millis() - turnStartTime > turnDuration * 0.9) {
          // Начинаем постепенно включать следящий алгоритм
          handleSensors(analogRead(SENS R PIN), analogRead(SENS L PIN));
        }
        // Завершение поворота
        if ((millis() - phaseStart >= turnDuration) || (abs(turnDirection) ==
1 && postMoveDone)) {
          stopMotors();
          currentState = STATE FOLLOW LINE;
          turnMessageSent = false;
          preMoveDone = false;
         postMoveDone = false;
         currentSpeed = BASE SPEED;
          enableSpeedControl = true;
          lastDecelerationTime = millis();
       break;
      1
     break;
    case STATE DEAD END:
      orientation = (orientation + 2) % 4;
      currentState = STATE REVERSE;
      turnStartTime = millis();
      Serial.println("Dead end detected");
      // Специальный разворот
      setMotors (-BASE SPEED, BASE SPEED); // Разворот на месте
     break;
    case STATE REVERSE:
      if (millis() - turnStartTime >= TURN DURATION) {
        stopMotors();
        // После разворота ищем новый путь
        determineNextMove();
        currentState = STATE TURNING;
        turnStartTime = millis();
        Serial.println("Dead end turn completed");
      }
     break;
    case STATE ARRIVED:
      stopMotors();
     break;
  }
```

```
}
// Вспомогательная функция для создания отступов
String createIndent(int depth) {
  String indent = "";
  for (int i = 0; i < depth; i++) {
    indent += " "; // 2 пробела на уровень глубины
  return indent;
// Модифицированная функция determineNextMove
void determineNextMove() {
  Serial.println("\n=== Планирование маршрута ===");
  Path result = findShortestPath(currentPosition, destination);
  if (result.next node == -1) {
    turnDirection = 2;
    Serial.println("Путь не найден! Разворот.");
  } else {
    // Абсолютное направление из карты
    int requiredDir = result.direction;
    // Преобразование абсолютного направления в относительное
    turnDirection = (result.direction - orientation + 4) % 4;
    if (turnDirection == 3) turnDirection = -1; // Налево
    Serial.print ("Направление: ");
    Serial.println(result.direction);
    // Обновление ориентации
   orientation = requiredDir;
  }
  // Обновление ориентации
  //orientation = (orientation + turnDirection + 4) % 4;
  Serial.print("Требуемый поворот: ");
  switch (turnDirection) {
    case 0: Serial.println("ПРЯМО"); break;
    case 1: Serial.println("HAMPABO"); break;
    case -1: Serial.println("НАЛЕВО"); break;
    case 2: Serial.println("PA3BOPOT"); break;
  Serial.print("Hobas opuentauus: ");
  printDirection(orientation);
  Serial.println("=======");
void setMotors(int leftSpeed, int rightSpeed) {
  digitalWrite(DIR L PIN, leftSpeed > 0 ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(DIR R PIN, rightSpeed > 0 ? HIGH : LOW);
  analogWrite(PWR_L_PIN, abs(leftSpeed));
  analogWrite (PWR R PIN, abs (rightSpeed));
void stopMotors() {
  setMotors(0, 0);
void calibrateSensors() {
 Serial.println("Calibration started");
  // 1. Белая поверхность (первая!)
```

```
Serial.println("1. Place on WHITE surface and press button");
  while (digitalRead(BTN PIN) == LOW)
  color white = (analogRead(SENS L PIN) + analogRead(SENS R PIN)) / 2;
  Serial.println(color white);
  beep (1);
  delay(1000);
  // 2. Черная линия
  Serial.println("2. Place on BLACK line and press button");
  while (digitalRead(BTN PIN) == LOW)
  color black = (analogRead(SENS L PIN) + analogRead(SENS R PIN)) / 2;
  Serial.println(color black);
  beep (2);
  // Проверка калибровки
  if (color white \geq color black || abs(color white - color black) < 100) {
    Serial.println("CALIBRATION ERROR!");
    while (1) {
     beep (1);
      delay(1000);
  lineThreshold = (color white + color black) / 2;
  Serial.println("Calibration results:");
  Serial.print("White: ");
  Serial.println(color white);
  Serial.print("Black: ");
 Serial.println(color black);
 Serial.print("Threshold: ");
  Serial.println(lineThreshold);
void beep(int count) {
  for (int i = 0; i < count; i++) {
    digitalWrite(BUZZER, HIGH);
    delay(BUZZ DURATION);
    digitalWrite (BUZZER, LOW);
    if (i < count - 1) delay(BUZZ DURATION);</pre>
  }
}
bool rightOnLine() {
  return analogRead(SENS R PIN) > lineThreshold;
bool leftOnLine() {
 return analogRead(SENS L PIN) > lineThreshold;
```