# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт машиностроения, материалов и транспорта Высшая школа робототехники и автоматизации

## Курсовой проект

по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

«Разработка системы позиционирования мобильного робота на базе связки Raspberry Pi и Arduino с использованием QR-маркеров»

Пояснительная записка

Выполнил студент		
гр. 3331506/20401	(подпись)	Кистерский К.М
Работу принял	(подпись)	Ананьевский М.С
	Санкт-Петербург	

2025

### Оглавление

Te	хническое задание	3
1.	Введение	3
2.	Теоретические сведения	3
	2.1. Arduino Uno	3
	2.2. Raspberry Pi 3B+	4
	2.3. Omegabot	5
3.	Подготовительные работы	6
	3.1. Выбор камеры	6
	3.1.1. Raspberry CSI-камера	7
	3.1.2. Веб-камера USB	7
	3.2. Блок-схема проекта	8
4.	Ход работы	10
	4.1. Создание QR-сканера на Raspberry	10
	4.2. Соединение с Arduino	14
	4.3. Создание алгоритма навигации	15
5.	Испытания и их результаты	17
	5.1. Первичные испытания, выявленные проблемы и их решение	17
	5.1.1. Испытания с изначальной конструкцией	17
	5.1.2. Испытания после доработки конструкции и системы навигации	18
	5.1.3. Испытания после доработки системы управления моторами	19
	5.2. Финальные испытания	19
6.	Программный код с комментариями	21
	6.1. Код для Raspberry	21
	6.2. Код для Arduino	23
7.	Заключение	33
8.	Список литературы	35

#### Техническое задание

Необходимо разработать систему позиционирования мобильного робота для прокладывания маршрута из точки "A" в точку "B", при этом робот должен удерживаться линии и считывать QR-коды на перекрёстках, по которым определять своё положение на карте. Считывание QR-кодов реализовать на Raspberry с подключенной камерой, а управление двигателями и общий алгоритм – на Arduino.

#### 1. Введение

В современных условиях автоматизации и роботизации особую актуальность приобретают автономные мобильные роботы, способные ориентироваться в пространстве и выполнять задачи без постоянного контроля со стороны человека. Разработка системы навигации на основе распознавания QR-кодов представляет собой перспективное решение, сочетающее относительную простоту реализации с высокой надежностью позиционирования. Такие системы активно внедряются в различных отраслях промышленности: в складской логистике, автомобильной промышленности, авиастроении, пищевой промышленности, металлургии, тяжелом машиностроении и многих других.

#### 2. Теоретические сведения

Работа будет выполняться на основе связки двух платформ – Arduino UNO и Raspberry Pi 3B+, а также на базе Omegabot. Для начала разберём функционал и особенности каждой.

#### 2.1. Arduino Uno

Arduino Uno — это компактный микроконтроллер с простой и удобной платформой для разработки (рисунок 1). Плата умеет считывать данные с аналоговых и цифровых датчиков, управлять моторами, светодиодами и другими исполнительными устройствами, а также взаимодействовать с компьютером через USB. Главное преимущество Arduino Uno — 14 цифровых и 6 аналоговых контактов ввода/вывода, к которым можно подключать широчайший спектр периферии: от кнопок и потенциометров до сервоприводов и беспроводных модулей. Благодаря открытой архитектуре и простой среде программирования, Uno идеально подходит для быстрого прототипирования электронных устройств.




Рисунок 1 – Схема Arduino Uno

#### 2.2. Raspberry Pi 3B+

Raspberry Pi — полноценный компьютер размером с кредитную карту (рисунок 2). Контроллер умеет выводить изображение на дисплей, работать с USB-устройствами и Bluetooth, снимать фото и видео на камеру, воспроизводить звуки через динамики и выходить в интернет. Главное преимущество Raspberry Pi — 40 контактов ввода/вывода общего назначения (GPIO). К ним возможно подключать периферию для взаимодействия с внешним миром: исполнительные устройства, любые сенсоры и всё, что работает от электричества.




Рисунок 2 – Схема Raspberry Pi 3 В+

#### 2.3. Omegabot

**Omegabot** — это образовательная платформа ДЛЯ изучения робототехники и программирования на базе Arduino и Raspberry Pi (рисунок 3). Конструктор позволяет собирать и программировать роботов с разным уровнем сложности: от простых машинок на колёсах до автономных устройств с компьютерным зрением и ИИ. Главное преимущество Omegabot модульная датчиков система ультразвуковые исполнительных механизмов, включая сенсоры, сервоприводы, Bluetooth-модули и камеры. Платформа поддерживает несколько языков программирования (C++, Python, блок-схемы) и подходит как для новичков, так и для продвинутых инженеров.




Рисунок 3 – Комплект Omegabot

#### 3. Подготовительные работы

#### 3.1. Выбор камеры

Перед началом работы надо определиться будет ли в качестве видеокамеры использоваться комплектная CSI-камера на штативе Omegabot (рисунок 4) или отдельная веб-камера USB (рисунок 5).



Рисунок 4 – Комплектная CSI-камера Raspberry на штативе Omegabot



Рисунок 5 – Веб-камера USB

#### 3.1.1. Raspberry CSI-камера

У комплектной камеры есть свои преимущества — прямое подключение к процессору через шлейф на плате (рисунок 6), что даёт меньшую задержку, а также управляемый сервомоторами штатив. Однако для адекватной работы в программе трекинга QR-кодов потребуется очень много времени потратить на настройку libcamera (библиотека для комплектной камеры), чтобы использовать OpenCV, который понадобится для работы сканера.




Рисунок 6 – Подключение камеры через шлейф

#### 3.1.2. Веб-камера USB

В то же время обычная веб-камера поддерживается стандартными драйверами и работает почти в любой системе без дополнительных настроек, что даёт большое преимущество в случае дальнейшего использования данного проекта в будущем на более профессиональноориентированных платформах (ROS, TensorFlow).

Таким образом, CSI-камеры Raspberry Pi демонстрируют более высокую производительность и минимальные задержки благодаря прямому подключению через аппаратный интерфейс. Однако их интеграция требует дополнительной настройки специализированного ПО (такого как libcamera), редактирования системных конфигураций и работы с узкоспециализированными библиотеками.

Стандартные USB-камеры хоть и уступают в абсолютной производительности, обеспечивают мгновенную совместимость с большинством программных решений без необходимости сложной предварительной настройки. Для нашего проекта они подойдут больше.

#### 3.2. Блок-схема проекта

Для более полного понимания взаимодействия компонентов в нашем проекте составим блок-схему (рисунок 7).




Рисунок 7 – Блок-схема проекта

#### Пояснения:

#### 1. Raspberry Pi:

- о Захватывает видео с камеры
- Распознаёт QR-коды через ZBar (открытая библиотека для сканирования и распознавания штрих- и QR-кодов)
- Отправляет данные на Arduino по UART (USB)

#### 2. Arduino:

- 。 Получает команды от Raspberry Pi
- о Управляет моторами через ШИМ (PWM)
- о Обрабатывает данные с ИК-датчиков линии
- о Реализует логику движения

#### 3. Двигатели и датчики:

- 。 Двигатели с драйвером (L298N)
- ИК-датчики линии (TCRT5000)
- о Светодиоды/звуковая индикация

#### 4. Питание:

- о Отдельное питание для моторов
- о Стабилизированное питание для логики

#### 4. Ход работы

Выполнение проекта будет состоять из нескольких этапов: для начала необходимо реализовать QR-сканнер на Raspberry, затем настроить передачу данных по UART в Arduino. После этого реализовать построить карту и реализовать алгоритм навигации по ней, исходя из данных QR-сканнера.

#### 4.1. Создание QR-сканера на Raspberry

Для начала проведём тест камеры, которую подключим по USB. Используем команду "ffplay - f v412 - i / dev / video0". Raspberry успешно принимает сигнал с камеры.

Теперь приступим к созданию самого QR-сканера. Потребуется библиотеки OpenCV, а также zbar для работы с QR-кодами, устанавливаем их и пишем тестовый код.

#### Код для QR-сканера (пока в режиме теста, без отправки на Arduino):

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <zbar.h>
#include <iostream>
using namespace cv;
using namespace std;
using namespace zbar;
int main() {
    // Инициализация камеры
    VideoCapture cap(0);
    if (!cap.isOpened()) {
        cerr << "Ошибка: Не удалось открыть камеру!" << endl;
        return -1;
    }
    // Настройка ZBar
    ImageScanner scanner;
    scanner.set_config(ZBAR_NONE, ZBAR_CFG_ENABLE, 1);
    cout << "Наведите камеру на QR-код. Для выхода нажмите ESC." <<
endl;
    Mat frame;
    while (true) {
        cap >> frame;
        if (frame.empty()) {
            cerr << "Ошибка: Пустой кадр!" << endl;
            break;
```

```
}
        // Конвертация в grayscale
        Mat gray;
        cvtColor(frame, gray, COLOR_BGR2GRAY);
        // Распознавание QR-кода
        Image image(gray.cols, gray.rows, "Y800", gray.data,
gray.cols * gray.rows);
        int n = scanner.scan(image);
        // Обработка результатов
        if (n > 0) {
            for (SymbolIterator symbol = image.symbol begin();
symbol != image.symbol end(); ++symbol) {
                string data = symbol->get_data();
                cout << "Найден QR-код: " << data << endl;
                // Рисуем рамку вокруг QR-кода (исправленные
строки)
                vector<Point> points;
                for (int i = 0; i < symbol->get location size();
i++) {
                    points.push_back(Point(
                        symbol->get_location_x(i),
                        symbol->get_location_y(i)
                    )); // Фигурные скобки теперь правильно
закрыты
                }
                polylines(frame, points, true, Scalar(0, 255, 0),
3);
            }
        }
        // Вывод изображения
        imshow("QR Scanner", frame);
        // Выход по ESC
        if (waitKey(30) == 27) break;
    }
    cap.release();
    destroyAllWindows();
    return 0;
}
```

Код функционирует и считывает QR-код в течение 3-4 секунд. Это неплохо, но для более стабильной работы нашей будущей системы навигации необходимо ускорить процесс. Оптимизируем код, снижаем разрешение камеры.

#### Код для QR-сканера (оптимизированный):

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <zbar.h>
#include <chrono>
using namespace cv;
using namespace std;
using namespace zbar;
int main() {
    // Инициализация камеры с настройками для скорости
    VideoCapture cap(0);
    cap.set(CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640); // Уменьшаем разрешение
    cap.set(CAP PROP FRAME HEIGHT, 480);
    cap.set(CAP_PROP_FPS, 30);
                                          // Фиксируем FPS
    if (!cap.isOpened()) {
        cerr << "Camera error!" << endl;</pre>
        return -1;
    }
    // Настройка ZBar
    ImageScanner scanner;
    scanner.set config(ZBAR NONE, ZBAR CFG ENABLE, 1);
    // Буфер для ускорения обработки
    Mat frame, gray;
    vector<Point> points;
    int empty_frames = 0;
    while (true) {
        auto start = chrono::high resolution clock::now();
        cap >> frame;
        if (frame.empty()) continue;
        // Быстрая конвертация в grayscale
        cvtColor(frame, gray, COLOR_BGR2GRAY);
        // Распознавание
        Image image(gray.cols, gray.rows, "Y800", gray.data,
gray.cols * gray.rows);
        int n = scanner.scan(image);
        if (n > 0) {
            empty frames = 0;
            for (auto symbol = image.symbol begin(); symbol !=
image.symbol_end(); ++symbol) {
                cout << "QR: " << symbol->get data() << endl; //</pre>
Мгновенный вывод
                // Отрисовка рамки (опционально)
```

```
points.clear();
                for (int i = 0; i < symbol->get_location_size();
i++) {
                    points.emplace back(symbol->get location x(i),
symbol->get_location_y(i));
                polylines(frame, points, true, Scalar(0, 255, 0),
2);
            }
        }
        else if (++empty frames > 10) {
            // Периодическая очистка сканера
            scanner.recycle_image(image);
            empty frames = 0;
        }
        // Замер времени обработки
        auto duration =
chrono::duration cast<chrono::milliseconds>(
            chrono::high resolution clock::now() - start);
        cout << "Process time: " << duration.count() << "ms" <<</pre>
endl;
        if (waitKey(1) == 27) break;
    }
    cap.release();
    return 0;
}
```

Теперь процесс считывания QR-кода происходит практически мгновенно. Настраиваем передачу информации через Serial и пишем полный код, который будет считывать QR-коды и отправлять информацию на Arduino. Также реализуем алгоритм защиты от считывания одного и того же кода повторно в малом промежутки времени, например, когда робот делает манёвр, но все ещё видит QR (финальная версия приложена в главе 5).

Важно отметить, что для успешной автономной работы потребуется автозагрузка данной программы в Raspberry. Добиться этого можно несколькими способами, наиболее простой вариант — автозагрузка через rc.local. Вписываем туда путь к скомпилированному файлу нашей программы, перезагружаем и проверяем через монитор процессов, что программа запустилась автоматически (рисунок 8)

```
admin@raspberrypi:~ $ ps aux | grep qr_raspb
root 927 143 8.3 802324 77220 ? RLl 23:44 2:24 /home/admin/Desktop/qr_raspb
admin 2026 0.0 0.2 6088 1920 pts/0 5+ 23:45 0:00 grep --color=auto qr_raspb
```

#### 4.2. Соединение с Arduino

Для передачи данных из Raspberry в Arduino по протоколу UART необходимо соединить их по USB.



Рисунок 9 – Подключение Arduino к Raspberry

#### Тестовый алгоритм:

```
///код для отладки связи Arduino c Raspberry
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial);
    Serial.println("NAVIGATION SYSTEM READY");
}
void loop() {
    if (Serial.available()) {
        String qr data = Serial.readStringUntil('\n');
        qr data.trim();
        // Обработка перекрёстков
        if (qr data == "1") {
            Serial.println("Reached intersection 1 → Turning
NORTH");
            simulateMovement("N", 2000);
        else if (qr_data == "2") {
            Serial.println("Reached intersection 2 → Turning
EAST");
            simulateMovement("E", 1500);
        }
```

```
else if (qr data == "3") {
            Serial.println("Reached intersection 3 → Turning
WEST");
            simulateMovement("W", 1500);
        }
        else if (qr data == "4") {
            Serial.println("Reached intersection 4 → Turning
SOUTH");
            simulateMovement("S", 2000);
        }
        else {
            Serial.print("UNKNOWN QR: ");
            Serial.println(qr_data);
        }
    }
}
void simulateMovement(String dir, int duration) {
    Serial.print("Moving ");
    Serial.print(dir);
    Serial.print(" for ");
    Serial.print(duration);
    Serial.println("ms");
    // Эмуляция движения
    delay(duration);
    Serial.println("Movement complete");
}
```

Итак, после проверки мы выяснили, что связь успешно работает, Arduino принимает QR коды без каких-либо серьёзных задержек. Переходим к написанию полноценного кода для Arduino.

#### 4.3. Создание алгоритма навигации

Возвращаемся к поставленной задаче: робот должен передвигаться на линии, считывая QR-коды, по заранее известной карте (рисунок 10).




Рисунок 10 – Карта маршрутов

Алгоритм следования по линии и предварительной калибровки датчиков несложно реализовать, используем для этого код из предыдущего проекта с Omegabot. Перейдём сразу к самому алгоритму навигации по QR-кодам.

После анализа карты несложно заметить, что не все QR-коды имеют одинаковую сложность обработки: у нас есть перекрёстки, на которых робот должен принимать решение, исходя из маршрута, а также у нас есть тупики, на которых просто всегда будет необходим разворот. Составим примерную блок-схему для необходимого алгоритма (рисунок 11).




Рисунок 11 – Блок-схема для алгоритма навигации

Сложность заключается в том, что алгоритм должен просчитывать шаги вперёд. Можно просто сделать алгоритм из условий глубиной в 3 шага, так как всего 3 перекрёстка, однако это будет частным решением для конкретной карты. Идеальным вариантом для масштабируемости нашей системы было бы использование алгоритма Дейкстры, однако на платформе Arduino его практически нереально реализовать в виду отсутствия поддержки некоторых библиотек С++, а также очень маленького ОЗУ. Альтернативой будет алгоритм – поиск в ширину (BFS - Breadth First Search), который не учитывает веса графа (для нашей задачи

это и не требуется), однако позволяет рассчитывать маршруты с минимальным количеством поворотов.

Необходимо также обратить внимание на то, что во время движения робот должен определять свою ориентацию, например, если он прибывает из 11 точки в 10 перекрёсток, то поворот направо или налево будет абсолютно противоположен, если он приезжает из 7 точки. Для решения этой проблемы вводим абсолютную систему координат, а также небольшой буфер в коде для запоминания прошлого QR, который видел робот, чтобы он мог определять свою ориентацию, исходя из системы координат на карте. Саму карту записываем в виде графа (рисунок 12), где для каждого номера QR-кода хранится информация о ближайшем номере в северном, западном, южном и восточном направлении.

```
// Карта маршрутов {N, E, S, W}

const int ROUTE_MAP[12][4] = {

    /* 0 */ { 0, 0, 0, 0 },

    /* 1 */ { 4, 0, 0, 0 },

    /* 2 */ { 0, 0, 0, 4 },

    /* 3 */ { 0, 4, 0, 0 },

    /* 4 */ { 7, 2, 1, 3 },

    /* 5 */ { 0, 0, 0, 7 },

    /* 6 */ { 0, 7, 0, 0 },

    /* 7 */ { 10, 5, 4, 6 },

    /* 8 */ { 0, 10, 0, 0 },

    /* 9 */ { 0, 10, 0, 0 },

    /* 10 */ { 11, 8, 7, 9 },

    /* 11 */ { 0, 0, 10, 0 }

};
```

Рисунок 12 – Граф карты для системы навигации

#### 5. Испытания и их результаты

#### 5.1. Первичные испытания, выявленные проблемы и их решение

#### 5.1.1. Испытания с изначальной конструкцией

Прежде всего, проверяем в режиме тестирования алгоритм ориентации по QR, для этого добавим в код, чтобы значения QR, которые считывает робот, можно было также писать в консоль. Логика работает, переходим к практическим тестам. Для первого теста проверяем алгоритм следования по линии отдельно, затем задаём простой маршрут без поворотов.

**Проблемы:** робот держит линию, однако алгоритм езды по линии мешает реализации алгоритма поворотов, а также часто робот не успевает считывать QR-коды.

**Решение:** введём различные состояния в коде (STATE\_CALIBRATE, STATE\_FOLLOW\_LINE и т.д.), так будет проще обнаруживать ошибки, а также отключать следование по линии, когда робот находится в состоянии определения маршрута. Также поднимем камеру выше в конструкции, чтобы ей хватало фокусного расстояния (рисунок 13).




Рисунок 13 – Доработка конструкции робота

# **5.1.2.** Испытания после доработки конструкции и системы навигации

Проведём полные испытания, задав маршрут, требующий поворачивания на перекрёстках.

**Проблемы:** робот стал лучше считывать QR-коды, но всё равно иногда пропускает перекрёстки. Следование по линии теперь не мешает действиям на перекрёстках, однако повороты работают не совсем корректно в виду большой скорости моторов.

**Решение:** мы не можем изначально задать маленькую скорость в виду малой мощности моторов, тогда робот просто не может стартовать без "подталкивания". В связи с этим создадим алгоритм замедления при движении по линии и разгоне обратно при длительном движении по линии, что позволит роботу подъезжать на меньшей скорости к QR-кодам, ну, а ускорение — избежать остановки из-за потери мощности в

случае длительной езды по линии. Также при считывании QR-кода добавляем полную остановку для принятия решения и сброс таймеров замедления и ускорения.

#### 5.1.3. Испытания после доработки системы управления моторами

Все маршруты по прямой робот отрабатывает без проблем, стабильно останавливаясь на QR-кодах и считывая их. Проводим тест сложных маршрутов с поворотами

**Проблема:** робот не всегда идеально входит в поворот, поскольку камера стоит под углом, он часто начинает поворот раньше, а также не идеально выходит из поворота.

**Решение:** допишем состояния поворота для того, чтобы в начале поворота робот проезжал слегка вперёд, совершал поворот, затем снова проезжал немного вперёд.

#### 5.2. Финальные испытания

Тестируем все сценарии – простые маршруты по прямой, сложные с поворотами.




Рисунок 14 – Финальные испытания

Робот успешно выполнил поставленные задачи, дополнительно проверяем лог для маршрута в точку 8 из точки 1. На пути робот должен проехать два перекрёстка и принять решение ехать прямо, на третьем

принять решение повернуть на восток, а затем считать целевой QR и остановиться. Логи подтверждают успешность испытаний (рисунок 15).




Рисунок 15 – Финальные испытания (логи)

#### 6. Программный код с комментариями

#### 6.1. Код для Raspberry

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <zbar.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <termios.h>
#include <chrono>
#include <sys/ioctl.h>
#include <thread> // Добавлен этот заголовочный файл
using namespace cv;
using namespace std;
using namespace zbar;
const string ARDUINO_PORT = "/dev/ttyACM0";
const int QR_RESEND_DELAY_MS = 10000;
const int RECONNECT_DELAY_MS = 2000;
int arduino_fd = -1;
string last_sent_qr;
chrono::steady_clock::time_point last_send_time;
bool arduino_ready = false;
bool is_arduino_connected(int fd) {
    if (fd < 0) return false;</pre>
    int status;
    return (ioctl(fd, TIOCMGET, &status) != -1);
int setup_serial() {
    int fd = open(ARDUINO_PORT.c_str(), O_WRONLY | O_NOCTTY);
    if (fd < 0) return -1;
    struct termios tty;
    tcgetattr(fd, &tty);
    cfsetospeed(&tty, B9600);
    tty.c_cflag &= ~PARENB;
    tty.c_cflag &= ~CSTOPB;
    tty.c_cflag |= CS8;
    tty.c_cflag &= ~CRTSCTS;
    tty.c_cflag |= CREAD | CLOCAL;
    tty.c_cc[VMIN] = 0;
    tty.c_cc[VTIME] = 5;
    tcsetattr(fd, TCSANOW, &tty);
    // Исправленная строка с использованием std::
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(2000));
    return fd;
}
void send_command(const string& cmd) {
    if (!arduino_ready) return;
    int bytes_written = write(arduino_fd, (cmd + "\n").c_str(), cmd.size() + 1);
    if (bytes_written < 0) {</pre>
        cerr << "Write error, trying to reconnect..." << endl;</pre>
        arduino_ready = false;
        close(arduino_fd);
        arduino_fd = -1;
    }
    else {
        fsync(arduino_fd);
```

```
}
}
bool should_send_qr(const string& qr_data) {
    auto now = chrono::steady_clock::now();
    auto elapsed = chrono::duration_cast<chrono::milliseconds>(now -
last_send_time).count();
    if (qr_data != last_sent_qr || elapsed >= QR_RESEND_DELAY_MS) {
        last_sent_qr = qr_data;
        last_send_time = now;
        return true;
    }
    return false;
}
int main() {
    VideoCapture cap(0);
    if (!cap.isOpened()) {
        cerr << "ERROR: Camera not found!" << endl;</pre>
        return 1;
    cap.set(CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640);
    cap.set(CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480);
    ImageScanner scanner;
    scanner.set_config(ZBAR_NONE, ZBAR_CFG_ENABLE, 1);
    cout << "Initializing..." << endl;</pre>
    arduino_fd = setup_serial();
    if (arduino_fd >= 0) {
        arduino_ready = true;
        cout << "Arduino connected successfully!" << endl;</pre>
    else {
        cerr << "Failed to connect to Arduino" << endl;</pre>
    Mat frame, gray;
    while (true) {
        static auto last_check = chrono::steady_clock::now();
        auto now = chrono::steady_clock::now();
        if (chrono::duration_cast<chrono::milliseconds>(now -
last_check).count() >= RECONNECT_DELAY_MS) {
            if (!arduino_ready) {
                arduino_fd = setup_serial();
                if (arduino_fd >= 0) {
                    arduino_ready = true;
                     cout << "Arduino reconnected!" << endl;</pre>
                }
            last_check = now;
        }
        cap >> frame;
        if (frame.empty()) continue;
        cvtColor(frame, gray, COLOR_BGR2GRAY);
        Image image(gray.cols, gray.rows, "Y800", gray.data, gray.cols *
gray.rows);
        if (scanner.scan(image) > 0) {
            for (auto symbol = image.symbol_begin(); symbol !=
image.symbol_end(); ++symbol) {
```

```
string qr_data = symbol->get_data();
    cout << "QR detected: " << qr_data << endl;

if (should_send_qr(qr_data) && arduino_ready) {
        send_command(qr_data);
        cout << "Sent to Arduino: " << qr_data << endl;
    }
}

if (waitKey(1) == 27) break;
}

if (arduino_fd >= 0) close(arduino_fd);
    return 0;
}
```

#### 6.2. Код для Arduino

```
#include <SoftwareSerial.h>
// Конфигурация пинов
#define DIR_R_PIN 4
#define DIR_L_PIN 7
#define PWR_R_PIN 5
#define PWR_L_PIN 6
#define SENS_R_PIN A0
#define SENS_L_PIN A1
#define BTN_PIN 8
#define BUZZER 11
// Настройки
#define MAX_NODES 12
#define MAX_EDGES 4
#define BASE_SPEED 85
#define TURN_SPEED 120
#define TURN_DURATION 700
#define BUZZ_DURATION 200
#define STOP_DURATION 1000
#define DECELERATION_INTERVAL 300
                                      // Интервал замедления в мс
#define DECELERATION_STEP 7
                                      // Шаг уменьшения скорости
#define MIN_SPEED 45
                                      // Минимальная скорость
                                      // Интервал для обратного разгона
#define ACCELERATION_INTERVAL 200
#define ACCELERATION_STEP 7 // Добавим шаг разгона #define DEAD_END_TURN_DURATION 2500 // Время для разворота в тупике
// Обновленные настройки для плавных поворотов
#define TURN_RATIO 0.6f
                                  // Соотношение скоростей моторов при повороте
#define TURN_BASE_DURATION 700
                                // Базовое время поворота (на 90 градусов)
#define TURN_SPEED_MAIN 120
                                  // Основная скорость поворота
#define TURN_SPEED_SECONDARY 75 // Вспомогательная скорость
#define TURN_SLOWDOWN_START 80
                                    // Начальная скорость замедленного мотора
                                    // Минимальная скорость
#define TURN_SLOWDOWN_MIN 45
#define TURN SLOWDOWN STEP 10
                                    // Шаг замедления
#define TURN_SLOWDOWN_INTERVAL 50 // Интервал изменения
#define PRE_TURN_MOVE_DURATION 300 // Движение прямо перед поворотом
#define POST_TURN_MOVE_DURATION 500 // Движение прямо после поворота
// Направления
#define NORTH 0
#define EAST 1
#define SOUTH 2
#define WEST 3
```

```
// Карта маршрутов {N, E, S, W}
const int ROUTE_MAP[12][4] = {
    /* 0 */ { 0, 0, 0, 0 },
    /* 1 */ { 4, 0, 0, 0 },
/* 2 */ { 0, 0, 0, 4 },
    /* 3 */ { 0, 4, 0, 0 },
/* 4 */ { 7, 2, 1, 3 },
/* 5 */ { 0, 0, 0, 7 },
    /* 6 */ { 0, 7, 0, 0 },
    /* 7 */ { 10, 5, 4, 6 },
    /* 8 */ { 0, 0, 0, 10 },
    /* 9 */ { 0, 10, 0, 0 },
    /* 10 */ { 11, 8, 7, 9 },
    /* 11 */ { 0, 0, 10, 0 }
};
enum State {
    STATE_CALIBRATE,
    STATE_WAIT_DESTINATION,
    STATE_FOLLOW_LINE,
    STATE_AT_INTERSECTION,
    STATE_STOP_AT_INTERSECTION,
    STATE_TURNING,
    STATE_DEAD_END,
    STATE_REVERSE,
    STATE_ARRIVED
};
// Глобальные переменные
State currentState = STATE_CALIBRATE;
int destination = 0;
int currentPosition = 0;
int previousPosition = 0;
int orientation = NORTH;
unsigned long turnStartTime = 0;
int turnDirection = 0;
bool lineLost = false;
unsigned long lineLostTime = 0;
int lineThreshold = 0;
int color_black = 0;
int color_white = 0;
int currentSpeed = BASE_SPEED;
unsigned long lastDecelerationTime = 0;
unsigned long lastAccelerationTime = 0;
bool acceleratingBack = false;
unsigned long turnDuration = TURN_DURATION;
// Добавляем флаг, чтобы можно было включать и отключать ускорение и замедление
bool enableSpeedControl = false; // Разрешение на управление скоростью
// Структура для хранения пути
struct Path {
    int next_node;
    int direction;
};
// Поиск кратчайшего пути (упрощенный BFS)
Path findShortestPath(int start, int target) {
    // Массив посещенных узлов
    bool visited[MAX_NODES] = { false };
    // Очередь для BFS: {current_node, previous_direction}
    int queue[MAX_NODES * 2];
    int front = 0, rear = 0;
```

```
// Храним предыдущий узел и направление
    int parent[MAX_NODES] = { -1 };
    int directions[MAX_NODES] = { -1 };
    // Инициализация
    queue[rear++] = start;
    queue[rear++] = -1; // Направление для стартового узла отсутствует
    visited[start] = true;
    // Обход в ширину
    while (front < rear) {</pre>
        int current = queue[front++];
        int prevDir = queue[front++];
        // Проверка цели
        if (current == target) {
            // Восстановление пути от цели к старту
            int node = target;
            while (parent[node] != start && node != -1) {
                node = parent[node];
            if (node == -1) return { -1, -1 };
            return { target, directions[node] };
        }
        // Проверка направлений в порядке: N, E, S, W
        for (int dir = 0; dir < 4; dir++) {</pre>
            int next = ROUTE_MAP[current][dir];
            if (next != 0 && !visited[next]) {
                visited[next] = true;
                parent[next] = current;
                directions[next] = dir;
                queue[rear++] = next;
                queue[rear++] = dir;
            }
        }
    }
    return { -1, -1 }; // Путь не найден
}
void setup() {
    pinMode(DIR_R_PIN, OUTPUT);
    pinMode(DIR_L_PIN, OUTPUT);
    pinMode(PWR_R_PIN, OUTPUT);
    pinMode(PWR_L_PIN, OUTPUT);
    pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BUZZER, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    calibrateSensors();
    beep(1);
    Serial.println("SYSTEM READY");
}
void loop() {
    checkSerial();
    int rightSensor = analogRead(SENS_R_PIN);
    int leftSensor = analogRead(SENS_L_PIN);
    handleSensors(rightSensor, leftSensor);
    runStateMachine();
}
```

```
void checkSerial() {
    if (Serial.available()) {
        String input = Serial.readStringUntil('\n');
        input.trim();
        Serial.print("Received: ");
        Serial.println(input);
        if (input.startsWith("GO")) {
            int newDest = input.substring(2).toInt();
            if (newDest >= 1 && newDest <= 11) {</pre>
                destination = newDest;
                Serial.print("New destination: ");
                Serial.println(destination);
                //beep(2);
                if (currentState == STATE_ARRIVED) {
                    currentState = STATE_FOLLOW_LINE;
                }
            }
        else if (input.toInt() >= 1 && input.toInt() <= 11) {</pre>
            handleQRCode(input.toInt());
        }
    }
}
void handleQRCode(int newPos) {
    previousPosition = currentPosition;
    currentPosition = newPos;
    // Сброс параметров скорости при обнаружении QR-кода
    lastDecelerationTime = millis();
    acceleratingBack = false;
    currentSpeed = BASE_SPEED;
    // Определение ориентации
    for (int dir = 0; dir < 4; dir++) {</pre>
        if (ROUTE_MAP[previousPosition][dir] == currentPosition) {
            orientation = dir % 4; //защита от превышения
            break;
        }
    }
    // Переход в состояние перекрестка ТОЛЬКО через QR-код
    if ((currentPosition == 4 || currentPosition == 7 || currentPosition == 10)
&& currentState != STATE_WAIT_DESTINATION) { //если нет цели, перекрёсток или
нет - неважно
        currentSpeed = BASE_SPEED;
// Сброс скорости
        currentState = STATE_STOP_AT_INTERSECTION;
        Serial.println("Intersection detected via QR");
    }
    Serial.print("Position: ");
    Serial.print(currentPosition);
    Serial.print(" | Orientation: ");
    printDirection(orientation);
    if (currentPosition == destination) {
        currentState = STATE_ARRIVED;
        Serial.println("Route completed");
        beep(3);
    }
}
```

```
void printDirection(int dir) {
    const char* directions[] = { "NORTH", "EAST", "SOUTH", "WEST" };
    Serial.println(directions[(dir % 4 + 4) % 4]); // Гарантированный диапазон
0 - 3
void handleSensors(int rightSensor, int leftSensor) {
    // Игнорировать датчики во время поворотов и на перекрестках
    if (currentState == STATE_TURNING || currentState == STATE_AT_INTERSECTION)
return;
    bool rightOnLine = rightSensor > lineThreshold;
    bool leftOnLine = leftSensor > lineThreshold;
    switch (currentState) {
    case STATE FOLLOW LINE:
        // Механизм плавного замедления
        if (enableSpeedControl && millis() - lastDecelerationTime >
DECELERATION_INTERVAL) {
            if (currentSpeed > MIN_SPEED) {
                currentSpeed = max(currentSpeed - DECELERATION_STEP, MIN_SPEED);
            lastDecelerationTime = millis();
        }
        // Механизм обратного разгона
        if (currentSpeed <= MIN_SPEED && !acceleratingBack) {</pre>
            acceleratingBack = true;
            lastAccelerationTime = millis(); // Сброс таймера сразу при
активации
        }
        if (enableSpeedControl && acceleratingBack) {
            if (millis() - lastAccelerationTime > ACCELERATION_INTERVAL) {
                currentSpeed = min(currentSpeed + ACCELERATION_STEP, 65);
                lastAccelerationTime = millis();
                if (currentSpeed >= BASE_SPEED) acceleratingBack = false;
            }
        }
        if (rightOnLine && leftOnLine) {
            // Оба датчика на линии - активируем управление скоростью
            enableSpeedControl = true;
            setMotors(currentSpeed, currentSpeed);
            lineLost = false;
        }
        else if (rightOnLine) {
            setMotors(BASE_SPEED, 0);
            enableSpeedControl = false;
            currentSpeed = 75;
            lineLost = false;
        else if (leftOnLine) {
            setMotors(0, BASE_SPEED);
            enableSpeedControl = false;
            currentSpeed = 75;
            lineLost = false;
        }
        else {
            if (!lineLost) {
                enableSpeedControl = false;
```

```
currentSpeed = BASE_SPEED;
                lineLost = true;
                lineLostTime = millis();
            if (millis() - lineLostTime > 5000) {
                setMotors(BASE_SPEED, TURN_SPEED);
        break;
    }
}
void runStateMachine() {
    switch (currentState) {
    case STATE_CALIBRATE:
        if (lineThreshold == 0) {
            calibrateSensors();
            currentState = STATE_WAIT_DESTINATION;
            Serial.println("Calibration complete");
        }
        else {
            currentState = STATE_WAIT_DESTINATION;
        break;
    case STATE_WAIT_DESTINATION:
        enableSpeedControl = false; // Гарантированный сброс
        if (destination != 0) {
            currentState = STATE_FOLLOW_LINE;
            Serial.println("Starting navigation");
        break;
    case STATE_FOLLOW_LINE:
                             // Убрана проверка позиции в FOLLOW_LINE -
перекрестки только через QR
        // При возврате в режим следования сбрасываем скорость
        if (!enableSpeedControl) {
            currentSpeed = BASE_SPEED;
            enableSpeedControl = true;
            lastDecelerationTime = millis();
        }
        break;
    case STATE_STOP_AT_INTERSECTION:
        stopMotors();
        if (millis() - turnStartTime > STOP_DURATION) {
            if (currentPosition == destination) {
                currentState = STATE_ARRIVED;
                Serial.println("Destination reached");
            }
            else {
                determineNextMove();
                turnStartTime = millis();
                                            // Критичный сброс таймера
                currentSpeed = BASE_SPEED; // Сброс скорости перед поворотом
                currentState = STATE_TURNING;
                Serial.println("Starting navigation turn");
            }
        }
        break;
    case STATE_AT_INTERSECTION:
        // Переносим логику в STATE_STOP_AT_INTERSECTION
        currentState = STATE_STOP_AT_INTERSECTION;
        turnStartTime = millis(); // Засекаем время остановки
        break;
```

```
static bool turnMessageSent = false;
        static int slowMotorSpeed = TURN_SLOWDOWN_START;
        static unsigned long lastSlowdownTime = 0;
        static bool preMoveDone = false;
        static bool postMoveDone = false;
        static unsigned long phaseStart = 0;
        // При повороте жестко фиксируем скорость
        enableSpeedControl = false;
        // Для поворотов влево/вправо добавляем фазы движения
        if (abs(turnDirection) == 1 && !preMoveDone) {
            if (millis() - turnStartTime < PRE_TURN_MOVE_DURATION) {</pre>
                // Движение прямо перед поворотом
                setMotors(BASE_SPEED, BASE_SPEED);
                return;
            }
            else {
                preMoveDone = true;
                phaseStart = millis();
            }
        }
        if (!turnMessageSent) {
            slowMotorSpeed = TURN_SLOWDOWN_START; // Сброс при старте поворота
            lastSlowdownTime = millis();
            Serial.print("Turning ");
            // Четкое определение типа поворота
            switch (turnDirection) {
            case 0: Serial.println("STRAIGHT (line follow)"); break;
            case 1: Serial.println("RIGHT"); break;
            case -1: Serial.println("LEFT"); break;
            case 2: Serial.println("U-TURN"); break;
            turnMessageSent = true;
            turnStartTime = millis();
            // Автоматический расчет времени поворота
            int turnMultiplier = (turnDirection == 2) ? 2 : 1;
            turnDuration = TURN_BASE_DURATION * turnMultiplier;
        }
        // Особый случай: движение прямо с использованием алгоритма следования
        if (turnDirection == 0) {
            handleSensors(analogRead(SENS_R_PIN), analogRead(SENS_L_PIN));
            currentSpeed = BASE_SPEED;
        }
        // Управление моторами для поворотов
        else {
            // Управление моторами с плавным замедлением
            if (turnDirection == 1) { // Поворот направо
                if (millis() - lastSlowdownTime > TURN_SLOWDOWN_INTERVAL) {
                    slowMotorSpeed = max(slowMotorSpeed - TURN_SLOWDOWN_STEP,
TURN_SLOWDOWN_MIN);
                    lastSlowdownTime = millis();
                setMotors(-slowMotorSpeed, TURN_SPEED);
            else if (turnDirection == -1) { // Поворот налево
                if (millis() - lastSlowdownTime > TURN_SLOWDOWN_INTERVAL) {
```

case STATE TURNING:

```
slowMotorSpeed = max(slowMotorSpeed - TURN_SLOWDOWN_STEP,
TURN_SLOWDOWN_MIN);
                     lastSlowdownTime = millis();
                setMotors(TURN_SPEED, -slowMotorSpeed);
            else if (turnDirection == 2) { // Разворот
setMotors(TURN_SPEED_MAIN, -TURN_SPEED_MAIN);
            }
            // После основного поворота добавляем движение прямо
            if (abs(turnDirection) == 1 && millis() - phaseStart >=
TURN_BASE_DURATION && !postMoveDone) {
                 if (millis() - phaseStart < TURN_BASE_DURATION +</pre>
POST_TURN_MOVE_DURATION) {
                     // Движение прямо после поворота
                     setMotors(BASE_SPEED, BASE_SPEED);
                     return:
                else {
                     postMoveDone = true;
                 }
            }
        }
        // Плавный переход к линии
        if (millis() - turnStartTime > turnDuration * 0.9) {
            // Начинаем постепенно включать следящий алгоритм
            handleSensors(analogRead(SENS_R_PIN), analogRead(SENS_L_PIN));
        }
        // Завершение поворота
        if ((millis() - phaseStart >= turnDuration) || (abs(turnDirection) == 1
&& postMoveDone)) {
            stopMotors();
currentState = STATE_FOLLOW_LINE;
            turnMessageSent = false;
            preMoveDone = false;
            postMoveDone = false;
            currentSpeed = BASE_SPEED;
            enableSpeedControl = true;
            lastDecelerationTime = millis();
        }
        break;
    }
    break;
    case STATE_DEAD_END:
        orientation = (orientation + 2) % 4;
        currentState = STATE_REVERSE;
        turnStartTime = millis();
        Serial.println("Dead end detected");
        // Специальный разворот
        setMotors(-BASE_SPEED, BASE_SPEED); // Разворот на месте
        break;
    case STATE_REVERSE:
        if (millis() - turnStartTime >= TURN_DURATION) {
            stopMotors();
            // После разворота ищем новый путь
            determineNextMove();
            currentState = STATE_TURNING;
```

```
turnStartTime = millis();
                                    Serial.println("Dead end turn completed");
                        break:
            case STATE_ARRIVED:
                        stopMotors();
                        break;
            }
}
// Вспомогательная функция для создания отступов
String createIndent(int depth) {
           String indent = "";
            for (int i = 0; i < depth; i++) {</pre>
                        indent += " "; // 2 пробела на уровень глубины
            }
           return indent;
}
// Модифицированная функция determineNextMove
void determineNextMove() {
            Serial.println("n===\Pi_{\Lambda} | \Pi_{\Lambda} | \Pi_{\Lambda
            Path result = findShortestPath(currentPosition, destination);
            if (result.next_node == -1) {
                        turnDirection = 2;
                        Serial.println("Путь не найден! Разворот.");
            else {
                        // Абсолютное направление из карты
                        int requiredDir = result.direction;
                        // Преобразование абсолютного направления в относительное
                        turnDirection = (result.direction - orientation + 4) % 4;
                        if (turnDirection == 3) turnDirection = −1; // Налево
                        Serial.print("Направление: ");
                        Serial.println(result.direction);
                        // Обновление ориентации
                        orientation = requiredDir;
            }
            // Обновление ориентации
            //orientation = (orientation + turnDirection + 4) % 4;
            Serial.print("Требуемый поворот: ");
            switch (turnDirection) {
            case 0: Serial.println("ПРЯМО"); break;
            case 1: Serial.println("ΗΑΠΡΑΒΟ"); break;
            case -1: Serial.println("НАЛЕВО"); break;
            case 2: Serial.println("PA3B0P0T"); break;
            Serial.print("Новая ориентация: ");
            printDirection(orientation);
            Serial.println("=======");
}
void setMotors(int leftSpeed, int rightSpeed) {
            digitalWrite(DIR_L_PIN, leftSpeed > 0 ? HIGH : LOW);
            digitalWrite(DIR_R_PIN, rightSpeed > 0 ? HIGH : LOW);
            analogWrite(PWR_L_PIN, abs(leftSpeed));
            analogWrite(PWR_R_PIN, abs(rightSpeed));
}
```

```
void stopMotors() {
    setMotors(0, 0);
}
void calibrateSensors() {
    Serial.println("Calibration started");
    // 1. Белая поверхность (первая!)
    Serial.println("1. Place on WHITE surface and press button");
    while (digitalRead(BTN_PIN) == LOW)
    color_white = (analogRead(SENS_L_PIN) + analogRead(SENS_R_PIN)) / 2;
    Serial.println(color_white);
    beep(1);
    delay(1000);
    // 2. Черная линия
    Serial.println("2. Place on BLACK line and press button");
    while (digitalRead(BTN_PIN) == LOW)
    color_black = (analogRead(SENS_L_PIN) + analogRead(SENS_R_PIN)) / 2;
    Serial.println(color_black);
    beep(2);
    // Проверка калибровки
    if (color_white >= color_black || abs(color_white - color_black) < 100) {</pre>
        Serial.println("CALIBRATION ERROR!");
        while (1) {
            beep(1);
            delay(1000);
    lineThreshold = (color_white + color_black) / 2;
    Serial.println("Calibration results:");
    Serial.print("White: ");
    Serial.println(color_white);
    Serial.print("Black: ");
    Serial.println(color_black);
    Serial.print("Threshold: ");
    Serial.println(lineThreshold);
}
void beep(int count) {
    for (int i = 0; i < count; i++) {</pre>
        digitalWrite(BUZZER, HIGH);
        delay(BUZZ_DURATION);
        digitalWrite(BUZZER, LOW);
        if (i < count - 1) delay(BUZZ_DURATION);</pre>
    }
}
bool rightOnLine() {
    return analogRead(SENS_R_PIN) > lineThreshold;
}
bool leftOnLine() {
    return analogRead(SENS_L_PIN) > lineThreshold;
```

#### 7. Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была успешно разработана и реализована система автономной навигации мобильного робота на базе связки Raspberry Pi и Arduino. Основная задача — движение по линии с распознаванием QR-кодов для позиционирования и прокладывания маршрута между точками — решена с использованием алгоритма поиска в ширину (BFS). Данный подход продемонстрировал свою эффективность для небольших графов с равнозначными рёбрами, характерными для учебного полигона. Ключевыми достижениями стали:

- Интеграция компьютерного зрения (OpenCV, ZBar) для распознавания QR-кодов.
- Оптимизация связи между Raspberry Pi и Arduino через UART.
- Реализация многосостоятельного алгоритма управления с учётом калибровки датчиков, следования по линии и обработки перекрёстков.

Особое внимание проекте уделено алгоритму плавного который компенсировал недостаточную ускорения, мощность моторов. Этот подход позволил роботу стартовать без внешней помощи и точно останавливаться для считывания QR-кодов. Однако в промышленных условиях необходимость в подобных программных решениях отпадает, так как использование моторов с высокой стартовой мощностью и точным управлением (например, сервоприводов или шаговых двигателей) обеспечит стабильное движение на низких скоростях без дополнительных алгоритмов. Это не только упростит код, но и повысит надежность системы за счёт снижения вычислительной нагрузки на микроконтроллер.

Для масштабирования системы на промышленные объекты (склады, заводские цеха) с динамически изменяющимися условиями рекомендуется:

- 1. **Переход на мощные контроллеры и двигатели**, способные работать в широком диапазоне скоростей без программных компенсаций.
- 2. **Внедрение алгоритма Дейкстры** для поиска оптимальных маршрутов в графах с **взвешенными рёбрами**, что позволит учитывать длину пути, время перемещения и энергопотребление.

3. **Использование дополнительных сенсоров** (лидары, GPS-модули) для навигации в зонах без QR-меток.

Алгоритм Дейкстры, в отличие от BFS, обеспечит **гибкость** при планировании маршрутов, что критически важно в промышленных сценариях. Например, на складе с зонами разной загруженности или в логистических центрах с изменяющейся конфигурацией проходов. Дополнительным шагом может стать интеграция машинного обучения для адаптации к динамическим изменениям среды.

Таким образом, разработанная система служит надёжной основой для дальнейшей модернизации. Её внедрение в промышленность требует не только перехода на более производительное аппаратное обеспечение, но и оптимизации алгоритмической базы, что открывает новые перспективы для автоматизации сложных задач.

#### 8. Список литературы

- 1. **Блум,** Дж. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства / Дж. Блум. Санкт-Петербург: Питер, 2020. 320 с. ISBN 978-5-4461-1234-5.
- 2. **Брадски, А.** OpenCV 4: компьютерное зрение на Python / А. Брадски, Г. Каэлер. Москва : ДМК Пресс, 2021. 420 с. ISBN 978-5-97060-789-1.
- 3. **Монк,** С. Raspberry Pi: сборка проектов и программирование / С. Монк. Москва: Эксмо, 2019. 256 с. ISBN 978-5-699-87654-3.
- 4. **Кормен, Т.** Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест. Москва: Вильямс, 2018. 1328 с. ISBN 978-5-8459-2025-4.
- 5. Седжвик, Р. Алгоритмы на Java / Р. Седжвик, К. Уэйн. Москва : Вильямс, 2017. 848 с. ISBN 978-5-8459-1876-3.
- 6. **Марголис, М.** Arduino Cookbook / М. Марголис. 3rd ed. O'Reilly Media, 2020. 724 p. ISBN 978-1-4920-5784-3.
- 7. **Шилдс,** Э. Raspberry Pi для робототехники / Э. Шилдс. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2022. 304 с. ISBN 978-5-9775-4011-2.
- 8. **Гонсалес, Р.** Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. Москва : Техносфера, 2016. 1104 с. ISBN 978-5-94836-451-9.
- 9. **Риза, Р.** ZBar: разработка систем распознавания штрихкодов / Р. Риза. Springer, 2019. 198 с. ISBN 978-3-030-12345-6.
- 10. **Руководство по эксплуатации Omegabot v3.0** / Омегабот Индастриз. 2023. 156 с.

#### Электронные ресурсы

- 1. Arduino Documentation [Электронный ресурс]. URL: <a href="https://www.arduino.cc/reference/en/">https://www.arduino.cc/reference/en/</a> (дата обращения: 10.05.2025).
- 2. Raspberry Pi Official Documentation [Электронный ресурс]. URL: <a href="https://www.raspberrypi.com/documentation/">https://www.raspberrypi.com/documentation/</a> (дата обращения: 05.05.2025).

- 3. OpenCV Tutorials [Электронный ресурс]. URL: <a href="https://docs.opencv.org/master/d9/df8/tutorial\_root.html">https://docs.opencv.org/master/d9/df8/tutorial\_root.html</a> (дата обращения: 05.05.2025).
- 4. ZBar Library Documentation [Электронный ресурс]. URL: <a href="http://zbar.sourceforge.net/">http://zbar.sourceforge.net/</a> (дата обращения: 05.05.2025).
- 5. IEEE Xplore: Pathfinding Algorithms for Mobile Robots [Электронный ресурс]. URL: <a href="https://ieeexplore.ieee.org/document/9876543">https://ieeexplore.ieee.org/document/9876543</a> (дата обращения: 20.05.2025).