
### 1-)Proje Tanımı

Bu projede STM32F4 Discovery geliştirme kartı USB üzerinden host cihaza(PC) mikrofon olarak tanıtıldı ve kart içerisinde kayıtlı sinüs sinyali USB üzerinden bilgisayara gönderildi. Aktarılan sinyal Audacity programında görüntülendi.

## 2-)Proje Adımları


#### 2.1-)Kartın Bilgisayara Mikrofon Olarak Tanıtılması

Bir USB device host cihaza bağlandığında ilk olarak enumaration işlemi gerçekleşir. Enumaration, host cihazın kendisine bağlanan device' 1 tanıyıp bu cihazla etkileşiminde kullanacağı uygun driver' 1 seçmesi işlemidir.



Görsel-1 USB Enumaration Adımları

Host cihaz D+ ve D- pinlerinin durumunu izleyerek kendisine bir device bağlandığını ve bağlanan device' ın haberleşme hızını tespit edebilir. Host cihazın D+ ve D- pinlerine 15k pull down dirençleri bağlıdır.



Görsel-2 USB FS Bağlantı Şeması

Host cihaz, device' ın D- pininde pull-up direnci bağlıysa kendisine USB LS device(1.5 Mbps) bağlandığını, device' ın D+ pininde pull-up direnci bağlıysa kendisine USB FS device(12Mbps) veya USB HS device bağlandığını tespit eder.

Cihazın bağlandığı tespit edilip haberleşme hızı belirlendikten sonra host cihaz artık device descriptor bilgisini sorabilir.

```
ALIGN_BEGIN_uint8_t hUSBDDeviceDesc[USB_LEN_DEV_DESC] __ALIGN_END =
 USB DESC TYPE DEVICE,
                           /* bDescriptorType (which descriptor)*/
                           /* bcdUSB (USB Specification: USB 2.0)*/
                           /* bDeviceClass (0x00:class info in Interface Descriptor) */
 0x00,
                           /* bDeviceSubClass (in Interface Descriptor)*/
                           /* bDeviceProtocol (in Interface Descriptor)*/
                           /* bMaxPacketSize(for endpoint 0)*/
 USB MAX EPO SIZE,
 LOBYTE (USBD VID),
                           /* idVendor (vendor id)*/
                           /* idVendor */
 HIBYTE (USBD VID),
 LOBYTE (USBD PID),
                           /* idVendor (product id)*/
 HIBYTE (USBD PID),
                           /* idVendor */
                           /* bcdDevice rel. 2.00 (USB Specification: USB 2.0) */
 /* Index of serial number string */
 USBD_MAX_NUM_CONFIGURATION /* bNumConfigurations */
}; /* USB DeviceDescriptor */
```

Görsel-3 USB Device Descriptor

Device descriptor bilgisinin ilk 8 byte' 1 alındıktan sonra host tarafından device, D+ ve D- pinleri low' a çekilerek resetlenir.

Reset işleminden sonra device' a host tarafından adres ataması gerçekleştirilir.

Bir device host cihaza ilk bağlandığında otomatik olarak 0 adresini alır ve daha sonra host tarafından eşsiz(unique) bir adres atanır. Host cihaz bu eşsiz adresi hangi device ile haberleşeceğini seçerken kullanır.

Host cihaz daha sonra device descriptor(bu sefer tamamını), configuration descriptor ve interface descriptor bilgilerini sorar ve bu bilgiler ışığında uygun driver'ı yükler.

Görsel-4 Configuration Descriptor

USB haberleşmede, haberleşmeyi her zaman host cihaz başlatır. Host cihaz setup paket(request) göndererek device' 1 configure edebilir(adres atama gibi) ve descriptorlarını sorgulayabilir.

```
typedef struct usb_setup_req
{
   uint8_t bmRequest;
   uint8_t bRequest;
   uint16_t wValue;
   uint16_t wIndex;
   uint16_t wLength;
} USBD_SetupReqTypedef;
```

Görsel-5 Token-Setup(request) Paket Formatı

bmRequestType ile ne üzerinde işlem yapılacağı seçilir. bRequest ile hangi işlemin yapılacağı seçilir. wValue ile request için bir değer gönderilebilir (sorgulanan desriptor tipi örneğin). Aşağıda host tarafından gönderilen request paketin değerlendirilme aşaması gösterilmiştir.

```
USBD StatusTypeDef ret;
USBD_ParseSetupRequest(&pdev->request, psetup);
pdev->ep0 state = USBD EP0 SETUP;
pdev->ep0_data_len = pdev->request.wLength;
switch (pdev->request.bmRequest & 0x1FU)
 case USB REQ RECIPIENT DEVICE:
   ret = USBD StdDevReq(pdev, &pdev->request);
   break;
 case USB REQ RECIPIENT INTERFACE:
   ret = USBD StdItfReq(pdev, &pdev->request);
   break;
 case USB_REQ_RECIPIENT ENDPOINT:
   ret = USBD StdEPReq(pdev, &pdev->request);
   break;
 default:
   ret = USBD LL StallEP(pdev, (pdev->request.bmRequest & 0x80U));
   break;
return ret;
```

Görsel - 6 bmRequest ile İşlem Seçim

```
SBD StatusTypeDef ret = USBD OK;
switch (req->bmRequest & USB_REQ_TYPE_MASK)
 case USB_REQ_TYPE_CLASS:
 case USB_REQ_TYPE_VENDOR:
   ret = (USBD_StatusTypeDef)pdev->pClass[pdev->classId]->Setup(pdev, req);
 case USB_REQ_TYPE_STANDARD:
   switch (req->bRequest)
     case USB_REQ_GET_DESCRIPTOR:
      USBD_GetDescriptor(pdev, req);
      break;
     case USB REQ SET ADDRESS:
      USBD_SetAddress(pdev, req);
      break:
     case USB_REQ_SET_CONFIGURATION:
      ret = USBD SetConfig(pdev, reg);
      break;
     case USB REQ GET CONFIGURATION:
      USBD_GetConfig(pdev, req);
      break:
```

Görsel -7 bRequest ile Spesifik İşlem Seçimi

#### 2.2-)Sinüs Sinyalinin Oluşturulması

Sinüs sinyali oluşturmak için look-up tablosu kullanıldı. Aşağıdaki fonksiyon host cihazın ses verisi için istekte bulunmasından sonra çağırılır ve gönderilecek ses verisi oluşturulur.

Görsel - 8 Host Request Ardından Sinüs Sinyalinin Oluşturulduğu Fonksiyon

#### 2.3-)Sinüs Sinyalinin Bilgisayara Gönderilmesi

USB haberleşmede control transfer, interrupt transfer, isochronous transfer, bulk transfer gibi farklı transfer tipleri kullanılır. Cihaz konfigürasyonu gibi işlemler için control transfer kullanılır. Ses transferi gibi gerçek zamanlı streaming işlemlerinde ise isochronous transfer kullanılır.

Isochronous transferde bant genişliği garanti altına alınmıştır ve ses gecikme olmadan sabit periyotlarla gönderilir. Bu periyot FS cihazlarda genellikle 1ms dir ve değiştirilebilir.

Aşağıdaki Format Interface descriptoru ses verisinin örnekleme frekansını, verinin kaç kanala ait olduğunu ve bir veri örneğinin(sample) kaç bitten oluştuğu gibi bilgileri içerir.

Endpoint-1 Standard Descriptor ses verisinin transferi için kullanılan endpoite ait descriptordür ve maximum paket boyutu, transfer tipi(isochronous) gibi bilgileri içerir.


```
/* USB Microphone Audio Type I Format Interface Descriptor */
USBD AUDIO CfgDesc[index++] = 0x0B;
USBD_AUDIO_CfgDesc[index++] = AUDIO_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE;
                                                                             /* bDescriptorType */
USBD AUDIO CfgDesc[index++] = AUDIO STREAMING FORMAT TYPE;
                                                                             /* bDescriptorSubtype */
USBD_AUDIO_CfgDesc[index++] = AUDIO_FORMAT_TYPE_I;
USBD AUDIO CfgDesc[index++] = Channels;
                                                                             /* bNrChannels */
USBD AUDIO CfgDesc[index++] = 0x02;
                                                                             /* bSubFrameSize */
USBD AUDIO CfgDesc[index++] = 16;
                                                                             /* bBitResolution */
USBD_AUDIO_CfgDesc[index++] = 0x01;
                                                                              /* bSamFreqType */
USBD_AUDIO_CfgDesc[index++] = samplingFrequency&0xff;
                                                                             /* tSamFreq */
USBD AUDIO CfgDesc[index++] = (samplingFrequency>>8)&0xff;
USBD_AUDIO_CfgDesc[index++] = samplingFrequency>>16;
/* Endpoint 1 - Standard Descriptor */
USBD_AUDIO_CfgDesc[index++] = AUDIO_STANDARD_ENDPOINT_DESC_SIZE;
USBD AUDIO CfgDesc[index++] = 0x05;
                                                                             /* bDescriptorType */
                                                                             /* bEndpointAddress l in endpoint*/
USBD_AUDIO_CfgDesc[index++] = AUDIO_IN_EP;
                                                                             /* bmAttributes */
USBD AUDIO CfgDesc[index++] = 0x05;
USBD_AUDIO_CfgDesc[index++] = ((samplingFrequency/1000+2)*Channels*2)&0xFF; /* wMaxPacketSize */
USBD AUDIO CfgDesc[index++] = ((samplingFrequency/1000+2)*Channels*2)>>8;
USBD AUDIO CfgDesc[index++] = 0x01;
                                                                              /* bInterval(polling period) */
USBD AUDIO CfgDesc[index++] = 0x00;
                                                                             /* bRefresh */
USBD_AUDIO_CfgDesc[index++] = 0x00;
                                                                              /* bSynchAddress */
```

Görsel 9 – Streaming format ve Endpoint Descriptroları

Host cihaz ses verisini istemek için 1ms periyotlarla IN token gönderir ve device cevap olarak ses verisini gönderir.

# 2.4-)Audacity Programında Sinyalin Görüntülenmesi

Aşağıdaki görselde 1kHz frekanslı sinüs sinyalinin Audacity programındaki çıktısı verilmiştir.



Görsel - 10 Audacity 1kHz Sinüs Sinyali